




INSTRUCTION MANUAL

Table lamp Sereno




Lees de instructies zorgvuldig door vóór gebruik.

Veiligheidsinstructies

1. Kleine onderdelen zijn inbegrepen. Kinderen onder de 5 jaar dienen het product alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.
2. Wanneer het licht zwakker wordt, laad het dan op in plaats van te blijven gebruiken om de batterij te beschermen. Als deze lamp lange tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan minstens één keer per maand op om de levensduur van de batterij te verlengen.
3. Laad de batterij niet te lang op. Trek de stekker uit het stopcontact als er langere tijd niemand in de buurt is.
4. De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. De hele lamp moet worden vervangen wanneer het licht het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
5. Demonteer dit product niet.
6. Vanwege de verschillende normen voor stroomvoorziening op de markt, zijn sommige voedingen mogelijk niet compatibel met dit product. Gebruik een gecertificeerde USB-adapter voor het opladen (uitgang: 5V = 1A).
7. Maak de lamp schoon door het oppervlak af te vegen met een nat papieren doekje of katoenen doek, en veeg daarna nogmaals met een droge doek.

Productspecificaties

- Materiaal: Metaal
- Productgrootte: D9 x H21 cm
- Schakelmodus: Touchschakelaar / traploos dimmen
- Batterijcapaciteit: 2600 mAh
- Opladtid: 4–6 uur
- Gebruiksdur: 6–8 uur
- Nominaal vermogen: 1,5 W
- Kleurtemperatuur: 2000K–3000K / 6500K
- Nominale spanning: 5 V
- Nominale stroom: 1 A



Productkenmerken

1. Gebruik een 5V/1A-adapter om de stroom aan te sluiten en de lamp op te laden. Het indicatielampje wordt rood tijdens het opladen en groen wanneer volledig opgeladen.
2. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar aan de onderkant van de lamp is ingeschakeld voordat je deze gebruikt. Druk kort op de schakelaar bovenop de lamp om de lamp in- of uit te schakelen en om door verschillende lichtmodi te bladeren. Houd de schakelaar ingedrukt om de helderheid van donker naar licht of vice versa aan te passen.

Probleemoplossing

1. Als de lamp niet aangaat, controleer dan of de aan/uit-knop aan de onderkant van de lamp is ingeschakeld, of controleer of de USB-stekker goed is aangesloten en de lamp aan het opladen is.
2. Als de touchschakelaar beschadigd of niet responsief is:
 - Controleer of de lamp volledig is opgeladen.
 - Verwijder de vier schroeven aan de onderkant, lijn de interne contactveer uit met het contactpunt, en plaats de schroeven terug.


Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

Sicherheitsanweisungen

1. Kleine Teile sind enthalten. Kinder unter 5 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
2. Wenn das Licht schwächer wird, laden Sie es bitte auf, anstatt es weiter zu benutzen, um die Batterie zu schützen. Wenn diese Lampe längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie sie mindestens einmal im Monat auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
3. Laden Sie die Batterie nicht zu lange auf. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn sich längere Zeit niemand in der Nähe befindet.
4. Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar. Die gesamte Lampe muss ersetzt werden, wenn das Licht das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.
5. Demontieren Sie dieses Produkt nicht.
6. Aufgrund unterschiedlicher Stromversorgungsstandards auf dem Markt sind einige Netzteile möglicherweise nicht mit diesem Produkt kompatibel. Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-Netzteil zum Aufladen (Ausgang: 5V = 1A).
7. Reinigen Sie die Lampe, indem Sie die Oberfläche mit einem feuchten Papiertuch oder Baumwolltuch abwischen und anschließend mit einem trockenen Tuch trockenreiben.

Produktspezifikationen

- Material: Metall
- Produktgröße: D9 x H21 cm
- Schaltmodus: Touch-Schalter / stufenloses Dimmen
- Batteriekapazität: 2600 mAh
- Ladezeit: 4–6 Stunden
- Betriebszeit: 6–8 Stunden
- Nennleistung: 1,5 W
- Farbtemperatur: 2000K–3000K / 6500K
- Nennspannung: 5 V
- Nennstrom: 1 A



Produkteigenschaften

1. Verwenden Sie ein 5V/1A-Netzteil, um die Stromversorgung anzuschließen und die Lampe aufzuladen. Die Kontrollleuchte leuchtet beim Laden rot und wird grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Hauptschalter unten am Lampen einschalten, bevor Sie sie benutzen. Drücken Sie kurz den Schalter oben an der Lampe, um sie ein- oder auszuschalten und zwischen verschiedenen Lichtmodi zu wechseln. Halten Sie den Schalter gedrückt, um die Helligkeit von dunkel nach hell oder umgekehrt anzupassen.

Fehlerbehebung

1. Wenn die Lampe nicht angeht, stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter an der Unterseite der Lampe eingeschaltet ist, oder prüfen Sie, ob der USB-Stecker fest eingesteckt ist und die Lampe geladen wird.
2. Wenn der Touch-Schalter beschädigt oder nicht reagiert:
 - Überprüfen Sie, ob die Lampe vollständig aufgeladen ist.
 - Entfernen Sie die vier Schrauben an der Unterseite, richten Sie die innere Kontaktfeder am Kontaktpunkt aus und setzen Sie die Schrauben wieder ein.


Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

Consignes de sécurité

1. De petites pièces sont incluses. Les enfants de moins de 5 ans doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
2. Lorsque la lumière faiblit, veuillez le recharger au lieu de continuer à l'utiliser afin de protéger la batterie. Si cette lampe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la recharger au moins une fois par mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.
3. Ne surchargez pas la batterie. Veuillez débrancher l'alimentation si personne n'est présent pendant une longue période.
4. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. L'ensemble de la lampe doit être remplacé lorsque la lumière arrive en fin de vie.
5. Ne démontez pas ce produit.
6. En raison des différentes normes d'alimentation disponibles sur le marché, certaines alimentations peuvent ne pas être compatibles avec ce produit. Utilisez un adaptateur USB certifié pour la charge (sortie : 5V = 1A).
7. Lors du nettoyage de la lampe, essuyez la surface avec une serviette en papier humide ou un chiffon en coton, puis essuyez de nouveau avec un chiffon sec.

Spécifications du produit

- Matériau : Métal
- Dimensions du produit : D9 x H21 cm
- Mode de commutation : Interrupteur tactile / gradation continue
- Capacité de la batterie : 2600 mAh
- Temps de charge : 4-6 h
- Autonomie : 6-8 h
- Puissance nominale : 1,5 W
- Température de couleur : 2000K-3000K / 6500K
- Tension nominale : 5 V
- Courant nominal : 1 A



Caractéristiques du produit

1. Utilisez un adaptateur 5V/1A pour connecter l'alimentation et charger la lampe. Le voyant devient rouge pendant la charge et vert lorsque la charge est complète.
2. Avant utilisation, assurez-vous d'allumer l'alimentation principale en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé au bas de la lampe. Appuyez brièvement sur l'interrupteur situé en haut de la lampe pour l'allumer ou l'éteindre et pour faire défiler les différents modes de lumière. Maintenez l'interrupteur enfoncé pour ajuster la luminosité de sombre à lumineux ou inversement.

Dépannage

1. Lorsque la lampe ne s'allume pas, assurez-vous que l'interrupteur situé au bas de la lampe est allumé ou vérifiez que la prise USB est bien insérée et que la lampe est en cours de charge.
2. Lorsque l'interrupteur tactile est endommagé ou ne répond pas :
 - Vérifiez si la lampe est complètement chargée.
 - Retirez les quatre vis au bas de la lampe, alignez le ressort de contact interne avec le point de contact, puis revissez les vis.


Please read the instructions carefully before use.

Safety instructions

1. Small parts are included. Children under 5 years of age should use it under adult supervision.
2. When the light becomes dim, please charge it instead of using so as to protect the battery. If this lamp is not used for a long time, please charge it at least once every month to prolong the battery life.
3. Do not overcharge the battery. Please pull the power plug if nobody is around for a long time.
4. The light source of this lamp is irreplaceable. The whole lamp should be replaced when the light comes to its end of life.
5. Do not disassemble this product.
6. Due to the different power supply standards on the market, some power supplies may not be compatible with this product. Use a certified USB adapter for charging (output: 5V = 1A).
7. When cleaning the lamp, wipe the surface of the lamp with a wet paper towel or cotton cloth and wipe it again with a dry cloth.

Product specifications

- Material: Metal
- Product Size: D9 x H21 cm
- Switch Mode: Touch switch / stepless dimming
- Battery Capacity: 2600 mAh
- Charging Time: 4–6 h
- Operating Time: 6–8 h
- Rated Power: 1.5 W
- Color Temperature: 2000K–3000K / 6500K
- Rated Voltage: 5 V
- Rated Current: 1 A



Product features

1. Use a 5V/1A adapter to connect the power supply and charge the lamp. The indicator light turns red when charging and turns green when fully charged.
2. Before use, make sure to turn on the main power by pressing the on/off button located at the bottom of the lamp. Short press the switch on the top of the lamp to turn it on or off and to cycle through different light modes. Long press the switch to adjust the brightness from dark to bright or vice versa.

Troubleshooting

1. When the lamp does not turn on, make sure the on/off button located at the bottom of the lamp is switched on, or check that the USB plug is securely inserted and the lamp is charging.
2. When the touch switch is damaged or unresponsive:
 - Check whether the lamp is fully charged.
 - Remove the four screws at the bottom, align the internal contact spring with the contact point, and reinstall the screws.


Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de usar.

Instrucciones de seguridad

1. Contiene piezas pequeñas. Los niños menores de 5 años deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
2. Cuando la luz se debilite, cárguela en lugar de seguir usándola, para proteger la batería. Si esta lámpara no se utiliza durante un período prolongado, cárguela al menos una vez al mes para prolongar la vida útil de la batería.
3. No sobrecargue la batería. Desenchufe el cable de alimentación si no hay nadie cerca durante un largo período de tiempo.
4. La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar. La lámpara completa debe ser reemplazada cuando la luz llegue al final de su vida útil.
5. No desmonte este producto.
6. Debido a los diferentes estándares de alimentación en el mercado, algunos cargadores pueden no ser compatibles con este producto. Use un adaptador USB certificado para la carga (salida: 5V = 1A).
7. Para limpiar la lámpara, limpie la superficie con una toalla de papel húmeda o un paño de algodón, y luego séquela con un paño seco.

Especificaciones del producto

- Material: Metal
- Tamaño del producto: D9 x H21 cm
- Modo de interruptor: Interruptor táctil / regulación continua
- Capacidad de la batería: 2600 mAh
- Tiempo de carga: 4–6 h
- Tiempo de funcionamiento: 6–8 h
- Potencia nominal: 1.5 W
- Temperatura de color: 2000K–3000K / 6500K
- Voltaje nominal: 5 V
- Corriente nominal: 1 A



Características del producto

1. Utilice un adaptador de 5V/1A para conectar la fuente de alimentación y cargar la lámpara. La luz indicadora se pone roja durante la carga y se vuelve verde cuando está completamente cargada.
2. Antes de usarla, asegúrate de encender la alimentación principal presionando el botón de encendido/apagado ubicado en la parte inferior de la lámpara. Pulsa brevemente el interruptor en la parte superior de la lámpara para encenderla o apagarla y para cambiar entre los diferentes modos de luz. Mantén presionado el interruptor para ajustar el brillo de oscuro a brillante o viceversa.

Solución de problemas

1. Si la lámpara no se enciende, asegúrese de que el botón de encendido/apagado ubicado en la parte inferior de la lámpara esté encendido, o verifique que el enchufe USB esté bien conectado y que la lámpara se esté cargando.
2. Si el interruptor táctil está dañado o no responde:
 - Verifique si la lámpara está completamente cargada.
 - Retire los cuatro tornillos en la parte inferior, alinee el resorte de contacto interno con el punto de contacto y vuelva a colocar los tornillos.


Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Istruzioni di sicurezza

1. Sono incluse piccole parti. I bambini sotto i 5 anni devono utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
2. Quando la luce si affievolisce, si prega di caricare la lampada invece di continuare a usarla, per proteggere la batteria. Se la lampada non viene utilizzata per un lungo periodo, caricarla almeno una volta al mese per prolungare la durata della batteria.
3. Non sovraccaricare la batteria. Scollegare l'alimentazione se non c'è nessuno nelle vicinanze per un lungo periodo.
4. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile. L'intera lampada deve essere sostituita quando la luce raggiunge la fine della sua vita utile.
5. Non smontare questo prodotto.
6. A causa dei diversi standard di alimentazione sul mercato, alcuni alimentatori potrebbero non essere compatibili con questo prodotto. Utilizzare un adattatore USB certificato per la ricarica (uscita: 5V = 1A).
7. Durante la pulizia della lampada, pulire la superficie con un tovagliolo di carta umido o un panno di cotone e poi asciugare con un panno asciutto.

Specifiche del prodotto

- Materiale: Metallo
- Dimensioni del prodotto: D9 x H21 cm
- Modalità di commutazione: Interruttore touch / regolazione continua
- Capacità della batteria: 2600 mAh
- Tempo di ricarica: 4-6 h
- Tempo di funzionamento: 6-8 h
- Potenza nominale: 1,5 W
- Temperatura di colore: 2000K-3000K / 6500K
- Tensione nominale: 5 V
- Corrente nominale: 1 A



Caratteristiche del prodotto

1. Utilizzare un adattatore 5V/1A per collegare l'alimentazione e caricare la lampada. L'indicatore si accende in rosso durante la ricarica e diventa verde quando è completamente carica.
2. Prima dell'uso, assicurati di accendere l'alimentazione principale premendo il pulsante di accensione/spengimento situato sul fondo della lampada. Premi brevemente l'interruttore sulla parte superiore della lampada per accenderla o spegnerla e per ciclare tra le diverse modalità di luce. Tieni premuto l'interruttore per regolare la luminosità da scuro a chiaro o viceversa.

Risoluzione dei problemi

1. Se la lampada non si accende, assicurarsi che il pulsante on/off situato nella parte inferiore della lampada sia acceso, oppure controllare che la spina USB sia inserita correttamente e che la lampada sia in carica.
2. Se l'interruttore touch è danneggiato o non risponde:
 - Verificare se la lampada è completamente carica.
 - Rimuovere le quattro viti nella parte inferiore, allineare la molla di contatto interna con il punto di contatto e reinstallare le viti.


Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Zawiera małe części. Dzieci poniżej 5 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Gdy światło zaczyna słabnąć, należy naładować lampę zamiast jej używać, aby chronić baterię. Jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją ładować przynajmniej raz w miesiącu, aby wydłużyć żywotność baterii.
3. Nie przeładowywać baterii. Odłącz zasilanie, jeśli nikt nie znajduje się w pobliżu przez dłuższy czas.
4. Źródło światła w tej lampie nie podlega wymianie. Całą lampę należy wymienić, gdy światło osiągnie koniec swojej żywotności.
5. Nie demontować produktu.
6. Ze względu na różne standardy zasilania dostępne na rynku, niektóre zasilacze mogą być niekompatybilne z tym produktem. Używaj certyfikowanego adaptera USB do ładowania (wyjście: 5V = 1A).
7. Podczas czyszczenia lampy przetrzyj jej powierzchnię wilgotnym ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką, a następnie przetrzyj suchą szmatką.

Specyfikacja produktu

- Materiał: Metal
- Wymiary produktu: D9 x H21 cm
- Tryb przełączania: Przełącznik dotykowy / płynne ściemnianie
- Pojemność baterii: 2600 mAh
- Czas ładowania: 4–6 godz.
- Czas pracy: 6–8 godz.
- Moc znamionowa: 1,5 W
- Temperatura barwowa: 2000K–3000K / 6500K
- Napięcie znamionowe: 5 V
- Prąd znamionowy: 1 A



Funkcje produktu

1. Użyj adaptera 5V/1A do podłączenia zasilania i ładowania lampy. Światło wskaźnika świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono, gdy lampa jest w pełni naładowana.
2. Przed użyciem upewnij się, że włączysz główny zasilacz, naciskając przycisk włącz/wyłącz znajdujący się na spodzie lampy. Krótkie naciśnięcie przycisku na górze lampy włącza lub wyłącza lampę oraz umożliwia przełączanie między różnymi trybami oświetlenia. Przytrzymaj przycisk, aby dostosować jasność od ciemnego do jasnego lub odwrotnie.

Rozwiązywanie problemów

1. Jeśli lampa się nie włącza, upewnij się, że przycisk on/off znajdujący się na spodzie lampy jest włączony, lub sprawdź, czy wtyczka USB jest prawidłowo podłączona i czy lampa się ładuje.
2. Gdy przełącznik dotykowy jest uszkodzony lub nie reaguje:
 - Sprawdź, czy lampa jest w pełni naładowana.
 - Odkręć cztery śruby na spodzie, dopasuj wewnętrzną sprężynę stykową do punktu styku i ponownie przykręć śruby.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Vlectro

Product type: Table lamp Sereno

Item number: OP_017976 / OP_017977 / OP_017978
OP_017979

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 61547:2009

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium – AUG 2025

A. Pappijn - Product Manager



MADE IN PRC

