NEXXT

Cuckoo wandklok

CO220725



NL

EN

DE

FR

ES

Gebruikershandleiding

NEXXT

Technische specificaties

Materiaal : ABS
Batterij : 3 × AA (R6P) 1,5 V (niet inbegrepen)
Afmetingen : 15,7 × 5,8 × 19,9 cm

Instructies voor het instellen van de tijd

Volg onderstaande stappen om de tijd correct in te stellen:

- **Controleer de beginstand.** Zorg ervoor dat zowel de uur- als de minutenwijzer op 12:00 staan voordat je begint.
- **Plaats de batterijen.** Plaats drie AA-batterijen in het batterijvak van de klok. De klok start automatisch en de minutenwijzer kan nu vrij worden verplaatst.
- **Stel de tijd in.** Draai de minutenwijzer langzaam met de klok mee (draai nooit tegen de klok in) totdat de juiste tijd is bereikt. De uurwijzer beweegt automatisch mee terwijl je de minutenwijzer draait.
- **Uurherkenning door de koekoek. T**elkens wanneer je een heel uur passeert (bijv. 6:00, 7:00, 8:00), zal de koekoek drie keer roepen om te bevestigen dat het uur is herkend. Overdag (06:00–22:00) klinkt de koekoek normaal, 's nachts (22:00–06:00) blijft hij stil dankzij de automatische nachtmodus.
- **Voltooien van de instelling.** Wanneer de wijzers de juiste tijd aangeven, stop dan met draaien. De klok zal vanaf het eerstvolgende volle uur automatisch op het juiste tijdstip gaan slaan.
- **Voorbeeld:** Stel dat je de tijd wilt instellen op 15:30. Draai de minutenwijzer met de klok mee, voorbij 12:00, tot 15:30. De koekoek zal drie keer roepen bij elk heel uur tussen 6:00 en 15:00. Nadat je klaar bent, zal de klok vanaf 16:00 weer normaal slaan.

Tips

- Stel de tijd altijd met de klok mee in.
- Draai de wijzers langzaam en voorzichtig om beschadiging van het uurwerk te voorkomen.
- De klok schakelt automatisch naar stille modus tussen 22:00 en 06:00.
- In de "OFF"-stand blijft de klok permanent in stille modus.

Opmerking

Dit is een kwartsuurwerk. Het kan per maand enkele minuten voor- of achterlopen. Wij adviseren om de tijd regelmatig handmatig bij te stellen om de nauwkeurigheid te behouden.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT
is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven.
NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!
Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten zeerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via
info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Cuckoo Clock

CO220725



NL

EN

DE

FR

ES

User's Manual

Technical Specifications

Material : ABS
Batteries : 3 x AA (R6P) 1.5V (not included)
Dimensions : 15.7 x 5.8 x 19.9 cm

Instructions for Setting the Time

Follow the steps below to set the time correctly:

- **Check the initial position.** Make sure both the hour and minute hands are at 12:00 before starting.
- **Insert the batteries.** Insert three AA batteries into the battery compartment of the clock. The clock will start automatically, and the minute hand will now move freely.
- **Set the time.** Slowly turn the minute hand clockwise (never counterclockwise) until the correct time is reached. The hour hand will move automatically as you turn the minute hand.
- **Time recognition by the cuckoo clock.** Every time you pass a full hour (e.g., 6:00, 7:00, or 8:00), the cuckoo will chime three times to confirm it has recognized the time. During the day (6:00–22:00), the cuckoo will chime normally, while at night (22:00–06:00), it remains silent thanks to the automatic night mode.
- **Complete the setting.** When the hands indicate the correct time, stop turning. The clock will automatically chime at the correct time starting on the next full hour.
- **Example:** Suppose you want to set the time to 15:30. Turn the minute hand clockwise, past 12:00, until it reaches 15:30. The cuckoo will chime three times every full hour between 6:00 and 15:00. After you're finished, the clock will chime normally again starting at 16:00.

Tips

- Always set the time clockwise. - Turn the hands slowly and carefully to avoid damaging the movement.
- The clock automatically switches to silent mode between 10:00 PM and 6:00 AM.
- In the "OFF" position, the clock remains in permanent silent mode.

Note

This is a quartz movement. It may lose or gain a few minutes each month. We recommend manually adjusting the time regularly to maintain accuracy.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT
is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!
Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Kuckucksuhr

CO220725



NL

EN

DE

FR

ES

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Material : ABS
Batterien : 3 x AA (R6P) 1,5 V (nicht enthalten)
Abmessungen : 15,7 x 5,8 x 19,9 cm

Anleitung zum Einstellen der Uhrzeit

Gehen Sie wie folgt vor, um die Uhrzeit korrekt einzustellen:

- **Überprüfen** Sie die Ausgangsposition. Stellen Sie sicher, dass sich Stunden- und Minutenzeiger vor dem Start auf 12 Uhr befinden.
- **Legen Sie die Batterien ein.** Legen Sie drei AA-Batterien in das Batteriefach der Uhr ein. Die Uhr startet automatisch, und der Minutenzeiger bewegt sich nun frei.
- **Stellen Sie die Uhrzeit ein.** Drehen Sie den Minutenzeiger langsam im Uhrzeigersinn (niemals gegen den Uhrzeigersinn), bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist. Der Stundenzeiger bewegt sich automatisch mit, während Sie den Minutenzeiger drehen.
- **Zeiterkennung durch die Kuckucksuhr.** Jedes Mal, wenn eine volle Stunde vergangen ist (z. B. 6:00, 7:00 oder 8:00 Uhr), ertönt der Kuckucksruf dreimal, um die Zeiterkennung zu bestätigen. Tagsüber (6:00–22:00 Uhr) ertönt der Kuckucksruf normal, nachts (22:00–6:00 Uhr) bleibt er dank des automatischen Nachtmodus stumm.
- **Stellen Sie die Uhrzeit ein.** Sobald die Zeiger die richtige Zeit anzeigen, hören Sie auf zu drehen. Die Uhr läutet dann automatisch zur nächsten vollen Stunde.
- **Beispiel:** Angenommen, Sie möchten die Uhrzeit auf 15:30 Uhr einstellen. Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn über 12:00 Uhr hinaus bis 15:30 Uhr. Der Kuckucksruf ertönt dann zwischen 6:00 und 15:00 Uhr dreimal pro Stunde. Danach läutet die Uhr ab 16:00 Uhr wieder normal.

Tipps

- Stellen Sie die Uhrzeit immer im Uhrzeigersinn ein.
- Drehen Sie die Zeiger langsam und vorsichtig, um das Uhrwerk nicht zu beschädigen.
- Die Uhr schaltet zwischen 22:00 und 6:00 Uhr automatisch in den Stummmodus.
- In der Position „AUS“ bleibt die Uhr stumm.

Hinweis

Es handelt sich um ein Quarzwerk. Die Uhr kann monatlich einige Minuten vor- oder nachgehen. Wir empfehlen, die Uhrzeit regelmäßig manuell einzustellen, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Horloge à coucou

CO220725



NL

EN

DE

FR

ES

Manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Matériau : ABS
Piles : 3 x AA (R6P) 1,5 V (non fournies)
Dimensions : 15,7 x 5,8 x 19,9 cm

Instructions pour le réglage de l'heure

Suivez les étapes ci-dessous pour régler l'heure correctement :

- **Vérifiez la position initiale.** Assurez-vous que les aiguilles des heures et des minutes sont bien positionnées sur 12 h 00 avant de commencer.
- **Insérez les piles.** Insérez trois piles AA dans le compartiment à piles de l'horloge. L'horloge démarrera automatiquement et l'aiguille des minutes se déplacera librement.
- **Réglez l'heure.** Tournez lentement l'aiguille des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre (jamais dans le sens inverse) jusqu'à ce que l'heure soit correcte. L'aiguille des heures se déplacera automatiquement lorsque vous tournerez l'aiguille des minutes.
- **Reconnaissance de l'heure par le coucou.** À chaque fois que vous passez une heure pleine (par exemple, 6 h 00, 7 h 00 ou 8 h 00), le coucou sonnera trois fois pour confirmer qu'il a bien reconnu l'heure. Durant la journée (6h00-22h00), le coucou sonne normalement, tandis que la nuit (22h00-6h00), il reste silencieux grâce au mode nuit automatique.
- **Terminez le réglage.** Lorsque les aiguilles indiquent l'heure correcte, arrêtez de les tourner. L'horloge sonnera automatiquement à l'heure pile suivante.
- **Exemple :** Supposons que vous souhaitiez régler l'heure sur 15h30. Tournez l'aiguille des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre, en passant par 12h00, jusqu'à ce qu'elle atteigne 15h30. Le coucou sonnera trois fois par heure pleine entre 6h00 et 15h00. Une fois le réglage terminé, l'horloge sonnera à nouveau normalement à partir de 16h00.

Conseils

- Réglez toujours l'heure dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Tournez les aiguilles lentement et avec précaution pour éviter d'endommager le mécanisme.
- L'horloge passe automatiquement en mode silencieux entre 22h00 et 6h00. En position « ARRÊT », l'horloge reste silencieuse.

Remarque

Il s'agit d'un mouvement à quartz. Il peut avancer ou retarder de quelques minutes par mois. Nous vous recommandons de régler l'heure manuellement régulièrement pour une précision optimale.

Élimination correcte de ce produit
 Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT
est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !
Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse at
info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:
Concept Online BV
De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Reloj de cuco

CO220725



NL

EN

DE

FR

ES

Manual de usuario

Teknikaj Specifoj

Materialo : ABS
Baterioj : 3 x AA (R6P) 1.5V (ne inkluzivitaj)
Dimensioj : 15.7 x 5.8 x 19.9 cm

Instrukcioj por Agordi la Tempon

Sekvu la jenajn paŝojn por ĝuste agordi la tempon:

- **Kontrolu la komencan pozicion.** Certigu, ke ambaŭ la hora kaj minuta montriloj estas je 12:00 antaŭ ol komenci.
- **Enmetu la bateriojn.** Enmetu tri AA-bateriojn en la bateriujo de la horloĝo. La horloĝo aŭtomate ekfunkcios, kaj la minuta montrilo nun moviĝos libere.
- **Agordu la tempon.** Malrapide turnu la minutan montrilon dekstrume (neniam maldekstrume) ĝis la ĝusta tempo estas atingita. La horindikilo moviĝos aŭtomate dum vi turnas la minutan montrilon.
- **Temporekono fare de la kukola horloĝo.** Ĉiufoje kiam vi pasas plenan horon (ekz., 6:00, 7:00, aŭ 8:00), la kukolo sonoros tri fojojn por konfirmi, ke ĝi rekonis la tempon. Dumtage (6:00–22:00), la kukolo sonoros normale, dum nokte (22:00–06:00), ĝi restas silenta danke al la aŭtomata nokta reĝimo.
- **Kompletigu la agordon.** Kiam la montriloj montras la ĝustan tempon, ĉesu turni. La horloĝo aŭtomate sonoros je la ĝusta tempo komencante je la sekva plena horo.
- **Ekzemplo:** Supozu, ke vi volas agordi la tempon al 15:30. Turnu la minutmontrilon dekstrume, preter 12:00, ĝis ĝi atingas 15:30. La kukolo sonoros tri fojojn ĉiun plenan horon inter 6:00 kaj 15:00. Post kiam vi finos, la horloĝo sonoros normale denove komencante je 16:00.

Konsiloj

- Ĉiam agordu la tempon dekstrume. - Turnu la montrilojn malrapide kaj zorge por eviti difekti la mekanismon.
- La horloĝo aŭtomate ŝanĝas al silenta reĝimo inter 10:00 PM kaj 6:00 AM.
- En la pozicio "OFF", la horloĝo restas en konstanta silenta reĝimo.

Rimarko

Ĉi tiu estas kvarca mekanismo. Ĝi povas perdi aŭ gajni kelkajn minutojn ĉiumonate. Ni rekomendas permane alĝustigi la tempon regule por konservi precizecon.

Eliminación correcta de este producto	
	Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

NEXXT
es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por un confort sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT. Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en
info@conceptonlinebv.nl.

Importador:
Concept Online BV
De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl