

YELLR - SOS Call Personal Safety Alarm

Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van jouw eigen YELLR. Wij vinden dat ieder uur van jou hoort te zijn. Je moet je vrij en veilig kunnen voelen. Dag en nacht staat jouw YELLR voor je klaar: klaar om van zich te laten horen.

Wanneer te gebruiken

1. Wanneer je vermoedt dat je wordt gevolgd terwijl je alleen loopt.
2. Wanneer je in de buurt een mogelijk onveilige situatie opmerkt, bijvoorbeeld een verdacht persoon die kinderen benadert, en je aandacht wilt trekken om de mogelijke aanvaller af te schrikken.
3. Wanneer je direct hulp nodig hebt, maar niet met je stem om hulp kunt roepen.

Zo activeer je het luide alarm

1. Trek de bovenste ring eruit om het apparaat te activeren. Er klinkt een luid alarm van 130 dB. Het alarm blijft afgaan totdat het handmatig wordt uitgeschakeld. Het ingebouwde lampje knippert ook om extra aandacht te trekken. Met een volledig opgeladen batterij kan het alarm tot 90 minuten blijven klinken. Waarschuwing: dit alarm produceert een zeer hard geluid dat ernstige of blijvende gehoorschade kan veroorzaken, waaronder gehoorverlies of doofheid. Activeer het alarm niet dicht bij de oren.
2. Druk op de knop aan de zijkant om de zaklamp in te schakelen. Druk nogmaals om het stroboscooplicht te activeren. Druk een derde keer om het licht uit te schakelen. Het licht schakelt na 3 minuten automatisch uit.

Zo gebruik je SOS Call

1. Ga naar de instellingen van je telefoon, stel een noodcontact in, schakel alle SOS-opties in en zet Bluetooth aan.
2. Houd de knop aan de zijkant van het apparaat ingedrukt. Het apparaat geeft een pieptoon ('di') en is dan vindbaar. Zoek 'SOS Personal Alarm' in de Bluetooth-lijst van je telefoon en maak verbinding.
3. Wanneer je de bovenste ring eruit trekt, klinkt het 130 dB-alarm. Als het alarm langer dan 10 seconden actief blijft, kan je telefoon automatisch de nood-SOS-functie activeren. Afhankelijk van je telefoonmodel, instellingen, netwerkbeschikbaarheid en lokale regelgeving kan daarmee een noodoproep worden geplaatst en kunnen locatiegebonden berichten worden verzonden.
4. Stille SOS-activering: druk vijf keer snel achter elkaar op de knop aan de zijkant om SOS zonder alarmsignaal te activeren.
5. SOS-functie uitschakelen: druk twee keer snel op de knop aan de zijkant en houd de knop daarna ingedrukt. Het apparaat piept twee keer ('didi') om aan te geven dat de SOS-functie is uitgeschakeld.

Disclaimer en aansprakelijkheid

1. YELLR is een hulpmiddel voor persoonlijke veiligheid en biedt geen garantie op bescherming of het voorkomen van letsel of schade. Het vervangt geen hulpdiensten en geen alertheid op je omgeving.
2. SOS- en noodfuncties zijn afhankelijk van je smartphone, instellingen, netwerkbeschikbaarheid en lokale regelgeving. Noodoproepen, berichten of het delen van je locatie kunnen niet in alle situaties worden gegarandeerd.
3. YELLR is niet aansprakelijk voor storingen van het apparaat, verbindingsproblemen, niet-functionerende noodfuncties, vertraagde hulpverlening of daaruit voortvloeiend letsel, schade of verlies.
4. Gebruik van dit product is op eigen risico.

Waarschuwing Bluetooth-verbinding

Dit apparaat heeft in open ruimte een effectief bereik van 50 meter. Als het alarm buiten het bereik van het verbonden apparaat komt, wordt de Bluetooth-verbinding automatisch verbroken. Zodra het apparaat weer binnen bereik komt, maakt het automatisch opnieuw verbinding en hoor je één pieptoon.

Oplaadinstructies

- Oplaadpoort: USB Type-C
- Oplaadtijd: ongeveer 1 uur
- Batterijcapaciteit: 200 mAh / 3,7 V

Let op: houd na het opladen de knop aan de zijkant ingedrukt om Bluetooth in te schakelen.

YELLR – Alarme de Sécurité Personnelle avec Appel SOS

Merci d'avoir choisi YELLR. Nous pensons que chaque moment vous appartient. Votre YELLR est conçu pour vous aider à vous sentir en sécurité, de jour comme de nuit.

Quand utiliser YELLR

YELLR est conçu pour les situations d'urgence où vous vous sentez en danger et souhaitez attirer l'attention ou dissuader un agresseur.

1. Si vous pensez être suivi(e) en marchant seul(e).
2. Si vous remarquez une situation suspecte à proximité et souhaitez attirer l'attention.
3. Si vous avez besoin d'une aide immédiate sans pouvoir appeler à voix haute.

Déclencher l'alarme

1. Retirez l'anneau supérieur pour activer l'alarme de 130 dB. La lampe intégrée clignote également. L'alarme peut fonctionner jusqu'à 90 minutes avec une charge complète.
Avertissement : ne déclenchez jamais l'alarme près des oreilles, car elle peut provoquer des lésions auditives.
2. Appuyez sur le bouton latéral : 1 fois = lampe, 2 fois = mode stroboscopique, 3 fois = arrêt. La lumière s'éteint automatiquement après 3 minutes.

Fonction SOS

1. Configurez un contact d'urgence sur votre téléphone, activez toutes les options SOS et le Bluetooth.
2. Maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'au bip (« di »), puis connectez « SOS Personal Alarm » via Bluetooth.
3. Si l'alarme reste active plus de 10 secondes, votre téléphone peut lancer automatiquement son appel SOS et envoyer votre position selon le modèle, les réglages, le réseau et la réglementation locale.
4. SOS silencieux : appuyez rapidement 5 fois sur le bouton latéral.
5. Désactivation du SOS : appuyez 2 fois rapidement, puis maintenez le bouton enfoncé jusqu'à entendre deux bips.

Clause de non-responsabilité

YELLR est une aide à la sécurité personnelle et ne garantit pas une protection absolue. Les fonctions SOS dépendent de votre smartphone, de vos réglages, du réseau et de la réglementation locale. L'utilisation du produit se fait sous votre propre responsabilité.

Alerte de connexion Bluetooth

Portée jusqu'à 50 mètres en espace dégagé. Si la connexion est perdue, elle se rétablit automatiquement lorsque l'appareil revient à portée, accompagné d'un bip.

Recharge

- Port USB Type-C
- Temps de charge : environ 1 heure
- Batterie : 200 mAh / 3,7 V

Remarque : après la charge, maintenez le bouton latéral enfoncé pour activer le Bluetooth.

YELLR - SOS Call Personal Safety Alarm

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass du dich für deinen eigenen YELLR entschieden hast. Wir finden, dass jede Stunde dir gehören sollte. Du solltest dich frei und sicher fühlen können. Tag und Nacht ist dein YELLR für dich da: bereit, laut zu werden.

Wann du YELLR verwenden solltest

1. Wenn du vermutest, dass dir jemand folgt, während du allein unterwegs bist.
2. Wenn du in deiner Nähe eine möglicherweise unsichere Situation bemerkst, zum Beispiel eine verdächtige Person, die sich Kindern nähert, und du Aufmerksamkeit erzeugen möchtest, um einen möglichen Angreifer abzuschrecken.
3. Wenn du sofort Hilfe benötigst, aber nicht mit deiner Stimme um Hilfe rufen kannst.

So aktivierst du den lauten Alarm

1. Ziehe den oberen Ring heraus, um das Gerät zu aktivieren. Es ertönt ein lauter Alarm mit 130 dB. Der Alarm läuft weiter, bis er manuell ausgeschaltet wird. Das integrierte Licht blinkt ebenfalls, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu erregen. Bei vollständig geladenem Akku kann der Alarm bis zu 90 Minuten ertönen. Warnung: Dieser Alarm erzeugt einen sehr lauten Ton, der schwere oder dauerhafte Hörschäden verursachen kann, einschließlich Hörverlust oder Taubheit. Aktiviere den Alarm nicht in unmittelbarer Nähe der Ohren.
2. Drücke die Seitentaste, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücke erneut, um das Stroboskoplicht zu aktivieren. Drücke ein drittes Mal, um das Licht auszuschalten. Das Licht schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus.

So verwendest du SOS Call

1. Öffne die Einstellungen deines Smartphones, richte einen Notfallkontakt ein, aktiviere alle SOS-Optionen und schalte Bluetooth ein.
2. Halte die Seitentaste des Geräts gedrückt. Das Gerät gibt einen Piepton ('di') aus und ist anschließend auffindbar. Suche in der Bluetooth-Liste deines Smartphones nach 'SOS Personal Alarm' und stelle die Verbindung her.
3. Wenn du den oberen Ring herausziehst, ertönt der 130-dB-Alarm. Bleibt der Alarm länger als 10 Sekunden aktiv, kann dein Smartphone automatisch seine Notfall-SOS-Funktion auslösen. Abhängig von Smartphone-Modell, Einstellungen, Netzverfügbarkeit und örtlichen Vorschriften kann dadurch ein Notruf abgesetzt und können standortbezogene Nachrichten versendet werden.
4. Stiller SOS-Auslöser: Drücke die Seitentaste fünfmal schnell hintereinander, um SOS ohne Alarmton zu aktivieren.
5. SOS-Funktion ausschalten: Drücke die Seitentaste zweimal schnell und halte sie anschließend gedrückt. Das Gerät piept zweimal ('didi') und zeigt damit an, dass die SOS-Funktion ausgeschaltet ist.

Haftungsausschluss

1. YELLR ist ein Hilfsmittel für die persönliche Sicherheit und garantiert weder Schutz noch die Verhinderung von Verletzungen oder Schäden. Es ersetzt weder Notfalldienste noch die Aufmerksamkeit für die eigene Umgebung.
2. SOS- und Notfallfunktionen hängen vom Smartphone, den Einstellungen, der Netzverfügbarkeit und den örtlichen Vorschriften ab. Notrufe, Nachrichten oder die Standortfreigabe können nicht in jeder Situation garantiert werden.
3. YELLR haftet nicht für Fehlfunktionen des Geräts, Verbindungsprobleme, fehlgeschlagene Notfallfunktionen, verzögerte Reaktionen oder daraus entstehende Verletzungen, Schäden oder

Verluste.

4. Die Verwendung dieses Produkts erfolgt auf eigene Gefahr.

Hinweis zur Bluetooth-Verbindung

Dieses Gerät hat im freien Raum eine effektive Reichweite von 50 Metern. Bewegt sich der Alarm außerhalb der Reichweite des verbundenen Geräts, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt. Sobald sich das Gerät wieder in Reichweite befindet, stellt es automatisch erneut eine Verbindung her und es ertönt ein einzelner Piepton.

Ladehinweise

- Ladeanschluss: USB Type-C
- Ladezeit: ca. 1 Stunde
- Akkukapazität: 200 mAh / 3,7 V

Hinweis: Halte nach dem Aufladen die Seitentaste gedrückt, um Bluetooth einzuschalten.

YELLR - SOS Call Personal Safety Alarm

Manual de usuario

Gracias por comprar tu propio YELLR. Creemos que cada hora debería ser tuya. Deberías poder sentirte libre y seguro. De día y de noche, tu YELLR está contigo: listo para hacerse oír.

Cuándo utilizarlo

1. Cuando sospeches que alguien te está siguiendo mientras caminas a solas.
2. Si observas cerca una situación potencialmente insegura, por ejemplo una persona sospechosa acercándose a niños, y quieres llamar la atención para disuadir a un posible agresor.
3. Cuando necesites ayuda inmediata pero no puedas pedir ayuda con la voz.

Cómo activar la alarma

1. Extrae la anilla superior para activar el dispositivo. Emitirá una alarma de 130 dB. La alarma continuará sonando hasta que se apague manualmente. La luz integrada también parpadeará para atraer más atención. Con una carga completa, la alarma puede funcionar hasta 90 minutos. Advertencia: esta alarma emite un sonido muy fuerte que puede causar daños auditivos graves o permanentes, incluida pérdida de audición o sordera. No actives la alarma cerca de los oídos.
2. Pulsa el botón lateral para encender la linterna. Pulsa de nuevo para activar la luz estroboscópica. Pulsa una tercera vez para apagar la luz. La luz se apagará automáticamente después de 3 minutos.

Cómo utilizar SOS Call

1. Ve a los ajustes de tu teléfono, configura un contacto de emergencia, activa todas las opciones de SOS y enciende Bluetooth.
2. Mantén pulsado el botón lateral del dispositivo. El dispositivo emitirá un pitido ('di'), indicando que puede ser detectado. Busca 'SOS Personal Alarm' en la lista de Bluetooth de tu teléfono y conéctalo.
3. Cuando extraigas la anilla superior, el dispositivo emitirá la alarma de 130 dB. Si permanece activa durante más de 10 segundos, tu teléfono puede activar automáticamente su función de SOS de emergencia. Dependiendo del modelo del teléfono, la configuración, la disponibilidad de red y la normativa local, esta función puede realizar una llamada de emergencia y enviar mensajes con información de ubicación.
4. Activación silenciosa de SOS: pulsa rápidamente cinco veces el botón lateral para activar SOS sin sonido.
5. Desactivar la función SOS: pulsa rápidamente dos veces el botón lateral y, a continuación, mantenlo pulsado. El dispositivo emitirá dos pitidos ('didi'), indicando que la función SOS está desactivada.

Descargo de responsabilidad

1. YELLR es una ayuda para la seguridad personal y no garantiza la protección ni la prevención de lesiones o daños. No sustituye a los servicios de emergencia ni a la atención al entorno.
2. Las funciones SOS y de emergencia dependen del smartphone, de su configuración, de la disponibilidad de red y de la normativa local. No se pueden garantizar en todas las situaciones las llamadas de emergencia, los mensajes ni el envío de la ubicación.
3. YELLR no se hace responsable de fallos del dispositivo, problemas de conectividad, fallos de las funciones de emergencia, retrasos en la respuesta ni de lesiones, daños o pérdidas resultantes.
4. El uso de este producto es bajo tu propia responsabilidad.

Aviso sobre la conexión Bluetooth

Este dispositivo tiene un alcance efectivo de 50 metros en espacios abiertos. Si la alarma sale del alcance del dispositivo conectado, la conexión Bluetooth se desconectará automáticamente. Cuando el dispositivo vuelva a estar dentro del alcance, se reconectará automáticamente y escucharás un único pitido.

Instrucciones de carga

- Puerto de carga: USB Type-C
- Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora
- Capacidad de la batería: 200 mAh / 3,7 V

Nota: después de cargar el dispositivo, mantén pulsado el botón lateral para activar Bluetooth.

YELLR – Allarme Personale di Sicurezza con Chiamata SOS

Grazie per aver acquistato YELLR. Crediamo che ogni momento della tua giornata debba essere vissuto in libertà e sicurezza. Di giorno e di notte, YELLR è pronto a farti sentire.

Quando utilizzarlo

YELLR è progettato per situazioni di emergenza in cui ti senti in pericolo e desideri attirare l'attenzione o scoraggiare un aggressore.

1. Se sospetti di essere seguito mentre cammini da solo.
2. Se noti una situazione potenzialmente pericolosa e vuoi richiamare l'attenzione.
3. Se hai bisogno di aiuto immediato ma non puoi chiedere aiuto con la voce.

Come attivare l'allarme

1. Estrai l'anello superiore per attivare l'allarme da 130 dB. La luce integrata lampeggerà. L'allarme può durare fino a 90 minuti con una carica completa.

Attenzione: il suono è molto potente e può causare danni all'udito. Non attivarlo vicino alle orecchie.

2. Premi il pulsante laterale per accendere la torcia; premi di nuovo per la modalità strobo; premi una terza volta per spegnerla. La luce si spegne automaticamente dopo 3 minuti.

Utilizzo della funzione SOS

1. Configura un contatto di emergenza sul telefono, abilita le funzioni SOS e attiva il Bluetooth.
2. Tieni premuto il pulsante laterale finché il dispositivo emette un beep. Associa tramite Bluetooth come "SOS Personal Alarm".
3. Se l'allarme rimane attivo per oltre 10 secondi, il telefono potrebbe avviare automaticamente la funzione SOS (in base al modello, alle impostazioni, alla rete e alle normative locali).
4. SOS silenzioso: premi rapidamente 5 volte il pulsante laterale.
5. Disattivazione SOS: premi rapidamente due volte il pulsante laterale, poi tienilo premuto finché senti due beep.

Avvertenze

- YELLR è un aiuto alla sicurezza personale e non garantisce protezione assoluta.
- Le funzioni SOS dipendono da smartphone, impostazioni, rete e normative locali.
- Il produttore non è responsabile per malfunzionamenti, problemi di connessione o mancata attivazione delle funzioni di emergenza.
- Utilizzare il prodotto a proprio rischio.

Connessione Bluetooth

Portata massima di circa 50 metri in spazio aperto. Se il dispositivo esce dal raggio d'azione, il Bluetooth si disconnette automaticamente. Quando rientra nel raggio, si riconnette automaticamente con un beep.

Ricarica

- Porta di ricarica: USB Type-C
- Tempo di ricarica: circa 1 ora
- Batteria: 200 mAh / 3,7 V

Nota: dopo la ricarica, tieni premuto il pulsante laterale per attivare il Bluetooth.