

NEXXT

Eelt Verwijderaar

3 snelheden

CO150125-1



Gebruikershandleiding

NEXXT

NL

EN

DE

FR

ES

Diagram productstructuur



Specificatie Parameter

Productnaam	: Eelt Verwijderaar
Productmodel	: CO150125-1
Lasteninput	: 5V-1A
Werkend Voltage	: 3.7V
Tarief Ingangsvermogen	: 5W
Batterijcapaciteit	: 500 mAh
AhImplementatie criteria	: GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

Instructies

- Open Stand-by / Versnellingstoets: Druk kort op de toets om de machine te openen. Na het opstarten wordt een standaardbestand uitgevoerd. Druk de tweede keer kort op de toets om naar de tweede versnelling te schakelen. Druk de derde keer kort op de toets en de machine stopt met draaien en gaat in de stand-bystand.
- In het droge ruwe gebied van de voet voor en achter, of rond de zacht glijdende slijpkop en blijf 2-3 seconden.
- Druk niet te hard, laat de slijpkop zachtjes over de huid glijden. Het product stopt als je te hard drukt.
- Tijdens het gebruik kun je stoppen om te controleren of de exfoliatie naar wens is. Als dat niet het geval is, kun je het opnieuw gebruiken op hetzelfde gebied (blijf 2-3 seconden) totdat de huid weer glad en delicaat is.
- Spoel na het schuren je voeten af met water of gebruik een natte handdoek om overtollige voetschilfers te verwijderen.
- Zet het apparaat na gebruik uit, maak het schoon en zet het buiten bereik van kinderen.
- Het product schakelt automatisch uit na 15 minuten gebruik.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is losgekoppeld en dat de machine is uitgeschakeld voordat de slijpkop wordt vervangen.
- Druk eerst op de knop aan de zijkant van de slijpkop, trek de rollende slijpkop eruit, installeer de te gebruiken slijpkop en laad de slijpkop in het product totdat je een "klik"-geluid hoort.
- Controleer of de nieuw geladen slijpkop goed vastzit en op de juiste manier op de romp is geplaatst.
- Zet de schakelaar van het product niet aan als de slijpkop niet goed is geïnstalleerd.

Inhoud

Hoofdeenheid x 1

Slijpkop x 1

Stofkap x 1

Instructie x 1

Schoonmaken en onderhoud

Reinig het product na gebruik om het schoon te houden en het product in goede conditie te houden.

Schoonmaken:

Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt, druk op de twee knoppen aan de zijkant, verwijder de slijpkop en maak de slijpkop schoon met een schoonmaakborstel en de verbinding tussen de romp en de slijpkop, veeg deze af met een schone droge doek.

Opslag:

Kies een droge en geventileerde koele plaats om dit product op te bergen.

Plaats het product op de juiste manier om te voorkomen dat kinderen het product aanraken.

Plaats dit product niet in direct zonlicht.

Plaats het product niet op een plek met een hoge temperatuur of hoge druk om schade aan het product te voorkomen.

Veelvoorkomende storingen en analyse

Foutverschijnsel	Oorzaak Analyse	Oplossing
Kan niet opstarten	De batterij is niet opgeladen	Opladen en opnieuw gebruiken
	De ON/Standby/Gear toets is niet ingedrukt	Druk op Aan/Standby/Versnelling om op te starten
	De machine is defect	Neem contact op met de serviceafdeling
De slijpkop draait niet	De gesp van de slijpkop is niet op zijn plaats geïnstalleerd, de versnelling past niet goed	Verwijder de slijpkop, plaats deze terug in de sleuf en controleer of het tandwiel goed op zijn plaats zit.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recycelen van dit product.

NEXXT

is het innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en om het huis. Kies voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of meer ontspannen. Altijd tegen een scherpe prijs. Omdat wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, het nieuwe gemak.

Bedankt dat je voor een van onze NEXXT producten hebt gekozen!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je aan deze hele handleiding zorgvuldig door te lezen om mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product te voorkomen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van onjuiste of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwkeurig worden opgevolgd. Als je vragen hebt, installatieproblemen ondervindt of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur

Concept Online BV

De Kreek 28

NL-3871 MM Hoefelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Callus Remover

3 Speeds

CO150125-1



User's Manual



NL

EN

DE

FR

ES

Product Structure Diagram



Specification Parameter

Product Name	: Callus Remover
Product Model	: CO150125-1
Charge Input	: 5V-1A
Operating Voltage	: 3.7V
Rate Input Power	: 5W
Battery Capacity	: 500mAh
AhImplementation Criteria	: GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

Instructions

- **Open Standby / Gear Key:** Short-press the button to open the machine. After the boot, a default file runs. The second short-press the key to switch to second gear. The third short-press the key, and the machine stops running and enters the standby state.
- In the dry rough area of the foot front and back, or around the gently sliding grinding head and stay for 2-3 seconds.
- Do not press too tight, should let the grinding head gently across the skin. The product will stop running if you press too hard.
- During use, you can stop to check whether the exfoliation is satisfactory. If not, you can use it again at the same area (stay for 2-3 seconds) until smooth and delicate skin is restored.
- After grinding your feet, rinse with water or use a wet towel to remove excess foot dander.
- Please turn off the machine, clean it, and put it in a place out of reach of children after use.
- The product shut down automatically after 15 minutes of use.

Note

- Make sure the power supply is disconnected and the machine is turned off before replacing the grinding head.
- First press the button on the side of the grinding head, pull out the rolling grinding head, install the grinding head to be used, and load the grinding head into the product until you hear a "click" sound.
- Make sure that the newly loaded grinding head is stuck in place and has been properly installed on the fuselage.
- If the grinding head is not installed properly, do not turn on the product switch.

Contents

Main Unit x 1

Grinding Head x 1

Dust Cover x 1

Instruction x 1

Clean And Maintenance

Please clean the product after use to keep the product clean, to keep the product in good performance condition.

Cleaning:

Please turn off the machine before cleaning, please press the two side buttons, remove the grinding head, then clean the grinding head with a cleaning brush and the joint between the fuselage and the grinding head, wipe it with a clean dry cloth.

Storage:

Please choose a dry and ventilated cool place to store this product.

Please place the product properly to avoid children touching the product.

Do not place this product under direct sunlight.

Do not place the product in a high temperature or high pressure place to avoid damage to the product.

Common Faults And Analysis

Fault Phenomenon	Cause Analysis	Solution
Unable to boot	The battery is not charged	Recharge and use again
	Did not press the ON/Standby/Gear Key	Press On/Standby/Gear to boot
	The machine is faulty	Contact after-sales service department
Grind not to turn	Grinding head buckle is not installed in place, gear does not fit well	Remove the grinding head, reinstall it in the slot and check that the gear is installed in place.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living, NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer

Concept Online BV

De Kreek 28

NL-3871 MM Hoervelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Hornhautentferner

3 Geschwindigkeiten

CO150125-1



Benutzerhandbuch



NL

EN

DE

FR

ES

Produkt-Strukturdiagramm



Spezifikation Parameter

Produktname	: Hornhautentferner
Produktmodell	: CO150125-1
Ladung Eingang	: 5V-1A
Betriebsspannung	: 3.7V
Rate Eingangsleistung	: 5W
Akku-Kapazität	: 500mAh
Einführungskriterien	: GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

Anweisungen

- Standby-/Gang-Taste öffnen: Drücken Sie kurz auf die Taste, um das Gerät zu öffnen. Nach dem Booten läuft eine Standarddatei. Der zweite kurze Druck auf die Taste schaltet in den zweiten Gang. Der dritte kurze Druck auf die Taste, und die Maschine hört auf zu laufen und geht in den Standby-Zustand.
- In den trockenen rauen Bereich des Fußes vorne und hinten, oder um den sanft gleitenden Schleifkopf und bleiben für 2-3 Sekunden.
- Drücken Sie nicht zu fest, sollten Sie den Schleifkopf sanft über die Haut gleiten lassen. Das Produkt wird aufhören zu laufen, wenn Sie zu hart drücken.
- Während der Anwendung können Sie anhalten, um zu prüfen, ob das Peeling zufriedenstellend ist. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie die Anwendung an der gleichen Stelle wiederholen (2-3 Sekunden lang), bis die Haut wieder glatt und zart ist.
- Nach dem Abschleifen der Füße spülen Sie sie mit Wasser ab oder verwenden Sie ein feuchtes Handtuch, um überschüssige Hautschuppen zu entfernen.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, reinigen Sie es und stellen Sie es an einen für Kinder unzugänglichen Ort.
- Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Betrieb automatisch ab.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr unterbrochen und das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Schleifkopf austauschen.
- Drücken Sie zunächst den Knopf an der Seite des Schleifkopfes, ziehen Sie den Rollschleifkopf heraus, installieren Sie den zu verwendenden Schleifkopf und setzen Sie den Schleifkopf in das Gerät ein, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören.
- Vergewissern Sie sich, dass der neu eingesetzte Schleifkopf fest sitzt und richtig auf dem Rumpf installiert wurde.
- Wenn der Schleifkopf nicht ordnungsgemäß installiert ist, schalten Sie den Schalter des Geräts nicht ein.

Inhalt

Haupteinheit x 1

Schleifkopf x 1

Staubschutzhaube x 1

Anleitung x 1

Reinigung und Wartung

Bitte reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch, um es sauber zu halten und die Leistungsfähigkeit des Produkts zu erhalten.

Reinigen:

Bitte schalten Sie die Maschine vor der Reinigung aus, drücken Sie die beiden seitlichen Knöpfe, entfernen Sie den Schleifkopf, dann reinigen Sie den Schleifkopf mit einer Reinigungsbürste und die Verbindung zwischen dem Rumpf und dem Schleifkopf, wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Aufbewahrung:

Bitte wählen Sie einen trockenen und belüfteten, kühlen Ort, um dieses Produkt zu lagern.

Bitte stellen Sie das Produkt so auf, dass Kinder es nicht berühren können.

Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort mit hoher Temperatur oder hohem Druck, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Häufige Fehler und Analyse

Störung Phänomen	Ursache Analyse	Lösung
Kann nicht hochfahren	Der Akku ist nicht aufgeladen	Aufladen und erneut verwenden
	Sie haben die Taste ON/Standby/Gear nicht gedrückt	Ein/Standby/Gear-Taste zum Hochfahren drücken
	Die Maschine ist defekt	Kundendienst kontaktieren
Das Mahlwerk dreht sich nicht	Die Schnalle des Schleifkopfes ist nicht richtig installiert, das Getriebe passt nicht richtig	Entfernen Sie den Schleifkopf, setzen Sie ihn wieder in den Schlitz ein und prüfen Sie, ob das Zahnrad richtig eingesetzt ist.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Rad zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Algerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Algeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Algeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Obig Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sollten Ihr Algerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich. Bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Algerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Algerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgeschilderten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für das Haus und die Umgebung. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Danke, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben!

Bevor Sie loslegen, empfehlen wir Ihnen dringend, die gesamte Anleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur

Concept Online BV

De Kreek 28

NL-3871 MM Hoefelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Extracteur de callosités

3 vitesses

CO150125-1



NL

EN

DE

FR

ES

Manuel de l'utilisateur



Schéma de la structure du produit



Paramètres de spécification

Nom du produit	: Décolleur de callosités
Modèle du produit	: CO150125-1
Entrée de charge	: 5V-1A
Tension de fonctionnement	: 3.7V
Taux Puissance d'entrée	: 5W
Capacité de la batterie	: 500mAh
Critères de mise en œuvre	: GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

Instructions

- Ouvrez la clé de secours / d'engrenage : Appuyez brièvement sur le bouton pour ouvrir la machine. Après le démarrage, un fichier par défaut s'exécute. La deuxième pression courte sur la touche permet de passer en deuxième vitesse. Le troisième appui court sur la touche, et la machine s'arrête de fonctionner et entre en état de veille.
- Dans la zone sèche et rugueuse de l'avant et de l'arrière du pied, ou autour de la tête de meulage qui glisse doucement, restez pendant 2 à 3 secondes.
- N'appuyez pas trop fort, laissez la tête de broyage glisser doucement sur la peau. Le produit s'arrêtera si vous appuyez trop fort.
- Pendant l'utilisation, vous pouvez vous arrêter pour vérifier si l'exfoliation est satisfaisante. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'utiliser à nouveau sur la même zone (pendant 2 à 3 secondes) jusqu'à ce que vous retrouviez une peau lisse et délicate.
- Après le ponçage des pieds, rincez-les à l'eau ou utilisez une serviette humide pour éliminer l'excès de squames.
- Après utilisation, veuillez éteindre l'appareil, le nettoyer et le ranger dans un endroit hors de portée des enfants.
- Le produit s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation.

Remarque

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée et que la machine est éteinte avant de remplacer la tête de broyage.
- Appuyez d'abord sur le bouton situé sur le côté de la tête de broyage, retirez la tête de broyage roulante, installez la tête de broyage à utiliser et chargez la tête de broyage dans le produit jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- Assurez-vous que la tête de ponçage nouvellement chargée est collée en place et qu'elle a été correctement installée sur le fuselage.
- Si la tête de meulage n'est pas installée correctement, n'allumez pas l'interrupteur du produit.

Contenu de l'appareil

Unité principale x 1

Tête de meulage x 1

Housse anti-poussière x 1

Instructions x 1

Nettoyage et entretien

Veuillez nettoyer le produit après utilisation afin de le maintenir propre et en bon état de fonctionnement.

Nettoyage :

Veuillez éteindre la machine avant de la nettoyer, appuyez sur les deux boutons latéraux, retirez la tête de broyage, puis nettoyez la tête de broyage à l'aide d'une brosse de nettoyage et le joint entre le fuselage et la tête de broyage à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Stockage :

Veuillez choisir un endroit sec, ventilé et frais pour stocker ce produit.

Placez le produit correctement pour éviter que les enfants ne le touchent.

Ne placez pas l'appareil sous la lumière directe du soleil.

Ne placez pas le produit dans un endroit à haute température ou à haute pression pour éviter de l'endommager.

Défauts courants et analyse

Phénomène d'erreur	Cause Analyse	Solution
Impossible de démarrer	La batterie n'est pas chargée	Recharger et utiliser à nouveau
	N'a pas appuyé sur la touche ON/Standby/Gear	Appuyer sur la touche ON/Standby/Gear pour démarrer
	La machine est défectueuse	Contactez le service après-vente
La meule ne tourne pas	La boucle de la tête de broyage n'est pas installée à sa place, l'équipement n'est pas bien ajusté	Retirer la tête de meulage, la réinstaller dans la fente et vérifier que l'engrenage est bien en place.

Élimination correcte de ce produit



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter toute blessure physique et tout dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Importateur
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL-3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Eliminador de callos

3 Velocidades

CO150125-1



Manual del usuario



NL

EN

DE

FR

ES

Diagrama de la estructura del producto



Parámetros de especificación

Nombre del producto	: Eliminador de callos
Modelo del producto	: CO150125-1
Entrada de carga	: 5V-1A
Tensión de funcionamiento	: 3.7V
Tasa Potencia de entrada	: 5W
Capacidad de la batería	: 500mAh
Criterios de aplicación	: GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

Instrucciones

- Abra la llave de espera / marcha: Pulse brevemente el botón para abrir la máquina. Después del arranque, se ejecuta un archivo predeterminado. La segunda pulsación corta de la tecla para cambiar a la segunda marcha. El tercer corto-presione la tecla, y la máquina deja de funcionar y entra en el estado de espera.
- En la zona áspera seca de la parte delantera del pie y la espalda, o alrededor de la cabeza de molienda suavemente deslizante y permanecer durante 2-3 segundos.
- No presione demasiado apretado, debe dejar que el cabezal de molienda suavemente a través de la piel. El producto dejará de funcionar si presiona demasiado fuerte.
- Durante el uso, puede parar para comprobar si la exfoliación es satisfactoria. Si no es así, puede volver a utilizarlo en la misma zona (durante 2-3 segundos) hasta recuperar una piel suave y delicada.
- Después de exfoliar los pies, aclárelos con agua o utilice una toalla húmeda para eliminar el exceso de caspa de los pies.
- Por favor, apague la máquina, límpiela y póngala en un lugar fuera del alcance de los niños después de su uso.
- El producto se apaga automáticamente después de 15 minutos de uso.

Nota

- Asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada y la máquina apagada antes de sustituir el cabezal amolador.
- En primer lugar, pulse el botón situado en el lateral del cabezal esmerilador, extraiga el cabezal esmerilador rodante, instale el cabezal esmerilador que vaya a utilizar y cargue el cabezal esmerilador en el producto hasta que oiga un «clic».
- Asegúrese de que el cabezal esmerilador recién cargado está encajado y se ha instalado correctamente en el fuselaje.
- Si el cabezal amolador no está instalado correctamente, no encienda el interruptor del producto.

Contenido

Unidad principal x 1

Cabezal esmerilador x 1

Cubierta antipolvo x 1

Instrucciones x 1

Limpieza y mantenimiento

Por favor, limpie el producto después de su uso para mantenerlo limpio y en buenas condiciones de funcionamiento.

Limpieza:

Por favor, apague la máquina antes de la limpieza, por favor, pulse los dos botones laterales, retire el cabezal de molienda, a continuación, limpie el cabezal de molienda con un cepillo de limpieza y la articulación entre el fuselaje y el cabezal de molienda, límpielo con un paño limpio y seco.

Almacenamiento:

Por favor, elija un lugar fresco, seco y ventilado para guardar este producto.

Coloque el producto correctamente para evitar que los niños lo toquen.

No lo exponga a la luz solar directa.

No coloque el producto en un lugar de alta temperatura o alta presión para evitar daños en el producto.

Fallos comunes y análisis

Fenómeno del fallo	Causa Análisis	Solución
No arranca	La batería no está cargada	Recárguela y vuelva a utilizarla
	No se ha pulsado la tecla ON/Standby/Gear	Pulse On/Standby/Gear para arrancar
	La máquina está averiada	Póngase en contacto con el servicio postventa
El molinillo no gira	La hebilla del cabezal de amolado no está instalada en su sitio, el engranaje no encaja bien	Retire el cabezal de rectificado, vuelva a instalarlo en la ranura y compruebe que el engranaje está instalado en su sitio.

Eliminación correcta de este producto



Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

NEXXT

es la marca innovadora con aparatos de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por la comodidad sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT.

Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@conceptonlinebv.nl.

Importador

Concept Online BV

De Kreek 28

NL-3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

