

NEXXT

Shiatsu Massagekussen

Met geïntegreerde warmtefunctie

CO110925-1



NL

EN

DE

FR

ES

Gebruiksaanwijzing



ONDERDELENLIJST

A) Hoofdeenheid

- Aan/uit-schakelaar
- Leren bekleding
- Massagenode
- Roosterbekleding
- DC-connector

B) Stroomadapter. Stekker/snoer/apparaatstekker

C) Voertuig-, autoadapter

FUNCTIEGIDS

Druk op de aan/uit-knop om te bladeren door de functies die u wilt gebruiken.

Functiedetails

1. Aan/uit
2. Richting
3. Warmtemodus

Snel en eenvoudig aan en uit te zetten.

Pas de richting van de kneedbeweging eenvoudig aan om de belangrijkste spanningspunten aan te pakken.

Activeer of stop de verwarmingsfunctie eenvoudig.

Gebruiksaanwijzing

Pas de druk aan naar uw behoeften - als het kneden te ruw is, verlaag dan de druk.

Massagepositie

Nek, rug, dij, kuit

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem

Het massageapparaat kan niet worden gestart:

- Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Controleer of de schakelaar aan staat.
- Controleer of de knop is ingedrukt.

Stopt plotseling tijdens gebruik:

- Controleer of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Controleer op slechte verbindingen en stop onmiddellijk met het gebruik als u er een vindt.

Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, schakel dan de stroomtoevoer uit en wacht een uur zodat het product kan afkoelen. Het massageapparaat is voorzien van een automatische oververhittingsbeveiliging. Als het probleem aanhoudt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met uw verkoper voor advies.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De volgende basisveiligheidsinstructies moeten altijd worden gevolgd bij het gebruik van een elektrisch apparaat om het risico op brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel te verminderen.



WAARSCHUWING

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder, door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, en door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of passende instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of er onderhoud aan uitvoeren.

Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt als:

- U zwanger bent
- U een pacemaker, implantaat of ander hulpmiddel heeft
- U diabetes heeft
- U een stoornis in de bloedsomloop heeft
- U zich zorgen maakt over uw gezondheid

Ouderen en zieken dienen hun arts te raadplegen alvorens het product te gebruiken, zelfs als er geen specifieke reeds bestaande aandoeningen zijn. Omdat huidwrijving pijnlijk kan zijn, wordt aanbevolen het apparaat niet rechtstreeks op de huid aan te brengen. Stop onmiddellijk met het gebruik als u ongemak of pijn ervaart.

Gebruik dit product niet voor het slapengaan. De massage-unit heeft een stimulerende werking en kan de slaap vertragen.

Om kortsluiting te voorkomen, sluit u het apparaat correct aan en houdt u het uit de buurt van metaal (naalden), afval en water. Gebruik het apparaat op een vlakke ondergrond; als het apparaat niet stabiel staat, kan het omvallen en letsel veroorzaken.

Om letsel en onherstelbare schade te voorkomen, dient u altijd zittend te werken tijdens het gebruik van de massage-unit. Om gevaarlijk letsel te voorkomen, mag u nooit op het apparaat staan of het met geweld gebruiken.

Probeer het product niet te demonteren of te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.

- Lees alle instructies volledig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Niet geschikt voor kinderen.
- Niet gebruiken tijdens het autorijden.
- Niet gebruiken als u zwanger bent. Niet gebruiken als u een van de volgende gezondheidsproblemen heeft: hittegevoeligheid, bloedsomloopproblemen, spataderen, blauwe plekken, een beschadigde huid, huidirritatie, spier- of weefselontsteking, aderontsteking, letsel of open wonden.
- Als u tijdens de massage pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk en raadpleeg uw arts.
- Niet gebruiken als u een van de volgende aandoeningen heeft: pacemakers, kunstgewrichten of elektronische implantaten.
- Gebruik het product niet als u olie of lotion op uw huid heeft aangebracht.
- Schakel het product na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat u tijdens het gebruik in slaap valt.
- Draag dit product niet aan het netsnoer.
- Reinig dit product nooit tenzij de stekker uit het stopcontact is. Gebruik een doek die is bevochtigd met een zeer kleine hoeveelheid water om het product schoon te maken. U kunt het product hiermee afnemen, maar het moet onmiddellijk worden afgedroogd.
- Sluit dit product pas weer aan als het volledig droog is.
- Niet gebruiken onder een deken of kussen. Oververhitting kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.

- Gebruik dit product nooit in de buurt van water of een hoge luchtvochtigheid. Gebruik dit product nooit tenzij u volledig droog bent.
- Dompel dit product nooit onder in of giet er nooit vloeistof overheen, om welke reden dan ook.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik. Bij commercieel of professioneel gebruik vervalt de garantie. De leverancier is niet aansprakelijk voor letsel of schade indien het apparaat voor andere doeleinden is gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.
- Dit apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Haal de stekker van dit apparaat altijd uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt. Laat dit apparaat niet onbeheerd achter terwijl het nog in het stopcontact zit. ▪ Laat geen snoeren of kabels op een plaats liggen waar ze struikelgevaar kunnen opleveren.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warme oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is.
- Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, moet het worden gerepareerd door de fabrikant of een gekwalificeerde professional.
- Gebruik alleen originele onderdelen als dit apparaat reparatie of onderhoud nodig heeft.
- Als het apparaat op enigerlei wijze defect raakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het gebruik onmiddellijk staken.
- Probeer het product nooit op enigerlei wijze te inspecteren of te openen.
- Bedien of hanteer het apparaat nooit met natte handen. Vermijd gebruik voor het slapengaan - de massage kan een stimulerend effect hebben en uw slaap vertragen.
- Houd alle verpakkingen van dit apparaat buiten het bereik van kinderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning : DC 12V

Ingangsstroom : 1,5 - 2,0

Nominaal vermogen : 20W

Nominale frequentie : 50Hz

Productkenmerken of -ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via

info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Shiatsu Massage Cushion

with Intergrated Heating Function

CO110925-1



NL

EN

DE

FR

ES

User's Manual



PARTS LIST

A) Main Unit

- Power switch
- Leather cover
- Massage node
- Lattice cover
- DC connector

B) Power Adaptor. Plug / Cord / Appliance Plug

C) Vehicular, Car Adaptor

FUNCTION GUIDE

Press the main On/Off button to cycle through which functions you want to use.

Function details

1. On/Off
2. Direction
3. Heat Mode

Quick and easy to turn on and off.

Easily adjust the direction of the kneading movement to target key areas of tension.

Easily activate or stop the heating function.

Using guide

Adjust the pressure according to your needs - if the kneading is too rough, reduce the pressure.

Massage position

Neck, back, thigh, calf

TROUBLESHOOTING

Problem

Unable to start the massager:

- Ensure the power plug is securely inserted into the socket. Confirm the switch is on.
- Confirm if the button has been pressed.

Suddenly stops working during use:

- Check if the power plug has pulled out.
- Check for any bad connections and cease use immediately if any are found.

If none of the above work, then turn off the main power supply and wait for one hour so that the product can cool down. The massager has an automatic over-heating protection feature. If the problem persists, stop using the product immediately and contact your retailer for advice

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The following basic safety guidance must always be followed when using an electrical appliance to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to any person.



WARNING

This device may be used by children aged eight and over, by people with reduced physical, sensory, or mental abilities, and by people lacking in experience and knowledge, if they are appropriately supervised or given suitable instructions on the safe use of the device, and understand the dangers of its use.

Children should not be allowed to play with the device. Children should not clean or do maintenance on the device without supervision.

Consult your physician before using this product if:

- You are pregnant
- You have a pacemaker, an implant, or other aids
- You suffer from diabetes
- You have a circulatory disorder
- You have concerns about your health

The elderly and infirm should consult their doctor before using the product, even if there are no specific pre-existing conditions. Because skin friction can be painful, it is recommended that the device not be directly applied to the skin. Stop using it immediately if you feel discomfort or pain.

Do not use this product at bedtime. The massager has a stimulating effect and can delay sleep.

To avoid a short circuit, connect the device correctly and keep it away from metal (needles), waste, and water. Use the device on a flat surface; if the device is not stable, it could tip over and cause injury.

To avoid injury and irreparable damage, always sit while using the massager. To avoid dangerous injury, never stand on the unit or use it forcefully.

Do not attempt to disassemble or repair the product. Repairs may only be carried out by suitably qualified technicians.

- Read all instructions fully and keep all instructions for future reference.
- Not suitable for children.
- Do not use while driving.
- Do not use if you are pregnant.
- Do not use if you have any of the following health conditions: heat sensitivity, circulation disorder, varicose veins, bruises, broken skin, skin irritation, muscle or tissue inflammation, vein inflammation, injury, or any open wounds.
- If you experience any pain or discomfort during the massage, please stop immediately and consult your doctor.
- Do not use if you have any of the following: Pacemaker, artificial joints, electronic implants.
- Do not use the product if you have applied any oils or lotions to your skin.
- Power off and disconnect the product from the mains after use.
- Take precautions to make sure you do not fall asleep during use.
- Don't carry this product by the power cord.
- Never clean this product unless it is unplugged. Use a cloth dampened with a very small amount of water to clean. It can be used to wipe the product, but it must be dried immediately.
- Do not plug this product back in until it is totally dry.
- Do not operate under a blanket of pillows. Excessive heating can occur or cause fire, electric shock or injury to persons.
- Never use this product near water or high humidity. Never use this product unless you are totally dry.
- Never immerse this product in or pour over it with any liquid for any reason.

- This appliance is suitable for personal household use only. Commercial or professional use will void the warranty. The supplier cannot be held responsible for injury or damage if the appliance has been used for anything other than its intended use.
- This appliance must be kept out of the reach of children.
- Always disconnect this appliance from the power supply when unattended. Do not leave this appliance unattended while plugged in. Do not allow any leads or cords to rest in any position that might cause any trip or trip hazards.
- Do not allow the power cord near any heated surfaces.
- Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way.
- Check the power cord and plug regularly for any damage. If there is any damage to the power lead of the plug, it must be repaired by the manufacturer or a qualified professional.
- Use only original parts if this appliance needs repair or maintenance.
- If the appliance begins to malfunction in any way, you must unplug and stop using it immediately.
- Never try to inspect or open the product in any way.
- Never operate or handle the appliance with wet hands.
- Avoid using before bed - the massage can have a stimulating effect and may delay your sleep.
- Keep all packaging provided with this appliance out of reach of children.

TECHNICAL DATA

Rated voltage : DC 12V

Input current : 1,5 - 2,0

Rated power : 20W

Rated frequency : 50Hz

Product features or design might change without notice

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at
info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Shiatsu-Massagekissen

mit integrierter Wärmefunktion

CO110925-1



NL

EN

DE

Bedienungsanleitung



FR

ES

TEILELISTE

A) Hauptgerät

- Netzschalter
- Lederbezug
- Massageknoten
- Gitterabdeckung
- DC-Anschluss

B) Netzteil. Stecker/Kabel/Gerätestecker

C) Autoadapter

FUNKTIONSLEITFADEN

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die gewünschten Funktionen zu wählen.

Funktionsdetails

1. Ein/Aus
2. Richtung
3. Wärmemodus

Schnelles und einfaches Ein- und Ausschalten.

Passen Sie die Richtung der Knetbewegungen einfach an, um gezielt Verspannungen zu lösen.

Aktivieren und deaktivieren Sie die Heizfunktion ganz einfach.

Gebrauchsanweisung

Passen Sie den Druck Ihren Bedürfnissen an – wenn die Massage zu stark ist, reduzieren Sie den Druck.

Massageposition

Nacken, Rücken, Oberschenkel, Wade

FEHLERBEHEBUNG

Problem

Das Massagegerät lässt sich nicht starten:

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt. Stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Taste gedrückt wurde.

Funktioniert das Gerät während des Gebrauchs plötzlich nicht mehr:

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker gezogen ist.
- Prüfen Sie, ob fehlerhafte Anschlüsse vorliegen, und stellen Sie die Verwendung sofort ein, falls dies der Fall ist.

Wenn keine der oben genannten Maßnahmen hilft, schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie eine Stunde, bis das Gerät abgekühlt ist. Das Massagegerät verfügt über einen automatischen Überhitzungsschutz. Sollte das Problem weiterhin bestehen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise sind bei der Verwendung von Elektrogeräten stets zu beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu verringern.



WARNUNG

Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie angemessen beaufsichtigt werden oder entsprechende Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren der Verwendung verstehen.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.

Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt, wenn:

- Sie schwanger sind
- Sie einen Herzschrittmacher, ein Implantat oder andere Hilfsmittel tragen
- Sie an Diabetes leiden
- Sie eine Durchblutungsstörung haben
- Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Gesundheit haben

Ältere und gebrechliche Personen sollten vor der Anwendung des Produkts ihren Arzt konsultieren, auch wenn keine spezifischen Vorerkrankungen vorliegen. Da Hautreibung schmerzhaft sein kann, wird empfohlen, das Gerät nicht direkt auf die Haut aufzulegen. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Beschwerden oder Schmerzen verspüren.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht vor dem Schlafengehen. Das Massagegerät hat eine stimulierende Wirkung und kann den Schlaf verzögern.

Um einen Kurzschluss zu vermeiden, schließen Sie das Gerät korrekt an und halten Sie es von Metall (Nadeln), Abfall und Wasser fern. Verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche. Wenn es instabil ist, kann es umkippen und Verletzungen verursachen.

Um Verletzungen und irreparable Schäden zu vermeiden, sitzen Sie während der Anwendung des Massagegeräts immer. Um gefährliche Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sich niemals auf das Gerät und wenden Sie es nicht gewaltsam an.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von entsprechend qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

- Lesen Sie alle Anweisungen vollständig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.
- Nicht für Kinder geeignet.
- Nicht während der Fahrt verwenden.
- Nicht während der Schwangerschaft verwenden.
- Nicht verwenden, wenn Sie unter folgenden gesundheitlichen Problemen leiden: Hitzeempfindlichkeit, Durchblutungsstörungen, Krampfadern, Blutergüsse, verletzte Haut, Hautreizungen, Muskel- oder Gewebeentzündungen, Venenentzündungen, Verletzungen oder offene Wunden.
- Sollten Sie während der Massage Schmerzen oder Beschwerden verspüren, brechen Sie die Massage bitte sofort ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.
- Nicht verwenden, wenn Sie einen der folgenden Punkte tragen: Herzschrittmacher, künstliche Gelenke, elektronische Implantate.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Öle oder Lotionen auf Ihre Haut aufgetragen haben.
- Schalten Sie das Produkt nach Gebrauch aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Achten Sie darauf, während der Anwendung nicht einzuschlafen.
- Tragen Sie das Produkt nicht am Netzkabel.
- Reinigen Sie das Produkt nur, wenn der Netzstecker gezogen ist. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Sie können das Produkt damit abwischen, müssen es aber sofort abtrocknen.
- Stecken Sie das Produkt erst wieder ein, wenn es vollständig trocken ist.

- Nicht unter einer Decke oder Kissen verwenden. Übermäßige Erwärmung kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals in der Nähe von Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn Sie völlig trocken sind.
- Tauchen Sie dieses Produkt niemals in Flüssigkeiten ein und übergießen Sie es nicht mit Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt geeignet. Bei gewerblicher oder professioneller Nutzung erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Dieses Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt ist. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingesteckt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kabel nicht in einer Position liegen, in der Stolperfallen entstehen können.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Sollte das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sein, muss es vom Hersteller oder einem qualifizierten Fachmann repariert werden.
- Verwenden Sie nur Originalteile, wenn dieses Gerät repariert oder gewartet werden muss.
- Sollten Fehlfunktionen auftreten, ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie die Benutzung sofort ein.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt zu inspizieren oder zu öffnen.
- Bedienen oder handhaben Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie die Anwendung vor dem Schlafengehen – die Massage kann stimulierend wirken und Ihren Schlaf verzögern.
- Bewahren Sie die gesamte Verpackung dieses Geräts außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	: DC 12V
Eingangsstrom	: 1,5 - 2,0
Nennleistung	: 20W
Nennfrequenz	: 50Hz

Produktmerkmale und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen.

NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte

unter

info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Coussin de massage Shiatsu avec fonction chauffante intégrée

CO110925-1



NL

EN

DE

FR

ES

Manuel d'utilisation



LISTE DES PIÈCES

A) Unité principale

- Interrupteur
- Housse en cuir
- Nœud de massage
- Housse grillagée
- Connecteur CC

B) Adaptateur secteur. Fiche/Cordon/Prise pour appareil

C) Adaptateur pour véhicule

GUIDE DES FONCTIONS

Appuyez sur le bouton marche/arrêt principal pour faire défiler les fonctions souhaitées.

Détails des fonctions

1. Marche/Arrêt
2. Sens
3. Mode Chauffage

Allumage et extinction rapides et faciles.

Ajustez facilement la direction du mouvement de pétrissage pour cibler les zones de tension clés.

Activez ou désactivez facilement la fonction chauffage.

Guide d'utilisation

Ajustez la pression selon vos besoins ; si le pétrissage est trop brusque, réduisez la pression.

Position de massage

Cou, dos, cuisses, mollets

DÉPANNAGE

Problème

Impossible de démarrer l'appareil :

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée dans la prise. Vérifiez que l'interrupteur est allumé.
- Vérifiez si le bouton a été enfoncé.

Arrêt soudain en cours d'utilisation :

- Vérifiez si la fiche d'alimentation est débranchée.
- Vérifiez l'absence de mauvais branchements et cessez immédiatement l'utilisation si nécessaire.

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, coupez l'alimentation secteur et attendez une heure que l'appareil refroidisse. L'appareil est doté d'une protection automatique contre la surchauffe. Si le problème persiste, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez votre revendeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les consignes de sécurité suivantes doivent impérativement être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures.



AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de huit ans et plus, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ainsi que par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient correctement supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions appropriées sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers liés à son utilisation.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ils ne doivent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.

Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si :

- Vous êtes enceinte
- Vous portez un stimulateur cardiaque, un implant ou d'autres aides
- Vous souffrez de diabète
- Vous souffrez de troubles circulatoires
- Vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

Les personnes âgées et les personnes handicapées doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit, même en l'absence de pathologies préexistantes. La friction cutanée pouvant être douloureuse, il est recommandé de ne pas appliquer l'appareil directement sur la peau. Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort ou de douleur.

N'utilisez pas ce produit au coucher. Le masseur a un effet stimulant et peut retarder l'endormissement.

Pour éviter tout court-circuit, branchez correctement l'appareil et tenez-le à l'écart des objets métalliques (aiguilles), des déchets et de l'eau. Utilisez l'appareil sur une surface plane ; un appareil instable pourrait basculer et provoquer des blessures.

Pour éviter toute blessure et tout dommage irréparable, utilisez toujours le masseur en position assise. Pour éviter toute blessure dangereuse, ne montez jamais sur l'appareil et ne forcez jamais.

N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit. Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens qualifiés.

- Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.
- Ne convient pas aux enfants.
- Ne pas utiliser en conduisant.
- Ne pas utiliser en cas de grossesse.
- Ne pas utiliser si vous souffrez de l'un des problèmes de santé suivants : sensibilité à la chaleur, troubles circulatoires, varices, ecchymoses, lésions cutanées, irritation cutanée, inflammation musculaire ou tissulaire, inflammation veineuse, blessure ou plaie ouverte.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne pendant le massage, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
- Ne pas utiliser si vous souffrez de l'un des problèmes suivants : stimulateur cardiaque, prothèses articulaires, implants électroniques.
- N'utilisez pas le produit si vous avez appliqué des huiles ou des lotions sur votre peau.
- Éteignez et débranchez l'appareil du secteur après utilisation.
- Prenez des précautions pour éviter de vous endormir pendant l'utilisation.
- Ne transportez pas ce produit par le cordon d'alimentation.
- Ne nettoyez jamais ce produit s'il n'est pas débranché. Utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau pour le nettoyer. Vous pouvez l'utiliser pour essuyer le produit, mais il doit être séché immédiatement.
- Ne rebranchez pas ce produit tant qu'il n'est pas complètement sec.

- Ne l'utilisez pas sous une couverture ou des oreillers. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez jamais ce produit à proximité d'eau ou d'un fort taux d'humidité. N'utilisez jamais ce produit sans être parfaitement sec.
- Ne plongez jamais ce produit dans un liquide et ne le versez jamais dessus, quelle que soit la raison.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation commerciale ou professionnelle annulera la garantie. Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage si l'appareil a été utilisé à des fins autres que celles prévues.
- Cet appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
- Débranchez toujours cet appareil du secteur lorsqu'il est sans surveillance. Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance. Ne laissez aucun câble d'alimentation dans une position susceptible de provoquer des trébuchements.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou endommagé.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés. Tout dommage au câble d'alimentation ou à la prise doit être réparé par le fabricant ou un professionnel qualifié.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine si cet appareil nécessite une réparation ou un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez-le et cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'essayez jamais d'inspecter ou d'ouvrir le produit.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- Évitez d'utiliser l'appareil avant de vous coucher : le massage peut avoir un effet stimulant et retarder votre sommeil.
- Conservez l'emballage de cet appareil hors de portée des enfants.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale : DC 12V

Courant d'entrée : 1,5 - 2,0

Puissance nominale : 20W

Fréquence nominale : 50Hz

Les caractéristiques et la conception du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Élimination correcte de ce produit



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse at info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Cojín de masaje Shiatsu

con función de calor integrada

CO110925-1



NL

EN

DE

FR

ES

Manual del Usuario



LISTA DE PIEZAS

A) Unidad principal

- Interruptor de encendido
- Funda de cuero
- Núcleo de masaje
- Cubierta de rejilla
- Conector de CC

B) Adaptador de corriente. Enchufe/Cable/Enchufe para electrodomésticos

C) Adaptador para vehículo o coche

GUÍA DE FUNCIONES

Pulse el botón principal de encendido/apagado para recorrer las funciones que desee utilizar.

Detalles de las funciones

1. Encendido/Apagado
2. Dirección
3. Modo de calor

Encendido y apagado rápido y sencillo.

Ajuste fácilmente la dirección del movimiento de amasamiento para tratar las zonas de tensión.

Active o detenga fácilmente la función de calor.

Guía de uso

Ajuste la presión según sus necesidades. Si el amasamiento es demasiado brusco, reduzca la presión.

Posición de masaje

Cuello, espalda, muslo, pantorrilla

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

No se puede encender el masajeador:

- Asegúrese de que el enchufe esté bien conectado a la toma de corriente. Confirme que el interruptor esté encendido.
- Compruebe si se ha pulsado el botón.

Deja de funcionar repentinamente durante el uso:

- Compruebe si se ha desenchufado el enchufe.
- Compruebe si hay conexiones defectuosas y, si las encuentra, deje de usarlo inmediatamente.

Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, apague el aparato y espere una hora para que se enfríe. El masajeador cuenta con una función automática de protección contra sobrecalentamiento. Si el problema persiste, deje de usar el aparato inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para obtener asesoramiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones básicas de seguridad deben seguirse siempre al utilizar un aparato eléctrico para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.



ADVERTENCIA

Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de ocho años, personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y personas sin experiencia ni conocimientos, siempre que reciban la supervisión adecuada o reciban las instrucciones adecuadas sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los peligros de su uso.

No se debe permitir que los niños jueguen con el dispositivo. No deben limpiarlo ni realizarle mantenimiento sin supervisión.

Consulte a su médico antes de usar este producto si:

- Está embarazada.
- Tiene un marcapasos, un implante u otro dispositivo de asistencia.
- Sufre de diabetes.
- Tiene un trastorno circulatorio.
- Tiene inquietudes sobre su salud.

Las personas mayores y enfermas deben consultar a su médico antes de usar el producto, incluso si no presentan ninguna condición preexistente. Dado que la fricción con la piel puede ser dolorosa, se recomienda no aplicar el dispositivo directamente sobre ella. Deje de usarlo inmediatamente si siente molestias o dolor.

No utilice este producto antes de acostarse. El masajeador tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.

Para evitar cortocircuitos, conecte el dispositivo correctamente y manténgalo alejado de metales (agujas), residuos y agua. Utilice el dispositivo sobre una superficie plana; si no está estable, podría volcarse y causar lesiones.

Para evitar lesiones y daños irreparables, siempre siéntese mientras utiliza el masajeador. Para evitar lesiones peligrosas, nunca se suba al dispositivo ni lo utilice con fuerza.

No intente desmontar ni reparar el producto. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por técnicos cualificados.

- Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.
- No apto para niños.
- No lo utilice mientras conduce.
- No lo utilice si está embarazada. No lo use si padece alguna de las siguientes afecciones: sensibilidad al calor, trastornos circulatorios, varices, hematomas, piel agrietada, irritación cutánea, inflamación muscular o tisular, inflamación venosa, lesiones o heridas abiertas.
- Si experimenta dolor o molestias durante el masaje, deténgalo inmediatamente y consulte a su médico.
- No lo use si tiene alguna de las siguientes afecciones: marcapasos, prótesis articulares o implantes electrónicos.
- No utilice el producto si se ha aplicado aceites o lociones en la piel.
- Apague y desconecte el producto de la red eléctrica después de usarlo.
- Tome precauciones para evitar quedarse dormido durante su uso.
- No transporte este producto por el cable de alimentación.
- Nunca limpie este producto a menos que esté desenchufado. Utilice un paño humedecido con un poco de agua para limpiarlo. Puede usarlo para limpiar el producto, pero debe secarse inmediatamente.
- No vuelva a enchufar este producto hasta que esté completamente seco.
- No lo utilice debajo de una manta o almohadas. Un calentamiento excesivo puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Nunca utilice este producto cerca del agua ni en entornos con mucha humedad. Nunca lo utilice a menos que esté completamente seco.

- Nunca sumerja este producto en ningún líquido ni lo llene con él bajo ningún concepto.
- Este aparato es apto únicamente para uso doméstico personal. El uso comercial o profesional anulará la garantía. El proveedor no se responsabiliza de lesiones o daños si el aparato se utiliza para un fin distinto al previsto.
- Este aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Desconecte siempre este aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso. No lo deje enchufado sin supervisión. No permita que ningún cable o cordón quede en una posición que pueda causar tropiezos.
- No acerque el cable de alimentación a superficies calientes.
- No utilice el aparato si se ha caído o ha sufrido algún daño.
- Revise regularmente el cable de alimentación y el enchufe para detectar posibles daños. Si el cable de alimentación del enchufe está dañado, debe ser reparado por el fabricante o un profesional cualificado.
- Utilice únicamente piezas originales si este aparato necesita reparación o mantenimiento.
- Si el aparato empieza a funcionar mal, desenchúfelo y deje de usarlo inmediatamente.
- Nunca intente inspeccionar ni abrir el producto.
- Nunca opere ni manipule el aparato con las manos mojadas. Evite usarlo antes de acostarse: el masaje puede tener un efecto estimulante y retrasar el sueño.
- Mantenga el embalaje que viene con este aparato fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal : DC 12V

Corriente de entrada : 1,5 - 2,0

Potencia nominal : 20W

Frecuencia nominal : 50Hz

Las características y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Eliminación correcta de este producto



Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

NEXXT

es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por un confort sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT. Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@conceptonlinebv.nl.

Importador:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

