Handleiding – Instruction Manual – Handheld – Manuel



NEXXT 2 in 1

kleding stomer
Garment steamer

Model NO.
C0230823

Lees de instructies • Please read the manual

Inhoudsopgave

NEDERLANDS **3**

NEXXT *3*

BEDOELD GEBRUIK: *3*

WAARSCHUWINGEN: *3*

ALGEMENE INSTRUCTIES: *3*

PERSONEN: *5*

OPSLAG: *5*

INHOUD VAN DE VERPAKKING: *5*

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK: *5*

EERSTE GEBRUIK: *5*

WATERRESERVOIR VULLEN: *5*

GEBRUIK: *6*

WEGGOOIEN EN RECYCLEN: *6*

SERVICE EN GARANTIE: *6*

FRANÇAIS **8**

NEXXT *8*

UTILISATION PRÉVUE : *8*

AVERTISSEMENTS : *8*

CONSIGNES GÉNÉRALES : *8*

PERSONNES : *9*

STOCKAGE : *10*

CONTENU DE L'EMBALLAGE : *10*

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : *10*

PREMIÈRE UTILISATION : *10*

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU : *10*

UTILISATION : *11*

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE : *11*

SERVICE ET GARANTIE : *11*

DEUTSCH **12**

NEXXT *12*

VORGESEHENE VERWENDUNG: *12*

WARNHINWEISE: *12*

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN: *12*

PERSONEN: *14*

LAGERUNG: *14*

LIEFERUMFANG: *14*
BEDIENUNGSANLEITUNG: *14*
ERSTE VERWENDUNG: *14*
BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS: *14*
VERWENDUNG: *15*
ENTSORGUNG UND RECYCLING: *15*
KUNDENDIENST UND GARANTIE: *15*
ENGLISH **16**
NEXXT *16*
INTENDED USE: *16*
GENERAL INSTRUCTIONS: *16*
PERSONS: *17*
STORAGE: *17*
PACKAGE CONTENTS: *17*
USER MANUAL: *18*
FIRST USE: *18*
FILLING THE WATER TANK: *18*
USAGE: *18*
DISPOSAL AND RECYCLING: *19*
CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY: *19*

NEDERLANDS

NEXXT

Nexxt is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten! Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten zeerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

BEDOELD GEBRUIK:

Dit elektronische apparaat is ontworpen om kreuken in stoffen te verminderen met behulp van warme stoom. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in droge omgevingen en niet geschikt voor buitenshuis gebruik. Houd er rekening mee dat dit apparaat alleen bedoeld is voor particulier gebruik en niet voor commerciële of industriële doeleinden. Laat kinderen niet zonder toezicht met dit apparaat omgaan, en zorg ervoor dat personen met fysieke, zintuiglijke, mentale of motorische beperkingen altijd toezicht hebben.

WAARSCHUWINGEN:

Veiligheidsinstructies:

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.

ALGEMENE INSTRUCTIES:

- Lees de handleiding zorgvuldig voordat je het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Misbruik van het apparaat kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding. Als het apparaat niet correct werkt, gevallen is of beschadigd is, gebruik het dan niet en neem contact op met onze klantenservice.
- Schakel het apparaat alleen in als alle onderdelen correct zijn bevestigd.
- Steek nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en mag niet commercieel of industrieel worden ingezet.

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en plaats het op een goed geventileerde locatie, weg van ventilatieopeningen en direct zonlicht, en uit de buurt van warmtebronnen of lampen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer, de adapter of de stekker beschadigd is. Laat beschadigde onderdelen vervangen door de fabrikant of een geautoriseerd herstelbedrijf.
- Als het apparaat abnormaal gedrag vertoont, zoals ongebruikelijke geluiden of geuren, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met onze klantenservice.
- Controleer regelmatig op schade of slijtage aan het product. Als er sprake van is, gebruik het apparaat dan niet en laat het repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik het apparaat alleen met de gespecificeerde wattage/voltage/ampère en haal altijd de stroom eraf voordat je onderdelen loskoppelt of opnieuw verbindt.
- Bedek het apparaat niet met objecten zoals kussens of kleding, omdat dit brandgevaar of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Haal het apparaat niet uit elkaar of probeer het zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Raak de interne onderdelen van het apparaat nooit aan om elektrische schokken te voorkomen. Laat alleen gekwalificeerde technici het apparaat openen.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of adapters niet, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Ophoping van stof kan elektrische schokken, elektrische lekken of brand veroorzaken door vonken of hitte van het netsnoer, dus houd het apparaat schoon.
- Laat het product niet vallen of sla er niet op. Als het product is beschadigd, koppel dan het netsnoer los en neem contact op met onze klantenservice.
- Zorg ervoor dat kabels niet beschadigd kunnen raken tijdens gebruik.
- Houd het apparaat weg van ontvlambare materialen en warmtebronnen. Plaats het niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterbronnen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet meer.
- Als het apparaat per ongeluk nat wordt, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Raak het apparaat en het snoer niet aan met natte handen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het waterreservoir verwijdert om bij te vullen.
- Raak hete metalen onderdelen, heet water of stoom nooit aan om brandwonden te voorkomen. Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat ondersteboven, omdat er heet water in het reservoir kan zitten.
- Gebruik de kledingstomer niet in de buurt van andere elektronische apparaten, omdat de stoom kortsluiting kan veroorzaken.
- Wees voorzichtig tijdens het gebruik van het apparaat, want er komt hete stoom uit.

PERSONEN:

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, mits ze onder toezicht staan en instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat niet als je slaperig bent of middelen hebt gebruikt die je reactietijd beïnvloeden, zoals pijnstillers of alcohol.
- Laat kinderen niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

OPSLAG:

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer je het apparaat niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plaats buiten het bereik van kinderen wanneer je het niet gebruikt.

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

Controleer of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn in het pakket. Neem contact op met de leverancier als er onderdelen ontbreken:

1 x NEXXT Kledingstomer
Accessoires:
1 x 300 ml waterreservoir
1 x 80 ml waterreservoir
1 x Textielborstel
1 x Handleiding

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

- Richt de stoom nooit op mensen of dieren, en plaats geen handen of andere lichaamsdelen voor de stoomkop.
- Gebruik het apparaat niet op textiel dat door mensen of dieren wordt gedragen.
- Plaats de stoomkop na gebruik niet op het stroomsnoer.

EERSTE GEBRUIK:

- Bij het eerste gebruik kan een kleine hoeveelheid geur en geluid normaal zijn, wat wordt veroorzaakt door het verwarmen van nieuwe onderdelen. Dit zou na de eerste paar keer gebruik moeten verdwijnen.

WATERRESERVOIR VULLEN:

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als je echter in een gebied met hard water woont, kan er snel kalkaanslag ontstaan.
- Om de levensduur van je kledingstomer te verlengen, raden we aan gedestilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken.

- Gebruik geen geparfumeerd water, ontkalkingsmiddelen, strijkhulpmiddelen, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën, omdat deze schade aan je kledingstomer kunnen veroorzaken.

Volg deze stappen om het waterreservoir te vullen:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het waterreservoir los van de kledingstomer.
2. Open de watertoevoerstop en vul het waterreservoir met 80 ml (klein reservoir) of 300 ml (groot reservoir) water.
3. Sluit de watertoevoerstop en plaats het waterreservoir terug op de kledingstomer.

GEBRUIK:

Kledingstukken kunnen gemakkelijker worden ontkreukt als je ze eerst goed ophangt na het wassen. Hang de kledingstukken op hangers om ze te stomen.

1. Bevestig de textielborstel voordat je het apparaat inschakelt om kreukels te verwijderen uit dikke en stevige stoffen.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. De blauwe indicatorlamp geeft aan dat de kledingstomer aan het opwarmen is. Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer de blauwe indicatorlamp uitgeschakeld is. Tijdens het stomen blijft de blauwe indicatorlamp branden om aan te geven dat de stoom wordt geproduceerd.
4. Druk op de stoomknop om de stoom in te schakelen.
5. Plaats de stomer bovenop het kledingstuk en werk voorzichtig naar beneden terwijl je de kledingstomer op de stof drukt. Voor het beste resultaat trek je de onderkant van het kledingstuk omlaag tijdens het stomen, zodat de stof strak staat. Hierdoor worden de vezels rechtgetrokken en drogen ze tot een glad, kreukvrij oppervlak.
6. Druk op de stoomknop om te stoppen met stomen of om de stoomtoevoer te pauzeren.
7. Haal na het stomen de stekker uit het stopcontact.
8. Verwijder en leeg het waterreservoir.
9. Plaats het waterreservoir terug en bewaar de kledingstomer buiten bereik van kinderen op een droge, stofvrije plaats.

WEGGOOIEN EN RECYCLEN:

Conform EU 2012/19/EU moet dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gegooid, maar moet het worden ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten. Het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten draagt bij aan de bescherming van ons milieu. Neem contact op met je lokale overheid voor informatie over het inzamelpunt.

SERVICE EN GARANTIE:

Als je problemen ondervindt met je product, neem dan contact op met onze klantenservice via info@conceptonlinebv.nl.

Concept Online BV
Telefoon: 088-0020610
Adres: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken

FRANÇAIS

NEXXT

Nexxt est la marque innovante proposant des gadgets de haute qualité pour la maison et ses environs. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et simplifiez votre vie. Toujours à un prix compétitif, car nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT ! Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement ce manuel complet pour éviter tout dommage corporel ou dommage au produit. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies scrupuleusement. Si vous avez des questions, des problèmes lors de l'installation ou des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

UTILISATION PRÉVUE :

Cet appareil électronique est conçu pour réduire les plis des tissus à l'aide de la vapeur chaude. Il est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur, dans des environnements secs, et n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. Veuillez noter que cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sans surveillance, et assurez-vous que les personnes ayant des limitations physiques, sensorielles, mentales ou motrices sont toujours surveillées.

AVERTISSEMENTS :

Instructions de sécurité: Gardez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque d'étouffement.

CONSIGNES GÉNÉRALES :

- Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour une utilisation future.
- L'utilisation abusive de l'appareil peut entraîner des blessures personnelles et des dommages à l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément aux instructions de ce manuel. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ne l'utilisez pas et contactez notre service clientèle.
- Allumez l'appareil uniquement si toutes les pièces sont correctement fixées.
- Ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil, car cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans un endroit bien ventilé, à l'abri des bouches d'aération, de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur ou de lampes.

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, l'adaptateur ou la fiche sont endommagés. Faites remplacer les pièces endommagées par le fabricant ou un service de réparation agréé.
- Si l'appareil présente un comportement anormal, tel que des bruits ou des odeurs inhabituels, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez notre service clientèle.
- Vérifiez régulièrement les dommages ou l'usure du produit. En cas de dommages, n'utilisez pas l'appareil et faites-le réparer par un personnel de maintenance agréé.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la puissance/voltage/ampérage spécifiés, et débranchez toujours l'alimentation avant de déconnecter ou reconnecter les pièces.
- Ne couvrez pas l'appareil avec des objets tels que des coussins ou des vêtements, car cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne démontez pas l'appareil ni tentez de le réparer vous-même. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel de maintenance agréé pour éviter tout dommage et blessure personnelle.
- Ne touchez jamais les composants internes de l'appareil pour éviter les décharges électriques. Laissez uniquement les techniciens qualifiés ouvrir l'appareil.
- Ne surchargez pas les prises de courant, rallonges ou adaptateurs, car cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- L'accumulation de poussière peut provoquer des décharges électriques, des fuites électriques ou des incendies dus à des étincelles ou à la chaleur du cordon d'alimentation, donc maintenez l'appareil propre.
- Ne faites pas tomber le produit ni ne le frappez. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez notre service clientèle.
- Assurez-vous que les câbles ne peuvent pas être endommagés pendant l'utilisation.
- Éloignez l'appareil des matériaux inflammables et des sources de chaleur. Ne le placez pas sur des surfaces chaudes ou près d'une flamme ouverte.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, de douches, d'éviers ou d'autres sources d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Si cela se produit, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et cessez d'utiliser l'appareil.
- Si l'appareil est accidentellement mouillé, débranchez la fiche de la prise de courant et contactez immédiatement notre service clientèle. N'approchez pas l'appareil ni le cordon avec des mains mouillées.
- Débranchez la fiche de la prise de courant avant de retirer le réservoir d'eau pour le remplir.
- Ne touchez jamais les pièces métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur pour éviter les brûlures. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil à l'envers, car de l'eau chaude peut être présente dans le réservoir.
- N'utilisez pas le défroisseur à proximité d'autres appareils électroniques, car la vapeur peut provoquer un court-circuit.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil, car de la vapeur chaude en sort.

PERSONNES :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, à condition qu'ils

soient sous surveillance et qu'ils aient reçu des instructions sur une utilisation sûre et compris les dangers.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes somnolent ou si vous avez pris des substances qui affectent votre temps de réaction, telles que des analgésiques ou de l'alcool.
- Ne laissez pas les enfants nettoyer et entretenir l'appareil sans surveillance.
- Assurez-vous que les enfants n'utilisent pas l'appareil pour jouer.

STOCKAGE :

- Débranchez la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière, hors de la portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans l'emballage. Contactez le fournisseur s'il manque des pièces :
1 x Défroisseur à vapeur NEXXT
Accessoires :
1 x Réservoir d'eau de 300 ml
1 x Réservoir d'eau de 80 ml
1 x Brosse textile
1 x Manuel d'utilisation

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

- Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux, et ne placez pas vos mains ou d'autres parties du corps devant la buse de vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil sur des textiles portés par des personnes ou des animaux.
- Ne placez pas la buse de vapeur sur le cordon d'alimentation après utilisation.

PREMIÈRE UTILISATION :

- Lors de la première utilisation, une légère odeur et du bruit peuvent être normaux, causés par le chauffage de nouvelles pièces. Cela devrait disparaître après les premières utilisations.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU :

- Cet appareil est conçu pour être utilisé avec de l'eau du robinet. Cependant, si vous vivez dans une région où l'eau est dure, des dépôts de calcaire peuvent se former rapidement.
- Pour prolonger la durée de vie de votre défroisseur à vapeur, nous recommandons d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée.
- N'utilisez pas d'eau parfumée, de détartrants, d'aides au repassage, d'eau chimiquement détartrée ou d'autres produits chimiques, car ils pourraient endommager votre défroisseur à vapeur.

Suivez ces étapes pour remplir le réservoir d'eau :

1. Débranchez la fiche de la prise de courant et déconnectez le réservoir d'eau du défroisseur à vapeur.
2. Ouvrez la vanne d'approvisionnement en eau et remplissez le réservoir d'eau avec 80 ml (réservoir de petite taille) ou 300 ml (réservoir de grande taille).
3. Fermez la vanne d'approvisionnement en eau et replacez le réservoir d'eau sur le défroisseur à vapeur.

UTILISATION :

Les vêtements seront plus faciles à défroisser si vous les suspendez correctement après les avoir lavés. Accrochez les vêtements sur des cintres pour les défroisser.

1. Attachez la brosse textile avant d'allumer l'appareil pour éliminer les plis des tissus épais et solides.
2. Branchez la fiche dans la prise de courant.
3. Le voyant bleu indique que le défroisseur à vapeur est en cours de chauffe. L'appareil est prêt à l'emploi lorsque le voyant bleu s'éteint. Pendant la défroissage, le voyant bleu reste allumé pour indiquer que la vapeur est produite.
4. Appuyez sur le bouton de vapeur pour activer la vapeur.
5. Placez le défroisseur au-dessus du vêtement et faites-le glisser doucement vers le bas tout en appuyant sur le tissu. Pour de meilleurs résultats, tirez le bas du vêtement vers le bas pendant le défroissage, de manière à tendre le tissu. Cela redressera les fibres et les fera sécher pour obtenir une surface lisse et sans plis.
6. Appuyez sur le bouton de vapeur pour arrêter la vapeur ou mettre la vapeur en pause.
7. Débranchez la fiche de la prise de courant après le défroissage.
8. Retirez et videz le réservoir d'eau.
9. Replacez le réservoir d'eau et rangez le défroisseur à vapeur hors de la portée des enfants, dans un endroit sec et exempt de poussière.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires en fin de vie, mais doit être déposé dans un point de collecte spécialisé pour la réutilisation des appareils électriques et électroniques. Le recyclage des appareils ménagers usagés contribue à la protection de notre environnement. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur le point de collecte.

SERVICE ET GARANTIE :

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Concept Online BV
Téléphone : 088-0020610
Adresse: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken, Pays Bas

DEUTSCH

NEXXT

Nexxt ist die innovative Marke für hochwertige Gadgets für Ihr Zuhause und seine Umgebung. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und erleichtern Sie Ihr Leben. Immer zu einem fairen Preis, denn wir glauben an erschwingliche Innovation für das moderne Leben. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben! Bevor Sie loslegen, empfehlen wir Ihnen dringend, diese vollständige Anleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche körperliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Bei Fragen, Problemen bei der Installation oder Unsicherheiten hinsichtlich der Sicherheit können Sie sich gerne unter info@conceptonlinebv.nl an uns wenden.

VORGESEHENE VERWENDUNG:

Dieses elektronische Gerät wurde entwickelt, um Falten in Stoffen mit Hilfe von heißem Dampf zu reduzieren. Es ist ausschließlich für den Innenbereich in trockenen Umgebungen vorgesehen und nicht für die Verwendung im Freien geeignet. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke vorgesehen ist. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit diesem Gerät umgehen, und stellen Sie sicher, dass Personen mit körperlichen, sensorischen, geistigen oder motorischen Einschränkungen immer beaufsichtigt werden.

WARNHINWEISE:

Sicherheitshinweise: Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN:

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendungen auf.
- Missbrauch des Geräts kann zu persönlichen Verletzungen und Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, gefallen ist oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Geräts, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen und darf nicht kommerziell oder industriell eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und stellen Sie es an einem gut belüfteten Ort auf, fern von Lüftungsöffnungen und direktem Sonnenlicht sowie fern von Hitzequellen oder Lampen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Adapter oder der Stecker beschädigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vom Hersteller oder von einer autorisierten Reparaturwerkstatt ersetzen.
- Wenn das Gerät abnormales Verhalten zeigt, wie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung des Produkts. Wenn solche vorliegen, verwenden Sie das Gerät nicht und lassen Sie es von autorisiertem Wartungspersonal reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den angegebenen Watt/Volt/Ampere, und trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie Teile trennen oder wieder verbinden.
- Bedecken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen wie Kissen oder Kleidung, da dies Brandgefahr oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Wartungspersonal durchgeführt werden, um Schäden und persönliche Verletzungen zu vermeiden.
- Berühren Sie niemals die internen Teile des Geräts, um elektrische Schläge zu vermeiden. Lassen Sie nur qualifizierte Techniker das Gerät öffnen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter, da dies Brand oder elektrische Schläge verursachen kann.
- Eine Ansammlung von Staub kann elektrische Schläge, Stromlecks oder Brände durch Funken oder Hitze des Netzkabels verursachen, halten Sie das Gerät sauber.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen oder schlagen Sie es nicht. Wenn das Produkt beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker ab und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel während des Gebrauchs nicht beschädigt werden können.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien und Wärmequellen fern. Stellen Sie es nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe offener Flammen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserquellen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn dies dennoch geschieht, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Wenn das Gerät versehentlich nass wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie sofort unseren Kundendienst. Berühren Sie das Gerät und das Kabel nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wasserbehälter zum Nachfüllen entfernen.
- Berühren Sie keine heißen Metallteile, heißes Wasser oder Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts umgedreht, da sich heißes Wasser im Behälter befinden kann.
- Verwenden Sie den Kleiderdampfer nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, da der Dampf einen Kurzschluss verursachen kann.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts, da heißer Dampf austreten kann.

PERSONEN:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit verwendet werden, vorausgesetzt, sie stehen unter Aufsicht und haben Anweisungen zur sicheren Verwendung erhalten und verstehen die Gefahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind oder Substanzen eingenommen haben, die Ihre Reaktionszeit beeinflussen, wie Schmerzmittel oder Alkohol.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt reinigen und warten Sie nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

LAGERUNG:

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es nicht in Gebrauch ist.

LIEFERUMFANG:

Vergewissern Sie sich, dass alle folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind. Kontaktieren Sie den Anbieter, wenn Teile fehlen:
1 x Nexxt Dampfglätter
Zubehör:
1 x 300-ml-Wasserbehälter
1 x 80-ml-Wasserbehälter
1 x Textilbürste
1 x Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Richten Sie den Dampf niemals auf Personen oder Tiere und halten Sie Ihre Hände oder andere Körperteile niemals vor die Dampfdüse.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Kleidung, die von Personen oder Tieren getragen wird.
- Platzieren Sie die Dampfdüse nach Gebrauch nicht auf dem Netzkabel.

ERSTE VERWENDUNG:

- Bei der ersten Verwendung können leichte Gerüche und Geräusche auftreten, die durch das Erhitzen neuer Teile verursacht werden. Dies sollte nach den ersten Verwendungen verschwinden.

BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS:

- Dieses Gerät ist für die Verwendung mit Leitungswasser ausgelegt. Wenn Sie jedoch in einer Region mit hartem Wasser leben, können sich Kalkablagerungen schnell bilden.
- Um die Lebensdauer Ihres Dampfglätters zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser.
- Verwenden Sie kein duftendes Wasser, Entkalker, Bügelhilfen, chemisch enthärtetes Wasser oder andere Chemikalien, da sie Ihren Dampfglätter beschädigen könnten.

Befolgen Sie diese Schritte, um den Wasserbehälter zu füllen:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie den Wasserbehälter vom Dampfglätter.
2. Öffnen Sie den Wasserzulauf und füllen Sie den Wasserbehälter mit 80 ml (kleiner Behälter) oder 300 ml (großer Behälter).
3. Schließen Sie den Wasserzulauf und setzen Sie den Wasserbehälter wieder auf den Dampfglätter.

VERWENDUNG:

Die Kleidung wird nach dem Waschen leichter geglättet, wenn Sie sie richtig aufhängen. Hängen Sie die Kleidungsstücke auf Bügel, um sie zu glätten.

1. Befestigen Sie die Textilbürste, bevor Sie das Gerät einschalten, um Falten aus festen und dicken Stoffen zu entfernen.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Die blaue Anzeige zeigt an, dass der Dampfglätter aufheizt. Das Gerät ist einsatzbereit, wenn die blaue Anzeige erlischt. Während des Glättungsvorgangs bleibt die blaue Anzeige eingeschaltet, um anzuzeigen, dass Dampf erzeugt wird.
4. Drücken Sie die Dampftaste, um den Dampf zu aktivieren.
5. Platzieren Sie den Dampfglätter über dem Kleidungsstück und ziehen Sie ihn sanft nach unten, während Sie auf den Stoff drücken. Ziehen Sie den unteren Teil des Kleidungsstücks während des Glättungsvorgangs nach unten, um den Stoff zu straffen. Dadurch werden die Fasern gerichtet und trocknen für eine glatte, faltenfreie Oberfläche.
6. Drücken Sie die Dampftaste, um den Dampf zu stoppen oder zu pausieren.
7. Ziehen Sie den Stecker nach dem Glätten aus der Steckdose.
8. Entnehmen Sie den Wasserbehälter und entleeren Sie ihn.
9. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein und bewahren Sie den Dampfglätter außerhalb der Reichweite von Kindern an einem trockenen, staubfreien Ort auf.

ENTSORGUNG UND RECYCLING:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer speziellen Sammelstelle für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Recycling von ausgedienten Haushaltsgeräten trägt zum Schutz unserer Umwelt bei. Kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden, um Informationen zur Sammelstelle zu erhalten.

KUNDENDIENST UND GARANTIE:

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@conceptonlinebv.nl.
Concept Online BV
Telefon: 088-0020610
Adresse: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken, Die Niederlände

ENGLISH

NEXXT

Nexxt is the innovative brand offering high-quality gadgets for your home and surroundings. Choose long-lasting comfort with our inspiring items and simplify your life. Always at a competitive price, as we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products! Before you begin, we strongly recommend that you carefully read this comprehensive manual to avoid any personal injury or product damage. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed diligently. If you have any questions, installation issues, or safety concerns, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

INTENDED USE:

This electronic device is designed to reduce fabric wrinkles using hot steam. It is intended for indoor use only, in dry environments, and is not suitable for outdoor use. Please note that this device is for household use only and should not be used for commercial or industrial purposes. Never allow children to use this device unsupervised, and ensure that individuals with physical, sensory, mental, or motor limitations are always supervised.

WARNINGS: Safety Instructions:
Keep packaging materials out of the reach of children and pets to prevent choking hazards.

GENERAL INSTRUCTIONS:

- Read the manual carefully before using the device and keep it for future use.
- Misuse of the device can result in personal injury and damage to the device.
- Use the device only in accordance with the instructions in this manual. If the device is not functioning correctly, has fallen, or is damaged, do not use it and contact our customer service.
- Only turn on the device when all parts are properly attached.
- Never insert objects into the device's openings as this can cause an electric shock.
- This device is intended for household use only and should not be used for commercial or industrial purposes.
- Use the device indoors only and place it in a well-ventilated area, away from ventilation openings, direct sunlight, heat sources, or lamps.
- Do not use the device if the power cord, adapter, or plug is damaged. Have damaged parts replaced by the manufacturer or an authorized repair center.
- If the device exhibits abnormal behavior, such as unusual noises or odors, unplug it immediately from the power outlet and contact our customer service.
- Regularly inspect the product for damage or wear. If such issues are present, do not use the device and have it repaired by authorized maintenance personnel.
- Use the device only with the specified wattage/voltage/ampere rating and always disconnect the power supply before disconnecting or reconnecting parts.

- Do not cover the device with objects like cushions or clothing, as this may create a fire hazard or electric shock.
- Do not disassemble the device or attempt to repair it yourself. Repairs should only be performed by authorized maintenance personnel to avoid damage and personal injury.
- Never touch the device's internal components to avoid electric shocks. Allow only qualified technicians to open the device.
- Do not overload power outlets, extension cords, or adapters, as this can cause a fire or electric shock.
- Accumulation of dust can cause electric shocks, current leaks, or fires due to sparking or heat from the power cord. Keep the device clean.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, unplug it and contact our customer service.
- Ensure that cables cannot be damaged during use.
- Keep the device away from flammable materials and heat sources. Do not place it on hot surfaces or near open flames.
- Do not use the device near bathtubs, showers, sinks, or other sources of water.
- Never submerge the device in water or other liquids. If this happens, unplug it immediately and discontinue use.
- If the device is accidentally exposed to moisture, unplug it and contact our customer service immediately. Do not touch the device and the cord with wet hands.
- Disconnect the plug from the power outlet before removing the water tank for refilling.
- Do not touch hot metal parts, hot water, or steam to avoid burns. Be cautious when using the device upside down, as hot water may be present in the tank.
- Do not use the clothes steamer near other electronic devices, as steam can cause a short circuit.
- Be cautious when using the device, as hot steam may escape.

PERSONS:

- This device can be used by children aged 8 and older and by persons with limited physical, sensory, or mental capabilities, provided they are supervised and have been given instructions for safe use and understand the dangers.
- Do not use the device if you are drowsy or have taken substances that affect your reaction time, such as painkillers or alcohol.
- Do not allow children to clean and maintain the device unsupervised.
- Ensure that children do not use the device for play.

STORAGE:

- Unplug the plug from the power outlet when you are not using the device.
- Store the device in a dry, dust-free place, out of the reach of children when not in use.

PACKAGE CONTENTS:

Ensure that all of the following items are present in the package. Contact the supplier if any parts are missing:
1 x Nexxt Clothes Steamer

Accessories:
1 x 300 ml Water Tank
1 x 80 ml Water Tank
1 x Textile Brush
1 x User Manual

USER MANUAL:

- Never direct steam toward people or animals, and never place your hands or other body parts in front of the steam nozzle.
- Do not use the device on clothing worn by people or animals.
- Do not place the steam nozzle on the power cord after use.

FIRST USE:

- During the first use, there may be slight odors and sounds, which are normal and caused by heating new parts. These should dissipate after the initial uses.

FILLING THE WATER TANK:

- This device is designed for use with tap water. However, if you live in an area with hard water, lime deposits may build up quickly.
- To extend the lifespan of your clothes steamer, we recommend using distilled or demineralized water.
- Do not use scented water, descalers, ironing aids, chemically softened water, or other chemicals as they may damage your clothes steamer.

Follow these steps to fill the water tank:

1. Unplug the device from the power outlet and disconnect the water tank from the clothes steamer.
2. Open the water inlet and fill the water tank with 80 ml (small tank) or 300 ml (large tank) of water.
3. Close the water inlet and reattach the water tank to the clothes steamer.

USAGE:

Clothes will be easier to steam if you hang them correctly after washing. Hang clothes on hangers to steam them.

1. Attach the textile brush before turning on the device to remove wrinkles from thick and solid fabrics.
2. Plug the plug into the power outlet.
3. The blue indicator light indicates that the clothes steamer is heating up. The device is ready for use when the blue indicator light turns off. During steaming, the blue indicator light remains on to indicate that steam is being produced.
4. Press the steam button to activate the steam.
5. Place the clothes steamer above the garment and gently slide it downward while pressing on the fabric. For best results, pull the bottom of the garment downward during steaming to stretch the fabric. This will straighten the fibers and allow them to dry for a smooth, wrinkle-free surface.
6. Press the steam button to stop or pause the steam.

7. Unplug the plug from the power outlet after steaming.
8. Remove and empty the water tank.
9. Reattach the water tank and store the clothes steamer out of the reach of children in a dry, dust-free place.

DISPOSAL AND RECYCLING:

In accordance with European Directive 2012/19/EU, this device should not be disposed of with regular household waste at the end of its life but should be taken to a specialized collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Recycling of used household appliances contributes to the protection of our environment. Contact your local authorities for information on the collection point.

CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY:

If you encounter issues with your product, please contact our customer service at info@conceptonlinebv.nl.
Concept Online BV
Phone: 088-0020610
Address: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken, The Netherlands

Handleiding - Instruction Manual - Handheld – Manuel-
Manuale di istruzioni - Instrukcja



NEXXT 2 in 1

Piroscafo per vestiti
Kleding stomer
Prenda buque de ropa
Garment steamer

Model N0. CO23082

AVANTI

Nexxt è il marchio innovativo con gadget di alta qualità per la casa e i dintorni. Scegli un comfort sostenibile con i nostri articoli stimolanti e rendi la tua vita più facile, più semplice o più rilassata. Sempre ad un prezzo competitivo. Perché crediamo nell'innovazione a prezzi accessibili per la vita moderna. NEXXT, la nuova facilità .

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti NEXXT ! Prima di iniziare, ti consigliamo vivamente di leggere attentamente l'intero manuale per evitare possibili danni fisici e danni al prodotto. Non possiamo responsabile delle conseguenze di un'installazione errata o errata nel caso in cui le istruzioni contenute in questo manuale non vengano seguite scrupolosamente. Se avete domande, riscontrate problemi con l'installazione o avete dubbi sulla sicurezza, non esitate a contattarci all'indirizzo info@conceptonlinebv.nl .

USO PREVISTO:

Questo dispositivo elettronico è progettato per ridurre le rughe nei tessuti utilizzando vapore caldo. È destinato esclusivamente all'uso interno in ambienti asciutti e non è adatto all'uso esterno. Si prega di notare che questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso residenziale e non a scopi commerciali o industriali. Non permettere ai bambini di utilizzare questo apparecchio senza sorveglianza e assicurarsi che le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o motorie siano sempre sorvegliate.

AVVERTENZE:

Istruzioni di sicurezza:

Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.

ISTRUZIONI GENERALI:

- Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per riferimento futuro.
- L'uso improprio del dispositivo può provocare lesioni personali e danni al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo secondo le istruzioni contenute in questo manuale. Se il dispositivo non funziona correttamente, è caduto o è danneggiato, non utilizzarlo e contattare il nostro servizio clienti.
- Accendere l'apparecchio solo se tutte le parti sono fissate correttamente.
- Non inserire mai oggetti nelle aperture del dispositivo poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato e non può essere utilizzato a livello commerciale o industriale.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni e posizionarlo in un luogo ben ventilato, lontano da aperture di ventilazione e luce solare diretta e lontano da fonti di calore o lampade.

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, l'adattatore o la spina sono danneggiati. Far sostituire le parti danneggiate dal produttore o da una società di riparazione autorizzata.
- Se il dispositivo mostra un comportamento anomalo, come suoni o odori insoliti, scollegarlo immediatamente e contattare il nostro servizio clienti.
- Controllare regolarmente eventuali danni o usura del prodotto. In tal caso, non utilizzare il dispositivo e farlo riparare da personale di assistenza autorizzato.
- Utilizzare il dispositivo solo al wattaggio /tensione/ampere specificato e scollegare sempre l'alimentazione prima di scollegare o ricollegare qualsiasi parte.
- Non coprire il dispositivo con oggetti come cuscini o indumenti, poiché ciò potrebbe causare rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non smontare né tentare di riparare da soli il dispositivo. Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale di assistenza autorizzato per evitare danni e lesioni personali.
- Per evitare scosse elettriche, non toccare mai le parti interne del dispositivo. Lasciare in pace qualificato tecnici il dispositivo aprire .
- Non sovraccaricare prese elettriche, prolunghe o adattatori poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- L'accumulo di polvere può causare scosse elettriche, dispersioni elettriche o incendi dovuti a scintille o cadute dal cavo di alimentazione, quindi mantenere il dispositivo pulito.
- Non far cadere o colpire il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il nostro servizio clienti.
- Assicurarsi che i cavi non possano essere danneggiati durante l'uso.
- Tenere il dispositivo lontano da materiali infiammabili e fonti di calore. Non posizionarlo su superfici calde o vicino a fiamme libere.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altre fonti d'acqua.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi. Se ciò accade, scollegare immediatamente l'apparecchio e smettere di usarlo.
- Se il dispositivo si bagna accidentalmente, scollegalo e contatta immediatamente il nostro servizio clienti. Non toccare l'apparecchio e il cavo con le mani bagnate .
- Scollegare l'apparecchio prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua per riempirlo.
- Per evitare ustioni, non toccare mai parti metalliche calde, acqua calda o vapore. Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio capovolto poiché potrebbe esserci acqua calda nel serbatoio .
- Non utilizzare il ferro da stiro vicino ad altri dispositivi elettronici poiché il vapore potrebbe causare un cortocircuito.
- Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio poiché uscirà vapore caldo.

PERSONE:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali se ricevono supervisione
  o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi connessi.
- Non utilizzare il dispositivo se si ha sonno o se si hanno fatto uso di sostanze che influenzano i tempi di reazione, come antidolorifici o alcol.
- Non permettere ai bambini di pulirlo o mantenerlo senza supervisione. - Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.

MAGAZZINAGGIO:

- Rimuovere la spina dalla presa quando non si utilizza il dispositivo.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e privo di polvere, fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
Si prega di verificare che tutti gli articoli seguenti siano inclusi nella confezione. Se mancano delle parti, contattare il fornitore:

1 x Accessori per stiratrice a vapore
NEXXT:
1 serbatoio dell'acqua da 300 ml
1 serbatoio d'acqua da 80 ml
1 pennello Tex0el
1 manuale

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Non dirigere mai il vapore verso persone o animali e non posizionare le mani o altre parti del corpo davanti alla lancia vapore.
- Non utilizzare il dispositivo su tessuti indossati da persone o animali. - Non posizionare la testa del vapore sul cavo di alimentazione dopo l'uso.

PRIMO UTILIZZO:

- Quando si utilizza per la prima volta, una piccola quantità di odore e rumore potrebbe essere normale, causata dal riscaldamento delle nuove parti. Questo dovrebbe scomparire dopo i primi utilizzi.

RIEMPIRE IL SERBATOIO DELL'ACQUA:

- Questo apparecchio è progettato per l'uso con acqua di rubinetto. Tuttavia, se vivi in una zona con acqua dura, il calcare può accumularsi rapidamente.
- Per prolungare la durata del tuo stirapantaloni, ti consigliamo di utilizzare acqua distillata o demineralizzata.
- Non utilizzare acqua profumata, agenti decalcificanti, ausili per la stiratura, acqua decalcificata chimicamente o altri prodotti chimici poiché potrebbero danneggiare il ferro da stiro.

Seguire questi passaggi per riempire il serbatoio dell'acqua:

4. Scollegare l'apparecchio e scollegare il serbatoio dell'acqua dal ferro da stiro.
5. Aprire il tappo di erogazione dell'acqua e riempire il serbatoio dell'acqua con 80 ml (serbatoio piccolo) o 300 ml (serbatoio grande) di acqua.
6. Chiudere il dispositivo di arresto dell'erogazione dell'acqua e posizionare nuovamente il serbatoio dell'acqua sul ferro da stiro a vapore.

UTILIZZO:
Gli indumenti si sgualciscono più facilmente se li appendi correttamente dopo il lavaggio. Appendi gli indumenti alle grucce per appenderli cottura a vapore .

10. Collegare la spazzola per tessuti prima di accendere l'apparecchio per rimuovere le pieghe dai tessuti spessi e robusti.
11. Collegatelo alla presa.
12. La spia blu indica che il ferro da stiro a vapore si sta riscaldando. Il dispositivo è pronto per l'uso quando la spia blu è spenta. Durante la cottura a vapore la spia blu resterà accesa per indicare la produzione di vapore.
13. Premere il pulsante vapore per attivare il vapore.
14. Posiziona il ferro da stiro sopra l'indumento e procedi con attenzione verso il basso premendo il ferro da stiro sul tessuto. Per ottenere i migliori risultati, abbassare la parte inferiore dell'indumento durante la vaporizzazione in modo che il tessuto sia teso. Questo raddrizza e asciuga le fibre su una superficie liscia e senza rughe.
15. Premere il pulsante vapore per interrompere la vaporizzazione o per mettere in pausa l'erogazione del vapore.
16. Dopo la cottura a vapore, staccare la spina dalla presa.
17. Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua.
18. Sostituire il serbatoio dell'acqua e riporre la stiratrice a vapore fuori dalla portata dei bambini in un luogo asciutto e privo di polvere.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO:
In conformità alla direttiva UE 2012/19/UE, questo dispositivo non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici a fine vita, ma deve essere consegnato ad un punto di raccolta

speciale per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il riciclaggio degli elettrodomestici usati aiuta a proteggere il nostro ambiente. Contatta il tuo governo locale per informazioni sul punto di raccolta.

SERVIZIO E GARANZIA:

Se riscontri problemi con il tuo prodotto, contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo info@conceptonlinebv.nl.

Concept Online BV
Telefono: 088-0020610
Indirizzo: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken

SIGUIENTE

Nexxt es la marca innovadora con aparatos de alta calidad para el interior y el exterior de la casa. Apuesta por el confort sostenible con nuestros artículos inspiradores y haz tu vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre por un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad .

¡Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT ! Antes de comenzar, le recomendamos encarecidamente que lea atentamente todo este manual para evitar posibles daños físicos y daños al producto. No podemos responsable de las consecuencias de una instalación incorrecta o incorrecta si no se siguen estrictamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, tiene problemas con la instalación o tiene alguna duda sobre la seguridad, no dude en contactarnos en info@conceptonlinebv.nl .

USO PREVISTO:

Este dispositivo electrónico está diseñado para reducir las arrugas en los tejidos mediante vapor tibio. Está diseñado para uso en interiores únicamente en ambientes secos y no es apto para uso en exteriores. Tenga en cuenta que este dispositivo está diseñado únicamente para uso residencial y no para fines comerciales o industriales. No permita que los niños utilicen este aparato sin supervisión y asegúrese de que las personas con habilidades físicas, sensoriales, mentales o motoras reducidas estén siempre supervisadas.

ADVERTENCIAS:

Instrucciones de seguridad:

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar el riesgo de asfixia.

INSTRUCCIONES GENERALES:

- Lea atentamente el manual antes de utilizar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- El mal uso del dispositivo puede provocar lesiones personales y daños al dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente según las instrucciones de este manual. Si el dispositivo no funciona correctamente, se ha caído o está dañado, no lo utilices y contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
- Encienda el dispositivo únicamente si todas las piezas están correctamente aseguradas.
- Nunca inserte objetos en las aberturas del dispositivo, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica.
- Este dispositivo está destinado únicamente para uso privado y no puede utilizarse comercial o industrialmente.

- Utilice el dispositivo únicamente en interiores y colóquelo en un lugar bien ventilado, lejos de aberturas de ventilación y de la luz solar directa, y lejos de fuentes de calor o lámparas.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el adaptador o el enchufe están dañados. Haga que el fabricante o una empresa de reparación autorizada reemplacen las piezas dañadas.
- Si el dispositivo muestra un comportamiento anormal, como sonidos u olores inusuales, desconéctelo inmediatamente y comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
- Compruebe periódicamente si hay daños o desgaste en el producto. Si esto ocurre, no utilice el dispositivo y haga que lo repare personal de servicio autorizado.
- Utilice el dispositivo únicamente con la potencia /voltaje/amperio especificado y siempre desconecte la alimentación antes de desconectar o volver a conectar cualquier pieza.
- No cubra el dispositivo con objetos como cojines o ropa, ya que esto puede causar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No desmonte ni intente reparar el dispositivo usted mismo. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por personal de servicio autorizado para evitar daños y lesiones personales.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca toque las partes internas del dispositivo. Dejar solo calificado técnicos el dispositivo abrir .
- No sobrecargue los tomacorrientes, alargadores o adaptadores, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- La acumulación de polvo puede provocar descargas eléctricas, fugas eléctricas o incendios debido a chispas o chispas del cable de alimentación, así que mantenga el dispositivo limpio.
- No deje caer ni golpee el producto. Si el producto está dañado, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
- Asegúrese de que los cables no se dañen durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables y fuentes de calor. No lo coloque sobre superficies calientes o cerca de llamas abiertas.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otras fuentes de agua.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. Si esto sucede, desenchufe inmediatamente el aparato y deje de usarlo.
- Si el dispositivo se moja accidentalmente, desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente inmediatamente. No toque el aparato ni el cable con las manos mojadas .
- Desenchufe el aparato antes de retirar el tanque de agua para rellenarlo.
- Para evitar quemaduras, nunca toque piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado al utilizar el aparato al revés ya que puede haber agua caliente en el depósito .

- No utilice el vaporizador de ropa cerca de otros dispositivos electrónicos, ya que el vapor puede provocar un cortocircuito.
- Tenga cuidado al utilizar el aparato ya que saldrá vapor caliente.

PERSONAS:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica.
- No utilice el dispositivo si tiene sueño o ha consumido sustancias que afecten a su tiempo de reacción, como analgésicos o alcohol.
- No permita que los niños lo limpien o mantengan sin supervisión. - Asegúrese de que los niños no jueguen con el dispositivo.

ALMACENAMIENTO:

- Retire el enchufe de la toma cuando no esté utilizando el dispositivo.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.

CONTENIDO DEL PAQUETE:
Verifique que todos los artículos a continuación estén incluidos en el paquete. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con el proveedor:

1 x Accesorios para vaporizador de
ropa NEXXT:
1 depósito de agua de 300
ml. 1 depósito de agua de 80
ml 1 cepillo Tex0el.
1 manual

INSTRUCCIONES DE USO:

- Nunca dirija el vapor hacia personas o animales, y no coloque las manos u otras partes del cuerpo frente al cabezal de vapor.
- No utilice el dispositivo sobre textiles usados por personas o animales. - No coloque el cabezal de vapor sobre el cable de alimentación después de su uso.

PRIMER USO:

- Cuando se utiliza por primera vez, puede ser normal que se produzca una pequeña cantidad de olor y ruido, causados por el calentamiento de piezas nuevas. Esto debería desaparecer después de los primeros usos.

LLENA EL TANQUE DE AGUA:

- Este aparato está diseñado para usarse con agua del grifo. Sin embargo, si vive en una zona con agua dura, la cal puede acumularse rápidamente.
- Para alargar la vida útil de tu vaporizador de ropa, te recomendamos utilizar agua destilada o desmineralizada.
- No utilice agua perfumada, agentes desincrustantes, ayudas para el planchado, agua desincrustada químicamente ni otros productos químicos, ya que pueden dañar su vaporizador de ropa.

Siga estos pasos para llenar el depósito de agua:

7. Desenchufe el aparato y desconecte el depósito de agua del vaporizador de ropa.
8. Abra el cierre del suministro de agua y llene el depósito de agua con 80 ml (depósito pequeño) o 300 ml (depósito grande) de agua.
9. Cierre el cierre del suministro de agua y vuelva a colocar el depósito de agua en el vaporizador de prendas.

USO:

Las prendas se pueden arrugar más fácilmente si las cuelgas adecuadamente después del lavado. Cuelga las prendas en perchas para colgarlas . humeante .

19. Coloque el cepillo textil antes de encender el aparato para eliminar las arrugas de las telas gruesas y resistentes.
20. Conéctelo al enchufe.
21. La luz indicadora azul indica que el vaporizador de ropa se está calentando. El dispositivo estará listo para usar cuando la luz indicadora azul esté apagada. Durante la cocción al vapor, la luz indicadora azul permanecerá encendida para indicar que se está produciendo vapor.
22. Presione el botón de vapor para encender el vapor.
23. Coloque el vaporizador encima de la prenda y avance con cuidado hacia abajo mientras presiona el vaporizador sobre la tela. Para obtener mejores resultados, baje la parte inferior de la prenda mientras cocina al vapor para que la tela quede tensa. Esto alisa y seca las fibras hasta obtener una superficie lisa y sin arrugas.
24. Presione el botón de vapor para detener la cocción o pausar el suministro de vapor.
25. Después de cocinar al vapor, retire el enchufe de la toma de corriente.
26. Retire y vacíe el tanque de agua.

27. Vuelva a colocar el tanque de agua y guarde el vaporizador de ropa fuera del alcance de los niños en un lugar seco y libre de polvo.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:

De acuerdo con la UE 2012/19/UE, este dispositivo no debe desecharse junto con los residuos domésticos normales al final de su vida útil, sino que debe entregarse a un punto de recogida especial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Reciclar electrodomésticos usados ayuda a proteger nuestro medio ambiente. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre el punto de recogida.

SERVICIO Y GARANTÍA:

Si tiene algún problema con su producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente en info@conceptonlinebv.nl.

Concepto en línea BV
Teléfono: 088-0020610
Dirección: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken

NASTĘPNY

Nexxt to innowacyjna marka oferująca wysokiej jakości gadżety do użytku w domu i wokół niego. Postaw na zrównoważony komfort dzięki naszym inspirującym artykułom i uczyń swoje życie łatwiejszym, prostszym i bardziej zrelaksowanym. Zawsze po konkurencyjnej cenie. Ponieważ wierzymy w niedrogie innowacje dla współczesnego życia. NEXXT , nowa łatwość .

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów NEXXT ! Przed rozpoczęciem zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie całej instrukcji, aby uniknąć możliwych obrażeń fizycznych i uszkodzenia produktu. Nie możemy odpowiedzialność za skutki nieprawidłowej lub nieprawidłowej instalacji, jeśli instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie będą ściśle przestrzegane. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, masz problemy z instalacją lub masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami pod adresem info@conceptonlinebv.nl .

PRZEZNACZENIE:

To elektroniczne urządzenie ma za zadanie redukować zagniecenia tkanin za pomocą ciepłej pary. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach w suchym środowisku i nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Należy pamiętać, że to urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie do celów komercyjnych lub przemysłowych. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z tego urządzenia bez nadzoru i upewnij się, że osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub motorycznych są zawsze nadzorowane.

OSTRZEŻENIA:

Instrukcje bezpieczeństwa:

Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć ryzyka zadławienia.

OGÓLNE INSTRUKCJE:

- Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Niewłaściwe użycie urządzenia może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone, nie używaj go i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- Urządzenie włączaj tylko wtedy, gdy wszystkie części są prawidłowo zabezpieczone.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywane komercyjnie ani przemysłowo.

- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniu i umieść je w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od otworów wentylacyjnych i bezpośredniego światła słonecznego oraz z dala od źródeł ciepła i lamp.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, zasilacz lub wtyczka są uszkodzone. Zleć wymianę uszkodzonych części producentowi lub autoryzowanej firmie naprawczej.
- Jeśli urządzenie wykazuje nietypowe zachowanie, takie jak nietypowe dźwięki lub zapach, należy natychmiast odłączyć je od prądu i skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest uszkodzony lub zużyty. Jeżeli tak się stanie, nie używaj urządzenia i oddaj je do naprawy autoryzowanemu serwisowi.
- Używaj urządzenia wyłącznie o określonej mocy / napięciu / amperze i zawsze odłączaj zasilanie przed odłączeniem lub ponownym podłączeniem jakichkolwiek części.
- Nie zakrywaj urządzenia przedmiotami takimi jak poduszki lub odzież, ponieważ może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń ciała, naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie dotykaj wewnętrznych części urządzenia. Zostawić w spokoju wykwalifikowany technicy urządzenia otworzyć .
- Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych, przedłużaczy ani adapterów, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nagromadzenie kurzu może spowodować porażenie prądem, upływ prądu lub pożar na skutek iskier lub promieniowania z przewodu zasilającego, dlatego należy utrzymywać urządzenie w czystości.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu. Jeżeli produkt jest uszkodzony, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
- Upewnij się, że kable nie mogą zostać uszkodzone podczas użytkowania.
- Trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych i źródeł ciepła. Nie umieszczaj go na gorących powierzchniach ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych źródeł wody.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Jeśli tak się stanie, natychmiast odłącz urządzenie i przestań go używać.
- Jeśli urządzenie przypadkowo zamoczy się, należy je odłączyć i natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Nie dotykaj urządzenia i przewodu mokrymi rękami.
- Przed wyjęciem zbiornika na wodę w celu jego ponownego napełnienia należy odłączyć urządzenie od prądu.
- Aby uniknąć oparzeń, nigdy nie dotykaj gorących części metalowych, gorącej wody ani pary. Zachowaj ostrożność podczas używania urządzenia do góry nogami, ponieważ w zbiorniku może znajdować się gorąca woda .

- Nie używaj steamera do ubrań w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, ponieważ para może spowodować zwarcie.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia, ponieważ z urządzenia wydobywa się gorąca para.

OSOBY:

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś senny lub zażywałeś substancje wpływające na czas reakcji, takie jak leki przeciwbólowe lub alkohol.
- Nie pozwalaj dzieciom czyścić ani konserwować go bez nadzoru. - Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

SKŁADOWANIE:

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli nie używasz urządzenia.
- Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je w suchym i niezakurzonym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

Sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pakiecie. W przypadku braku jakiejkolwiek części należy skontaktować się z dostawcą:

1 x Akcesoria do parownicy do ubrań
NEXXT:
1 x zbiornik na wodę o pojemności 300 ml
1 x zbiornik na wodę o pojemności 80 ml
1 x pędzel Tex0el
1 x instrukcja

INSTRUKCJA UŻYCIA:

- Nigdy nie kieruj strumienia pary na ludzi ani zwierzęta i nie umieszczaj rąk ani innych części ciała przed głowicą pary.
- Nie używaj urządzenia na tekstyliach noszonych przez ludzi lub zwierzęta. - Po użyciu nie umieszczaj głowicy parowej na przewodzie zasilającym.

PIERWSZE UŻYCIE:

- Podczas pierwszego użycia niewielka ilość zapachu i hałasu może być zjawiskiem normalnym, spowodowanym nagrzewaniem się nowych części. Powinno to zniknąć po kilku pierwszych użyciach.

NAPEŁNIJ ZBIORNIK WODĄ:

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku z wodą wodociągową. Jeśli jednak mieszkasz w obszarze z twardą wodą, kamień może szybko się osadzać.
- Aby przedłużyć żywotność steamera do ubrań, zalecamy używanie wody destylowanej lub demineralizowanej.
- Nie używaj wody perfumowanej, środków odkamieniających, środków do prasowania, wody odkamienianej chemicznie ani innych środków chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie steamera.

Aby napełnić zbiornik na wodę, wykonaj poniższe czynności:

10. Odłącz urządzenie i odłącz zbiornik na wodę od steamera.
11. Otwórz korek dopływu wody i napełnij zbiornik na wodę 80 ml (mały zbiornik) lub 300 ml (duży zbiornik) wody.
12. Zamknąć korek dopływu wody i ponownie umieścić zbiornik na wodę w steamerze do ubrań.

STOSOWANIE:

Ubrania można łatwiej usunąć z zagnieceń , jeśli zostaną prawidłowo powieszone po praniu. Zawieś ubrania na wieszakach , aby je powiesić parowanie .

28. Przed włączeniem urządzenia załóż szczotkę do tekstyliów, aby usunąć zagniecenia z grubych i wytrzymałych tkanin.
29. Podłącz go do gniazdka.
30. Niebieska kontrolka wskazuje , że steamer do ubrań się nagrzewa. Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy niebieska lampka kontrolna zgaśnie. Podczas gotowania na parze niebieska kontrolka będzie się świecić , wskazując, że wytwarzana jest para.
31. Naciśnij przycisk pary, aby włączyć parę.
32. Umieść steamer na wierzchu ubrania i ostrożnie przesuwaj go w dół, dociskając steamer do tkaniny. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas gotowania na parze pociągnij dół odzieży w dół, aby tkanina była napięta. To prostuje i suszy włókna, tworząc gładką, pozbawioną zmarszczek powierzchnię.
33. Naciśnij przycisk pary, aby zatrzymać wytwarzanie pary lub wstrzymać wytwarzanie pary.
34. Po zakończeniu gotowania na parze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
35. Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę.

36. Wymień zbiornik na wodę i przechowuj parownicę do ubrań w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym i niezakurzonym miejscu.

UTYLIZACJA I RECYKLING:

Zgodnie z dyrektywą UE 2012/19/UE, po zakończeniu okresu użytkowania tego urządzenia nie wolno wyrzucać go wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy przekazać do specjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Recykling zużytego sprzętu AGD pomaga chronić środowisko. Aby uzyskać informacje na temat punktu zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

SERWIS I GWARANCJA:

Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów z produktem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem info@conceptonlinebv.nl.

Concept Online BV
Telefon: 088-0020610
Adres: Hogebrinkerweg 19, 3871 KM Hoevelaken