

OOQE



PowerCharge 3

Gracias por su compra

¡Bienvenidos a OOQE! Le deseamos mucha diversión con su OOQE PowerCharge 3.

El Equipo OOQE siempre está listo

Si tiene alguna pregunta, comentario o defecto, puede enviarnos un correo electrónico a info@ooqe.eu. ¡Hacemos nuestro mejor esfuerzo para responder dentro de 1 día hábil!

Especificaciones

- **SALIDA (OUT 1, OUT2):** 4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A (22,5W, 18W)
- **ENTRADA (IN):** 5V3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- **Tipo de Batería:** Li-ion 3,7V

Encender/apagar PowerCharge 3

- **Encendido:** Presione el botón de encendido  en el lado derecho del powerbank una vez. Las luces LED azules de la pantalla de estado de la batería ahora se encenderán y el powerbank estará listo para usar.
- **Apagar:** Presione el botón de encendido  dos veces.

Cargando PowerCharge 3

Conecte el cable de carga al puerto ((IN) Puerto Micro USB/USB C) del powerbank y el otro extremo a una computadora portátil, computadora o cargador/adaptador. El PowerCharge 3 admite carga súper rápida para entrada y salida. Esto significa que tanto los dispositivos cargados por el powerbank como el propio powerbank se pueden cargar muy rápidamente. *NOTA: Para cargar rápidamente el powerbank necesitas un cargador rápido con una potencia de 20W. Esto acorta el tiempo de carga del powerbank en un 50%. Utilice siempre un adaptador certificado UL o CE de una marca reconocida.*

Carga de dispositivos móviles

Encienda el PowerCharge 3 presionando el botón de encendido . Conecte el cable de carga al puerto OUT1, OUT2 (USB-A) o USB-C (IN) del powerbank y el otro extremo al dispositivo móvil. *Para los teléfonos móviles, también aparece una luz LED verde cuando el teléfono se está cargando correctamente.*

Visualización del estado de la batería

La luz LED muestra el estado de la batería del banco de energía.

- **1 luz LED:** 0-25% cargado
- **2 luces LED:** 25-50% cargado
- **3 luces LED:** 50-75% cargado
- **4 luces LED:** 75-100% cargado

Consejos de uso y máximo rendimiento

- Utilice siempre un cargador certificado CE o UL de una marca reconocida.
- Asegúrese de que el powerbank esté completamente cargado al menos una vez cada 3 meses para maximizar la duración y el rendimiento de la batería.
- No utilice un cargador con más de 20 vatios de potencia para cargar el powerbank.
- No cargue el powerbank durante más de 4 horas cuando utilice un cargador rápido (20 vatios). No cargue el powerbank durante más de 8 horas cuando utilice un cargador normal (10 vatios).

Advertencia

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto:

- No sumerja el producto en agua ni lo moje.
- No golpee, arroje ni someta el producto a golpes mecánicos.
- No abra el producto ni desmonte la batería bajo ninguna circunstancia.
- No utilice ni almacene el producto cerca de una fuente de calor (como fuego o estufas).
- No utilice la batería si se encuentra en condiciones anormales, como olores extraños, calentamiento, deformación, decoloración u otras anomalías.
- Coloque la batería alejada de llamas abiertas si tiene fugas o emite un olor extraño.
- Los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con la basura doméstica general.

CONFORMIDAD UE

Cumplimiento de la directiva EMC:

Este producto cumple con los requisitos de protección establecidos en la Directiva de la UE 2014/30/UE de la Comisión Europea sobre la armonización de la legislación de los Estados miembros con respecto a la compatibilidad electromagnética.

Directiva ROHS:

Este producto cumple con las directivas europeas sobre sustancias peligrosas.

