

OOQE



PowerCharge 3

Grazie per il vostro acquisto

Benvenuto in OOQE! Ti auguriamo buon divertimento con il tuo OOQE PowerCharge 3.

Il Team OOQE è sempre pronto

In caso di domande, commenti o difetti, puoi inviarci un'e-mail a info@ooqe.eu. Facciamo del nostro meglio per rispondere entro 1 giorno lavorativo!

Specifiche

- **OUTPUT (OUT 1, OUT2):** 4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A (22,5W, 18W)
- **INPUT (IN):** 5V3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- **Tipo di batteria:** Li-ion 3,7V

Accendi/spegni PowerCharge 3

- **Accensione:** Premere una volta il pulsante di accensione  sul lato destro del powerbank. Le luci LED blu del display dello stato della batteria si accenderanno e il powerbank sarà pronto per l'uso.
- **Spegnimento:** Premere due volte il pulsante di accensione .

Ricarica PowerCharge 3

Collega il cavo di ricarica alla porta ((IN) Micro USB/USB C) del powerbank e l'altra estremità a un laptop, computer o caricabatterie/adattatore. PowerCharge 3 supporta la ricarica super rapida per input e output. Ciò significa che sia i dispositivi caricati dal powerbank che il powerbank stesso possono essere caricati molto rapidamente. *NOTA: Per caricare velocemente il powerbank è necessario un caricabatterie rapido con potenza di 20W. Ciò riduce il tempo di ricarica del powerbank del 50%. Utilizzare sempre un adattatore certificato UL o CE di un marchio riconosciuto.*

Ricarica dei dispositivi mobili

Accendi PowerCharge 3 premendo il pulsante di accensione . Collega il cavo di ricarica alla porta OUT1, OUT2 (USB-A) o USB-C (IN) del powerbank e l'altra estremità al dispositivo mobile. Quando il telefono cellulare si sta caricando correttamente, apparirà una luce LED verde. *Nota: la luce funziona solo con i telefoni cellulari.*

Visualizzazione dello stato della batteria

La luce LED mostra lo stato della batteria del powerbank.

- **1 luce LED:** 0-25% addebitato
- **2 luci LED:** 25-50% addebitato
- **3 luci LED:** 50-75% addebitato
- **4 luci LED:** 75-100% addebitato

Consigli per l'uso e massime prestazioni

- Utilizzare sempre un caricabatterie certificato CE o UL di un marchio riconosciuto.
- Assicurarsi che il powerbank sia completamente carico almeno una volta ogni 3 mesi per massimizzare la durata e le prestazioni della batteria.
- Non utilizzare un caricabatterie con più di 20 Watt di potenza per caricare il powerbank.
- Non caricare il powerbank per più di 4 ore quando si utilizza un caricabatterie rapido (20 Watt). Non caricare il powerbank per più di 8 ore utilizzando un normale caricabatterie (10 Watt).

Avvertimento

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo prodotto:

- Non immergere il prodotto nell'acqua e non bagnarlo.
- Non urtare, lanciare o sottoporre il prodotto a shock meccanici.
- Non aprire il prodotto né smontare la batteria in nessuna circostanza.
- Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a una fonte di calore (come fuoco o stufe).
- Non utilizzare la batteria se si trova in condizioni anomale, come strani odori, riscaldamento, deformazione, scolorimento o altre anomalie.
- Posizionare la batteria lontano da fiamme libere se perde o emette uno strano odore.
- I prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici.

CONFORMITÀ UE

Conformità alla direttiva EMC:

Questo prodotto soddisfa i requisiti di protezione stabiliti dalla Direttiva UE 2014/30/UE della Commissione Europea sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

Direttiva ROHS:

Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee sulle sostanze pericolose.

