

OOQE



PowerCharge 3

Merci pour votre achat

Bienvenue à l'OOQE ! Nous espérons que vous apprécierez votre OOQE PowerCharge 3.



L'équipe OOQE est toujours prête

Si vous avez des questions, des commentaires ou des défauts, vous pouvez nous envoyer un e-mail à info@ooqe.fr. Nous faisons de notre mieux pour répondre dans un délai d'un jour ouvrable !

Spécifications

- **OUTPUT (OUT 1, OUT2):** 4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A (22,5W, 18W)
- **INPUT (IN):** 5V3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- **Type de batterie:** Li-ion 3,7V

Activer/désactiver le PowerCharge 3


- **Activer:** Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté droit de la batterie externe. Les voyants LED bleus de l'affichage de l'état de la batterie s'allument désormais et la batterie externe est prête à l'emploi.
- **Désactiver:** Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation .

Charger le PowerCharge 3

Branchez le câble de chargement sur le port (port (IN) Micro USB/USB C) de la banque d'alimentation et l'autre extrémité sur un ordinateur portable, un ordinateur ou un chargeur/adaptateur. Le PowerCharge 3 prend en charge la charge super rapide pour l'entrée et la sortie. Cela signifie que les appareils chargés par la batterie externe et la batterie externe elle-même peuvent être chargés très rapidement.

REMARQUE : Pour charger rapidement la banque d'alimentation, vous avez besoin d'un chargeur rapide d'une puissance de 20 W. Cela réduit le temps de charge de la batterie externe de 50 %. Utilisez toujours un adaptateur certifié UL ou CE d'une marque reconnue.

Chargement d'appareils mobiles

Allumez le PowerCharge 3 en appuyant sur le bouton d'alimentation . Branchez le câble de chargement sur le port OUT1, OUT2 (USB-A) ou USB-C (IN) de la banque d'alimentation et l'autre extrémité sur l'appareil mobile. Lorsque votre téléphone mobile se charge avec succès, un voyant LED vert apparaîtra. *Attention : la lumière ne fonctionne que sur les téléphones portables.*

Affichage de l'état de la batterie

Le voyant LED indique l'état de la batterie de la banque d'alimentation.

- 1 lumière LED : 0-25 % chargé
- 2 lumières LED : 25-50 % chargé
- 3 lumières LED : 50-75 % chargé
- 4 lumières LED : 75-100 % chargé

Conseils d'utilisation et performances maximales

- Utilisez toujours un chargeur certifié CE ou UL d'une marque reconnue.
- Assurez-vous que la banque d'alimentation est complètement chargée au moins une fois tous les 3 mois pour maximiser la durée de vie et les performances de la batterie.
- N'utilisez pas de chargeur d'une puissance supérieure à 20 watts pour charger la banque d'alimentation.
- Ne chargez pas la banque d'alimentation pendant plus de 4 heures lorsque vous utilisez un chargeur rapide (20 watts). Ne chargez pas la batterie externe pendant plus de 8 heures lorsque vous utilisez un chargeur normal (10 watts).

Avertissement

Lisez toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit :

- Ne mettez pas le produit dans l'eau et ne le mouillez pas.
- Ne cognez pas, ne jetez pas et ne soumettez pas le produit à des chocs mécaniques.
- N'ouvrez pas le produit et ne démontez pas la batterie sous aucun prétexte.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à proximité d'une source de chaleur (comme un feu ou des poêles).
- N'utilisez pas la batterie si elle se trouve dans des conditions anormales, telles qu'une odeur étrange, un échauffement, une déformation, une décoloration ou d'autres anomalies.
- Placez la batterie à l'écart d'une flamme nue si elle fuit ou dégage une odeur étrange.
- Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères.

Conformité UE

Directive CEM :

Ce produit répond aux exigences de protection définies dans la directive européenne 2014/30/UE de la Commission européenne sur l'harmonisation de la législation des États membres en matière de compatibilité électromagnétique.

Directive ROHS :

Ce produit est conforme aux directives européennes sur les substances dangereuses.

