

Gebruikershandleiding voor statief met draadloze afstandsbediening

Introducties



1.De telefoonclip kan 360 graden worden gedraaid.
2.360 graden draaischakelaar.
3.De Bluetooth-afstandsbediening is afneembaar.
4.De telescopische schacht kan vrij worden uitgerekt.
5.De handgreep kan worden uitgeklapt tot een stabiel statief.

Afneembare Afstandsbediening




Eruit halen: Trek vanaf de onderkant omhoog.
Monteren: Druk vanaf de bovenkant naar beneden.

Snelle stappen voor afstandsbediening



1.Verwijder de afstandsbediening.
2.Aan/uit-knop: Schuif naar beneden om in te schakelen, schuif omhoog om uit te schakelen.
3.Ontspanknop: Klik om foto's/video's te maken.
4.Bij de eerste verbinding: Schakel de afstandsbediening in en zet deze in een knipperende koppelingsstatus. Zoek naar 'Selfie' op uw smartphone en maak verbinding. Na succesvolle koppeling gaat het indicatielampje uit.
5.Niet-verbonden status: Als de afstandsbediening niet binnen 5 minuten wordt bediend, gaat de stroom in de slaapstand (op de knop drukken activeert de afstandsbediening).
6.Automatische verbindingsfunctie: Na het inschakelen van de afstandsbediening maakt deze automatisch verbinding met de gekoppelde smartphone.
7.Herinnering: De afstandsbediening is compatibel met Android 4.3, iOS 5.0 en later.


De batterij vervangen



Schuif de achterklep in de richting van de pijl zoals weergegeven, vervang de batterij en plaats de klep teru


Tripod with wireless RC Instruction Manual

Introductions



1.The Phone Clip can be rotated 360 degrees.
2.360 degree rotary switch.
3.The Bluetooth remote control is detachable.
4.The telescopic shaft can be stretched freely.
5.The grip can be unfolded into a stable tripod.

Detachable Remote




Take out: Pull up from the bottom.
Mount: Push down from the top.

Quick Steps for Remote



1.Remove the remote control.
2.Power button: Slide down to turn on the power, slide up to turn off the power.
3.Shutter button: Click to take photos/videos.
4.When connecting for the first time: Turn on the remote control power and put it into a flashing pairing state. Search for 'Selfie' on your smartphone and connect. After successful pairing, the indicator light will turn off.
5.Unconnected state: If the remote control is not operated within 5 minutes, the power will enter sleep mode (pressing the button will wake up the remote control).
6.Automatic connection function: After turning on the remote control power, it will automatically connect to the paired smartphone.
7.Reminder: The remote control is compatible with Android 4.3, iOS 5.0 and later.


Replace the Battery



Slide the back cover in the direction of the arrow as shown, then replace a new battery, and finally insert the cover back.


Manuel d'utilisation du trépied avec télécommande sans fil

Présentation



1.Le clip du téléphone peut pivoter à 360 degrés.
2.Interrupteur rotatif à 360 degrés.
3.La télécommande Bluetooth est détachable.
4.La tige télescopique peut être étirée librement.
5.La poignée peut être dépliée en un trépied stable.

Télécommande détachable




Retirer : Tirez vers le haut depuis le bas.
Monter : Poussez vers le bas depuis le haut.

Étapes rapides pour la télécommande



1.Retirez la télécommande.
2.Bouton d'alimentation : Faites glisser vers le bas pour allumer, vers le haut pour éteindre.
3.Bouton de l'obturateur : Cliquez pour prendre des photos/vidéos.
4.Lors de la première connexion : Allumez la télécommande et mettez-la en état d'appairage clignotant. Recherchez 'Selfie' sur votre smartphone et connectez-vous. Une fois l'appairage réussi, le voyant s'éteint.
5.État non connecté : Si la télécommande n'est pas utilisée dans les 5 minutes, elle passera en mode veille (appuyer sur le bouton réveillera la télécommande).
6.Fonction de connexion automatique : Après avoir allumé la télécommande, elle se connectera automatiquement au smartphone appairé.
7.Rappel : La télécommande est compatible avec Android 4.3, iOS 5.0 et versions ultérieures.

Remplacer la pile



Faites glisser le couvercle arrière dans le sens de la flèche comme indiqué, remplacez la pile et remettez le couvercle.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Vlectro
Product type: Tripod with wireless RC
Item number: OUTSPOT_021252

Complies with the following harmonization rules:

RED Directive 2014/53/EU
EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17V3.2.4 (2020-09)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium – Sep 2026
A.Pappijn - Product Manager


vlectro

Confinity NV
Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium

RoHS MADE IN CHINA


Bedienungsanleitung für Stativ mit kabelloser Fernbedienung

Einführung



1.Der Telefonclip kann um 360 Grad gedreht werden.
2.360-Grad-Drehschalter.
3.Die Bluetooth-Fernbedienung ist abnehmbar.
4.Der Teleskopstab lässt sich frei ausziehen.
5.Der Griff lässt sich zu einem stabilen Stativ ausklappen.

Abnehmbare Fernbedienung




Herausnehmen: Von unten nach oben ziehen.
Anbringen: Von oben nach unten drücken.

Schnellanleitung für die Fernbedienung



1.Entnehmen Sie die Fernbedienung.
2.Ein-/Ausschalter: Zum Einschalten nach unten schieben, zum Ausschalten nach oben schieben.
3.Auslöser: Klicken, um Fotos/Videos aufzunehmen.
4.Bei der ersten Verbindung: Schalten Sie die Fernbedienung ein und versetzen Sie sie in den blinkenden Kopplungsmodus. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach 'Selfie' und stellen Sie eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeige.
5.Nicht verbundener Zustand: Wenn die Fernbedienung 5 Minuten lang nicht bedient wird, wechselt sie in den Ruhemodus (Drücken der Taste weckt die Fernbedienung auf).
6.Automatische Verbindungsfunktion: Nach dem Einschalten verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit dem gekoppelten Smartphone.
7.Hinweis: Die Fernbedienung ist mit Android 4.3, iOS 5.0 und höher kompatibel.


Batterie ersetzen



Schieben Sie die Rückabdeckung in Pfeilrichtung wie gezeigt, setzen Sie eine neue Batterie ein und schließen Sie die Abdeckung.


Manual de instrucciones del trípode con control remoto inalámbrico

Introducción



1.El clip para teléfono se puede girar 360 grados.
2.Interruptor giratorio de 360 grados.
3.El control remoto Bluetooth es desmontable.
4.El eje telescópico se puede estirar libremente.
5.El mango se puede desplegar en un trípode estable.

Control remoto desmontable




Quitar: Tire hacia arriba desde la parte inferior.
Montar: Empuje hacia abajo desde la parte superior.

Pasos rápidos para el control remoto



1.Retire el control remoto.
2.Botón de encendido: Deslice hacia abajo para encender, hacia arriba para apagar.
3.Botón del obturador: Haga clic para tomar fotos/vídeos.
4.Al conectar por primera vez: Encienda el control remoto y póngalo en modo de emparejamiento parpadeante. Busque 'Selfie' en su smartphone y conéctese. Tras el emparejamiento correcto, la luz indicadora se apagará.
5.Estado no conectado: Si el control remoto no se utiliza en 5 minutos, entrará en modo de espera (presionar el botón despertará el control remoto).
6.Función de conexión automática: Tras encender el control remoto, se conectará automáticamente al smartphone emparejado.
7.Recordatorio: El control remoto es compatible con Android 4.3, iOS 5.0 y versiones posteriores.


Reemplazar la batería



Deslice la tapa trasera en la dirección de la flecha como se muestra, reemplace la batería por una nueva y vuelva a colocar la tapa.


Manuale di istruzioni del treppiede con telecomando wireless

Introduzione



1.La clip per telefono può essere ruotata di 360 gradi.
2.Interruttore rotante a 360 gradi.
3.Il telecomando Bluetooth è rimovibile.
4.L'asta telescopica può essere allungata liberamente.
5.L'impugnatura può essere aperta in un treppiede stabile.

Telecomando rimovibile




Estrarre: Tirare verso l'alto dal basso.
Montare: Spingere verso il basso dall'alto.

Passaggi rapidi per il telecomando



1.Rimuovere il telecomando.
2.Pulsante di accensione: Far scorrere verso il basso per accendere, verso l'alto per spegnere.
3.Pulsante dell'otturatore: Cliccare per scattare foto/video.
4.Al primo collegamento: Accendere il telecomando e metterlo in modalità di associazione lampeggiante. Cercare 'Selfie' sullo smartphone e connettersi. Al termine dell'associazione, la spia si spegnerà.
5.Stato non connesso: Se il telecomando non viene utilizzato per 5 minuti, entrerà in modalità sospensione (premendo il pulsante si riattiverà il telecomando).
6.Funzione di connessione automatica: Dopo l'accensione, il telecomando si connetterà automaticamente allo smartphone associato.
7.Promemoria: Il telecomando è compatibile con Android 4.3, iOS 5.0 e versioni successive.

Sostituire la batteria



Far scorrere il coperchio posteriore nella direzione della freccia come mostrato, sostituire la batteria e reinserire il coperchio.