

Profession LED Lamp Manual User Manual	EN WARNING The lamp is outfitted with a rechargeable lithium battery. Do not expose the battery to heat sources or sunlight. Do not handle this product while connected to the power source. The light must not in any case be modified or forced every alteration may compromise safety and make it hazardous. Manufacturer declines any responsibility for altered products. ATTENTION Please read carefully the product's use and maintenance instructions; the safety of the product can only be guaranteed if instructions are followed. Keep these instructions in a safe place. Manufacturer does not assume any liability for material and personal damages caused by the misuse of the product. The warranty does not include any kind of assistance or repairing due to damages subsequent to the misuse of the product. Any alteration of the product will void the warranty. Do not immerse the product into water or handle it with wet hands. If malfunctioning, damages or deterioration are suspected, take it out of service and call the distribute or or a qualified technician. USB cable included. Rated input current 100-240V-50/60Hz. Rated output current 5V DC 1A. Please always use charger and cable provided by manufacturer (RGB models need to be controlled with a remote control) MAINTENANCE & CARES If the charge cable were damaged, it should be replaced by another one with its precise characteristics. The product should not be connected to the power source while being cleaned. The lamp should be cleaned with a soft damp cloth using watered neutral liquid detergent or soap. Avoid using alcohol or detergents containing acetone thiamine, ammonia or any other solvent. Do not expose to strong me chemical effort or big dirt IP20 Protection : Protection against the ingress of dust This protection is only ensured when the USB-Type C socket is closed. The light source of the lamp must be replaced exclusively by the manufacturer or its technical Service.	OPERATING INSTRUCTIONS The lamp is switched on and off by pulling the cord. Changes from: Pull cord switch, x1: 100% warm white Pull cord switch, x2: 50% warm white Pull cord switch, x3: 20% warm white Pull cord switch, x4: off. When the battery is discharged, the lamp can operate via the USB-Type C connection. IP44 suitable for indoor and covered outdoor areas. Use only on a flat, solid surface protected from falling over. CHARGING THE BATTERY Connect the USB-Type C to the charging port on the bottom of the lamp and plug the other end into a wall socket. Charge the battery for more than 3 hours to maintain the optimum charge level. A fully charged battery is good for about 5-10 hours of continuous use. For optimal battery performance, we recommend fully discharging and recharging the battery for the first 10 cycles. Charge the battery as soon as possible after it becomes discharged; the life of the battery will be shortened if it remains empty for a long time.	NL WAARSCHUWING De lamp is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij. Stel de batterij niet bloot aan warmtebronnen of zonlicht. Hanteer dit product niet terwijl het is aangesloten op het elektriciteitsnet. De lamp mag in geen geval worden gewijzigd of geforceerd: elke wijziging kan de veiligheid in gevaar brengen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gewijzigde producten. ATTENTIE Lees aandachtig de gebruiks- en onderhoudsinstructies van het product; de veiligheid van het product kan gegarandeerd worden als deze instructies worden opgevolgd. Bewaar deze instructies op een veilige plaats. Fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiaal- en persoonschade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product. De garantie omvat geen enkele vorm van hulp of reparatie bij schade als gevolg van het gebruik van het product. Elke wijziging aan het product doet de garantie vervallen. Dompel het product niet onder in water en hanteer het niet met natte handen. Als een slechte werking, schade of beschadiging wordt vermoed, neem het dan uit de service en neem contact op met de distributeur of een gekwalificeerde technicus. Inclusief usb kabel. Nominale ingangsstroom 100-240V-50/60Hz. Nominale uitgangsstroom 5V DC 1A Geleive altijd lader en kabel geleverd door de fabrikant (RGB-modellen moeten worden gecontroleerd met gedeelde motorcontrole). ONDERHOUD & VERZORGING Als de oplaadkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een andere met nauwkeurige eigenschappen. Het product mag tijdens het reinigen niet worden aangesloten op de stroombron. De lamp moet worden gereinigd met een zachte vochtige doek met een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel of zeep. Vermijd het gebruik van alcohol of reinigingsmiddelen die acetonethiamine, ammoniak of andere oplosmiddelen bevatten. Niet te sterk mechanisch belasten met vuil. Ip44 bescherming tegen stof en vocht. Deze bescherming is alleen gegarandeerd als de USB-Type C aansluiting gesloten is. De lichtbron en de lamp moeten uitsluitend door de fabrikant of zijn technische dienst worden vervangen service. BEDIENINGSINSTRUCTIES De lamp wordt in- en uitgeschakeld door aan het snoer te trekken. Verandert van: Trekkordschakelaar, x1: 100% warm wit Trekkordschakelaar, x2: 50% warm wit Trekkordschakelaar, x3: 20% warm wit Trekkordschakelaar, x4: uit. Als de batterij leeg is, kan de lamp werken via de USB-Type C-aansluiting. IP44 geschikt voor binnen en overdekte buitenruimtes. Alleen gebruiken op een vlakke, stevige ondergrond die beschermd is tegen omvallen. DE BATTERIJ OPLADEN Sluit de USB-Type C aan op de oplaadpoort aan de onderkant van de lamp en steek het andere uiteinde in een stopcontact. Laad de batterij meer dan 3 uur op om het optimale oplaadniveau te behouden. Een volledig opgeladen batterij is goed voor ongeveer 5-10 uur continu gebruik. Voor optimale prestaties van de batterij raden we aan de batterij de eerste 10 cycli volledig te ontladen en weer op te laden. Laad de batterij zo snel mogelijk op nadat deze leeg is; de levensduur van de batterij wordt verkort als deze lange tijd leeg blijft.
---	---	---	---

FR AVERTISSEMENT La lampe est équipée d'une pile au lithium rechargeable. Ne pas exposer la batterie à des sources de chaleur ou à la lumière du soleil. Ne pas manipuler ce produit pendant qu'il est branché sur le secteur. La lampe ne doit en aucun cas être modifiée ou forcée : toute modification peut compromettre la sécurité et la rendre dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité pour les produits modifiés. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES PRODUITS MODIFIÉS. Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien du produit ; la sécurité du produit peut être garantie si les instructions sont suivies. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages matériels et corporels causés par une mauvaise utilisation du produit. La garantie n'inclut aucune forme d'assistance ou de réparation en cas de dommages consécutifs à l'utilisation du produit. Toute altération du produit annule la garantie. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou le manipuler avec des mains mouillées. En cas de mauvais fonctionnement, de dommages ou de détérioration, retirer l'appareil du service après-vente et appeler le distributeur ou un technicien qualifié. Câble usb inclus. Courant d'entrée nominal 100-240V-50/60Hz. Courant de sortie nominal 5V DC 1A ENTRETIEN & SOINS Si le câble de chargement est endommagé, il doit être remplacé par un autre ayant les mêmes caractéristiques. Le produit ne doit pas être connecté à la source d'alimentation pendant le nettoyage. La lampe doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent ou d'un savon liquide neutre et aqueux. Évitez d'utiliser de l'alcool ou des détergents contenant de l'acétonéthiamine, de l'ammoniaque ou tout autre solvant. Ne pas exposer la lampe à un effort mécanique important ou à des salissures importantes. Ip40 Protection : Protection contre la poussière et l'humidité. Cette protection n'est assurée que lorsque la prise USB-Type C est fermée. La source lumineuse et la lampe doivent être remplacées exclusivement par le fabricant ou son service technique.	MODE D'EMPLOI La lampe s'allume et s'éteint en tirant sur le cordon. Changements de : Interrupteur à cordon, x1 : 100% blanc chaud Interrupteur à trette, x2 : 50% blanc chaud Interrupteur à trette, x3 : 20% blanc chaud Interrupteur à cordon, x4 : éteint. Lorsque la batterie est déchargée, la lampe peut fonctionner via la connexion USB-Type C. IP44 : convient pour l'intérieur et les zones extérieures couvertes. N'utiliser que sur une surface plane et solide, à l'abri des chutes. CHARGER LA BATTERIE Connectez le port USB-Type C au port de charge situé sous la lampe et branchez l'autre extrémité sur une prise murale. Chargez la batterie pendant plus de 3 heures pour maintenir un niveau de charge optimal. Une batterie entièrement chargée permet une utilisation continue d'environ 5 à 10 heures. Pour une performance optimale de la batterie, nous recommandons de la décharger et de la recharger complètement pendant les 10 premiers cycles. Rechargez la batterie dès qu'elle est déchargée ; la durée de vie de la batterie sera réduite si elle reste vide pendant une longue période.	DE WARNUNG Die Lampe ist mit einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie ausgestattet. Setzen Sie den Akku weder Wärmequellen noch Sonnenlicht aus und fassen Sie das Produkt nicht an, während es an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Leuchte darf auf keinen Fall verändert oder manipuliert werden: Jede Veränderung kann die Sicherheit beeinträchtigen Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für veränderte Produkte ab. ACHTUNG Bitte lesen Sie die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen des Produkts sorgfältig durch; die Sicherheit des Produkts kann nur gewährleistet werden, wenn diese Anweisungen befolgt werden. Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch die falsche Verwendung des Produkts entstehen. Die Garantie umfasst keine Hilfestellung bei Beschädigungen. gen, die durch die Verwendung des Produktes entstehen. Jede Veränderung des Produktes erlisst die Garantie. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an. Bei Verdacht auf Fehlfunktionen, Schäden oder Beschädigungen das Gerät zur Reparatur bringen und den Händler oder einen qualifizierten Techniker kontaktieren. Inklusive Usb Kabel. Bitte verwenden Sie immer das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät und Kabel (RGB-Modelle müssen mit einer gemeinsamen Fernsteuerung gesteuert werden). WARTUNG & PFLEGE Wenn das Ladekabel beschädigt ist, sollte es durch ein anderes mit den gleichen Eigenschaften ersetzt werden. Das Gerät darf während der Reinigung nicht an die Stromquelle angeschlossen werden. Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, feuchten Tuch unter Verwendung eines neutralen, wässrigen Reinigungsmittels oder einer Seife. Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Acetonethiamin, Ammoniak oder ein anderes Lösungsmittel enthalten. Keine starke mechanische Beanspruchung oder starke Verschmutzung. Ip44 Schutz: Schutz gegen Staub und die Feuchtigkeit. Dieser Schutz ist nur gewährleistet, wenn die USB-Type C-Buchse geschlossen ist. Der Austausch der Lichtquelle oder der Lampe darf nur durch den Hersteller oder seinen technischen Kundendienst erfolgen. BETRIEBSANLEITUNG Die Lampe wird durch Ziehen an der Schnur ein- und ausgeschaltet. Wechselt von: Schnurzugschalter, x1: 100% warmweiß Schnurzugschalter, x2: 50% warmweiß Schnurzugschalter, x3: 20% warmweiß Schnurzugschalter, x4: aus. Wenn der Akku leer ist, kann die Lampe über den USB-Type-C-Anschluss betrieben werden. IP44 geeignet für Innen- und überdachte Außenbereiche. Nur auf einer ebenen, festen und sturz sicheren Unterlage verwenden. AUFLADEN DES AKKUS Schließen Sie den USB-Type C an den Ladeanschluss an der Unterseite der Lampe an und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose. Laden Sie den Akku mehr als 3 Stunden lang auf, um den optimalen Ladestand zu erhalten. Ein vollständig geladener Akku reicht für etwa 5-10 Stunden Dauerbetrieb. Um eine optimale Akkuleistung zu erzielen, empfehlen wir, den Akku in den ersten 10 Zyklen vollständig zu entladen und wieder aufzuladen. Laden Sie den Akku so schnell wie möglich auf, wenn er entladen ist; die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich, wenn er lange Zeit leer bleibt.
---	---	--



Los restos menores de 3 años
terran prohibido usar este
producto.

