14.5cm 14.5cm

21cm

H & C
HOME & COMFORT

INSTRUCTION MANUAL

Sensor trash bin 2.0 60L

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 19, 9930, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Home & Comfort
Product name: Sensor trash bin 2.0L
Item number: OP_OR3580 / OP_OR3590

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium – JAN 2025
A. Poppijn - Product Manager

H & C
HOME & COMFORT

NL

WEERGAVE

01 02

INSTALLATIEPROCES

STAP 1
VERWIJDER ALLE ONDERDELEN VAN DE SENSORDOOS

Verwijder het deksel en drooi het onderdeksel.

STAP 2
BATTERIJ IN DE HOUDER

Druk het deksel ondersteunde en voor de batterij uit. Plaats 4 AA batterijen in het vakje zoals afgebeeld en duf het deksel.

STAP 3
VERWIJDEREN PLASTIEK

Trek de twee langsnaren naar buiten om de plastiekfolie van de beide kuiten van de bak te schelden. De schilfolie kan in de prullenbak worden gegooid. Verder beschuitjes of spatten is het opbergvak van twee kamers van de bak.

FR

AFFICHAGE

07 08

PROCESSUS D'INSTALLATION

ÉTAPE 1
RETIRER TOUTES LES PARTIES DU BOÎTIER DU CAPTEUR

Retirer le couvercle et le retourner.

ÉTAPE 2
BATTERIE DE L'HÔTE

Retirez le couvercle et ouvrez le compartiment piles. Insérez 4 piles AA dans le buffer comme indiqué sur l'image, puis refermez le couvercle.

ÉTAPE 3
RETIRER LES PLACES DE SACS À ORDURES

Retirez les plastiques du tiroir et ouvrez le tiroir. Ouvrez le sac et placez d'un séparateur. Placez le sac dans le tiroir et ajoutez la poubelle. Le sac jetable peut être fixé dans l'espace inférieur du tiroir. Placez le tiroir de transparent dans le tiroir. Utilisez le poubelle.

DE

ANZEIGE

13 14

INSTALLATIONSPROZESS

SCHRITT 1
ALLE TEILE DER SENSORBOX ENTFERNEN

Nehmen Sie den Deckel ab und stellen Sie ihn auf den Kopf.

SCHRITT 2
BATTERIE IN DEN HALTER

Drehen Sie den Deckel um und öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 4 x AA Batterien in den Gehäuse ein, wie in der Abbildung gezeigt, und schließen Sie dann den Deckel.

SCHRITT 3
ALLE TEILE AUS DEM BEHÄLTER ENTFERNEN

Ziehen Sie den Deckel und den Kopf von Pfeilen des Behälters. Legen Sie den Deckel und den Kopf von Pfeilen des Behälters. Legen Sie 4 x AA Batterien in den Gehäuse ein, wie in der Abbildung gezeigt, und schließen Sie dann den Deckel.

IT

DISPLAY

17 18

PROCESSO DI INSTALLAZIONE

FASE 1
RIMUOVERE TUTTE LE PARTI DELLA SCATOLA DEL SENSORE

Rimuovere il coperchio e capovolgerlo.

FASE 2
BATTERIA IN DOTAZIONE

Capovolgere il coperchio aprirlo. Una batteria, inserire 4 batterie AA nell'alloggiamento come mostrato nella figura, quindi chiudere il coperchio.

FASE 3
PROCEDIMENTO DI SACCHI DELLA SPAZZATURA

Estrarre lentamente il contenitore. Aprire le due linguette. Rimuovere il sacchetto. Il sacco della spazzatura può essere fissato nel vano inferiore del cestino. Il sacchetto di plastica può essere fissato nel contenitore. Utilizzare il sacchetto.

ES

PANTALLA

19 20

PROCESO DE INSTALACIÓN

PASO 1
RETIRE TODAS LAS PIEZAS DE LA CAJA DEL SENSOR

Quitar la tapa y darle la vuelta.

PASO 2
BATERÍA EN DOTACIÓN

Gire la tapa y ábrala. Coloque 4 baterías AA en el alojamiento como se muestra en la imagen y, a continuación, cierre la tapa.

PASO 3
EXTRACCIÓN DE BOLSAS DE BASURA

Extraiga lentamente el contenedor. Abra las dos solapillas para soltarlas y ábrelas. Retire la bolsa. La bolsa de basura puede fijarse en el compartimento inferior del cubo. El cubo puede ser fijado en el compartimento de arriba.

EN

DISPLAY

25 26

INSTALLING PROCESS

STEP 1
REMOVE ALL PARTS OF THE SENSOR BOX

Remove the lid and turn the lid upside down.

STEP 2
BATTERY IN THE BATTERIES

Turn the lid and open the battery compartment. Insert 4 AA batteries in the compartment as shown in the image, and then close the lid.

STEP 3
REMOVING GARBAGE BAGS

Slowly pull out the drawer. Open the two tabs and remove the bag. The trash bag can be fixed in the lower compartment of the bin. The trash bag can be fixed in the bin. The bin can be fixed in the upper compartment.

PL

WYŚWIETLACZ

37 38

PROCES INSTALACJI

KROK 1
USUWANIE WSZYSTKIE CZĘŚCI OBUDOWY CZUJNIKA

Zdejmij pokrywę, ustawić ją do góry nogami.

KROK 2
BATERIA W BATERIE

Odwróć pokrywę do góry nogami i otwórz komorę baterii. Włóż 4 baterie AA do obudowy, jak pokazano na rysunku, a następnie zamknij pokrywę.

KROK 3
WYJĄTKI ZŁOŻONE WORKÓW NA ŚMIECI

Powoli wysuń szufladę. Otwórz dwa zatrzaski i wyjmij worek. Kosz na śmieci może być mocowany w dolnej komorze kosza. Kosz na śmieci może być mocowany w kosza. Kosz na śmieci może być mocowany w górnej komorze.

NL

STAP 4
AAN/UIT-SCHAKELAAR

Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om de trashbin in- en uit te schakelen. De automatische sensorsystemen te activeren.

STAP 5
VOLG DE FUNCTIE INSTRUCTIES

Wanneer uitvul of een schoonmaak nodig is, knipperen de indicatoren langzaam 10-20 sec, gaat het deksel automatisch open. Na het verlaten van de sensor zal de trashbin zich automatisch na ongeveer 3 seconden.

STAP 6
HANDMATIGE BEDIENING

Druk op de knop om de trashbin handmatig open en dicht te sluiten, het deksel blijft 5 minuten open.

STAP 7
INSTRUCTIES VOOR ZELFREINIGING

Druk 3 seconden op de knop aan de rechterkant van het deksel. Als het deksel is geopend, druk op de knop om te sluiten. De sensoren zullen automatisch de reinigingsmodus gedeactiveerd. Wanneer de reinigingsmodus is ingeschakeld, de verlichtingsgroepen zal rot in gaand mag worden. De desinfectie is voltooid wanneer de verlichtingsgroepen van de sensor flashes aan begint te worden.

FR

ÉTAPE 4
ALLUMER

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour activer le système de détection automatique.

ÉTAPE 5
SUIVEZ LES FONCTIONS INSTRUCTIONS

Lorsque le bac est plein, les indicateurs clignotent lentement pendant 10-20 sec, le couvercle s'ouvrira automatiquement. Après avoir quitté la zone de détection, le système de détection automatique s'éteint après environ 3 secondes.

ÉTAPE 6
FONCTIONNEMENT MANUEL

Appuyez sur le bouton pour ouvrir et fermer manuellement le couvercle de la poubelle. Le couvercle reste ouvert pendant 5 minutes.

ÉTAPE 7
INSTRUCTIONS D'AUTONETTOYAGE

Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit du couvercle pendant 3 secondes. Lorsque le couvercle s'ouvre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer le système de détection automatique. Lorsque le couvercle s'ouvre, appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes. Lorsque le mode de nettoyage est lancé, les lumières du capteur commencent à clignoter. Le processus de désinfection est terminé lorsque les lumières du capteur commencent à clignoter.

DE

SCHRITT 4
EINSCHALTEN

Drücken Sie das Einschalttaste auf der linken Seite des Mülleimers für 2 Sekunden, um die automatische Sensorsystem zu aktivieren.

SCHRITT 5
ANWEISUNGEN ZUR ERKENNUNG VON FUNKTIONEN

Wenn es voll ist oder eine Sauberkeit ist, blinken die Indikatoren 10-20 sec, der Deckel öffnet sich automatisch. Nachdem Sie den Sensorbereich verlassen haben, schaltet sich der Sensor automatisch nach etwa 3 Sekunden.

SCHRITT 6
MANUELLE BEDIENUNG

Drücken Sie die Taste, um den Deckel manuell zu öffnen und zu schließen. Der Deckel bleibt maximal 5 Minuten lang geöffnet.

SCHRITT 7
ANWEISUNGEN ZUR SELBSTREINIGUNG

Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Deckels für 3 Sekunden. Wenn der Deckel geöffnet ist, drücken Sie zum Schließen. Wenn der Sensor die Selbstreinigungsfunktion aktiviert hat, die Lichtgruppe zu erleuchten. Bitte beachten Sie, dass die Lichtgruppe, wenn die Selbstreinigungsvorgang nicht fertig geöffnet werden darf. Die Desinfektion ist abgeschlossen, wenn die Lichtgruppe des Sensors anfängt zu flashen.

IT

PASSO4
ACCENSIONE

Premere il pulsante di accensione sul lato sinistro della scatola per 2 secondi per attivare il sistema di sensori automatici.

PASSO 5
RISPOSTA PER LA FUNZIONE DI RILEVAMENTO

Quando c'è rifiuti o qualsiasi parte del coperchio, gli indicatori lampeggiano lentamente per 10-20 sec, il coperchio si apre automaticamente. Dopo aver lasciato l'area di rilevamento, il coperchio si chiude automaticamente dopo circa 3 secondi.

PASSO 6
FUNZIONAMENTO MANUALE

Premere il pulsante per aprire e chiudere il coperchio manualmente. Il coperchio del contenitore, che rimane aperto per 5 minuti.

PASSO 7
ISTRUZIONI PER L'AUTOPULIZIA

Premere il pulsante sul lato destro del coperchio per 3 secondi. Quando la luce del coperchio lampeggia, premere il pulsante per chiudere. Quando il coperchio si apre, premere il pulsante per circa 3 minuti. Quando si avvia la modalità di pulizia, le luci del sensore cominciano a lampeggiare. La disinfezione è completa quando le luci del sensore iniziano a lampeggiare.

ES

PASO4
ENCENDIDO

Pulse el botón de encendido situado a la izquierda de la papelera durante 2 segundos para activar el sistema de sensor automático.

PASO 5
INSTRUCCIONES DE LA FUNCIÓN DE DETECCIÓN

Cuando el cubo está lleno o cualquier parte de su cuerpo se encuentre en la zona de detección (aprox. 10-20 sec), la tapa se abrirá automáticamente. Después de salir de la zona de detección, la tapa se cerrará automáticamente al cabo de unos 3 segundos.

PASO 6
FUNCIONAMIENTO MANUAL

Pulsa el botón para abrir y cerrar manualmente la tapa del cubo. La tapa permanecerá abierta durante 5 minutos.

PASO 7
INSTRUCCIONES DE AUTOLIMPIEZA

Pulse el botón situado en el lado derecho de la tapa durante 3 segundos. Cuando la tapa se abra, pulse el botón para cerrarla. Cuando la tapa se abra, pulse el botón durante unos 3 minutos. Cuando se inicia el modo de limpieza, las luces del sensor comienzan a parpadear. La desinfección se completa cuando las luces del sensor dejan de parpadear. Cuando las luces del sensor comienzan a funcionar de nuevo.

EN

STEP 4
SWITCH ON

Press the power button on the left side of the trashcan for 2 seconds to activate the automatic sensor system.

STEP 5
FOLLOW FUNCTION INSTRUCTIONS

When rubbish or any part of your body is in sensing area (approx. 10-20sec), the lid will automatically open. After leaving the sensing area, the system will automatically shut down about 3 seconds.

STEP 6
MANUAL OPERATION

Press button to open and close the manually open and close the bin lid, the bin will remain open for 5 minutes.

STEP 7
SELF-CLEANING INSTRUCTIONS

Press the button on the right side of the bin for 3 seconds. When the lids light up, press the button to close the lid. The sensor generator will automatically start to work for approximately 3 minutes. When the lid is open, the sensor will open lid. Hold, during the self-cleaning process. Disinfection is complete when the sensor lights start to flash. The sensor function will be working again.

PL

KROK 4
SWITCH ON

Naciśnij przycisk zasilania po lewej stronie kosza na śmieci na 2 sekundy, aby aktywować system czujników automatycznych. Po zapuszczeniu czujnika, system automatycznie wyłącza się automatycznie po około 3 sekundach.

KROK 5
INSTRUKCJE DZIAŁANIA

Gdy śmieci lub jakakolwiek część ciała znajduje się w strefie wykrywania (około 10-20 sec), pokrywa zostanie otwarta automatycznie. Po opuszczeniu strefy wykrywania, czujnik wyłączy się automatycznie po około 3 sekundach.

KROK 6
OBSŁUGA RĘCZNA

Naciśnij przycisk, aby ręcznie otworzyć i zamknąć pokrywę kosza na śmieci, pokrywa pojemnika pozostanie otwarta na 5 sekund.

KROK 7
INSTRUKCJE SAMOCZYSZCZENIA

Naciśnij przycisk po prawej stronie pokrywy. Gdy pokrywa jest otwarta, naciśnij przycisk, aby zamknąć pokrywę. Gdy pokrywa jest otwarta, naciśnij przycisk na 3 sekundy, aby uruchomić tryb samoczyszczenia. Gdy pokrywa jest otwarta, czujnik będzie nadal pracował. Dezinfekcja dobiegła końca, gdy lampki czujnika zaczną migać. Funkcja czujnika zostanie przywrócona. Dezinfekcja dobiegła końca, gdy lampki czujnika zaczną migać.

NL

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen	Hoe te oplossen
Deksel open/gesloten	Controleer of de buffer pin correct zijn geïnstalleerd. Controleer of de stroom van de Controleer of de infrarodbeltjes binnen de sensor. Controleer de opnieuw de infraroodcircuitbalansen.
Deksel stuit/ongelijkmatig	Controleer of het deksel/gebied schoon is of niet, gebruik een schone doek om het na te.
Deksel sluit/ongelijkmatig	Controleer of de infrarodbeltjes schoon is of niet, gebruik een schone doek om het na te.
Controleer of de elektrische circuits werking zijn. Zo zijn de infrarodbeltjes dan niet aan, controleer dan opnieuw alles gebruiken als deze stroom is.
Controleer of er obstakels rond het deksel zitten, zo ja, verwijder het dan.
Deksel gaat langzaam open	Als de batterij leeg is, is het mogelijk dat deze langzaam. Controleer/vervang een batterij. Voor deze batterijen.

Opmerking: Als deze oplossingen niet werken, neem dan op fijl contact met ons op. Repareer de sfoeiemer niet self.

1. Volg de n°instructies bij het plaatsen van de batterijen.

2. Gebruik altijd een schone doek om de sfoeiemer schoon te maken. Spoel de bak niet door. Water kan interne elektrische onderdelen beschadigen. Zet de sfoeien niet aan als er water in staat, want dan kunnt er water in de bak.

3. Duw of drooi het deksel niet om en ben bezitting van het deksel te voorkomen.

4. Verwarig de batterijen op fijl als de sfoeien op is, zen te voorkomen dat ze uitlekken of wegglijden. Dit kan de elektrische onderdelen beschadigen.

5. Gebruik de bak niet in direct zonlicht of in een hete omgeving.

6. Houd het deksel/gebied schoon voor een normale werking van de sensor.

7. Gebruik geen zure en alkalinebatterijen of oplaadbare en wegwerp-batterijen door elkaar.

8. Repareer de sfoeiemer niet self voor verongelijke elementen. Schade als hierdoor ontstaat, valt het onder de garantie.

FR

RECHERCHE DE PANNES

Problèmes	Comment dépner
Le couvercle s'ouvre de manière irrégulière	Vérifier si les pièces sont installées correctement. Vérifier si l'alimentation du capteur est allumée. Vérifier si le pôle du infrarouge à une fidèle. Vérifier si le capteur infrarouge est propre. Nettoyer le capteur infrarouge.
Le couvercle se ferme irrégulièrement	Vérifier si le capteur de détection est propre. Nettoyez le capteur de détection. Vérifiez si le capteur infrarouge est propre. Nettoyez le capteur infrarouge.
Le couvercle se ferme irrégulièrement	Vérifiez si le capteur de détection est propre. Nettoyez le capteur de détection. Vérifiez si le capteur infrarouge est propre. Nettoyez le capteur infrarouge.
Le couvercle s'ouvre lentement	Les piles sèches peuvent avoir une faible puissance, veuillez les remplacer. La pile du lithium peut avoir une faible puissance, veuillez la recharger à temps.

Remarque : si ces solutions ne fonctionnent pas, veuillez nous contacter à temps. Ne réparez pas la poubelle vous-même.

1. Lors de l'insertion des piles, suivez les instructions n°.

2. Utilisez toujours un chiffon propre pour nettoyer le bac. Ne pas rincer le bac. Lors pour endommager les pièces électriques internes. Ne mettez pas l'appareil sous fenêtre lorsqu'il y a de l'eau, car l'eau pénétrerait dans le bac.

3. Ne pas pousser ou retourner le couvercle pour éviter de tendon-nements.

4. Lorsque l'alimentation est épuisée, remplacez les piles à temps pour éviter fuite ficha de liquide. Cela pourrait endommager les pièces électriques.

5. Évitez d'utiliser le bac en plein soleil ou dans un environnement humide.

6. Maintenir la zone de détection propre pour assurer le fonctionnement normal du capteur.

7. Ne pas mélanger les piles acides et alcalines ou les piles rechargeables et jetables.

8. Ne réparez pas vous-même la poubelle pour remplacer les éléments. Les dommages causés par ces raisons ne sont pas couverts par la garantie.

DE

FEHLERSUCHE

Probleme	Wie wird geschlossen
Deckel öffnet ungleichmäßig	Prüfen Sie, ob die Buffersen gemäß der Anleitung, ob die Stromversorgung des Sensors ob die Lichtunterbrechung im Sensor. Überprüfen Sie die Infrarot-Schaltkreisbalancen erneut.
Deckel schließt ungleichmäßig	Prüfen Sie, ob der Sensorbereich sauber ist. Wischen Sie den Sensorbereich ab. Prüfen Sie, ob der Sensorbereich sauber ist. Wischen Sie den Sensorbereich ab.
Deckel schließt ungleichmäßig	Prüfen Sie, ob der Sensorbereich sauber ist. Wischen Sie den Sensorbereich ab. Prüfen Sie, ob der Sensorbereich sauber ist. Wischen Sie den Sensorbereich ab.
Deckel öffnet sich langsam	Prüfen Sie, ob sich um den Deckel herum Hindernisse befinden, wischen Sie diese ab, ob erfüllen Sie die Batterie. Die Lithium-Batterie kann schwache Leistung aufweisen, bitte laden Sie sie rechtzeitig auf.

Hinweis: Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Reparieren Sie den Mülleimer nicht selbst.

1. Bauchten Sie beim Einlegen der Batterien die Anweisungen +/-.

2. Verwenden Sie zum Reinigen des Behälters immer ein sauberes Tuch. Spülen Sie den Behälter nicht aus. Wasser kann interne elektrische Teile beschädigen. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Wasser eindringt, da das Wasser in den Behälter eindringen kann.

3. Drücken oder kippen Sie den Deckel nicht, um eine Beschädigung des Deckels zu vermeiden.

4. Wenn die Stroom verbraucht ist, tauschen Sie die Batterien nicht-tig aus, um zu verhindern, dass sie auslaufen. Dadurch können die elek-trischen Teile beschädigt werden.

5. Verwenden Sie die Verwendung die Behältern in direkten Sonnen-licht oder in einer feuchten Umgebung.

6. Halten Sie den Mesebereich sauber, um den normalen Betrieb des Sensors zu gewährleisten.

7. Mischen Sie keine Säure- und Alkalibatterien oder wiederaufladbare und Einwegbatterien.

8. Reparieren Sie den Abfallbehälter nicht selbst, um Elemente auszutauschen. Schäden, die aus diesen Gründen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

IT

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Come sistemare
Il coperchio si apre in modo inusitato	Controllare se le buffersie sono installate correttamente. Controllare se l'alimentazione del sensore è accesa. Controllare se le buffersie di infra fro sono accesi. Pulire il sensore infrarosso. Pulire il sensore infrarosso.
Il coperchio si chiude in modo irregolare	Controllare se l'area di rilevamento è pulita o meno. In caso di sporco, rifiutare e pulire il sensore. Pulire il sensore infrarosso.
Il coperchio si chiude in modo irregolare	Controllare se l'area di rilevamento è pulita o meno. In caso di sporco, rifiutare e pulire il sensore. Pulire il sensore infrarosso.
Il coperchio si apre lentamente	Controllare se i circuiti elettrici funzionano. Se i sensori non sono accesi, controllare nuovamente i circuiti. Controllare nuovamente il bilanciamento dei circuiti infrarossi.
Il coperchio si apre lentamente	Controllare se ci sono ostacoli attorno al coperchio. Se sì, rimuovi. Controlla la batteria. La batteria è senza potrebbe avere una bassa potenza, ricaricare in tempo. La batteria al litio può avere una bassa potenza, quindi è necessario ricaricarla in tempo.

Nota: se queste soluzioni non funzionano, contattaci tempestivamente. Non riparare il cestino da sé.

ES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Cómo incluyeron
La tapa se abre de forma inusual	Comprueba si las pilas están instaladas correctamente de acuerdo con la instrucción n°. Comprueba si la pila de litio tiene baja potencia, por favor, cárgala a tiempo. Comprueba si el interruptor de la fuente de alimentación del sensor está encendido.
La tapa se cierra de forma inusual	Comprueba si la zona de detección está limpia o no. En caso de limpio, para limpiarla y arréglala.
La tapa se cierra de forma inusual	Comprueba si la zona de detección está limpia o no. En caso de limpio, para limpiarla y arréglala.
La tapa se abre lentamente	Comprueba si los circuitos eléctricos están funcionando. En caso afirmativo, no conectado, vuelva a comprobar los circuitos. Comprueba si los circuitos del infrarrojo están equilibrados.
La tapa se abre lentamente	Comprueba si hay obstáculos alrededor de la tapa. En caso afirmativo, retírelos. La batería es baja puede incurrir en baja potencia, por favor recargándola. La batería de litio puede tener poca carga, recárgala a tiempo.

Nota: Si estas soluciones no funcionan, póngase en contacto con nosotros a tiempo. No repare la papelera por su cuenta.

1. Cuando coloque las pilas, siga las instrucciones +/-.

2. Utilice siempre un paño limpio para limpiar la papelera. No enjuague el cubo. El agua puede dañar las piezas eléctricas internas. No encien-da el aparato cuando haya agua, ya que el agua entraría en el cubo.

3. No empuje ni vuelva la tapa para evitar daños.

4. Cuando se agote la energía, sustituya las pilas a tiempo para evitar que salga líquido. Esto puede dañar las piezas eléctricas.

5. Evite utilizar la papelera bajo la luz directa del sol o en un entorno húmedo.

6. Mantenga limpia la zona de detección para garantizar el funcionamiento normal del sensor.

7. No mezcle pilas ácidas y alcalinas o pilas recargables y desechables.

8. No repare usted mismo la papelera para sustituir elementos. Los daños causados por estas motivos no están cubiertos por la garantía.

EN

TROUBLE SHOOTING

Trouble	How to slove
Lid opens unusual	Check whether buffers are installed properly according to the instruction n°. Check whether lithium battery incurs low power, please recharge it in time. Check whether the sensor power switch is on.
Lid closes unusual	Check whether sensing area is clean or not, please cleaned it. Clean the sensor infrared sensor.
Lid closes unusual	Check whether sensing area is clean or not, please cleaned it. Clean the sensor infrared sensor.
Lid opens slowly	Check whether electric circuits are doing, if yes, please do not connect power source. You can check the circuits again.
Lid opens slowly	Check whether there is any obstacles around the lid. If yes, please remove it. Dry battery may incur low power, please replace it. Lithium battery may incur low power, please recharge it in time.

Note: If these solutions do not work, please contact us in time. Do not repair the waste bin by yourself.

1. When inserting the batteries, follow the n°instructions.

2. Always use a clean cloth to clean the bin. Do not flush the bin. Water can damage internal electrical parts. Do not turn on the power when there is water in the bin, as the water will enter the bin.

3. Do not push or flip the bin to avoid damaging the lid.

4. When the power is exhausted, replace the batteries in time to prevent liquid from leaking. This may damage the electrical parts.

5. Avoid using the bin in direct sunlight or in a wet environment.

6. Keep the sensing area clean to ensure normal operation of the sensor.

7. Do not mix acid and alkaline batteries or rechargeable and disposa-bles batteries.

8. Do not repair the waste bin for replacement elements yourself. Damage caused by these reasons is not covered by the warranty.

PL

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kłopoty	Jak bochaj
Pokrywa otwiera się nietypowo	Sprawdź, czy bateria są prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją n°. Sprawdź, czy baterie litowe nie mają niskiej mocy, ładuj je na bieżąco. Sprawdź, czy włącznik zasilania sensora jest włączony.
Pokrywa zamyka się nietypowo	Sprawdź, czy obszar wykrywania jest czysty, czy czysty, czyszczę. Wyczyść czujnik podczerwieni.
Pokrywa zamyka się nietypowo	Sprawdź, czy obszar wykrywania jest czysty, czy czysty, czyszczę. Wyczyść czujnik podczerwieni.
Pokrywa otwiera się powoli	Sprawdź, czy obwody elektryczne są włączone. Jeśli tak, nie podłączaj źródła zasilania. Możesz ponownie sprawdzić obwody.
Pokrywa otwiera się powoli	Sprawdź, czy wokół pokrywy nie ma przeszkód. Jeśli tak, usuń je. Bateria litowa może mieć niską moc, doładuj ją na bieżąco. Bateria litowa może mieć niską moc, należy ją naładować w odpowiednim czasie.

Uwaga: Jeśli te rozwiązania nie zadziałają, skontaktuj się z nami na czas. Nie naleźcy samodzielnie naprawiać pojemnika na odpady.

1. Podczas wkładania baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami n°.

2. Do czyszczenia pojemnika należy zawsze używać czystej szmatki. Nie spłukiwać pojemnika. Woda może uszkodzić wewnętrzne części elek-tryczne. Nie włączaj urządzenia, gdy w pojemniku znajduje się woda, ponieważ woda może dostać się do jego wnętrza.

3. Nie naciskaj ani nie odwracaj pokrywy, aby uniknąć jej uszkodzenia.

4. Po wyczerpaniu energii należy wymienić baterie na czas, aby zapo-biec wyciekowi płynu. Może to spowodować uszkodzenie części elek-trycznych.

5. Unikać używania pojemnika w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnym otoczeniu.

6. Utrzymuj obszar wykrywania w czystości, aby zapewnić normalne działanie czujnika.

7. Nie należy mieszać baterii kwaśnych i alkalicznych ani akumulato-rów z bateriami jednorazowymi.

8. Nie należy samodzielnie naprawiać pojemnika na odpady w celu wymiany elementów. Uszkodzenia powstałe z tych powodów nie są objęte gwarancją.