

Neem dus snel je werkhandschoenen en cuttermes uit de kast en vergeet ook je hamer niet. Dan heb je enkel nog kunstgrastape of kunstgraslijm en een bezem nodig en je kan aan de slag!

1. Rol het grastapijt uit over een egale vloer en zorg dat alle matten in dezelfde richting liggen. **Snij dan het tapijt bij met je cuttermes.**
2. Nu doe je hetzelfde met de volgende grasmatten. Leg dan beide stukken naast elkaar en laat ze **5 mm overlappen. Leg de kunstgrastape onder de naad, haal de kleefstrook van de tape en druk de stukken goed tegen elkaar aan.** Na een uurtje zullen de stukken goed aan elkaar vastliggen.
3. Om je nieuwe gazon af te werken, kan je het grastapijt best **vastzetten aan de randen.** Hiervoor kan je gewoon spijkers gebruiken. Zo zal er nooit iemand over struikelen.
4. En die bezem? Die dient om het tapijt eens **goed te borstelen.** Zo gaat het gras mooi rechtop staan. Klaar is kees!