

# FLINQ



IT

## FlinQ Smart Indoor Xyro Floorlamp

FQC8304 | Manuale di istruzioni





## Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver scelto uno dei nostri articoli! Per garantire il funzionamento e la precisione continui, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Saltare alcune procedure potrebbe comportare una lettura e un utilizzo errati di questo prodotto. Ci auguriamo che il tuo nuovo prodotto FlinQ ti piaccia! Se l'articolo viene accidentalmente danneggiato, difettoso o rotto, hai diritto alla garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, commento o suggerimento all'indirizzo e-mail fornito in questo manuale.

### Registra il tuo prodotto FlinQ

**Stai molto attento con il tuo prodotto FlinQ e lo capiamo.**

**Registra gratuitamente il tuo prodotto e beneficia di:**

- ✓ 1 anno di garanzia extra (2+1)
- ✓ Supporto personale
- ✓ Certificato di garanzia digitale
- ✓ Manuale digitale



**Scansiona il codice QR o vai a [flinqproducts.nl/register/](https://flinqproducts.nl/register/)**

### Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto! Tenerlo a portata di mano per un uso futuro. Le avvertenze avvisano l'utente di possibili conseguenze gravi, come lesioni o effetti collaterali per l'utente. Le avvertenze avvertono l'utente di prestare la dovuta cautela per un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Le note contengono informazioni importanti che possono essere trascurate o perse. Questo prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni (vedere di seguito per ulteriori informazioni). Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 12 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e/o conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro. l'uso del dispositivo e i suoi potenziali pericoli. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

#### Avvertimento

- Non permettere ai bambini di pulire o effettuare la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- **AVVERTIMENTO!** Non abbandonare incautamente il materiale di imballaggio. Ciò può diventare un'attrezzatura da gioco pericolosa per i bambini. Pericolo di soffocamento!
- **PERICOLO** dovuto all'ingestione di piccole parti. Tenerli lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

### Specifiche

Tensione di ingresso	AC 100-240V / 50-60Hz
Tensione di uscita/ingresso nominale della lampada	DC 12V- 2A (2000mA) max con cavo da 1,5MT
Metodo di controllo	APP FlinQ e/o telecomando wireless soft touch RF433 con funzione colore, velocità, attenuazione e molto altro
Modalità di connessione senza fili	APP FlinQ CB2S Wifi + BT BLE
Distanza di controllo WiFi	+/-100 metri
Distanza di ricezione del microfono	36 dB ≤10 metri
Dimensioni dell'altezza del prodotto	Base 115 cm x 120 mm x 120 mm
Colore chiaro	Colori della sinfonia RGB intelligente + Cool White + Warm White, scelti in ogni modo possibile

Mostra indice	CRI>80
Numero di perline LED della lampada	5050 RGB IC 60x + 2835 Bianco caldo 60x + 2835 Bianco freddo 60x
Temperatura del colore del prodotto	bianco caldo (2800-3200K) / bianco (6000-6500K) / colori RGB Symphony
LED levensduur	40.000 ore al massimo
Temperatura di lavoro	0 gradi Celsius ~ + 45 gradi Celsius
Grado IP	IP20 (uso solo in interni)
Materiale	ABS + PC + vernice spray per ferro metallico
Illuminazione Modalità colore Symphony +/-	232 effetti di luce

### Telecomando

Pulsanti: 10x

Funzione pulsante: ON/OFF, AVVIO/PAUSA SYMPHONY, VELOCITÀ +/-, LUMINOSITÀ +/-, INTERRUTTORE LUCE, MODALITÀ SINFONIA +/-, COLORE ANELLO

Tipo di telecomando: telecomando a radiofrequenza RF433


Distanza del telecomando: fino a 30 metri (spazio aperto)

Alimentazione telecomando: 3 batterie AAA (LR03) (non incluse, opzionali)

Quantità di controllo: un telecomando può controllare più luci (solo per i singoli colori) o 1 luce selezionabile a tua scelta

## Installazione della lampada

**Nota:** l'ingresso dell'adattatore di alimentazione è CA 100-240 V 50/60 Hz, 0,7 A con uscita CC 12 V-2 A (2000 mA) e massimo 24 W. Tieni presente che questo adattatore non è impermeabile e deve essere utilizzato solo in ambienti interni.



### 1 Posiziona la lampada sul tavolo

Posizionare con attenzione il palo della lampada su un tavolo protetto da un panno morbido o un asciugamano, ecc.

### 2 Attacca la base alla lampada

Prendi il lato inferiore della vite della lampada con una mano e avvitalo nel foro nella base della base con l'altra mano.

### 3 Collegare il cavo

Per effettuare il collegamento, collegare l'estremità in dotazione del cavo di connessione USB al jack di alimentazione dell'adattatore e quindi alla presa a muro.

### 4 Apri il telecomando

Per aprire il coperchio posteriore della batteria, utilizzare una piccola moneta per aprirlo sul lato del coperchio posteriore del telecomando.



### 5 Pulisci i contatti della batteria

Pulire il contatto della batteria e i contatti del telecomando prima di installare le batterie.

### 6 Inserire le batterie

Inserire le tre batterie 1 a 1, prestando attenzione alla corretta polarità + e - nell'alloggiamento del telecomando.

### 7 Sostituire il coperchio

Riposizionare il coperchio della batteria assicurandosi che tutti i lati siano correttamente "incastrati" e spinti nell'alloggiamento del bauletto superiore del telecomando.

**Nota:** il telecomando può essere utilizzato per cambiare i colori, abbassare le luci, accelerare o rallentare, avviare/mettere in pausa le funzioni e altro ancora. Il telecomando non è impermeabile! La distanza operativa massima è <30 metri senza ostacoli e in spazio aperto.

## Spiegazione dei pulsanti

### 1. ACCESO/SPENTO

Premere brevemente per accendere/spengere la luce. Tenere premuto per 5 secondi per cancellare/controllare il codice. Quando il codice è accoppiato con successo, la luce blu della lampada lampeggerà 5 volte velocemente e la luce gialla lampeggerà 5 volte lentamente dopo che il codice è stato cancellato con successo. Nota: per cancellare/abbinare i codici, è necessario tenere premuto il tasto entro 20 secondi dall'accensione della lampada. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 20 secondi, il software uscirà dalla modalità di cancellazione/corrispondenza codice. (vedere i passaggi 1-3 di seguito).

### 2. Riproduci/metti in pausa

Funzione pressione breve: quando la striscia luminosa è accesa, premere brevemente per cambiare il colore monocromatico o statico dell'illusione e attiverà la modalità di riproduzione automatica. Quando la striscia luminosa è in modalità dinamica, premere brevemente il pulsante per mettere in pausa.

### 3. Anello di regolazione del colore

Premere brevemente o far scorrere l'anello colorato per cambiare colore in modalità luce colorata e per modificare la temperatura del colore in modalità luce bianca.

### 4. Modalità luce

Funzione di pressione breve: premere brevemente il pulsante dell'interruttore della luce bianca per accedere alla modalità luce, il colore della luce cambia tra luce fredda, calda e neutra ad ogni clic.

### 5. Spegnimento temporizzato

Funzione pressione breve: premere brevemente il pulsante, la luce bianca lampeggia una/due/tre/quattro/cinque volte, il che significa che la luce si spegnerà dopo una/due/tre/quattro/cinque ore successive.

### 6. Tasso di cambio modalità +/-

Premere brevemente il pulsante per modificare i 256 tipi di modalità colore illusorie ed è possibile regolare l'ordine dei colori nella modalità di impostazione.

### 7. Modalità ritmo musicale

Funzione di pressione breve: premere brevemente il pulsante per accedere alla

modalità ritmo musicale, fare nuovamente clic sul pulsante per cambiare modalità; quindi fare clic sull'anello di regolazione del colore, sull'interruttore della luce bianca e sulla velocità di cambio modalità +/- per uscire. Funzione pressione prolungata: il controller forza lo stato di accoppiamento Wi-Fi. La spia di stato dell'accoppiamento mostrerà una luce rossa e lampeggerà rapidamente. Nota: quando l'alimentazione è collegata, nello stato on/off, premere a lungo il pulsante "Musica" per 5-8 secondi. I dati Internet della lampada verranno cancellati e la modalità di accoppiamento Wi-Fi verrà riattivata. Nota: la modalità ritmo musicale ha il massimo potere di controllo. Lascia la modalità musica quando non la usi, altrimenti passerà alla modalità microfono integrato dell'APP quando usi un telecomando.

### 8. Luminosità +/-

Premere brevemente il pulsante per regolare la luminosità in 16 livelli.

### 9. Tasso di cambio modalità +/-

Premere brevemente il pulsante per passare a 10 livelli, cambiando il colore della luce. E può regolare i numeri di impostazione dei LED nella modalità di impostazione.

### 10. Sensibilità del microfono +/-

Premere brevemente il pulsante per regolare la sensibilità del microfono.

### 11. Indicatore

La luce si accende quando il telecomando funziona normalmente e, se si preme a lungo, la luce si spegne dopo un attimo.

### Puoi azionare 1 o più lampade contemporaneamente con un solo telecomando

Un telecomando può essere utilizzato con 1 lampada OPPURE con più lampade contemporaneamente. Puoi "collegarlo" entro un raggio di <5 metri dalle lampade. Per connettere e utilizzare il telecomando con più di 1 lampada nella stessa/più stanze/aree (opzionale per acquistare più set di lampade separatamente su [www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl))

### Funziona come segue:

Nota: durante questo processo, assicurati di spegnere PRIMA qualsiasi altra luce acquistata prima dell'associazione. È necessario farlo scollegando l'adattatore.

I passaggi 1-3 di seguito devono essere completati ENTRO 20 secondi:

1. Collega l'adattatore alla presa della lampada che desideri collegare e assicurati che la lampada sia accesa.
2. Impostare la lampada sulla "modalità colore" premendo una volta il pulsante "interruttore luce" quando la lampada è nella normale modalità colore bianco.
3. Premere e tenere premuto il pulsante INTERRUETTORE LUCE finché la lampada non lampeggia lentamente 5 volte in colore BIANCO per confermare che la lampada è accoppiata per l'uso con più di 1 lampada.
4. Ora rimuovi l'adattatore dalla presa a muro.
5. Ripetere i passaggi 1-3 sopra per tutte le altre luci

**Nota:** se si utilizzano più lampade (2 o più) con 1 telecomando, solo i colori bianco normale e statico funzionano insieme e possono essere gestiti contemporaneamente, così come la modalità di regolazione, ecc. I colori sinfonici (colori in movimento) NON POSSONO essere eseguiti contemporaneamente perché ciò non è tecnicamente possibile e continueranno a funzionare in modo indipendente.

### Ricollegare e utilizzare il telecomando con solo 1 lampada in una stanza funziona come segue:

Nota: durante questo processo, assicurati di spegnere PRIMA qualsiasi altra luce acquistata prima dell'associazione. È necessario farlo scollegando l'adattatore.

1. Collega l'adattatore alla presa della lampada che desideri collegare e assicurati che la lampada sia accesa.
2. Impostare la lampada sulla "modalità colore" premendo una volta il pulsante "interruttore luce" quando la lampada è nella normale modalità colore bianco.
3. Tenere premuto il pulsante INTERRUETTORE LUCI finché la spia non lampeggia rapidamente 5 volte in BLU per confermare che 1 telecomando è ora accoppiato.
4. Ora rimuovi l'adattatore dalla presa a muro.
5. Ripetere i passaggi 1-3 sopra per eventuali lampade aggiuntive per poterle utilizzare nuovamente con 1 telecomando.

### Registrati/accedi all'app FlinQ

1. Avviare l'applicazione "FLINQ".
2. Tocca "Accetto" per confermare l'informativa sulla privacy
3. Per registrarti, inserisci il tuo numero di cellulare o l'indirizzo email.
4. Premi "ottieni codice di verifica"
5. Inserisci il "codice di verifica" inviato tramite numero di telefono o indirizzo e-mail
6. Crea una password e accedi per il nuovo utilizzo dell'app o vai su Accedi se hai già un account esistente.

Assicurati che sul tuo dispositivo mobile sia installato iOS 9 e versioni successive o Android 5 e versioni successive e che il Bluetooth sia attivo!

### Importante



Assicurati che la lampada sia impostata, posizionata e accesa durante l'installazione iniziale e entro un raggio massimo di 10 metri tra il tuo dispositivo mobile e la lampada stessa.

Quando l'adattatore è acceso, il LED rosso lampeggerà rapidamente per indicare che è pronto per l'accoppiamento/connessione tramite la funzione Wifi/BLE. CONSIGLIO: Se non lampeggia velocemente nella funzione di abbinamento rossa, basta controllare le funzioni del telecomando sopra descritte per ripristinare le impostazioni di abbinamento di fabbrica.

Suggerimento: gli utenti che non desiderano utilizzare la lampada tramite l'app FLINQ possono attendere finché la luce LED rossa non lampeggia per più di 3 minuti in modo che la lampada inizi a funzionare automaticamente con il telecomando.

## Collega la tua lampada intelligente all'app FlinQ

**Note:** Tieni presente che sono supportate solo le reti a 2,4 GHz. Le reti a 5 GHz non funzioneranno. Chiedi al tuo provider come abilitare entrambe le frequenze.



### 1 Apri l'app FlinQ

Apri l'app FlinQ sul tuo dispositivo mobile.

### 2 Aggiungi il dispositivo


Seleziona "Aggiungi dispositivo" o il segno "+" e assicurati che la luce rossa sulla lampada lampeggi rapidamente.

### 3 Seleziona il tipo di prodotto

Seleziona il tipo di prodotto tramite la scheda della sezione Luce. Seleziona la "Lampada da terra FlinQ Smart Indoor Xyro".

### 4 Inserisci i dettagli del Wi-Fi

Ora inserisci il nome e la password WiFi per continuare l'installazione



### 5 Il dispositivo è in fase di aggiunta

Il dispositivo è installato. L'operazione può richiedere fino a 2 minuti.

### 6 Dispositivo aggiunto correttamente

Il dispositivo è stato installato con successo e aggiunto al tuo elenco di prodotti. Ora puoi controllare il tuo dispositivo da remoto.

### 7 Google Home e Amazon Alexa

Per controllare il tuo dispositivo con la voce tramite un altoparlante intelligente, fai riferimento alla guida del produttore su come abilitare il comando vocale tramite il tuo dispositivo.

**FlinQ Commerce**

Eemweg 74  
3755 LD Eemnes  
The Netherlands

[www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)  
[info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)