FLINQ




EN NL DE FR

FlinQ Floorlight Lume

FQC8645 | FQC8646 Instruction Manual

Digital manual
For a larger digital version of the manual, please visit:
flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/
or scan the QR code.



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product
We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.
Register your product and you will be entitled to the following:

- 1 year extra **warranty** (2+1)
- Personal **support**
- Digital warranty **certificate**
- Digital **manual**

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it at a safe place for future reference. This product can be used outdoors (see below for more info).

This appliance may be used (but not installed) by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.

Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

Warning
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. Risk of suffocation!
- Danger due to swallowing small parts. Keep these away from children. Risk of suffocation!
- Dispose the packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so will void the warranty.

Specifications

Material	ABS+PC plastic + Metal Iron
Input power	USB DC 5V_0.7A (3.5W)
Touch Button	Yes, at top side to control light color, dimming and on/off
Battery capacity	5000mAh 3.7V Li-Ion
Led specification	2835WW + 2835CW
Led quantity	56pcs = 2835WW 24x (down) + 4x (up) + 2835CW 24x (down) + 4x (up)
Led color temperature	Warm white 2700K, Neutral white 4000K and Cold white 6000K
Led use time	up till 40.000 hours

Operational temperature	-10 ~ 45 degrees
Power	3W max
Light brightness lumen	230 max
Cable	1M TXL USB Type-C to Type-A Power Cable (included)
Product size	Lamp base 11cm × 38cm height, 98cm × 1.4cm for base foot, 4× connecting rod 28cm long.

Avoid danger to life by electric shock

- Do not operate the unit with a damaged power line or damaged power plug. ATTENTION! Damaged power lines represent danger to life by electric shock.
- Check the power lines regularly for damages and aging. If the power line is damaged, it must be re- placed by the manufacturer, his / her representative or a similarly qualified person in order to avoid safety hazards.
- Protect the power line against sharp edges, mechanical strain and hot surfaces.
- Do not switch on the unit if you notice visible damages (e.g. tears or cracks) or if you assume that the unit is damaged (e.g. after having fallen down).

Note and warnings

- Do not open the device yourself.
- This device is not a TOY, Keep away from children!
- Do not use with appliances that could cause any fire in unattended use (like irons etc.).
- Any other use as the intended way for this device is not validated for any warranty or liability.
- This device is only used for domestic and private use!
- Do not use the device excessively and do not store them under heavy pressure. The device is not resistant to heat and water.
- Avoid rain, dampness or contact with other liquids

This product is a lifestyle product. It is developed for giving light only. Read and follow the instructions contained in this manual carefully. Keep these instructions at a safe place for future reference. Dispose of packaging materal to local applicable regulations. The operating life of the product will be less if the ambient temperature is higher than 45°C or lower than -10°C.

Product general description and contents

1. Lamp pole ×4 + base + head + auxiliary stick + linking line ×3
2. Connection cable Type-C (1M) (only to be used for this lamp!)
3. User manual
4. USB splashproof Type-C power connection

Before using this product:

- Don' t let children play with the appliance; supervise children using or maintaining the appliance.
- Use only manufacturer's recommended attachments as described in this manual, misuse or use of any accessory or attachment other than those recommended, may present a risk of personal injury.
- Keep the appliance and accessories away from hot surface.
- Do not block the appliances openings or hinder air flow, keep openings free of any objects including dust, clothing, fingers (and all other parts of the body).
- Particularly keep hair away from openings and moving parts if possible.

Warning

Any operations that oppose to description in this user manual may lead to harm to human or this product device.

Read and follow all safety instructions

This product is suitable for indoor and outdoor use but it's not waterproof IP-6X, do not submerse under water! Please use the rated input voltage power supply of the product as mentioned on the back label. Do not install near a gas device or other sources with a similar heating process. Do not use the product outside its intended use.

Note

- Choose a stable, solid and supportive surface and make sure the lamp is set correctly.
- Make sure the cables cannot cause a trip hazard.
- Make sure there is enough ventilation around the device and so not cover it at all times.
- This lamp is intended for inside or outside use IP44 only (splashproof).

WARNING: Keep the optional external adapter out of reach of children. Never charge this product in moisture conditions or in the rain. Only charge it indoors, in a dry place.

- This is not a TOY, keep away from small children below 12 years.
- Do not open or disassemble the lamp or adapter yourself, this will void the warranty at all times.
- Do not disassemble, repair or modify the product by yourself as this may result into an electric shock.
- Do not look directly into the lamp beads as it could hurt your eyes.
- The led source is not replaceable.
- If the cable or adapter is damaged or broken please contact your seller for correct replacement by the manufacturer only.
- Do not stand, sit on, jump or throw with the lamp at all times.
- Do not throw this product in the air as it may cause damage by falling.
- Only use the lamp for its intended designed use as a light.
- Take good care of the product and clean it regularly.
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Use only the original power supply and original accessories.
- Do not use the device outdoors with heavy rain
- Protect the device from special liquids and vapors.

Note

- Please note that the power port of the device should not be infiltrated by lots of water. Otherwise, it will cause a product failure.
- Do not charge or store the product in a place below 0c or above 40c, otherwise the product performance will be reduced.
- It is a normal phenomenon that temperature of the adapter rises during use.

Safety instructions

- Do not install/use/throw near a gas, electric radiator, fireplace, candles, or other sources with a similar heat or explosion/flammable liquids and gasses.
- Damage from this housing/ device can cause explosion and/or fire.
- Do not staple, nail, or hook the power cable.
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Do not hang the device only by the electric cables.
- An electric product is not a toy! To avoid the risk of fire, burns, injuries or electric shock, the power cable should not be left within the reach of children.
- Do not use the product outside its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects on the device cables.

- Do not close windows and doors on the power cord so as not to damage the insulation.
- Do not cover the product with a material (paper, cloth, etc.) that is not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are indicated on the product or supplied with it.
- Keep this manual for future reference.

Operation and use

Special use features

1. This product is powered / charged by a 5V USB Type-A adapter (optional available) with minimum 1000mA = 1A (5W) output. The specially designed Type-C power cable is included and to be used for this lamp only! It can be used wireless and wired as 2 modes of use.
2. This product has a stepless dimmer function for the light to select as needed by using the touch button on the top of the lamp

Charge Fully before the first use!

Use only the supplied USB-C to USB-A charge cable and connect it with the TYPE-C charge input connection. You can use any available USB power source / adapter (optional) with 5V DC 1A (1000mA) minimum power. The full charging time is approximately 5-6 hours for the lamps internal battery. The RED led light is indicating that the lamp is being charged. When the RED led is OFF and GREEN is ON it means the battery is fully charged. Remove charging cable from the device when ready and disconnect the source/ adapter from the mains power socket.

Battery warning note

New batteries must be recharged and discharged 3 ~ 5 times before their full function use time is released. Charge indoors only at room temperature and only under supervision during daytime. Disconnect from the charger when the battery is fully charged, as overcharging can shorten battery life. Lithium batteries should only be charged with constant current/constant voltage (CC/CV). When not in usage, the charge in a fully charged battery slowly disappears. Do not place the product near a heat source or expose it to direct sunlight, dust, moisture, rain or mechanical impact. Try to keep the battery temperature between 0°C and 45°C at all times. If the battery is too hot or too cold, the product may not work temporarily, even if it is fully charged. Do not attempt to charge the device when the battery is damaged.

Never insert metal objects in any opening of the (USB) charging port.
The rechargeable battery is built into the device and can be replaced.
Do not throw the battery into the fire, otherwise it may explode. Batteries may also explode if being damaged, please handle and disposal it according to local conditions and regulations. After 3 months long storage, need to completely discharged and recharge for at least 80%.

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, short contacts, heat above 60°C (140°F), or incinerate. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.
- Ensure that the device do not come into contact with heat sources, hot objects or naked flames.
- Do not attempt to charge the device when the battery is damaged.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid gets on the skin, wash it immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, flush them directly with clean water for at least 15 minutes and seek medical attention.

Button use

1. Touch the top button switch to turn the lamp ON and touch again to adjust the desired light colors (2700K/4000K and 6000K) and to turn the lamp OFF again (multi touch cycle function)
2. When one of the desired 3 light color is selected press and hold the touch button switch to dim the light to the required brightness setting and release it. Press and hold again to brighten the light.

Instructions for maintenance and use

In case of non-use, store the product in a cool and dry place away from direct sunlight.

Caution
NON-Replaceable LED lights!

Please note
A) Use with caution at all times.
B) Product specifications are subject to change without notice.
C) If disassemble the device without authorization, we cannot guarantee the quality.

Troubleshooting

Light does not turn on?
- Button use >>> Try to power on/off by the button or re-connect the USB cable connection or adapter from the main power outlet.
- Not working >>> Is the battery full? Please replace and make sure the adapter is connected to the mains power and retry.

The battery runs out too quick?
- Weak battery: Re-charge for at least 24 hours.

Note
If the lamp does not work or respond at any possible way please disconnect the power (adapter) from the (mains) power outlet and wait for at least 15min and then re-connect it again.

Cleaning
- Make sure the lamp is kept dust free and clean. Clean it regularly with a dry anti-static cloth and with warm, soapy water but make sure that no water liquid can enter the lamp luminaire. Dry the lamp before turning it ON again.
- Please do not immerse the main unit in water, it is not fully waterproof IP68!
- Wipe gently with a clean soft cloth (microfiber) dampened with water or a mild detergent.
- Do not use a strong irritant lotion such as gasoline, alcohol or rubber water.

Installation

1. Connect the power supply cables according to the required height.
2. Following the secure connection of each segment of the power cord, an auxiliary rod must be employed to carefully guide any excess wire into the lamp tube. Avoid the risk of damaging or breaking the wires during the rotating installation process.
3. Repeat steps 1–2 until the installation is completed.



Scan for installation video

Class III equipment: This is a class III device and can only be used with low voltage power, connection only to SELV power-circuits.
When using electrical products, certain precautions must be followed, including the following: This product is designed, produced and tested in accordance with the strictest European safety directive's and test standards.

Disposal Information

Separate collection.
This crossed out wheelie bin symbol means the product must not be discarded with the general household waste. There is a separate collection system for these products. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.

Batteries and rechargeable batteries do not belong in the household waste! You are required by law to dispose of used batteries and rechargeable batteries to a collection point in your municipality or city administration or to a specialist battery dealer so please return the battery/device to the collection point which will dispose of the device and/or battery properly. If the battery is built-in inside the product , open the product and remove the battery!

WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive 2002/96/EC and 2012/19/EU:
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Do not dispose of batteries in your household waste. Dispose of batteries by taking them to your local recycling store or station, contact your local government office for more details. If possible please dispose the batteries separately as stated by law and let it be recycled separately or give it to your local sales store/distributor/dealer that dispose of it correctly and free of charge at all times. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our environment and use.

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer. Our company owns all right to this unpublished work and intends to maintain this work as confidential. Our company may also seek to maintain this work as an

unpublished copyright. This publication is to be used solely for the purpose of reference, operation, maintenance or repair of our equipment. No part of this can be disseminated for other purposes. In the event of inadvertent or deliberate publication, our company intends to enforce its right to this work under copyright laws as a published work. Those having access to this manual may not copy, disseminate or disclose the information in this work unless expressly authorized by our company. All information contained in this manual is believed to be correct. Our company shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. This publication may refer to information and protected by copyrights or patents and does not convey any license under the patent rights of our company, nor the rights of others. Our company does not assume any liability arising out of any infringements of patents or other rights of third parties described at any time without notice or obligation. Also, content of the manual is subject to change without prior notice.

Warranty


The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months (6 months for battery). The warranty period is considered to have started three months after the date of manufacturing indicated on the product or as derived from the serial number of the product. If any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, we will make arrangements for service. Where a repair is not possible or is deemed uneconomical we may agree to replace the product. Replacement will be offered at our discretion and the warranty will continue from the date of original purchase. The warranty applies provided the product has been handled properly for its intended use and in accordance with the operating instructions. This warranty is limited to the original buyer and not transferable.

Copyright/Trademark:

This is a trademark of FlinQ Commerce BV. Other brands and product names, logos are tradenames or trademarks/logos of their rightful owners. All specifications are subject to change without any official notice.

Support, warranty and questions information: info@flinqproducts.nl

CE This product is designed, produced and tested in accordance with the strictest European safety directive's and test standards.



Welkom bij de FlinQ-familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product
Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- Persoonlijke **ondersteuning**
- Digitaal garantie **certificaat**
- Digitale **handleiding**

Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit product kan buiten gebruikt worden (zie hieronder voor meer info).

Dit apparaat mag worden gebruikt (maar niet geïnstalleerd) door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn opgeleid in de veilige bediening. gebruik van het apparaat en begrijp de mogelijke gevaren.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Waarschuwing
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelmateriaal worden. Gevaar voor verstikking!
- Gevaar door inslikken van kleine onderdelen. Houd deze uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking!
- Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het product aan. Als u dit wel doet, vervalt de garantie.

Specificaties

Materiaal	ABS+PC kunststof + Metaal
Ingangsvermogen	USB DC 5V_0.7A (3.5W)
Aanraakknop	Ja, aan de bovenkant om de licht-kleur, dimfunctie en aan/uit-schake-laar te bedienen
Batterijcapaciteit	5000mAh 3.7V Li-ion
LED-specificaties	2835WW + 2835CW
Aantal LED's	56 stuks = 24x 2835WW (onder) + 4x (boven) + 24x 2835CW (onder) + 4x (boven)
Kleurtemperatuur van de LED's	Warm wit 2700K, Neutraal wit 4000K en Koud wit 6000K
Gebruiksduur van de LED	tot 40.000 uur

Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 graden
Vermogen	3W max
Lichtsterkte (lumen)	230 max
Kabel	1M TXL USB Type-C naar Type-A voedingskabel (meegeleverd)
Productafmetingen	Lampvoet 11 cm × 38 cm (hoogte), 98 cm × 1,4 cm (voet), 4 verbindingsstangen van 28 cm lang.

Voorkom levensgevaar door elektrische schokken
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of beschadigde stekker. AANDACHT! Beschadigde stroomleidingen vormen levensgevaar door elektrische schokken.
- Controleer de stroomleidingen regelmatig op beschadigingen en veroudering. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn/haar vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Bescherm de stroomleiding tegen scherpe randen, mechanische belasting en hete oppervlakken.
- Schakel het apparaat niet in als u zichtbare schade opmerkt (bijvoorbeeld scheuren of barsten) of als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is (bijvoorbeeld na een val).

Opmerking en waarschuwingen
- Open het apparaat niet zelf.
- Dit apparaat is geen SPEELGOED. Houd het uit de buurt van kinderen!
- Niet gebruiken met apparaten die bij onbeheerd gebruik brand kunnen veroorzaken (zoals strijkijzers enz.).
- Elk ander gebruik zoals bedoeld voor dit apparaat geldt niet voor enige garantie of aansprakelijkheid.
- Dit apparaat wordt alleen gebruikt voor huishoudelijk en privégebruik!
- Gebruik het apparaat niet overmatig en bewaar het niet onder zware druk. Het apparaat is niet bestand tegen hitte en water.
- Vermijd regen, vocht of contact met andere vloeistoffen

Dit product is een lifestyleproduct. Het is uitsluitend ontwikkeld om licht te geven. Lees en volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijk geldende regelgeving. De levensduur van het product zal korter zijn als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C of lager dan -10°C.

Algemene productbeschrijving en inhoud
1. Lampenpaal ×4 + voet + kop + hulpstang + verbindingskabel ×3
2. Aansluitkabel Type-C (1M) (uitsluitend voor deze lamp!)
3. Gebruikershandleiding
4. Spatwaterdichte USB Type-C-voedingsaansluiting

Voordat u dit product gebruikt:
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen; Houd toezicht op kinderen die het apparaat gebruiken of onderhouden.
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken zoals beschreven in deze handleiding. Verkeerd gebruik of gebruik van andere accessoires of hulpstukken dan de aanbevolen hulpstukken kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.
- Houd het apparaat en de accessoires uit de buurt van hete oppervlakken.
- Blokkeer de openingen van het apparaat niet en hinder de luchtstroom niet. Houd de openingen vrij van voorwerpen, zoals stof, kleding, vingers (en alle andere delen van het lichaam).
- Houd het haar indien mogelijk uit de buurt van openingen en bewegende delen.

Let op
Alle handelingen die in strijd zijn met de beschrijving in deze gebruikershandleiding kunnen leiden tot schade aan de mens of aan dit productapparaat.

Lees en volg alle veiligheidsinstructies
Dit product is geschikt voor gebruik binnen en buiten, maar is niet waterdicht IP-6X, niet onder water dompelen! Gebruik de nominale ingangsspanning van het product zoals vermeld op het achterlabel. Niet installeren in de buurt van een gasapparaat of andere bronnen met een soortgelijk verwarmingsproces. Gebruik het product niet buiten het beoogde gebruik.

Opmerkingen
- Kies een stabiele, stevige en ondersteunende ondergrond en zorg ervoor dat de lamp correct is afgesteld.
- Zorg ervoor dat de kabels geen struikelgevaar kunnen veroorzaken.
- Zorg voor voldoende ventilatie rondom het apparaat en dek het apparaat dus niet te allen tijde af.
- Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen of buiten IP44

WAARSCHUWING: Houd de optionele externe adapter buiten het bereik van kinderen. Laad dit product nooit op in vochtige omstandigheden of in de regen. Laad hem alleen binnenshuis op, op een droge plaats.

- Dit is geen speelgoed, houd het buiten het bereik van kleine kinderen onder de 12 jaar.
- Open of demonteer de lamp of adapter niet zelf, hierdoor vervalt ten alle tijden de garantie.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf, aangezien dit tot een elektrische schok kan leiden.
- Kijk niet rechtstreeks in de lampkralen, aangezien dit pijn kan doen aan uw ogen.
- De ledbron is niet vervangbaar.
- Als de kabel of adapter beschadigd of kapot is, neem dan contact op met uw verkoper voor een correcte vervanging door de fabrikant.
- Ga niet te allen tijde met de lamp staan, zitten, springen of gooien.
- Gooi dit product niet in de lucht, omdat het schade kan veroorzaken als het valt.
- Gebruik de lamp alleen voor het beoogde gebruik als verlichting.
- Zorg goed voor het product en maak het regelmatig schoon.
- Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- Gebruik uitsluitend de originele voeding en originele accessoires.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis bij hevige regen
- Bescherm het apparaat tegen speciale vloeistoffen en dampen.

Opmerkingen

- Houd er rekening mee dat de voedingspoort van het apparaat niet door veel water mag worden geinfiltreerd. Anders zal dit een productfout veroorzaken.
- Laad het product niet op en bewaar het niet op een plaats onder de 0 graden Celsius of boven de 40 graden Celsius, anders worden de prestaties van het product verminderd.
- Het is een normaal verschijnsel dat de temperatuur van de adapter stijgt tijdens gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Niet installeren/gebruiken/gooien in de buurt van een gas, elektrische radiator, open haard, kaarsen of andere bronnen met een vergelijkbare hitte of explosie/ontvlambare vloeistoffen en gassen.
- Schade door deze behuizing/apparaat kan een explosie en/of brand veroorzaken.
- De voedingskabel niet nieten, spijkeren of vasthaken.
- Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.

- Hang het apparaat niet alleen aan de elektriciteitskabels op.
- Een elektrisch product is geen speelgoed! Om het risico op brand, brandwonden, verwondingen of elektrische schokken te voorkomen, mag het netsnoer niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten.
- Gebruik het product niet buiten het beoogde gebruik.
- Hang geen versieringen of andere voorwerpen aan de apparaatkabels.
- Sluit geen ramen en deuren op het netsnoer om de isolatie niet te beschadigen.
- Bedek het product niet met materiaal (papier, doek, enz.) dat geen deel uitmaakt van het product wanneer het in gebruik is.
- Lees en volg alle instructies die op het product staan aangegeven of daarbij worden meegeleverd.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Bediening en gebruik

Speciale gebruiksfuncties

1. Dit product wordt gevoed/opgeladen door een 5V USB Type-A-adapter (optioneel verkrijgbaar) met een uitgangsvermogen van minimaal 1000mA = 1A (5W). De speciaal ontworpen Type-C voedingskabel wordt meegeleverd en mag alleen voor deze lamp worden gebruikt! Het kan draadloos en bedraad worden gebruikt in 2 gebruiksmodi.
2. Dit product heeft een traploze dimmerfunctie waarmee u het licht naar behoefte kunt selecteren met behulp van de aanraakknop aan de bovenkant van de lamp

Volledig opladen vóór het eerste gebruik!

Gebruik alleen de meegeleverde USB-C naar USB-A oplaadkabel en sluit deze aan op de TYPE-C oplaadingang. U kunt elke beschikbare USB-stroombron/adapter (optioneel) gebruiken met een minimaal vermogen van 5V DC 1A (1000mA). De volledige oplaadtijd voor de interne batterij van de lamp bedraagt ongeveer 5-6 uur. Het RODE ledlampje geeft aan dat de lamp wordt opgeladen. Als de RODE led UIT is en GROEN AAN, betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen. Verwijder de oplaadkabel uit het apparaat als u klaar bent en koppel de bron/adapter los van het stopcontact.

Waarschuwing voor de batterij

Nieuwe batterijen moeten 3 tot 5 keer worden opgeladen en ontladen voordat ze volledig kunnen worden gebruikt. Binnenshuis alleen opladen bij kamertemperatuur en overdag alleen onder toezicht. Ontkoppel de oplader

wanneer de batterij volledig is opgeladen, omdat overladen de levensduur van de batterij kan verkorten. Lithiumbatterijen mogen alleen worden opgeladen met constante stroom/constante spanning (CC/CV). Wanneer de batterij niet wordt gebruikt, verdwijnt de lading van een volledig opgeladen batterij langzaam. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht, regen of mechanische schokken. Probeer de batterijtemperatuur te allen tijde tussen 0°C en 45°C te houden. Als de batterij te warm of te koud is, werkt het product mogelijk tijdelijk niet, zelfs als deze volledig is opgeladen. Probeer het apparaat niet op te laden als de batterij beschadigd is.

Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van de (USB)-oplaadpoort. De oplaadbare batterij is in het apparaat ingebouwd en kan worden vervangen. Gooi de batterij niet in het vuur, anders kan deze ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als ze beschadigd zijn. Hanteer en gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden en voorschriften. Na 3 maanden opslag volledig ontladen en voor minimaal 80% opladen.

De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op brand of chemische brandwonden met zich meebrengen mishandeld. Niet demonteren, korte contacten, hitte boven 60°C (140°F), of verbranden. Uit de buurt van kinderen houden. Niet demonteren en niet in vuur gooien.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met warmtebronnen, hete voorwerpen of open vuur.
- Probeer het apparaat niet op te laden als de batterij beschadigd is.
- Onder extreme omstandigheden kunnen lekkages uit accucellen optreden. Als de vloeistof op de huid komt, was deze dan onmiddellijk met water en zeep. Als de vloeistof in de ogen komt, spoel deze dan direct gedurende minimaal 15 minuten met schoon water en zoek medische hulp.

Knoppen
1. Raak de bovenste knopschakelaar aan om de lamp AAN te zetten en raak nogmaals aan om de gewenste lichtkleuren aan te passen (2700K/4000K en 6000K) en om de lamp weer UIT te zetten (multi-touch cyclusfunctie)
2. Wanneer een van de 3 gewenste lichtkleuren is geselecteerd, houdt u de aanraakschakelaar ingedrukt om het licht naar de gewenste helderheidsinstelling te dimmen en laat u deze los. Houd opnieuw ingedrukt om het licht helderder te maken.

Instructies voor onderhoud en gebruik
Als u het product niet gebruikt, bewaar het dan op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

Let op
NIET-vervangbare LED-verlichting!

Houd er rekening mee dat
A) Wees altijd voorzichtig.
B) Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
C) Als het apparaat zonder toestemming wordt gedemonteerd, kunnen we de kwaliteit niet garanderen.

Probleemoplossen
Licht gaat niet aan?
- Knopgebruik >>> Probeer het apparaat aan/uit te zetten met de knop of sluit de USB-kabelverbinding of adapter opnieuw aan op het stopcontact.
- Werkt niet >>> Is de batterij vol? Vervang de adapter, zorg ervoor dat deze op het elektriciteitsnet is aangesloten en probeer het opnieuw.

Is de batterij te snel leeg?
- Zwakke batterij: minimaal 24 uur opladen.

Opmerking
Als de lamp op geen enkele manier werkt of reageert, koppel dan de stroom (adapter) los van het stopcontact, wacht minimaal 15 minuten en sluit de lamp vervolgens opnieuw aan.

Schoonmaken
- Zorg ervoor dat de lamp stofvrij en schoon wordt gehouden. Maak hem regelmatig schoon met een droge antistatische doek en met warm zeepsop, maar zorg ervoor dat er geen watervloeistof in de lamparmatuur kan komen. Droog de lamp voordat u hem weer AAN zet.
- Dompel het hoofdapparaat niet onder in water, het is niet volledig waterdicht IP68!
- Veeg voorzichtig af met een schone, zachte doek (microvezel) die is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen sterk irriterende lotion zoals benzine, alcohol of rubberwater.

Installatie

1. Sluit de voedingskabels aan op de gewenste hoogte.
2. Nadat elk deel van het netsnoer stevig is aangesloten, dient u een hulpstang te gebruiken om overtollige draad voorzichtig in de lampbuis te leiden. Voorkom beschadiging of breuk van de draden tijdens het draaien van de installatie.
3. Herhaal stap 1-2 totdat de installatie is voltooid.



Scan voor installatievideo

Klasse III-apparatuur: Dit is een klasse III-apparaat en kan alleen worden gebruikt met laagspanningsstroom, alleen aansluiting op SELV-stroomcircuits. Bij het gebruik van elektrische producten moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende: Dit product is ontworpen, geproduceerd en getest in overeenstemming met de strengste Europese veiligheidsrichtlijnen en testnormen.

Informatie over verwijdering

Aparte collectie.

Dit doorgekruiste afvalcontainersymbool betekent dat het product niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Voor deze producten bestaat een apart inzamelsysteem. Voer het op verantwoorde wijze af bij een erkend afval- of recyclingbedrijf.

Batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil! U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accu's in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente of stadsbestuur of bij een gespecialiseerde batterijhandelaar. Breng de batterij/het apparaat dus terug naar het inzamelpunt waar het apparaat en/of de batterij wordt afgevoerd. op de juiste manier. Als de batterij in het product is ingebouwd, open dan het product en verwijder de batterij!

WEEE, de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2002/96/EG en 2012/19/EU:
Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u dit afval van andere soorten afval te scheiden en op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de detailhandelaar waar ze dit product hebben gekocht of met het plaatselijke overheidskantoor voor informatie over waar en hoe ze dit artikel kunnen inleveren voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract controleren. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Gooi batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval. Gooi batterijen weg door ze naar uw plaatselijke recyclingwinkel of -station te brengen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke overheidskantoor. Gooi de batterijen indien mogelijk apart weg, zoals voorgeschreven door de wet, en laat ze apart recyclen, of geef ze af bij uw plaatselijke verkoopwinkel/distributeur/dealer, die ze te allen tijde correct en gratis afvoert. Door te recyclen, de materialen te hergebruiken of op een andere manier oude apparaten/batterijen te gebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu en ons gebruik.

Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant geeft geen enkele verklaring of garantie (impliciet of anderszins) met betrekking tot de juistheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele schade, gevolgschade of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch,

worden gereproduceerd of overgedragen, inclusief fotokopieën, opnames of systemen voor het opnemen en ophalen van informatie, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit ongepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan ook proberen dit werk als ongepubliceerd auteursrecht te behouden. Deze publicatie mag uitsluitend worden gebruikt voor referentie, bediening, onderhoud of reparatie van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleinden worden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie is ons bedrijf van plan zijn recht op dit werk onder de auteursrechtwetten af te dwingen als gepubliceerd werk. Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf. Er wordt aangenomen dat alle informatie in deze handleiding correct is. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, prestatie of gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naar informatie die beschermd is door auteursrechten of patenten en verleent geen enkele licentie onder de patentrechten van ons bedrijf, noch de rechten van anderen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit inbreuken op patenten of andere rechten van derden die op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden beschreven. Bovendien kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Garantie

De garantie begint op de datum van aankoop en vervalt na 24 maanden (6 maanden voor de batterij). De garantieperiode wordt geacht te zijn ingegaan drie maanden na de productiedatum aangegeven op het product of zoals afgeleid uit het serienummer van het product. Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zullen wij een afspraak maken voor service. Waar reparatie niet mogelijk is of is
als dit oneconomisch wordt geacht, kunnen we overeenkomen het product te vervangen. Vervanging wordt naar eigen goeddunken aangeboden en de garantie loopt door vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. De garantie geldt op voorwaarde dat het product correct is behandeld voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

Auteursrecht/handelsmerk:

Dit is een handelsmerk van FlinQ Commerce BV. Andere merken en productnamen, logo's zijn handelsnamen of handelsmerken/logo's van hun rechtmatige eigenaren. Alle specificaties kunnen zonder enige officiële kennisgeving worden gewijzigd.

Support, garantie en vragen informatie: info@flinqproducts.nl

CE Dit product is ontworpen, geproduceerd en getest in overeenstemming met de strengste Europese veiligheidsrichtlijnen en testnormen.



Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt
Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt nd wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- Persönlicher **technischer Unterstuzung und Support**
- Digitales **Garantiezertifikat**
- Digitales **Handbuch**

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Dieses Produkt kann im Freien verwendet werden (weitere Informationen finden Sie unten).

Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an ausreichender Erfahrung und/oder Wissen verwendet (aber nicht installiert) werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den Umgang mit dem Safe erhalten haben Benutzen Sie das Gerät und verstehen Sie die möglichen Gefahren. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr! Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät ohne Aufsicht zu reinigen oder zu warten.

Warnung
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dies kann für Kinder zu gefährlichem Spielmaterial werden. Erstickungsgefahr!
- Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen. Halten Sie diese von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umgehend gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften.
- Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie.

Spezifikationen

Material	ABS+PC-Kunststoff + Metall (Eisen)
Eingangsleistung	USB DC 5V_0,7A (3,5W)
Touch-Taste	Ja, obenliegender Regler zur Steuerung von Lichtfarbe, Dimmung und Ein/Aus
Akkukapazität	5000mAh 3,7V Li-Ion-Akku
LED-Spezifikation	2835WW + 2835CW
LED-Anzahl	56 Stück = 24x 2835WW (unten) + 4x (oben) + 24x 2835CW (unten) + 4x (oben)
LED-Farbtemperatur	Warmweiß 2700K, Neutralweiß 4000K und Kaltweiß 6000K
LED-Betriebsdauer	Bis zu 40.000 Stunden Lebensdauer

Betriebstemperatur	-10 bis 45 Grad
Leistung	3 W max.
Lichtstärke (Lumen)	230 V max.
Kabel	1 m langes TXL USB-C-auf-USB-A-Stromkabel (im Lieferumfang enthalten)
Produktgröße	Lampenfuß: 11 cm × 38 cm (Höhe), Fuß: 98 cm × 1,4 cm, 4 Verbindungsstangen à 28 cm Länge

Lebensgefahr durch Stromschlag vermeiden

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigter Netzleitung oder beschädigtem Netzstecker. AUFMERKSAMKEIT! Bei beschädigten Stromleitungen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Überprüfen Sie die Stromleitungen regelmäßig auf Beschädigungen und Alterung. Wenn die Stromleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Vertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren für die Sicherheit zu vermeiden.
- Schützen Sie die Stromleitung vor scharfen Kanten, mechanischer Beanspruchung und heißen Oberflächen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie sichtbare Schäden (z. B. Risse oder Risse) bemerken oder wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist (z. B. nach einem Sturz).

Hinweis und Warnungen

- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.
- Dieses Gerät ist kein SPIELZEUG, von Kindern fernhalten!
- Nicht mit Geräten verwenden, die bei unbeaufsichtigtem Gebrauch einen Brand verursachen könnten (z. B. Bügeleisen usw.).
- Bei einer anderen als der bestimmungsgemäßen Verwendung dieses Geräts besteht kein Anspruch auf Gewährleistung oder Haftung.
- Dieses Gerät darf nur für den häuslichen und privaten Gebrauch verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät nicht übermäßig und lagern Sie es nicht unter starkem Druck. Das Gerät ist nicht hitze- und wasserbeständig.
- Vermeiden Sie Regen, Feuchtigkeit oder Kontakt mit anderen Flüssigkeiten

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Lifestyle-Produkt. Es wurde ausschließlich zur Lichtabgabe entwickelt. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften. Die Lebensdauer des Produkts verkürzt sich, wenn die Umgebungstemperatur höher als 45 °C oder niedriger als -10 °C ist.

Allgemeine Produktbeschreibung und Inhalt

1. Lampenmast ×4 + Fuß + Lampenkopf + Hilfsstab + Verbindungskabel ×3
2. Anschlusskabel USB Typ-C (1 m) (nur für diese Lampe verwenden!)
3. Bedienungsanleitung
4. Spritzwassergeschütztes USB-Netzteil (Typ C)

Bevor Sie dieses Produkt verwenden:

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen; Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Benutzung oder Wartung des Geräts.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze, wie in diesem Handbuch beschrieben. Der Missbrauch oder die Verwendung anderer als der empfohlenen Zubehörteile oder Aufsätze kann zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Gerät und das Zubehör von heißen Oberflächen fern.
- Blockieren Sie die Geräteöffnungen nicht und behindern Sie nicht den Luftstrom. Halten Sie die Öffnungen frei von Gegenständen wie Staub, Kleidung, Fingern (und allen anderen Körperteilen).
- Halten Sie Haare möglichst von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.

Warnung

Alle Vorgänge, die der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung zuwiderlaufen, können zu Schäden an Menschen oder diesem Produkt führen.

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, aber es ist nicht wasserdicht IP-6X, nicht unter Wasser tauchen! Bitte verwenden Sie das Netzteil mit der Nenneingangsspannung des Produkts, wie auf dem Etikett auf der Rückseite angegeben. Nicht in der Nähe eines Gasgeräts oder anderer Quellen mit einem ähnlichen Heizprozess installieren. Benutzen Sie das Produkt nicht außerhalb seines vorgesehenen Verwendungszwecks.

Notiz

- Wählen Sie einen stabilen, festen und stützenden Untergrund und stellen Sie sicher, dass die Lampe richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel keine Stolpergefahr darstellen können.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung rund um das Gerät und decken Sie es daher nicht ständig ab.
- Diese Lampe ist nur für den Innen- und Außenbereich gemäß IP44 (spritzwassergeschützt) vorgesehen.

WARNUNG: Bewahren Sie den optionalen externen Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Laden Sie dieses Produkt niemals bei Feuchtigkeit oder Regen auf. Laden Sie es nur drinnen und an einem trockenen Ort auf.

- Dies ist kein SPIELZEUG. Halten Sie es von kleinen Kindern unter 12 Jahren fern.
- Öffnen oder zerlegen Sie die Lampe oder den Adapter nicht selbst, da sonst die Garantie erlischt.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lampenperlen, da dies Ihre Augen verletzen könnte.
- Die LED-Quelle ist nicht austauschbar.
- Wenn das Kabel oder der Adapter beschädigt oder kaputt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer, um einen korrekten Ersatz nur durch den Hersteller zu erhalten.
- Stehen, sitzen, springen oder werfen Sie nicht mit der Lampe.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht in die Luft, da es durch Herunterfallen beschädigt werden kann.
- Benutzen Sie die Lampe nur bestimmungsgemäß als Leuchte.
- Pflegen Sie das Produkt gut und reinigen Sie es regelmäßig.
- Berühren Sie die Steckkontakte niemals mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das Original-Netzteil und Original-Zubehör.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien bei starkem Regen
- Schützen Sie das Gerät vor besonderen Flüssigkeiten und Dämpfen.

Notiz

- Bitte beachten Sie, dass nicht viel Wasser in den Stromanschluss des Gerätes eindringen darf. Andernfalls kommt es zu einem Produktausfall.
- Laden oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort unter 0 °C oder über 40 °C, da sonst die Produktleistung beeinträchtigt wird.
- Es ist ein normales Phänomen, dass die Temperatur des Adapters während des Gebrauchs ansteigt.

Sicherheitshinweise

- Nicht in der Nähe von Gas, Elektroheizkörpern, Kaminen, Kerzen oder anderen Quellen mit ähnlicher Hitze oder Explosion/brennbaren Flüssigkeiten und Gasen installieren/verwenden/werfen.
- Beschädigungen durch dieses Gehäuse/Gerät können zu Explosionen und/oder Bränden führen.
- Tackern, nageln oder haken Sie das Netzkabel nicht ein.
- Berühren Sie die Steckkontakte niemals mit scharfen oder metallischen

Gegenständen.
- Hängen Sie das Gerät nicht nur an den Elektrokabeln auf.
- Ein Elektroprodukt ist kein Spielzeug! Um die Gefahr von Bränden, Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschlägen zu vermeiden, sollte das Netzkabel nicht in der Reichweite von Kindern liegen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht außerhalb seines vorgesehenen Verwendungszwecks.
- Hängen Sie keine Schmuckstücke oder andere Gegenstände an die Gerätekabel.
- Schließen Sie Fenster und Türen nicht am Netzkabel, um die Isolierung nicht zu beschädigen.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit einem Material (Papier, Stoff usw.) ab, das nicht Teil des Produkts ist.
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben oder mit ihm geliefert sind.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Bedienung und Nutzung

Besondere Nutzungsmerkmale

1. Dieses Produkt wird über einen 5-V-USB-Typ-A-Adapter (optional erhältlich) mit einer Ausgangsleistung von mindestens 1000 mA = 1 A (5 W) betrieben/geladen. Das speziell entwickelte Typ-C-Stromkabel ist im Lieferumfang enthalten und darf nur für diese Lampe verwendet werden! Es kann drahtlos und kabelgebunden in zwei Nutzungsmodi verwendet werden.
2. Dieses Produkt verfügt über eine stufenlose Dimmerfunktion, mit der Sie das Licht je nach Bedarf mithilfe der Touch-Taste oben an der Lampe auswählen können

Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen!

Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C-zu-USB-A-Ladekabel und verbinden Sie es mit dem TYPE-C-Ladeeingangsanschluss. Sie können jede verfügbare USB-Stromquelle/jeden verfügbaren USB-Adapter (optional) mit einer Mindestleistung von 5 V DC und 1 A (1000 mA) verwenden. Die vollständige Ladezeit für den internen Akku der Lampe beträgt ca. 5–6 Stunden. Das ROTE LED-Licht zeigt an, dass die Lampe aufgeladen wird. Wenn die ROTE LED AUS und die GRÜNE AN ist, bedeutet dies, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Entfernen Sie das Ladekabel vom Gerät, wenn Sie bereit sind, und trennen Sie die Quelle/den Adapter von der Netzsteckdose.

Warnhinweis zur Batterie
Neue Batterien müssen 3 bis 5 Mal aufgeladen und entladen werden, bevor sie ihre volle Funktionsdauer erreichen. Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen bei Zimmertemperatur und tagsüber nur unter Aufsicht auf. Trennen Sie das Ladegerät vom Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen ist, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Lithiumbatterien sollten nur mit konstantem Strom/konstanter Spannung (CC/CV) geladen werden. Bei Nichtgebrauch entlädt sich die Ladung eines vollständig aufgeladenen Akkus langsam. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit, Regen oder mechanischen Stößen aus. Versuchen Sie, die Batterietemperatur stets zwischen 0 °C und 45 °C zu halten. Wenn der Akku zu heiß oder zu kalt ist, funktioniert das Produkt möglicherweise vorübergehend nicht, auch wenn es vollständig aufgeladen ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuladen, wenn der Akku beschädigt ist.

Stecken Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen des (USB-) Ladeanschlusses. Der Akku ist im Gerät integriert und kann ausgetauscht werden. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, da sie sonst explodieren kann. Batterien können bei Beschädigung auch explodieren. Bitte behandeln und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Bedingungen und Vorschriften. Nach 3-monatiger Lagerung muss das Gerät vollständig entladen und zu mindestens 80 % wieder aufgeladen werden.

Bei der in diesem Gerät verwendeten Batterie besteht die Gefahr eines Brandes oder einer chemischen Verbrennung misshandelt. Nicht zerlegen, Kontakte kurzschließen, über 60 °C (140 °F) erhitzen oder verbrennen. Von Kindern fernhalten. Nicht zerlegen und nicht ins Feuer werfen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenen Flammen in Berührung kommt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuladen, wenn der Akku beschädigt ist.
- Unter extremen Bedingungen kann es zu Undichtigkeiten an Batteriezellen kommen. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie diese mindestens 15 Minuten lang direkt mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Tastenbenutzung
1. Berühren Sie den oberen Tastenschalter, um die Lampe einzuschalten, und berühren Sie ihn erneut, um die gewünschten Lichtfarben (2700 K/4000 K und 6000 K) einzustellen und die Lampe wieder auszuschalten (Multi-Touch-Zyklusfunktion).
2. Wenn eine der drei gewünschten Lichtfarben ausgewählt ist, halten Sie den Touch-Tastenschalter gedrückt, um das Licht auf die gewünschte Helligkeitseinstellung zu dimmen, und lassen Sie ihn los. Drücken und halten Sie erneut, um das Licht aufzuhellen.

Anweisungen zur Wartung und Verwendung
Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Vorsicht
NICHT austauschbare LED-Leuchten!

bitte beachten Sie
A) Immer mit Vorsicht verwenden.
B) Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
C) Wenn das Gerät ohne Genehmigung zerlegt wird, können wir die Qualität nicht garantieren.

Fehlerbehebung
Licht geht nicht an?
- Tastenbenutzung >>> Versuchen Sie, das Gerät über die Taste ein-/ auszuschalten oder schließen Sie das USB-Kabel oder den Adapter erneut an die Hauptsteckdose an.
- Funktioniert nicht >>> Ist der Akku voll? Bitte ersetzen Sie den Adapter, stellen Sie sicher, dass er an das Stromnetz angeschlossen ist, und versuchen Sie es erneut.

Der Akku ist zu schnell leer?
- Schwacher Akku: Mindestens 24 Stunden lang aufladen.

Notiz
Wenn die Lampe nicht funktioniert oder auf irgendeine Weise nicht reagiert, trennen Sie bitte den Strom (Adapter) von der (Netz-)Steckdose, warten Sie mindestens 15 Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.

Reinigung

- Stellen Sie sicher, dass die Lampe staubfrei und sauber ist. Reinigen Sie es regelmäßig mit einem trockenen Antistatiktuch und warmem Seifenwasser. Achten Sie jedoch darauf, dass keine Wasserflüssigkeit in die Lampenleuchte eindringen kann. Trocknen Sie die Lampe, bevor Sie sie wieder einschalten.
- Bitte tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser, es ist nicht vollständig wasserdicht IP68!
- Wischen Sie vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch (Mikrofaser) ab, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keine stark reizenden Lotionen wie Benzin, Alkohol oder Gummiwasser.

Installation

1. Schließen Sie die Netzkabel entsprechend der benötigten Höhe an.
2. Nachdem Sie jedes Segment des Netzkabels sicher angeschlossen haben, führen Sie überschüssiges Kabel mithilfe einer Führungsstange vorsichtig in das Lampenrohr. Achten Sie darauf, die Kabel während der Montage nicht zu beschädigen oder zu brechen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis die Installation abgeschlossen ist.

Installationsvideo ansehen





Geräte der Klasse III: Dies ist ein Gerät der Klasse III und kann nur mit Niederspannungsstrom und Anschluss nur an SELV-Stromkreise verwendet werden. Bei der Verwendung elektrischer Produkte müssen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden: Dieses

Produkt wurde gemäß den strengsten europäischen Sicherheitsrichtlinien und Prüfnormen entwickelt, hergestellt und getestet.

Entsorgungsinformationen

Separate Sammlung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für diese Produkte gibt es ein separates Sammelsystem. Bitte entsorgen Sie es verantwortungsvoll in einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Da Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, gebrauchte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Kommune oder Stadtverwaltung oder bei einem Batteriefachhändler abzugeben, geben Sie bitte die Batterie/das Gerät bei der Sammelstelle ab, die das Gerät bzw. die Batterie entsorgt richtig. Wenn der Akku im Produkt integriert ist, öffnen Sie das Produkt und entfernen Sie den Akku!

WEEE, die Elektro- und Elektronikaltgeräte-Richtlinie 2002/96/EG und 2012/19/EU:

Diese auf dem Produkt oder seiner Dokumentation angebrachte Kennzeichnung weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Privatanwender sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtliche Behörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel zum umweltfreundlichen Recycling abgeben können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Gewerbeabfällen vermischt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien, indem Sie sie zu Ihrem örtlichen Recyclinggeschäft oder Ihrer örtlichen Recyclingstelle bringen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Wenn möglich, entsorgen Sie die Batterien bitte separat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und lassen Sie sie separat recyceln oder geben Sie sie Ihrem örtlichen Verkaufsgeschäft/Vertriebspartner/Händler ab, der sie jederzeit ordnungsgemäß und kostenlos entsorgt. Durch

das Recycling, die Wiederverwendung der Materialien oder andere Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und Nutzung.

Disclaimer
Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen (stillschweigend oder anderweitig) hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder kommerzielle Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, Folge- oder Folgeschäden sonstiger Schaden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers in irgendeiner Form reproduziert oder übertragen werden, sei es elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Informationsaufzeichnungs- und -abrufsystemen. Unser Unternehmen besitzt alle Rechte an diesem unveröffentlichten Werk und beabsichtigt, dieses Werk vertraulich zu behandeln. Unser Unternehmen kann auch versuchen, dieses Werk als unveröffentlichtes Urheberrecht beizubehalten. Diese Veröffentlichung darf ausschließlich zu Referenzzwecken, zum Betrieb, zur Wartung oder Reparatur unserer Geräte verwendet werden. Kein Teil davon darf für andere Zwecke weitergegeben werden. Im Falle einer versehentlichen oder vorsätzlichen Veröffentlichung beabsichtigt unser Unternehmen, sein Recht an diesem Werk gemäß den Urheberrechtsgesetzen als veröffentlichtes Werk durchzusetzen. Personen, die Zugang zu diesem Handbuch haben, dürfen die Informationen in diesem Werk nicht kopieren, verbreiten oder offenlegen, es sei denn, unser Unternehmen hat dies ausdrücklich genehmigt. Wir gehen davon aus, dass alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen korrekt sind. Unser Unternehmen haftet weder für hierin enthaltene Fehler noch für zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials. Diese Veröffentlichung bezieht sich möglicherweise auf Informationen, die durch Urheberrechte oder Patente geschützt sind, und stellt keine Lizenz für die Patentrechte unseres Unternehmens oder die Rechte anderer dar. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Verletzungen von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtung geschildert werden. Außerdem kann der Inhalt des Handbuchs ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten

Batterietyp	Chemisches System
Lithium 18650	Lithium-Ionen


Angaben zur sicheren Entnahme der Batterien oder der Akkumulatoren
- Warnhinweis: Vergewissern sie sich, ob die Batterie ganz entleert ist.
- Entnehmen Sie vorsichtig die Batterie oder den Akkumulator, wenn möglich.
- Die Batterie bzw. der Akkumulator und das Gerät können jetzt getrennt entsorgt werden.

Garantie
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und endet nach 24 Monaten (6 Monate für Akku). Die Gewährleistungsfrist beginnt drei Monate nach dem auf dem Produkt angegebenen oder aus der Seriennummer des Produkts abgeleiteten Herstellungsdatum. Sollte innerhalb der Garantiezeit ein Defekt aufgrund von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern auftreten, werden wir einen Service veranlassen. Wo eine Reparatur nicht möglich ist oder ist Wenn dies als unwirtschaftlich erachtet wird, können wir einem Austausch des Produkts zustimmen. Ein Ersatz wird nach unserem Ermessen angeboten und die Garantie läuft ab dem ursprünglichen Kaufdatum weiter. Die Gewährleistung gilt unter der Voraussetzung, dass das Produkt bestimmungsgemäß und entsprechend der Bedienungsanleitung behandelt wird. Diese Garantie ist auf den ursprünglichen Käufer beschränkt und nicht übertragbar.

Urheberrecht/Warenzeichen:
Dies ist eine Marke von FlinQ Commerce BV. Andere Marken- und Produktnamen sowie Logos sind Handelsnamen oder Warenzeichen/Logos ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Alle Spezifikationen können ohne offizielle Ankündigung geändert werden.

Informationen zu Support, Garantie und Fragen: info@flinqproducts.nl

CE Dieses Produkt wurde gemäß den strengsten europäischen Sicherheitsrichtlinien und Prüfnormen entwickelt, hergestellt und getestet.



FR Manuel

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products
Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- **Soutien** personnel
- **Certificat de garantie** numérique
- Manuel **numérique**

Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Conservez-le dans un endroit sûr pour référence future. Ce produit peut être utilisé à l'extérieur (voir ci-dessous pour plus d'informations).

Cet appareil peut être utilisé (mais non installé) par des enfants âgés de 12 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances suffisantes, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été formés aux techniques de sécurité. l'utilisation de l'appareil et comprendre les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement ! Ne laissez pas les enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.

Avertissement
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage avec négligence. Cela peut devenir un matériel de jeu dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement !
- Danger dû à l'ingestion de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- Jetez immédiatement le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Ne modifiez en aucun cas le produit. Cela annulerait la garantie.

Caractéristiques

Matériel	ABS+PC plastic + Metal Iron
Puissance d'entrée	USB DC 5V_0,7A (3,5W)
Bouton tactile	Oui, sur le dessus, pour contrôler la couleur de la lumière, la variation d'intensité et l'allumage/l'extinction.
Capacité de la batterie	5000mAh 3.7V Li-Ion
Spécifications des LED	2835WW + 2835CW
Nombre de LED	56 pièces = 2835WW 24x (vers le bas) + 4x (vers le haut) + 2835CW 24x (vers le bas) + 4x (vers le haut)
Température de couleur des LED	Blanc chaud 2700K, blanc neutre 4000K et blanc froid 6000K
Autonomie des LED	up till 40.000 hours

Température de fonctionnement	-10 à 45 degrés
Puissance	3 W max
Luminosité (lumens)	230 V max
Câble	Câble d'alimentation USB Type-C vers Type-A TXL de 1 m (inclus)
Product size	Socle de lampe : 11 cm × 38 cm de hauteur, pied du socle : 98 cm × 1,4 cm, 4 tiges de connexion de 28 cm de long.

Évitez tout danger de mort par choc électrique
- N'utilisez pas l'appareil avec une ligne électrique ou une fiche d'alimentation endommagée. ATTENTION! Les lignes électriques endommagées représentent un danger de mort par choc électrique.
- Vérifiez régulièrement les lignes électriques pour déceler tout dommage ou vieillissement. Si la ligne électrique est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Protégez la ligne électrique contre les arêtes vives, les contraintes mécaniques et les surfaces chaudes.
- N'allumez pas l'appareil si vous constatez des dommages visibles (par exemple déchirures ou fissures) ou si vous pensez que l'appareil est endommagé (par exemple après être tombé).

Remarque et avertissements
- N'ouvrez pas l'appareil vous-même.
- Cet appareil n'est pas un JOUET, Tenir hors de portée des enfants !
- Ne pas utiliser avec des appareils qui pourraient provoquer un incendie s'ils sont utilisés sans surveillance (comme les fers à repasser, etc.).
- Toute autre utilisation conforme à la destination de cet appareil n'est validée pour aucune garantie ou responsabilité.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé !
- N'utilisez pas l'appareil de manière excessive et ne le stockez pas sous forte pression. L'appareil ne résiste pas à la chaleur et à l'eau.
- Évitez la pluie, l'humidité ou le contact avec d'autres liquides

Ce produit est un produit de style de vie. Il est développé uniquement pour donner de la lumière. Lisez et suivez attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence future. Éliminez le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales applicables. La durée de vie du produit sera inférieure si la température ambiante est supérieure à 45°C ou inférieure à -10°C.

Description générale et contenu du produit
1. Mât de lampe ×4 + base + tête + tige auxiliaire + câble de liaison ×3
2. Câble de connexion USB Type-C (1 m) (à utiliser uniquement avec cette lampe !)
3. Manuel d'utilisation
4. Câble d'alimentation USB Type-C résistant aux projections d'eau

Avant d'utiliser ce produit :
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ; surveillez les enfants qui utilisent ou entretiennent l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant comme décrit dans ce manuel, une mauvaise utilisation ou l'utilisation de tout accessoire ou accessoire autre que ceux recommandés peut présenter un risque de blessure corporelle.
- Gardez l'appareil et les accessoires à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil et n'empêchez pas la circulation de l'air, gardez les ouvertures libres de tout objet, y compris la poussière, les vêtements, les doigts (et toutes les autres parties du corps).
- Éloignez particulièrement les cheveux des ouvertures et des pièces mobiles si possible.

Avertissement
Toute opération contraire à la description dans ce manuel d'utilisation peut entraîner des dommages à l'homme ou à ce produit.

Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité
Ce produit convient à une utilisation intérieure et extérieure mais il n'est pas étanche IP-6X, ne l'immergez pas sous l'eau ! Veuillez utiliser la tension d'alimentation d'entrée nominale du produit comme mentionné sur l'étiquette arrière. Ne pas installer à proximité d'un appareil à gaz ou d'autres sources avec un processus de chauffage similaire. N'utilisez pas le produit en dehors de son utilisation prévue.

Note
- Choisissez une surface stable, solide et offrant un bon support et assurez-vous que la lampe est correctement réglée.
- Assurez-vous que les câbles ne peuvent pas provoquer de trébuchement.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ventilation autour de l'appareil et ne le couvrez donc pas à tout moment.
- Cette lampe est destinée à un usage intérieur ou extérieur uniquement IP44 (résistant aux éclaboussures).

AVERTISSEMENT : gardez l'adaptateur externe en option hors de portée des enfants. Ne chargez jamais ce produit dans des conditions humides ou sous la pluie. Chargez-le uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec.

- Ce n'est pas un JOUET, tenir hors de portée des petits enfants de moins de 12 ans.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas la lampe ou l'adaptateur vous-même, cela annulerait la garantie à tout moment.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le produit vous-même car cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Ne regardez pas directement les perles de la lampe car cela pourrait vous blesser les yeux.
- La source LED n'est pas remplaçable.
- Si le câble ou l'adaptateur est endommagé ou cassé, veuillez contacter votre vendeur pour un remplacement correct par le fabricant uniquement.
- Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas, ne sautez pas ou ne lancez pas la lampe à tout moment.
- Ne jetez pas ce produit en l'air car il pourrait causer des dommages en tombant.
- Utilisez la lampe uniquement pour l'usage prévu comme éclairage.
- Prenez bien soin du produit et nettoyez-le régulièrement.
- Ne touchez jamais les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation et les accessoires d'origine.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur en cas de forte pluie
- Protéger l'appareil des liquides et vapeurs spéciaux.

Note

- Veuillez noter que le port d'alimentation de l'appareil ne doit pas être infiltré par beaucoup d'eau. Sinon, cela entraînera une défaillance du produit.
- Ne chargez pas et ne stockez pas le produit dans un endroit en dessous de 0 °C ou au-dessus de 40 °C, sinon les performances du produit seront réduites.
- Il est normal que la température de l'adaptateur augmente pendant l'utilisation.

Consignes de sécurité

- Ne pas installer/utiliser/jeter à proximité d'un radiateur à gaz, électrique, d'une cheminée, de bougies ou d'autres sources avec une chaleur similaire ou une explosion/des liquides et gaz inflammables.
- Les dommages causés par ce boîtier/appareil peuvent provoquer une explosion et/ou un incendie.
- Ne pas agrafer, clouer ou accrocher le câble d'alimentation.

- Ne touchez jamais les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Ne suspendez pas l'appareil uniquement par les câbles électriques.
- Un produit électrique n'est pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure ou de choc électrique, le câble d'alimentation ne doit pas être laissé à la portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit en dehors de son usage prévu.
- N'accrochez pas d'ornements ou d'autres objets aux câbles de l'appareil.
- Ne fermez pas les fenêtres et les portes du cordon d'alimentation afin de ne pas endommager l'isolation.
- Ne recouvrez pas le produit avec un matériau (papier, tissu, etc.) ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Lisez et suivez toutes les instructions indiquées sur le produit ou fournies avec celui-ci.
- Conservez ce manuel pour référence future.

Fonctionnement et utilisation

Fonctionnalités d'utilisation spéciale

1. Ce produit est alimenté/chargé par un adaptateur USB Type-A 5 V (disponible en option) avec une sortie minimale de 1 000 mA = 1 A (5 W). Le câble d'alimentation de type C spécialement conçu est inclus et doit être utilisé uniquement pour cette lampe ! Il peut être utilisé sans fil et filaire selon 2 modes d'utilisation.
2. Ce produit dispose d'une fonction de variateur en continu pour sélectionner la lumière selon les besoins en utilisant le bouton tactile situé sur le dessus de la lampe.

Chargez complètement avant la première utilisation !

Utilisez uniquement le câble de charge USB-C vers USB-A fourni et connectez-le à la connexion d'entrée de charge TYPE-C. Vous pouvez utiliser n'importe quelle source d'alimentation/adaptateur USB disponible (en option) avec une alimentation minimale de 5 V CC 1 A (1 000 mA). Le temps de charge complet est d'environ 5 à 6 heures pour la batterie interne de la lampe. Le voyant LED ROUGE indique que la lampe est en cours de charge. Lorsque la LED ROUGE est éteinte et la VERTE allumée, cela signifie que la batterie est complètement chargée. Retirez le câble de charge de l'appareil lorsque vous êtes prêt et débranchez la source/l'adaptateur de la prise secteur.

Avertissement concernant la batterie
Les nouvelles batteries doivent être rechargées et déchargées 3 à 5 fois avant que leur durée d'utilisation complète ne soit libérée. Chargez à l'intérieur uniquement à température ambiante et uniquement sous surveillance pendant la journée. Débranchez-le du chargeur lorsque la batterie est complètement chargée, car une surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie. Les batteries au lithium ne doivent être chargées qu'avec un courant/tension constante (CC/CV). Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la charge d'une batterie complètement chargée disparaît lentement. Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité, à la pluie ou à un impact mécanique. Essayez de maintenir la température de la batterie entre 0°C et 45°C à tout moment. Si la batterie est trop chaude ou trop froide, le produit peut ne pas fonctionner temporairement, même s'il est complètement chargé. N'essayez pas de charger l'appareil lorsque la batterie est endommagée.

N'insérez jamais d'objets métalliques dans une ouverture du port de chargement (USB). La batterie rechargeable est intégrée à l'appareil et peut être remplacée. Ne jetez pas la batterie au feu, sinon elle pourrait exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées, veuillez les manipuler et les éliminer conformément aux conditions et réglementations locales. Après 3 mois de stockage, il faut complètement décharger et recharger à au moins 80 %.

La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si maltraité. Ne pas démonter, court-circuiter les contacts, chauffer au-dessus de 60°C (140°F) ou incinérer. Garder loin des enfants. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec des sources de chaleur, des objets chauds ou des flammes nues.
- N'essayez pas de charger l'appareil lorsque la batterie est endommagée.
- Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les directement à l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.

Utilisation des boutons
1. Touchez le bouton supérieur pour allumer la lampe et touchez à nouveau pour régler les couleurs de lumière souhaitées (2700K/4000K et 6000K) et pour éteindre à nouveau la lampe (fonction de cycle multi-touch).
2. Lorsque l'une des 3 couleurs de lumière souhaitées est sélectionnée, appuyez et maintenez le bouton tactile pour tamiser la lumière au réglage de luminosité requis et relâchez-le. Appuyez et maintenez à nouveau pour éclaircir la lumière.

Instructions for maintenance and use
In case of non-use, store the product in a cool and dry place away from direct sunlight.

Prudence
Lumières LED NON remplaçables !

Veuillez noter
A) Utilisez-le avec prudence à tout moment.
B) Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis.
C) Si vous démontez l'appareil sans autorisation, nous ne pouvons pas garantir la qualité.

Dépannage
La lumière ne s'allume pas ?
- Utilisation du bouton >>> Essayez d'allumer/éteindre l'appareil à l'aide du bouton ou de reconnecter le câble USB ou l'adaptateur de la prise de courant principale.
- Ne fonctionne pas >>> La batterie est-elle pleine ? Veuillez remplacer et vous assurer que l'adaptateur est connecté au secteur, puis réessayer.

La batterie s'épuise trop vite ?
- Batterie faible : Rechargez pendant au moins 24 heures.

Note
Si la lampe ne fonctionne pas ou ne répond pas d'une manière ou d'une autre, veuillez débrancher l'alimentation (adaptateur) de la prise de courant (secteur) et attendre au moins 15 minutes, puis rebranchez-la à nouveau.

Nettoyage

- Assurez-vous que la lampe reste propre et exempte de poussière. Nettoyez-le régulièrement avec un chiffon antistatique sec et avec de l'eau tiède savonneuse, mais assurez-vous qu'aucun liquide d'eau ne puisse pénétrer dans le luminaire. Séchez la lampe avant de la rallumer.
- Veuillez ne pas immerger l'unité principale dans l'eau, elle n'est pas entièrement étanche IP68 !
- Essuyez délicatement avec un chiffon doux et propre (microfibre) imbibé d'eau ou d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de lotion fortement irritante telle que de l'essence, de l'alcool ou de l'eau de caoutchouc.

Installation

1. Raccordez les câbles d'alimentation à la hauteur requise.
2. Après avoir correctement connecté chaque segment du cordon d'alimentation, utilisez une tige auxiliaire pour guider délicatement tout excédent de câble dans le tube de la lampe. Veillez à ne pas endommager ou casser les câbles lors de la rotation pendant l'installation.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à la fin de l'installation.

Voir la vidéo d'installation



Équipement de classe III : Il s'agit d'un appareil de classe III et ne peut être utilisé qu'avec une alimentation basse tension, connecté uniquement à des circuits d'alimentation SELV. Lors de l'utilisation de produits électriques, certaines précautions doivent être respectées, notamment les suivantes

: Ce produit est conçu, fabriqué et testé conformément aux directives de sécurité et normes de test européennes les plus strictes.

Informations sur l'élimination

Collecte séparée.

Ce symbole de poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour ces produits. Veuillez les éliminer de manière responsable dans une installation de traitement des déchets ou de recyclage agréée.

Les piles et accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes tenu par la loi de jeter les piles et accus usagés dans un point de collecte de votre commune ou administration municipale ou chez un revendeur spécialisé dans les piles. Veuillez donc rapporter la batterie/l'appareil au point de collecte qui éliminera l'appareil et/ou la batterie. correctement. Si la batterie est intégrée à l'intérieur du produit, ouvrez le produit et retirez la batterie !

WEEE, la directive déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/CE et 2012/19/UE :

Ce marquage figurant sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. L'utilisateur domestique doit contacter soit le détaillant où il a acheté ce produit, soit son bureau gouvernemental local pour savoir où et comment il peut apporter cet article pour un recyclage sans danger pour l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour être éliminé. Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères. Jetez les piles en les apportant à votre magasin ou station de recyclage local, contactez votre bureau gouvernemental local pour plus de détails. Si possible, veuillez jeter les piles séparément, comme indiqué par la loi, et les recycler séparément ou les remettre à votre magasin/distributeur/revendeur local qui les éliminera correctement et gratuitement à tout moment. En recyclant, en réutilisant les matériaux ou en utilisant d'autres formes d'utilisation d'anciens appareils/

batteries, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement et de notre utilisation.

Disclaimer
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie (implicite ou autre) concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou d'autres dommages. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris les systèmes de photocopie, d'enregistrement ou d'enregistrement et de récupération d'informations sans l'autorisation écrite expresse du fabricant. Notre société est propriétaire de tous les droits sur ce travail non publié et entend maintenir ce travail confidentiel. Notre société peut également chercher à conserver cette œuvre en tant que droit d'auteur non publié. Cette publication doit être utilisée uniquement à des fins de référence, d'exploitation, d'entretien ou de réparation de notre équipement. Aucune partie de ceci ne peut être diffusée à d'autres fins. En cas de publication accidentelle ou délibérée, notre société entend faire valoir son droit sur cette œuvre en vertu des lois sur le droit d'auteur en tant qu'œuvre publiée. Les personnes ayant accès à ce manuel ne peuvent pas copier, diffuser ou divulguer les informations contenues dans cet ouvrage sauf autorisation expresse de notre société. Toutes les informations contenues dans ce manuel sont considérées comme exactes. Notre société ne sera pas responsable des erreurs contenues dans le présent document ni des dommages accessoires ou consécutifs liés à la fourniture, à la performance ou à l'utilisation de ce matériel. Cette publication peut faire référence à des informations protégées par des droits d'auteur ou des brevets et ne confère aucune licence sur les droits de brevet de notre société, ni sur les droits d'autrui. Notre société n'assume aucune responsabilité découlant de toute violation de brevets ou d'autres droits de tiers décrits à tout moment sans préavis ni obligation. De plus, le contenu du manuel est sujet à changement sans préavis.

Garantie
La garantie commence à la date d'achat et expire au bout de 24 mois (6 mois pour la batterie). La période de garantie est considérée comme ayant commencé trois mois après la date de fabrication indiquée sur le produit ou telle qu'elle découle du numéro de série du produit. Si un défaut dû à des matériaux et/ou à une fabrication défectueux survient pendant la

période de garantie, nous prendrons des dispositions pour le service. Lorsqu'une réparation n'est pas possible ou est jugée peu économique, nous pouvons accepter de remplacer le produit. Le remplacement sera proposé à notre discrétion et la garantie continuera à compter de la date d'achat d'origine. La garantie s'applique à condition que le produit ait été manipulé correctement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions d'utilisation. Cette garantie est limitée à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Copyright/Trademark:
Ceci est une marque commerciale de FlinQ Commerce BV. Les autres marques et noms de produits, logos sont des noms commerciaux ou des marques/logos de leurs propriétaires légitimes. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis officiel.

Informations sur l'assistance, la garantie et les questions : info@flinqproducts.nl

CE Ce produit est conçu, fabriqué et testé conformément aux directives de sécurité et normes de test européennes les plus strictes.





EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:
FlinQ & Co B.V.

Address:
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Floorlight Lume

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Floorlight Lume

Barcode / EAN:
8721284757009
8721284757016

Product Rating:
DC 5V – 1A, Class III

Product type:
Portable light

Production date:
2026

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:



Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:
14-07-2026

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity Is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 19-01- 2021(2014/35/EU) 19-05-2021 (2014/30/EU)19-05-2020 (2015/863/EU + 2011/65/EU 2020) (date of test). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + (EU)2015/863 and (EU)2017/2102
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and its amendments
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU
Regulation on Persistent Organic Pollutants (POP/SCCP) (EU) 2019/1021 + (EU)2020/874 and (EU)2020/1204
Product Safety Act PAH AfPS GS 2019:01 (PAK)
Packaging and Waste Directive 94/62/EG + 2005/20/EC + (EU) 2018/852
Regulation concerning batteries and waste batteries Directive (EU) 2023/1542
General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC

CE EC REP

FlinQ & Co B.V.
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl

FLINQ



ES IT

FlinQ Floorlight Lume

FQC8645 | FQC8646 Instruction Manual

Digital manual
For a larger digital version of the manual, please visit:
flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/
or scan the QR code.



Bienvenidos a la familia FlinQ

Gracias por adquirir un producto FlinQ! Para garantizar un funcionamiento correcto y preciso, lee atentamente estas instrucciones antes de usarlo y conserva este manual para futuras consultas. No seguir los procedimientos indicados puede provocar lecturas erróneas o un uso incorrecto. Esperamos que disfrutes de tu nuevo producto FlinQ. Si está dañado, defectuoso o roto, está cubierto por la garantía. Para cualquier pregunta, duda o sugerencia, contacta con nosotros a través del correo electrónico indicado en este manual

Registra tu producto FlinQ
Imaginamos que querrás cuidar bien tu producto FlinQ.
Registra tu producto y podrás disfrutar de las siguientes ventajas:

- 1 año de **garantía** adicional (2+1)
- **Apoyo** personal
- **Certificado** de garantía digital
- **Manual** digital

Escanea el código QR o entra en flinqproducts.nl/registration

¡Lee este manual detenidamente antes de utilizar el producto! Guárdalo en un lugar seguro para poder consultarlo más adelante. Este producto se puede utilizar al aire libre (consulta más abajo para obtener más información).

Este electrodoméstico puede ser utilizado (pero no instalado) por niños a partir de 12 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos suficientes, siempre que estén supervisados o hayan recibido formación sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los posibles peligros. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión. No se debe permitir que los niños jueguen con el electrodoméstico.

Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Riesgo de asfixia! No permita que los niños limpien o mantengan este dispositivo sin

Advertencia
- -No dejes el material de embalaje tirado por ahí sin cuidado. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños. ¡Riesgo de asfixia!
- $Danger por ingestión de piezas pequeñas. Mantén estos productos fuera del alcance de los niños. ¡Riesgo de asfixia!$
-Elimina inmediatamente el material de embalaje de acuerdo con la normativa local vigente.
- No modifiques el producto de ninguna manera. Si lo haces, la garantía quedará anulada.

Especificaciones

Material	Plástico ABS+PC + Hierro
Potencia de entrada	USB CC 5 V_0,7 A (3,5 W)
Botón táctil	Sí, arriba para controlar color, intensidad y encendido/apagado.
Capacidad de la batería	5000 mAh, 3,7 V, iones de litio
Especificaciones de los LED	2835WW + 2835CW
Cantidad de LED	56 uds.: 28× 2835WW + 28× 2835CW (24 + 4 cada uno).
Temperatura de color de los LED	Blanco cálido 2700 K, blanco neutro 4000 K y blanco frío 6000 K
Tiempo de uso de los LED	hasta 40 000 horas

Temperatura de funcionamiento	-10 a 45 grados
Potencia	3 W máx.
Luminosidad de la luz (lúmenes)	230 como máximo
Cable	Cable de alimentación de 1 m TXL de USB tipo C a tipo A (incluido)
Tamaño del producto	Base: 11 × 38 cm; pie: 98 × 1,4 cm; 4 varillas de 28 cm.

Evita el peligro de muerte por descarga eléctrica

- No utilices el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. ¡ATENCIÓN! Los cables de alimentación dañados suponen un peligro para la vida debido al riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba periódicamente que los cables eléctricos no presenten daños ni signos de desgaste. Si un cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su representante o una persona con la cualificación adecuada, con el fin de evitar riesgos para la seguridad.
- Protege el cable eléctrico de bordes afilados, tensiones mecánicas y superficies calientes.
- No enciendas el aparato si observas daños visibles (por ejemplo, rasgaduras o grietas) o si crees que está dañado (por ejemplo, tras haber sufrido una caída).

Notas y advertencias

- No abras el dispositivo por tu cuenta.
-Este dispositivo no es un JUGUETE. ¡Manténlo del alcance de los niños!
- No lo utilices con aparatos que puedan provocar un incendio si se dejan sin vigilancia (como planchas, etc.).
- Cualquier uso distinto al previsto queda fuera de garantía y responsabilidad.
- ¡Solo para uso doméstico y privado!
- No utilices el dispositivo de forma excesiva ni lo guardes sometido a una presión elevada. El dispositivo no es resistente al calor ni al agua.
- Evita la lluvia, la humedad o el contacto con otros líquidos

Este producto es un artículo de estilo de vida. Se ha diseñado exclusivamente para proporcionar iluminación. Lee y sigue atentamente las instrucciones que figuran en este manual. Guarda estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro. Deshazte del

Descripción general del producto y contenido

1. 4 postes de farola + base + cabezal + varilla auxiliar + 3 cables de unión
2. Cable de conexión tipo C (1 m) (¡solo para esta lámpara!)
3. Manual de usuario
4. Conexión de alimentación USB tipo C resistente a salpicaduras

Antes de utilizar este producto:

- No dejes que los niños jueguen con el electrodoméstico; supervisa a los niños mientras lo utilizan o lo mantienen.
Use solo los accesorios recomendados por el fabricante; otros usos o accesorios pueden causar lesiones.
- Mantén el electrodoméstico y los accesorios alejados de superficies
- No bloquees las aberturas del electrodoméstico ni obstaculices el flujo de aire; mantén las aberturas libres de cualquier objeto, incluido el polvo, la ropa, los dedos (y cualquier otra parte del cuerpo).
- En la medida de lo posible, mantén el pelo alejado de las aberturas y las piezas móviles.

Advertencia

Cualquier operación que no se ajuste a las instrucciones de este manual de usuario puede provocar daños a las personas o al propio producto.

Lee y sigue todas las instrucciones de seguridad

Este producto es apto para uso en interiores y exteriores, pero no es resistente al agua (IP-6X), ¡no lo sumerjas en agua! Utiliza una fuente de alimentación con la tensión de entrada nominal del producto, tal y como se indica en la etiqueta de la parte posterior. No lo instales cerca de aparatos de gas ni de otras fuentes que generen calor de forma similar. No utilices el producto para fines distintos a los previstos.

Nota

- Elige una superficie estable, sólida y que ofrezca un buen apoyo, y asegúrate de que la lámpara esté bien colocada.
- Asegúrate de que los cables no supongan un riesgo de tropiezo.
- Asegúrate de que haya suficiente ventilación alrededor del dispositivo y de no taparlo it at all times.
- Esta lámpara está diseñada para uso en interiores o exteriores, con clasificación IP44 únicamente (resistente a las salpicaduras).

ADVERTENCIA: Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños. Carga solo en interiores y en un lugar seco, nunca con humedad o lluvia.

- Esto no es un JUGUETE; manténlo fuera del alcance de los niños menores de 12 años.
- No abras ni desmontes la lámpara ni el adaptador por tu cuenta, ya que esto anulará la garantía en todo momento.
- No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
- No mires directamente a las perlas de la lámpara, ya que podrías dañarte
- La fuente de luz LED no se puede sustituir.
- Si el cable o adaptador están dañados, solicita al vendedor un recambio original del fabricante.
- No te pongas de pie, te sientes, saltes ni lances la lámpara.
- No lances este producto al aire, ya que podría sufrir daños al caer.
- Utiliza la lámpara solo como fuente de luz.
- Cuida bien el producto y límpialo con regularidad.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- Usa solo la fuente de alimentación y accesorios originales.
- No utilices el dispositivo al aire libre cuando llueva intensamente.
- Protege el dispositivo de líquidos y vapores especiales.

Nota

- Evite que entre agua en el puerto de alimentación, ya que puede causar fallos.
- No cargues ni guardes el producto por debajo de 0 °C ni por encima de 40 °C, ya que puede reducir su rendimiento.
- Es normal que la temperatura del adaptador aumente durante su uso.

Instrucciones de seguridad

- No lo instales, utilices ni lo tires cerca de un radiador de gas o eléctrico, una chimenea, velas u otras fuentes de calor similares, ni de líquidos o gases inflamables o que puedan provocar una explosión.
- Los daños en la carcasa o el dispositivo pueden causar explosión o incendio.
- No grapes, claves ni cuelgues el cable de alimentación.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- No cuelgues el aparato solo de los cables eléctricos.
- ¡No es un juguete! Mantén el cable fuera del alcance de los niños para evitar incendios, quemaduras, lesiones o descargas eléctricas.
- No utilices el producto para fines distintos de los previstos.
- No cierres las ventanas ni las puertas sobre el cable de alimentación para no dañar el aislamiento.
- No cubras el producto con ningún material (papel, tela, etc.) que no forme parte del mismo mientras lo estés utilizando.
- Lee y sigue todas las instrucciones que figuran en el producto o que se incluyen con él.
- Guarda este manual para consultarlo en el futuro.

Funcionamiento y uso

Características de uso especial

1. Funciona con un adaptador USB-A de 5 V, mín. 1 A/5 W (opcional), y el cable USB-C incluido, exclusivo para esta lámpara. Puede usarse con cable o de forma inalámbrica.
2. La intensidad de la luz se regula de forma continua mediante el botón táctil superior.

¡Cárgalo completamente antes de utilizarlo por primera vez!

Usa solo el cable USB-C a USB-A incluido y conéctalo al puerto USB-C. Utiliza una fuente de alimentación o adaptador USB opcional de mín. 5 V CC/1 A (1000 mA). La carga tarda aprox. 5-6 h. LED rojo: cargando; LED verde: carga completa. Después, desconecta el cable y el adaptador de la toma de corriente.

Aviso sobre la batería

Las baterías nuevas deben cargarse y descargarse entre 3 y 5 veces antes de alcanzar su autonomía máxima. Recárgalas únicamente en interiores, a temperatura ambiente, durante el día y bajo supervisión. Desconéctalas del cargador cuando estén completamente cargadas, ya que la sobrecarga puede reducir su vida útil. Las baterías de litio deben cargarse únicamente con corriente constante/tensión constante (CC/CV).

Cuando no se utilizan, las baterías completamente cargadas pierden carga lentamente. Mantén el producto alejado de fuentes de calor, luz solar directa, polvo, humedad, lluvia y golpes. Procura mantener la batería entre 0 °C y 45 °C. Si está demasiado caliente o fría, el producto puede dejar de funcionar temporalmente, incluso si la batería está completamente cargada.

No cargues el dispositivo si la batería está dañada. No introduzcas objetos metálicos en las aberturas del puerto de carga USB. La batería recargable está integrada en el dispositivo y puede sustituirse. No arrojes la batería al fuego, ya que puede explotar. Las baterías dañadas también pueden explotar; manipúlalas y deséchalas conforme a la normativa local.

Tras un almacenamiento prolongado de 3 meses, descarga completamente la batería y recárgala al menos hasta el 80 %.
Un uso incorrecto de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. No la desmontes, provoques cortocircuitos, calientes por encima de 60 °C (140 °F) ni incineres. Mantén la batería fuera del alcance de los niños y no la arrojes al fuego.
- Asegúrate de que el dispositivo no entre en contacto con fuentes de calor, objetos calientes ni llamas abiertas.
- No intentes cargar el dispositivo si la batería está dañada.
- En condiciones extremas pueden producirse fugas en las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávate inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuágalos directamente con agua limpia durante al menos 15 minutos y acude al médico.

Uso de los botones

1. Pulsa el interruptor superior para encender la lámpara y vuelve a pulsarlo para ajustar los colores de luz deseados (2700 K, 4000 K y 6000 K) y para volver a apagar la lámpara (función de ciclo multitáctil).
2. Cuando se haya seleccionado uno de los tres colores de luz deseados, mantenga pulsado el botón táctil para regular la intensidad de la luz hasta el nivel deseado y suéltelo. Mantenga pulsado de nuevo para aumentar la intensidad de la luz.

Instrucciones de mantenimiento y uso

Si no se va a utilizar, guarde el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Precaución
¡Luces LED NO sustituibles!

Ten en cuenta que
A) Utilícelo con precaución en todo momento.
B) Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
C) Si desmonta el dispositivo sin autorización, no podemos garantizar su calidad.

Solución de problemas

¿No se enciende la luz?
- Uso de los botones >>> Intenta encender o apagar el dispositivo con el botón, o vuelve a conectar el cable USB o el adaptador a la toma de corriente principal.
-${not working} >>> ¿Está la batería llena? Cambia la batería, comprueba que el adaptador esté conectado a la red eléctrica y vuelve a intentarlo.


¿Se agota la batería demasiado rápido?
- Batería baja: recárgala durante al menos 24 horas.

Nota
Si la lámpara no funciona ni responde de ninguna manera, desconecta el adaptador de la toma de corriente y espera al menos 15 minutos; a continuación, vuelve a conectarlo.

Limpieza
- Asegúrate de que la lámpara esté limpia y libre de polvo. Límpiala con regularidad con un paño seco antiestático y con agua tibia y jabón, pero asegúrate de que no entre agua en el cuerpo de la lámpara. Seca la lámpara antes de volver a encenderla.
- Por favor, no sumerjas la unidad principal en agua, ¡no es totalmente resistente al agua (IP68)!
- Límpialo con cuidado con un paño limpio y suave (de microfibra) humedecido con agua o un detergente suave.
- No utilices lociones muy irritantes, como gasolina, alcohol o agua de caucho.

Instalación

1. Conecta los cables de alimentación según la altura necesaria.
2. Una vez conectados los segmentos del cable, utiliza una varilla auxiliar para introducir con cuidado el cable sobrante en el tubo de la lámpara. Evita dañar o romper los cables durante el montaje giratorio.
3.Repite los pasos 1 y 2 hasta que se complete la instalación.



Scan for installation video

Equipos de clase III: Se trata de un dispositivo de clase III y solo puede utilizarse con alimentación de baja tensión, conectándolo exclusivamente a circuitos de alimentación SELV.
Al utilizar productos eléctricos, deben respetarse ciertas precauciones, entre las que se incluyen las siguientes: Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las directivas de seguridad y las normas de ensayo europeas más estrictas.

Información sobre la eliminación de residuos

Recogida selectiva.

Este símbolo de un contenedor con ruedas tachado significa que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida selectiva para estos productos. Por favor, deshazte de ellos de forma responsable en un centro autorizado de gestión de residuos o de reciclaje.

¡Las pilas y las baterías recargables no deben tirarse con la basura doméstica! La ley le obliga a entregar las pilas y baterías recargables usadas en un punto de recogida de su ayuntamiento o en un distribuidor especializado en pilas; por lo tanto, devuelva la pila o el dispositivo al punto de recogida correspondiente, donde se encargarán de su eliminación adecuada. Si la pila está integrada en el producto, ¡abra el producto y extraiga la pila!

RAEE, Directivas 2002/96/CE y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:
Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos al final de su vida útil. Sepáralo de otros residuos y recíclalo de forma responsable para proteger el medio ambiente y la salud humana y favorecer la reutilización de materiales.
Los usuarios domésticos deben contactar con el distribuidor o con las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de recogida y reciclaje. Los usuarios profesionales deben contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. No mezcles este producto con otros residuos comerciales.
No deseches las pilas con la basura doméstica. Entrégalas en un punto de recogida, centro de reciclaje, tienda, distribuidor o proveedor autorizado. Cuando sea posible, desecha las pilas por separado según la normativa local.
Reciclar y reutilizar productos y pilas usados contribuye a proteger y conservar el medio ambiente.

Aviso legal

ILa información de este documento puede modificarse sin previo aviso.
El fabricante no garantiza su exactitud o integridad y no será responsable de pérdidas de beneficios, perjuicios comerciales ni daños especiales, incidentales, consecuentes o de otro tipo.
Queda prohibida la reproducción, transmisión, copia, grabación o almacenamiento de este documento, total o parcialmente, por cualquier medio, sin autorización previa y por escrito del fabricante. Nuestra empresa conserva todos los derechos sobre esta obra y podrá tratarla como información confidencial y protegida por derechos de autor.
Este documento debe utilizarse únicamente para consulta, funcionamiento, mantenimiento o reparación de nuestros equipos. No podrá copiarse, difundirse ni divulgarse para otros fines sin autorización expresa. En caso

de publicación no autorizada, nuestra empresa se reserva el derecho de ejercer todos los derechos que le correspondan conforme a la legislación aplicable.
Aunque se considera que la información de este manual es correcta, nuestra empresa no se responsabiliza de posibles errores ni de daños derivados del suministro, funcionamiento o uso de este material. Este documento puede incluir información protegida por derechos de autor o patentes y no concede ninguna licencia sobre derechos propios o de terceros. Nuestra empresa tampoco asume responsabilidad por posibles infracciones de dichos derechos.
El contenido de este manual puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso.

Garantía
La garantía entra en vigor en la fecha de compra y caduca a los 24 meses (6 meses en el caso de la batería). Se considera que el periodo de garantía comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o derivada del número de serie del mismo. Si durante el período de garantía se produce algún defecto debido a materiales defectuosos y/o a un defecto de fabricación, nos encargaremos de gestionar la reparación. En caso de que la reparación no sea posible o se considere poco rentable, podremos acordar la sustitución del producto. La sustitución se ofrecerá a nuestra discreción y la garantía continuará a partir de la fecha de compra original. La garantía se aplica siempre que el producto se haya utilizado correctamente para el fin previsto y de acuerdo con las instrucciones de uso. Esta garantía se limita al comprador original y no es transferible.

Derechos de autor/Marcas registradas:
Esta es una marca comercial de FlinQ Commerce BV. Las demás marcas, nombres de productos y logotipos son nombres comerciales o marcas comerciales/logotipos de sus respectivos propietarios. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso oficial.

Información sobre asistencia técnica, garantía y consultas: info@flinqproducts.nl

CE Este producto se ha diseñado, fabricado y sometido a pruebas de conformidad con las directivas de seguridad y las normas de ensayo europeas más estrictas.



Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti! Per garantire un funzionamento continuo e la massima precisione, ti invitiamo a leggere attentamente il presente manuale d'uso prima dell'utilizzo e a conservarlo per riferimento futuro. La mancata osservanza di determinate procedure può comportare letture errate e un uso improprio del prodotto. Ti auguriamo di goderti al massimo il tuo nuovo prodotto FlinQ! Se l'articolo risulta accidentalmente danneggiato, difettoso o rotto, hai diritto alla garanzia! Non esitare a contattarci per domande, commenti o suggerimenti all'indirizzo e-mail indicato nel presente manuale.

Registra il tuo prodotto FlinQ
Il tuo prodotto FlinQ ti sta particolarmente a cuore e lo capiamo bene. Registra gratuitamente il tuo prodotto e approfitta, tra l'altro, di:

- 1 anno di **garanzia** in più (2+1)
- Assistenza **personalizzata**
- **Certificato** di garanzia digitale
- **Manuale** digitale

Scansiona il codice QR oppure visita il sito flinqproducts.nl/registreren/

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto! Conservarlo in un luogo sicuro per un uso futuro. Questo prodotto può essere utilizzato all'aperto (vedere sotto per ulteriori informazioni).

Questo apparecchio può essere utilizzato (ma non installato) da bambini di età pari o superiore a 12 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i possibili pericoli.
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento! Non consentire ai bambini senza supervisione di pulire o effettuare la manutenzione di questo apparecchio.

Avviso
- Tenere il materiale da imballaggio lontano dai bambini. Pericolo di soffocamento!
- Pericolo di ingestione di piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!
-Smaltire immediatamente il materiale di imballaggio secondo le norme vigenti a livello locale.
- Non apportare in alcun modo modifiche al prodotto. In caso contrario, la garanzia decadrà.

Specifiche tecniche

Materiale	Plastica ABS+PC + Metallo
Potenza in ingresso	USB CC 5 V_0,7 A (3,5 W)
Pulsante a sfioramento	Sì, nella parte superiore, per regolare tonalità, intensità e accensione/spegnimento.
Capacità della batteria	5000 mAh, 3,7 V, agli ioni di litio
Specifiche dei LED	2835WW + 2835CW
Numero di LED	56 pezzi = 24x 2835WW (in basso) + 4x (in alto) + 24x 2835CW (in basso) + 4x (in alto)
Temperatura di colore dei LED	Bianco caldo 2700 K, bianco neutro 4000 K e bianco freddo 6000 K
Durata di vita del LED	fino a 40.000 ore

Temperatura di esercizio	-10 ~ 45 graden
Patrimonio	3W max
Intensità luminosa (lumen)	230 max
Kabel	1M TXL USB Type-C naar Type-A voedingskabel (meegeleverd)
Dimensioni del prodotto	Base della lampada: 11 cm × 38 cm (altezza), 98 cm × 1,4 cm (base), 4 aste di collegamento lunghe 28 cm.

Prevenire i rischi di morte causati da scosse elettriche
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. ATTENZIONE! I cavi di alimentazione danneggiati comportano un pericolo di morte a causa di scosse elettriche.
- Controllare regolarmente i cavi di alimentazione per verificare che non presentino danni o segni di usura. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti, al fine di evitare rischi per la sicurezza.
- Proteggere il cavo di alimentazione da spigoli taglienti, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- Non accendere l'apparecchio se si notano danni visibili (ad esempio crepe o fratture) o se si sospetta che l'apparecchio sia danneggiato (ad esempio in seguito a una caduta).

Note e avvertenze
- Non aprire l'apparecchio da soli.
- Questo apparecchio NON È UN GIOCATTOLO. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini!
- utilizzare con apparecchi che, se lasciati incustoditi, potrebbero causare incendi (come ferri da stiro ecc.).
- Qualsiasi altro utilizzo diverso da quello previsto per questo apparecchio non è coperto da alcuna garanzia né comporta alcuna responsabilità.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e
- Non utilizzare l'apparecchio in modo eccessivo e non conservarlo sotto forte pressione. L'apparecchio non è resistente al calore e all'acqua.
- Evitare l'esposizione alla pioggia, all'umidità o al contatto con altri liquidi

Solo per illuminazione. Leggere e conservare il manuale. Smaltire l'imballaggio secondo le norme locali. Temperature >45 °C o <-10 °C riducono la durata del prodotto.

Descrizione generale del prodotto e contenuto
1. 4× pali + base + testa + asta ausiliaria + 3× cavi di collegamento.
2. Cavo di collegamento Type-C (1 m) (esclusivamente per questa lampada!)
3. Manuale d'uso
4. Connettore di alimentazione USB Type-C resistente agli schizzi

Prima di utilizzare questo prodotto:
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio; sorvegliare i bambini mentre utilizzano o effettuano la manutenzione dell'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori raccomandati dal produttore, come descritto nel presente manuale. Un uso improprio o l'utilizzo di accessori diversi da quelli raccomandati può comportare il rischio di lesioni personali.
- Tenere l'apparecchio e gli accessori lontani da superfici calde.
- Non ostruire le aperture dell'apparecchio e non ostacolare il flusso d'aria. Tenere le aperture libere da oggetti quali polvere, indumenti, dita (e qualsiasi altra parte del corpo).
- Se possibile, tenere i capelli lontani dalle aperture e dalle parti in movimento.

Attenzione
Qualsiasi azione non conforme alle indicazioni contenute nel presente manuale d'uso può causare danni alle persone o al presente dispositivo.

Leggi e segui tutte le istruzioni di sicurezza
Questo prodotto è adatto all'uso sia in interni che in esterni, ma non è impermeabile (IP-6X); non immergerlo in acqua! Utilizzare la tensione nominale di ingresso del prodotto indicata sull'etichetta posteriore. Non installarlo in prossimità di apparecchi a gas o altre fonti con un processo di riscaldamento simile. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Note
- Scegliere una superficie stabile, solida e che offra un buon sostegno e assicurarsi che la lampada sia regolata correttamente.
- Assicurarsi che i cavi non costituiscano un pericolo di inciampo.
- Garantire una ventilazione adeguata intorno all'apparecchio e non coprirlo mai.
- Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso in interni o in esterni con grado di protezione IP44

AVVERTENZA: Tenere l'adattatore esterno opzionale fuori dalla portata dei bambini. Non ricaricare mai questo prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia. Ricaricarlo solo al chiuso, in un luogo asciutto.

- Questo prodotto non è un giocattolo; tenerlo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 12 anni.
- Non aprire né smontare la lampada o l'adattatore da soli, poiché ciò comporta la perdita della garanzia in ogni caso.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
- Non guardare direttamente nelle perline della lampada, poiché ciò potrebbe causare dolore agli occhi.
- La sorgente LED non è sostituibile.
- Se il cavo o l'adattatore sono danneggiati o rotti, contattare il proprio rivenditore per ottenere una sostituzione corretta da parte del produttore.
- Non stare in piedi, sedersi, saltare o lanciare la lampada in nessun caso.
- Non lanciare questo prodotto in aria, poiché potrebbe causare danni in caso di caduta.
- Utilizzare la lampada esclusivamente per l'uso previsto come illuminazione.
- Prendersi cura del prodotto e pulirlo regolarmente.
- Non toccare mai i contatti della spina con oggetti ap originale e gli accessori originali.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto in caso di pioggia battente.
- Proteggere l'apparecchio da liquidi e vapori particolari.

Note

- Si prega di tenere presente che la porta di alimentazione del dispositivo non deve essere esposta a infiltrazioni d'acqua. In caso contrario, ciò causerà un malfunzionamento del prodotto.
- Non ricaricare né conservare il prodotto in luoghi con temperature inferiori a 0 gradi Celsius o superiori a 40 gradi Celsius, poiché ciò ne comprometterebbe le prestazioni.
- È normale che la temperatura dell'adattatore aumenti durante l'uso.

Istruzioni di sicurezza

- Non installare/utilizzare/gettare in prossimità di fornelli a gas, radiatori elettrici, caminetti, candele o altre fonti di calore simili, né in presenza di liquidi e gas esplosivi o infiammabili.
- I danni causati da questo involucro/apparecchio possono provocare un'esplosione e/o un incendio.
- Non fissare il cavo di alimentazione con graffette, chiodi o ganci.
- Non toccare mai i poli della spina con oggetti appuntiti o metallici.
- Non appendere l'apparecchio esclusivamente ai cavi di alimentazione.
- Un prodotto elettrico non è un giocattolo! Per evitare il rischio di incendi, ustioni, lesioni o scosse elettriche, non lasciare il cavo di alimentazione alla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non appendere decorazioni o altri oggetti ai cavi dell'apparecchio.
- Non chiudere finestre e porte sul cavo di alimentazione per non danneggiarne l'isolamento.
- Non coprire il prodotto con materiali (carta, stoffa, ecc.) che non fanno parte del prodotto quando è in uso.
- Leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sul prodotto o fornite in dotazione.
- Conservare il presente manuale per un uso futuro.

Funzionamento e utilizzo

Funzioni speciali di utilizzo

1. Questo prodotto è alimentato/ricaricato tramite un adattatore USB Type-A da 5 V (disponibile separatamente) con una potenza di uscita minima di 1000 mA = 1 A (5 W). Il cavo di alimentazione Type-C appositamente progettato è incluso nella confezione e deve essere utilizzato esclusivamente con questa lampada! Può essere utilizzato sia in modalità wireless che cablata, con 2 modalità di funzionamento.

2. Questo prodotto è dotato di una funzione di regolazione continua dell'intensità luminosa che consente di regolare la luce in base alle proprie esigenze tramite il pulsante a sfioramento situato nella parte superiore della lampada

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo!

Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica da USB-C a USB-A in dotazione e collegarlo alla porta di ricarica TYPE-C. È possibile utilizzare qualsiasi alimentatore/adattatore USB disponibile (opzionale) con una potenza minima di 5 V CC 1 A (1000 mA). Il tempo di ricarica completo della batteria interna della lampada è di circa 5-6 ore. La spia LED ROSSA indica che la lampada è in carica. Quando la spia LED ROSSA è SPENTA e quella VERDE è ACCESA, significa che la batteria è completamente carica. Una volta terminata la ricarica, scollegare il cavo di ricarica dal dispositivo e staccare l'alimentatore/adattatore dalla presa di corrente.

Avviso relativo alla batteria
Le batterie nuove richiedono 3-5 cicli di carica/scarica per raggiungere la piena capacità. Ricaricare solo in casa, a temperatura ambiente, di giorno e sotto supervisione. Scollegare il caricabatterie a carica completa per evitare sovraccarichi. Le batterie al litio vanno ricaricate solo con sistema CC/CV. Quando non utilizzata, la batteria si scarica lentamente. Tenere il prodotto lontano da calore, luce solare diretta, polvere, umidità, pioggia e urti. Mantenere la batteria tra 0 °C e 45 °C. Temperature eccessive possono causare malfunzionamenti temporanei. Non ricaricare il dispositivo se la batteria è danneggiata.

Non inserire mai oggetti metallici nelle aperture della porta di ricarica (USB). La batteria ricaricabile è integrata nel dispositivo e può essere sostituita. Non gettare la batteria nel fuoco, poiché potrebbe esplodere. Le batterie possono esplodere anche se danneggiate. Maneggiarle e smaltirle in conformità con le norme e le disposizioni locali. Dopo 3 mesi di stoccaggio, scaricarle completamente e ricaricarle almeno all'80%.

La batteria utilizzata in questo dispositivo può comportare il rischio di incendio o di ustioni chimiche se utilizzata in modo improprio. Non smontarla, non provocare cortocircuiti, non esporla a temperature superiori a 60 °C (140 °F) e non bruciarla. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non smontarla e non gettarla nel fuoco.
-Assicurarsi che l'apparecchio non entri in contatto con fonti di calore, oggetti caldi o fiamme libere.
-In condizioni estreme, le celle della batteria potrebbero perdere liquido. Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavarla immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita per almeno 15 minuti e rivolgersi a un medico.

Pulsanti
1. Toccare il pulsante superiore per accendere la lampada e toccarlo nuovamente per regolare le tonalità di luce desiderate (2700K/4000K e 6000K) e per spegnere nuovamente la lampada (funzione ciclo multi-touch)
2. Dopo aver scelto una delle 3 tonalità, tenere premuto il comando touch per regolare l'intensità e rilasciarlo al livello desiderato. Tenere premuto di nuovo per aumentarla.

Istruzioni per la manutenzione e l'uso
Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Attenzione
Illuminazione a LED NON sostituibile!

Si prega di tenere presente che
A) Prestare sempre attenzione. B) Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. C) Se l'apparecchio viene smontato senza autorizzazione, non possiamo garantirne la qualità.

Risoluzione dei problemi
La luce non si accende?
- Utilizzo dei pulsanti >>> Prova ad accendere/spegnere il dispositivo tramite il pulsante oppure ricollega il cavo USB o l'adattatore alla presa di corrente.
- Non funziona >>> La batteria è carica? Sostituisci l'adattatore, assicurati che sia collegato alla rete elettrica e riprova.


La batteria si scarica troppo in fretta?
-Batteria scarica: ricaricare per almeno 24 ore.

Nota
Se la lampada non funziona né reagisce in alcun modo, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente, attendere almeno 15 minuti e poi ricollegare la lampada.

Pulizia
- Assicurarsi che la lampada sia sempre pulita e priva di polvere. Pulirla regolarmente con un panno antistatico asciutto e con acqua calda e sapone, ma fare attenzione che l'acqua non penetri all'interno del corpo della lampada. Asciugare la lampada prima di riaccenderla.
- Non immergere l'unità principale in acqua: non è completamente impermeabile (IP68)!
- Pulire delicatamente con un panno pulito e morbido (in microfibra) inumidito con acqua o un detergente delicato.
- Non utilizzare lozioni fortemente irritanti come benzina, alcol o acqua di gomma.

Installazione

1. Collegare i cavi di alimentazione all'altezza desiderata.
2. 0,Dopo aver collegato saldamente ogni parte del cavo di alimentazione, utilizzare un'asta di supporto per far passare con cautela il cavo in eccesso all'interno del tubo della lampada. Evitare di danneggiare o spezzare i fili durante la rotazione dell'impianto.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 fino al completamento dell'installazione.



Scan voor installatievideo

Apparecchiatura di Classe III: Si tratta di un'apparecchiatura di Classe III che può essere utilizzata esclusivamente con corrente a bassa tensione, collegandola solo a circuiti SELV. Durante l'utilizzo di prodotti elettrici è necessario attenersi a determinate precauzioni, tra cui le seguenti: Questo prodotto è stato progettato, realizzato e testato in conformità con le più rigorose direttive europee in materia di sicurezza e con le norme di collaudo.

Informazioni sullo smaltimento

Collezione speciale.

Questo simbolo del contenitore dei rifiuti barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta separato. Smaltiscilo in modo responsabile presso un'azienda autorizzata allo smaltimento o al riciclaggio dei rifiuti. Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai Rifiuti domestici! È obbligatorio per legge consegnare le batterie e gli accumulatori usati presso un punto di raccolta del proprio comune o amministrazione comunale oppure presso un rivenditore specializzato in batterie. Portate quindi la batteria o l'apparecchio al punto di raccolta, dove l'apparecchio e/o la batteria verranno smaltiti in modo corretto. Se la batteria è integrata nel prodotto, aprite il prodotto e rimuovete la batteria!

RAEE, la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/CE e 2012/19/UE:
Questo simbolo apposto sul prodotto o sulla relativa documentazione indica che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Al fine di prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario separare questi rifiuti dagli altri e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o l'ufficio comunale competente per informazioni su dove e come consegnare l'articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti aziendali per lo smaltimento. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici. Smaltire le batterie portandole al punto di raccolta o al centro di riciclaggio locale. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente locale competente. Se possibile, smaltire le batterie separatamente, come previsto dalla legge, e farle riciclare separatamente, oppure consegnarle al proprio negozio/distributore/rivenditore locale, che provvederà in ogni caso allo smaltimento corretto e gratuito. Riciclando, riutilizzando i materiali o impiegando in altro modo i vecchi apparecchi/batterie, si contribuisce in modo significativo alla tutela dell'ambiente e del nostro benessere.

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia (implicita o di altro tipo) in merito all'accuratezza e alla completezza del presente documento e non sarà in alcun caso responsabile per perdite di profitto o danni commerciali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni speciali, incidentali, consequenziali o di altro tipo. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma, elettronica o meccanica, incluse fotocopie

e registrazioni o sistemi per la registrazione e il recupero di informazioni, senza l'esplicito consenso scritto del produttore. La nostra azienda detiene tutti i diritti su questa opera inedita e intende mantenerla riservata. La nostra azienda può inoltre cercare di preservare questa opera come opera protetta dal diritto d'autore in quanto inedita. La presente pubblicazione può essere utilizzata esclusivamente a scopo di riferimento, funzionamento, manutenzione o riparazione delle nostre apparecchiature. Nulla di quanto contenuto nel presente documento può essere diffuso per altri scopi.
In caso di pubblicazione involontaria o intenzionale, la nostra azienda intende far valere i propri diritti su questo documento ai sensi delle leggi sul diritto d'autore come opera pubblicata. Coloro che hanno accesso al presente manuale non possono copiare, diffondere o rendere pubbliche le informazioni in esso contenute, salvo espressa autorizzazione da parte della nostra azienda. Si presume che tutte le informazioni contenute nel presente manuale siano corrette. La nostra azienda non è responsabile per eventuali errori contenuti nel presente documento, né per danni incidentali o consequenziali connessi alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questo materiale. La presente pubblicazione può fare riferimento a informazioni protette da diritti d'autore o brevetti e non concede alcuna licenza ai sensi dei diritti di brevetto della nostra azienda, né dei diritti di terzi. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità derivante da violazioni di brevetti o altri diritti di terzi descritti in qualsiasi momento senza preavviso né obbligo. Inoltre, il contenuto del manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

Garantie
La garanzia ha inizio alla data di acquisto e scade dopo 24 mesi (6 mesi per la batteria). Il periodo di garanzia si considera iniziato tre mesi dopo la data di produzione indicata sul prodotto o ricavabile dal numero di serie dello stesso. Qualora, entro il periodo di garanzia, si verifichi un difetto dovuto a vizi di materiale e/o di fabbricazione, fisseremo un appuntamento per l'assistenza. Laddove la riparazione non sia possibile o sia ritenuta antieconomica, potremo concordare la sostituzione del prodotto. La sostituzione viene offerta a nostra discrezione e la garanzia prosegue a partire dalla data di acquisto originaria. La garanzia è valida a condizione che il prodotto sia stato utilizzato correttamente per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni per l'uso. La presente garanzia è limitata all'acquirente originario e non è trasferibile.

Auteursrecht/handelsmerk:
Questo è un marchio registrato di FlinQ Commerce BV. Gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono nomi commerciali o marchi registrati/loghi dei rispettivi titolari. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso ufficiale.

Assistenza, garanzia e informazioni sulle domande: info@flinqproducts.nl

CE Questo prodotto è stato progettato, realizzato e testato in conformità con le più rigorose direttive europee in materia di sicurezza e con le norme di collaudo.

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:
FlinQ & Co B.V.

Address:
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Floorlight Lume

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Floorlight Lume

Barcode / EAN:
8721284757009
8721284757016


Product Rating:
DC 5V – 1A, Class III

Product type:
Portable light

Production date:
2026

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:



Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:
14-07-2026

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity Is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 19-01- 2021(2014/35/EU) 19-05-2021 (2014/30/EU)19-05-2020 (2015/863/EU + 2011/65/EU 2020) (date of test). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + (EU)2015/863 and (EU)2017/2102
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and its amendments
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU
Regulation on Persistent Organic Pollutants (POP/SCCP) (EU) 2019/1021 + (EU)2020/874 and (EU)2020/1204
Product Safety Act PAH AfPS GS 2019:01 (PAK)
Packaging and Waste Directive 94/62/EG + 2005/20/EC + (EU) 2018/852
Regulation concerning batteries and waste batteries Directive (EU) 2023/1542
General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC

CE EC REP

FlinQ & Co B.V.
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl