



Manuale



Scansionate il codice QR per
ulteriori informazioni e
suggerimenti!





Gentile cliente,

Congratulazioni per l'acquisto di questo dispositivo. Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di osservare i seguenti suggerimenti per evitare danni. Eventuali malfunzionamenti causati dall'ignoranza degli elementi e delle avvertenze citati nel manuale non sono coperti dalla nostra garanzia e da alcuna responsabilità. Scansionare il codice QR per accedere al sito Web.

CONTENUTI

Dati tecnici Dichiarazione di conformità

Istruzioni di sicurezza Preparazione del
prodotto

Caratteristiche del pannello
di controllo

Consigli per il giardinaggio



DATI TECNICI

Articolo MG208

Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Questo prodotto è conforme ai seguenti
requisiti europei

Linee guida:

2014/30/UE (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/UE (RoHS)



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni speciali

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo VeggieTable è dotato di una spina specifica. Non modificare in alcun modo la spina.

PERICOLO - per ridurre il rischio di scosse elettriche


ridurre: - Scollegare sempre il VeggieTable prima di pulire o sostituire l'unità LED.

AVVERTENZA - per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o **lesioni personali:** - Scollegare il VeggieTable dalla rete elettrica prima di montare o smontare qualsiasi parte. - È necessaria una stretta sorveglianza quando VeggieTable viene utilizzato da o in prossimità di bambini, invalidi o disabili. - Non utilizzare mai VeggieTable se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto e si è danneggiato o se è caduto in acqua. Se si verifica una di queste circostanze, contattare il distributore locale per ricevere istruzioni. - Non far mai cadere o inserire oggetti nelle aperture elettriche. - Per scollegare l'apparecchio, staccare il cavo di alimentazione. - Non mettere o immergere il cavo, la spina o l'unità luminosa in acqua o in qualsiasi altro liquido per pulirli. - Non lasciare che l'acqua entri in contatto con le luci di coltivazione a LED calde. - Non utilizzare all'aperto. L'apparecchio è **d e s t i n a t o** all'uso in abitazioni domestiche e in ambienti di lavoro e di vita simili. - Non esporlo alla luce diretta del sole e non posizionarlo vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di calore, stufe o altri dispositivi che generano calore. - Il cablaggio elettrico deve essere conforme alle normative locali.



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO


Incluso nella confezione



1 x
ponte di
coltivazio-
ne



11 cesti
per piante




1 x
pannello
luminoso



11 x
cialde
intelligenti



1 x
palo della
luce



1
serbatoio



1
adattatore



11
cupole







11
coperchi
distanziatori




1 x
pompa
dell'acqua

Fasi di installazione





Guida alla pulizia




Sollevare o abbassare il pannello luminoso

Per alzare o abbassare il pannello luminoso, allentare la vite e regolare la parte superiore del montante per alzare o abbassare il pannello luminoso. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, serrare la vite per fissare il pannello luminoso.


Nota: quando si coltivano le piante, il pannello luminoso deve essere il più basso possibile.

Ruotare la vite per regolare l'altezza del palo della luce.





IMPOSTAZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO



POTENZ
A

Premere questo tasto per accendere/spegnere temporaneamente le luci. Questo non influisce sulla tempistica del ciclo di luce e l'uso occasionale non è dannoso per le piante. Una volta premuto, le luci rimarranno accese/spente fino alla successiva accensione/spegnimento. Vedere la sezione "Nota importante sulle luci".

Tenere premuto **per 5 secondi** per resettare i dispositivi accoppiati.

In questo modo si scollegano tutti i dispositivi accoppiati al VeggieTable e li si mette in modalità di accoppiamento. Vedere "Accoppiamento di un dispositivo con il VeggieTable".

Una nota importante sull'illuminazione:

Il dispositivo è dotato di un sistema di illuminazione intelligente. Premere Power per accendere o spegnere temporaneamente le luci. Le luci torneranno automaticamente alle impostazioni programmate all'inizio del ciclo di accensione/spegnimento successivo.

Per le erbe e le piante a foglia si consigliano almeno 16 ore di accensione e 8 di spegnimento. Per i fiori si consigliano almeno 12 ore di accensione e 12 di spegnimento. Per frutta e verdura si consigliano 16 ore di accensione e 8 di spegnimento.

Quando si attiva la modalità vacanza, la durata della luce viene dimezzata, quindi il tempo di spegnimento della luce viene modificato automaticamente.



Accoppiamento di un dispositivo con il VeggieTable:

Assicuratevi che il VeggieTable sia collegato e che il vostro dispositivo sia Bluetooth, Wi-Fi e localizzazione (non vengono raccolti dati, è necessario solo per l'accoppiamento iniziale).

Tenere premuto "Power" per 5 secondi finché sul pannello di controllo non lampeggia la luce verde tra "Vacation" e "Spectrum". La luce verde si spegnerà automaticamente dopo 20 secondi e la modalità di accoppiamento durerà 3 minuti.

Quando il dispositivo è accoppiato correttamente, la luce smette di lampeggiare. Scaricare l'app Smart Life e assicurarsi che il VeggieTable sia collegato.



In modalità di impostazione (le parole lampeggiano sullo schermo), premere per regolare l'ora e i numeri.

Quando si esce dalla modalità di impostazione, è possibile premere direttamente "+" o "-" per attenuare la luce. Premendo direttamente il pulsante "+", la luce diventa più forte. Premendo direttamente il pulsante "-", la luce diventa più debole. La lampada dispone di 5 modalità di regolazione.



SET

Premere "SET" per impostare l'orologio sull'ora corrente (questa operazione può essere eseguita anche nell'app).

- A) Premere una volta il pulsante SET, impostare l'ora locale e premere "+" o "-" per regolare l'ora.
- B) Premere due volte il pulsante SET, impostare l'ora locale dei minuti e premere "+" o "-" per regolare l'ora.
- C) Premere il pulsante SET per la terza volta. Sullo schermo lampeggia la parola "ON". Quindi, impostare la luce automatica su ora e premere "+" o "-" per regolare l'ora.
- D) Premere il pulsante SET per la quarta volta. La parola "ON" lampeggia sul display. Impostare quindi la luce automatica sull'ora dei minuti e premere "+" o "-" per regolare l'ora.



- E) Premere il pulsante SET per la quinta volta. Sullo schermo lampeggerà la parola "OFF". Impostare quindi la luce automatica su ora e premere "+" o "-" per regolare l'ora.
- F) Premere il pulsante SET per la sesta volta. Sullo schermo lampeggia la parola "OFF". Impostare quindi i minuti di spegnimento automatico della luce e premere "+" o "-" per regolare l'ora.
- G) Tenere premuto il pulsante "Set" **per 3 secondi**, il giorno di impianto sullo schermo lampeggerà, quindi premere "+" o "-" per regolare il numero del giorno.



SPETTRO

Premere per impostare lo spettro per le piante che si desidera coltivare:



Per la coltivazione di erbe, piante a foglia Per la



coltivazione di fiori



Per la coltivazione di frutta e verdura



VACANZA

Ad esempio, quando si parte per un viaggio, è possibile premere questo pulsante. Premendo nuovamente questo pulsante si annulla la modalità vacanza. La modalità vacanze può modificare l'orario di spegnimento, vedere la sezione "Nota importante sull'illuminazione".




Mostra il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua. Min, 15%-25%, 25%-85%, Max.

Quando l'acqua è al di sotto di un livello basso (15%), lo schermo è completamente sgombro e si sente un segnale di avvertimento. Questo segnale viene emesso anche quando si collega l'apparecchio. Quando l'acqua supera il 90%, lo schermo diventa completamente chiaro e il logo del gocciolamento dell'acqua continua a lampeggiare per ricordare che il contenitore dell'acqua è pieno per 3 minuti.

Nota: rabboccare l'acqua del 25%-85% quando si utilizza per la prima volta questo kit di coltivazione idroponica e si sente il segnale di avvertimento.




CARATTERISTICHE



Spettro
ottimizzato



Assistente
vocale
Alexa**




Altezza
regolabile



Dimmer
abile a 5
livelli




Tutte le
pompe
d'acqua annolstituzione*



Promemoria
sulla
carenza
d'acqua



Pulsante di
controllo



Bacelli
intelligenti
(senza semi)



Cupole
trasparenti



Indicator
e del
livello
dell'acqua



Schermata di
controllo
intelligente




Scaricate l'applicazione Smart Life cercando "Smart Life" nell'App Store del vostro cellulare.



Funzione in-app

Sincronizza con l'ora del dispositivo. L'impostazione predefinita è Sincronizza, quindi quando un dispositivo viene accoppiato correttamente, l'ora viene sincronizzata automaticamente.

Sincronizzazione
temporale



Funzione in-app

L'opzione "Quick Start" fornisce impostazioni predefinite di spettro e luce per diverse specie di piante, in modo che i principianti possano iniziare rapidamente a piantare.

Avvio rapido

*Modalità di impostazione della pompa:

Modalità automatica - per 30 minuti all'ora di spegnimento quando la luce è accesa.
Modalità On - Funziona 30 minuti all'ora.
Modalità Off - Spegne la pompa.

Questa funzione è disponibile solo nell'app.

**L'assistenza vocale è limitata a una funzione specifica.


Questa funzione è disponibile solo nell'app

***Allarme sonoro per la mancanza d'acqua: l'allarme acqua può essere attivato o disattivato dall'app.



AGGIUNGETE LA VOSTRA VERDURA ALL'APP

1. Assicurarsi che VeggieTable sia in modalità di accoppiamento. Quindi aprire l'app Smart Life, fare clic su "+" nella pagina iniziale.



2. Fare clic su "Aggiungi dispositivo". L'applicazione rileva tutti i dispositivi non connessi nelle vicinanze.




3. Fare clic su "Aggiungi". Scegliere la rete Wi-Fi e inserire la password. Il VeggieTable è adatto solo alle reti a 2,4 GHz.



4. L'app collega il vostro giardino in pochi minuti. Quando il giardino è stato aggiunto con successo, assegnategli un nome. Quindi fare clic su "Fine".



5. Fatto! Il vostro VeggieTable è pronto per l'uso.





CONSIGLI PER IL GIARDINAGGIO

Qual è la temperatura ideale?

La temperatura ideale è di 65-76°F/ 16-24°C.

Come e quando regolare il pannello luminoso?

Quando iniziate a far germogliare le piante, posizionate il pannello luminoso nel punto più basso del palo della luce. Quando le piante iniziano a crescere e a diventare più grandi, mantenete il pannello luminoso a 2,5-5 cm sopra le piante per garantire che ricevano la giusta quantità di luce.

Quando possono essere rimosse le cupole?

Rimuovere le cupole trasparenti quando le piante toccano quasi le coperture dei distanziatori.

Quanta acqua devo mettere nel serbatoio dell'acqua?

All'inizio le piante non hanno bisogno di molta acqua. Pertanto, riempite prima l'acqua fino al livello minimo. Quando la pianta inizia a crescere e ad avere più foglie, è possibile aggiungere più acqua. Mantenere il livello dell'acqua tra il punto minimo e massimo indicato sull'indicatore dell'acqua.

Quanto durano i nutrienti nei terreni intelligenti?

I terricci intelligenti sono già integrati di sostanze nutritive. Le sostanze nutritive contenute all'interno durano almeno 3 mesi prima che sia necessario aggiungere altro nutrimento alle piante.

A cosa servono queste coperture distanziali?

I coperchi distanziatori si usano per coprire i fori in cui non si vuole che cresca nulla o per aumentare la distanza tra le piante. Questi coperchi servono anche per inibire la crescita delle alghe.



Come devo potare le erbe aromatiche come il basilico quando sono alte?

Seguire il fusto principale fino al gruppo di foglie precedente e tagliare proprio sopra il quinto gruppo di foglie (vedere le foto 1 e 2 allegate). Tagliare l'erba circa 6 mm sopra una gemma (il punto in cui emergono le foglie). Dopo la potatura, lasciare alcuni centimetri di foglie (si consigliano 3 paia) sulla pianta.

Quando si pota, non prendere mai più di 1/3 della pianta. La potatura regolare delle piante di basilico favorisce la crescita delle piante. Potate una pianta di basilico ogni due o tre settimane e tagliate i boccioli dei fiori non appena li vedete.




Foto 1



Foto 2