


# Difusor de aromas



## Manual del usuario



Difusor de aromas

Manual del usuario

Este difusor de aromas usa el principio ultrasónico, el cual puede atomizar el agua y el aceite esencial que hay en el depósito, y produce un vapor fresco, húmedo y fragante.



Difusor de aromas

## FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el difusor erguido, hale verticalmente hacia arriba para quitar la tapa. (Fig. 1)
2. Conecte el cable del adaptador AC a la entrada DC en la base del difusor. Se sugiere tender el cable por medio del riel suministrado. (Fig. 2)
3. Vierta agua y el aceite esencial en el depósito del difusor. NO exceda la marca 'MAX' de 300ml. NO use agua hirviendo. NO lo llene de agua cuando esté encendido. Se recomienda añadir 2-3 gotas de aceite esencial por cada 100ml de agua. (Fig. 3)
4. Vuelva a poner la tapa. El pico es ajustable para guiar el aroma en la dirección deseada. El difusor NO debe funcionar sin la tapa. (Fig. 4)
5. Conecte el adaptador AC a la toma de corriente.
6. Para encenderlo, pulse "MIST" y escoja el tiempo de funcionamiento requerido (1 hora, 3 horas 6 horas u ON Continuo). El nivel de vapor es ajustable pulsando- "MIST" hasta que el difusor emita un pitido (un bip para alto y dos bips para bajo). Para apagarlo, pulse "MIST" en el siguiente ciclo, hasta que se apague (1 hora -> 3 horas -> 6 horas -> ON Continuo -> Off) (Fig. 5)
7. Pulse "LIGHT" para encender la luz LED. El brillo es ajustable por el siguiente ciclo: (Brillante -> Tenue -> Off) (Fig. 6)
8. Se recomienda drenar el agua del depósito y secarlo si no lo va a usar por cierto tiempo.
9. Al conectarlo, el estado original del difusor es apagado.
10. La función de vaporización y la luz se apagan automáticamente cuando el agua es insuficiente, aunque se pulse "MIST", el difusor seguirá apagado.




FIG1




FIG2



FIG3



FIG4




FIG5




FIG6

Difusor de aromas

Manual del usuario




## ATENCIÓN

- La cantidad e intensidad del vapor producido varían, esto no es inusual y no se debe considerar como una falla.
- Los factores que afectan esto incluyen el tipo de agua, la temperatura, las corrientes de aire.
- Se apaga automáticamente cuando se acaba del agua.
- Utilice únicamente aceite esencial 100% natural, si contiene ingredientes químicos, sabores o impurezas, puede dañar el producto.
- Antes de sustituir el aceite esencial, siga las instrucciones de mantenimiento para limpiar el producto.

## FUGA ACCIDENTAL

En caso de que la unidad se vuelque durante el uso, siga los pasos a continuación para evitar una avería:

1. Desconecte la unidad y quite la tapa.
2. Vierta el resto del agua que hay en el depósito.
3. Sacuda suavemente la unidad para escurrir el agua, y deje que se seque al aire durante al menos 24 horas.



Salida de agua


Difusor de aromas

## MANTENIMIENTO

Después de usarlo 5-6 veces, o 3-5 días, limpie el producto de la siguiente manera:

1. Desenchufe la unidad y quite la tapa.
2. Escurra el resto del agua que haya en el depósito.
3. Añada una cantidad pequeña de lavaplatos tibio para limpiarlo, use un hisopo para limpiar suavemente y después use un paño de limpiar para secarlo.
4. Consulte las imágenes a continuación para evitar que el agua fluya por la salida de aire; vierta el agua siguiendo la imagen de la izquierda, no la de la derecha.
5. No use otros detergentes ácidos o con enzimas, pueden desprender gases venenosos o causar averías.

Nota: Asegúrese de usar un detergente suave.



Difusor de aromas

## PRECAUCIONES

Consulte la siguiente información para evitar el mal funcionamiento de la unidad:

- No se permite modificar, desarmar o reparar la unidad, si usted no es un técnico. Si es necesario repararla, contacte al departamento de ventas.
- No lo encienda si el depósito está vacío.
- No toque la pieza atomizadora.
- Límpiela con frecuencia según las instrucciones de mantenimiento, para evitar fallas.
- Antes del mantenimiento, desenchúfela siempre.
- Por razones de higiene, después del uso, drene el agua remanente por el "LADO DE DRENAJE" del depósito de agua, y limpie con un paño seco y limpio.
- El aceite esencial puede ser corrosivo; en el caso de derrame o contacto, límpielo con un paño suave.
- Use solamente la taza medidora para añadir agua al depósito, no vierta agua directamente del grifo.
- No permita que el vapor llegue directamente a los muebles, ropa, paredes, etc.
- Manténgala alejado de la luz solar directa, fuentes de calor, de acondicionadores de aire o ventiladores.
- Téngala siempre sobre una superficie plana, no la coloque sobre una alfombra, cubrecama o un lugar inestable.
- Evite el contacto con equipos electrónicos, como los de TV y Audio.
- Espere 60 minutos antes de reiniciarlo para evitar daños a la pieza atomizadora.
- No use agua gasificada, el agua de grifo y el agua mineral son admisibles.
- Nunca mueva el producto cuando esté en funcionamiento.
- No toque ninguna pieza del producto con las manos mojadas.
- No permita que niños y mascotas jueguen con el producto, si están cerca del mismo debe ser con supervisión. Este producto no es adecuado para niños o personas que no sepan cómo funciona.
- Si el cable humea o arde, desenchúfelo de inmediato.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la siguiente tabla en caso de que el producto funcione de manera anormal:

Si el producto no funciona bien, consulte los siguientes puntos antes de solicitar una reparación:	
No se enciende o no se apaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Hay suficiente agua en el depósito? --Añada agua al depósito</li> <li>• ¿Está el cable de alimentación apropiadamente conectado? --Desconéctelo, revise los cables, vuelta a conectarlo.</li> </ul>
No sale vapor o el vapor no es normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿No hay suficiente agua? ¿o es demasiada? --Añada la cantidad adecuada de agua al depósito, nunca debe exceder la línea de los 300ML (MAX).</li> <li>• ¿Hay suciedad en la pieza atomizadora? --Consulte las instrucciones de mantenimiento, sáquela y vuelva a instalarla de la manera correcta, para que se libere vapor sin dificultad.</li> <li>• ¿La tapa y la cubierta interna no están instaladas apropiadamente? ¿Hay suciedad en el puerto de entrada de aire o en la parte inferior de la base? --Si hay mucho polvo en el puerto de entrada de aire, se restringe el flujo de salida del vapor. Límpielo.</li> </ul>
El producto tiene una fuga de agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿La tapa y la cubierta interna no están instaladas apropiadamente? --Quítelas e instálelas de la manera correcta, para que pueda fluir el vapor.</li> <li>• ¿Hay baja temperatura o mucha humedad? --En estas condiciones, el vapor se condensa rápidamente y forma pequeñas gotas.</li> </ul>

Difusor de aromas

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones	168.5 x 146.5MM
Peso (excluyendo el adaptador)	420g
Alimentación: entrada/salida	AC100-240V 50/60Hz DC24V 500mA
Longitud del cable	170CM
Potencia	14W
Modos de tiempo	1H/3H/6H/ON
Capacidad del depósito	300ML
Luz LED	3 piezas
Material	PP/ABS/PC
Accesorios	Adaptador AC y manual
Frecuencia de funcionamiento	2.4MHz

Difusor de aromas