

FLINQ SOLAR LIGHT 97 LED 2-PACK

USER MANUAL FQC8197

V1



Thanks for purchasing this FlinQ product!

To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. To skip certain procedures may result in incorrect reading and use. We hope that you will enjoy using your new product!

If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Safety Information:

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it in hand for future reference. Warnings alert the user to potential serious outcomes, such as injury or adverse events to the user. Cautions alert the user to exercise care necessary for the safe and effective use of the product. Notes contain important information that may be overlooked or missed.

This solar light is suitable for outdoor use.

This appliance may be used by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.

Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

SPECIFICATIONS:

- Automatic light sensor: Low Lux ON
- Automatic ON/100%/DIM function (3 mode settings)
- Automatic sensor motion
- Perfect 50° angled solar panel
- Plastic durable housing: completely corrosion free
- No power needed
- Easy mounting
- IP65 waterproof
- High efficiency crystalline solar panel
- Green power
- Battery replacement possible
- Solar charging: Max 8 hrs.
- Motion detection: yes 20 sec after last motion
- Detection motion range: 5 ~ 8m
- Detection angle: 180°
- Protect function: yes, hardware & software
- Kelvin: 4000 °K
- Lumen: +/- 500Lm
- Power: 2W
- Light lens: 98%
- Color: Black
- HP LED's: 97x SMD 2835 high power LED (Dim 15% +100% full light)
- Lifespan: < 35.000 hours
- Solar panel: 5.5V / 1.2 Watt Monocrystalline cells
- Battery: HP Li-Ion battery 3.7V 2200mAh 18650 (replaceable type)
- Dimensions: 109x47x130 mm
- Weight: 168Gr.

Read and follow the instructions contained in this manual carefully. Keep these instructions at a safe place for future reference.

IP 65: Protected against solid objects of 1mm or higher. Protected against splashing water from all directions. Never immerse this light under water.

The operating life of the product will be less if the ambient temperature is higher than 45°C or lower than -10°C.



MAIN INSTALLATION AND BEST LOCATION POSITION:



NOTE:

During the first use of the product, place the product in a place with sufficient **direct sunlight** for first charging at a minimum time for 8 hours in the **OFF** position!

When the lamp is in a location that receives less sunlight, it will operate for fewer hours per night. Night lighting time can also vary depending on how bright the sky is on any given day. Insufficient charging of the battery will affect performance and may result in the fact that the lamp goes off before dawn because the battery was not fully charged.

The solar panel is best directed as much as possible towards the **south** in order to maximize exposure to **direct sunlight**. Please note that the four different seasons (and the sun's angle in these 4 different seasons) can affect the lighting time of the lamp. Winter time will make the solar panel charge the internal battery less than during summer time.

Select a location that is not located close to other light sources, such as for example street lighting, because this enables the lamp to be switched off automatically.

Maximum lighting time depends on sunlight and daytime charging. Minimum charging time is 5~8 hours in direct sunlight.



NOTE:

During winter time or when the sunshine duration is short, it is suggested using the solar lamp under mode 1.

- Choose a stable, solid and supportive surface and make sure the lamp is mounted and faced towards the direction of the sun (most south location). Mounting height is 2~3 meters.
- Use the lamp 2 hole's to measure the size distance and mark the correct screw positions.
- Drill in the wall (if needed) and screw the lamp onto the wall using the supplied

wall expansion plugs and screws.

- This lamp is intended only for outside use.

Ps. you can try other ways to install it depending on the actual condition. But do not keep the solar panel upside down in anyway, otherwise it will affect the effect of solar charging at daylight.



NOTE:

If there's sunlight or other lights on the solar panel, the lamp will not be ON even if the ON/OFF switch has been turned ON. During testing, other object (hand or arm) should be used to cover the complete solar panel, then the lamp will be ON after turning on the ON/OFF switch. Actual range of the motion detection sensor <8 meter depends on mounting height as shown in the illustration.



OPERATION AND BUTTON MODE USE:

The solar lamp has 3 lighting modes, which can be selected using the ON/OFF button:

1. MODE 1: FULL LIGHT ON/OFF

Press the ON/OFF button 1x to select mode 1. The lamp will turn ON automatically at night at full light (100%) when motion is detected in the detection range.

About 20 seconds after the last motion has been detected the lamp turns OFF.

2. MODE 2: FULL LIGHT + DIM ON

Press the ON/OFF button a 2nd time to select mode 2. The lamp will work the same as Mode 1 but after about 20 seconds after the last motion has been detected it turns to 15% of light and keeps on working till the morning time or till the battery is empty.

3. MODE 3: DIM ONLY (NO MOTION SENSOR DETECTION)

Press the ON/OFF button a 3rd time to select mode 3. The lamp will turn ON automatically at night with a dimmed light (15%) and keeps on working like that till the morning time or till the battery is empty and the motion sensor is not working.

4. OFF

If you press the ON/OFF button again, the lamp is turned OFF completely. The

solar cells will charge the battery without activating the lamp. Leave the lamp in this position for at least 2 or 3 sunny days so the battery can be fully charged before using it!



NOTE/WARNINGS:

- When the product will not be used for a long time, please place the product in a place with sufficient sunlight, with a charging time for at least 1 – 3 day's in OFF position. For keeping the function of the battery, you'd better comprehensively charge the product in a place with sufficient sunlight for once a month.
- The charging time and charging efficiency of the solar panel may be affected by the weather and the installation position. Considering the conversion rate of solar power generation, if the product is used with good sunny weather conditions, it will gain higher charging efficiency and effectiveness by the solar panel and it's battery.
- When there's sunlight and other lights and if the power switch is OFF, the LED lamp will not be lightened in day and night time.
- The solar lamp should be installed in the place with sufficient sun light to ensure the solar panel will absorb sunlight sufficiently, so that the working hours of the solar lamp will be prolonged.
- If snow is on top of the solar panel please remove it at all time's so the battery can be charged correctly by the panel.
- This solar light is only used for private use.

SECURITY AND IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using electrical products, certain precautions must be followed, including the following:



READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

This IP65 product is suitable for outdoor and indoor use.

Do not install near a gas or other sources with a similar heating process.

Do not use the product outside its intended use.

Read and follow all instructions that are indicated on the product or supplied with it.

Keep this manual for future reference.



INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE:

When the product is installed in or to a tree, make sure that it is installed on stable and maintained branches.

When disassembling, carefully remove the product from its location (trees, bushes, etc.) to avoid any pressure on the Solar Light that could damage the component elements.

In case of non-use, store the product in a cool and dry place away from direct sunlight.

If snow is on top of the solar panel please remove it at all time's so the battery can be charged correctly by the panel.



CAUTION:

- NON-Replaceable LED lights!



TROUBLESHOOTING TIPS IF THE LIGHT DOES NOT WORK:

Light does not turn on if something or someone moves into the detection range?

- The motion sensor is clean (if not, please clean it).
- The solar panel is clean (if not, please clean it).
- The solar cell was mounted so that it is able to receive as much as possible direct sunlight during the day.
- The battery is sufficiently charged (if not, leave for 1~2 sunny days charging in the OFF position).

Light flashes or low light?

- Weak battery: Let the lamp charge again for 1~2 sunny days (or 3~4 "Ordinary" days) in the OFF position.

For best results, you need to replace the battery every 24 months. Remove the battery compartment cover on the back of the housing using a screw driver to remove the screws. Delete the old battery. Make sure the new battery is rechargeable and is an 1x 3.7V

Li-Ion 2200 mAh rechargeable battery also available at www.flinqproducts.nl.

Install the new battery and take care of the proper connection. Close the battery

compartment with the screws and make sure the sealing is done properly.



CLEANING THE DEVICE ITSELF:

※ Make sure the solar panel is kept dust free and clean. Clean it regularly with a dry cloth and with warm, soapy water. Dirty solar panels may not fully charge the battery. This can lead to premature aging of the battery and may result in unreliable operation of the device.

※ Please do not immerse the main unit in water, it is not waterproof!

※ Wipe gently with a clean soft cloth (microfiber) dampened with water or a mild detergent.

※ Do not use a strong irritant lotion such as gasoline, alcohol or rubber water.

WASTE ELETRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal Information



Separate collection.

This symbol means the product must not be discarded with the general household waste. There is a separate collection system for these products.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

DISCLAIMER

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information

recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer. Our company owns all right to this unpublished work and intends to maintain this work as confidential. Our company may also seek to maintain this work as an unpublished copyright. This publication is to be used solely for the purpose of reference, operation, maintenance or repair of our equipment. No part of this can be disseminated for other purposes. In the event of inadvertent or deliberate publication, our company intends to enforce its right to this work under copyright laws as a published work. Those having access to this manual may not copy, disseminate or disclose the information in this work unless expressly authorized by our company. All information contained in this manual is believed to be correct. Our company shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. This publication may refer to information and protected by copyrights or patents and does not convey any license under the patent rights of our company, nor the rights of others. Our company does not assume any liability arising out of any infringements of patents or other rights of third parties described at any time without notice or obligation. Also, content of the manual is subject to change without prior notice.

Warranty

The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months. The warranty period is considered to have started three months after the date of manufacturing indicated on the product or as derived from the serial number of the product. If any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, we will make arrangements for service. Where a repair is not possible or is deemed uneconomical we may agree to replace the product. Replacement will be offered at our discretion and the warranty will continue from the date of original purchase. The warranty applies provided the product has been handled properly for its intended use and in accordance with the operating instructions.

Support, warranty and questions information:

klantenservice@flinqcommerce.nl

FLINQ SOLAR LAMP 97 LED 2-PACK

HANDLEIDING FQC8197

V1



Bedankt voor de aanschaf van dit FlinQ-product!

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan resulteren in een onjuiste lezing en onjuist gebruik. We hopen dat u veel plezier beleeft aan het gebruik van uw nieuwe product!

Als het artikel toevallig beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres dat in deze handleiding wordt vermeld.

Veiligheidsinformatie:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar het in de hand voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen maken de gebruiker attent op mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of ongewenste voorvallen voor de gebruiker.

Voorzorgsmaatregelen maken de gebruiker attent op de nodige zorg voor een veilig en effectief gebruik van het product. Opmerkingen bevatten belangrijke informatie die mogelijkerwijs over het hoofd wordt gezien.

Deze solarlamp is geschikt voor buitengebruik.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of getraind zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.

Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking!

SPECIFICATIES:

- Automatische lichtsensor: Low Lux AAN
 - Automatische AAN / 100% / DIM-functie (3 modusinstellingen)
- Automatische sensorbeweging
- Perfect zonnepaneel onder een hoek van 50°
- Kunststof duurzame behuizing: volledig corrosievrij
- Geen stroom nodig
- Eenvoudige montage
- IP65waterdicht
- Hoog rendement kristallijn zonnepaneel
- Groene energie
- Batterijvervanging mogelijk
- Opladen via zonne-energie: max. 8 uur.
- Bewegingsdetectie: ja, 20 sec na de laatste beweging
- Detectie bewegingsbereik: 5~8m
- Detectiehoek: 180°
- Beveiligingsfunctie: ja, hardware & software
- Kelvin: 4000°K
- Lumen: +/- 500Lm
- Vermogen: 2W
- Lichtlens: 98%
- Kleur: Zwart
 - HP LED's: 97x SMD 2835 high power LED (dim 15% + 100% volledig licht)
- Levensduur: <35.000 uur
- Zonnepaneel: 5.5V / 1,2 Watt monokristallijne cellen
 - Batterij: HP Li-ionbatterij 3,7 V 2200 mAh 18650 (vervangbaar type)
- Afmetingen: 109x47x130 mm
- Gewicht: 168 gram

Lees en volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

IP65: beschermd tegen vaste voorwerpen van 1 mm of hoger. Beschermd tegen spatten water uit alle richtingen. Dompel deze lamp nooit onder water.

De levensduur van het product zal korter zijn als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C of lager dan -10°C.



HOOFDINSTALLATIE EN BESTE LOCATIE/POSITIE:



LET OP:

Plaats het product tijdens het eerste gebruik op een plaats met voldoende **direct zonlicht** om de eerste keer op te laden gedurende minimaal **8 uur** in de **UIT-stand**!

Als de lamp zich op een locatie bevindt die minder zonlicht ontvangt, werkt hij minder uren per nacht. De tijd van nachtverlichting kan ook variëren, afhankelijk van hoe helder de lucht is op een bepaalde dag. Onvoldoende opladen van de batterij zal de prestatie nadelig beïnvloeden en kan ertoe leiden dat de lamp voor zonsopgang uitgaat omdat de batterij niet volledig is opgeladen.

Het zonnepaneel kan het beste zo veel mogelijk naar het **zuiden** gericht worden. Daarmee wordt de blootstelling aan **direct zonlicht** gemaximaliseerd. Houd er rekening mee dat de vier verschillende seizoenen (en de hoek van de zon in deze 4 verschillende seizoenen) de verlichtingstijd van de lamp beïnvloeden. Wintertijd zorgt ervoor dat het zonnepaneel de interne batterij minder oplaadt dan tijdens de zomertijd.

Kies een locatie die zich niet in de buurt van andere lichtbronnen bevindt, zoals bijvoorbeeld straatverlichting, want hierdoor kan de lamp automatisch worden uitgeschakeld.

Maximale verlichtingstijd is afhankelijk van zonlicht en opladen overdag. Minimale oplaadtijd is 5~8 uur in direct zonlicht.



OPMERKING:

Tijdens de winter of wanneer de zonneshijn kort is, wordt aangeraden om de lamp op zonne-energie te gebruiken in modus 1.

- Kies een stabiel, stevig en ondersteunend oppervlak en zorg ervoor dat de lamp is gemonteerd en in de richting van de zon staat (meest zuidelijke locatie). De ideale montagehoogte is 2 tot 3 meter.
- Gebruik de 2 gaten van de lamp om de maatafstand te meten en de juiste schroefposities te markeren.

- Boor in de muur (indien nodig) en schroef de lamp aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven en muuruitbreidingspluggen.
- Deze lamp is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis.

Ps. U kunt andere manieren proberen om de lamp te installeren, afhankelijk van de werkelijke situatie. Houd het zonnepaneel sowieso niet ondersteboven, dit heeft invloed op het effect van zonne-energie opladen bij daglicht.



OPMERKING:

Als er zonlicht of andere lichten rond het zonnepaneel aanwezig zijn, zal de lamp niet AAN staan, zelfs niet als de AAN/UIT-schakelaar is ingeschakeld. Tijdens het testen moet een ander object (hand of arm) worden gebruikt om het volledige zonnepaneel te bedekken, waarna de lamp AAN zal zijn na het inschakelen van de AAN/UIT-schakelaar. Werkelijke reikwijdte van de bewegingsdetectiesensor <8 meter is afhankelijk van montagehoogte zoals weergegeven in de afbeelding.



WERKING EN GEBRUIK VAN KNOPMODUS:

De solarlamp heeft 3 verlichtingsmodi die geselecteerd kunnen worden met de AAN/UIT-knop:

1. MODUS 1: FULL LIGHT AAN/UIT

Druk 1x op de AAN/UIT-knop om modus 1 te selecteren. De lamp gaat automatisch AAN 's nachts bij volledig licht (100%) wanneer beweging wordt gedetecteerd in het detectiebereik. Ongeveer 20 seconden nadat de laatste beweging is gedetecteerd, gaat de lamp UIT.

2. MODUS 2: FULL LIGHT + DIM AAN

Druk een 2e keer op de AAN/UIT-knop om modus 2 te selecteren. De lamp zal hetzelfde werken als modus 1, maar na ongeveer 20 seconden nadat de laatste beweging is gedetecteerd, verandert hij in 15% van het licht en blijft hij werken tot de ochtendtijd of tot de batterij leeg is.

3. MODUS 3: ALLEEN DIM (GEEN BEWEGINGSENSOR DETECTIE)

Druk een 3e keer op de AAN/UIT-knop om modus 3 te selecteren. De lamp gaat automatisch AAN 's nachts met gedimd licht (15%) en blijft zo doorwerken tot de ochtendtijd of tot de batterij leeg is en de bewegingssensor het niet doet.

4. UIT

Als u nogmaals op de AAN/UIT-knop drukt, gaat de lamp volledig UIT. De zonnecellen laden de batterij op zonder de lamp te activeren. Laat de lamp in deze positie voor minimaal 2 of 3 zonnige dagen, zodat de batterij volledig kan worden opgeladen voor het volgende gebruik!



WAARSCHUWINGEN:

- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, plaats het product dan op een plaats met voldoende zonlicht, met een oplaadtijd van minimaal 1 - 3 dagen in de UIT-stand. Om de functie van de batterij te behouden, kun je het product beter een keer per maand volledig opladen op een plek met voldoende zonlicht.
- De oplaadtijd en laadefficiëntie van het zonnepaneel kunnen worden beïnvloed door het weer en de installatiepositie. Gezien de conversieratio van zonne-energieopwekking, als het product wordt gebruikt bij goede zonnige weersomstandigheden, zal het een hogere oplaadefficiëntie en effectiviteit krijgen door het zonnepaneel en de batterij.
- Als er zonlicht en ander licht is en de aan/uit-schakelaar op OFF staat, zal de LED-lamp overdag en 's nachts niet branden.
- De solarlamp moet op een plek met voldoende zonlicht worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat het zonnepaneel voldoende zonlicht absorbeert, zodat de werkuren van de solarlamp worden verlengd.
- Als er sneeuw op het zonnepaneel ligt, verwijder deze dan altijd zodat de batterij correct kan worden opgeladen door het paneel.
- Deze lamp op zonne-energie wordt alleen voor privégebruik ingezet.

BESCHERMING EN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Bij het gebruik van elektrische producten moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden getroffen, waaronder de volgende:



LEES EN VOLG ONDERSTAANDE INSTRUCTIES.

Dit IP65-product is geschikt voor buitengebruik.

Niet installeren in de buurt van gasbronnen of andere bronnen met een vergelijkbaar verwarmingsproces.

Gebruik het product niet anders dan waarvoor het bedoeld is.

Lees en volg alle instructies die op het product staan of erbij geleverd worden.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



GEBRUIKSINSTRUCTIES EN ONDERHOUD:

Als het product in of aan een boom wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat het op stabiele en onderhouden takken wordt geïnstalleerd.

Verwijder bij het demonteren het product voorzichtig van zijn locatie (bomen, struiken, enz.) om druk op de Solar Lamp te vermijden die de componenten zou kunnen beschadigen.

Bewaar het product in geval van niet-gebruik op een koele en droge plaats uit direct zonlicht.

Als er sneeuw op het zonnepaneel ligt, verwijder deze dan altijd zodat de batterij correct kan worden opgeladen door het paneel.



LET OP:

- NIET-vervangbare LED lampjes!



TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING ALS HET LICHT NIET WERKT:

Licht gaat niet aan als iets of iemand in het detectiebereik komt?

- De bewegingssensor is schoon (indien niet, maak deze dan schoon).
- Het zonnepaneel is schoon (indien niet, maak dit dan schoon).
- De zonnecel is zo gemonteerd dat deze zoveel mogelijk zonlicht direct kan ontvangen gedurende de dag.
- De batterij is voldoende opgeladen (zo niet, laat deze dan 1~2 zonnige dagen opladen in de UIT-stand).

Licht knippert of weinig licht?

- Zwakke batterij: laat de lamp opnieuw opladen gedurende 1~2 zonnige dagen (of 3~4 "gewone" dagen) in de UIT-stand.

Voor het beste resultaat moet u de batterij elke 24 maanden vervangen. Verwijder de batterijcompartimentafdekking aan de achterkant van de behuizing met behulp van een schroevendraaier om de schroeven te verwijderen. Verwijder de oude batterij. Zorg ervoor dat de nieuwe batterij oplaadbaar is en een 1x 3,7V Li-Ion 2200 mAh oplaadbare batterij is. Ook verkrijgbaar via www.flinqproducts.nl.

Installeer de nieuwe batterij en zorg voor een goede aansluiting. Sluit het batterijcompartiment met de schroeven en zorg ervoor dat de afdichting correct is gedaan.



SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT:

※ Zorg ervoor dat het zonnepaneel stofvrij en schoon wordt gehouden. Maak het regelmatig schoon met een droge doek en met warm zeepachtig water. Vervuilde zonnepanelen laden de batterij mogelijk niet volledig op. Dit kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de batterij en tot een onbetrouwbare werking van het apparaat.


※ Dompel het apparaat niet onder in water, het is niet waterdicht!

※ Veeg voorzichtig af met een schone, zachte doek (microvezel) die is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel.

※ Gebruik geen sterk irriterende lotion zoals benzine, alcohol of rubberwater.

AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Informatie over verwijdering



Aparte inzameling.

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid met het gewone huisvuil. Voor deze producten is er een apart inzamelsysteem.

Deze markering op het product of het bijbehorende informatiemateriaal geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit van andere soorten afval te scheiden en op een verantwoorde manier te recycelen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de plaatselijke overheid om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycelen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

DISCLAIMER

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van dit document en zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst of enige commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of verzonden op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopie-, opname- of informatie-opname- en opzoeksysteemen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit ongepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan er ook naar streven dit werk te behouden als een niet-gepubliceerd copyright. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor het raadplegen, bedienen, onderhouden of repareren van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleinden worden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie, is ons bedrijf van plan zijn recht op dit werk af te dwingen onder copyrightwetten als een gepubliceerd werk. Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk niet kopiëren, verspreiden of openbaren, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door ons bedrijf. Alle informatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal, noch voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, prestatie of gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naar informatie en wordt beschermd door auteursrechten of patenten en geeft geen enkele licentie onder de octrooirechten van ons bedrijf of de rechten van anderen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit schendingen van octrooien of andere rechten van

derden die op enig moment zonder kennisgeving of verplichting worden beschreven. De inhoud van de handleiding kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Garantie

De garantie begint op de aankoopdatum en vervalt na 24 maanden. De garantieperiode wordt geacht te zijn begonnen drie maanden na de fabricagedatum vermeld op het product of afgeleid van het serienummer van het product. Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van defecte materialen en / of fabricagefouten, zullen we een serviceafspraak maken. Als reparatie niet mogelijk is of oneconomisch wordt geacht, kunnen we overeenkomen het product te vervangen. Vervanging wordt naar eigen goeddunken aangeboden en de garantie loopt door vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het product op de juiste manier is gebruikt voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de bedieningsinstructies.

Ondersteuning, garantie en vragen omtrent informatie:

klantenservice@flinqcommerce.nl

FLINQ SOLAR LAMP 97 LED 2er PACK

HANDBUCH FQC8197

V1



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses FlinQ-Produkt entschieden haben!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu einer falschen Lesung und Verwendung führen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!

Wenn der Artikel beschädigt, fehlerhaft oder kaputt ist, sind Sie von der Garantie abgedeckt! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Sicherheitsinformation:

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Halten Sie es für die zukünftige Verwendung in der Hand. Warnungen machen den Benutzer auf potenziell schwerwiegende Folgen wie Verletzungen oder unerwünschte Ereignisse für den Benutzer aufmerksam. Vorsichtsmaßnahmen machen den Benutzer auf die notwendige Sorgfalt für die sichere und effektive Verwendung des Produkts aufmerksam. Notizen enthalten wichtige Informationen, die übersehen oder übersehen werden.

Diese Solarlampe ist für den Außenbereich geeignet.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und / oder Kenntnissen verwendet werden, sofern sie in der sicheren Verwendung beaufsichtigt oder geschult sind das Gerät und verstehen die möglichen Gefahren.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Erstickenungsgefahr!

TECHNISCHE DATEN:

- Automatischer Lichtsensor: Low Lux ON
- Automatische EIN / 100% / DIM-Funktion (3 Moduseinstellungen)
- Automatische Sensorbewegung
- Perfektes Solarpanel in einem Winkel von 50°
- Dauerhaftes Kunststoffgehäuse: vollständig korrosionsfrei
- Keine Stromversorgung erforderlich
- Einfache Installation
- IP65 Wasserdicht
- Hocheffizientes kristallines Solarpanel
- Grüne Energie
- Batteriewechsel möglich
- Aufladen über Sonnenenergie: max. 8 Stunden.
- Bewegungserkennung: Ja, 20 Sekunden nach der letzten Bewegung
- Erfassungsbereich: 5 ~ 8 m
- Erfassungswinkel: 180°
- Sicherheitsfunktion: Ja, Hardware und Software
- Kelvin: 4000°K.
- Lumen: +/- 500 lm
- Leistung: 2W
- Lichtlinse: 98%
- Farbe: Schwarz
- HP LEDs: 97x SMD 2835 Hochleistungs-LED (gedimmt 15% + 100% Volllicht)
- Lebensdauer: <35.000 Stunden
- Solarpanel: monokristalline 5,5 V / 1,2 Watt-Zellen
- Akku: HP Li-Ionen-Akku 3,7 V 2200 mAh 18650 (austauschbarer Typ)
- Abmessungen: 109 x 47 x 130 mm
- Gewicht: 168 Gramm

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

IP65: geschützt gegen feste Gegenstände von 1 mm oder höher. Geschützt gegen Wasserspritzer aus allen Richtungen. Tauchen Sie diese Lampe niemals in Wasser.

Die Lebensdauer des Produkts ist kürzer, wenn die Umgebungstemperatur höher als 45 ° C oder niedriger als -10 ° C ist.



HAUPTINSTALLATION UND BESTE LAGE:



HINWEIS:

Stellen Sie das Produkt bei der ersten Verwendung an einen Ort mit ausreichend **direkter Sonneneinstrahlung**, um es zum ersten Mal mindestens **8 Stunden** lang in der **AUS-Position** aufzuladen!

Wenn sich die Lampe an einem Ort befindet, der weniger Sonnenlicht empfängt, arbeitet sie weniger Stunden pro Nacht. Die Zeit der Nachtbeleuchtung kann auch variieren, je nachdem, wie klar der Himmel an einem bestimmten Tag ist. Ein unzureichendes Laden des Akkus beeinträchtigt die Leistung und kann dazu führen, dass sich die Lampe vor Sonnenaufgang ausschaltet, da der Akku nicht vollständig aufgeladen ist.

Das Solarpanel ist am besten so weit wie möglich nach **Süden** gerichtet. Dies maximiert die Exposition gegenüber **direktem Sonnenlicht**. Beachten Sie, dass die vier verschiedenen Jahreszeiten (und der Sonnenwinkel in diesen vier verschiedenen Jahreszeiten) die Beleuchtungszeit der Lampe beeinflussen. Die Winterzeit sorgt dafür, dass das Solarpanel die interne Batterie weniger auflädt als im Sommer.

Wählen Sie einen Ort, der nicht in der Nähe anderer Lichtquellen liegt, z. B. Straßenlaternen, da dies die Lampe automatisch ausschalten kann.

Die maximale Beleuchtungszeit hängt vom Sonnenlicht und dem Aufladen während des Tages ab. Die minimale Ladezeit beträgt 5 bis 8 Stunden bei direkter Sonneneinstrahlung.



HINWEIS:

Im Winter oder bei kurzer Sonneneinstrahlung wird empfohlen, die Solarlampe im Modus 1 zu verwenden.

- Wählen Sie eine stabile, feste und unterstützende Oberfläche und stellen Sie sicher, dass die Lampe montiert ist und der Sonne zugewandt ist (südlichster Standort). Die Montagehöhe beträgt 2 bis 3 Meter.
- Verwenden Sie die 2 Löcher der Lampe, um den Messabstand zu messen und die richtigen Schraubenpositionen zu markieren.
- Bohren Sie in die Wand (falls erforderlich) und schrauben Sie die Lampe mit den mitgelieferten Schrauben und Wandverlängerungsstopfen an die Wand.
- Diese Lampe ist nur für den Außenbereich bestimmt.

Ps. Sie können je nach tatsächlichem Zustand auch andere Möglichkeiten zur Installation der Lampe ausprobieren. Halten Sie das Solarpanel auf keinen Fall verkehrt herum, da es sonst die Wirkung der Solarladung bei Tageslicht beeinträchtigt.



PASST AUF:

Wenn sich Sonnenlicht oder andere Lichter um das Solarpanel befinden, leuchtet die Lampe auch dann nicht, wenn der EIN / AUS-Schalter eingeschaltet ist. Während des Tests muss ein anderes Objekt (Hand oder Arm) verwendet werden, um das gesamte Solarpanel abzudecken. Nach dem Einschalten des EIN / AUS-Schalters leuchtet die Lampe. Die tatsächliche Reichweite des Bewegungserkennungssensors <8 Meter hängt von der Montagehöhe ab (siehe Abbildung).



BETRIEB UND VERWENDUNG DES TASTENMODUS:

Die Solarlampe verfügt über 3 Beleuchtungsmodi, die mit der EIN / AUS-Taste ausgewählt werden können:

1. MODUS 1: FULL LIGHT ON/OFF

Drücken Sie die EIN / AUS-Taste 1x, um Modus 1 auszuwählen. Die Lampe schaltet sich nachts bei vollem Licht (100%) automatisch ein, wenn im Erfassungsbereich eine Bewegung erkannt wird. Ungefähr 20 Sekunden nachdem die letzte Bewegung erkannt wurde, erlischt die Lampe.

2. MODUS 2: FULL LIGHT + DIM ON

Drücken Sie die EIN / AUS-Taste ein zweites Mal, um Modus 2 auszuwählen. Die Lampe funktioniert genauso wie in Modus 1, aber nach etwa 20 Sekunden, nachdem die letzte Bewegung erkannt wurde, ändert sie sich auf 15% des Lichts und arbeitet bis zum Morgen oder bis die Batterie leer ist.

3. MODUS 3: NUR DIM (KEINE BEWEGUNGSSENSORERKENNUNG)

Drücken Sie die EIN / AUS-Taste ein drittes Mal, um Modus 3 auszuwählen. Die Lampe schaltet sich nachts bei gedimmtem Licht (15%) automatisch ein und arbeitet bis zum Morgen oder bis die Batterie leer ist und der Bewegungssensor nicht funktioniert.

4. OFF

Durch erneutes Drücken der EIN / AUS-Taste wird die Lampe vollständig ausgeschaltet. Die Solarzellen laden die Batterie auf, ohne die Lampe zu aktivieren. Lassen Sie die Lampe mindestens 2 oder 3 Sonnentage in dieser Position, damit der Akku für den nächsten Gebrauch vollständig aufgeladen werden kann!



WARNUNG:

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, platzieren Sie es an einem Ort mit ausreichend Sonnenlicht und einer Ladezeit von mindestens 1 - 3 Tagen in der AUS-Position. Um die Funktion des Akkus aufrechtzuerhalten, ist es besser, das Produkt einmal im Monat an einem Ort mit ausreichend Sonnenlicht vollständig aufzuladen.
- Die Ladezeit und die Ladeeffizienz des Solarmoduls können durch das Wetter und die Installationsposition beeinflusst werden. In Anbetracht der Umwandlungsrate der Solarenergieerzeugung wird das Produkt, wenn es bei guten sonnigen Wetterbedingungen verwendet wird, durch das Solarpanel und die Batterie eine höhere Ladeeffizienz und -effektivität erzielen.
- Wenn Sonnenlicht und anderes Licht vorhanden ist und der Netzschalter auf OFF steht, leuchtet die LED-Lampe tagsüber und nachts nicht.
- Die Solarlampe sollte an einem Ort mit ausreichend Sonnenlicht installiert werden, um sicherzustellen, dass das Solarpanel genügend Sonnenlicht absorbiert, damit die Arbeitszeit der Solarlampe verlängert wird.
- Wenn sich auf dem Solarpanel Schnee befindet, entfernen Sie ihn immer, damit der Akku vom Panel ordnungsgemäß aufgeladen werden kann.
- Diese Solarlampe wird nur für den privaten Gebrauch verwendet..

SCHUTZ UND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Bei der Verwendung elektrischer Produkte sollten bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:



LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE UNTEN ANWEISUNGEN.

Dieses IP65-Produkt ist für den Außenbereich geeignet.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gasquellen oder anderen Quellen mit einem ähnlichen Heizprozess.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen auf dem Produkt.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



GEBRAUCHSANLEITUNG UND WARTUNG:

Wenn das Produkt in oder auf einem Baum installiert ist, stellen Sie sicher, dass es auf stabilen und gepflegten Zweigen installiert ist.

Entfernen Sie das Produkt beim Zerlegen vorsichtig von seinem Standort (Bäume, Büsche usw.), um einen Druck auf die Solarlampe zu vermeiden, der die Komponenten beschädigen könnte.

Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Wenn sich auf dem Solarpanel Schnee befindet, entfernen Sie ihn immer, damit der Akku vom Panel ordnungsgemäß aufgeladen werden kann.



PASST AUF:

- NICHT austauschbare LED-Leuchten!



TIPPS FÜR FEHLERSUCHE, WENN DAS LICHT NICHT FUNKTIONIERT:

Das Licht geht nicht an, wenn sich jemand oder etwas in Erfassungsbereich befindet.

- Der Bewegungssensor ist sauber (wenn nicht, reinigen Sie ihn).
- Das Solarpanel ist sauber (wenn nicht, reinigen Sie es).
- Die Solarzelle ist so montiert, dass sie tagsüber so viel Sonnenlicht wie möglich direkt aufnehmen kann.
- Der Akku ist ausreichend aufgeladen (falls nicht, lassen Sie ihn 1 ~ 2 Sonnentage in der AUS-Position aufladen).

Lichtblitze oder schwaches Licht?

- Batterie schwach: Lassen Sie die Lampe 1 ~ 2 Sonnentage (oder 3 ~ 4 "normale" Tage) in der AUS-Position aufladen.

Ersetzen Sie die Batterie alle 24 Monate, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Gehäuses mit einem Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen. Entfernen Sie die alte Batterie. Stellen Sie sicher, dass der neue Akku wiederaufladbar ist und ein 1x 3,7 V Li-Ion 2200 mAh-Akku ist. Auch verfügbar unter www.flingproducts.nl.

Setzen Sie die neue Batterie ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig angeschlossen ist. Schließen Sie das Batteriefach mit den Schrauben und stellen Sie sicher, dass die Abdichtung korrekt ist.



REINIGUNG DES GERÄTS:

※ Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel staubfrei und sauber ist. Reinigen Sie es regelmäßig mit einem trockenen Tuch und warmem Seifenwasser. Schmutzige Sonnenkollektoren laden den Akku möglicherweise nicht vollständig auf. Dies kann zu vorzeitiger Alterung der Batterie und unzuverlässigem Betrieb des Geräts führen.

※ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, es ist nicht wasserdicht!

※ Wischen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch (Mikrofaser) ab, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

※ Verwenden Sie keine stark reizenden Lotionen wie Benzin, Alkohol oder Gummiwasser.

ABFÄLLE AUS ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN AUSRÜSTUNGEN

Angaben zur Entsorgung



Separate Sammlung.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Für diese Produkte gibt es ein separates Sammelsystem.

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dem zugehörigen Informationsmaterial weist darauf hin, dass es am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Haushaltsbenutzer sollten sich an das Geschäft wenden, in dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um herauszufinden, wo und wie sie dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden können. Geschäftsanwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf nicht zur Entsorgung mit anderen gewerblichen Abfällen gemischt werden.

DISCLAIMER

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten oder sonstigen) Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder Handelsschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige Folgeschäden oder andere Schäden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopier-, Aufzeichnungs- oder Informationsaufzeichnungs- und -abrufsystemen, reproduziert oder übertragen werden. Unser Unternehmen besitzt alle Rechte an diesem unveröffentlichten Werk und beabsichtigt, dieses Werk vertraulich zu behandeln. Unser Unternehmen kann sich auch bemühen, dieses Werk als unveröffentlichtes Urheberrecht beizubehalten. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Beratung, dem Betrieb, der Wartung oder der Reparatur unserer Geräte. Nichts davon darf für andere Zwecke verbreitet werden. Im Falle einer versehentlichen oder vorsätzlichen Veröffentlichung beabsichtigt unser Unternehmen, sein urheberrechtliches Recht auf dieses Werk als veröffentlichtes Werk durchzusetzen. Diejenigen, die Zugang zu diesem Handbuch haben, dürfen die Informationen in diesem Werk nicht kopieren, verbreiten oder offenlegen, es sei denn, dies wurde ausdrücklich von unserem Unternehmen genehmigt. Alle Informationen in diesem

Handbuch gelten als korrekt. Unser Unternehmen haftet nicht für Fehler in diesem Material oder für Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieses Materials. Diese Veröffentlichung kann sich auf Informationen beziehen und ist durch Urheberrechte oder Patente geschützt. Sie gewährt keine Lizenz unter den Patentrechten unseres Unternehmens oder den Rechten anderer. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die zu irgendeinem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung beschrieben werden. Der Inhalt des Handbuchs kann ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantie

Die Garantie beginnt am Kaufdatum und endet nach 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt drei Monate nach dem auf dem Produkt angegebenen Herstellungsdatum oder ergibt sich aus der Seriennummer des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Defekt aufgrund von Material- und / oder Herstellungsfehlern auftritt, vereinbaren wir einen Servicetermin. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist oder als unwirtschaftlich erachtet wird, können wir vereinbaren, das Produkt zu ersetzen. Der Ersatz wird nach eigenem Ermessen angeboten und die Garantie gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie gilt unter der Bedingung, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck und gemäß der Bedienungsanleitung ordnungsgemäß verwendet wurde.

Support, Garantie und Anfragen zu Informationen:

klantenservice@flinqcommerce.nl

FLINQ 2-PACK LAMPE SOLAIRE 97 LED

MANUEL FQC8197

V1



Merci d'avoir acheté ce produit FlinQ!

Pour garantir un fonctionnement et une précision continus, lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture et une utilisation incorrectes. Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre nouveau produit!

Si l'article est endommagé, défectueux ou cassé, vous êtes couvert par la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, commentaires ou suggestions à l'adresse e-mail fournie dans ce guide.

Information sur la sécurité:

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit! Gardez-le en main pour une utilisation future. Les avertissements alertent l'utilisateur des conséquences potentiellement graves, telles que des blessures ou des événements indésirables, pour l'utilisateur. Les précautions alertent l'utilisateur sur les précautions nécessaires pour une utilisation sûre et efficace du produit. Les notes contiennent des informations importantes qui sont oubliées ou négligées.

Cette lampe solaire est adaptée à une utilisation en extérieur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et / ou de connaissances suffisantes, à condition qu'elles soient supervisées ou formées à l'utilisation l'appareil et comprenez les dangers potentiels.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement!

CARACTÉRISTIQUES:

- Capteur de lumière automatique: Low Lux ON
- Fonction ON / 100% / DIM automatique (3 réglages de mode)
- Mouvement automatique du capteur

- Panneau solaire parfait à un angle de 50 °
- Boîtier en plastique durable: totalement sans corrosion
- Aucune alimentation requise
- Montage simple
- IP65 étanche
- Panneau solaire cristallin à haut rendement
- Énergie verte
- Remplacement de la batterie possible
- Recharge via l'énergie solaire: max 8 heures.
- Détection de mouvement: oui, 20 sec après le dernier mouvement
- Plage de détection de mouvement: 5 ~ 8 m
- Angle de détection: 180 °
- Fonction de sécurité: oui, matériel et logiciel
- Kelvin: 4000 ° K
- Lumen: +/- 500Lm
- Puissance: 2W
- Lentille lumineuse: 98%
- Couleur noir
- LED HP: 97x LED SMD 2835 haute puissance (dim 15% + 100% pleine lumière)
- Durée de vie: <35 000 heures
- Panneau solaire: cellules monocristallines 5.5V / 1.2 Watt
- Batterie: batterie HP Li-ion 3,7 V 2200 mAh 18650 (type remplaçable)
- Dimensions: 109x47x130 mm
- Poids: 168 grammes

Lisez et suivez attentivement les instructions de ce manuel. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence future.

IP65: protégé contre les objets solides de 1 mm ou plus. Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. Ne plongez jamais cette lampe dans l'eau.

La durée de vie du produit sera plus courte si la température ambiante est supérieure à 45 ° C ou inférieure à -10 ° C.



INSTALLATION PRINCIPALE ET MEILLEURE POSITION D'EMPLACEMENT:



ATTENTION:

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, placez-le dans un endroit suffisamment exposé à **la lumière directe** du soleil pour le charger pour la première fois pendant au moins **8 heures** en position **OFF**!

Si la lampe se trouve dans un endroit moins ensoleillé, elle fonctionnera moins d'heures par nuit. L'heure de l'éclairage nocturne peut également varier en fonction de la clarté du ciel un jour donné. Une charge inadéquate de la batterie affectera les performances et peut entraîner l'extinction de la lampe avant le lever du soleil car la batterie n'est pas complètement chargée.

Le panneau solaire est le mieux orienté vers le **sud** autant que possible. Cela maximise l'exposition à **la lumière directe** du soleil. Gardez à l'esprit que les quatre saisons différentes (et l'angle du soleil dans ces 4 saisons différentes) influencent le temps d'éclairage de la lampe. L'heure d'hiver garantit que le panneau solaire charge moins la batterie interne qu'en été.

Choisissez un emplacement qui n'est pas proche d'autres sources lumineuses, comme l'éclairage public, car cela peut éteindre automatiquement la lampe.

La durée d'éclairage maximale dépend de la lumière du soleil et de la charge pendant la journée. Le temps de charge minimum est de 5 à 8 heures en plein soleil.



ATTENTION:

En hiver ou lorsque l'ensoleillement est court, il est recommandé d'utiliser la lampe solaire en mode **1**.

- Choisissez une surface stable, solide et de soutien, et assurez-vous que la lampe est montée et face au soleil (emplacement le plus au sud). La hauteur de montage est de 2 à 3 mètres.
- Utilisez les 2 trous de la lampe pour mesurer la distance de la jauge et marquer les positions correctes des vis.
- Percer dans le mur (si nécessaire) et visser la lampe au mur à l'aide des vis et des rallonges murales fournies.
- Cette lampe est conçue pour une utilisation en extérieur uniquement.

Ps. Vous pouvez essayer d'autres méthodes pour installer la lampe en fonction de l'état réel. Dans tous les cas, ne tenez pas le panneau solaire à l'envers, sinon cela affectera l'effet de la charge solaire à la lumière du jour.



ATTENTION:

S'il y a du soleil ou d'autres lumières autour du panneau solaire, la lampe ne sera pas allumée même si l'interrupteur MARCHE / ARRÊT est allumé. Pendant le test, un autre objet (main ou bras) doit être utilisé pour couvrir tout le panneau solaire, puis la lampe sera allumée après avoir allumé l'interrupteur ON / OFF. La portée réelle du capteur de détection de mouvement <8 mètres dépend de la hauteur de montage comme indiqué sur la figure.



FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU MODE BOUTON:

La lampe solaire a 3 modes d'éclairage qui peuvent être sélectionnés avec le bouton ON/OFF:

1. MODE 1: FULL LIGHT ON/OFF

Appuyez 1x sur le bouton ON / OFF pour sélectionner le mode 1. La lampe s'allume automatiquement la nuit en pleine lumière (100%) lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection. Environ 20 secondes après la détection du dernier mouvement, la lampe s'éteint.

2. MODE 2: FULL LIGHT + VARIATEUR ON

Appuyez une seconde fois sur le bouton ON / OFF pour sélectionner le mode 2. La lampe fonctionnera de la même manière que le mode 1, mais après environ 20 secondes après la détection du dernier mouvement, elle passera à 15% de la lumière et continuera à fonctionner jusqu'au matin ou jusqu'à épuisement de la batterie.

3. MODE 3: SEULEMENT VARIATEUR (AUCUNE DÉTECTION DE CAPTEUR DE MOUVEMENT)

Appuyez une troisième fois sur le bouton ON / OFF pour sélectionner le mode 3. La lampe s'allume automatiquement la nuit avec une lumière tamisée (15%) et continue de fonctionner jusqu'au matin ou jusqu'à ce que la batterie soit vide et que le capteur de mouvement ne fonctionne pas.

4. OFF

Appuyez à nouveau sur le bouton ON / OFF pour éteindre complètement la lampe. Les cellules solaires chargent la batterie sans activer la lampe. Laissez la lampe dans cette position pendant au moins 2 ou 3 jours ensoleillés afin que la batterie puisse être complètement chargée pour la prochaine utilisation!



ATTENTION:

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, placez-le dans un endroit suffisamment ensoleillé, avec un temps de charge d'au moins 1 à 3 jours en position OFF. Pour maintenir la fonction de la batterie, il est préférable de charger complètement le produit une fois par mois dans un endroit suffisamment ensoleillé.
- Le temps de charge et l'efficacité de charge du panneau solaire peuvent être affectés par les conditions météorologiques et la position d'installation. Compte tenu du taux de conversion de la production d'énergie solaire, si le produit est utilisé dans de bonnes conditions météorologiques ensoleillées, il obtiendra une efficacité et une efficacité de charge plus élevées grâce au panneau solaire et à la batterie.
- Lorsqu'il y a du soleil et d'autres lumières et que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur OFF, la lampe LED ne sera pas allumée pendant le jour et la nuit.
- La lampe solaire doit être installée dans un endroit suffisamment ensoleillé pour s'assurer que le panneau solaire absorbe suffisamment de lumière solaire, de sorte que les heures de travail de la lampe solaire soient prolongées.
- S'il y a de la neige sur le panneau solaire, retirez-le toujours afin que la batterie puisse être correctement chargée par le panneau.
- Cette lampe solaire est uniquement utilisée pour un usage privé.

PROTECTION ET INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ:

Lors de l'utilisation de produits électriques, certaines précautions doivent être prises, notamment les suivantes:



LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Ce produit IP65 est adapté à une utilisation en extérieur.

Ne pas installer à proximité de sources de gaz ou d'autres sources avec un processus de chauffage similaire.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Lisez et suivez toutes les instructions écrites sur ou fournies avec le produit.

Conservez ce manuel pour référence future.



GEBRUIKSINSTRUCTIES EN ONDERHOUD:

Si le produit est installé dans ou sur une arborescence, assurez-vous qu'il est installé sur des branches stables et maintenues.

Lors du démontage, retirez soigneusement le produit de son emplacement (arbres, arbustes, etc.) pour éviter toute pression sur la lampe solaire qui pourrait endommager les composants.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, stockez le produit dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

S'il y a de la neige sur le panneau solaire, retirez-le toujours afin que la batterie puisse être correctement chargée par le panneau.



ATTENTION:

- Lumières LED NON remplaçables!



CONSEILS DE DÉPANNAGE SI LA LUMIÈRE NE FONCTIONNE PAS:

La lumière ne s'allume pas lorsque quelqu'un ou quelque chose entre dans la zone de détection?

- Le capteur de mouvement est propre (sinon, nettoyez-le).
- Le panneau solaire est propre (sinon, nettoyez-le).
- La cellule solaire est montée de manière à pouvoir recevoir autant de lumière solaire que possible directement pendant la journée.
- La batterie est suffisamment chargée (sinon, laissez-la charger pendant 1 à 2 jours ensoleillés en position OFF).

La lumière clignote ou la lumière est faible?

- Batterie faible: laissez la lampe se recharger pendant 1 ~ 2 jours ensoleillés (ou 3 ~ 4 jours "normaux") en position OFF.

Pour de meilleurs résultats, remplacez la batterie tous les 24 mois. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie à l'arrière du boîtier à l'aide d'un tournevis pour retirer les vis. Retirez l'ancienne pile. Assurez-vous que la nouvelle batterie est rechargeable et qu'il s'agit d'une batterie rechargeable Li-Ion 2200 mAh de 3,7 V. Également disponible sur www.flinqproducts.nl.

Installez la nouvelle batterie et assurez-vous qu'elle est correctement connectée. Fermez le compartiment à piles avec les vis et assurez-vous que le scellement est correctement effectué.



NETTOYAGE DE L'APPAREIL:

✂ Assurez-vous que le panneau solaire est exempt de poussière et propre. Nettoyez-le régulièrement avec un chiffon sec et de l'eau chaude savonneuse. Des panneaux solaires sales peuvent ne pas charger complètement la batterie. Cela peut entraîner un vieillissement prématuré de la batterie et un fonctionnement peu fiable de l'appareil.

✂ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, il n'est pas étanche!

✂ Essuyez doucement avec un chiffon doux et propre (microfibre) imbibé d'eau ou d'un détergent doux.

✂ N'utilisez pas de lotion très irritante telle que l'essence, l'alcool ou l'eau de caoutchouc.

DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Informations sur l'élimination



Collecte séparée.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour ces produits.

Ce marquage sur le produit ou le matériel d'information qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Pour éviter tout dommage à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques doivent contacter le revendeur où ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment ils peuvent emporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie (implicite ou autre) quant à l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s'y limiter, les ou d'autres dommages. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris les systèmes de photocopie, d'enregistrement ou d'enregistrement et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite expresse du fabricant. Notre société détient tous les droits sur cette œuvre non publiée et entend garder cette œuvre confidentielle. Notre société peut également s'efforcer de conserver ce travail en tant que droit d'auteur non publié. Cette publication est uniquement destinée à la consultation, l'exploitation, la maintenance ou la réparation de nos équipements. Rien de tout cela ne peut être distribué à d'autres fins. En cas de publication accidentelle ou intentionnelle, notre société a l'intention de faire valoir son droit à cette œuvre en vertu des lois sur le droit d'auteur en tant qu'œuvre publiée. Ceux qui ont accès à ce manuel ne peuvent copier, distribuer ou divulguer les informations contenues dans ce travail, sauf autorisation expresse de notre société. Toutes les informations contenues dans ce manuel sont considérées comme correctes. Notre société n'est pas responsable des erreurs dans ce matériel, ou des dommages accidentels ou consécutifs liés à la fourniture, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel. Cette publication peut faire référence à des informations et est protégée par des droits d'auteur ou des brevets et ne confère aucune licence en vertu des droits de brevet de notre société ou des droits d'autrui. Notre société n'assume aucune responsabilité découlant

de toute violation de brevets ou d'autres droits de tiers décrits à tout moment sans préavis ni obligation. Le contenu du manuel est également sujet à changement sans préavis.

Garantie

La garantie commence à la date d'achat et expire après 24 mois. La période de garantie est réputée avoir commencé trois mois après la date de fabrication indiquée sur le produit ou dérivée du numéro de série du produit. Si un défaut survient pendant la période de garantie en raison de matériaux défectueux et / ou de défauts de fabrication, nous organiserons un rendez-vous de service. Si la réparation n'est pas possible ou jugée non rentable, nous pouvons accepter de remplacer le produit. Le remplacement est offert à notre seule discrétion et la garantie continue à partir de la date d'achat d'origine. La garantie s'applique à la condition que le produit ait été utilisé correctement pour l'usage auquel il est destiné et conformément au mode d'emploi.

Assistance, garantie et demandes d'informations:

klantenservice@flinqcommerce.nl

FLINQ SOLAR LIGHT 97 LED 2-PACK

Manual de Usuario FQC8197

V1



¡Gracias por comprar este producto FlinQ!

Para garantizar un funcionamiento y una precisión continuos, lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizarlo y guarde este manual para utilizarlo en el futuro. Omitir ciertos procedimientos puede resultar en una lectura y uso incorrectos.

¡Esperamos que disfrute usando su nuevo producto!

Si por casualidad el artículo está dañado, defectuoso o roto, ¡está cubierto por la garantía!

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia en la dirección de correo electrónico que se menciona en este manual.

Información de seguridad:

¡Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto! Guárdelo a mano para referencia futura. Las advertencias alertan al usuario sobre posibles resultados graves, como lesiones o eventos adversos para el usuario. Las precauciones alertan al usuario para que tenga el cuidado necesario para el uso seguro y efectivo del producto. Las notas contienen información importante que puede pasarse por alto o perderse.

Esta luz solar es adecuada para uso en exteriores.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 12 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la suficiente experiencia y/o conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan sido formados en el uso seguro del aparato y comprender los peligros potenciales.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.

Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Existe riesgo de asfixia!

ESPECIFICACIONES:

- Sensor de luz automático: Low Lux ON
- Función automática ON/100%/DIM (configuración de 3 modos)
- Sensor de movimiento automático
- Panel solar en ángulo perfecto de 50°
- Carcasa duradera de plástico: completamente libre de corrosión
- No se necesita energía
- Fácil montaje
- IP65 a prueba de agua
- Panel solar cristalino de alta eficiencia
- Poder verde
- Reemplazo de batería posible
- Carga solar: Max 8 hrs.
- Detección de movimiento: sí 20 segundos después del último movimiento
- Rango de movimiento de detección: 5 ~ 8 m
- Ángulo de detección: 180°
- Función de protección: sí, hardware y software
- Kelvin: 4000 °K
- Lúmenes: +/- 500Lm
- Potencia: 2W
- Lente de luz: 98%
- De color negro
- LED de HP: LED de alta potencia 97x SMD 2835 (Dim 15% +100% luz completa)
- Vida útil: < 35.000 horas
- Panel solar: células monocristalinas de 5,5 V / 1,2 W
- Batería: Batería HP Li-Ion 3.7V 2200mAh 18650 (tipo reemplazable)
- Dimensiones: 109x47x130 mm
- Peso: 168Gr.

Lea y siga atentamente las instrucciones contenidas en este manual. mantener estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

IP 65: Protegido contra objetos sólidos de 1 mm o superior. Protegido contra salpicaduras

agua de todas direcciones. Nunca sumerja esta luz bajo el agua.

La vida útil del producto será menor si la temperatura ambiente es superior a 45°C o inferior a -10°C.



INSTALACIÓN PRINCIPAL Y MEJOR UBICACIÓN POSICIÓN:



NOTA:

¡Durante el primer uso del producto, colóquelo en un lugar con suficiente luz solar directa para cargarlo por primera vez en un tiempo mínimo de 8 horas en la posición APAGADO!

Cuando la lámpara está en un lugar que recibe menos luz solar, funcionará durante menos horas.

por noche El tiempo de iluminación nocturna también puede variar según el brillo del cielo en cualquier

día dado. La carga insuficiente de la batería afectará el rendimiento y puede provocar que la lámpara se apague antes del amanecer porque la batería no estaba completamente cargada.

Es mejor orientar el panel solar tanto como sea posible hacia el sur para

maximizar la exposición a la luz solar directa. Tenga en cuenta que las cuatro estaciones diferentes (y

el ángulo del sol en estas 4 estaciones diferentes) puede afectar el tiempo de iluminación de la lámpara. El horario de invierno hará que el panel solar cargue menos la batería interna que durante el horario de verano.

Seleccione una ubicación que no se encuentre cerca de otras fuentes de luz, como por ejemplo

alumbrado público, porque esto permite que la lámpara se apague automáticamente.

El tiempo máximo de iluminación depende de la luz solar y la carga diurna. Tiempo mínimo de carga

es de 5 a 8 horas bajo la luz solar directa.



NOTA:

Durante el invierno o cuando la duración de la luz solar es corta, se sugiere usar la lámpara solar en el modo 1.

- Elija una superficie estable, sólida y de apoyo y asegúrese de que la lámpara esté montada y orientada hacia la dirección del sol (ubicación más al sur). La altura de montaje es de 2~3 metros.

- Use los 2 orificios de la lámpara para medir la distancia de tamaño y marque las posiciones correctas de los tornillos.
- Taladre la pared (si es necesario) y atornille la lámpara a la pared con el tornillo suministrado.

tacos y tornillos de expansión de pared.

- Esta lámpara está diseñada únicamente para uso en exteriores.

PD. puede probar otras formas de instalarlo dependiendo de la condición real. Pero no mantenga el panel solar boca abajo de todos modos, de lo contrario, afectará el efecto de la carga solar a la luz del día.



NOTA:

Si hay luz solar u otras luces en el panel solar, la lámpara no se ENCENDERÁ incluso si el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO se ha encendido. Durante la prueba, se debe usar otro objeto (mano o brazo) para cubrir el panel solar completo, luego la lámpara se ENCENDERÁ después de encender el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. El alcance real del sensor de detección de movimiento <8 metros depende de la altura de montaje, como se muestra en la ilustración.



FUNCIONAMIENTO Y USO DEL MODO DE BOTÓN:

La lámpara solar tiene 3 modos de iluminación, que se pueden seleccionar mediante el botón ON/OFF:

1. MODO 1: LUZ COMPLETA ENCENDIDA/APAGADA

Presione el botón ON/OFF 1 vez para seleccionar el modo 1. La lámpara se encenderá automáticamente

por la noche a plena luz (100%) cuando se detecta movimiento en el rango de detección.

Unos 20 segundos después de que se haya detectado el último movimiento, la lámpara se apaga.

2. MODO 2: LUZ COMPLETA + ATENUACIÓN ENCENDIDA

Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO una segunda vez para seleccionar el modo 2. La lámpara funcionará igual que el Modo 1, pero después de unos 20 segundos después de que se haya detectado el último movimiento, se encenderá al 15 % y seguirá funcionando hasta la mañana. o hasta que la batería esté vacía.

3. MODO 3: SÓLO ATENUACIÓN (SIN DETECCIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO)

Presione el botón ON/OFF por tercera vez para seleccionar el modo 3. La lámpara se encenderá automáticamente

por la noche con una luz tenue (15%) y sigue funcionando así hasta la mañana o hasta que la batería se agota y el sensor de movimiento no funciona.

4. APAGADO

Si vuelve a pulsar el botón ON/OFF, la lámpara se apaga por completo. los

las células solares cargarán la batería sin activar la lámpara. Deja la lámpara en este posición durante al menos 2 o 3 días soleados para que la batería pueda cargarse completamente antes

usándolo!



- **NOTA/ADVERTENCIAS:**

Cuando no vaya a utilizar el producto durante mucho tiempo, colóquelo en un lugar con suficiente luz solar, con un tiempo de carga de al menos 1 a 3 días en la posición APAGADO. Para mantener la función de la batería, es mejor que cargue completamente el producto en un lugar con suficiente luz solar una vez al mes.

- ☐ El tiempo de carga y la eficiencia de carga del panel solar pueden verse afectados por el clima y la posición de instalación. Teniendo en cuenta la tasa de conversión de la generación de energía solar, si el producto se utiliza con buenas condiciones climáticas soleadas, el panel solar y su batería obtendrán una mayor eficiencia y eficacia de carga.
- ☐ Cuando hay luz solar y otras luces y si el interruptor de alimentación está APAGADO, la lámpara LED no se encenderá durante el día y la noche.
- ☐ La lámpara solar debe instalarse en un lugar con suficiente luz solar para garantizar que el panel solar absorba la luz solar lo suficiente, de modo que las horas de trabajo de la lámpara solar se prolonguen.
- ☐ Si hay nieve encima del panel solar, retírela en todo momento para que el panel pueda cargar la batería correctamente.
- ☐ Esta luz solar solo se utiliza para uso privado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD:

eléctricos, se deben seguir ciertas precauciones, incluidas las siguientes:



LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Este producto IP65 es adecuado para uso en exteriores e interiores.

No instale cerca de gas u otras fuentes con un proceso de calentamiento similar.

No utilice el producto fuera de su uso previsto.

Lea y siga todas las instrucciones que se indican en el producto o se suministran con él.

Guarde este manual para referencia futura.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO:

Cuando el producto se instale en un árbol, asegúrese de que esté instalado en ramas estables y mantenidas.

Al desmontar, retire con cuidado el producto de su ubicación (árboles, arbustos, etc.) para evitar cualquier presión sobre la Luz Solar que pueda dañar los elementos componentes.

En caso de no uso, guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Si hay nieve encima del panel solar, retírela en todo momento para que el panel pueda cargar la batería correctamente.



PRECAUCIÓN:

- ¡Luces LED NO reemplazables!



CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SI LA LUZ NO FUNCIONA:

¿La luz no se enciende si algo o alguien se mueve dentro del rango de detección?

- El sensor de movimiento está limpio (si no es así, límpielo).
- El panel solar está limpio (si no es así, límpielo).
- La celda solar se montó de modo que pueda recibir la mayor cantidad de energía directa posible.

la luz del sol durante el día.

- La batería está suficientemente cargada (si no, déjela cargando durante 1 o 2 días soleados en la posición APAGADA).

¿La luz parpadea o hay poca luz?

- Batería débil: deje que la lámpara se cargue de nuevo durante 1 o 2 días soleados (o 3 o 4 días "normales").

en la posición APAGADO.

Para obtener los mejores resultados, debe reemplazar la batería cada 24 meses. Retire la batería

tapa del compartimento en la parte posterior de la carcasa con un destornillador para quitar los tornillos. Elimine la batería vieja. Asegúrese de que la batería nueva sea recargable y sea de 1x 3.7V

La batería recargable de iones de litio de 2200 mAh también está disponible en www.flinqproducts.nl.

Instale la batería nueva y preste atención a la conexión adecuada. Cierra la batería

compartimento con los tornillos y asegúrese de que el sellado se realiza correctamente.



CLEANING THE DEVICE ITSELF:

※ Asegúrese de que el panel solar se mantenga libre de polvo y limpio. Límpielo regularmente con un paño seco y con agua tibia y jabón. Es posible que los paneles solares sucios no carguen completamente la batería. Esto puede provocar el envejecimiento prematuro de la batería y puede resultar en un funcionamiento no confiable del dispositivo.

※ No sumerja la unidad principal en agua, ¡no es resistente al agua!

※ Limpie suavemente con un paño limpio y suave (microfibra) humedecido con agua o un detergente suave.

※ No use una loción irritante fuerte como gasolina, alcohol o agua de caucho.

RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Información de eliminación



colección separada.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica general. Existe un sistema de recogida separada para estos productos.

Esta marca que se muestra en el producto o en su documentación indica que no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, sepárelos de otros tipos de desechos y recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben comunicarse con el minorista donde compraron este producto o con la oficina del gobierno local para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para un reciclaje seguro para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no hace ninguna representación o garantía (implícita o de otro tipo) con respecto a la exactitud e integridad de este documento y en ningún caso será responsable de ninguna pérdida de ganancias o daños comerciales, incluidos, entre otros, daños especiales, incidentales,

consecuentes o otros daños. Ninguna parte de este documento puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, la grabación o los sistemas de recuperación y grabación de información sin el permiso expreso por escrito del fabricante. Nuestra empresa posee todos los derechos sobre este trabajo inédito y tiene la intención de mantener este trabajo confidencial. Nuestra empresa también puede tratar de mantener este trabajo como un derecho de autor no publicado. Esta publicación debe usarse únicamente con el propósito de referencia, operación, mantenimiento o reparación de nuestro equipo. Ninguna parte de esto puede ser difundida para otros fines. En caso de publicación inadvertida o deliberada, nuestra empresa tiene la intención de hacer valer su derecho a este trabajo bajo las leyes de derechos de autor como un trabajo publicado. Quienes tengan acceso a este manual no podrán copiar, difundir o divulgar la información contenida en esta obra salvo autorización expresa de nuestra empresa. Se cree que toda la información contenida en este manual es correcta. Nuestra empresa no será responsable de los errores contenidos en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este material. Esta publicación puede hacer referencia a información y estar protegida por derechos de autor o patentes y no otorga ninguna licencia bajo los derechos de patente de nuestra empresa, ni los derechos de otros. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad derivada de infracciones de patentes u otros derechos de terceros descritos en cualquier momento sin previo aviso u obligación. Además, el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Garantía

La garantía comienza en la fecha de compra y expira después de 24 meses. Se considera que el período de garantía ha comenzado tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o según se derive del número de serie del producto. Si ocurre algún defecto debido a materiales y/o mano de obra defectuosos dentro del período de garantía, haremos los arreglos para el servicio. Cuando una reparación no sea posible o se considere antieconómica, podemos aceptar reemplazar el producto. Se ofrecerá reemplazo a nuestra discreción y la garantía continuará a partir de la fecha de compra original. La garantía se aplica siempre que el producto se haya manipulado correctamente para el uso previsto y de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Información de soporte, garantía y preguntas: klantenservice@flinqcommerce.nl

FLINQ SOLAR LIGHT 97 LED 2-PACK

MANUALE D'USO FQC8197

V1



Grazie per aver acquistato questo prodotto FlinQ!

Per garantire il funzionamento continuo e la precisione, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima dell'uso e conservare questo manuale per un uso futuro. Il mancato rispetto di determinate procedure può comportare una lettura e un utilizzo errati. Ci auguriamo che ti divertirai a usare il tuo nuovo prodotto!

Se per caso l'articolo è danneggiato, difettoso o rotto, sei coperto da garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento all'indirizzo e-mail indicato in questo manuale.

Informazioni sulla sicurezza:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto! Tienilo in mano per riferimenti futuri. Gli avvisi avvertono l'utente di potenziali gravi esiti, come lesioni o eventi avversi per l'utente. Le avvertenze avvertono l'utente di prestare la cura necessaria per un uso sicuro ed efficace del prodotto. Le note contengono informazioni importanti che possono essere trascurate o perse.

Questa luce solare è adatta per uso esterno.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 12 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza, a condizione che siano supervisionate o siano state addestrate all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendere i potenziali pericoli.

La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. I bambini non devono poter giocare con l'apparecchio.

Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. C'è il rischio di soffocamento!

SPECIFICHE:

- Sensore di luce automatico: Low Lux ON
- Funzione ON/100%/DIM automatica (3 modalità di impostazione)
- Movimento automatico del sensore
- Pannello solare perfetto ad angolo di 50°
- Alloggiamento in plastica resistente: completamente esente da corrosione
- Nessuna alimentazione necessaria
- Facile montaggio
- IP65 impermeabile
- Pannello solare cristallino ad alta efficienza
- Energia verde
- Possibilità di sostituzione della batteria
- Ricarica solare: Max 8 ore.
- Rilevamento del movimento: sì 20 sec dopo l'ultimo movimento
- Raggio di rilevamento del movimento: 5 ~ 8 m
- Angolo di rilevamento: 180°
- Funzione di protezione: sì, hardware e software
 - Kelvin: 4000 °K
 - Lumen: +/- 500Lm
- Potenza: 2W
 - Lenti chiare: 98%
 - Colore nero
 - LED HP: 97 LED SMD 2835 ad alta potenza (attenuazione 15% +100% piena luce)
- Durata: < 35.000 ore
 - Pannello solare: celle monocristalline da 5,5V / 1,2 Watt
 - Batteria: batteria agli ioni di litio HP 3,7 V 2200 mAh 18650 (tipo sostituibile)
- Dimensioni: 109x47x130 mm
- Peso: 168Gr.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. Tieni questi istruzioni in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

IP 65: Protetto contro oggetti solidi di 1 mm o superiore. Protetto contro gli schizzi acqua da tutte le direzioni. Non immergere mai questa luce sott'acqua.

La vita operativa del prodotto sarà inferiore se la temperatura ambiente è superiore a 45°C o inferiore a -10°C.



MAIN INSTALLATION AND BEST LOCATION POSITION:



NOTE:

Durante il primo utilizzo del prodotto, posizionare il prodotto in un luogo con sufficiente luce solare diretta per la prima ricarica almeno per 8 ore in posizione OFF!

Quando la lampada si trova in un luogo che riceve meno luce solare, funzionerà per meno ore

per notte. Il tempo di illuminazione notturna può anche variare a seconda della luminosità del cielo su qualsiasi

dato giorno. Una carica insufficiente della batteria influirà sulle prestazioni e potrebbe causare lo spegnimento della lampada prima dell'alba perché la batteria non era completamente carica.

Il pannello solare è meglio orientato il più possibile verso sud per farlo

massimizzare l'esposizione alla luce solare diretta. Si prega di notare che le quattro diverse stagioni (e

l'angolo del sole in queste 4 diverse stagioni) può influenzare il tempo di illuminazione della lampada. L'ora solare farà in modo che il pannello solare carichi la batteria interna meno che durante l'ora legale.

Seleziona una posizione che non si trova vicino ad altre fonti di luce, come ad esempio illuminazione stradale, perché ciò consente lo spegnimento automatico della lampada.

Il tempo massimo di illuminazione dipende dalla luce solare e dalla ricarica diurna. Tempo minimo di ricarica

è di 5 ~ 8 ore alla luce solare diretta.



NOTE:

Durante il periodo invernale o quando la durata del sole è breve, si consiglia di utilizzare la lampada solare in modalità 1.

• Scegliere una superficie stabile, solida e di supporto e assicurarsi che la lampada sia montata e rivolta verso la direzione del sole (posizione più a sud). L'altezza di montaggio è di 2~3 metri.

• Utilizzare i 2 fori della lampada per misurare la distanza dimensionale e contrassegnare le posizioni corrette delle viti.

• Forare nel muro (se necessario) e avvitare la lampada al muro utilizzando l'apposito accessorio

tasselli e viti ad espansione a muro.

• Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso esterno.

Sal. puoi provare altri modi per installarlo a seconda delle condizioni effettive. Ma non tenere il pannello solare in ogni caso capovolto, altrimenti influenzerà l'effetto della carica solare alla luce del giorno.



NOTE:

Se c'è luce solare o altre luci sul pannello solare, la lampada non si accenderà anche se l'interruttore ON/OFF è stato acceso. Durante il test, utilizzare un altro oggetto (mano o braccio) per coprire l'intero pannello solare, quindi la lampada si accenderà dopo aver acceso l'interruttore ON/OFF. La portata effettiva del sensore di rilevamento del movimento <8 metri dipende dall'altezza di montaggio, come mostrato nell'illustrazione.



UTILIZZO DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DEI PULSANTI:

La lampada solare ha 3 modalità di illuminazione, selezionabili tramite il pulsante ON/OFF:

1. MODALITÀ 1: LUCE PIENA ON/OFF

Premere il pulsante ON/OFF 1 volta per selezionare la modalità 1. La lampada si accenderà automaticamente

di notte in piena luce (100%) quando viene rilevato un movimento nel campo di rilevamento.

Circa 20 secondi dopo il rilevamento dell'ultimo movimento, la lampada si spegne.

2. MODALITÀ 2: LUCE PIENA + DIM ON

Premere il pulsante ON/OFF una seconda volta per selezionare la modalità 2. La lampada funzionerà come la modalità 1 ma dopo circa 20 secondi dal rilevamento dell'ultimo movimento si accende al 15% di luce e continua a funzionare fino all'ora del mattino o finché la batteria non è scarica.

3. MODALITÀ 3: SOLO DIM (NESSUN RILEVAMENTO DEL SENSORE DI MOVIMENTO)

Premere il pulsante ON/OFF una terza volta per selezionare la modalità 3. La lampada si accenderà automaticamente

di notte con luce soffusa (15%) e continua a funzionare così fino al mattino o fino a quando la batteria è scarica e il sensore di movimento non funziona.

4. SPENTO

Se si preme nuovamente il pulsante ON/OFF, la lampada si spegne completamente. Il

le celle solari caricheranno la batteria senza attivare la lampada. Lascia la lampada in questo posizione per almeno 2 o 3 giorni di sole in modo che la batteria possa essere caricata completamente prima

usandolo!



NOTA/AVVERTENZE:

☐ Quando il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, posizionare il prodotto in un luogo con sufficiente luce solare, con un tempo di ricarica di almeno 1 – 3 giorni in posizione OFF. Per mantenere la funzione della batteria, è meglio caricare completamente il prodotto in un luogo con sufficiente luce solare per una volta al mese.

☐ Il tempo di ricarica e l'efficienza di ricarica del pannello solare possono essere influenzati dalle condizioni meteorologiche e dalla posizione di installazione. Considerando il tasso di conversione della generazione di energia solare, se il prodotto viene utilizzato con buone condizioni climatiche soleggiate, otterrà una maggiore efficienza ed efficacia di carica dal pannello solare e dalla sua batteria.

☐ Quando c'è luce solare e altre luci e se l'interruttore di alimentazione è spento, la lampada a LED non si accenderà di giorno e di notte.

☐ La lampada solare deve essere installata in un luogo con luce solare sufficiente per garantire che il pannello solare assorba sufficientemente la luce solare, in modo da prolungare l'orario di lavoro della lampada solare.

☐ Se la neve è sopra il pannello solare, rimuoverlo sempre in modo che la batteria possa essere caricata correttamente dal pannello.

☐ Questa luce solare viene utilizzata solo per uso privato.

SICUREZZA E IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Quando si utilizzano prodotti elettrici, è necessario seguire alcune precauzioni, tra cui le seguenti:



LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Questo prodotto IP65 è adatto per uso esterno e interno.

Non installare vicino a gas o altre fonti con un processo di riscaldamento simile.

Non utilizzare il prodotto al di fuori dell'uso previsto.

Leggere e seguire tutte le istruzioni indicate sul prodotto o fornite con esso.

Conservare questo manuale per riferimenti futuri.



ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE:

Quando il prodotto è installato su o su un albero, assicurarsi che sia installato su rami stabili e mantenuti.

Durante lo smontaggio rimuovere con cautela il prodotto dalla sua sede (alberi, cespugli, ecc.) per evitare qualsiasi pressione sulla Solar Light che potrebbe danneggiare gli elementi componenti.

In caso di mancato utilizzo, conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

Se la neve è sopra il pannello solare, rimuoverlo sempre in modo che la batteria possa essere caricata correttamente dal pannello.



ATTENZIONE:

- Luci LED NON sostituibili!



SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SE LA LUCE NON FUNZIONA:

La luce non si accende se qualcosa o qualcuno si sposta nel raggio di rilevamento?

- Il sensore di movimento è pulito (in caso contrario, pulirlo).
- Il pannello solare è pulito (in caso contrario, pulirlo).
- La cella solare è stata montata in modo da poter ricevere quanto più possibile direttamente

luce solare durante il giorno.

- La batteria è sufficientemente carica (in caso contrario, lasciarla per 1~2 giorni di sole in carica in posizione OFF).

Lampi di luce o luce scarsa?

- Batteria scarica: lasciare che la lampada si ricarichi per 1~2 giorni di sole (o 3~4 giorni "ordinari")

in posizione OFF.

Per ottenere i migliori risultati, è necessario sostituire la batteria ogni 24 mesi. Rimuovere la batteria

coperchio del vano sul retro della custodia utilizzando un cacciavite per rimuovere le viti. Elimina la vecchia batteria. Assicurati che la nuova batteria sia ricaricabile e sia 1x 3,7V

Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2200 mAh disponibile anche su www.flinqproducts.nl.

Installare la nuova batteria e occuparsi della corretta connessione. Chiudi la batteria vano con le viti e assicurarsi che la sigillatura sia eseguita correttamente.



PULIZIA DEL DISPOSITIVO STESSO:

※ Assicurati che il pannello solare sia mantenuto pulito e privo di polvere. Pulirlo regolarmente con un panno asciutto e con acqua tiepida e sapone. I pannelli solari sporchi potrebbero non caricare completamente la batteria. Ciò può portare a un invecchiamento prematuro della batteria e può comportare un funzionamento inaffidabile del dispositivo.


※ Si prega di non immergere l'unità principale in acqua, non è impermeabile!

※ Pulisci delicatamente con un panno morbido e pulito (microfibra) inumidito con acqua o un detergente delicato.

※ Non utilizzare una lozione fortemente irritante come benzina, alcol o acqua di gomma.

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Informazioni sullo smaltimento



Raccolta differenziata.

Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici generici.

Esiste un sistema di raccolta differenziata per questi prodotti.

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita lavorativa. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove ha acquistato questo prodotto o l'ufficio del governo locale per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti business devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia (implicita o meno) in merito all'accuratezza e alla completezza di questo documento e non sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi perdita di profitto o qualsiasi danno commerciale, inclusi ma non limitati a speciali, incidentali, consequenziali o altri danni. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione o sistemi di registrazione e recupero di informazioni senza l'espresso consenso scritto del produttore. La nostra azienda possiede tutti i diritti su questo lavoro inedito e intende mantenerlo riservato. La nostra azienda può anche cercare di mantenere questo lavoro come copyright non pubblicato. Questa pubblicazione deve essere utilizzata esclusivamente a scopo di riferimento, funzionamento, manutenzione o riparazione delle nostre apparecchiature. Nessuna parte di questo può essere diffusa per altri scopi. In caso di pubblicazione involontaria o deliberata, la nostra azienda intende far valere il proprio diritto su quest'opera ai sensi delle leggi sul copyright come opera pubblicata. Coloro che hanno accesso a questo manuale non possono copiare, diffondere o divulgare le informazioni contenute in questo lavoro se non espressamente autorizzato dalla nostra azienda. Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono da ritenersi corrette. La nostra azienda non sarà responsabile per errori qui contenuti né per danni incidentali o consequenziali in relazione alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Questa pubblicazione può fare riferimento a informazioni e protette da diritti d'autore o brevetti e non conferisce alcuna licenza ai diritti di brevetto della nostra azienda, né ai diritti di altri. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità derivante da eventuali violazioni di brevetti o altri diritti di terzi descritti in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Inoltre, il contenuto del manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

Garanzia

La garanzia decorre dalla data di acquisto e scade dopo 24 mesi. Il periodo di garanzia si considera iniziato tre mesi dopo la data di produzione indicata sul prodotto o come derivata dal numero di serie del prodotto. Se durante il periodo di garanzia si verifica un difetto dovuto a materiali e/o lavorazione difettosi, prenderemo accordi per l'assistenza. Laddove una riparazione non sia possibile o sia ritenuta antieconomica, possiamo concordare la sostituzione del prodotto. La sostituzione sarà offerta a nostra discrezione e la garanzia continuerà dalla data di acquisto originale. La garanzia si applica a condizione che il prodotto sia stato maneggiato correttamente per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni per l'uso.

Informazioni su supporto, garanzia e domande: klantenservice@flinqcommerce.nl