




HOME & COMFORT

INSTRUCTION MANUAL

Waterfilter for faucet



Productstructuur

Productaccessoires



24 buitenste
draad connector



22 buitenste
draad connector



22 binnenste
draad connector



20 binnenste
draad connector




Multifunctionele
connector



Sleutel

Structuurbeschrijving



Parameter

Productnaam	Kraanwaterzuiveraar
Toegepaste temperatuur	5-38°
Werkdruk	0.1-0.4MPa
Debiet	0.5L/minuut
Nominaal totaal watervolume	300L
Toegepast water	Gemeentelijk kraanwater

Funcities

- Compact ontwerp, eenvoudig te gebruiken en te installeren
- Veilige en gemakkelijke filtervervangning
- Energiebesparend: twee verschillende wateruitlaten
- Breed toepasbaar, kan op verschillende soorten kranen worden aangesloten
- Efficiënte waterfiltratie

Installatie-instructies

Drie verschillende kraaninstallaties:

1. Installatiemethode voor tandeloze kranen

Opmerking: Dit product wordt niet geleverd met een schroevendraaier, gelieve voor installatie zelf een schroevendraaier te gebruiken.



Tandeloze kraan



Multifunctionele connector



Platte schroevendraaier
(zelf voorzien)


Stap 1: Gebruik een platte schroevendraaier om de multifunctionele connector los te draaien, plaats deze in de tuit van de tandeloze kraan, en draai vervolgens de multifunctionele connector vast met de platte schroevendraaier. Zorg dat deze goed vastzit, anders lekt hier water. Zie (Afb. 1).

Stap 2: Draai de kraanaansluiting op de waterfilter los om deze van het apparaat te scheiden. Haal de sleutel eraf, uitlijnen met de inbus op het geschikte inwendige tandfitting en combineer deze. Plaats vervolgens de kraanaansluiting over het gecombineerde stuk, druk deze tegen de multifunctionele fitting aan en draai vast, zoals getoond in (Afb. 2). Zorg dat deze goed vastzit – de kraanaansluiting is nu met de multifunctionele connector verbonden. Haal de sleutel uit de binnendraadconnector. Houd vervolgens de hele waterfilter met uw linkerhand tegen de aan de multifunctionele connector bevestigde kraanaansluiting en draai naar links om vast te zetten.


Stap 3: Open de kraan om water te testen. Draai aan de waterzuiveringsschakelsleutel om te controleren op lekkage. Als er geen lekkage is, open de kraan om water door te laten. Na enkele minuten stroomt het zwarte water eruit en is het apparaat klaar voor gebruik, zoals getoond in (Afb. 3). De installatie is voltooid.



(Fig. 1)



(Fig. 2)



(Fig. 3)

Installatie-instructies

2. Installatiemethode voor innerschroefkraan

Note: Er moet een waterdichte afdichting geplaatst worden binnen de interne draadkraan, anders gaat het lekken.



Stap 1: Bereid eerst een geschikte buitenschroefverbinding voor, draai de beluchter van de kraan los zoals afgebeeld in (Fig. 4). Draai vervolgens de kraanaansluiting van de waterfilter los om deze van het apparaat te scheiden. Pak dan een sleutel, plaats deze op de aansluiting van de buitenschroefverbinding en combineer ze. Zet daarna de kraanaansluiting tegen de innerschroefkraan en draai de sleutel aan zoals getoond in (Fig. 5).

Stap 2: Nadat de buitenschroefverbinding en de innerschroefkraan zijn vastgedraaid en gefixeerd, haal je de sleutel uit de buitenschroefverbinding. Houd vervolgens de geïntegreerde aansluiting van de waterfilter in uw linkerhand en draai deze naar links om aan te trekken, zoals in (Fig. 6).

Stap 3: Open de kraan om water te testen. Draai aan de sleutel van de waterfilterschakelaar om te controleren op lekken. Als er geen lekkage is, open dan de kraan om water door te laten. Na enkele minuten stroomt het zwarte water eruit en kan het worden gebruikt, zoals rechts weergegeven (Fig. 7). De installatie is voltooid.


Waterdichte
pakking



(Afb. 5)



(Afb. 6)




(Afb. 7)

Installatie-instructies

3. Installatiemethode voor een buitendraad kraan



Note: Er moet een waterdichte afdichtring geplaatst worden binnen de externe draadkraan, anders gaat het lekken.



Stap 1: Begin met het voorbereiden van een geschikte binnendraad connector fitting door de aerator van het kraan te verwijderen, zoals weergegeven in (Fig. 8). Draai eerst de verbindingsring van het kraan aan het waterfilter los om het van de hele machine te scheiden. Gebruik een sleutel om de eenheidsopname van de binnendraad connector aan te sluiten, plaats vervolgens de waterdichte gasket en stel vervolgens de kraanverbindingsring zodanig in dat deze aansluit op de buitendraad connector en draai de sleutel aan om het vast te draaien, zoals weergegeven in (Fig. 9).

Stap 2: Zodra de binnendraad connector en de buitendraad kraan vastzitten, haal de sleutel uit de binnendraad connector. Houd vervolgens het hele waterfilter met je linkerhand tegen de buitenverbindingsring en draai deze naar links om het vast te draaien, zoals weergegeven in (Fig. 10).


Stap 3: Open het kraan om het water te testen. Draai de schroefknop van het waterfilter om te controleren of er lekkage is. Als er geen lekkage is, open het kraan om het water door te laten stromen. Na enkele minuten zal zwart water uitstromen en is het dan klaar voor gebruik, zoals weergegeven in (Fig. 11). De installatie is nu voltooid.



Methode voor installatie en vervanging van filterpatroon



Stap 1: Scheur het beschermende film van de filterpatroon af om te controleren of de waterdichte ring rond de opening van de filterpatroon is afgekomen en of de filterpatroon beschadigd is.



Stap 2: Houd het waterfilter in uw hand en draai het plastic behuis tegen de klok in om het los te draaien.




Stap 3: Houd het waterfilter in uw hand en open het plastic behuis.



Stap 4: Haal de oude filter uit de waterfilter en vervang deze door een nieuwe.



Stap 5: Installeer het plastic behuis.



Stap 6: Draai het plastic behuis met de klok mee en zorg ervoor dat het goed is vastgedraaid. De vervanging is nu voltooid.

Onderhoud


Routine-onderhoud en voorzorgsmaatregelen voor filterpatroon:

1. Bij eerste gebruik van de samengestelde patroon laat het water een tijdje doorlopen tot het helder wordt. Door transport kan de actieve koolstof stof veroorzaken, waardoor het water zwart is (normaal). Als het filter lange tijd niet wordt gebruikt, laat dan eerst 60 seconden water doorlopen.
2. Om de levensduur te verlengen, schakel na gebruik terug naar het onbehandelde water.
3. Gebruik de patroon niet bij watertemperaturen hoger dan 40°C om schade te voorkomen.
4. Gebruik dit product alleen met kraanwater. Wees voorzichtig met onbekende waterbronnen.
5. Voor optimale resultaten, vervang de patroon tijdig.
6. Let op de waterdruk om schade aan het waterfilter te voorkomen.

Levensduur van filterpatroon: door factoren zoals waterverbruik, waterdruk en waterkwaliteit wordt de levensduur van de patroon beïnvloed. Het gebruik van het waterfilter in verschillende gebieden zal ook de levensduur van de patroon veranderen. Hoe vaker het water van slechtere kwaliteit wordt gefilterd, hoe korter de levensduur van de patroon. Daarom raadt het bedrijf gebruikers aan om de patroon regelmatig te onderhouden en te vervangen. De vervangingscyclus is gebaseerd op de werkelijke situatie van het dagelijkse waterverbruik van de gebruiker.

Voorgesteld gebruikstermijn voor de cartouche
Keramische composietcartouche
3-6 maand

* De bovenstaande voorgestelde gebruikstermijn voor de cartouche is alleen ter referentie. Raadpleeg de werkelijke gebruiker voor de dagelijkse kwaliteit van het gefilterde water.




Filterelement onderhoudsmethode:

Borospelcartridge onderhoudsmethode: Tijdens het gebruik van gefilterd water, wanneer de waterstroom significant afneemt, moet u de buitenste cartridge loskruiwen, de cartridge deksel openen en de filtercartridgeonderdelen verwijderen. De composietcartridge kan worden gereinigd met schuurpapier of een borstel om de oppervlakte van de cartridge schoon te maken, maar niet met te veel kracht. Als het oppervlak van de cartridge wit wordt te zien na het wassen, maar de waterstroom nog steeds ontoereikend blijft, dient u over te gaan op een nieuwe filtercartridge.

Filtercartridgeconfiguratie

Het keramisch - com positiefiltercartridge verwijder effectief stof, ijzeroxide, restchlor, colloïden en andere deeltjes uit het water en adsorbeert vree m dekleuren en geuren, waardoor de mineralen die door het lichaam nodig zijn vrijgemaakt worden.



Verpakkinglijst

Hoofdmachine	1
Filtercartridge	1
Buitenste draadverbinder	2
Binneste draadverbinder	2
Veelzijdige verbinder	1
Waterdichte afdichting	2
Schuurpapier	1
Gebruiksaanwijzing	1

Produktstruktur

Produktzubehör



24 Außengewinde
Stecker



22 Außengewinde
Stecker



22 Innengewinde
Stecker



20 Innengewinde
Stecker




Multifunktions
stecker



Schraubenschlüssel

Strukturbeschreibung



Parameter

Produktname	Leitungswasserfilter
Anwendungstemperatur	5-3
Betriebsdruck	0.1-0.4MPa
Durchflussrate	0.5L/Minuten
Nenn-Gesamtwasservolumen	300L
Anwendungswasser	Kommunales Leitungswasser

Funktionen

- Kompaktes Design, einfach zu bedienen und zu installieren
- Sichere und bequeme Filterwechsel
- Energieeinsparend: zwei verschiedene Wasserauslässe
- Vielseitig einsetzbar, kann an verschiedene Arten von Armaturen angebracht werden
- Effiziente Wasserfiltration

Installationsanleitung

Drei verschiedene Armatureninstallationen:

1. Installationsmethode für zahnlose Armaturen

Hinweis: Dieses Produkt enthält keinen Schraubenzieher. Bitte verwenden Sie vor der Installation einen eigenen.



Zahnlose Armatur



Multifunktions-
verbinder



Schlitzschraubendreher
(selbst bereitzustellen)

Schritt 1: Lösen Sie den Multifunktionsverbinder mit einem Schlitzschraubendreher, setzen Sie ihn in den Auslauf der zahnlosen Armatur ein und ziehen Sie den Multifunktionsverbinder mit dem Schlitzschraubendreher fest. Stellen Sie sicher, dass er fest angezogen ist, sonst tritt hier Wasser aus. Siehe (Abb. 1).

Schritt 2: Lösen Sie den Armaturenanschlussring am Wasserfilter, um ihn vom Gerät zu trennen. Entfernen Sie den Schraubenschlüssel, richten Sie ihn auf die Einsteckbuchse der passenden Innengewindefitting aus und verbinden Sie beide. Setzen Sie dann den Armaturenanschlussring über das kombinierte Teil, drücken Sie ihn gegen den Multifunktionsverbinder und ziehen Sie fest, wie in (Abb. 2) gezeigt. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt – der Armaturenanschlussring ist nun mit dem Multifunktionsverbinder fixiert. Entnehmen Sie den Schraubenschlüssel aus dem Innengewindeverbinder. Halten Sie dann den gesamten Wasserfilter mit der linken Hand gegen den am Multifunktionsverbinder befestigten Armaturenanschlussring und drehen Sie nach links, um festzuziehen.


Schritt 3: Öffnen Sie den Wasserhahn zum Testen. Drehen Sie den Wasseraufbereitungsumschalthebel, um auf Lecks zu prüfen. Bei Leckfreiheit öffnen Sie den Hahn für den Wasserdurchlauf. Nach einigen Minuten fließt das schwarze Wasser aus – danach ist das Gerät einsatzbereit, wie in (Abb. 3) gezeigt. Die Installation ist abgeschlossen.



(Abb. 1)



(Abb. 2)



(Abb. 3)

Installationsanweisungen

2. Installationsmethode für Innengewinde-Wasserhahn

Hinweis: Eine wasserdichte Dichtung muss in den Innengewinde-Wasserhahn gelegt werden, sonst leckt er.



22/24 Außengewinde-Adapter (Abb. 4)



Schaubenschlüssel

Schritt 1: Bereiten Sie zunächst einen passenden Außengewindeadapter vor, schrauben Sie den Strahlregler am Wasserhahn ab wie in (Abb. 4) gezeigt. Lösen Sie dann den Wasserhahn-Anschlussring am Wasserfilter, um ihn vom Gerät zu trennen. Nehmen Sie einen Schraubenschlüssel, richten Sie ihn auf die Steckverbindung des Außengewindeadapters aus und verbinden Sie sie. Setzen Sie dann den Wasserhahn-Anschlussring gegen den Innengewindehahn und ziehen Sie ihn mit dem Schraubenschlüssel fest, wie in (Abb. 5) dargestellt.

Schritt 2: Nachdem Außengewindeadapter und Innengewindehahn festgezogen und fixiert sind, entfernen Sie den Schraubenschlüssel aus dem Außengewindeadapter. Halten Sie dann den integrierten Anschlussring des Wasserfilters in der linken Hand und drehen Sie ihn nach links, um ihn festzuziehen, wie in (Abb. 6) gezeigt.

Schritt 3: Öffnen Sie den Wasserhahn zum Wassertest. Drehen Sie den Schalterhebel des Wasserfilters, um auf Undichtigkeiten zu prüfen. Wenn keine Leckage auftritt, öffnen Sie den Hahn für den Wasserfluss. Nach einigen Minuten fließt das schwarze Wasser aus und Sie können ihn nutzen, wie rechts dargestellt (Abb. 7). Die Installation ist abgeschlossen.


Wasserdichte Dichtung



(Abb. 5)



(Abb. 6)




(Abb. 7)

Installationsanweisungen

3. Installationsmethode für äußeres Gewinde Hahn


Hinweis: Eine wasserdichte Dichtung muss in den Außengewinde-Wasserhahn gelegt werden, sonst leckt er.



Schritt 1: Beginnen Sie mit dem Vorbereiten einer geeigneten Innengewinde-Verbindung, indem Sie die Aerator am Wasserhahn abziehen, wie in (Abb. 8) dargestellt. Ziehen Sie zunächst die Verbindungsmutter am Wasserfilter ab, um sie von der gesamten Einheit zu trennen. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Einzel-Sockel-Innengewinde-Verbindung zu befestigen. Platzieren Sie die wasserdichte Dichtung und stellen Sie dann die Hahnverbindungsmutter so ein, dass sie auf das Außengewinde passt. Drehen Sie den Schraubenschlüssel, um sie festzuziehen, wie in (Abb. 9) gezeigt.

Schritt 2: Sobald die Innen- und Außengewinde-Verbindung fest sitzt, ziehen Sie den Schraubenschlüssel aus der Innengewinde-Verbindung. Halten Sie das gesamte Wasserfilter mit der linken Hand gegen die äußere Verbindungsmutter und drehen Sie sie nach links, um sie festzuziehen, wie in (Abb. 10) dargestellt.


Schritt 3: Öffnen Sie den Hahn, um den Wasserdurchfluss zu testen. Drehen Sie den Filter-Schaltgriff, um auf Leckagen zu prüfen. Falls kein Wasser austritt, öffnen Sie den Hahn, um Wasser durchzulassen. Nach ein paar Minuten fließt schwarzes Wasser, und Sie können es dann nutzen, wie in (Abb. 11) gezeigt. Die Installation ist abgeschlossen.



Methode zur Installation und Austausch des Filterkartuschen



Schritt 1: Lösen Sie das Schutzfolie der Filterkartusche und überprüfen Sie, ob die wasserdichte Dichtung am Eingang der Kartusche abgelöst ist und ob die Filterkartusche beschädigt ist.




Schritt 2: Halten Sie den Wasserfilter in Ihrer Hand und drehen Sie das Kunststoffgehäuse gegen den Uhrzeigersinn, um es zu lösen.




Schritt 3: Halten Sie den Wasserfilter in Ihrer Hand und öffnen Sie das Kunststoffgehäuse.



Schritt 4: Entfernen Sie den alten Filter aus dem Wasserfilter und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.



Schritt 5: Installieren Sie das Kunststoffgehäuse.



Schritt 6: Drehen Sie das Kunststoffgehäuse im Uhrzeigersinn und achten Sie darauf, dass es fest sitzt. Der Austausch ist abgeschlossen.

Wartung


Routinewartung und Vorsichtsmaßnahmen für Filterkartusche:

1. Bei erstem Gebrauch der Kombikartusche lass das Wasser einige Zeit laufen, bis es klar wird. Durch den Transport kann Aktivkohle- Staub entstehen, das Wasser kann daher schwarz sein (normal). Falls das Filter längere Zeit nicht benutzt wird, lass zuerst 60 Sekunden Wasser laufen.
2. Um die Lebensdauer zu verlängern, schalte nach Gebrauch zurück auf unbehandeltes Wasser.
3. Benutze die Kartusche nicht bei Wasser- Temperaturen über 40°C, um Schäden zu vermeiden.
4. Dieses Produkt ist nur für Leitungswasser geeignet. Sei vorsichtig mit unbekannten Wasserquellen.
5. Für optimale Ergebnisse, ersetze die Kartusche rechtzeitig.
6. Achte auf den Wasserdruck, um Schäden am Wasserfilter zu vermeiden.

Lebensdauer der Filterkartusche: Durch Faktoren wie Wasserverbrauch, Wasserdruck und Wasserqualität wird die Lebensdauer der Kartusche beeinflusst. Die Nutzung des Wasserfilters in verschiedenen Regionen verändert ebenfalls die Lebensdauer der Kartusche. Je öfter Wasser schlechterer Qualität gefiltert wird, desto kürzer ist die Lebensdauer der Kartusche. Daher empfiehlt das Unternehmen den Nutzern, die Kartusche regelmäßig zu warten und auszutauschen. Der Austauschzyklus richtet sich nach der tatsächlichen Situation des täglichen Wasserverbrauchs des Nutzers.

Empfohlene Nutzungsdauer der Kartusche
Keramisch-Komposit-Kartusche
3-6 Monate

* Die oben genannte empfohlene Nutzungsdauer der Kartusche ist nur als Referenz. Bitte beachten Sie die tatsächliche Wasserqualität im täglichen Gebrauch.




Wartungsmethode für Filterelement:

Bürstenfilter-Wartungsmethode: Wenn bei der Verwendung von gefiltertem Wasser die Wassermenge deutlich abnimmt, lösen Sie bitte die äußere Kartusche und öffnen Sie den Kartuschendeckel, um die Filterteile zu entnehmen. Die Verbundkartusche kann mit Sandpapier oder einer Bürste gereinigt werden, um die Oberflächenschicht zu säubern, aber verwenden Sie keine übermäßige Kraft. Waschen Sie die Oberflächenschicht, bis sie weiß erscheint. Wenn der Wasserdurchfluss immer noch unbefriedigend ist, erwägen Sie den Austausch des Filterelements.

Filterkartuschenkonfiguration

Das keramisch-komposite Filterkartuschen entfernt effektiv Schwebstoffe, Rost, Chlorreste, Kolloide und andere Partikel aus dem Wasser und adsorbiert fremde Gerüche und Farben, wodurch die vom Körper benötigten Mineralien freigesetzt werden.



Verpackungsliste

Hauptmaschine	1
Filterkartusche	1
Außengewindeanschluß	2
Innengewindeanschluß	2
Vielseitiger Anschluß	1
Wasserdichtes Dichtung	2
Sandpapier	1
Bedienungsanleitung	1

Structure de produit

Accessoires de produit



Connecteur à
filetage extérieur 24



Connecteur à
filetage extérieur 22



Connecteur à
filetage intérieur 22



Connecteur à
filetage intérieur 20




Connecteur
multifonction



Clé

Description de structure



Paramètre

Nom du produit	Purificateur d'eau du robinet
Température d'application	5-38°
Pression de service	0.1-0.4MPa
Débit	0.5L/m inute
Volume d'eau total nominal	300L
Eau d'application	Eau du robinet municipale

Fonctions

- Design compact, facile à utiliser et à installer
- Remplacement du filtre sûr et pratique
- Économiseur d'énergie : deux sorties d'eau différentes
- Large utilisation, peut être fixé à différents types de robinets
- Filtration d'eau efficace

Instructions d'installation

Trois installations de robinet différentes:

1. Toothless faucet installation method

Remarque : Ce produit n'est pas fourni avec un tournevis. Veuillez utiliser le vôtre avant l'installation.



Robinet sans filetage



Connecteur multifonction



Tournevis plat
(à fournir par vos soins)

Étape 1 : Utilisez un tournevis plat pour desserrer le connecteur multifonction, insérez-le dans le bec du robinet sans filetage, puis serrez le connecteur multifonction avec le tournevis plat. Assurez-vous qu'il est bien serré, sinon de l'eau fuira à cet endroit. Voir (Fig. 1).

Étape 2 : Desserrer la bague de raccordement du robinet du purificateur d'eau pour la séparer de l'appareil. Retirez la clé, alignez-la avec la douille monobloc sur la raccord à denture interne applicable et assemblez-les. Ensuite, placez la bague de raccordement du robinet sur la pièce assemblée pour la buter contre le raccord multifonction tout en la serrant, comme indiqué dans (Fig. 2). Assurez-vous qu'elle est bien serrée (la bague est désormais fixée au connecteur multifonction). Retirez la clé du raccord fileté intérieur. Maintenez ensuite le purificateur d'eau entier de la main gauche contre la bague de raccordement fixée au connecteur multifonction et tournez vers la gauche pour serrer.


Étape 3 : Ouvrez le robinet pour tester l'eau. Tournez la clé de commutation de purification pour vérifier les fuites. S'il n'y a pas de fuite, ouvrez le robinet pour laisser passer l'eau. Après quelques minutes, l'eau noire s'écoulera puis le dispositif sera prêt à l'emploi, voir (Fig. 3). L'installation est terminée.



(Fig. 1)



(Fig. 2)



(Fig. 3)

Instructions d'installation

2. Méthode d'installation pour robinet à filetage interne


Remarque : Un joint étanche doit être placé à l'intérieur du robinet à filetage interne, sinon il fuira.



Étape 1: Préparez d'abord un raccord à filetage extérieur adapté, dévissez le mousseur du robinet comme indiqué en (Fig. 4). Dévissez ensuite la bague de connexion du robinet du purificateur d'eau pour la séparer de l'appareil. Prenez une clé, alignez-la avec la prise du raccord à filetage extérieur et assemblez-les. Placez ensuite la bague de connexion du robinet contre le robinet à filetage interne et serrez avec la clé comme illustré en (Fig. 5).

Étape 2: Une fois le raccord à filetage extérieur et le robinet à filetage interne serrés et fixés, retirez la clé du raccord. Tenez ensuite la bague de connexion intégrée du purificateur d'eau dans la main gauche et tournez-la vers la gauche pour la serrer, comme montré en (Fig. 6).


Étape 3: Ouvrez le robinet pour tester l'eau. Tournez la clé de commutation de purification pour vérifier les fuites. Sans fuite, ouvrez le robinet pour laisser couler l'eau. Après quelques minutes, l'eau noire s'écoulera et vous pourrez l'utiliser, comme à droite (Fig. 7). L'installation est terminée.



(Fig. 5)



(Fig. 6)




(Fig. 7)

Instructions d'installation

3.Méthode d'installation pour un robinet fileté extérieur


Remarque : Un joint étanche doit être placé à l'intérieur du robinet à filetage externe, sinon il fuira.



Étape 1: Commencez par préparer un raccord fileté intérieur adapté en enlevant l'aérateur du robinet, comme illustré à (Fig. 8). Desserrez d'abord la bague de connexion du robinet sur l'épuration d'eau pour la séparer de la machine entière. Utilisez une clé pour aligner le socle unique du connecteur fileté intérieur, placez ensuite le joint étanche, puis positionnez la bague de connexion du robinet pour aligner le connecteur fileté extérieur et serrez-la avec la clé comme montré à (Fig. 9).

Étape 2: Une fois que le connecteur fileté intérieur et extérieur sont serrés, retirez la clé du connecteur fileté intérieur. Maintenez ensuite l'ensemble de l'épuration d'eau avec votre main gauche contre la bague de connexion extérieure et tournez-la vers la gauche pour la serrer, comme montré à (Fig. 10).


Étape 3: Ouvrez le robinet pour tester l'eau. Tournez la bague de sélection de l'épuration pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Si aucun défaut n'est détecté, ouvrez le robinet pour permettre un écoulement d'eau. Après quelques minutes, l'eau noire s'écoulera, puis vous pourrez l'utiliser, comme montré à (Fig. 11). L'installation est terminée.



Méthode d'installation et de remplacement de la cartouche filtrante



Étape 1 : Déchirer le film protecteur de la cartouche filtrante pour vérifier si le joint étanche à l'ouverture de la cartouche est détaché et si la cartouche est endommagée.




Étape 2 : Tenir le purificateur d'eau à la main et tourner le boîtier en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer.




Étape 3 : Tenir le purificateur d'eau à la main et ouvrir le boîtier en plastique.



Étape 4 : Retirez le vieux filtre du purificateur d'eau et remplacez-le par un neuf.



Étape 5 : Installez le boîtier en plastique.



Étape 6 : Tournez le boîtier en plastique dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous qu'il est bien serré. Le remplacement est terminé.

Entretien


Entretien régulier et précautions pour la cartouche filtrante :

1. Au premier usage de la cartouche composite, laissez l'eau couler pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle soit claire. Le transport peut provoquer de la poussière de charbon actif, rendant l'eau noire (ce qui est normal). Si le filtre n'est pas utilisé pendant longtemps, laissez couler l'eau pendant 60 secondes avant utilisation.
2. Pour prolonger la durée de vie, réinitialisez sur l'eau brute après usage.
3. N'utilisez pas la cartouche à des températures supérieures à 40°C pour éviter les dommages.
4. Ce produit est conçu pour l'eau du robinet. Soyez prudent avec des sources d'eau inconnues.
5. Pour de meilleurs résultats, remplacez la cartouche à temps.
6. Veillez à la pression d'eau pour éviter d'endommager le filtre à eau.

Durée de vie de la cartouche filtrante : des facteurs tels que la consommation d'eau, la pression de l'eau et la qualité de l'eau affectent la durée de vie de la cartouche. L'utilisation du purificateur d'eau dans différentes régions modifiera également la durée de vie de la cartouche. Plus l'eau filtrée est de mauvaise qualité, plus la durée de vie de la cartouche est courte. Par conséquent, l'entreprise recommande aux utilisateurs d'entretenir et de remplacer régulièrement la cartouche. Le cycle de remplacement est basé sur la situation réelle de la consommation quotidienne d'eau de l'utilisateur.

Durée de vie suggérée pour le cartouche
Cartouche composite céramique
3-6 mois

* La durée de vie suggérée ci-dessus pour le cartouche est uniquement à titre indicatif. Veuillez consulter l'utilisateur réel pour évaluer la qualité de l'eau filtrée en fonction de son utilisation quotidienne.




Méthode d'entretien de l'élément filtrant:

Méthode d'entretien par brossage: Lorsque le débit d'eau filtrée diminue considérablement, desserrez la cartouche extérieure et ouvrez le couvercle pour retirer les éléments filtrants. La cartouche composite peut être nettoyée avec du papier de verre ou une brosse pour nettoyer la couche superficielle, mais sans force excessive. Lavez la couche superficielle jusqu'à ce qu'elle apparaisse blanche. Si le flux d'eau reste insatisfaisant, envisagez de remplacer la cartouche filtrante.

Configuration de la cartouche filtrante

La cartouche filtrante composite-céramique élimine efficacement les sédiments, la rouille, le résidu de chlore, les colloïdes et autres particules dans l'eau, et peut absorber les couleurs étranges et les odeurs, libérant ainsi les minéraux nécessaires à l'organisme.



Liste d'emballage

Machine principale	1
Cartouche filtrante	1
Connecteur filetage extérieur	2
Connecteur filetage intérieur	2
Connecteur multifonction	1
Joint étanche	2
Papier à poncer	1
Manuel d'utilisation	1

Product structure

Product accessories



24 outer thread
connector



22 outer thread
connector



22 inner thread
connector



20 inner thread
connector




Multifunctional
connector



Wrench

Structure Description



Parameter

Product Name	Tap water purifier
Applied Temperature	5-38°
Working Pressure	0.1-0.4MPa
Flow Rate	0.5L/minutes
Rated Total Water Volume	300L
Applied Water	Municipal tap water

Functions

- Small design, easy to use and install
- Safe and convenient filter replacement
- Energy saving: two different water outlets
- Wide use, can be attached to different kinds of faucets
- Efficient water filtration

Installation Instructions

Three different faucet installations:

1. Toothless faucet installation method


Note: This product is not equipped with a screwdriver, please provide your own for use before installation.



Step 1: Use a slotted screwdriver to loosen the multifunctional connector, set it into the toothless faucet spout, then tighten the multifunctional connector with a slotted screwdriver. Ensure it is tightened; otherwise, water will leak here. As shown in (Fig. 1).

Step 2: Loosen the tap connection ring on the water purifier to separate it from the whole machine. Remove the wrench, align it with the one-piece socket on the applicable inner tooth fitting and combine them. Then place the tap connection ring cover over the combined piece to butt it against the multi-function fitting while tightening, as shown in (Fig. 2). Ensure it is tightened (the tap connection ring is now fixed to the multi-functional connector). Remove the wrench from the inner thread connector. Hold the entire water purifier in your left hand against the tap connection ring fixed to the multi-functional connector and rotate left to tighten.

Step 3: Open the faucet to test water flow. Twist the water purification switching wrench to check for leaks. If no leaks, open the tap to allow water flow. After a few minutes, black water will flow out; it is then ready for use, as shown in (Fig. 3). Installation is complete.



Installation Instructions

2. Installation method for internal thread faucet

Note: A waterproof gasket must be placed inside the internal thread faucet otherwise it will leak



22/24 outer thread connector (Fig. 4)



Wrench

Step 1: Prepare a suitable outer thread connector first, unscrew the aerator on the faucet as shown in (Fig. 4). Then unscrew the faucet connection ring on the water purifier to separate it from the whole machine. Take a wrench, align it with the socket of the outer thread connector and combine them. Set the faucet connection ring against the internal thread faucet and tighten it with the wrench as shown in (Fig. 5).

Step 2: With the outer thread connector and internal thread faucet tightened and fixed, remove the wrench from the outer thread connector. Hold the water purifier's integrated docking tap connection ring in your left hand and rotate it counterclockwise to tighten, as shown in (Fig. 6).

Step 3: Open the faucet to test water flow. Turn the water purification switch wrench to check for leaks. If no leakage, open the faucet to flush water. After a few minutes, black water will flow out, then it's ready for use as shown on the right (Fig. 7). Installation is complete.


Waterproof gasket



(Fig. 5)



(Fig. 6)




(Fig. 7)

Installation Instructions

3. Installation method for external thread faucet



Note: A waterproof gasket must be placed inside the external thread faucet, otherwise it will leak.



Step 1: First prepare a suitable inner thread connector fitting by unscrewing the aerator on the faucet, as shown in (Fig. 8). Loosen the tap connection ring on the water purifier first to separate it from the whole machine, take a wrench and align the one-piece socket of the inner thread connector to combine it, then place the waterproof gasket, then set the faucet connection ring to align the outer thread connector and rotate the wrench to tighten it as shown in (Fig. 9).

Step 2: Once the inner thread connector and outer thread faucet are tightened and fixed, pull the wrench out of the inner thread connector. Then hold the whole of the water purifier in your left hand against the outer connection ring and rotate it to the left to tighten it, as shown in (Fig. 10).


Step 3: Open the faucet to test the water, twist the water purification switch spanner to check if there is any leakage, if there is no leakage, open the tap to pass water, after a few minutes, the black water will flow out and then you can use it, as shown in (Fig. 11), the installation is complete.



Filter cartridge installation and replacement method



Step 1: Tear off the filter cartridge protective film to check if the cartridge mouth waterproof ring has fallen off and if the cartridge is damaged.




Step 2: Holding the water purifier in your hand, rotate the plastic housing counterclockwise and loosen the plastic housing.




Step 3: Holding the water purifier in your hand, open the plastic housing.



Step 4: Remove the old filter from the water purifier and replace it with a new one.



Step 5: Install the plastic housing.



Step 6: Rotate the plastic housing clockwise and ensure it is tightened. The replacement is now complete.

Maintenance


Filter Cartridge Maintenance Routine & Precautions:

1. When using the composite cartridge for the first time, let the water run for a period until clear. Activated carbon dust from transport may cause black water (normal). If unused for long periods, flush for 60 seconds before use.
2. To extend lifespan, switch back to raw water after use.
3. Do not use at temperatures above 40°C to prevent damage.
4. For municipal tap water only. Avoid unknown water sources.
5. Replace cartridge timely for optimal performance.
6. Monitor water pressure to prevent damage to the purifier.

Cartridge service life: due to water consumption, water pressure, water quality and other factors, will affect the service life of the cartridge. The use of the water purifier in different areas will also change the cartridge service life. The more times the filtering water quality is poor, the shorter the cartridge service life will be. Therefore, the company hereby recommends that users regularly maintain and replace the cartridge. The replacement cycle is based on the actual situation of the user's daily water consumption.

Suggested cartridge use period
Ceramic composite cartridge
3-6 month

* The above suggested cartridge use period is for reference only. Please refer to the actual user for the daily water quality of the filtered water output.




Filter element maintenance method:

Brush cartridge maintenance method: When using filtered water, if the water flow decreases significantly, please loosen the outer cartridge and open the cartridge cover to remove the filter components. The composite cartridge can be cleaned with sandpaper or a brush to clean the surface layer, but do not use excessive force. Wash the surface layer until it appears white. If the water flux remains unsatisfactory, please consider replacing the filter cartridge.

Filter cartridge configuration

The ceramic composite filter cartridge effectively removes sediment, rust, residual chlorine, colloids, and other particulates from water, while adsorbing foreign colors and odors, thus releasing the minerals essential for the human body.



Packing list

Master Machine	1
Filter cartridge	1
Outer thread connector	2
Inner thread connector	2
Multifunctional connector	1
Waterproof gasket	2
Sand paper	1
User manual	1

Estructura del producto

Accesorios del producto



Conector de
rosca exterior 24



Conector de
rosca exterior 22



Conector de
rosca interior 22



Conector de
rosca interior 20




Conector
multifuncional



Llave

Descripción de estructura



Parámetro

Nombre del producto	Purificador de agua del grifo
Temperatura aplicada	5-38°
Presión de trabajo	0.1-0.4MPa
Caudal	0.5L/minuto
Volumen total de agua nominal	300L
Agua aplicada	Agua del grifo municipal

Funciones

- Diseño pequeño, fácil de usar e instalar
- Reemplazo de filtro seguro y conveniente
- Ahorro de energía: dos salidas de agua diferentes
- Amplio uso, se puede acoplar a diferentes tipos de grifos
- Filtración de agua eficiente

Instrucciones de instalación

Tres instalaciones de grifo diferentes:

1. Método de instalación para grifos sin dientes

Nota: Este producto no incluye destornillador, por favor utilice uno propio antes de la instalación.



Grifo sin dientes



Conector multifuncional



Destornillador de punta plana (auto-proporcionado)


Paso 1: Use un destornillador de punta plana para aflojar el conector multifuncional, insértelo en el pico del grifo sin dientes, luego apriete el conector multifuncional con el destornillador. Asegúrese de que esté bien apretado, de lo contrario habrá fugas de agua. Véase (Fig. 1).

Paso 2: Afloje la anilla de conexión del grifo del purificador de agua para separarla del equipo. Retire la llave, alinéela con el socket monolítico de la conexión de diente interior aplicable y combínelas. Luego coloque la cubierta de la anilla de conexión sobre la pieza combinada para unirla al accesorio multifunción mientras aprieta, como se muestra en (Fig. 2). Asegúrese de que esté apretado (la anilla ya está fijada al conector multifuncional). Saque la llave del conector de rosca interior. Sostenga todo el purificador con la mano izquierda contra la anilla de conexión fijada al conector multifuncional y gire hacia la izquierda para apretar.


Paso 3: Abra el grifo para probar el agua. Gire la llave de conmutación de purificación para revisar fugas. Si no hay fugas, abra el grifo para dejar pasar agua. Tras unos minutos, saldrá agua negra y podrá usarse, según (Fig. 3). La instalación ha finalizado.



(Fig. 1)



(Fig. 2)



(Fig. 3)

Instrucciones de instalación

2. Método de instalación para grifo de rosca interna

Nota: Debe colocarse una junta impermeable dentro del grifo de rosca interna, de lo contrario goteará




Paso 1: Prepare primero un conector de rosca exterior adecuado, desenrosque el aireador del grifo como se muestra en (Fig. 4). Luego desenrosque la anilla de conexión del grifo en el purificador de agua para separarlo del equipo. Tome una llave, alinéela con el enchufe del conector de rosca exterior y únalos. Coloque la anilla de conexión contra el grifo de rosca interna y apriete con la llave como se indica en (Fig. 5).

Paso 2: Con el conector de rosca exterior y el grifo de rosca interna bien apretados y fijos, retire la llave del conector. Sostenga la anilla de conexión integrada del purificador con la mano izquierda y gírela hacia la izquierda para apretar, como en (Fig. 6).

Paso 3: Abra el grifo para probar el agua. Gire la llave del interruptor de purificación para verificar fugas. Sin fugas, abra el grifo para dejar fluir agua. Tras unos minutos, saldrá agua negra y podrá usarse, como a la derecha (Fig. 7). La instalación está completa.


Junta impermeable



(Fig. 5)



(Fig. 6)




(Fig. 7)

Instrucciones de instalación

3. Método de instalación para grifo con rosca externa


Nota: Se debe colocar un junta estanca dentro del grifo con rosca externa, de lo contrario filtrará.



Paso 1: Comience preparando un accesorio de conexión con rosca interna adecuado quitando el aerador del grifo, como se muestra en (Fig. 8). Suelte primero la anilla de conexión del grifo en el purificador de agua para separarla de la máquina completa. Utilice una llave para alinear el empuñadura única del conector con rosca interna y combinarlo, luego coloque la junta estanca, luego ajuste la anilla de conexión del grifo para alinear el conector con rosca externa y gire la llave para apretarlo, como se muestra en (Fig. 9).

Paso 2: Una vez que el conector con rosca interna y el grifo con rosca externa estén ajustados y fijos, saque la llave del conector con rosca interna. Luego, sostenga todo el purificador de agua con la mano izquierda contra la anilla de conexión exterior y gírela a la izquierda para apretarla, como se muestra en (Fig. 10).


Paso 3: Abra el grifo para probar el agua. Gire la llave del interruptor de purificación para verificar si hay fugas. Si no hay fugas, abra el grifo para dejar pasar el agua. Después de unos minutos, saldrá agua negra y podrá utilizarla, como se muestra en (Fig. 11). La instalación está completa.



(Fig. 9)



(Fig. 10)




(Fig. 11)

Método de instalación y reemplazo del cartucho de filtro



Paso 1: Quitar la película protectora del cartucho de filtro para verificar si el anillo estanco de la boca del cartucho se ha soltado y si el cartucho está dañado.




Paso 2: Sostener el purificador de agua con la mano y girar el casco de plástico en sentido contrario al de las agujas del reloj para aflojarlo.




Paso 3: Sostener el purificador de agua con la mano y abrir el casco de plástico.



Paso 4: Retire el viejo filtro del purificador de agua y reemplácelo por uno nuevo.



Paso 5: Instale el casco de plástico.



Paso 6: Gire el casco de plástico en el sentido de las agujas del reloj y asegúrese de que esté bien ajustado. El reemplazo está completo.

Mantenimiento


Mantenimiento rutinario y precauciones para cartuchos de filtro:

1. Al utilizar por primera vez el cartucho compuesto, deja correr el agua un tiempo hasta que quede clara. El polvo de carbón activo por transporte puede hacer que el agua quede negra (normal). Si no se usa durante mucho tiempo, deja correr el agua 60 segundos antes de usarlo.
2. Para prolongar la vida útil, vuelve al agua cruda después del uso.
3. No utilices el cartucho a temperaturas superiores a 40°C para evitar daños.
4. Este producto está diseñado para agua de grifo. Ten cuidado con fuentes de agua desconocidas.
5. Para mejores resultados, reemplaza el cartucho a tiempo.
6. Vigila la presión de agua para evitar daños al purificador.

Vida útil del cartucho: debido al consumo de agua, presión del agua, calidad del agua y otros factores, afectará la vida útil del cartucho. El uso del purificador de agua en diferentes áreas también cambiará la vida útil del cartucho. Cuantas más veces se filtre agua de peor calidad, más corta será la vida útil del cartucho. Por lo tanto, la empresa recomienda a los usuarios que mantengan y reemplacen regularmente el cartucho. El ciclo de reemplazo se basa en la situación real del consumo diario de agua del usuario.

Periodo de uso sugerido del cartucho
Cartucho compuesto de cerámica
3-6 meses

* El periodo de uso sugerido anteriormente para el cartucho es solo con fines de referencia. Consulte al usuario real para evaluar la calidad del agua filtrada en su uso diario.




Método de mantenimiento del elemento filtrante:

Método de mantenimiento por cepillado: Durante el uso de agua filtrada, cuando el caudal disminuya notablemente, afloje el cartucho exterior y abra la tapa para extraer los componentes del filtro. El cartucho compuesto puede limpiarse con papel de lija o un cepillo para limpiar la capa superficial, pero sin aplicar fuerza excesiva. Lave la capa superficial hasta que se vea blanca. Si el flujo de agua sigue siendo insatisfactorio, considere reemplazar el cartucho filtrante.

Configuración del cartucho filtrante

El cartucho filtrante compuesto-cerámico elimina eficazmente sedimentos, óxido de hierro, cloro residual, coloides y otras partículas del agua, adsorbiendo colores y olores extraños y liberando así los minerales necesarios para el cuerpo humano.



Lista de empaque

Máquina principal	1
Cartucho filtro	1
Conector rosca exterior	2
Conector rosca interior	2
Conector multifuncional	1
Junta a prueba de agua	2
Papel de lija	1
Manual del usuario	1

Struttura del prodotto

Accessori del prodotto



Connettore filettatura
esterna 24



Connettore filettatura
esterna 22



Connettore filettatura
interna 22



Connettore filettatura
interna 20




Connettore
multifunzionale



Chiave

Descrizione della struttura



Parametro

Nome del prodotto	Depuratore acqua potabile
Temperatura di applicazione	5-38°
Pressione di lavoro	0.1-0.4MPa
Portata	0.5L/minuto
Volume totale acqua nominale	300L
Acqua di applicazione	Acqua potabile comunale

Funzioni

- Design compatto, facile da usare e installare
- Sostituzione filtro sicura e pratica
- Risparmio energetico: due diverse uscite dell'acqua
- Ampio utilizzo, può essere attaccato a diversi tipi di rubinetti
- Filtrazione acqua efficiente

Istruzioni di installazione

Tre installazioni rubinetto diverse:

1. Metodo installazione rubinetto senza filettatura

Nota: Questo prodotto non include un cacciavite, si prega di utilizzarne uno proprio prima dell'installazione.



Rubinetto senza
filettatura



Connettore
multifunzionale



Cacciavite a taglio
(da fornire autonomamente)


Passo 1: Utilizzare un cacciavite a taglio per allentare il connettore multifunzionale, inserirlo nel beccuccio del rubinetto senza filettatura, quindi serrare il connettore con il cacciavite. Assicurarsi che sia ben stretto, altrimenti l'acqua fuoriuscirà. Vedi (Fig. 1).

Passo 2: Allentare la ghiera di connessione rubinetto sul depuratore d'acqua per separarla dall'apparecchio. Rimuovere la chiave, allinearla alla presa monoblocco sul raccordo a dente interno idoneo e combinarle. Quindi posizionare la ghiera di connessione sul pezzo assemblato per accostarla al raccordo multifunzione serrando, come mostrato in (Fig. 2). Assicurarsi che sia stretto (la ghiera è ora fissata al connettore multifunzionale). Rimuovere la chiave dal raccordo filettato interno. Tenere poi l'intero depuratore con la mano sinistra contro la ghiera fissata al connettore multifunzionale e ruotare verso sinistra per serrare.


Passo 3: Aprire il rubinetto per testare l'acqua. Ruotare la chiave di commutazione depurazione per verificare perdite. Se non ci sono perdite, aprire il rubinetto per far scorrere l'acqua. Dopo alcuni minuti uscirà acqua nera e il dispositivo sarà pronto all'uso, come in (Fig. 3). L'installazione è completata.



(Fig. 1)



(Fig. 2)



(Fig. 3)

Istruzioni di installazione

2. Metodo di installazione per rubinetto a filetto interno

Nota: Una guarnizione impermeabile deve essere posizionata all'interno del rubinetto a filetto interno altrimenti perderà



Connettore a filetto esterno 22/24 (Fig. 4)




Chiave

Passo 1: Preparare innanzitutto un connettore a filetto esterno adatto, svitare il frangigetto dal rubinetto come mostrato in (Fig. 4). Svitare poi l'anello di connessione del rubinetto sul depuratore d'acqua per staccarlo dall'unità. Prendere una chiave, allinearla alla presa del connettore a filetto esterno e combinarli. Posizionare l'anello di connessione contro il rubinetto a filetto interno e serrare con la chiave come illustrato in (Fig. 5).

Passo 2: Con il connettore a filetto esterno e il rubinetto a filetto interno serrati e fissati, rimuovere la chiave dal connettore. Tenere l'anello di connessione integrato del depuratore con la mano sinistra e ruotarlo verso sinistra per serrare, come in (Fig. 6).

Passo 3: Aprire il rubinetto per testare l'acqua. Ruotare la chiave dell'interruttore di depurazione per verificare perdite. Senza perdite, aprire il rubinetto per far scorrere acqua. Dopo alcuni minuti uscirà acqua nera e potrà essere utilizzato, come a destra (Fig. 7). L'installazione è completata.


Guarnizione impermeabile



(Fig. 5)



(Fig. 6)




(Fig. 7)

Istruzioni di installazione

3. Metodo di installazione per rubinetto filettato esterno

Nota: Un guarnizione impermeabile deve essere posizionata all'interno del rubinetto filettato esterno, altrimenti perde acqua.



Passo 1: Inizia preparando un raccordo filettato interno adatto svitando l'aeratore dal rubinetto, come mostrato in (Fig. 8). Allenta prima l'anello di collegamento del rubinetto sul purificatore d'acqua per separarlo dall'intera macchina. Usa una chiave inglese per allineare la presa del raccordo filettato interno, quindi posiziona la guarnizione impermeabile, poi imposta l'anello di collegamento del rubinetto per allineare il raccordo filettato esterno e ruota la chiave per stringerlo, come mostrato in (Fig. 9).

Passo 2: Una volta che il raccordo filettato interno e il rubinetto filettato esterno sono stati serrati, tira fuori la chiave dal raccordo filettato interno. Quindi, afferra l'intero purificatore d'acqua con la mano sinistra contro l'anello di collegamento esterno e ruotalo verso sinistra per stringerlo, come mostrato in (Fig. 10).


Passo 3: Apri il rubinetto per testare l'acqua. Gira la leva del commutatore di purificazione per verificare se c'è fuoriuscita. Se non c'è, apri il rubinetto per far passare l'acqua. Dopo qualche minuto, scorrà acqua nera e potrai usarla, come mostrato in (Fig. 11). L'installazione è completata.



(Fig. 9)



(Fig. 10)




(Fig. 11)

Metodo di installazione e sostituzione della cartuccia filtrante



Passo 1: Rimuovere la pellicola protettiva della cartuccia filtrante per verificare se l'anello impermeabile della bocca della cartuccia è caduto e se la cartuccia è danneggiata.




Passo 2: Tenere il purificatore dell'acqua nella mano e ruotare l'involucro in plastica in senso antiorario per allentarlo.




Passo 3: Tenere il purificatore dell'acqua nella mano e aprire l'involucro in plastica.



Passo 4: Rimuovi il vecchio filtro dal purificatore dell'acqua e sostituisilo con uno nuovo.



Passo 5: Installa il coperchio in plastica.



Passo 6: Gira il coperchio in plastica in senso orario e assicurati che sia ben fissato. La sostituzione è completata.

Manutenzione


Manutenzione regolare e precauzioni per il filtro:

1. All'uso iniziale della cartuccia composta, lasciare l'acqua correre fino a quando non è chiara. Il trasporto può causare polvere di carbone attivo, rendendo l'acqua nera (normale). Se non usata per lungo tempo, lasciare correre l'acqua per 60 secondi prima dell'uso.
2. Per prolungare la durata, riportare all'acqua cruda dopo l'uso.
3. Non usare a temperature superiori a 40°C per evitare danni.
4. Questo prodotto è destinato all'acqua potabile. Prestare attenzione a fonti d'acqua sconosciute.
5. Per risultati ottimali, sostituire la cartuccia in tempo.
6. Controllare la pressione dell'acqua per evitare danni al purificatore.

Durata della cartuccia: a causa del consumo d'acqua, della pressione dell'acqua, della qualità dell'acqua e altri fattori, influenzerà la durata della cartuccia. L'uso del depuratore d'acqua in diverse aree cambierà anche la durata della cartuccia. Più volte viene filtrata acqua di qualità inferiore, più breve sarà la durata della cartuccia. Pertanto, l'azienda raccomanda agli utenti di mantenere e sostituire regolarmente la cartuccia. Il ciclo di sostituzione si basa sulla situazione reale del consumo giornaliero di acqua dell'utente.

Periodo di utilizzo suggerito della cartuccia
Cartuccia composta ceramica
3-6 mesi

* Il periodo di utilizzo consigliato sopra riportato per la cartuccia è solo a scopo indicativo. Si prega di consultare l'utente effettivo per valutare la qualità dell'acqua filtrata in base all'uso quotidiano.




Metodo di manutenzione dell'elemento filtrante:

Metodo di manutenzione a spazzola: Durante l'uso di acqua filtrata, quando la portata diminuisce significativamente, allentare la cartuccia esterna e aprire il coperchio per rimuovere i componenti del filtro. La cartuccia composta può essere pulita con carta vetrata o una spazzola per pulire lo strato superficiale, ma senza applicare troppa forza. Lavare lo strato superficiale fino a quando non appare bianco. Se il flusso d'acqua rimane insoddisfacente, considerare la sostituzione della cartuccia filtrante.

Configurazione della cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante composita-ceramica rimuove efficacemente i sedimenti, la ruggine, il cloro residuo, i colloidali e altre particelle dall'acqua, adsorbendo colori e odori stranieri e rilasciando così i minerali essenziali per l'organismo.



Lista di imballaggio

Macchina principale	1
Cartuccia filtrante	1
Connettore filettato esterno	2
Connettore filettato interno	2
Connettore multifunzione	1
Guarnizione impermeabile	2
Carta vetrata	1
Manuale utente	1

Struktura produktu

Akcesoria produktu



Złącze z gwintem
zewnętrznym 24



Złącze z gwintem
zewnętrznym 22



Złącze z gwintem
wewnętrznym 22



Złącze z gwintem
wewnętrznym 20




Złącze
wielofunkcyjne



Klucz

Opis struktury



Parametr

Nazwa produktu	Oczyszczacz wody kranowej
Temperatura stosowana	5-38°
Ciśnienie robocze	0.1-0.4MPa
Przepływ	0.5L/minuta
Nominalna pojemność wody	300L
Woda stosowana	Miejska woda wodociągowa

Funkcje

- Mały rozmiar, łatwy w użyciu i montażu
- Bezpieczna i wygodna wymiana wkładu filtrującego
- Oszczędność energii: dwa różne wylewy wody
- Szerokie zastosowanie, można przymocować do różnych rodzajów baterii
- Wydajna filtracja wody

Instrukcja instalacji

Trzy różne instalacje baterii:

1. Sposób instalacji baterii bez gwintu

Uwaga: Ten produkt nie zawiera śrubokręta, należy przygotować własny do użycia przed instalacją.



Bateria bez gwintu



Złącze wielofunkcyjne



Śrubokręt płaski (do samodzielnego zapewnienia)

Krok 1: Użyj płaskiego śrubokręta, aby poluzować złącze wielofunkcyjne, umieść je w wylewce bezgwintowej baterii, następnie dokręć złącze śrubokrętem. Upewnij się, że jest dokręcone, w przeciwnym razie nastąpi wyciek wody. Patrz (Rys. 1).

Krok 2: Poluzuj pierścień przyłączeniowy baterii na oczyszczacz wody, aby oddzielić go od urządzenia. Zdejmij klucz, wyrównaj go z gniazdem jednolitej na odpowiednim wewnętrznym złączu zębatym i połącz. Następnie nałóż osłonę pierścienia przyłączeniowego na połączony element, dociśnij do złącza wielofunkcyjnego i dokręć, jak pokazano na (Rys. 2). Upewnij się, że jest dokręcone (pierścień jest teraz zamocowany do złącza wielofunkcyjnego). Wyjmij klucz z złącza gwintu wewnętrznego. Przytrzymaj cały oczyszczacz lewą ręką, dociskając do pierścienia przymocowanego do złącza wielofunkcyjnego, i obróć w lewo, aby dokręcić.


Krok 3: Otwórz baterię, aby przetestować wodę. Przekręć klucz przełączający oczyszczanie, sprawdzając wycieki. Jeśli nie ma wycieków, otwórz baterię, aby przepuścić wodę. Po kilku minutach wypłynie czarna woda – urządzenie będzie gotowe do użytku, patrz (Rys. 3). Instalacja zakończona.



(Rys. 1)



(Rys. 2)



(Rys. 3)

Instrukcja instalacji

2.Sposób instalacji kranu z gwintem wewnętrznym

Uwaga: Wewnątrz kranu z gwintem wewnętrznym należy umieścić wodoodporną uszczelkę, w przeciwnym razie będzie przeciekać



Złączka z gwintem
zewnątrznym 22/24
(Rys. 4)



Klucz

Krok 1: Najpierw przygotuj odpowiednią złączkę z gwintem zewnętrznym, odkręć aerator kranu jak pokazano na (Rys. 4). Odkręć następnie pierścień przyłączeniowy kranu w oczyszczaczu wody, aby oddzielić go od urządzenia. Weź klucz, wyrównaj go z gniazdem złączki i połącz je. Umieść pierścień przyłączeniowy na kranie z gwintem wewnętrznym i dokręć kluczem jak na (Rys. 5).

Krok 2: Po dokręceniu i ustaleniu złączki oraz kranu, wyjmij klucz ze złączki. Trzymaj zintegrowany pierścień przyłączeniowy oczyszczacza w lewej ręce i obracaj w lewo, aby dokręcić, jak na (Rys. 6).

Krok 3: Otwórz kran, aby przetestować wodę. Przekręć klucz przełącznika oczyszczania, aby sprawdzić wycieki. Bez wycieków, odkręć kran, by przepuścić wodę. Po kilku minutach czarna woda wypłynie i będzie gotowe do użytku, jak po prawej (Rys. 7). Instalacja zakończona.


Uszczelka
wodoodporna



(Rys. 5)



(Rys. 6)




(Rys. 7)

Instrukcja instalacji

3. Metoda instalacji zaworu z gwintem zewnętrznym


Uwaga: Wewnątrz zaworu z gwintem zewnętrznym musi być umieszczona uszczelka wodoodporna, w przeciwnym razie będzie wyciekać.



Krok 1: Najpierw przygotuj odpowiedni złącz z gwintem wewnętrznym odkręcając aerator z kranu, jak pokazano na (rys. 8). Odkręć pierwszą pierścień połączenia kranu od filtra wody, aby odłączyć je od całej maszyny. Użyj klucza, aby dopasować jednocześnie złączkę złącz z gwintem wewnętrznym, a następnie umieść uszczelkę wodoodporną. Następnie ustaw pierścień połączenia kranu, aby dopasować złącze z gwintem zewnętrznym i obracaj klucz, aby go dokręcić, jak pokazano na (rys. 9).

Krok 2: Gdy złącze z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym są już zabezpieczone, wyciągnij klucz z złącz z gwintem wewnętrznym. Następnie trzymaj cały filtr wody lewą ręką przy pierścieniu połączenia zewnętrznego i obracaj go w lewo, aby go dokręcić, jak pokazano na (rys. 10).


Krok 3: Otwórz kran, aby przetestować wodę. Obracaj przełącznik filtrowania wody, aby sprawdzić, czy nie ma wycieku. Jeżeli nie, otwórz kran, aby dopuścić wodę. Po kilku minutach wyjdzie czarna woda, a potem możesz ją użyć, jak pokazano na (rys. 11). Instalacja została ukończona.



Metoda instalacji i wymiany filtrów



Krok 1: Usuń folię ochronną filtrów, aby sprawdzić, czy uszczelka wodoodporna na końcu filtra nie wysunęła się oraz czy filtr jest uszkodzony.




Krok 2: Trzymając urządzenie filtrujące wody w ręce, obracaj pokrywę plastikową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją poluzować.




Krok 3: Trzymając urządzenie filtrujące wody w ręce, otwórz pokrywę plastikową.



Krok 4: Usuń stary filtr z urządzenia filtrującego wody i zamień go na nowy.



Krok 5: Zainstaluj pokrywę plastikową.



Krok 6: Obracaj pokrywę plastikową zgodnie z ruchem wskazówek zegara i upewnij się, że jest dobrze zaśrubiona. Wymiana została ukończona.

Konserwacja

Rutynowe serwisowanie i środki ostrożności dla filtrów:


1. Pierwsze użycie filtra kompozytowego - dopuść, aby woda płynęła przez niego przez pewien czas, aż stanie się jasna. Podczas transportu może powstać kurz z aktywnego węgla, dlatego woda może być czarna (normalny stan). Jeśli filtr nie używany przez długi czas, przed użyciem podaj wodę przez 60 sekund.
2. Aby wydłużyć żywotność, po użyciu powrót do wody surowej.
3. Nie używaj filtra w temperaturze powyżej 40°C, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Ten produkt przeznaczony jest tylko dla wody wodociągowej. Zachowaj ostrożność wobec źródeł wody nieznaną.
5. W celu uzyskania najlepszych wyników wymień filtr w odpowiednim czasie.
6. Zwracaj uwagę na ciśnienie wody, aby uniknąć uszkodzenia filtra.

Żywotność wkładu filtrującego: ze względu na zużycie wody, ciśnienie wody, jakość wody i inne czynniki wpłynie na żywotność wkładu.

Używanie filtra wody w różnych obszarach również zmieni żywotność wkładu. Im więcej razy filtrowana jest woda gorszej jakości, tym krótsza będzie żywotność wkładu. Dlatego firma zaleca użytkownikom regularną konserwację i wymianę wkładu. Cykl wymiany opiera się na rzeczywistej sytuacji dziennego zużycia wody przez użytkownika.

Zarekomendowany okres użytkowania wkładu filtracyjnego
Wkład filtracyjny ceramiczno-skokom pozytywy
3-6 miesięcy

* Powyższy podany okres użytkowania wkładu filtracyjnego jest jedynie w celach informacyjnych. Proszę skonsultować się z rzeczywistym użytkownikiem w celu oceny jakości wody filtrowanej w stosowaniu codziennym.




Metoda konserwacji wkładu filtracyjnego:

Metoda czyszczenia szczotką: Podczas używania filtrowanej wody, gdy przepływ wody znacznie się zmniejszy, połuzuj zewnętrzny wkład i otwórz pokrywę, aby wyjąć elementy filtra. Wkład kompozytowy można czyścić papierem ściernym lub szczotką, aby oczyścić warstwę powierzchniową, ale nie używaj nadmiernej siły. Wypłucz warstwę powierzchniową, aż stanie się biała. Jeśli przepływ wody nadal jest niezadowalający, rozważ wymianę wkładu filtracyjnego.

Konfiguracja wkładu filtracyjnego

Wkład kompozytowo-ceramiczny skutecznie usuwa osady, rdź, chlor resztkowy, koloidy i inne cząstki z wody, a jednocześnie adsorbuje obce barwy i zapachy, uwalniając tym samym minerały niezbędne dla organizmu.



Lista opakowań

Główna maszyna	1
Wkład filtracyjny	1
Złącze gwintowe zewnętrzne	2
Złącze gwintowe wewnętrzne	2
Współaczewny łączacz	1
Gniazdo wodoodporne	2
Papier ścierny	1
Podręcznik użytkownika	1



HOME & COMFORT