

Manual de instrucciones

Reno con trineo LED

Tabla de contenidos

1. Instrucciones de seguridad y advertencias
2. Explicación de los símbolos
3. Uso previsto
4. Instrucciones de seguridad
5. Componentes del dispositivo
6. Puesta en funcionamiento
7. Limpieza / almacenamiento
8. Datos técnicos
9. Eliminación / reciclaje

1. Instrucciones de seguridad y advertencias

Esta lámpara cumple las normativas de seguridad para dispositivos eléctricos.

Lea las instrucciones de funcionamiento antes de usar la lámpara LED.

El uso inadecuado puede causar daños a la gente y a la propiedad. No se permite manejar la lámpara LED a las personas que no conozcan las instrucciones.

Conserve cuidadosamente las instrucciones de manejo y el empaque.

No se permite el uso de esta lámpara LED a niños y personas jóvenes.

¡ADVERTENCIA! Lea las instrucciones de seguridad antes de usar (en la página 2).

Si se dejan de acatar, puede haber choque eléctrico, incendio y / o lesiones. Conserve la información de seguridad y de otro tipo y pásela a los usuarios subsiguientes.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Verifique siempre que la tensión de red corresponda con la especificada en la placa de características.

2. Explicación de los símbolos

Atienda todos los signos y símbolos que se especifican en este manual y en su producto. Tome nota de estos signos y símbolos. Si interpreta de manera correcta los signos y símbolos, puede trabajar mejor y con más seguridad con el producto.



¡ADVERTENCIA! / ¡ATENCIÓN!



¡Lea las instrucciones antes de ADVERTENCIA / la puesta en funcionamiento!

3. Uso previsto

El uso de este producto es exclusivamente para iluminación de acento en interiores o exteriores (IP44). No es adecuado para iluminar una habitación.

Sólo está aprobado para conectar a tensión alterna (220-240 V/ 50-60 Hz).

Se permite su uso en interiores y exteriores. Sin embargo, la lámpara no debe funcionar en contacto con agua. Se debe instalar y usar de manera que se eviten la humedad, la suciedad y el recalentamiento.

No se debe cambiar o modificar la lámpara.

La luminaria no se debe conectar a la alimentación de red cuando aún esté en el empaque.

Los focos no se pueden reemplazar.

El cable no se puede reemplazar. Si se daña, se debe desechar el producto.

Además del uso aquí descrito, cualquier otro uso daña el producto.

También, está asociado con riesgos como corto circuito, incendio, choque eléctrico. etc.

Las instrucciones de seguridad y los datos técnicos se deben cumplir.

Esta lámpara se diseñó específicamente para uso privado y no para uso comercial continuo.

Revise el producto para identificar cualquier daño durante el envío. Tómese el tiempo de leer con atención las instrucciones de funcionamiento antes de empezar a usarlo.

4. Instrucciones de seguridad

Leas toda la información de seguridad y de otro tipo antes de usar.



- ¡ADVERTENCIA! Hay riesgo de choque eléctrico, incendio y / o lesiones si las instrucciones de

seguridad no son acatadas!

- Conserve toda la información de seguridad y de otro tipo.

- Antes de conectar a la toma de red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y tipo de corriente coincidan con la información que aparece en la placa de características del cable de red / la unidad de fuente de alimentación.



- ¡ADVERTENCIA! Nunca sumerja el producto, cable de alimentación o enchufe y / o la unidad de fuente de alimentación, en agua u otros líquidos. ¡Riesgo de choque eléctrico!



- ¡ATENCIÓN! Este es un artículo decorativo, no un juguete para niños. Hay riesgo de lesión. Aleje a los niños y supervíselos.

- Este producto puede ser usado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia o conocimientos, si son supervisados o se les ha enseñado a usar el producto de manera segura y si han

comprendido los peligros resultantes del uso inapropiado.

No se permite que los niños jueguen con el producto. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no los deben realizar niños, a menos que tengan 8 años o más, bajo supervisión.

- Aleje a los niños menores de 3 años de la lámpara, si no están bajo supervisión constante.

- Los niños entre 3 y 8 años de edad solo pueden encender y apagar el producto, si son supervisados o se les han enseñado el uso seguro del producto y han comprendido los peligros que del mismo se derivan, siempre y cuando el producto se haya colocado en su posición normal de uso o instalación. Los niños entre 3 y 8 años de edad no deben conectar el producto a la red de alimentación, graduar, limpiar o llevar a cabo cualquier mantenimiento.



- ¡ATENCIÓN! No mire directamente la fuente de luz.

- Desenchufe de la red de alimentación:

- cuando no esté en uso
- cuando lo desarme/ transporte
- antes de la limpieza

- Hale siempre el enchufe, no el cable.



- ¡ADVERTENCIA! No toque el producto, el cable de alimentación / enchufe y / o la unidad de fuente de alimentación con las manos mojadas / húmedas. ¡Riesgo de choque eléctrico!

- ¡PELIGRO! No use el producto cerca de lugares explosivos / altamente inflamables, calentadores a gas o eléctricos, hogueras, velas u otras fuentes de calor. ¡Riesgo de incendio!

- Nunca use un producto con un defecto o con cables y enchufes defectuosos. No use más el producto defectuoso y haga que MIGROSService lo revise.

- Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico y no para uso comercial continuo.


Antes de armar / montar este producto, se deben acatar los siguientes puntos:

- La unidad es a prueba de salpicaduras (IP44) y se puede usar en interiores y exteriores. ¡ATENCIÓN! Aleje del agua y de otros líquidos el cable y el adaptador AC; ni lo ponga a funcionar en lugares donde haya agua o se puedan acumular otros líquidos. El producto no debe funcionar en contacto con el agua, debe estar al menos 3 m de distancia de piscinas, estanques, etc.
- En caso de daño de algún tipo, especialmente en el cable, el armazón (¡ajuste!), los cuales garantizan el funcionamiento seguro del producto; se debe desconectar de inmediato la alimentación, discontinuar su funcionamiento y no volver a encenderlo.
- Verifique que el enchufe y la unidad de fuente de alimentación no estén dañados. Si el producto está dañado, no se debe usar más.
- Coloque el cable y las extensiones que puedan ser necesarias de manera que nadie pueda tropezar con ellos o halarlos accidentalmente.
- Verifique que el cable de alimentación no esté dañado. Evite dañarlo retorciéndolo o poniéndolo en contacto con bordes filosos.
- El tomacorriente debe estar cerca de la lámpara.
- El enchufe debe ser fácilmente accesible en todo momento.
- ¡PELIGRO! No inserte el enchufe de la lámpara en el tomacorriente cuando aún esté dentro del empaque. ¡Riesgo de incendio!
- Se deben conservar las instrucciones y el empaque, pues contienen información importante.
- No cuelgue ningún objeto del producto.
- ¡PELIGRO! No cubra este producto con otros objetos. ¡Riesgo de incendio!
- Nunca conecte eléctricamente el producto a otras lámparas.

- El cable de la unidad de alimentación no se puede reemplazar o reparar. Si se daña, el producto se debe desechar.
- Las bombillas LED de la lámpara no se pueden cambiar.
- Recomendamos conectar el producto a través de un disyuntor diferencial. En caso de duda, consulte a un especialista.

5. Componentes del dispositivo (A)

1. Cabeza del reno
2. Amarres para el cable
3. Cuerpo y patas del reno
4. Patas del reno
5. Estaca
6. Estaca
7. Estaca
8. Trineo
9. Estaca de anclaje
10. Cable (aprox. 1.5 m) con enchufe (220-240 V)



Revise si la lámpara LED tiene daños por el transporte. Tómese su tiempo y lea con atención estas instrucciones de funcionamiento antes de empezar.

6. Puesta en funcionamiento

Armado/ instalación

¡ADVERTENCIA! Desconecte el cable antes de instalar la lámpara. ¡Riesgo de choque eléctrico!

La lámpara no se debe instalar ni poner en funcionamiento en contacto con el agua.

Los cables deben estar sueltos, no tensos; esto puede hacer que los cables se rompan.

No conecte la lámpara LED a la alimentación si está dentro del empaque.

- Desconecte el enchufe.
- Coloque en el piso el cuerpo del reno (3) con las patas y el trineo.
- Inserte la estaca (5) en la tierra hasta que fije la pata. Fije la pata diagonalmente opuesta con la segunda estaca (6).

Nota: No use el reno sin la estaca, de lo contrario, se va a caer con el viento.

- Inserte la estaca (7) en la tierra directamente al lado de la manguera de luz hasta que la manguera se sostenga en su lugar con el soporte. Con la segunda estaca (9) fije la manguera diagonalmente opuesta.

- En la pieza de la cabeza (1) hay dos barras que apuntan hacia abajo. Colóquelas en el marco de alambre del cuerpo. **Verifique que el tubo no esté pellizcado.**

- Fije la sección de la cabeza al cuerpo con los amarres para el cable (2).
- Antes de montarlo, revise si hay daños en las luces. El encendido solo debe ocurrir después de terminar el armado.
- Las instrucciones de seguridad y los datos técnicos deben ser acatados.

- La lámpara LED funciona con corriente alterna 220-240 V.
- El tomacorriente debe estar cerca de la lámpara.
- El enchufe debe estar fácilmente accesible en todo momento.
- Seleccione un lugar de instalación adecuado.
- Mantenga una distancia mínima de 3 m de piscinas, estanques, etc.
- Asegúrese de que el cable no se convierta en un riesgo de tropiezos.
- No fije el reno directamente con grapas ("grapadoras")
- No se debe colgar ningún objeto del reno o del trineo.

Encendido / apagado

- La lámpara se enciende enchufándola a la red de alimentación, y se apaga desenchufándola.
- Desenchufe siempre que no esté en uso por un período largo de tiempo.

7. Limpieza / almacenaje



¡ADVERTENCIA! Antes de limpiar la lámpara LED, desenchúfela.

¡Riesgo de choque eléctrico! Para limpiar toda la lámpara LED, use un paño suave y sin pelusas.

¡ATENCIÓN! Bajo ninguna circunstancia use productos abrasivos ni solventes; esto aplica a toda la lámpara LED.



¡ADVERTENCIA! No abra la lámpara LED. No la sumerja en agua ni otros líquidos. **¡Riesgo de choque eléctrico!**

Cuando no esté en uso, guarde la lámpara LED en su empaque original, en un lugar seco y sin polvo.

8. Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento: 220-240 V ~/
50-60 Hz

Voltaje de salida: máx. 18.7 W

Fuente de luz: 396 x LED blanco cálido
Clase de aislamiento: II, IP44

Conformidad



El producto cumple las disposiciones de las normas. La conformidad se garantiza por el cumplimiento con las normas de la siguiente lista:

2014/35/ EU	Directiva de bajo voltaje (LVD)
2014/30/ EU	Compatibilidad electromagnética (CEM)
2011/65/ EU	Restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)
LVD	EN 60598-2-7 EN 60598-2-21 EN 60598-2-4 EN 60598-2-20
EMC	EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

9. Eliminación / reciclaje



Este producto no se debe eliminar con otros desechos domésticos.

Como consumidor, está obligado a devolver todos los equipos eléctricos y electrónicos para la apropiada eliminación de estos desechos peligrosos.

Por otra parte, los distribuidores, fabricantes e importadores, están obligados a recuperar, sin costos, los equipos eléctricos y electrónicos viejos que tienen en su gama de negocios.

La recolección y reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos conserva los recursos naturales. Además, protegen la salud y el ambiente. Si desea encontrar más información sobre los puntos de

recolección y la eliminación y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con El Ministerio Federal para de Medio Ambiente (FOEN), su empresa local de eliminación de residuos, el distribuidor especializado donde compró este dispositivo o el fabricante del mismo.