

Gebruiksaanwijzing

LED rendier met slee

Inhoudopgave

1. Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen
2. Toelichting symbolen
3. Beoogd gebruik
4. Veiligheidsvoorschriften
5. Onderdelen
6. Ingebruikname
7. Reiniging / opslag
8. Technische gegevens
9. Afvoer/ recycling

1. Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen

Deze lamp voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de LED lamp gebruikt.

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan mensen en eigendommen. Mensen die de instructies niet kennen, mogen de LED lamp niet bedienen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en de verpakking zorgvuldig.

Kinderen en jongeren mogen de LED lamp niet gebruiken.

LET OP! Lees voor gebruik de gedetailleerde veiligheidsinstructies (vanaf pagina 2).

Het niet naleven kan leiden tot elektrische schokken, brand en / of letsel. Bewaar alle veiligheids- en andere informatie en geef deze door aan volgende gebruikers.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Controleer altijd of de aanwezige netspanning overeenkomt met de op het typeplaatje aangegeven spanning.

2. Toelichting symbolen

Let op alle borden en symbolen die in deze handleiding en op uw product zijn gespecificeerd. Noteer deze tekens en symbolen. Als u de tekens en symbolen correct interpreteert kunt u veiliger en beter met het product werken.



WAARSCHUWING!/ LET OP!



Lees voor de ingebruikname de gebruiksaanwijzing!

3. Beoogd gebruik

Dit product wordt uitsluitend gebruikt voor decoratieve accentverlichting in binnen- en buitenruimtes (IP44). Het is

niet geschikt om een kamer te verlichten.

Het is alleen goedgekeurd voor aansluiting op wisselspanning (220-240 V / 50-60 Hz).

Gebruik is binnen en buiten toegestaan. De lamp mag echter niet in of onder water worden gebruikt. Het moet zo worden opgesteld en gebruikt dat vocht, sterke vervuiling en overmatige verhitting worden vermeden.

De gehele verlichting mag niet worden veranderd of omgebouwd!

De verlichting mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten zolang deze zich in de verpakking bevindt.

De lampen kunnen niet worden vervangen.

De kabel kan niet worden vervangen. Als de kabel is beschadigd moet het product worden weggegooid.

Elk ander gebruik dan hierboven beschreven zal dit product beschadigen. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz.

De veiligheidsinstructies en de technische gegevens moeten in acht worden genomen.

Deze lamp is speciaal ontworpen voor privégebruik en niet voor continu commercieel gebruik.

Controleer dit product op eventuele transportschade. Neem de tijd en lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint.

4. Veiligheidsvoorschriften

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en andere mededelingen voor gebruik.



- WAARSCHUWING! Er bestaat gevaar voor elektrische schokken,

brand en/of letsel als de

veiligheidsinstructies niet worden

opgevolgd!

- Bewaar alle veiligheids- en andere informatie.

- Zorg ervoor dat de netspanning en het type stroom overeenkomen met de informatie op het typeplaatje op de netkabel/netvoedingseenheid, voordat u deze op het net aansluit.



- WAARSCHUWING! Dompel het product, het netsnoer of de stekker en/of voedingseenheid nooit onder in water of andere vloeistoffen. Risico op elektrische schokken!



- LET OP! Dit is een decoratief voorwerp en geen speelgoed voor

kinderen! Risico op letsel! Houd kinderen uit de buurt en houd toezicht op hen.

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of hun onervarenheid of onwetendheid als zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar en ouder zijn en onder toezicht staan.

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van de lamp als ze niet onder constant toezicht staan.

- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het product alleen aan- en uitzetten als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen, op voorwaarde dat het product is gebruikt, geplaatst in de normale gebruikspositie of geïnstalleerd. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het product niet op het lichtnet aansluiten, reguleren of reinigen en geen onderhoud uitvoeren.



- LET OP! Kijk niet rechtstreeks in het licht.

- Trek de stekker uit het stopcontact:

- wanneer het niet in gebruik is
- bij montage/transport
- vóór het schoonmaken

- Trek altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.



- WAARSCHUWING! Raak het product, het netsnoer/de stekker en/of de voedingseenheid niet aan met vochtige/natte handen. Risico op elektrische schokken!

- GEVAAR! Gebruik het product niet in de buurt van explosieve/ zeer ontvlambare plaatsen, gas- of elektrische kachels, open vuur, kaarsen of andere warmtebronnen. Brandgevaar!

- Gebruik nooit een product met een defect of met defecte kabels en stekkers. Gebruik het defecte product niet meer en laat het nakijken door MIGROSService.

- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en niet voor continu commercieel gebruik.

Voordat u dit product monteert/ opstelt, moeten de volgende punten in acht worden genomen:

- De lichtunit is spatwaterdicht (IP44) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. LET OP! Houd het netsnoer en de AC-adapter uit de buurt van water en andere vloeistoffen, of werk op locaties waar zich water en andere vloeistoffen

kunnen ophopen. Het product mag niet onder water worden gebruikt. Minimale afstand van 3 m tot zwembaden, vijvers, enz.

- In geval van schade van welke aard dan ook, vooral aan de kabel, behuizing (strak!), Die een veilige werking van het product garanderen, moet de stroomtoevoerleiding onmiddellijk worden uitgeschakeld, dit product buiten bedrijf stellen en beveiligen tegen opnieuw opstarten!

- Zorg ervoor dat de stekker en de voedingseenheid niet beschadigd zijn.

Als dit product beschadigd is mag het niet meer worden gebruikt.

- Leg het netsnoer en eventuele verlengsnoeren zo neer dat niemand er over kan struikelen of er onbedoeld aan kan trekken.

- Zorg ervoor dat het netsnoer niet is beschadigd. Voorkom beschadiging van het netsnoer door het te knikken en contact te maken met scherpe randen.

- Het stopcontact moet zich in de buurt van de lamp bevinden.

- De stekker moet te allen tijde gemakkelijk bereikbaar zijn.

- GEVAAR! Steek de stekker van het lampje niet in het stopcontact terwijl het in de verpakking zit. Brandgevaar!

- De verpakking en instructies moeten worden bewaard aangezien ze belangrijke informatie bevatten.

- Hang geen voorwerpen aan dit product.

- GEVAAR! Bedek dit product niet met andere voorwerpen. Brandgevaar!

- Sluit het product nooit elektrisch aan op andere lampen.

- Het netsnoer van de voedingseenheid kan niet worden vervangen of gerepareerd. Als de kabel is beschadigd moet het product worden weggegooid.

- De leds in de lamp zijn niet verwisselbaar.

- Wij raden aan om het product aan te sluiten via een aardlekschakelaar.

Raadpleeg bij twijfel een specialist.

5. Apparaatcomponenten (A)

1. Rendier hoofd

2. Tiewraps

3. Rendierlichaam met poten

4. Rendier voet

5. Spijker


6. Spijker

7. Spijker

8. Slee

9. Aardspijker

10. Kabel (ca. 1.5 m) met stekker (220-240 V)



Controleer de LED-lamp op eventuele transportschade. Neem de tijd en lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint.

6. Ingebruikname

Montage/ installatie

LET OP! Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp installeert. Risico op elektrische schokken!

De lamp mag niet in of onder water worden geïnstalleerd of gebruikt.

De kabels moeten los en niet strak zitten, dit kan leiden tot kabelbreuken.

Sluit de ledlamp niet aan op de voeding in de verpakking.

- Trek de stekker uit het stopcontact:

- Plaats het rendierlichaam (3) met poten en slee op de grond

- Druk de pin (5) helemaal in de grond totdat deze een voet vastzet. Zet de schuin tegenoverliggende voet vast met een tweede pin (6).

Let op: Gebruik geen rendier zonder pin, anders valt hij in de wind om

- Steek de pin (7) in de grond direct naast de lichtslang totdat de slang op zijn plaats wordt gehouden met de beugel.

Met de tweede pin (9) de diagonaal tegenoverliggende slang bevestigen

- Op het kopgedeelte (1) zitten twee pinnen die naar beneden wijzen. Plaats deze op het draadframe van de carrosserie. **Zorg ervoor dat de buis niet bekneeld raakt**

- Bevestig het hoofdgedeelte met een kabelbinder (2) elk op het lichaam

- Controleer voor montage de lamp op beschadigingen. Pas na volledige montage de stroom aan zetten

- De veiligheidsinstructies en de technische gegevens moeten in acht worden genomen!

- De ledlamp werkt op 220-240 V wisselstroom

- Het stopcontact moet zich in de buurt van de lamp bevinden.

- De stekker moet te allen tijde gemakkelijk bereikbaar zijn.

- Kies een geschikte montageplaats

- Houd een afstand van minimaal 3 m aan van zwembaden, vijvers, etc.

- Zorg ervoor dat er geen struikelgevaar over de kabel kan ontstaan
- Bevestig rendieren niet direct met nietjes ("nietmachines")
- Er hangen geen voorwerpen aan het rendier of de slee

Aan- en uitzetten

- De lamp wordt ingeschakeld door de stekker in het stopcontact te steken en weer uitgeschakeld door de stekker eruit te trekken
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet gebruikt

7. Reiniging / opslag



WAARSCHUWING! Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het LED-lampje schoonmaakt. Risico op elektrische schokken! Gebruik een zachte, pluisvrije reinigingsdoek om de hele LED-lamp schoon te maken.

AANDACHT! Gebruik in geen geval schuurmiddelen of oplosmiddelen, dit geldt voor de gehele LED-lamp!



WAARSCHUWING! Open de LED-lamp niet. Dompel de apparaten niet in water of andere vloeistoffen onder. Risico op elektrische schokken! Bewaar de LED-lamp in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats wanneer u deze niet gebruikt.

8. Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 220-240 V ~ / 50-60 Hz

Uitgangsspanning: max. 18.7 W

Lichtbron: 396 x LED warm wit

Beschermingsklasse: II, IP44



Conformiteit

Het product voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen. Conformiteit wordt gegarandeerd door naleving van de vermelde normen.

2014/35/ EU	Richtlijn
"Laagspanning"	(LVD)
2014/30/ EU	Elektromagnetische
	Compatibiliteit
(EMC)	
2011/65/ EU	Beperking van (het
gebruik	van bepaalde)
gevaarlijke	stoffen in
elektrische	en
elektronische	
	apparatuur (RoHS)
(LVD)	EN 60598-2-7
	EN 60598-2-21
	EN 60598-2-4
	EN 60598-2-20
EMC	EN 55015
	EN 61547
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3

9. Afvoer/ recycling



Dit product mag niet
worden weggegooid met

het gewone huisvuil.

Als consument bent u verplicht om alle elektrische en elektronische apparatuur in te leveren voor de juiste verwijdering van dit gevaarlijke afval.

Handelaren, fabrikanten en importeurs daarentegen zijn verplicht om oude elektrische en elektronische apparatuur die ze in hun assortiment hebben gratis terug te nemen.

Bij de inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden natuurlijke hulpbronnen gespaard. Bovendien worden gezondheid en milieu beschermd door elektrische en elektronische apparatuur te recyclen. Voor meer informatie over inzamelpunten en de verwijdering en recycling van elektrische en elektronische apparatuur kunt u contact opnemen met de FOEN (Federal Office for the Environment), uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf, de vakhandelaar waar u dit apparaat hebt gekocht of de fabrikant van het apparaat.