

# FLINQ



EN NL DE FR

## **FlinQ Smart in- and Outdoor Nova Tablelight**

FQC8364, FQC8365, FQC8366, FQC8367,  
FQC8368 | Instruction Manual

## Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

### Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✔ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✔ Personal **support**
- ✔ Digital warranty **certificate**
- ✔ Digital **manual**

Scan the QR code or go to [flinqproducts.nl/registration](http://flinqproducts.nl/registration)



Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it at a safe place for future reference. This product can be used outdoors (see below for more info).

This appliance may be used (but not installed) by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.

Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

### Warning

- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. Risk of suffocation!
- Danger due to swallowing small parts. Keep these away from children. Risk of suffocation!
- Dispose the packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so will void the warranty.

### Specifications

Material	ABS+PC plastic + Metal Iron
Input power	USB DC 5V-1A (5W)
Touch Button	yes at top side to control light color, dimming and on/off
Battery capacity	5000mAh 3.7V Li-Ion
Led specification	5050 WW + CW + RGB
Led quantity	34pcs = 5050 WW+CW+RGB 30x (down) + 5050 WW+CW+RGB 4x (up)
Led color temperature	Warm white 2700K, Neutral white 4000K and Cold white 6000K
Led use time	up till 40.000 hours

Operational temperature	-10 - 45 degrees
Power	3W max
Light brightness lumen	230 max
Cable	1.5 MT XL USB Type-C to Type-A Power Cable (included)
Product size	Lamp base 11cm x 38cm height, 98 cm x 1.4cm for base foot

**Avoid danger to life by electric shock**

- Do not operate the unit with a damaged power line or damaged power plug. ATTENTION! Damaged power lines represent danger to life by electric shock.
- Check the power lines regularly for damages and aging. If the power line is damaged, it must be re- placed by the manufacturer, his / her representative or a similarly qualified person in order to avoid safety hazards.
- Protect the power line against sharp edges, mechanical strain and hot surfaces.
- Do not switch on the unit if you notice visible damages (e.g. tears or cracks) or if you assume that the unit is damaged (e.g. after having fallen down).

**Note and warnings**

- Do not open the device yourself.
- This device is not a TOY, Keep away from children!
- Do not use with appliances that could cause any fire in unattended use (like irons etc.).
- Any other use as the intended way for this device is not validated for any warranty or liability.
- This device is only used for domestic and private use!
- Do not use the device excessively and do not store them under heavy pressure. The device is not resistant to heat and water.
- Avoid rain, dampness or contact with other liquids

This product is a lifestyle product. It is developed for giving light only. Read and follow the instructions contained in this manual carefully. Keep these instructions at a safe place for future reference. Dispose of packaging material to local applicable regulations. The operating life of the product will be less if the ambient temperature is higher than 45°C or lower than -10°C.

**Product general description and contents**

1. Lamp pole + base + head
2. Connection cable Type-C (1.5m) (only to be used for this lamp!)
3. User manual
4. USB Splashproof Type-C Power connection

**Before using this product:**

- Don't let children play with the appliance; supervise children using or maintaining the appliance.
- Use only manufacturer's recommended attachments as described in this manual, misuse or use of any accessory or attachment other than those recommended, may present a risk of personal injury.
- Keep the appliance and accessories away from hot surface.
- Do not block the appliances openings or hinder air flow, keep openings free of any objects including dust, clothing, fingers (and all other parts of the body).
- Particularly keep hair away from openings and moving parts if possible.

**Warning**

Any operations that oppose to description in this user manual may lead to harm to human or this product device.

**Read and follow all safety instructions**

This product is suitable for indoor and outdoor use but it's not waterproof IP-6X, do not submerge under water! Please use the rated input voltage power supply of the product as mentioned on the back label. Do not install near a gas device or other sources with a similar heating process. Do not use the product outside its intended use.

**Note**

- Choose a stable, solid and supportive surface and make sure the lamp is set correctly.
- Make sure the cables cannot cause a trip hazard.
- Make sure there is enough ventilation around the device and do not cover it at all times.
- This lamp is intended for inside or outside use IP44 only (splashproof).

WARNING: Keep the optional external adapter out of reach of children. Never charge this product in moisture conditions or in the rain. Only charge it indoors, in a dry place.

- This is not a TOY, keep away from small children below 12 years.
- Do not open or disassemble the lamp or adapter yourself, this will void the warranty at all times.
- Do not disassemble, repair or modify the product by yourself as this may result into an electric shock.
- Do not look directly into the lamp beads as it could hurt your eyes.
- The led source is not replaceable.
- If the cable or adapter is damaged or broken please contact your seller for correct replacement by the manufacturer only.
- Do not stand, sit on, jump or throw with the lamp at all times.
- Do not throw this product in the air as it may cause damage by falling.
- Only use the lamp for its intended designed use as a light.
- Take good care of the product and clean it regularly.
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Use only the original power supply and original accessories.
- Do not use the device outdoors with heavy rain
- Protect the device from special liquids and vapors.

#### Note

- Please note that the power port of the device should not be infiltrated by lots of water. Otherwise, it will cause a product failure.
- Do not charge or store the product in a place below 0c or above 40c, otherwise the product performance will be reduced.
- It is a normal phenomenon that temperature of the adapter rises during use.

#### Safety instructions

- Do not install/use/throw near a gas, electric radiator, fireplace, candles, or other sources with a similar heat or explosion/flammable liquids and gasses.
- Damage from this housing/ device can cause explosion and/or fire.
- Do not staple, nail, or hook the power cable.
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Do not hang the device only by the electric cables.
- An electric product is not a toy! To avoid the risk of fire, burns, injuries or electric shock, the power cable should not be left within the reach of children.
- Do not use the product outside its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects on the device cables.

- Do not close windows and doors on the power cord so as not to damage the insulation.
- Do not cover the product with a material (paper, cloth, etc.) that is not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are indicated on the product or supplied with it.
- Keep this manual for future reference.

#### Operation and use

##### Special use features

1. This product is powered / charged by a 5V USB Type-A adapter (optional available) with minimum 1000mA = 1A (5W) output. The specially designed Type-C power cable is included and to be used for this lamp only! It can be used wireless and wired as 2 modes of use.
2. This product has a stepless dimmer function for the light to select as needed by using the touch button on the top of the lamp

##### Charge Fully before the first use!

Use only the supplied USB-C to USB-A charge cable and connect it with the TYPE-C charge input connection. You can use any available USB power source / adapter (optional) with 5V DC 1A (1000mA) minimum power. The full charging time is approximately 5-6 hours for the lamps internal battery. The RED led light is indicating that the lamp is being charged. When the RED led is OFF and GREEN is ON it means the battery is fully charged. Remove charging cable from the device when ready and disconnect the source/ adapter from the mains power socket.

##### Battery warning note

New batteries must be recharged and discharged 3 - 5 times before their full function use time is released. Charge indoors only at room temperature and only under supervision during daytime. Disconnect from the charger when the battery is fully charged, as overcharging can shorten battery life. Lithium batteries should only be charged with constant current/constant voltage (CC/CV). When not in usage, the charge in a fully charged battery slowly disappears. Do not place the product near a heat source or expose it to direct sunlight, dust, moisture, rain or mechanical impact. Try to keep the battery temperature between 0°C and 45°C at all times. If the battery is too hot or too cold, the product may not work temporarily, even if it is fully charged. Do not attempt to charge the device when the battery is damaged.

Never insert metal objects in any opening of the (USB) charging port. The rechargeable battery is built into the device and can be replaced. Do not throw the battery into the fire, otherwise it may explode. Batteries may also explode if being damaged, please handle and dispose it according to local conditions and regulations. After 3 months long storage, need to completely discharged and recharge for at least 80%.

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, short contacts, heat above 60°C (140°F), or incinerate. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

- Ensure that the device do not come into contact with heat sources, hot objects or naked flames.
- Do not attempt to charge the device when the battery is damaged.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid gets on the skin, wash it immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, flush them directly with clean water for at least 15 minutes and seek medical attention.

#### Button use

1. Top touch buttons: short press to switch the color of the light, long press for three seconds to adjust the brightness, double press to adjust the color temperature. Bottom button: short press to turn on, short press again to power off, long press for 3 seconds to reset the APP / BT BLE function, and carry out network configuration mode.
2. Short press the bottom button to turn on, the red LED light flashes quickly to enter the network distribution connection mode, (if the indicator light does not flash quickly, or the network configuration fails, press and hold the bottom button for 3 seconds, you can restore the device to factory mode and reconnect the network pairing)

#### Instructions for maintenance and use

In case of non-use, store the product in a cool and dry place away from direct sunlight.

#### Caution

NON-Replaceable LED lights!

#### Please note

- A) Use with caution at all times.
- B) Product specifications are subject to change without notice.
- C) If disassemble the device without authorization, we cannot guarantee the quality.

#### Troubleshooting

##### Light does not turn on?

- Button use >>> Try to power on/off by the button or re-connect the USB cable connection or adapter from the main power outlet.
- Not working >>> Is the battery full? Please replace and make sure the adapter is connected to the mains power and retry.

##### The battery runs out too quick?

- Weak battery: Re-charge for at least 24 hours.

#### Note

If the lamp does not work or respond at any possible way please disconnect the power (adapter) from the (mains) power outlet and wait for at least 15min and then re-connect it again.

#### Cleaning

- Make sure the lamp is kept dust free and clean. Clean it regularly with a dry anti-static cloth and with warm, soapy water but make sure that no water liquid can enter the lamp luminaire. Dry the lamp before turning it ON again.
- Please do not immerse the main unit in water, it is not fully waterproof IP68!
- Wipe gently with a clean soft cloth (microfiber) dampened with water or a mild detergent.
- Do not use a strong irritant lotion such as gasoline, alcohol or rubber water.

## Connect with the FlinQ app

**Note:** Please note that only 2,4 GHz networks are supported. 5GHz networks will not work. Ask your provider how to turn on both frequencies.

\* To use schedules, timers, and connect with a voice assistant, a FlinQ Smart Bridge is required. You can purchase it via [flinqproducts.nl](http://flinqproducts.nl).



### 1 Open or download app

Open the FlinQ app or download the app from the iOS appstore or Google Play Store. Login or register and continue with the next step.

### 2 Turn on the lamp


Make sure that the lamp is set up, placed and powered ON during the 1st setup and within a range of 10 meters max between your mobile device and the lamp itself.

### 3 Turn on pairing mode

The red LED will quickly flash to indicate it's ready to pair/connect after turning on the lamp. If not, hold the power button for 3-5 seconds to turn on pairing mode.

### 4a Add device (automatically)

The new smart Nova lamp will pop up on the app, follow the instructions within the application during connection and configuration.



### 4b Add device (manually)

If not detected automatically, tap the "+" button or "Add device" button and select the Nova lamp from the "Lights" tab.

### 5 Follow instructions

Now follow the instructions within the application during connection and configuration.

### 6 Device is being added

The device is installed. This can take up to 2 minutes.

### 7 Device added successfully

The device is installed successfully and added to your list of products. You can now setup timers and control your device remotely\*.

Class III equipment: This is a class III device and can only be used with low voltage power, connection only to SELV power-circuits. When using electrical products, certain precautions must be followed, including the following: This product is designed, produced and tested in accordance with the strictest European safety directive's and test standards.

#### Disposal Information



##### Separate collection.

This crossed out wheelle bin symbol means the product must not be discarded with the general household waste. There is a separate collection system for these products. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.

Batteries and rechargeable batteries do not belong in the household waste! You are required by law to dispose of used batteries and rechargeable batteries to a collection point in your municipality or city administration or to a specialist battery dealer so please return the battery/device to the collection point which will dispose of the device and/or battery properly. If the battery is built-in inside the product, open the product and remove the battery!



WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive 2002/96/EC and 2012/19/EU:

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Do not dispose of batteries in your household waste. Dispose of batteries by taking them to your local recycling store or station, contact your local government office for more details. If possible please dispose the batteries separately as stated by law and let it be recycled separately or give it to your local sales store/distributor/dealer that dispose of it correctly and free of charge at all times.

By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our environment and use.

#### Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer. Our company owns all right to this unpublished work and intends to maintain this work as confidential. Our company may also seek to maintain this work as an unpublished copyright. This publication is to be used solely for the purpose of reference, operation, maintenance or repair of our equipment. No part of this can be disseminated for other purposes. In the event of inadvertent or deliberate publication, our company intends to enforce its right to this work under copyright laws as a published work. Those having access to this manual may not copy, disseminate or disclose the information in this work unless expressly authorized by our company. All information contained in this manual is believed to be correct. Our company shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. This publication may refer to information and protected by copyrights or patents and does not convey any license under the patent rights of our company, nor the rights of others. Our company does not assume any liability arising out of any infringements of patents or other rights of third parties described at any time without notice or obligation. Also, content of the manual is subject to change without prior notice.

#### Warranty

The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months (6 months for battery). The warranty period is considered to have started three months after the date of manufacturing indicated on the product or as derived from the serial number of the product. If any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, we will make arrangements for service. Where a repair is not possible or is

deemed uneconomical we may agree to replace the product. Replacement will be offered at our discretion and the warranty will continue from the date of original purchase. The warranty applies provided the product has been handled properly for its intended use and in accordance with the operating instructions. This warranty is limited to the original buyer and not transferable.

**Copyright/Trademark:**

This is a trademark of FlinQ Commerce BV. Other brands and product names, logos are tradenames or trademarks/logos of their rightful owners. All specifications are subject to change without any official notice.

Support, warranty and questions information: [info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)

CE This product is designed, produced and tested in accordance with the strictest European safety directive's and test standards.





## Welkom bij de FlinQ-familie

Bedenk dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

### Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✔ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✔ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✔ Digitaal **garantie certificaat**
- ✔ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar [flinqproducts.nl/registeren/](http://flinqproducts.nl/registeren/)

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit product kan buitenshuis worden gebruikt (zie hieronder voor meer informatie).

Dit apparaat mag worden gebruikt (maar niet geïnstalleerd) door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!

Laat kinderen dit apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.

### Waarschuwing

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk speelgoed zijn voor kinderen. Verstikkingsgevaar!
- Gevaar door inslikken van kleine onderdelen. Houd deze buiten bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar!
- Gooi het verpakkingsmateriaal onmiddellijk weg volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Wijzig het product op geen enkele manier. Hierdoor vervalt de garantie.

### Specificaties

Materiaal	ABS+PC kunststof + Metaal IJzer
Ingangsvermogen	USB DC 5V-1A (5W)
Aanraakknop	Ja aan de bovenzijde om de lichtkleur te regelen, te dimmen en aan/uit te zetten
Batterijcapaciteit	5000mAh 3.7V Li-Ion
LED-specificatie	5050 WW + CW + RGB
Led-hoeveelheid	34 stuks = 5050 WW+CW+RGB 30x (omlaag) + 5050 WW+CW+RGB 4x (omhoog)
Led-kleurtemperatuur	Warm wit 2700K, Neutraal wit 4000K en Koud wit 6000K
Led gebruikstijd	tot 40.000 uur

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 gradem
Stroom	3W max
Lichtsterkte lumen	230 max
Kabel	1,5 MT XL USB Type-C naar Type-A stroomkabel (meegeleverd)
Productgrootte	Lampvoet 11cm x 38cm hoogte, 98 cm x 1,4cm voor voet

**Voorkom levensgevaar door elektrische schokken**

- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of beschadigde stekker. LET OP! Beschadigde stroomkabels vormen een levensgevaar door elektrische schokken.
- Controleer de stroomkabels regelmatig op schade en veroudering. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn/haar vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Bescherm de stroomkabel tegen scherpe randen, mechanische belasting en hete oppervlakken.
- Schakel het apparaat niet in als u zichtbare schade opmerkt (bijv. scheuren of barsten) of als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is (bijv. na een val).

**Opmerking en waarschuwingen**

- Dit apparaat is niet zelf.
- Dit apparaat is geen SPEELGOED, houd het buiten bereik van kinderen!
- Gebruik het niet met apparaten die brand kunnen veroorzaken bij onbeheerd gebruik (zoals strijkijsers etc.).
- Elk ander gebruik dan waarvoor dit apparaat bedoeld is, is niet geldig voor enige garantie of aansprakelijkheid.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk en privégebruik!
- Gebruik het apparaat niet overmatig en bewaar het niet onder zware druk.
- Het apparaat is niet bestand tegen hitte en water.
- Vermijd regen, vocht of contact met andere vloeistoffen

Dit product is een lifestyleproduct. Het is alleen ontwikkeld om licht te geven. Lees en volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gooi verpakkingsmateriaal weg volgens de lokaal geldende voorschriften. De levensduur van het product is korter als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C of lager dan -10°C.

**Algemene productbeschrijving en inhoud**

1. Lampenpaal + voet + kop
2. Aansluitkabel Type-C (1,5 m) (alleen te gebruiken voor deze lamp!)
3. Gebruiksaanwijzing
4. USB Spatwaterdichte Type-C-stroomaansluiting

**Voordat u dit product gebruikt:**

- Laat kinderen niet met het apparaat spelen; houd toezicht op kinderen die het apparaat gebruiken of onderhouden.
- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken zoals beschreven in deze handleiding, misbruik of gebruik van een accessoire of hulpstuk anders dan de aanbevolen, kan een risico op persoonlijk letsel opleveren.
- Houd het apparaat en de accessoires uit de buurt van hete oppervlakken.
- Blokkeer de openingen van het apparaat niet en belemmer de luchtstroom niet, houd de openingen vrij van voorwerpen zoals stof, kleding, vingers (en alle andere lichaamsdelen).
- Houd vooral haar uit de buurt van openingen en bewegende delen, indien mogelijk.

**Waarschuwing**

Elke handeling die in strijd is met de beschrijving in deze gebruikershandleiding kan leiden tot schade aan de mens of dit product.

**Lees en volg alle veiligheidsinstructies**

Dit product is geschikt voor binnen- en buitengebruik, maar is niet waterdicht IP-6X, dompel het niet onder in water! Gebruik de nominale ingangsspanning van de voeding van het product zoals vermeld op het etiket aan de achterkant. Installeer het niet in de buurt van een gasapparaat of andere bronnen met een soortgelijk verwarmingsproces. Gebruik het product niet buiten het beoogde gebruik.

**Opmerking**

- Kies een stabiel, stevig en ondersteunend oppervlak en zorg ervoor dat de lamp correct is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de kabels geen struikelgevaar kunnen opleveren.
- Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie rond het apparaat is en bedek het daarom niet te allen tijde.
- Deze lamp is alleen bedoeld voor binnen- of buitengebruik IP44 (spatwaterdicht).

**WAARSCHUWING:** Houd de optionele externe adapter buiten bereik van kinderen. Laad dit product nooit op in vochtige omstandigheden of in de regen. Laad het alleen binnenshuis op, op een droge plaats.

- Dit is geen SPEELGOED, houd het uit de buurt van kleine kinderen jonger dan 12 jaar.
- Open of demonteer de lamp of adapter niet zelf, hierdoor vervalt de garantie.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf, want dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Kijk niet rechtstreeks in de lampkralen, want dit kan uw ogen beschadigen.
- De ledbron is niet vervangbaar.
- Als de kabel of adapter beschadigd of kapot is, neem dan contact op met uw verkoper voor correcte vervanging door de fabrikant.
- Ga niet op de lamp staan, zitten, springen of ermee gooien.
- Gooi dit product niet in de lucht, want het kan schade veroorzaken door te vallen.
- Gebruik de lamp alleen waarvoor het bedoeld is, als lamp.
- Zorg goed voor het product en maak het regelmatig schoon.
- Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- Gebruik alleen de originele voeding en originele accessoires.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis bij hevige regenval
- Bescherm het apparaat tegen speciale vloeistoffen en dampen.

#### Let op

- Let op dat de voedingspoort van het apparaat niet door veel water mag worden geïnfilteerd. Anders zal het product defect raken.
- Laad het product niet op en bewaar het niet op een plaats onder de 0c of boven de 40c, anders zullen de prestaties van het product afnemen.
- Het is een normaal verschijnsel dat de temperatuur van de adapter stijgt tijdens gebruik.

#### Veiligheidsinstructies

- Installeer/gebruik/gooi het niet in de buurt van een gas-, elektrische radiator, open haard, kaarsen of andere bronnen met een vergelijkbare hitte of explosie/ontvlambare vloeistoffen en gassen.
- Schade door deze behuizing/het apparaat kan een explosie en/of brand veroorzaken.
- Niet, spijker of haak het netsnoer niet vast.
- Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- Hang het apparaat niet alleen aan de elektrische kabels.
- Een elektrisch product is geen speelgoed! Om het risico op brand, brandwonden, verwondingen of elektrische schokken te voorkomen, mag het netsnoer niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten.
- Gebruik het product niet buiten het beoogde gebruik.

- Hang geen ornamenten of andere voorwerpen aan de kabels van het apparaat.
- Sluit geen ramen en deuren op het netsnoer om de isolatie niet te beschadigen.
- Bedek het product niet met een materiaal (papier, doek, enz.) dat geen deel uitmaakt van het product wanneer het in gebruik is.
- Lees en volg alle instructies die op het product staan of erbij worden geleverd.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

#### Bediening en gebruik

##### Speciale gebruiksfuncties

1. Dit product wordt gevoed/opgeladen door een 5V USB Type-A-adapter (optioneel verkrijgbaar) met minimaal 1000mA = 1A (5W) output. De speciaal ontworpen Type-C-voedingskabel is inbegrepen en mag alleen voor deze lamp worden gebruikt! Het kan draadloos en bedraad worden gebruikt als 2 gebruiksmodi.
2. Dit product heeft een traploze dimmerfunctie waarmee het licht naar behoefte kan worden geselecteerd met behulp van de aanraakknop bovenop de lamp

##### Laad volledig op voor het eerste gebruik!

Gebruik alleen de meegeleverde USB-C naar USB-A oplaadkabel en sluit deze aan op de TYPE-C oplaadgang. U kunt elke beschikbare USB-voedingsbron/adapter (optioneel) gebruiken met minimaal 5V DC 1A (1000mA) vermogen. De volledige oplaadtijd is ongeveer 5-6 uur voor de interne batterij van de lamp. Het RODE ledlampje geeft aan dat de lamp wordt opgeladen. Wanneer de RODE led UIT is en de GROENE AAN, betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen. Verwijder de oplaadkabel uit het apparaat wanneer u klaar bent en koppel de bron/adapter los van het stopcontact.

##### Waarschuwing voor batterij

Nieuwe batterijen moeten 3 tot 5 keer worden opgeladen en ontladen voordat ze volledig kunnen worden gebruikt. Laad ze alleen binnenshuis op bij kamertemperatuur en alleen onder toezicht overdag. Koppel de lader los wanneer de batterij volledig is opgeladen, omdat overladen de levensduur van de batterij kan verkorten. Lithiumbatterijen mogen alleen worden opgeladen met constante stroom/constante spanning (CC/CV). Wanneer ze niet worden gebruikt, verdwijnt de lading in een volledig opgeladen batterij langzaam. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht, regen of mechanische impact. Probeer de batterijtemperatuur te allen tijde tussen 0°C en 45°C te houden. Als de batterij te warm of te koud is, werkt het product mogelijk tijdelijk niet, zelfs als deze volledig is opgeladen. Probeer het apparaat niet op te laden wanneer de batterij beschadigd is.

StEEK nooit metalen voorwerpen in een opening van de (USB-)oplaadpoort. De oplaadbare batterij is ingebouwd in het apparaat en kan worden vervangen.

Gooi de batterij niet in het vuur, anders kan deze exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd zijn, behandel en gooi ze weg volgens de lokale omstandigheden en voorschriften. Na 3 maanden opslag moet u ze volledig ontladen en opnieuw opladen voor ten minste 80%.

De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op brand of chemische verbranding opleveren als het verkeerd wordt behandeld. Niet demonteren, contacten kortsluiten, verhitten boven 60 °C (140 °F) of verbranden. Buiten bereik van kinderen houden. Niet demonteren en niet in vuur gooien.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met warmtebronnen, hete voorwerpen of open vuur.
- Probeer het apparaat niet op te laden als de batterij beschadigd is.
- Lekken uit batterijcellen kunnen onder extreme omstandigheden optreden. Als de vloeistof op de huid komt, was deze dan onmiddellijk met water en zeep. Als de vloeistof in de ogen komt, spoel ze dan direct met schoon water gedurende ten minste 15 minuten en zoek medische hulp.

#### Gebruik van de knop

1. Bovenste aanraakknoppen: kort indrukken om de kleur van het licht te veranderen, lang indrukken gedurende drie seconden om de helderheid aan te passen, dubbel indrukken om de kleurtemperatuur aan te passen. Onderste knop: kort indrukken om in te schakelen, kort nogmaals indrukken om uit te schakelen, lang indrukken gedurende 3 seconden om de APP / BT BLE-functie te resetten en de netwerkconfiguratiemodus uit te voeren.
2. Druk kort op de onderste knop om in te schakelen, het rode LED-lampje knippert snel om de netwerkverbindingsmodus te openen (als het indicatielampje niet snel knippert of de netwerkconfiguratie mislukt, houd dan de onderste knop 3 seconden ingedrukt, u kunt het apparaat terugzetten naar de fabrieksmodus en de netwerkkoppeling opnieuw verbinden)

#### Instructies voor onderhoud en gebruik

Bewaar het product bij niet-gebruik op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

#### Let op

LED-lampjes zijn NIET vervangbaar!

#### Let op

- A) Gebruik altijd voorzichtig.
- B) Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- C) Als u het apparaat zonder toestemming demonteert, kunnen we de kwaliteit niet garanderen.

#### Problemen oplossen

##### Lamp gaat niet aan?

- Knop gebruiken >>> Probeer aan/uit te zetten met de knop of sluit de USB-kabelverbinding of adapter opnieuw aan op het stopcontact.
- Werkt niet >>> Is de batterij vol? Vervang deze en zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op het lichtnet en probeer het opnieuw.

##### De batterij raakt te snel leeg?

- Zwakke batterij: Laad minstens 24 uur op.

#### Let op

Als de lamp niet werkt of op welke manier dan ook niet reageert, haal dan de stroom (adapter) uit het stopcontact en wacht ten minste 15 minuten voordat u de lamp weer aansluit.

#### Reiniging

- Zorg ervoor dat de lamp stofvrij en schoon blijft. Reinig hem regelmatig met een droge antistatische doek en met warm zeepsop, maar zorg ervoor dat er geen water in de lamparmatuur kan komen. Droog de lamp voordat u hem weer AAN zet.
- Dompel de hoofdeenheid niet onder in water, hij is niet volledig waterdicht IP68!
- Veeg voorzichtig af met een schone zachte doek (microvezel) die is bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen sterk irriterende lotion zoals benzine, alcohol of rubberwater.

## Verbind met de FlinQ app

**Let op:** Houd er rekening mee dat alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund. 5GHz-netwerken werken niet. Vraag uw provider hoe u beide frequenties kunt inschakelen.

\* Om schema's, timers en verbinding met een spraakassistent te gebruiken, is een FlinQ Smart Bridge vereist. Deze kunt u aanschaffen via [flinqproducts.nl](http://flinqproducts.nl).



### 1 App openen of downloaden

Open de FlinQ-app of download de app uit de iOS-appstore of Google Play Store. Meld u aan of registreer en ga verder met de volgende stap.

### 2 Zet de lamp aan


Zorg ervoor dat de lamp tijdens de eerste installatie is ingesteld, geplaatst en ingeschakeld en dat deze zich binnen een bereik van maximaal 10 meter tussen uw mobiele apparaat en de lamp zelf bevindt.

### 3 Koppelingsmodus inschakelen

De rode LED knippert snel om aan te geven dat het klaar is om te koppelen/verbinden nadat de lamp is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, houdt u de aan/uit-knop 3-5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen.

### 4a Apparaat toevoegen (automatisch)

De nieuwe slimme Nova-lamp verschijnt in de app. Volg de instructies in de app tijdens het maken van de verbinding en de configuratie.



### 4b Apparaat toevoegen (handmatig)

Als de lamp niet automatisch wordt gedetecteerd, tikt u op de knop "+" of op de knop "Apparaat toevoegen" en selecteert u de Nova-lamp in het tabblad "Lampen".

### 5 Volg de instructies

Volg nu de instructies in de applicatie tijdens het maken van de verbinding en de configuratie.

### 6 Apparaat wordt toegevoegd

Het apparaat is geïnstalleerd. Dit kan tot 2 minuten duren.

### 7 Apparaat succesvol toegevoegd

Het apparaat is succesvol geïnstalleerd en toegevoegd aan uw productlijst. U kunt nu timers instellen en uw apparaat op afstand bedienen\*.

Klasse III-apparaat: Dit is een klasse III-apparaat en kan alleen worden gebruikt met laagspanningsvoeding, alleen aangesloten op SELV-stroomcircuits. Bij het gebruik van elektrische producten moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende: Dit product is ontworpen, geproduceerd en getest in overeenstemming met de strengste Europese veiligheidsrichtlijnen en testnormen.

#### Informatie over verwijdering



##### Gescheiden inzameling.

Dit doorgestreepte vuilnisbaksymbool betekent dat het product niet met het algemene huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Er is een gescheiden inzamelingsstelsel voor deze producten. Gooi ze op een verantwoorde manier weg bij een goedgekeurde afval- of recyclingfaciliteit.

Batterijen en oplaadbare batterijen horen niet bij het huishoudelijke afval! U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen af te voeren naar een inzamelpunt in uw gemeente of stadsbestuur of naar een gespecialiseerde batterijdealer. Lever de batterij/het apparaat daarom in bij het inzamelpunt dat het apparaat en/of de batterij op de juiste manier zal afvoeren. Als de batterij in het product is ingebouwd, opent u het product en verwijdert u de batterij!



WEEE, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2002/96/EG en 2012/19/EU:

Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van de levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit te scheiden van andere soorten afval en het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun lokale overheidskantoor voor meer informatie over waar en hoe ze dit artikel kunnen inleveren voor milieuvriendelijke recycling. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van het aankoopcontract te controleren. Dit product mag niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering. Gooi batterijen niet weg bij uw huishoudelijk afval. Gooi batterijen weg door ze in te leveren bij uw lokale recyclingwinkel of -station,

neem contact op met uw lokale overheidskantoor voor meer informatie. Indien mogelijk, gooi de batterijen dan apart weg zoals wettelijk is vastgelegd en laat ze apart recyclen of geef ze af bij uw lokale verkooppunt/distributeur/dealer die ze op de juiste manier en gratis afvoert. Door te recyclen, de materialen te hergebruiken of andere vormen van het gebruiken van oude apparaten/batterijen, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu en gebruik.

#### Disclaimer

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieën, opnamen of informatie-opname- en ophaalsystemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit ongepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan ook proberen dit werk te behouden als een ongepubliceerd auteursrecht. Deze publicatie mag uitsluitend worden gebruikt voor referentiedoeleinden, bediening, onderhoud of reparatie van onze apparatuur. Geen enkel deel hiervan mag voor andere doeleinden worden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie, is ons bedrijf van plan zijn recht op dit werk onder de auteursrechtwetten af te dwingen als een gepubliceerd werk. Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door ons bedrijf. Alle informatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade in verband met de levering, uitvoering of het gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naar informatie die beschermd is door auteursrechten of patenten en geeft geen licentie onder de patentrechten van ons bedrijf, noch de rechten van anderen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit inbreuken op patenten of andere rechten van derden die op enig moment zonder kennisgeving of verplichting worden beschreven. Ook is de inhoud van de handleiding onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

### **Garantie**

De garantie begint op de datum van aankoop en vervalt na 24 maanden (6 maanden voor de batterij). De garantieperiode wordt geacht te zijn begonnen drie maanden na de productiedatum die op het product staat vermeld of zoals afgeleid van het serienummer van het product. Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van gebrekkige materialen en/of vakmanschap, zullen wij afspraken maken voor service. Als reparatie niet mogelijk is of als oneconomisch wordt beschouwd, kunnen wij overeenkomen het product te vervangen. Vervanging wordt naar eigen goeddunken aangeboden en de garantie loopt door vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het product op de juiste manier is behandeld voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

### **Copyright/handelsmerk:**

Dit is een handelsmerk van FlinQ Commerce BV. Andere merken en productnamen, logo's zijn handelsnamen of handelsmerken/logo's van hun rechtmatige eigenaren. Alle specificaties kunnen zonder officiële kennisgeving worden gewijzigd.

Informatie over ondersteuning, garantie en vragen: [info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)

 Dit product is ontworpen, geproduceerd en getest volgens de strengste Europese veiligheidsrichtlijnen en testnormen.



## Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

### Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuen FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [flinqproducts.nl/registration/](http://flinqproducts.nl/registration/)

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme gründlich durch! Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Dieses Produkt kann im Freien verwendet werden (weitere Informationen siehe unten).

Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkter physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnissen verwendet (aber nicht installiert) werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Erstickungsgefahr! Lassen Sie keine unbeaufsichtigten Kinder dieses Gerät reinigen oder warten.

### Achtung

- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses kann für Kinder zu gefährlichem Spielmaterial werden. Erstickungsgefahr!
- Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen. Halten Sie diese von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umgehend entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Produkt vor. Dadurch erlischt die Garantie.

### Technische Daten

Material	ABS + PC-Kunststoff + Metall Eisen
Eingangsleistung	USB Gleichstrom 5 V – 1 A (5 W)
Berühren Sie die Schaltfläche	ja, an der Oberseite zur Steuerung von Lichtfarbe, Dimmen und Ein/Aus
Batteriekapazität	5000mAh 3.7V Li-Ion
LED-Spezifikation	5050 WW + CW + RGB
LED-Menge	34 Stück = 5050 WW+CW+RGB 30x (nach unten) + 5050 WW+CW+RGB 4x (nach oben)
LED-Farbttemperatur	Warmweiß 2700K, Neutralweiß 4000K und Kaltweiß 6000K
LED-Nutzungsdauer	bis zu 40.000 Stunden



Betriebstemperatur	-10 – 45 Grad
Leistung	3W max
Lichtelligkeit Lumen	230 max
Kabel	1,5 MT XL USB Typ-C auf Typ-A Stromkabel (im Lieferumfang enthalten)
Produktgröße	Lampensockel 11cm x 38cm Höhe, 98cm x 1,4cm für Sockelfuß

#### Lebensgefahr durch Stromschlag vermeiden

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigter Netzleitung oder beschädigtem Netzstecker. ACHTUNG! Beschädigte Netzleitungen bedeuten Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Überprüfen Sie die Netzleitungen regelmäßig auf Beschädigungen und Alterung. Wenn die Netzleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Vertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischer Beanspruchung und heißen Oberflächen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie sichtbare Schäden (z. B. Risse oder Brüche) feststellen oder wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist (z. B. nach einem Sturz).

#### Hinweise und Warnungen

- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.
- Dieses Gerät ist KEIN SPIELZEUG. Von Kindern fernhalten!
- Nicht mit Geräten verwenden, die bei unbeaufsichtigtem Gebrauch Feuer verursachen können (wie Bügeleisen usw.).
- Jede andere als die bestimmungsgemäße Verwendung dieses Geräts führt nicht zu Garantie- oder Haftungsansprüchen.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen und privaten Gebrauch bestimmt!
- Das Gerät nicht übermäßig verwenden und nicht unter hohem Druck lagern. Das Gerät ist nicht hitze- und wasserbeständig.
- Regen, Feuchtigkeit oder Kontakt mit anderen Flüssigkeiten vermeiden

Dieses Produkt ist ein Lifestyle-Produkt. Es wurde nur zur Beleuchtung entwickelt. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften. Die Lebensdauer des Produkts verkürzt sich, wenn die Umgebungstemperatur höher als 45 °C oder niedriger als -10 °C ist.

#### Allgemeine Produktbeschreibung und Inhalt

1. Lampenmast + Sockel + Kopf
2. Anschlusskabel Typ C (1,5m) (nur für diese Lampe zu verwenden)
3. Benutzerhandbuch
4. Spritzwassergeschützter USB-Stromanschluss Typ C

#### Vor der Verwendung dieses Produkts:

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Verwendung oder Wartung des Geräts.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze, wie in diesem Handbuch beschrieben. Missbrauch oder die Verwendung von Zubehör oder Aufsätzen, die nicht empfohlen sind, kann zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Gerät und die Zubehörteile von heißen Oberflächen fern.
- Blockieren Sie die Öffnungen des Geräts nicht und behindern Sie den Luftstrom nicht. Halten Sie die Öffnungen frei von jeglichen Gegenständen, einschließlich Staub, Kleidung, Fingern (und allen anderen Körperteilen).
- Halten Sie insbesondere Haare nach Möglichkeit von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.

#### Warnung

Jede Vorgehensweise, die der Beschreibung in diesem Benutzerhandbuch widerspricht, kann zu Schäden an Menschen oder dem Produkt führen.

#### Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.

Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, aber nicht wasserdicht (IP-6X). Tauchen Sie es nicht unter Wasser! Bitte verwenden Sie die Nenneingangsspannung des Produkts, wie auf dem Etikett auf der Rückseite angegeben. Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Gasgeräts oder anderer Quellen mit einem ähnlichen Heizprozess. Verwenden Sie das Produkt nicht außerhalb seines vorgesehenen Verwendungszwecks.

#### Hinweis

- Wählen Sie eine stabile, feste und stützende Oberfläche und stellen Sie sicher, dass die Lampe richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel keine Stolpergefahr darstellen können.
- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum ausreichend Belüftung vorhanden ist, und decken Sie es daher nicht ständig ab.
- Diese Lampe ist nur für den Innen- und Außenbereich mit IP44 (spritzwassergeschützt) vorgesehen.

WARNUNG: Bewahren Sie den optionalen externen Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Laden Sie dieses Produkt niemals bei Feuchtigkeit oder im Regen auf. Laden Sie es nur in Innenräumen an einem trockenen Ort auf.

- Dies ist kein SPIELZEUG, halten Sie es von kleinen Kindern unter 12 Jahren fern.
- Öffnen oder zerlegen Sie die Lampe oder den Adapter nicht selbst, da dies zu einem Erlöschen der Garantie führt.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lampenperlen, da dies Ihre Augen verletzen könnte.
- Die LED-Quelle ist nicht austauschbar.
- Wenn das Kabel oder der Adapter beschädigt oder kaputt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer, um einen korrekten Austausch nur durch den Hersteller zu erhalten.
- Stellen Sie sich nicht auf die Lampe, setzen Sie sich nicht darauf, springen Sie nicht damit und werfen Sie nicht mit ihr.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht in die Luft, da es durch Herunterfallen beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie die Lampe nur für den vorgesehenen Verwendungszweck als Licht.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um und reinigen Sie es regelmäßig.
- Berühren Sie die Steckerkontakte niemals mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das Originalnetzteil und Originalzubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei starkem Regen.
- Schützen Sie das Gerät vor speziellen Flüssigkeiten und Dämpfen.

#### Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass der Stromanschluss des Geräts nicht mit viel Wasser in Berührung kommen darf. Andernfalls kommt es zu einem Produktausfall.
- Laden oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C, da sich sonst die Produktleistung verringert.
- Es ist ein normales Phänomen, dass die Temperatur des Adapters während der Verwendung steigt.

#### Sicherheitshinweise

- Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizkörpern, Kaminen, Kerzen oder anderen Quellen mit ähnlicher Hitze oder Explosion/brennbaren Flüssigkeiten und Gasen installieren/verwenden/werfen.
- Schäden an diesem Gehäuse/Gerät können Explosionen und/oder Brände verursachen.

- Das Netzkabel nicht tackern, nageln oder einhaken.
- Die Steckerkontakte niemals mit scharfen oder metallischen Gegenständen berühren.
- Das Gerät nicht nur an den Stromkabeln aufhängen.
- Ein Elektroprodukt ist kein Spielzeug! Um die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschlägen zu vermeiden, darf das Netzkabel nicht in Reichweite von Kindern liegen.
- Das Produkt nicht außerhalb seiner bestimmungsgemäßen Verwendung verwenden.
- Keine Dekorationen oder andere Gegenstände an die Gerätekabel hängen.
- Fenster und Türen nicht über dem Netzkabel schließen, um die Isolierung nicht zu beschädigen.
- Das Produkt während des Gebrauchs nicht mit einem Material (Papier, Stoff usw.) abdecken, das nicht Teil des Produkts ist.
- Alle Anweisungen lesen und befolgen, die auf dem Produkt angegeben sind oder mit dem Produkt geliefert werden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

#### Betrieb und Verwendung

##### Besondere Verwendungsmerkmale

1. Dieses Produkt wird über einen 5-V-USB-Adapter Typ A (optional erhältlich) mit einer Mindestleistung von 1000 mA = 1 A (5 W) mit Strom versorgt/aufgeladen. Das speziell entwickelte Typ-C-Stromkabel ist im Lieferumfang enthalten und darf nur für diese Lampe verwendet werden! Sie kann kabellos und kabelgebunden in zwei Nutzungsmodi verwendet werden.
2. Dieses Produkt verfügt über eine stufenlose Dimmfunktion, mit der Sie das Licht je nach Bedarf über die Touch-Taste oben auf der Lampe einstellen können.

##### Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen!

Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Ladekabel und verbinden Sie es mit dem Ladeeingangsanschluss Typ C. Sie können jede verfügbare USB-Stromquelle/jeden verfügbaren USB-Adapter (optional) mit einer Mindestleistung von 5 V DC 1 A (1000 mA) verwenden. Die vollständige Ladezeit für den internen Akku der Lampe beträgt ungefähr 5-6 Stunden. Die ROTE LED zeigt an, dass die Lampe aufgeladen wird. Wenn die ROTE LED AUS und die GRÜNE LED AN ist, bedeutet dies, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Entfernen Sie das Ladekabel vom Gerät, wenn Sie bereit sind, und trennen Sie die Quelle/den Adapter von der Netzsteckdose.

**Warnhinweis zur Batterie**

Neue Batterien müssen 3 bis 5 Mal aufgeladen und entladen werden, bevor ihre volle Funktionsdauer erreicht ist. Laden Sie sie nur in Innenräumen bei Raumtemperatur und tagsüber nur unter Aufsicht auf. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, wenn sie vollständig aufgeladen ist, da eine Überladung die Batterielebensdauer verkürzen kann. Lithiumbatterien sollten nur mit konstantem Strom/konstanter Spannung (CC/CV) aufgeladen werden. Bei Nichtgebrauch verschwindet die Ladung einer vollständig aufgeladenen Batterie langsam. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit, Regen oder mechanischen Einflüssen aus. Versuchen Sie, die Batterietemperatur stets zwischen 0 °C und 45 °C zu halten. Wenn die Batterie zu heiß oder zu kalt ist, funktioniert das Produkt möglicherweise vorübergehend nicht, selbst wenn es vollständig aufgeladen ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuladen, wenn die Batterie beschädigt ist.

Führen Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen des (USB-) Ladeanschlusses ein. Der Akku ist im Gerät eingebaut und kann ausgetauscht werden. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da er sonst explodieren kann. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Bitte handhaben und entsorgen Sie sie entsprechend den örtlichen Bedingungen und Vorschriften. Nach 3 Monaten Lagerung müssen sie vollständig entladen und auf mindestens 80 % aufgeladen werden.

Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. Nicht zerlegen, Kontakte kurzschließen, über 60 °C (140 °F) erhitzen oder verbrennen. Von Kindern fernhalten. Nicht zerlegen und nicht ins Feuer werfen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenen Flammen in Berührung kommt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuladen, wenn der Akku beschädigt ist.
- Unter extremen Bedingungen können aus den Akkuzellen Leckagen auftreten. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie diese mindestens 15 Minuten lang direkt mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

**Tastenverwendung**

1. Obere Touch-Tasten: kurz drücken, um die Farbe des Lichts zu ändern, drei Sekunden lang drücken, um die Helligkeit anzupassen, zweimal

drücken, um die Farbtemperatur anzupassen. Untere Taste: kurz drücken zum Einschalten, erneut kurz drücken zum Ausschalten, 3 Sekunden lang drücken, um die APP/BT BLE-Funktion zurückzusetzen und den Netzwerkkonfigurationsmodus auszuführen.

2. Zum Einschalten die untere Taste kurz drücken, die rote LED blinkt schnell, um in den Netzwerkwerteilungsverbindungsmodus zu wechseln, (wenn die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt oder die Netzwerkkonfiguration fehlschlägt, halten Sie die untere Taste 3 Sekunden lang gedrückt, Sie können das Gerät auf den Werksmodus zurücksetzen und die Netzwerkkopplung wiederherstellen)

**Wartungs- und Gebrauchsanweisungen**

Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

**Achtung**

NICHT austauschbare LED-Leuchten!

**Bitte beachten:**

- A) Verwenden Sie das Gerät stets mit Vorsicht.
- B) Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
- C) Bei unbefugter Demontage des Geräts können wir die Qualität nicht garantieren.

**Fehlerbehebung****Licht geht nicht an?**

- Tastenbenutzung >>> Versuchen Sie, das Gerät mit der Taste ein-/auszuschalten oder schließen Sie das USB-Kabel oder den Adapter erneut an die Steckdose an.
- Funktioniert nicht >>> Ist die Batterie voll? Bitte ersetzen Sie sie und stellen Sie sicher, dass der Adapter an die Steckdose angeschlossen ist, und versuchen Sie es erneut.

**Die Batterie ist zu schnell leer?**

- Schwache Batterie: Laden Sie sie mindestens 24 Stunden lang auf.

**Hinweis:** Wenn die Lampe nicht funktioniert oder auf irgendeine Weise reagiert, trennen Sie bitte den Netzstecker (Adapter) von der Steckdose, warten Sie mindestens 15 Minuten und schließen Sie ihn dann erneut an.

## Verbinde dich mit der FlinQ-App

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass nur 2,4 GHz-Netzwerke unterstützt werden. 5GHz-Netzwerke funktionieren nicht. Fragen Sie Ihren Anbieter, wie Sie beide Frequenzen aktivieren können.

\* Um Zeitpläne und Timer zu verwenden und eine Verbindung mit einem Sprachassistenten herzustellen, ist eine FlinQ Smart Bridge erforderlich. Sie können sie über [flinqproducts.nl](http://flinqproducts.nl) erwerben.



### 1 App öffnen oder herunterladen

Öffnen Sie die FlinQ-App oder laden Sie die App aus dem iOS Appstore oder Google Play Store herunter. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

### 2 Schalte die Lampe ein



Stellen Sie sicher, dass die Lampe bei der ersten Einrichtung aufgestellt, platziert und eingeschaltet ist und dass zwischen Ihrem Mobilgerät und der Lampe selbst ein Umkreis von maximal 10 Metern besteht.

### 3 Kopplungsmodus aktivieren

Die rote LED blinkt schnell, um anzuzeigen, dass die Lampe nach dem Einschalten zum Koppeln/Verbinden bereit ist. Wenn nicht, halten Sie den Einschaltknopf 3-5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus einzuschalten.

### 4a Gerät hinzufügen (automatisch)

Die neue intelligente Nova-Lampe wird in der App angezeigt. Folgen Sie während der Verbindung und Konfiguration den Anweisungen in der Anwendung.



### 4b Gerät hinzufügen (manuell)

Falls die Lampe nicht automatisch erkannt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ oder „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie die Nova-Lampe aus der Registerkarte „Leuchten“ aus.

### 5 Befolgen Sie die Anweisungen

Folgen Sie nun den Anweisungen innerhalb der Anwendung beim Verbinden und Konfigurieren.

### 6 Gerät wird hinzugefügt

Das Gerät wird installiert. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

### 7 Gerät erfolgreich hinzugefügt

Das Gerät wurde erfolgreich installiert und zu Ihrer Produktliste hinzugefügt. Sie können jetzt Timer einrichten und Ihr Gerät fernsteuern\*.

Gerät der Klasse III: Dies ist ein Gerät der Klasse III und kann nur mit Niederspannung verwendet werden. Der Anschluss darf nur an SELV-Stromkreise erfolgen. Bei der Verwendung elektrischer Produkte müssen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden: Dieses Produkt wurde gemäß den strengsten europäischen Sicherheitsrichtlinien und Prüfnormen entwickelt, hergestellt und geprüft.

### Informationen zur Entsorgung



#### Getrennte Sammlung.

Dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für diese Produkte gibt es ein separates Sammelsystem. Bitte entsorgen Sie es ordnungsgemäß bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder bei einem Batteriefachhändler abzugeben. Geben Sie die Batterie/das Gerät daher bitte bei der Sammelstelle ab, die das Gerät bzw. den Akku fachgerecht entsorgt. Wenn die Batterie im Produkt eingebaut ist, öffnen Sie das Produkt und entnehmen Sie die Batterie!



WEEE, die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG und 2012/19/EU:

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder seiner Dokumentation weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Privatanwender sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel für ein umweltfreundliches Recycling abgeben können. Gewerbliche Anwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien, indem Sie sie zu Ihrem örtlichen Recyclinggeschäft oder Ihrer Recyclingstation bringen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen

Behörde. Bitte entsorgen Sie Batterien wenn möglich entsprechend den gesetzlichen Vorschriften getrennt und führen Sie diese dem Recycling zu oder geben Sie diese bei Ihrem örtlichen Verkaufsgeschäft/Vertreiber/Händler ab, der diese stets fachgerecht und kostenlos entsorgt. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und Nutzung.

### Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Zusicherungen oder Garantien (konkulent oder anderweitig) hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder kommerzielle Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf spezielle, zufällige, Folge- oder sonstige Schäden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Informationsaufzeichnungs- und -abrufsystemen, reproduziert oder übertragen werden. Unser Unternehmen besitzt alle Rechte an diesem unveröffentlichten Werk und beabsichtigt, dieses Werk vertraulich zu behandeln. Unser Unternehmen kann auch versuchen, dieses Werk als unveröffentlichtes Urheberrecht beizubehalten. Diese Veröffentlichung darf ausschließlich zu Referenzzwecken, zum Betrieb, zur Wartung oder Reparatur unserer Geräte verwendet werden. Kein Teil davon darf für andere Zwecke verbreitet werden. Im Falle einer versehentlichen oder absichtlichen Veröffentlichung beabsichtigt unser Unternehmen, sein Recht an diesem Werk gemäß den Urheberrechtsgesetzen als veröffentlichtes Werk geltend zu machen. Personen, die Zugriff auf dieses Handbuch haben, dürfen die Informationen in diesem Werk nicht kopieren, verbreiten oder offenlegen, es sei denn, sie haben dies ausdrücklich von unserem Unternehmen genehmigt. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen korrekt. Unser Unternehmen haftet nicht für hierin enthaltene Fehler oder für Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials. Diese Veröffentlichung kann auf Informationen verweisen, die durch Urheberrechte oder Patente geschützt sind, und überträgt keine Lizenz im Rahmen der Patentrechte unseres Unternehmens oder der Rechte Dritter. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verletzungen von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die jederzeit ohne Ankündigung oder Verpflichtung beschrieben werden. Darüber hinaus kann der Inhalt des Handbuchs ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**Garantie**

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und endet nach 24 Monaten (6 Monate für Akkus). Die Garantiezeit beginnt drei Monate nach dem auf dem Produkt angegebenen oder aus der Seriennummer des Produkts abgeleiteten Herstellungsdatum. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt aufgrund fehlerhafter Materialien und/oder Verarbeitung auf, werden wir einen Service veranlassen. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist oder als unwirtschaftlich erachtet wird, können wir einem Austausch des Produkts zustimmen. Der Austausch wird nach unserem Ermessen angeboten und die Garantie gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie gilt, sofern das Produkt für seinen vorgesehenen Gebrauch und gemäß der Bedienungsanleitung ordnungsgemäß behandelt wurde. Diese Garantie ist auf den ursprünglichen Käufer beschränkt und nicht übertragbar.

**Copyright/Marke:**

Dies ist eine Marke von FlinQ Commerce BV. Andere Marken und Produktnamen sowie Logos sind Handelsnamen oder Marken/Logos ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Alle Spezifikationen können ohne offizielle Ankündigung geändert werden.

Support, Garantie und Fragen: [info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)

**CE** Dieses Produkt wurde gemäß den strengsten europäischen Sicherheitsrichtlinien und Prüfnormen entwickelt, hergestellt und getestet.

**Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten**

Batterietyp	Chemisches System
Lithium 18650	Lithium-Ionen

**Angaben zur sicheren Entnahme der Batterien oder der Akkumulatoren**

- Warnhinweis: Vergewissern sie sich, ob die Batterie ganz entleert ist.
- Entnehmen Sie vorsichtig die Batterie oder den Akkumulator, wenn möglich.
- Die Batterie bzw. der Akkumulator und das Gerät können jetzt getrennt entsorgt werden.



## Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

### Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✔ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✔ **Soutien** personnel
- ✔ **Certificat de garantie** numérique
- ✔ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez [flinqproducts.nl/registration/](http://flinqproducts.nl/registration/)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Conservez-le dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Ce produit peut être utilisé à l'extérieur (voir ci-dessous pour plus d'informations).

Cet appareil peut être utilisé (mais pas installé) par des enfants âgés de 12 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances suffisantes, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été formées à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers potentiels.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil.

Gardez le matériau d'emballage hors de portée des enfants. Il existe un risque d'étouffement!

Ne laissez pas des enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.

### Avertissement

- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans précaution. Il peut devenir un jouet dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement!
- Danger dû à l'ingestion de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants. Risque d'étouffement!
- Éliminez immédiatement le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Ne modifiez en aucune façon le produit. Cela annulerait la garantie.

### Caractéristiques

Matériel	Plastique ABS + PC + métal fer
Puissance d'entrée	Chargeur USB CC 5 V-1 A (5 W)
Bouton tactile	oui en haut pour contrôler la couleur de la lumière, la gradation et la marche/arrêt
Capacité de la batterie	5000mAh 3.7V Li-Ion
Spécifications des LED	5050 WW + CW + RGB
Quantité de LED	34 pièces = 5050 WW+CW+RGB 30x (bas) + 5050 WW+CW+RGB 4x (haut)
Température de couleur des LED	Blanc chaud 2700K, blanc neutre 4000K et blanc froid 6000K
Durée d'utilisation des LED	jusqu'à 40 000 heures

Température de fonctionnement	-10 - 45 degrés
Power	3W max
Luminosité lumineuse en lumens	230 max
Câble	Câble d'alimentation USB Type-C vers Type-A XL 1,5 MT (inclus)
Taille du produit	Base de lampe 11cm x 38cm de hauteur, 98 cm x 1,4cm pour le pied de la base

#### Éviter tout risque de mort par électrocution

- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche secteur sont endommagés. ATTENTION ! Les câbles d'alimentation endommagés représentent un danger de mort par électrocution.
- Vérifiez régulièrement que les câbles d'alimentation ne présentent pas de dommages ou de vieillissement. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque de sécurité.
- Protégez le câble d'alimentation contre les bords tranchants, les contraintes mécaniques et les surfaces chaudes.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension si vous constatez des dommages visibles (par ex. des déchirures ou des fissures) ou si vous pensez que l'appareil est endommagé (par ex. après une chute).

#### Remarque et avertissements

- N'ouvrez pas l'appareil vous-même.
- Cet appareil n'est pas un JOUET, gardez-le hors de portée des enfants !
- Ne l'utilisez pas avec des appareils qui pourraient provoquer un incendie en cas d'utilisation sans surveillance (comme des fers à repasser, etc.).
- Toute autre utilisation que celle prévue pour cet appareil n'est pas valide pour une quelconque garantie ou responsabilité.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé !
- N'utilisez pas l'appareil de manière excessive et ne le stockez pas sous une forte pression. L'appareil ne résiste pas à la chaleur et à l'eau.
- Évitez la pluie, l'humidité ou le contact avec d'autres liquides

Ce produit est un produit de style de vie. Il est développé uniquement pour donner de la lumière. Lisez et suivez attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Éliminez le matériau d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur. La durée de vie du produit sera inférieure si la température ambiante est supérieure à 45 °C ou inférieure à -10 °C.

#### Description générale du produit et contenu

1. Mât de lampe + base + tête
2. Câble de connexion Type-C (1,5 m) (à utiliser uniquement pour cette lampe !)
3. Manuel d'utilisation
4. Connexion d'alimentation USB Type-C anti-éclaboussures

#### Avant d'utiliser ce produit :

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ; surveillez les enfants qui utilisent ou entretiennent l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant comme décrit dans ce manuel, une mauvaise utilisation ou l'utilisation de tout accessoire ou accessoire autre que ceux recommandés peut présenter un risque de blessure corporelle.
- Gardez l'appareil et les accessoires à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil et ne gênez pas la circulation de l'air, gardez les ouvertures exemptes de tout objet, y compris la poussière, les vêtements, les doigts (et toutes les autres parties du corps).
- Gardez particulièrement les cheveux éloignés des ouvertures et des pièces mobiles si possible.

#### Avertissement

Toute opération contraire à la description de ce manuel d'utilisation peut entraîner des dommages aux personnes ou à l'appareil.

#### Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité

Ce produit est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur, mais il n'est pas étanche IP-6X, ne l'immergez pas sous feu ! Veuillez utiliser la tension d'alimentation nominale du produit comme indiqué sur l'étiquette arrière. Ne l'installez pas à proximité d'un appareil à gaz ou d'autres sources avec un processus de chauffage similaire. N'utilisez pas le produit en dehors de son utilisation prévue.

#### Remarque

- Choisissez une surface stable, solide et de soutien et assurez-vous que la lampe est correctement installée.
- Assurez-vous que les câbles ne peuvent pas provoquer de risque de trébuchement.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ventilation autour de l'appareil et ne le couvrez donc pas en permanence.
- Cette lampe est destinée à une utilisation en intérieur ou en extérieur IP44 uniquement (résistant aux éclaboussures).

**AVERTISSEMENT :** gardez l'adaptateur externe en option hors de portée des enfants. Ne chargez jamais ce produit dans des conditions d'humidité ou sous la pluie. Chargez-le uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec.



- Ce n'est pas un JOUET, gardez-le hors de portée des jeunes enfants de moins de 12 ans.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas la lampe ou l'adaptateur vous-même, cela annulerait la garantie à tout moment.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même car cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Ne regardez pas directement dans les perles de la lampe car cela pourrait vous blesser les yeux.
- La source LED n'est pas remplaçable.
- Si le câble ou l'adaptateur est endommagé ou cassé, veuillez contacter votre vendeur pour un remplacement correct par le fabricant uniquement.
- Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas, ne sautez pas et ne lancez pas la lampe à tout moment.
- Ne jetez pas ce produit en l'air car il pourrait l'endommager en tombant.
- N'utilisez la lampe que pour l'usage auquel elle est destinée, comme éclairage.
- Prenez bien soin du produit et nettoyez-le régulièrement.
- Ne touchez jamais les contacts de la prise avec des objets tranchants ou métalliques.
- Utilisez uniquement l'alimentation et les accessoires d'origine.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur en cas de forte pluie.
- Protégez l'appareil des liquides et vapeurs spéciaux.

#### Remarque

- Veuillez noter que le port d'alimentation de l'appareil ne doit pas être infiltré par beaucoup d'eau. Sinon, cela entraînera une défaillance du produit.
- Ne chargez pas et ne stockez pas le produit dans un endroit à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C, sinon les performances du produit seront réduites.
- Il est normal que la température de l'adaptateur augmente pendant l'utilisation.

#### Consignes de sécurité

- Ne pas installer/utiliser/jeter à proximité d'un radiateur à gaz, d'un radiateur électrique, d'une cheminée, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires ou de liquides et gaz explosifs/inflammables.
- Les dommages causés par ce boîtier/appareil peuvent provoquer une explosion et/ou un incendie.
- Ne pasagrafer, clouer ou accrocher le câble d'alimentation.
- Ne jamais toucher les contacts de la prise avec des objets tranchants ou métalliques.
- Ne pas suspendre l'appareil uniquement par les câbles électriques.

- Un produit électrique n'est pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure ou de décharge électrique, le câble d'alimentation ne doit pas être laissé à la portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit en dehors de son utilisation prévue.
- N'accrochez pas d'objets décoratifs ou autres sur les câbles de l'appareil.
- Ne fermez pas les fenêtres et les portes sur le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager l'isolation.
- Ne recouvrez pas le produit avec un matériau (papier, tissu, etc.) qui ne fait pas partie du produit lors de son utilisation.
- Lisez et suivez toutes les instructions indiquées sur le produit ou fournies avec celui-ci.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

#### Fonctionnement et utilisation

##### Caractéristiques d'utilisation spéciales

1. Ce produit est alimenté/chargé par un adaptateur USB Type-A 5 V (disponible en option) avec une sortie minimale de 1 000 mA = 1 A (5 W). Le câble d'alimentation Type-C spécialement conçu est inclus et doit être utilisé uniquement pour cette lampe ! Il peut être utilisé sans fil et avec fil selon 2 modes d'utilisation.
2. Ce produit dispose d'une fonction de gradation continue pour que la lumière puisse être sélectionnée selon les besoins en utilisant le bouton tactile situé sur le dessus de la lampe

##### Chargez complètement avant la première utilisation !

Utilisez uniquement le câble de charge USB-C vers USB-A fourni et connectez-le à la connexion d'entrée de charge TYPE-C. Vous pouvez utiliser n'importe quelle source d'alimentation/adaptateur USB disponible (en option) avec une puissance minimale de 5 V CC 1 A (1 000 mA). Le temps de charge complet est d'environ 5 à 6 heures pour la batterie interne des lampes. Le voyant LED ROUGE indique que la lampe est en cours de charge. Lorsque le voyant LED ROUGE est éteint et que le voyant VERT est allumé, cela signifie que la batterie est complètement chargée. Retirez le câble de chargement de l'appareil lorsque vous êtes prêt et débranchez la source/l'adaptateur de la prise secteur.

##### Avertissement sur la batterie

Les nouvelles batteries doivent être rechargées et déchargées 3 à 5 fois avant de pouvoir utiliser pleinement leur fonction. Chargez-les uniquement à l'intérieur, à température ambiante et uniquement sous surveillance

pendant la journée. Débranchez-les du chargeur lorsque la batterie est complètement chargée, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Les batteries au lithium ne doivent être chargées qu'avec un courant constant/une tension constante (CC/CV). Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, la charge d'une batterie complètement chargée disparaît lentement. Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité, à la pluie ou à un impact mécanique. Essayez de maintenir la température de la batterie entre 0 °C et 45 °C à tout moment. Si la batterie est trop chaude ou trop froide, le produit peut ne pas fonctionner temporairement, même s'il est complètement chargé. N'essayez pas de charger l'appareil lorsque la batterie est endommagée.

N'insérez jamais d'objets métalliques dans les ouvertures du port de chargement (USB). La batterie rechargeable est intégrée à l'appareil et peut être remplacée. Ne jetez pas la batterie au feu, sinon elle risque d'exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées, veuillez les manipuler et les éliminer conformément aux conditions et réglementations locales. Après 3 mois de stockage, il faut les décharger complètement et les recharger à au moins 80 %.

La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est maltraitée. Ne pas démonter, court-circuiter, chauffer à plus de 60 °C (140 °F) ou incinérer. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu.

- Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec des sources de chaleur, des objets chauds ou des flammes nues.
- N'essayez pas de charger l'appareil lorsque la batterie est endommagée.
- Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez-les directement à l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.

#### Utilisation des boutons

1. Boutons tactiles supérieurs : appuyez brièvement pour changer la couleur de la lumière, appuyez longuement pendant trois secondes pour régler la luminosité, appuyez deux fois pour régler la température de couleur. Bouton inférieur : appuyez brièvement pour allumer, appuyez à nouveau brièvement pour éteindre, appuyez longuement pendant 3 secondes pour réinitialiser la fonction APP / BT BLE et exécuter le mode de configuration réseau.

2. Appuyez brièvement sur le bouton inférieur pour allumer, le voyant LED rouge clignote rapidement pour entrer dans le mode de connexion de distribution réseau (si le voyant ne clignote pas rapidement ou si la configuration réseau échoue, appuyez et maintenez le bouton inférieur pendant 3 secondes, vous pouvez restaurer l'appareil en mode usine et reconnecter le couplage réseau)

#### Instructions d'entretien et d'utilisation

En cas de non-utilisation, conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

**Attention:** Lumières LED NON remplaçables !

#### Attention

- A) À utiliser avec prudence à tout moment.
- B) Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- C) Si vous démontez l'appareil sans autorisation, nous ne pouvons pas garantir sa qualité.

#### Dépannage

##### La lumière ne s'allume pas ?

- Utilisation du bouton >>> Essayez d'allumer/éteindre l'appareil à l'aide du bouton ou reconnectez le câble USB ou l'adaptateur à la prise secteur.
- Ne fonctionne pas >>> La batterie est-elle pleine ? Veuillez la remplacer et vous assurer que l'adaptateur est connecté au secteur, puis réessayez.

##### La batterie s'épuise trop vite ?

- Batterie faible : rechargez-la pendant au moins 24 heures.

**Remarque** Si la lampe ne fonctionne pas ou ne répond pas de quelque manière que ce soit, débranchez l'alimentation (adaptateur) de la prise secteur et attendez au moins 15 minutes, puis rebranchez-la.

## Connectez-vous avec l'application

**Remarque :** veuillez noter que seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge. Les réseaux 5 GHz ne fonctionneront pas. Demandez à votre fournisseur comment activer les deux fréquences.

\* Pour utiliser les programmes, les minuteries et vous connecter à un assistant vocal, un FlinQ Smart Bridge est nécessaire. Vous pouvez l'acheter sur [flinqproducts.nl](http://flinqproducts.nl).



### 1 Ouvrir ou télécharger l'application

Ouvrez l'application FlinQ ou téléchargez-la depuis l'App Store iOS ou Google Play Store. Connectez-vous ou inscrivez-vous et passez à l'étape suivante.

### 2 Allume la lampe



Assurez-vous que la lampe est installée, placée et sous tension lors de la 1ère configuration et dans une portée de 10 mètres maximum entre votre appareil mobile et la lampe elle-même.

### 3 Activer le mode d'appairage

La LED rouge clignote rapidement pour indiquer qu'elle est prête à être appairée/connectée après avoir allumé la lampe. Sinon, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour activer le mode d'appairage.

### 4a Ajouter un appareil (automatiquement)

La nouvelle lampe intelligente Nova apparaîtra sur l'application, suivez les instructions dans l'application lors de la connexion et de la configuration.



### 4b Ajouter un appareil (manuellement)

Si elle n'est pas détectée automatiquement, appuyez sur le bouton « + » ou sur le bouton « Ajouter un appareil » et sélectionnez la lampe Nova dans l'onglet « Lumières ».

### 5 Suivez les instructions

Suivez maintenant les instructions de l'application lors de la connexion et de la configuration.

### 6 L'appareil est en cours d'ajout

L'appareil est installé. Cette opération peut prendre jusqu'à 2 minutes.

### 7 Appareil ajouté avec succès

L'appareil est installé avec succès et ajouté à votre liste de produits. Vous pouvez désormais configurer des minuteries et contrôler votre appareil à distance\*.

Équipement de classe III : Il s'agit d'un appareil de classe III qui ne peut être utilisé qu'avec une alimentation basse tension, en se connectant uniquement à des circuits d'alimentation SELV. Lors de l'utilisation de produits électriques, certaines précautions doivent être respectées, notamment les suivantes : Ce produit est conçu, fabriqué et testé conformément aux directives de sécurité et aux normes de test européennes les plus strictes.

### Informations sur l'élimination



#### Collecte séparée.

Ce symbole de poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour ces produits. Veuillez les éliminer de manière responsable dans une déchetterie ou un centre de recyclage agréé.

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! La loi vous oblige à déposer les piles et les batteries rechargeables usagées dans un point de collecte de votre municipalité ou de votre administration municipale ou chez un revendeur spécialisé. Veuillez donc rapporter la batterie/l'appareil au point de collecte qui éliminera l'appareil et/ou la batterie de manière appropriée. Si la batterie est intégrée dans le produit, ouvrez le produit et retirez la batterie !



DEEE, la directive 2002/96/CE et 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques :

Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. L'utilisateur domestique doit contacter le revendeur auprès duquel il a acheté ce produit ou son bureau local des autorités pour savoir où et comment il peut récupérer cet article pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour être éliminé. Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères. Jetez les piles en les apportant à votre magasin ou station de recyclage local.

Contactez votre bureau local des autorités pour plus de détails. Si possible, veuillez jeter les piles séparément conformément à la loi et les faire recycler séparément ou les remettre à votre revendeur/distributeur local qui s'en chargera à tout moment de manière appropriée et gratuite. En recyclant, en réutilisant les matériaux ou en utilisant d'autres formes d'utilisation des appareils/piles usagés, vous contribuez de manière importante à la protection de notre environnement et de notre environnement.

### Disclaimer

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie (implicite ou autre) concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou autres. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou les systèmes d'enregistrement et de récupération d'informations sans l'autorisation écrite expresse du fabricant. Notre société détient tous les droits sur ce travail non publié et entend maintenir ce travail confidentiel. Notre société peut également chercher à maintenir ce travail en tant que droit d'auteur non publié. Cette publication doit être utilisée uniquement à des fins de référence, d'exploitation, de maintenance ou de réparation de notre équipement. Aucune partie de ce document ne peut être diffusée à d'autres fins. En cas de publication par inadvertance ou délibérée, notre société entend faire valoir son droit sur ce travail en vertu des lois sur le droit d'auteur en tant qu'œuvre publiée. Les personnes ayant accès à ce manuel ne peuvent copier, diffuser ou divulguer les informations contenues dans cet ouvrage, sauf autorisation expresse de notre société. Toutes les informations contenues dans ce manuel sont considérées comme correctes. Notre société ne sera pas responsable des erreurs contenues dans ce document ni des dommages accessoires ou indirects liés à la fourniture, à la performance ou à l'utilisation de ce matériel. Cette publication peut faire référence à des informations protégées par des droits d'auteur ou des brevets et ne confère aucune licence sur les droits de brevet de notre société, ni sur les droits d'autrui. Notre société n'assume aucune responsabilité découlant de toute violation de brevets ou d'autres droits de tiers décrits à tout moment sans préavis ni obligation. De plus, le contenu du manuel est sujet à modification sans préavis.

**Garantie**

La garantie débute à la date d'achat et expire après 24 mois (6 mois pour la batterie). La période de garantie est réputée avoir commencé trois mois après la date de fabrication indiquée sur le produit ou telle qu'elle est dérivée du numéro de série du produit. Si un défaut dû à des matériaux et/ou à une fabrication défectueuse survient pendant la période de garantie, nous prendrons des dispositions pour le service. Si une réparation n'est pas possible ou est jugée non économique, nous pouvons accepter de remplacer le produit. Le remplacement sera proposé à notre discrétion et la garantie continuera à compter de la date d'achat initiale. La garantie s'applique à condition que le produit ait été manipulé correctement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions d'utilisation. Cette garantie est limitée à l'acheteur initial et n'est pas transférable.

**Droits d'auteur/marque déposée :**

Il s'agit d'une marque déposée de FlinQ Commerce BV. Les autres marques et noms de produits, ainsi que les logos sont des noms commerciaux ou des marques déposées/logos de leurs propriétaires légitimes. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis officiel.

Informations sur l'assistance, la garantie et les questions : [info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)

 Ce produit est conçu, fabriqué et testé conformément aux directives de sécurité et aux normes de test européennes les plus strictes.



## EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

### Hereby we:

**Company:**  
FlinQ Commerce

**Address:**  
Eermweg 74  
3755LD Eemnes  
The Nederland

### Declare under the sole responsibility that the following equipment:

FlinQ Smart in- and Outdoor Nova  
Tablelight

**Brand:**  
FlinQ

**Product name:**  
FlinQ Smart in- and Outdoor Nova  
Tablelight

**Barcode / EAN:**  
8720955007009  
8720955007016  
8720955007023  
8720955007030  
8720955007047

**Product Rating:**  
DC 5V – 1A, Class III

**Product type:**  
Portable light

**Production date:**  
2024

**Produced in:**  
China

**Authorized signature:**  
Signed by:



**Name:**  
Erwin Honing

**Title:**  
CEO

**Place:**  
3755LD Eemnes, The Netherlands

**Date:**  
01-09-2024

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 19-01- 2021(2014/35/EU) 19-05-2021 (2014/30/EU) 19-05-2020 (2015/863/EU + 2011/65/EU 2020) (date of test ). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU  
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + (EU)2015/863 and (EU)2017/2102  
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and its amendments  
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU  
Regulation on Persistent Organic Pollutants (POP/SCCP) (EU) 2019/1021 + (EU)2020/874 and (EU)2020/1204  
Product Safety Act PAH AfPS GS 2019:01 (PAK)  
Packaging and Waste Directive 94/62/EG + 2005/20/EC + (EU) 2018/852  
Regulation concerning batteries and waste batteries Directive (EU) 2023/1542  
General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC

**FlinQ & Co BV**  
Eemweg 74  
3755 LD Eemnes  
The Netherlands

[www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)  
[info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)