

Hoe werkt de Satisfyer Pro 2?

De Satisfyer Pro 2 is een luchtdruk vibrator en maakt gebruik van pulserende luchtdrukgolven om de clitoris te stimuleren. De Satisfyer Pro 2 is voorzien van een zacht, siliconen mondje die over de clitoris wordt geplaatst. De luchtdrukgolven zuigen de clitoris zachtjes naar binnen, wat een heerlijk gevoel teweegbrengt. Omdat er geen direct contact met de clitoris wordt gemaakt, is deze vorm van stimulatie naast effectief, ook erg subtiel en veroorzaakt het geen irritatie.

Wat maakt de Satisfyer Pro 2 bijzonder?

Het gevoel van luchtdruk stimulatie is niet te vergelijken met dat van een gewone vibrator. Veel vrouwen vinden de stimulatie met een luchtdruk vibrator een stuk intenser en bevredigender. De luchtdrukgolven zorgen voor een zuigende sensatie, vergelijkbaar met het gevoel van orale seks. Het siliconen kapje van Satisfyer voelt heerlijk zacht aan en biedt een goede, maar comfortabele grip. Verder is de Satisfyer Pro 2 voorzien van 11 luchtdrukstanden die je eenvoudig bedient met knoppen op het handvat. Omdat de luchtdruk vibrator 100% waterproof is, kan deze ook veilig onder de douche of in bad worden gebruikt.

Het vernieuwde model van de Satisfyer Pro 2 is stiller en minder intens dan zijn voorganger. Na het eerste model ontving Satisfyer een hoop feedback van haar klanten, waardoor de Satisfyer Pro 2 direct met een zachter en lager niveau begint.

Hoe laad ik de Satisfyer Pro 2 op?

De Satisfyer is USB-oplaadbaar en wordt geleverd met een magnetische USB-oplaadkabel. Om de Satisfyer Pro op te laden, zorg je er eerst voor dat deze is uitgeschakeld. De lader kan je eenvoudig aan de onderkant van de Satisfyer Pro 2 bevestigen met behulp van het magneetje.

De Satisfyer Pro begint te knippen om aan te geven dat hij wordt opgeladen. Zodra het volledig is opgeladen, blijft het lampje constant branden. Om de levensduur van de batterij te behouden, kan je de Satisfyer Pro het beste na elk gebruik opladen.

Hoe moet ik de Satisfyer Pro 2 schoonmaken?

Als je je afvraagt hoe je je Satisfyer moet schoonmaken, maak je dan geen zorgen - het is heel gemakkelijk! Het eerste dat je moet weten is dat de Satisfyer waterdicht is, dus je kunt hem zonder schade met water schoonmaken. Het siliconen mondje is daarnaast makkelijk te verwijderen, waardoor je deze ook eenvoudig individueel kunt reinigen.

Het reinigen doe je met warm water en een milde, antibacteriële zeep. Ook kan je een speciale toy cleaner gebruiken. Breng een beetje toycleaner aan op het kapje en spoel deze vervolgens goed schoon. Berg je Satisfyer altijd op in een droge, schone omgeving of gebruik een speciaal hiervoor bestemde toybag. Wanneer je de Satisfyer Pro 2 vaak gebruikt, raden we aan het siliconen mondje na enige tijd te vervangen. De siliconen kapjes zijn ook los verkrijgbaar.