





IPL ICE-COOL HAARVERWIJDERING



Gebruiksaanwijzing

Inleiding tot het apparaat



Naam van het apparaat	L12 Haier mover	Afmetingen	136.5x77x47.5mm
Voedingsadapter	100-240V	Verlichtingsoppervlak	3 cm
Gewenste ingang	DE1EV 3A	Levensduur	P9P, 900 knipperend
Max. uitgangsvermogen	3BW	Nettogewicht	Around 249g

Werkingsprincipe

- ▶ Onder de belichting van impulslicht met een specifieke golflengte en pulsbreedte absorbeert de melanine in de huid energie en draagt de tijdelijke warmte over naar de haarfollikel. Wanneer de haarfollikels een bepaalde temperatuur bereiken, gaan ze in een rustfase, waardoor het haar in vroege stadia stopt met groeien en uiteindelijk uitvalt. Het ideale effect kan worden bereikt door het apparaat ongeveer 2 weken of langer te gebruiken, afhankelijk van de lichaamsbouw van de gebruiker. Het ingebouwde filter filtert ultraviolet licht en ander ongewenst licht weg, waardoor het apparaat ideaal is voor huidverzorging.
- ▶ De ijskoude functie kan de pijn van een branderig gevoel bij een hogere stand verlichten. Het duurt ongeveer 10 seconden voordat het koelsysteem is opgewarmd. (Opmerking: zelfs bij hetzelfde vermogensniveau kan het branderige gevoel van persoon tot persoon verschillen)

Skin-kleurenkaart



Wit of
vergelijkbaar



Beige




Lichtbruin



Middel



Donkerbruin



bruin



Pre-use Notes

- ▶ Laad het apparaat niet op terwijl het is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en bewaar het apparaat op een donkere plek.
- ▶ Scheer het haar eerst af voor gebruik en gebruik scheerschuim. Anders kan de huid beschadigd raken onder droge omstandigheden.
- ▶ Vanwege verschillende huidtypes raden wij nieuwe gebruikers aan om het apparaat eerst op een klein gebied te testen en het pas op grotere schaal te gebruiken als er binnen 1 uur geen bijwerkingen optreden.

- Zet het apparaat de eerste keer niet direct op de hoogste stand. Begin met de laagste stand en pas de stand vervolgens aan.
- Ga tijdens het gebruik niet herhaaldelijk over hetzelfde gebied. Zorg ervoor elke centimeter van de huid gelijkmatig te bestralen.
- De ijskoude functie kan de pijn efficiënt verlichten (indien van toepassing, gevoeligheid), waardoor uw ervaring met ons product wordt verbeterd.
- Om het beste resultaat te bereiken, dient u dit apparaat ongeveer 2 weken of langer te blijven gebruiken. Op dat moment zal het haar dunner zijn en uitvallen. Gebruik het daarna nogmaals binnen 1 tot 30 dagen om het effect te behouden, afhankelijk van hoe snel het haar teruggroeit.
- Scheer het haar eerst af als het langer is dan 1 mm. Anders kan het lange haar de warmte absorberen en verbranden, wat een geur zou veroorzaken. Soms kan het ook huidroodheid en zwelling veroorzaken. Dit zal uw ervaring met het gebruik van ons product sterk beïnvloeden.
- Houd het apparaat tijdens het gebruik uit de buurt van kinderen, aangezien de flitser de
zonder veiligheidsbril.

Gebruiksaanwijzing



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn

gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode", long press again to exit this



4. Een veiligheidsbril moet be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

de uitloop is Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Aanbeveling voor de gebruiksduur



Opmerking: De specifieke duur kan van persoon tot persoon verschillen. De bovenstaande gegevens dienen uitsluitend ter referentie.

Ontharingscyclus

Week 1-R	Drie keer per week	Langzamer haargroei	
Week 3-4	Twee keer per week	% en" van de verzorging Sommige beginnen uit te val	
Week 4-8 or above	1 tot 30 dagen	De haaruitval begint krimpen en haar stops growing	

Let op: de bovenstaande gegevens kunnen per persoon verschillen!

Niet van toepassing

- » Vrouwen die zwanger zijn, ongesteld zijn of borstvoeding geven, lichtgevoelige personen, jongeren en mensen met littekens mogen dit product niet gebruiken.
 - Mensen met een hartaandoening, diabetes, hypertensie, kwaadaardige tumoren, folliculitis, besmettelijke huidaandoeningen, brandwonden, spataderen, anemie, herpes simplex, huidlaesies, hematomen en stollingsstoornissen mogen dit apparaat niet gebruiken.
 - » Als er recent andere ontharingsmethoden zijn toegepast, gebruik dit apparaat dan pas weer als het haar is teruggegroeid.
 - X- Als u producten met een bleekmiddel of vitamine A gebruikt, wacht dan een week vanaf de dag van het aanbrengen.
 - Dit apparaat kan niet worden gebruikt in combinatie met producten op basis van etherische oliën.
 - Patiënten die aspirine, immunosuppressiva of overgevoeligheidsmedicijnen (zoals tetracycline, sulfonamiden, enz.) gebruiken, wordt voorlopig afgeraden dit apparaat te gebruiken.
 - > Mensen die in de afgelopen twee weken zonnestraling of zonnebrand hebben gehad, moeten wachten tot de huid is hersteld.
 - Het is verboden het apparaat toe te passen op gevoelige delen of geslachtsdelen (zoals ogen, lippen, tepels, vagina, enz.).
 - > Mensen met polgtrichia of andere ernstige complicaties mogen het apparaat niet gebruiken
- 6 Mensen met een gevoelige huid moeten letten op de ijskoude functie. Stop met het gebruik van dit product als u zich niet prettig voelt en raadpleeg uw arts voor advies.

Let op

- In de winter moeten mensen met een droge huid extra aandacht besteden aan de dagelijkse huidverzorging, zoals het op peil houden van de vochtbalans.
 - Draag een veiligheidsbril tijdens het gebruik. Kijk niet rechtstreeks in het knipperende licht, dit kan ernstige schade aan de ogen veroorzaken.
- 6 Hoewel lichte roodheid en jeuk van de huid zelden voorkomen, is dit een normaal verschijnsel. Wacht in dat geval tot de huid is hersteld voordat u het product opnieuw gebruikt

- Mors geen alcohol rechtstreeks op de flitsuitgang tijdens het reinigen. Gebruik wattenstaafjes of een stofvrije doek gedrenkt in een kleine hoeveelheid medische alcohol (of gebruik alcoholwatten) om de vlek te reinigen.
- Vermijd het gebruik van gelcosmetica of vloeistoffen tijdens het gebruik van de apparaten, om schade aan uw huid of de flitsuitgang te voorkomen.
- Vermijd het eten van voedsel zoals spinazie, koolzaad of mosterd vóór het gebruik.
- Stel de stand in op de juiste manier; als de huid het toelaat, geldt: hoe hoger de stand, hoe beter het effect. Mensen met een donkere huidskleur moeten voorzichtig zijn bij het kiezen van een hoge stand; anders kan de huid gemakkelijk verbranden.
- Raak na de behandeling gedurende 6 uur geen heet water aan en let op de hydratatie van de huid en het gebruik van zonnebrandcrème.
- Vermijd blootstelling aan UV-straling en computerstraling na de behandeling en draag zonnebrandcrème wanneer u naar buiten gaat.
- Tijdens het gebruik kunnen er vlekken of zwarte plekken ontstaan aan de rand van de flitsuitgang door achtergebleven haren of vuil. Hoewel dit geen invloed heeft op de werking van het apparaat, dient u de flitsuitgang te allen tijde schoon te houden.
- Dit apparaat is niet waterdicht, dus gebruik het niet in een vochtige omgeving zoals een doucheruimte.
- Als er een storing optreedt, stuur het apparaat dan terug naar de fabrikant of dealer om te controleren of het gerepareerd kan worden. De veiligheid van mensen staat onder alle omstandigheden altijd voorop.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt blijft van plaatsen met een sterk magnetisch veld, vocht, veel stof of hoge temperaturen.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke schokken of stoten. Het is verboden het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
- Behalve het bevoegde personeel mag niemand het apparaat openen; anders bestaat er een risico op elektrische schokken. Het is ook ten strengste verboden voor niet-professionals om zonder toestemming onderhoud uit te voeren.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld	De stekker van de adapter zit niet in het stopcontact	Zorg ervoor dat de adapter of het voedingspaneel is aangesloten
De adapter is warm tijdens gebruik	Normaal verschijnsel	Geen actie vereist
Er zijn vlekken aangetroffen op de rand van de afdekplaat	Er is haar of vuil achtergebleven op de rand dat tijdens het gebruik is verbrand	Reinig met een watje met alcohol Reinig de rand vóór gebruik
Effect is niet satisfactory	De versnelling is te laag; Er wordt niet vaak genoeg geschakeld	Stel de versnelling in op de juiste stand; Volg de instructies strikt op; Zorg ervoor dat de huid gelijkmatig is belicht
Geen verlichting	De flitsuitgang is niet volledig bedekt door de huid	Zorg ervoor dat de flitsuitgang een hoek van 90 graden vormt ten opzichte van de huid
Automatische oververhittingsbeveiliging () (Fout 3)	Zelfbeschermingsprogramma voor het apparaat dat oververhit raakt	Zet het apparaat op een goed geventileerde plek om af te koelen
Afbeelding veroorzaakt allergie	De versnelling is te hoog; De knipperende uitgang is beschadigd	Stel de juiste versnelling in; Contact customer service voor hulp
Geur komt samen met de afbeelding	Het knipperende stopcontact zit onder het stof; Er zit haar op de huid	neem een Maak een hard h Stel de juiste versnelling in

Varrantq

De garantieperiode voor dit apparaat, inclusief de voedingsadapter en accessoires, bedraagt één jaar vanaf de datum van ontvangst. Als er zich tijdens de garantieperiode een kwaliteitsprobleem voordoet, zullen wij het product kosteloos repareren of vervangen. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening door de klant valt echter niet onder de garantie, en voor reparaties kunnen dienovereenkomstig extra kosten in rekening worden gebracht. Bewaar de factuur of het aankoopbewijs en de garantiekaart zorgvuldig voor toekomstige garantiediensten.

In de volgende gevallen kunnen wij geen garantie of retourservice bieden:

- Schade veroorzaakt door onbeheersbare factoren zoals brand, aardbevingen,
- Schade veroorzaakt door andere gevallen van overmacht.
- Storingen of schade aan het apparaat veroorzaakt door fouten, misbruik, *vergissingen* of andere abnormale omstandigheden van de klant.
- Schade als gevolg van zelfdemontage door de klant of onjuiste opslag/behandeling (zoals schade door knaagdieren, binnendringen van vloeistoffen, enz.).
- Schade als gevolg van gebruik onder ongeschikte omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het overschrijden van de maximale belasting.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit niet-productgerelateerde kwesties, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van zakelijke belangen, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of andere verliezen veroorzaakt door de werking van het apparaat. Aansprakelijkheid voor ongevallen wordt bepaald in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Servicekaart

Om de klant een betere service na verkoop te kunnen bieden, verzoeken wij u de onderstaande gegevens in te vullen (alle velden zijn verplicht):

Retour Aankoop

☐

Ruilen

☐

f2epair

☐

Warranty Period	One year from receipt	Datum van ontvangst:
Klant	Adres	
	Naam	
	Telefoonnummer	
	Bestelnummer	
Seizoenen		

Certificaat

Inspecteur:



GD DIGITAL, BLIJF OP DE HOOGTE

Scan de onderstaande QR-code om onze Deki Support Hub te bezoeken voor de volledige gebruikershandleiding in meerdere talen.

Door te kiezen voor digitale bronnen, werk je samen met ons om papierverspilling te verminderen en onze planeet te beschermen.



SCAN ME


Offline ondersteuning: Als u geen toegang hebt tot de digitale versies of een gedrukte handleiding in een specifieke taal nodig hebt, neem dan contact met ons op via support@dekilife.com. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u over alle informatie beschikt die u nodig hebt.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL ÉPILATEUR



Mode d'emploi

Présentation de l'appareil



Nom de l'appareil	L12 Haier mover	Dimensions de l'appareil	136.5x77x47.5mm
Adaptateur secteur	100-Z40V	Zone d'éclairage	3 cm
Entrée	DEIEV 3 A	Durée de vie	P9P, 900 clignotant
Sortie max.	3BW	Poids net	Around 249g

Principe de fonctionnement

- Sous l'effet d'une lumière pulsée d'une longueur d'onde et d'une largeur d'impulsion spécifiques, la mélanine présente dans la peau absorbe l'énergie et transfère la chaleur transitoire au follicule. Lorsque les follicules pileux atteignent une certaine température, ils entrent en phase de dormance, ce qui stoppe la croissance du poil à plusieurs stades et entraîne finalement sa chute. Le résultat optimal peut être obtenu en utilisant l'appareil pendant environ deux semaines ou plus, en fonction de la morphologie de chaque personne. Le filtre intégré filtre les rayons ultraviolets et autres rayons indésirables, ce qui rend l'appareil idéal pour les soins de la peau.
- La fonction de refroidissement par glace permet de soulager la sensation de brûlure provoquée par les réglages les plus élevés. Le système de refroidissement met environ 10 secondes à se mettre en marche.
(Remarque : même à un niveau de puissance identique, la sensation de brûlure peut varier d'une personne à l'autre)

Nuancier Skin



Blanc ou
similaire



Beige




Marron clair



Moyen



Marron foncé



marron



Pre-use Notes

- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation après utilisation et le ranger à l'abri de la lumière.
- Veuillez raser les poils avant utilisation et utiliser de la crème à raser. Sinon, la peau pourrait être endommagée en cas de frottement.
- En raison des différents types de peau, pour une première utilisation, veuillez effectuer un test sur une petite zone, puis l'utiliser sur une plus grande surface si aucune réaction indésirable n'apparaît dans les 12 heures.

- Ne commencez pas directement à la vitesse la plus élevée la première fois. Commencez par la vitesse la plus basse, puis ajustez-la en conséquence.
- Pendant l'utilisation, ne passez pas plusieurs fois sur la même zone. Veuillez d'irradier chaque centimètre carré de peau de manière uniforme.
- La fonction de refroidissement par glace peut soulager efficacement la douleur (si nécessaire, sensation de picotement), améliorant ainsi votre expérience avec notre produit.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez utiliser cet appareil pendant environ deux semaines ou plus. À ce stade, les poils seront plus fins et commenceront à tomber. Par la suite, n'oubliez pas de l'utiliser à nouveau une fois tous les 1 à 30 jours pour maintenir l'effet, en fonction de la vitesse de repousse des poils.
- Veuillez d'abord raser les poils s'ils mesurent plus de 1 mm. Sinon, les poils longs pourraient absorber la chaleur et brûler, ce qui produirait une odeur. Cela peut parfois également provoquer des rougeurs et des gonflements cutanés. Cela affectera considérablement votre expérience d'utilisation de notre produit.
- Gardez le produit à l'écart des enfants pendant son utilisation, car le flash mag peut blesser la
sans lunettes de protection.

Guide d'utilisation



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and Ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this



4. Le port de lunettes de protection est obligatoire be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

la prise de courant est Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Suggestion concernant la durée



Remarque : la durée exacte varie d'une personne à l'autre. Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

Cycle d'épilation

Fréquence	Trois fois par semaine	Pousse des poils ralentie	
Week 3-4	Deux fois par semaine	, 1 % et « offrir » Certains commencent à tomber	
Week 4-8 or above	1 à 3 heures	Les cheveux commencent à shrink & cheveux stops growing	

Attention : les données ci-dessus peuvent varier d'une personne à l'autre !

Sans objet

- > Les femmes enceintes, celles qui ont leurs règles ou qui allaitent, les personnes sensibles à la lumière, les mineurs et les personnes présentant des cicatrices ne doivent pas utiliser ce produit.
 - Les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète, d'hypertension, de tumeurs malignes, de folliculite, de maladies cutanées infectieuses, de brûlures cutanées, de varices, d'anaphtique, d'herpès simplex, de lésions cutanées, d'hématomes et de troubles de la coagulation ne doivent pas utiliser cet appareil.
 - » Si d'autres méthodes d'épilation ont été utilisées récemment, veuillez ne pas utiliser cet appareil avant que les poils ne repoussent.
 - X- Si vous utilisez des produits contenant des agents blanchissants ou de la vitamine A, veuillez attendre une semaine à compter du jour de l'application.
 - Cet appareil ne peut pas être utilisé avec des produits à base d'huiles essentielles.
 - Il est déconseillé aux patients prenant de l'aspirine, des médicaments immunosuppresseurs ou des médicaments pouvant entraîner une hypersensibilité (tels que la tétracycline, les sulfamides, etc.) d'utiliser cet appareil pour le moment.
 - > Les personnes ayant subi une insolation ou un coup de soleil au cours des deux dernières semaines doivent attendre que la peau se soit rétablie.
 - Il est interdit d'appliquer l'appareil sur les zones sensibles ou les parties intimes (telles que les yeux, les lèvres, les mamelons, le vagin, etc.).
 - > Les personnes souffrant de polycystose ovarienne ou d'autres complications graves ne doivent pas
- 6 Les personnes ayant la peau sensible doivent prêter attention à la fonction de refroidissement par glace. Cessez d'utiliser ce produit si vous ne vous sentez pas à l'aise et consultez votre médecin pour obtenir des conseils.

Attention

- En hiver, les personnes ayant la peau sèche doivent prêter attention aux soins quotidiens de la peau, comme le maintien de l'hydratation.
 - Veuillez porter des lunettes de protection lors de l'utilisation. Ne fixez pas directement la lumière clignotante, car cela pourrait causer de graves lésions aux yeux.
- 6 Bien qu'une légère rougeur et des démangeaisons cutanées surviennent rarement, il s'agit d'un phénomène normal. Si tel est le cas, attendez que la peau se rétablisse avant de réutiliser l'appareil.

- Ne versez pas d'alcool directement sur la sortie de lumière lors du nettoyage. Veuillez utiliser des cotons-tiges ou un chiffon non pelucheux imbibé d'une petite quantité d'alcool médical (ou utilisez des cotons imbibés d'alcool) pour nettoyer la tache.
- Évitez d'utiliser des cosmétiques en gel ou des liquides lors de l'utilisation de l'appareil afin de ne pas endommager votre peau ou la sortie de lumière.
- Évitez de consommer des aliments tels que les épinards, le colza ou la moutarde avant l'utilisation.
- Réglez l'intensité en conséquence ; si la peau le permet, plus l'intensité est élevée, meilleur est l'effet. Les personnes à la peau foncée doivent faire attention lorsqu'elles choisissent une intensité élevée, sinon elles risquent de se brûler la peau.
- Après l'utilisation, ne touchez pas d'eau chaude pendant 6 heures et veillez à hydrater votre peau et à appliquer un écran solaire.
- Évitez les rayons ultraviolets et le rayonnement des écrans d'ordinateur après l'utilisation et portez de la crème solaire lorsque vous sortez.
- Pendant l'utilisation, le bord de la fenêtre d'émission de lumière peut se tacher ou présenter des taches noires en raison de résidus de poils ou de saletés laissés sur le bord. Bien que cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil, veuillez garder la fenêtre d'émission de lumière propre à tout moment.
- Cet appareil n'est pas étanche, veuillez donc ne pas l'utiliser dans un environnement humide comme une salle de bain.
- En cas de dysfonctionnement, renvoyez l'appareil au fabricant ou au revendeur afin de vérifier s'il peut être réparé. La sécurité des personnes passe toujours avant tout, quelles que soient les circonstances.
- Veillez à ce que l'appareil soit éloigné des endroits exposés à un champ magnétique puissant, à l'humidité, à une forte poussière ou à des températures élevées.
- Ne soumettez pas cet appareil à des chocs violents. Il est interdit de l'utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Seul le personnel autorisé est habilité à ouvrir l'appareil ; toute autre personne s'exposerait à un risque d'électrocution. Il est également strictement interdit à des non-professionnels d'effectuer des opérations de maintenance sans autorisation.

Problèmes courants et solutions

Problèmes	Causes	Solutions
Impossible d'allumer l'appareil	L'alimentation n'est pas branchée	Assurez-vous que l'adaptateur ou la carte d'alimentation est branché
L'adaptateur est chaud pendant son utilisation	Phénomène normal	Aucune action requise
Des taches sont visibles sur le bord de la prise	Des cheveux ou des saletés se sont accumulés sur le bord et ont brûlé pendant le fonctionnement	Nettoyer avec un coton imbibé d'alcool Nettoyer le bord avant la mise en service
Effect is n nt satisfaisant ⁹	La vitesse est trop faible ; le fonctionnement n'est pas assez fréquent	Réglez la vitesse appropriée ; Suivez strictement les instructions ; Assurez-vous que la peau est uniformément exposée
Pas d'éclairage	La sortie de flash n'est pas entièrement recouverte par la peau	Assurez-vous que la sortie de flash forme un angle de 90 degrés avec la peau
automatique de surchauffe (Erreur 3)	Programme d'autoprotection pour appareil en cas de surchauffe	Placez l'appareil dans un endroit aéré pour le laisser refroidir
L'illustration provoque une allergie	La vitesse est trop élevée ; la prise clignotante est endommagée	Réglez la vitesse sur un niveau approprié ; Contact customer service Pour obtenir de l'aide
Une odeur se dégage de l'appareil	La prise électrique est recouverte de poussière ; Il reste des poils sur la peau	une "upth" n Ma : les cheveux sont .dur h Réglez sur le rapport approprié

VVarrantq

La période de garantie de cet appareil, y compris l'adaptateur secteur et les accessoires, est d'un an à compter de la date de réception. Si un problème de qualité survient pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit gratuitement. Toutefois, les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un mauvais fonctionnement de la part du client ne sont pas couverts par la garantie, et les services de réparation peuvent faire l'objet de frais supplémentaires en conséquence. Veuillez conserver soigneusement la facture ou le reçu ainsi que la carte de garantie pour toute référence future en cas de service de garantie.

Nous ne pouvons pas fournir de garantie ni de service de retour dans les cas suivants :

- Dommages causés par des facteurs incontrôlables tels qu'un incendie, un tremblement de terre,
- Dommages causés par d'autres cas de force majeure.
- Dysfonctionnement de l'appareil ou dommages causés par une faute, une mauvaise utilisation, *une erreur ou* d'autres conditions anormales de la part du client.
- Dommages résultant d'un démontage effectué par le client ou d'un stockage/manipulation inappropriés (tels que des dommages causés par des rongeurs, l'infiltration de liquide, etc.).
- Dommages résultant d'une utilisation dans des conditions inappropriées, y compris, mais sans s'y limiter, le dépassement des limites de charge.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages indirects ou consécutifs résultant de problèmes non liés à la qualité du produit, y compris, mais sans s'y limiter, la perte d'intérêts commerciaux, l'interruption des activités commerciales ou d'autres pertes causées par le fonctionnement de l'appareil. La responsabilité en cas d'accident sera déterminée conformément aux lois applicables.

Fiche de service après-vente

Afin de vous offrir un meilleur service après-vente, veuillez remplir les informations ci-dessous (tous les champs sont obligatoires) :

Retour Achat

☐

Échange

☐

Réparation

☐

Warranty Period	One year from receipt	Date de réception :
Client	Adresse	
	Nom	
	Téléphone	
	Numéro de commande	
Reasons		

Certificat

Inspecteur :



GD DIGITAL, RESTEZ INFORMÉ

Scannez le code QR ci-dessous pour accéder à notre centre d'assistance Deki et consulter le manuel d'utilisation complet en plusieurs langues.

En choisissant des ressources numériques, vous vous joignez à nous pour réduire le gaspillage de papier et protéger notre planète.



SCANNEZ-MOI


Assistance hors ligne : si vous ne pouvez pas accéder aux versions numériques ou si vous avez besoin d'un manuel imprimé dans une langue spécifique, veuillez nous contacter à l'**adresse** support@dekilife.com. Nous nous engageons à vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin.

MODEL

DK1001





IPL ICE-COOL HAARENTFERNUNG



Gebrauchsanweisung

Gerätevorstellung



Gerätename	L12 Ha i mover	Gerätegröße	136.5x77x47.5mm
Netzteil	100-Z40V	Beleuchtungsfläche	3 cm
Eingangsspannung	DE1EV 3A	Lebensdauer	P9P,900 blinkt
Max. Ausgangsleistung	3BW	Nettogewicht	Around 249g

Funktionsprinzip

- Unter der Einwirkung von Impulslicht mit spezifischem Wellenlängenbereich und Pulsbreite absorbiert das Melanin in der Haut Energie und leitet die kurzzeitige Wärme an den Haarfollikel weiter. Wenn die Haarfollikel eine bestimmte Temperatur erreichen, treten sie in eine Ruhephase ein, wodurch das Haarwachstum schrittweise zum Stillstand kommt und das Haar schließlich ausfällt. Der ideale Effekt wird erreicht, wenn das Gerät etwa zwei Wochen oder länger angewendet wird, je nach Körperbau der jeweiligen Person. Der eingebaute Filter filtert ultraviolettes Licht und anderes unerwünschtes Licht heraus, wodurch sich das Gerät ideal für die Hautpflege eignet.
- Die Kühlfunktion kann das Brennen lindern, das bei höheren Leistungsstufen auftreten kann. Es dauert etwa 10 Sekunden, bis das Kühlsystem auf Temperatur ist.
(Hinweis: Selbst bei gleicher Leistungsstufe kann das Brennen von Person zu Person variieren)

Farbkarte



Weiß oder
ähnlich



Beige




Hellbraun



Mittel



Dunkelbraun



braun



Pre-use Notes

- Laden Sie das Gerät nicht auf, solange es angeschlossen ist. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und bewahren Sie das Gerät an einem schattigen Ort auf.
- Bitte rasieren Sie die Haare vor der Anwendung ab und verwenden Sie Rasiercreme. Andernfalls könnte die Haut unter trockenen Bedingungen geschädigt werden.
- Aufgrund unterschiedlicher Hauttypen sollten Erstnutzer zunächst einen Test an einer kleinen Stelle durchführen und das Gerät erst dann großflächig anwenden, wenn innerhalb von 1 Stunde keine Nebenwirkungen auftreten.

- ▶ Stellen Sie das Gerät beim ersten Mal nicht direkt auf die höchste Stufe ein. Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe und passen Sie die Einstellung dann entsprechend an.
- ▶ Führen Sie während des Betriebs keine wiederholten Bestrahlungen derselben Stelle durch, jeden Zentimeter der Haut gleichmäßig zu bestrahlen.
- ▶ Die Kühlfunktion kann Schmerzen wirksam lindern (falls vorhanden, z. B. ein leichtes Kribbeln) und so Ihr Erlebnis mit unserem Produkt verbessern.
- ▶ Um die beste Wirkung zu erzielen, verwenden Sie dieses Gerät bitte etwa zwei Wochen oder länger. Zu diesem Zeitpunkt werden die Haare dünner und beginnen auszufallen. Danach sollten Sie es je nach Nachwachsgeschwindigkeit der Haare einmal alle 1–30 Tage erneut anwenden, um die Wirkung aufrechtzuerhalten.
- ▶ Bitte rasieren Sie die Haare zunächst, wenn sie länger als 1 mm sind. Andernfalls können die langen Haare die Wärme absorbieren und verbrennen, was einen unangenehmen Geruch verursachen würde. Manchmal kann dies auch zu Hautrötungen und Schwellungen führen. Dies beeinträchtigt Ihr Erlebnis bei der Verwendung unseres Produkts erheblich.
- ▶ Halten Sie während des Betriebs Abstand zu Kindern, da der Blitz die Kanten ohne Schutzbrille.

Bedienungsanleitung



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn

gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode", long press again to exit this



4. Eine Schutzbrille muss be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

Der Auslass ist Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Empfehlung zur Dauer



Hinweis: Die genaue Dauer kann von Person zu Person variieren. Die oben genannten Angaben dienen lediglich als Anhaltspunkt.

Haarentfernung

Woche 1-R	Dreimal pro Woche	Langsamer Haarwuchs	
Week 3-4	Zweimal pro Woche	Ich n% und" ofifier Einige fallen aus	
Week 4-8 or above	1 bis 3 Wochen	Die Haare beginnen und die Haare stops growing	

Achtung: Die oben genannten Daten können von Person zu Person variieren!

Nicht zutreffend

- > Frauen während der Schwangerschaft, Menstruation und Stillzeit, lichtempfindliche Personen, Jugendliche und Personen mit Narben dürfen das Produkt nicht verwenden.
- Personen mit Herzerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, bösartigen Tumoren, Follikulitis, ansteckenden Hautkrankheiten, Verbrennungen, Krampfadern, Anämie, Herpes simplex, Hautläsionen, Hämatomen und Gerinnungsstörungen dürfen dieses Gerät nicht verwenden.
- » Wenn Sie kürzlich andere Haarentfernungsmethoden angewendet haben, verwenden Sie dieses Gerät bitte erst wieder, wenn die Haare nachgewachsen sind.
- X – Wenn Sie Produkte mit aufhellenden Wirkstoffen oder Vitamin A verwenden, warten Sie bitte eine Woche ab dem Tag der Anwendung.
- Dieses Gerät darf nicht zusammen mit Produkten mit ätherischen Ölen verwendet werden.
- Patienten, die Aspirin, immunsuppressive Medikamente oder überempfindlichkeitsauslösende Medikamente (wie Tetracyclin, Sulfonamide usw.) einnehmen, wird die Verwendung dieses Geräts vorerst nicht empfohlen.
- > Personen, die in den letzten zwei Wochen einen Sonnenbrand erlitten haben, müssen warten, bis sich die Haut erholt hat.
- Es ist verboten, das Gerät an empfindlichen Stellen oder im Intimbereich (wie Augen, Lippen, Brustwarzen, Vagina usw.) anzuwenden.
- > Personen mit Polygyrie oder anderen schwerwiegenden Komplikationen
- 6 Personen mit empfindlicher Haut sollten auf die Kühlfunktion achten. Stellen Sie die Anwendung dieses Produkts ein, wenn Sie sich unwohl fühlen, und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Achtung

- Im Winter sollten Personen mit trockener Haut auf die tägliche Hautpflege achten, z. B. auf die Feuchtigkeitsversorgung.
 - Bitte tragen Sie bei der Anwendung eine Schutzbrille. Schauen Sie nicht direkt in das blinkende Licht, da dies die Augen stark schädigen kann.
- 6 Leichte Rötungen und Juckreiz der Haut treten zwar selten auf, sind jedoch ein normales Phänomen. Warten Sie in diesem Fall, bis sich die Haut erholt hat, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

- Verschütten Sie beim Reinigen keinen Alkohol direkt auf die Blitzdüse. Verwenden Sie bitte Wattestäbchen oder ein staubfreies Tuch, das in eine kleine Menge medizinischen Alkohols getaucht wurde (oder verwenden Sie Alkoholtupfer), um den Fleck zu reinigen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Gelkosmetika oder Flüssigkeiten während der Anwendung, um Ihre Haut oder die Blitzdüse nicht zu beschädigen.
- Vermeiden Sie vor der Anwendung den Verzehr von Lebensmitteln wie Spinat, Raps oder Senf.
- Stellen Sie die Stufe entsprechend ein; wenn es die Haut zulässt, gilt: Je höher die Stufe, desto besser die Wirkung. Personen mit dunklerer Hautfarbe sollten bei der Wahl einer hohen Stufe vorsichtig sein, da es sonst leicht zu Hautverbrennungen kommen kann.
- Vermeiden Sie nach der Behandlung 6 Stunden lang den Kontakt mit heißem Wasser und achten Sie auf die Befeuchtung der Haut sowie auf Sonnenschutz.
- Vermeiden Sie nach der Behandlung UV-Strahlung und Computerstrahlung und tragen Sie Sonnenschutz auf, wenn Sie nach draußen gehen.
- Während des Betriebs können am Rand der Blitzöffnung Flecken oder schwarze Punkte entstehen, da dort Haarreste oder Schmutz zurückbleiben. Obwohl dies die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigt, halten Sie die Blitzöffnung bitte stets sauber.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, verwenden Sie es daher bitte nicht in feuchten Umgebungen wie dem Duschraum.
- Sollte eine Fehlfunktion auftreten, senden Sie das Gerät an den Hersteller oder Händler zurück, um zu prüfen, ob es repariert werden kann. Die Sicherheit von Personen hat unter allen Umständen Vorrang.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Orten mit starken Magnetfeldern, Feuchtigkeit, starkem Staub oder hohen Temperaturen aufbewahrt wird.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen oder Schlägen aus. Es ist verboten, es für andere als die vorgesehenen Zwecke zu verwenden.
- Außer dem autorisierten Personal darf niemand das Gerät öffnen; andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags. Es ist Laien ebenfalls strengstens untersagt, ohne Genehmigung Wartungsarbeiten durchzuführen.

Häufige Probleme und Lösungen

Probleme	Ursachen	Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Das Netzteil ist nicht angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass der Adapter oder die Stromkarte angeschlossen ist
Der Adapter ist während des Betriebs heiß	Normales Phänomen	Keine Maßnahmen erforderlich
An der Kante der Blinksteckdose sind Flecken zu sehen	Haare oder Schmutz haben sich am Rand angesammelt und sind während des Betriebs verbrannt	Mit einem Alkoholtupfer reinigen Reinigen Sie den Rand vor dem Betrieb
Effect is Nicht zufriedenstellend	Der Gang ist zu niedrig; der Betrieb erfolgt nicht häufig genug	Stellen Sie die geeignete Stufe ein; Befolgen Sie die Anleitung genau; Stellen Sie sicher, dass die Haut gleichmäßig belichtet wird
Keine Beleuchtung	Der Blitzausgang ist nicht vollständig von der Haut bedeckt	Stellen Sie sicher, dass die Blitzöffnung einen Winkel von 90 Grad zur Haut bildet
Automatische Überhitzungsschutzfunktion des „“ (Fehler 3)	Selbstschutzprogramm für das Gerät bei Überhitzung	Stellen Sie das Gerät an einen gut belüfteten Ort, damit es abkühlen kann
Abbildung verursacht Allergien	Die Gangstufe ist zu hoch; der blinkende Ausgang ist beschädigt	Stellen Sie die geeignete Gangstufe ein; Contact customer service Hilfe
Geruch tritt zusammen mit der Abbildung auf	Die Steckdose ist mit Staub bedeckt; Es sind Haare auf der Haut zurückgeblieben	une " " an Ma uph n : Haar ist hart h Stellen Sie den passenden Gang ein

Warrantq

Die Garantiezeit für dieses Gerät, einschließlich Netzteil und Zubehör, beträgt ein Jahr ab Erhalt. Sollte während der Garantiezeit ein Qualitätsproblem auftreten, reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung durch den Kunden verursacht wurden, fallen jedoch nicht unter die Garantie, und Reparaturleistungen können entsprechend mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Bitte bewahren Sie die Rechnung oder den Kaufbeleg sowie die Garantiekarte für spätere Garantieleistungen sorgfältig auf.

In den folgenden Fällen können wir keine Garantie- oder Rückgabeservice leisten:

- Schäden, die durch unkontrollierbare Faktoren wie Feuer, Erdbeben,
- Schäden, die durch andere Ereignisse höherer Gewalt verursacht wurden.
- Gerätefehlfunktionen oder Schäden, die durch Verschulden des Kunden, Missbrauch, *Fehler* oder andere ungewöhnliche Umstände verursacht wurden.
- Schäden, die durch eigenmächtige Demontage oder unsachgemäße Lagerung/Handhabung durch den Kunden entstanden sind (z. B. Schäden durch Nagetiere, Eindringen von Flüssigkeiten usw.).
- Schäden, die durch den Einsatz unter ungeeigneten Bedingungen entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Überschreitung von Belastungsgrenzen.
- Wir haften nicht für indirekte oder Folgeschäden, die aus anderen als produktqualitativen Problemen entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Geschäftsinteressen, die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs oder sonstige Verluste, die durch den Betrieb des Geräts verursacht werden. Die Haftung für Unfälle richtet sich nach den geltenden Gesetzen.

Kundendienstkarte

Um Ihnen einen besseren Kundendienst bieten zu können, füllen Sie bitte die folgenden Angaben aus (alle Felder sind Pflichtfelder):

Rückgabe Kauf

☐

Umtausch

☐

Reparatur

☐

Warranty Period	One year from receipt	Erhaltdatum:
Kunde	Adresse	
	Name	
	Telefon	
	Bestellnummer	
Jahreszeiten		

Zertifikat
Prüfer: _____

GD DIGITAL, BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um unseren Deki Support Hub zu besuchen und das vollständige Benutzerhandbuch in mehreren Sprachen zu erhalten.

Indem Sie sich für digitale Ressourcen entscheiden, helfen Sie uns dabei, Papierabfälle zu reduzieren und unseren Planeten zu schützen.



SCAN ME


Offline-Support: Wenn Sie keinen Zugriff auf die digitalen Versionen haben oder ein gedrucktes Handbuch in einer bestimmten Sprache benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@dekilife.com. Wir setzen uns dafür ein, dass Sie alle Informationen erhalten, die Sie benötigen.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL HAIR REMOVER



Product Instruction

Device Introduction



Device Name	IPL Ice-cool Hair Remover	Device Size	136.5x77x47.5mm
Power Adapter	100~240V	Illumination Area	3cm ²
Rated Input	DC12V $\approx$ 3A	Lifespan	999,900 flashing
Max Output	36W	Net Weight	Around 249g

Working Principle

- ▶ Under the illumination of impulse light with specific wave band and pulse width, the melanin in the skin absorbs energy and transfers the transient heat to the follicle. When the hair follicles reach certain temperature, they will enter the dormancy period, which makes the hair stop growing by stages and fall off in the end. The ideal effect can be achieved by using the device for around 8 weeks or more, decided according to the physique of different people. The built-in filter will filtrate out ultraviolet light and other useless light, which makes the device ideal for skin care.
- ▶ Ice-cool function can relieve the pain of burning sensation from higher gear. It takes around 10 seconds for the cooling system to cool up.
(Note: even for the same power level, burning sensation may vary from person to person)

Skin Color Chart

 White or alike ✓

 Beige ✓

 Light brown ✓

 Medium ✓

 Dark brown ✓


 brown ✗

Pre-use Notes


- ▶ Do not charge the device since it's plug in. Please unplug the power cord after operation and well store them in the shade.
- ▶ Please shave the hair off first before operation and please go with shaving cream. Otherwise, the skin would be damaged under dry condition.
- ▶ Due to different kinds of skin, for first time user, please run a trial test on small area then use it on a large scale if without adverse reactions in 12 hours.

- ▶ Do not try high gear directly for the first time. Go with the lowest one then adjust the gear accordingly.
- ▶ During operation, do not make illustration on the same area repeatedly. Try to irradiate every inch of skin evenly.
- ▶ Ice-cool function can efficiently relieve the pain (if any, feeling may vary), thus improving your experience of our product.
- ▶ To achieve the best effect, please keep using this device for around 8 weeks or more. At that point, hair would be thinner and start to fall off. After that, remember to reuse it once within 15-30 days to maintain the effect, depending on how fast the hair grows back.
- ▶ Please shave the hair off first if it's longer than 1mm. Otherwise, the long hair may absorb the heat and get burned, which would produce an odor. Sometimes it may also cause skin redness and swelling. This will greatly affect your experience of using our product.
- ▶ Keep distance from children during operation since the flash may hurt the eyes without protective goggles.

Operating Guide



1. Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.




2. Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn on the device, switch the gear by short pressing the power button; short press the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function (Flashing and Ice-cool function both on); long press the ice-cool button for 3 seconds to enter "Ice-cool Mode" (Flashing off, only Ice-cool function on).



3. Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this mode.




4. Protective goggles must be put on to protect the eyes when operating.



5. During operation, short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode". The device only works when the flashing outlet is fully covered by skin 90°. At that point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please adjust the position of flashing outlet until the blue light blinks.

Suggestion for duration



Notice: Specific duration may vary from person to person. The above data are for reference only.

Hair Removal Cycle

Week 1-2	Three times a week	Hair grows slower	
Week 3-4	Twice a week	Hair becomes thinner and softer. Some start to fall off	
Week 4-8 or above	Once within 15 to 30 days	The pores start to shrink and hair stops growing	

Attention: the data above may vary from person to person!

Not Applicable

- ▶ Female under pregnancy, period and lactation, light-sensitive person, juvenile and people with cicatrix are not allowed to use.
- ▶ People with heart disease, diabetes, hypertension, malignant tumor, folliculitis, infectious skin disease, burned skin, varicosity, anapetia, herpes simplex, skin lesions, hematocus and anticoagulation disorder are prohibited to use this device.
- ▶ If other methods of hair removal are applied lately, please do not use this device until hair grows back.
- ▶ If products with whitening element or Vitamin A are applied, please wait one week from the day of the application.
- ▶ This device can't be used with essential oil products.
- ▶ Patients taking aspirin, immunosuppressive drugs, oversensitive drugs (such as tetracycline, sulfonamides, etc.) are not recommended to use this device for the time being.
- ▶ People with insolation or sunburn within last two weeks must wait until the skin recovers.
- ▶ It is forbidden to apply the device on sensitive parts or private parts (such as eye, lip, nipple, vagina, etc.).
- ▶ People with polytrichia or other serious complications are not recommended.
- ▶ People with sensitive skin should pay attention to the ice-cool function. Stop using this product if you don't feel comfortable and consult your doctor for advices.

Attention

- ▶ In winter, people with dry skin should pay attention to daily skin care like maintaining moisture.
- ▶ Please wear goggles when operating. Do not directly stare at the flashing light, which would do great damages to the eyes.
- ▶ Though slight redness and itching of the skin rarely occurs, it is normal phenomenon. If so, wait for the skin to recover before reusing the device.

- Do not spill alcohol directly on the flashing outlet when cleansing. Please use cotton swabs or dust-free cloth dipped in a small amount of medical alcohol (or use alcohol cotton) to clean the stain.
- Avoid using gel cosmetics or liquids when operating the devices so as not to damage your skin or the flashing outlet.
- Avoid eating food like spinach, rape or mustard before operation.
- Adjust the gear accordingly, if the skin allows, the higher the gear, the better the effect. People with darker skin color should be careful when choosing high gear; otherwise it is easily to get the skin burned.
- After operation, do not touch hot water within 6 hours and pay attention to skin humidification and sunscreen.
- Avoid ultraviolet and computer radiation after operation and wear sunscreen when going out.
- During operation, the edge of flashing outlet may get stained or black spot because of the residual hair or dirt left on the edge. Although this doesn't affect functions of the device, please keep the flashing outlet clean at all time.
- This device is not water proof, so please do not use it in moisture environment like shower room.
- If any malfunction takes place, send the device back to manufacturer or dealer to confirm whether it can be repaired. Safety of people always comes first under any circumstances.
- Ensure that the device is far from sites with strong magnetic field, moisture, heavy dust, or high temperature.
- Do not make strong impact or knock on this device. It is prohibited to use it with purposes other than designated care.
- Besides the authorized personnel, others shall not open up the device; otherwise there will be a risk of electric shock. It is also strictly forbidden for non-professionals to carry out maintenance without authorization.

Common problems and solutions

Problems	Reasons	Solutions
Unable to turn on the device	The power supply is not connected	Make sure the adapter or power cord is plugged in
The adapter is hot in use	Normal phenomenon	No actions required
Stains found on the edge of flashing outlet	Hair or dirt left on the edge and get burned during operation	Use alcohol cotton to clean up the edge before operation
Effect is not satisfactory	Gear is too low; Operation is not frequent enough	Adjust to suitable gear; Follow the guidance strictly; Make sure the skin is evenly flashed
No illumination	Flashing outlet is not fully covered by skin	Make sure the flashing outlet forms an angle of 90 degrees on the skin
Automatic overheating protection (Error 3)	Self-protection program for the device being overheated	Put the device in a ventilation place to cool down
Illustration causes allergy	Gear is too high; Flashing outlet is damaged	Adjust to suitable gear; Contact customer service for help
Odor comes with illustration	The flashing outlet is covered by dust; There is hair left on skin	Use alcohol cotton to clean up the edge; Make sure the hair is shaved clean; Adjust to the suitable gear

Warranty

The warranty period for this device, including the power adapter and accessories, is one year from the date of receipt. If a quality issue occurs during the warranty period, we will repair or replace the product free of charge. However, damage caused by improper use or incorrect operation by the customer is not covered under the warranty, and repair services may be subject to additional charges accordingly. Please keep the invoice or receipt and warranty card properly for future warranty service reference.

We may not provide a warranty or return service in the following cases:

- ▶ Damages caused by uncontrollable factors such as fire, earthquake, and flood.
- ▶ Damages caused by other force majeure events.
- ▶ Device malfunction or damages caused by customer's fault, misuse, error, or other abnormal conditions.
- ▶ Damages resulting from customer's self-disassembly or improper storage/handling (such as rodent damage, liquid ingress, etc.).
- ▶ Damages resulting from use under unsuitable conditions, including but not limited to exceeding workload limits.
- ▶ We shall not be liable for any indirect or consequential damages arising from non-product-quality issues, including but not limited to loss of business interests, interruption of business operations, or other losses caused by the operation of the device. Liability for accidents shall be determined in accordance with applicable laws.

After-sales service card

In order to provide customer with better after-sales service, please fill out the information below (all required):

Return Purchase ☐ Exchange Purchase ☐ Repair ☐

Warranty Period	One year from receipt	Date of receipt:
Customer Info	Address	
	Name	
	Telephone	
	Order number	
Reasons		

Certificate
Inspector: 

GO DIGITAL, STAY UPDATED

Scan the QR code below to visit our Deki Support Hub for Full User Manual in multiple languages.

By choosing digital resources, you are working together with us to reduce paper waste and protect our planet.



SCAN ME


Offline Support: If you cannot access the digital versions or require a printed manual in a specific language, please contact us at support@dekilife.com. We are committed to ensuring you have all the information you need.

MODEL

DK1001





IPL ICE-COOL HAIR REMOVER



Упутство за употребу

Увод у уређај



Име уређаја	L12 Халогенни премештач	Величина уређаја	136.5x77x47.5mm
Напојни адаптер	100-Z40V	IlluminationArea	3cm'
Напојни кабл	DE1EV 3A	Век трајања	P9P,900 трепери
Максимални излаз	3BW	Нетто тежина	Around 249g

Начин рада

- Под осветљењем импулсног светла са специфичном таласном дужином и ширином пулса, меланин у кожи апсорбује енергију и преноси пролазну топлоту на фоликул. Када фоликули длаке достигну одређену температуру, улазе у период мировања, што узрокује да длака престане да расте у различитим фазама и на крају испадне. Идеалан ефекат може се постићи коришћењем уређаја око 8 недеља или више, у зависности од телесне грађе појединца. Уграђени филтер филтрира ултраљубичасто зрачење и друге непотребне светлосне зраке, што уређај чини идеалним за негу коже.
- Функција леденог хлађења може ублажити осећај пецкања изазван јачим подешавањем. Потребно је око 10 секунди да се систем хлађења охлади. (Напомена: чак и при истом нивоу снаге, осећај пецкања може варирати од особе до особе)

Слинг боја таблица



Бела или
слична




Беж




Светло
браон



Средње



Тамно браон



смеђа



Pre-use Notes

- Не пуните уређај јер је прикључен на струју. Након употребе искључите кабл за напајање и добро га складиштите на тамном месту.
- Молимо вас да пре употребе прво уклоните длаке и користите пену за бријање. У супротном, кожа би могла бити оштећена услед деловања уређаја.
- Због различитих типова коже, корисник који први пут користи уређај треба да обави пробни тест на малом делу коже, а затим га користи на већем подручју ако у року од 12 сати не дође до нежељених реакција.

- Не укључујте одмах највиши ниво. Почните са најнижим, а затим подесите ниво према потреби.
- Током рада, немојте поново и поново зрачити исти део коже. Трк за равномерно зрачење сваке инче коже.
- Функција ледене хладноће може ефикасно ублажити бол (ако је анг, осећање маг ваг), чиме се побољшава дог искуство са нашим производом.
- Да бисте постигли најбољи ефекат, користите уређај око В недеља или дуже. У том тренутку длаке ће бити тање и почеће да испадају. Након тога, ради одржавања ефекта, сетите се да га поново користите једном у року од 1Е-30 дана, у зависности од брзине поновног раста длака.
- Молимо вас да претходно обријете длаке ако су дуже од 1 мм. У супротном, дуге длаке могу апсорбовати топлоту и изгорети, што би произвело непријатан мирис. Понекад то може изазвати и црвенило и оток коже. То ће у великој мери утицати на ваше искуство коришћења нашег производа.
- Држите се на удаљености од деце током рада јер флеш маг може повредити ивице без заштитних наочара.

Упутство за рад



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn gear by short pressing the


the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on); button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode", long press again to exit this



н. Заштитне наочаре морају бити укључене да заштите очи током рада.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

излаз је Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please flashing outlet until the blue

Предлог за трајање



Напомена: Тачно трајање варира од особе до особе. Горенаведени подаци су само за референцу.

Уклањање длачица Цгкле

Вел I-R	Три пута недељно	Коса расте спорије	
Week 3-4	Два пута недељно	Ја н% и" ofifier Неки почињу да испадају	
Week 4-8 or above	1Е до 3Оdhgs	Корење почиње да схрн k хаир stops growing	

Пажња: подаци изнад могу варирати од особе до особе!

Не примењује се

- Жене у трудноћи, током менструације и лактације, особе осетљиве на светлост, малолетници и особе са ожиљцима не смеју да користе.
 - Лицима са срчаним обољењима, дијабетесом, хипертензијом, малигним тумором, фоликулитисом, заразним болестима коже, опекотинама коже, варикозним венама, анепија, херпес симплекса, кожным лезијама, хематомом и поремећајем згрушавања крви је забрањено коришћење овог уређаја.
 - » Ако су друге методе уклањања длачица примењене касније, молимо вас да не користите овај уређај док длаке не порасту.
 - X- Ако се наносе производи са белећим елементом или витамином А, молимо вас да сачекате једну недељу од дана примене.
 - Овај уређај се не може користити са производима на бази етеричних уља.
 - Пацијенти који узимају аспирин, имуносупресиве или лекове који изазивају преосетљивост (као што су тетрациклин, сулфонамиди итд.) тренутно не треба да користе овај уређај.
 - > Лица са инсолацијом или опекотинама од сунца у последње две недеље морају да сачекају док кожа не оздрави.
 - Забрањено је примењивати уређај на осетљивим деловима или интимним деловима (као што су очи, усне, брадавице, вагина итд.).
 - > Лица са политрахијом или другим озбиљним компликацијама нису
6. Особе са осетљивом кожом треба да обрате пажњу на функцију хлађења ледом. Прекините коришћење овог производа ако се не осећате пријатно и консултујте свог лекара за савете.

Пажња

- Зими, људи са сувом кожом треба да обрате пажњу на дневну негу коже, као што је одржавање влажности.
 - Молимо вас да носите заштитне наочаре приликом рада. Не гледајте директно у трепћуће светло, јер то може нанети озбиљну штету очима.
- 6 Иако се благи црвенило и свраб коже ретко јављају, то је нормалан феномен. У том случају, сачекајте да се кожа опорави пре поновног коришћења

- Не исперите алкохол директно на излаз за блицање током чишћења. Молимо користите памучне штапиће или безпрашну крпу натопљену малом количином медицинског алкохола (или користите алкохолне памучне штапиће) да бисте очистили мрљу.
- Избегавајте употребу гел козметике или течности приликом рада са уређајем како не бисте оштетили кожу или излаз за блицање.
- Избегавајте јести намирнице као што су спанаћ, репа или сенф пре употребе.
- Подесите ниво интензитета према потреби; ако кожа то дозвољава, што је ниво виши, то је ефекат бољи. Особе са тамнијом бојом коже треба да буду опрезне при избору виших нивоа, јер је иначе лако доћи до опекотина на кожи.
- Након третмана не додиривати врућу воду у наредних 6 сати и обратити пажњу на хидратацију коже и употребу креме за сунчање.
- Избегавајте ултраљубичасто и рачунарско зрачење након операције и носите крему за сунчање када излазите напоље.
- Током рада, ивица отвора за блицање може да се обоји или потамни због остатака длачица или прљавштине на ивици. Иако то не утиче на функцију уређаја, молимо вас да отвор за блицање увек држите чистим.
- Овај уређај није водоотпоран, па га немојте користити у влажном окружењу као што је купатило.
- Уколико дође до квара, пошаљите уређај произвођачу или дилеру да бисте проверили да ли се може поправити. Безбедност људи увек је на првом месту у свим околностима.
- Обезбедите да уређај буде далеко од места са јаким магнетичким пољем, влагом, великом количином прашине или високим температурама.
- Не излажите уређај јаком удару или ударцима. Забрањено је користити га у сврхе које нису наведене у упутству за употребу.
- Осим овлашћеног особља, нико други не сме отварати уређај; у супротном постоји ризик од струјног удара. Такође је строго забрањено да непрофесионалци обављају одржавање без овлашћења.

Уобичајени проблеми и решења

Проблеми	Разлози	Решења
Немогуће је укључити уређај	Напојни кабл није прикључен	Проверите да ли су адаптер или картица за напајање укључени
Адаптер је врућ током употребе	Нормалан феномен	Није потребно предузимати никакве радње
На ивици флешинга излаза пронађене мрље	Коса или прљавштина остану на ивици и запале се током рада	Користите памук натопљен алкохолом за чишћење Уклоните ивицу пре рада
Effect is n nt satisfactnr9	Брзина је прениска; рад није довољно чест	Подесите на одговарајући степен преноса; строго се придржавајте упутства; Уверите се да је кожа равномерно изложена блицању
Нема осветљења	Изаз за блицање није у потпуности покривен кожом	Уверите се да излаз за блицање формира угао од 90 степени у односу на кожу
Аутоматско спречавање прегревања -а (Грешка 3)	Програм самозаштите за уређај се прегрева	Ставите уређај на вентилисано место да се охлади
Илустрација изазива алергију	Брзина преноса је превисока; блицајући излаз је оштећен	Подесите на одговарајући степен преноса; Contact customer service за помоћ
Мирис се појављује уз илустрацију	Тренући излаз је покривен прашином; На кожи су остале длаке	јун " ' an o"upth n Ма : коса је .хард x Прилагодите одговарајућем преносу

Varrantq

Гарантни рок за овај уређај, укључујући адаптер за напајање и додатну опрему, је један геар од датума пријема. Уколико дође до проблема са квалитетом током гарантног рока, поправимо или заменимо производ без наплате. Међутим, оштећења изазвана неправилном употребом или неисправним радом купца нису покривена гаранцијом, а услуге поправке могу бити предмет додатних накнада у складу с тим. Молимо вас да сачувате фактуру или потврду о куповини и гарантну картицу ради будуће `varrantqservicereference`.

Можда нећемо пружити гаранцију или услугу повраћаја у следећим случајевима:

- ▶ Оштећења узрокована неконтролисаним факторима као што су пожар, земљотрес,
- ▶ Оштећења узрокована другим случајевима више силе.
- ▶ Неисправност уређаја или оштећења узрокована кривицом купца, неправилном употребом, *грешком или* другим ненормалним условима.
- ▶ Оштећења настала самосталним растављањем или неправилним складиштењем/руковањем од стране купца (као што су оштећења од глодара, продирање течности итд.).
- ▶ Оштећења настала употребом у неприкладним условима, укључујући, али не ограничавајући се на прекорачење граница радног оптерећења.
- ▶ Нећемо бити одговорни за било какве индиректне или последичне штете које настају из питања која нису везана за квалитет производа, укључујући, али не ограничавајући се на губитак пословних интереса, прекид пословних операција или остале губитке проузроковане радом уређаја. Одговорност за незгоде утврђује се у складу са важећим прописима.

Картица за постпродајни сервис

Да бисмо купцу пружили бољу постпродајну услугу, молимо вас да попуните следеће информације (све су обавезне):

враћање куповине

☐

Замена Куповина

☐

repair

☐

Warranty Period	One year from receipt	Датум пријема:
Купац	Адреса	
	Име	
	Телефон	
	Број наруџбине	
Reasons		

Сертификат

Инспектор: _____



GD DIGITAL, ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ВРЕМЕНОМ

Скенирајте Qf? код испод да посетите наш Deki Support Hub за комплетан кориснички приручник на више језика.

Одабиром дигиталних ресурса, ви се заједно са нама борите против отпада папира и штите нашу планету.



СКЕНИРАЈ МЕ


Офлајн подршка: Ако не можете да приступите дигиталним верзијама или вам је потребан штампани приручник на одређеном језику, молимо вас да нас контактирате на support@dekilife.com. . Посвећени смо томе да будете у потпуности информисани.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL HAIR REMOVAL



Instrucciones del producto

Presentación del dispositivo



Nombre del dispositivo	L12 Hai mover	Tamaño del dispositivo	136.5x77x47.5mm
Adaptador de corriente	100-240V	Área de iluminación	3 cm
Entrada de corriente	DEIEV 3 A	Vida útil	P9P, 900 parpadeando
Salida máxima	3BW	Peso neto	Around 249g

Principio de funcionamiento

- Bajo la iluminación de luz pulsada con una banda de onda y una anchura de pulso específicas, la melanina de la piel absorbe la energía y transfiere el calor transitorio al folículo. Cuando los folículos pilosos alcanzan una determinada temperatura, entran en un periodo de latencia, lo que hace que el vello deje de crecer y, finalmente, se caiga. El efecto ideal se puede lograr utilizando el dispositivo durante unas dos semanas o más, dependiendo del tipo de piel de cada persona. El filtro incorporado filtra la luz ultravioleta y otras luces no deseadas, lo que hace que el dispositivo sea ideal para el cuidado de la piel.
- La función de enfriamiento con hielo puede aliviar la sensación de ardor provocada por los niveles de potencia más altos. El sistema de enfriamiento tarda unos 10 segundos en activarse. (Nota: incluso con el mismo nivel de potencia, la sensación de quemazón puede variar de una persona a otra)

Tabla de colores de Skin

 Blanco o similar 

 Beige 

 Marrón claro 

 Medio 

 Marrón oscuro 

 marrón 

Pre-use Notes

- No cargue el dispositivo mientras esté enchufado. Desenchufe el cable de alimentación después de su uso y guárdelo en un lugar a la sombra.
- Por favor, afeite el vello antes de utilizar el dispositivo y utilice crema de afeitar. De lo contrario, la piel podría sufrir daños en condiciones de sequedad.
- Debido a los diferentes tipos de piel, si es la primera vez que lo utiliza, realice una prueba en una zona pequeña y, si no se producen reacciones adversas en 1 hora, utilícelo en una zona más amplia.

- No utilice la velocidad máxima directamente la primera vez. Empiece con la más baja y luego ajuste la velocidad según sea necesario.
- Durante el uso, no repita la aplicación en la misma zona. Asegúrese irradiar cada centímetro de piel de manera uniforme.
- La función de enfriamiento con hielo puede aliviar eficazmente el dolor (si se produce, sensación de hormigueo), mejorando así su experiencia con nuestro producto.
- Para lograr el mejor efecto, sigue utilizando este dispositivo durante unas dos semanas o más. En ese momento, el vello se habrá vuelto más fino y empezará a caerse. Después de eso, recuerda volver a utilizarlo una vez cada 15-30 días para mantener el efecto, dependiendo de la rapidez con la que vuelva a crecer el vello.
- Por favor, afeite primero el vello si mide más de 1 mm. De lo contrario, el vello largo podría absorber el calor y quemarse, lo que produciría un olor. En ocasiones, también puede causar enrojecimiento e hinchazón de la piel. Esto afectará en gran medida a su experiencia con nuestro producto.
- Mantén el producto alejado de los niños durante su uso, ya que el flash magnético puede dañar la
sin gafas protectoras.

Guía de funcionamiento



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode", long press again to exit this



4. Se deben utilizar gafas protectoras be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

la salida de agua es Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Sugerencia sobre la duración



Aviso: La duración específica varía de una persona a otra. Los datos anteriores *son solo* orientativos.

Ciclo de depilación

Semana 1-2	Tres veces por semana	Crecimiento del vello más lento	
Week 3-4	Dos veces por semana	n % y «offier» Algunos empiezan a caerse	
Week 4-8 or above	1 a 3 horas	Empieza a encogerse y el pelo stops growing	

Atención: ¡los datos anteriores pueden variar de una persona a otra!

No aplicable

- > No deben utilizarlo las mujeres embarazadas, durante la menstruación o la lactancia, las personas sensibles a la luz, los menores de edad ni las personas con cicatrices.
 - Las personas con enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, tumores malignos, foliculitis, enfermedades cutáneas infecciosas, quemaduras en la piel, varices, anaplasia, herpes simple, lesiones cutáneas, hematomas y trastornos de la coagulación tienen prohibido utilizar este dispositivo.
 - » Si se han aplicado otros métodos de depilación recientemente, no utilice este dispositivo hasta que el vello haya vuelto a crecer.
 - X- Si se aplican productos con agentes blanqueadores o vitamina A, espere una semana a partir del día de la aplicación.
 - Este dispositivo no se puede utilizar con productos que contengan aceites esenciales.
 - No se recomienda el uso de este dispositivo por el momento a pacientes que tomen aspirina, fármacos inmunosupresores o fármacos que provoquen hipersensibilidad (como la tetraciclina, las sulfonamidas, etc.).
 - > Las personas que hayan sufrido insolación o quemaduras solares en las últimas dos semanas deben esperar hasta que la piel se recupere.
 - Está prohibido aplicar el dispositivo en zonas sensibles o partes íntimas (como los ojos, los labios, los pezones, la vagina, etc.).
 - > Las personas con poligranulomatosis u otras complicaciones graves no
- 6 Las personas con piel sensible deben prestar atención a la función de enfriamiento con hielo. Deje de utilizar este producto si no se siente cómodo y consulte a su médico para obtener asesoramiento.

Atención

- En invierno, las personas con piel seca deben prestar atención al cuidado diario de la piel, como mantenerla hidratada.
 - Por favor, utilice gafas protectoras durante el funcionamiento. No mire directamente a la luz intermitente, ya que podría causar graves daños a los ojos.
- 6 Aunque en raras ocasiones se produce un ligero enrojecimiento y picor de la piel, se trata de un fenómeno normal. Si ocurre, espere a que la piel se recupere antes de volver a utilizarlo

- No vierta alcohol directamente sobre la salida de luz intermitente al limpiarla. Utilice bastoncillos de algodón o un paño sin pelusa humedecido con una pequeña cantidad de alcohol médico (o utilice un algodón con alcohol) para limpiar la mancha.
- Evite utilizar cosméticos en gel o líquidos durante el funcionamiento de los dispositivos para no dañar su piel ni la salida de luz.
- Evite comer alimentos como espinacas, colza o mostaza antes del tratamiento.
- Ajuste la intensidad según corresponda; si la piel lo permite, cuanto mayor sea la intensidad, mejor será el efecto. Las personas con piel más oscura deben tener cuidado al elegir una intensidad alta; de lo contrario, es fácil que la piel se queme.
- Después del tratamiento, no te expongas al agua caliente durante 6 horas y presta atención a la hidratación de la piel y al uso de protector solar.
- Evite la radiación ultravioleta y la de los ordenadores después del tratamiento y utilice protector solar al salir.
- Durante el funcionamiento, el borde de la salida de luz puede mancharse o presentar puntos negros debido a los restos de vello o suciedad que quedan en el borde. Aunque esto no afecta al funcionamiento del dispositivo, mantenga la salida de luz limpia en todo momento.
- Este dispositivo no es resistente al agua, por lo que no lo utilice en entornos húmedos como el cuarto de baño.
- Si se produce algún fallo de funcionamiento, envíe el dispositivo al fabricante o al distribuidor para confirmar si puede repararse. La seguridad de las personas es siempre lo primero en cualquier circunstancia.
- Asegúrese de que el dispositivo se encuentre lejos de lugares con campos magnéticos fuertes, humedad, polvo denso o altas temperaturas.
- No someta este dispositivo a golpes fuertes ni impactos. Está prohibido utilizarlo para fines distintos a los previstos.
- Excepto el personal autorizado, nadie más debe abrir el dispositivo; de lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica. También está estrictamente prohibido que personas no profesionales realicen el mantenimiento sin autorización.

Problemas comunes y soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
No se puede encender el dispositivo	La fuente de alimentación no está conectada	Asegúrese de que el adaptador o la tarjeta de alimentación estén enchufados
El adaptador se calienta durante el uso	Fenómeno normal	No es necesario realizar ninguna acción
Se observan manchas en el borde de la toma de corriente	Se han quedado restos de pelo o suciedad en el borde y se han quemado durante el funcionamiento	Limpiar con un algodón impregnado en alcohol Limpie el borde antes de ponerlo en funcionamiento
Effect is No satisfactorio	La marcha es demasiado baja; el funcionamiento no es lo suficientemente frecuente	Ajuste a la marcha adecuada; Siga estrictamente las instrucciones; Asegúrese de que la piel esté uniformemente iluminada
Sin iluminación	La salida de destello no está completamente cubierta por la piel	Asegúrese de que la salida de luz forme un ángulo de 90 grados con la piel
Protección automática contra el sobrecalentamiento de la a (Error 3)	Programa de autoprotección para el dispositivo que se está sobrecalentando	Coloque el dispositivo en un lugar ventilado para que se enfríe
La ilustración provoca alergia	La marcha es demasiado alta; la salida de luz parpadeante está dañada	Ajuste a la marcha adecuada; Contact customer service para obtener ayuda
El olor proviene de la ilustración	La toma de corriente está cubierta de polvo; Hay pelos en la piel	une "»upth n Ma : el pelo es .duro h Ajustar a la marcha adecuada

Varrantq

El periodo de garantía de este dispositivo, incluyendo el adaptador de corriente y los accesorios, es de un año a partir de la fecha de recepción. Si se produce un problema de calidad durante el periodo de garantía, repararemos o sustituiremos el producto sin coste alguno. Sin embargo, los daños causados por un uso inadecuado o un funcionamiento incorrecto por parte del cliente no están cubiertos por la garantía, y los servicios de reparación pueden estar sujetos a cargos adicionales en consecuencia. Por favor, conserve la factura o el recibo y la tarjeta de garantía en buen estado para futuras consultas de servicio de garantía.

Es posible que no podamos ofrecer un servicio de garantía o devolución en los siguientes casos:

- Daños causados por factores incontrolables, como incendios, terremotos,
- Daños causados por otros casos de fuerza mayor.
- Mal funcionamiento del dispositivo o daños causados por culpa del cliente, uso indebido, *error u* otras condiciones anormales.
- Daños resultantes del desmontaje por parte del cliente o de un almacenamiento o manejo inadecuados (como daños causados por roedores, entrada de líquidos, etc.).
- Daños resultantes del uso en condiciones inadecuadas, incluyendo, entre otros, el exceso de los límites de carga de trabajo.
- No nos hacemos responsables de ningún daño indirecto o consecuente derivado de cuestiones ajenas a la calidad del producto, incluyendo, entre otros, la pérdida de intereses comerciales, la interrupción de las operaciones comerciales u otras pérdidas causadas por el funcionamiento del dispositivo. La responsabilidad por accidentes se determinará de conformidad con la legislación aplicable.

Tarjeta de servicio posventa

Con el fin de ofrecer al cliente un mejor servicio posventa, rellene la siguiente información (todos los campos son obligatorios):

Devolución Compra

☐

Cambio

☐

Reparación

☐

Warranty Period	One year from receipt	Fecha de recepción:
Cliente	Dirección	
	Nombre	
	Teléfono	
	Número de pedido	
Reasons		

Certificado

Inspector: _____



GD DIGITAL, MANTENTE AL DÍA

Escanea el código QR que aparece a continuación para visitar nuestro Centro de asistencia Deki y consultar el manual de usuario completo en varios idiomas.

Al elegir recursos digitales, estás colaborando con nosotros para reducir el desperdicio de papel y proteger nuestro planeta.



ESCANÉAME


Asistencia sin conexión: Si no puede acceder a las versiones digitales o necesita un manual impreso en un idioma específico, póngase en contacto con nosotros en support@dekilife.com. Nos comprometemos a garantizar que disponga de toda la información que necesita.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL HAIR REMOVER



Istruzioni per l'uso

Presentazione del dispositivo



Nome del dispositivo	L12 Hai mover	Dimensioni del dispositivo	136.5x77x47.5mm
Alimentatore	100-240V	Area di illuminazione	3 cm
Ingresso	DEIEV 3 A	Durata	P9P,900 lampeggiante
Potenza massima	3BW	Peso netto	Around 249g

Principio di funzionamento

► Sotto l'illuminazione di luce a impulsi con una specifica banda d'onda e larghezza d'impulso, la melanina nella pelle assorbe l'energia e trasferisce il calore transitorio al follicolo. Quando i follicoli piliferi raggiungono una certa temperatura, entrano in un periodo di dormienza, il che fa sì che i peli smettano di crescere gradualmente e alla fine cadano. L'effetto ideale può essere ottenuto utilizzando il dispositivo per circa 2 settimane o più, a seconda del fisico delle diverse persone. Il filtro integrato filtra la luce ultravioletta e altre luci inutili, rendendo il dispositivo ideale per la cura della pelle.

► La funzione di raffreddamento con ghiaccio può alleviare il dolore causato dalla sensazione di bruciore provocata dall'impostazione più alta. Il sistema di raffreddamento impiega circa 10 secondi per raffreddarsi.

(Nota: anche a parità di livello di potenza, la sensazione di bruciore può variare da persona a persona)

Tabella dei colori Skin



Bianco o simile



Beige




Marrone chiaro



Marrone
medio



Marrone scuro



marron
e



Pre-use Notes

- Non ricaricare il dispositivo mentre è collegato alla presa. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso e di riporlo al riparo dalla luce.
- Si prega di radere i peli prima dell'uso e di utilizzare una crema da barba. In caso contrario, la pelle potrebbe subire danni in condizioni di secchezza.
- A causa dei diversi tipi di pelle, per chi lo utilizza per la prima volta, si prega di effettuare una prova su una piccola area e di utilizzarlo su una superficie più ampia solo se non si verificano reazioni avverse entro 1 ora.

- Non impostare direttamente la velocità massima al primo utilizzo. Iniziare con la velocità più bassa, quindi regolarla di conseguenza.
- Durante l'uso, non passare ripetutamente sullo stesso punto. Assicurati irradiare uniformemente ogni centimetro di pelle.
- La funzione di raffreddamento con ghiaccio può alleviare efficacemente il dolore (se presente, sensazione di bruciore), migliorando così la vostra esperienza con il nostro prodotto.
- Per ottenere i migliori risultati, si prega di continuare a utilizzare questo dispositivo per circa 2 settimane o più. A quel punto, i peli saranno più sottili e inizieranno a cadere. Dopodiché, ricordarsi di utilizzarlo nuovamente una volta ogni 1-30 giorni per mantenere l'effetto, a seconda della velocità di ricrescita dei peli.
- Si prega di radere i peli prima se sono più lunghi di 1 mm. In caso contrario, i peli lunghi potrebbero assorbire il calore e bruciarsi, il che produrrebbe un odore. A volte potrebbe anche causare arrossamento e gonfiore della pelle. Ciò influirà notevolmente sulla vostra esperienza d'uso del nostro prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini durante l'uso, poiché il flash mag può causare lesioni alla
senza occhiali protettivi.

Guida all'uso



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and Ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this



4. È obbligatorio indossare occhiali protettivi be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

l'uscita è Culs

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Suggerimento per la durata



Avviso: la durata effettiva varia da persona a persona. I dati sopra riportati *sono solo* indicativi.

Ciclo di depilazione

Settimana	Tre volte alla settimana	Crescita dei peli più lenta	
Week 3-4	Due volte alla settimana	% e "ofifier Alcuni iniziano a cadere	
Week 4-8 or above	Da 1 a 3 ore	I capelli iniziano a e i capelli stops growing	

Attenzione: i dati sopra riportati possono variare da persona a persona!

Non applicabile

- > Non è consentito l'uso a donne in gravidanza, durante il ciclo mestruale e l'allattamento, a persone fotosensibili, ai giovani e a chi presenta cicatrici.
- È vietato l'uso di questo dispositivo a persone affette da malattie cardiache, diabete, ipertensione, tumori maligni, follicolite, malattie infettive della pelle, ustioni cutanee, varici, anemie, herpes simplex, lesioni cutanee, ematomi e disturbi della coagulazione.
- » Se sono stati utilizzati altri metodi di depilazione di recente, si prega di non utilizzare questo dispositivo fino a quando i peli non ricrescono.
- X- Se si utilizzano prodotti contenenti agenti sbiancanti o vitamina A, attendere una settimana dal giorno dell'applicazione.
 - Questo dispositivo non può essere utilizzato con prodotti a base di oli essenziali.
 - Si sconsiglia l'uso di questo dispositivo ai pazienti che assumono aspirina, farmaci immunosoppressori o farmaci che causano ipersensibilità (come tetraciclina, sulfonamidi, ecc.).
- > Le persone che hanno subito un'insolazione o una scottatura solare nelle ultime due settimane devono attendere che la pelle si riprenda.
- È vietato applicare il dispositivo su parti sensibili o intime (come occhi, labbra, capezzoli, vagina, ecc.).
- > Le persone affette da poligiroia o altre gravi complicazioni non
- 6 Le persone con pelle sensibile dovrebbero prestare attenzione alla funzione di raffreddamento. Interrompere l'uso di questo prodotto se non ci si sente a proprio agio e consultare il proprio medico per consigli.

Attenzione

- In inverno, le persone con pelle secca dovrebbero prestare attenzione alla cura quotidiana della pelle, come il mantenimento dell'idratazione.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso. Non fissare direttamente la luce lampeggiante, poiché ciò potrebbe causare gravi danni agli occhi.
- 6 Sebbene si verifichino raramente lievi arrossamenti e prurito della pelle, si tratta di un fenomeno normale. In tal caso, attendere che la pelle si riprenda prima di riutilizzare il prodotto

- Non versare alcol direttamente sull'uscita del flash durante la pulizia. Si prega di utilizzare bastoncini di cotone o un panno privo di pelucchi imbevuto di una piccola quantità di alcol medico (o utilizzare cotone imbevuto di alcol) per pulire la macchia.
- Evitare l'uso di cosmetici in gel o liquidi durante l'utilizzo dei dispositivi per non danneggiare la pelle o l'uscita della luce lampeggiante.
- Evitare di mangiare cibi come spinaci, colza o senape prima dell'uso.
- Regolare l'intensità di conseguenza; se la pelle lo consente, maggiore è l'intensità, migliore sarà l'effetto. Le persone con carnagione più scura dovrebbero prestare attenzione quando scelgono un'intensità elevata; altrimenti è facile scottarsi la pelle.
- Dopo il trattamento, non entrare in contatto con l'acqua calda per 6 ore e prestare attenzione all'idratazione della pelle e alla protezione solare.
- Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti e alle radiazioni del computer dopo il trattamento e applicare la protezione solare prima di uscire.
- Durante il funzionamento, il bordo dell'uscita del flash potrebbe macchiarsi o presentare punti neri a causa dei residui di peli o sporco rimasti sul bordo. Sebbene ciò non influisca sulle funzioni del dispositivo, si prega di mantenere l'uscita del flash sempre pulita.
- Questo dispositivo non è impermeabile, quindi si prega di non utilizzarlo in ambienti umidi come la doccia.
- In caso di malfunzionamento, restituire il dispositivo al produttore o al rivenditore per verificare se può essere riparato. La sicurezza delle persone viene sempre prima di tutto in qualsiasi circostanza.
- Assicurarsi che il dispositivo sia lontano da luoghi con forti campi magnetici, umidità, polvere pesante o temperature elevate.
- Non sottoporre il dispositivo a forti urti o colpi. È vietato utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Solo il personale autorizzato può aprire il dispositivo; in caso contrario, sussiste il rischio di scossa elettrica. È inoltre severamente vietato a chi non è un professionista effettuare la manutenzione senza autorizzazione.

Problemi comuni e soluzioni

Problemi	Cause	Soluzioni
Impossibile accendere il dispositivo	L'alimentatore non è collegato	Assicurarsi che l'adattatore o la scheda di alimentazione siano collegati
L'adattatore si surriscalda durante l'uso	Fenomeno normale	Non è necessario intervenire
Sono presenti macchie sul bordo della presa lampeggiante	Capelli o sporco rimasti sul bordo e bruciati durante il funzionamento	Pulire con un batuffolo imbevuto di alcool il bordo prima del funzionamento
Effect is n non soddisfacente	La marcia è troppo bassa; il funzionamento non è abbastanza frequente	Regolare sulla marcia adeguata; seguire rigorosamente le istruzioni; Assicurarsi che la pelle sia uniformemente esposta
Nessuna illuminazione	L'uscita del lampeggiante non è completamente coperta dalla pelle	Assicurarsi che l'uscita del flash formi un angolo di 90 gradi sulla pelle
Protezione automatica da surriscaldamento dell' e (Errore 3)	Programma di autoprotezione per il dispositivo in caso di surriscaldamento	Mettere il dispositivo in un luogo ventilato per farlo raffreddare
L'illustrazione provoca allergie	La marcia è troppo alta; la presa lampeggiante è danneggiata	Regolare la marcia su un rapporto adeguato; Contact customer service per assistenza
L'odore proviene dall'illustrazione	La presa lampeggiante è ricoperta di polvere; Ci sono dei capelli rimasti sulla pelle	une " " un on"upth n Ma : i capelli sono .duri h Regolare sulla marcia adeguata

Varrantq

Il periodo di garanzia per questo dispositivo, compreso l'alimentatore e gli accessori, è di un anno dalla data di ricezione. Se si verifica un problema di qualità durante il periodo di garanzia, ripareremo o sostituiremo il prodotto gratuitamente. Tuttavia, i danni causati da un uso improprio o da un funzionamento errato da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia e i servizi di riparazione potrebbero essere soggetti a costi aggiuntivi. Si prega di conservare la fattura o la ricevuta e la scheda di garanzia in modo adeguato per future richieste di assistenza in garanzia.

Potremmo non fornire la garanzia o il servizio di restituzione nei seguenti casi:

- Danni causati da fattori incontrollabili quali incendio, terremoto,
- Danni causati da altri eventi di forza maggiore.
- Malfunzionamento del dispositivo o danni causati da colpa, uso improprio, *errore* o altre condizioni anomale da parte del cliente.
- Danni derivanti dallo smontaggio autonomo da parte del cliente o da conservazione/manipolazione impropria (come danni causati da roditori, infiltrazione di liquidi, ecc.).
- Danni derivanti dall'uso in condizioni non idonee, incluso ma non limitato al superamento dei limiti di carico.
- Non saremo responsabili per eventuali danni indiretti o consequenziali derivanti da problemi non legati alla qualità del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di interessi commerciali, l'interruzione delle operazioni aziendali o altre perdite causate dal funzionamento del dispositivo. La responsabilità per gli incidenti sarà determinata in conformità con le leggi applicabili.

Scheda del servizio post-vendita

Al fine di fornire al cliente un servizio post-vendita migliore, si prega di compilare le informazioni riportate di seguito (tutte obbligatorie):

Restituzione Acquisto ☐

Sostituzione



2riparazio ☐

Warranty Period	One year from receipt	Data di ricezione:
Cliente	Indirizzo	
	Nome	
	Telefono	
	Numero d'ordine	
Reasons		

Certificato
Ispettore: _____

GD DIGITAL, RIMANI AGGIORNATO

Scansiona il codice QR qui sotto per visitare il nostro Deki Support Hub e consultare il manuale d'uso completo in diverse lingue.

Scegliendo risorse digitali, contribuisce insieme a noi a ridurre lo spreco di carta e a proteggere il nostro pianeta.



SCANNAMI


Assistenza offline: se non riesci ad accedere alle versioni digitali o hai bisogno di un manuale cartaceo in una lingua specifica, contattaci all'indirizzo support@dekilife.com. Ci impegniamo a garantire che tu abbia tutte le informazioni di cui hai bisogno.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL REMOVEDOR DE PELOS



Instruções do produto

Introdução ao dispositivo



Nome do dispositivo	L12 Ha i mover	Dimensões do aparelho	136.5x77x47.5mm
Adaptador de alimentação	100-Z40V	Área de iluminação	3 cm
Entrada de tensão	DE1EV 3 A	Vida útil	P9P,900 a piscar
Saída máxima	3BW	Peso líquido	Around 249g

Princípio de funcionamento

- Sob a iluminação de luz pulsada com uma banda de frequência e largura de pulso específicas, a melanina na pele absorve a energia e transfere o calor transitório para o folículo. Quando os folículos capilares atingem uma determinada temperatura, entram num período de dormência, o que faz com que o cabelo pare de crescer e, por fim, caia. O efeito ideal pode ser alcançado utilizando o dispositivo durante cerca de 2 semanas ou mais, dependendo do tipo físico de cada pessoa. O filtro incorporado filtra a luz ultravioleta e outras luzes indesejáveis, tornando o dispositivo ideal para cuidados com a pele.
- A função de arrefecimento com gelo pode aliviar a dor da sensação de queimadura causada pela potência mais elevada. O sistema de arrefecimento demora cerca de 10 segundos a arrefecer.
(Nota: mesmo para o mesmo nível de potência, a sensação de ardor pode variar de pessoa para pessoa)

Tabela de cores do Skin

	Branco ou semelhante	✓		Bege	✓
	Castanho claro	✓		Médio	✓
	Castanho escuro	✓		castanho	✗

Pre-use Notes

- Não carregue o dispositivo enquanto estiver ligado à tomada. Desligue o cabo de alimentação após a utilização e guarde-o num local à sombra.
- Por favor, depile-se antes da utilização e utilize creme de barbear. Caso contrário, a pele poderá ficar danificada em condições de secura.
- Devido aos diferentes tipos de pele, para utilizadores pela primeira vez, faça um teste numa área pequena e, se não houver reações adversas em 1 hora, utilize-o numa área maior.

- ▶ Não utilize a velocidade máxima logo à primeira vez. Comece com a velocidade mais baixa e ajuste-a em conformidade.
- ▶ Durante a utilização, não passe o aparelho repetidamente sobre a mesma área. Certifique-se irradiar uniformemente cada centímetro da pele.
- ▶ A função de arrefecimento com gelo pode aliviar eficazmente a dor (se houver, sensação de formigamento), melhorando assim a sua experiência com o nosso produto.
- ▶ Para obter o melhor efeito, continue a utilizar este dispositivo durante cerca de 2 semanas ou mais. Nessa altura, os pêlos estarão mais finos e começarão a cair. Depois disso, lembre-se de voltar a utilizá-lo uma vez a cada 15-30 dias para manter o efeito, dependendo da rapidez com que os pêlos voltam a crescer.
- ▶ Por favor, depile os pelos primeiro se estiverem com mais de 1 mm. Caso contrário, os pelos longos podem absorver o calor e queimar-se, o que produziria um odor. Por vezes, também pode causar vermelhidão e inchaço na pele. Isto afetará significativamente a sua experiência de utilização do nosso produto.
- ▶ Mantenha-o afastado das crianças durante o funcionamento, uma vez que o flash pode causar danos sem óculos de proteção.

Guia de Operação



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn

gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and Ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this



ñ. É obrigatório o uso de óculos de proteção be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

a saída de jato é Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Sugestão de duração



Aviso: A duração específica pode variar de pessoa para pessoa. Os dados acima são apenas para referência.

Ciclo de depilação

Frequência	Três vezes por semana	Crescimento do cabelo mais lento	
Week 3-4	Duas vezes por semana	e n% e" ofifier Alguns começam a cair	
Week 4-8 or above	1 a 3 horas	Os fios começam a encolher e o stops growing	

Atenção: os dados acima podem variar de pessoa para pessoa!

Não aplicável

- Mulheres grávidas, menstruadas ou a amamentar, pessoas sensíveis à luz, menores e pessoas com cicatrizes não devem utilizar este produto.
 - Pessoas com doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, tumores malignos, foliculite, doenças cutâneas infecciosas, queimaduras na pele, varizes, anaplasia, herpes simplex, lesões cutâneas, hematomas e distúrbios de coagulação estão proibidas de utilizar este dispositivo.
 - » Se tiverem sido aplicados outros métodos de depilação recentemente, não utilize este dispositivo até que o pêlo volte a crescer.
 - X- Se forem aplicados produtos com agentes clareadores ou vitamina A, aguarde uma semana a partir do dia da aplicação.
 - Este dispositivo não pode ser utilizado com produtos à base de óleos essenciais.
 - Não é recomendado que pacientes que tomem aspirina, medicamentos imunossupressores ou medicamentos que causem hipersensibilidade (como tetraciclina, sulfonamidas, etc.) utilizem este dispositivo por enquanto.
 - > Pessoas que tenham sofrido insolação ou queimaduras solares nas últimas duas semanas devem esperar até que a pele recupere.
 - É proibido aplicar o dispositivo em partes sensíveis ou íntimas (como olhos, lábios, mamilos, vagina, etc.).
 - > Pessoas com poligonia ou outras complicações graves não
- 6 As pessoas com pele sensível devem ter cuidado com a função de refrigeração. Deixe de utilizar este produto se não se sentir confortável e consulte o seu médico para obter aconselhamento.

Atenção

- No inverno, as pessoas com pele seca devem prestar atenção aos cuidados diários com a pele, como a hidratação.
 - Use óculos de proteção durante a utilização. Não olhe diretamente para a luz intermitente, pois isso pode causar graves danos aos olhos.
- 6 Embora possam ocorrer, raramente, ligeiras vermelhidões e comichão na pele, trata-se de um fenómeno normal. Se tal acontecer, aguarde que a pele recupere antes de voltar a utilizar

- Não derrame álcool diretamente sobre a saída de luz intermitente durante a limpeza. Utilize cotonetes ou um pano sem fiapos embebido em uma pequena quantidade de álcool isopropílico (ou utilize algodão com álcool) para limpar a mancha.
- Evite utilizar cosméticos em gel ou líquidos durante a utilização dos dispositivos, para não danificar a sua pele ou a saída de luz intermitente.
- Evite comer alimentos como espinafres, colza ou mostarda antes da utilização.
- Ajuste a potência adequadamente; se a pele permitir, quanto maior a potência, melhor o efeito. Pessoas com pele mais escura devem ter cuidado ao escolher potências elevadas; caso contrário, é fácil queimarem a pele.
- Após o tratamento, não toque em água quente durante 6 horas e preste atenção à hidratação da pele e à proteção solar.
- Evite a radiação ultravioleta e a radiação do computador após a utilização e use protetor solar ao sair.
- Durante a utilização, a borda da saída de luz pode ficar manchada ou com pontos pretos devido a resíduos de pêlos ou sujeira deixados na borda. Embora isto não afete o funcionamento do dispositivo, mantenha a saída de luz sempre limpa.
- Este dispositivo não é à prova de água, por isso não o utilize em ambientes húmidos, como a casa de banho.
- Se ocorrer alguma avaria, envie o dispositivo de volta ao fabricante ou revendedor para confirmar se pode ser reparado. A segurança das pessoas está sempre em primeiro lugar em todas as circunstâncias.
- Certifique-se de que o dispositivo fica longe de locais com campos magnéticos fortes, humidade, poeira pesada ou temperaturas elevadas.
- Não cause impactos fortes nem bata neste dispositivo. É proibido utilizá-lo para fins diferentes dos previstos.
- Além do pessoal autorizado, outras pessoas não devem abrir o dispositivo; caso contrário, haverá risco de choque elétrico. É também estritamente proibido que não profissionais realizem manutenção sem autorização.

Problemas comuns e soluções

Problemas	Causas	Soluções
Não é possível ligar o dispositivo	A fonte de alimentação não está ligada	Certifique-se de que o adaptador ou a placa de alimentação está ligado
O adaptador está quente devido ao uso	Fenómeno normal	Não é necessário tomar medidas
Manchas encontradas na borda da tomada	Cabelo ou sujidade deixados na borda e queimados durante o funcionamento	Limpe com um cotonete embebido em álcool a borda antes da utilização
Effect is Não satisfatório	A velocidade está demasiado baixa; A operação não é suficientemente frequente	Ajuste para a velocidade adequada; Siga rigorosamente as instruções; Certifique-se de que a pele é uniformemente exposta
Sem iluminação	A saída de flash não está totalmente coberta pela pele	Certifique-se de que a saída de flash forma um ângulo de 90 graus com a pele
Proteção automática contra sobreaquecimento do e e (Erro 3)	Programa de autoproteção para o dispositivo em caso de sobreaquecimento	Coloque o dispositivo num local ventilado para arrefecer
A ilustração causa alergia	A velocidade está demasiado alta; A saída de ar está danificada	Ajuste para a velocidade adequada; Contact customer service para obter ajuda
O cheiro vem da ilustração	A tomada com tampa está coberta de pó; Há cabelos na pele	une omupth n Ma : cabelo é .duro h Ajuste para a marcha adequada

Varrantq

O período de garantia deste dispositivo, incluindo o adaptador de alimentação e os acessórios, é de um ano a partir da data de receção. Se ocorrer um problema de qualidade durante o período de garantia, repararemos ou substituiremos o produto gratuitamente. No entanto, os danos causados por utilização indevida ou operação incorreta por parte do cliente não estão cobertos pela garantia, e os serviços de reparação podem estar sujeitos a custos adicionais em conformidade. Guarde a fatura ou o recibo e o cartão de garantia em local seguro para referência futura em caso de assistência ao abrigo da garantia.

Podemos não fornecer garantia ou serviço de devolução nos seguintes casos:

- Danos causados por fatores incontrolláveis, tais como incêndio, terramoto,
- Danos causados por outros eventos de força maior.
- Avaria do dispositivo ou danos causados por culpa do cliente, utilização indevida, *erro ou* outras condições anormais.
- Danos resultantes da desmontagem pelo próprio cliente ou de armazenamento/manuseamento inadequado (tais como danos causados por roedores, entrada de líquidos, etc.).
- Danos resultantes da utilização em condições inadequadas, incluindo, mas não se limitando a, exceder os limites de carga de trabalho.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos indiretos ou consequentes decorrentes de questões não relacionadas com a qualidade do produto, incluindo, mas não se limitando a, perda de interesses comerciais, interrupção das operações comerciais ou outras perdas causadas pelo funcionamento do dispositivo. A responsabilidade por acidentes será determinada de acordo com a legislação aplicável.

Cartão de serviço pós-venda

Para prestar um melhor serviço pós-venda ao cliente, preencha as informações abaixo (todas obrigatórias):

Devolução Compra

☐

Troca

☐

Reparação

☐

Warranty Period	One year from receipt	Data de receção:
Cliente	Endereço	
	Nome	
	Telefone	
	Número da encomenda	
Motivos		

Certificado

Inspetor: _____



GD DIGITAL, MANTENHA-SE ATUALIZADO

Digitalize o código QR abaixo para visitar o nosso Centro de Apoio Deki e aceder ao Manual do Utilizador completo em vários idiomas.

Ao escolher recursos digitais, está a colaborar connosco para reduzir o desperdício de papel e proteger o nosso planeta.



LEIA-ME


Suporte offline: Se não conseguir aceder às versões digitais ou precisar de um manual impresso num idioma específico, contacte-nos através do [e-mail support@dekilife.com](mailto:support@dekilife.com). Estamos empenhados em garantir que tenha todas as informações de que necessita.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL HAIR REMOVAL



Upute za uporabu

Uvod u uređaj



Naziv uređaja	L12 Ha i premjestiti	Veličina uređaja	136.5x77x47.5mm
Napajanje	100-240V	Područje osvjetljenja	3cm'
Napon ulaza	DEIEV 3A	Vijek trajanja	P9P,900 treperi
Maksimalni izlaz	3BW	Neto težina	Around 249g

Načelo rada

- Pod osvjetljenjem impulsnog svjetla s određenim valnim pojasom i širinom impulsa, melanin u koži upija energiju i prenosi prolaznu toplinu na folikul. Kada folikuli dlaka dosegnu određenu temperaturu, ulaze u razdoblje mirovanja, zbog čega dlaka prestaje rasti u različitim fazama i na kraju ispada. Idealan učinak može se postići korištenjem uređaja oko 6 tjedana ili više, ovisno o tjelesnoj konstituciji pojedinca. Ugrađeni filter filtrira ultraljubičasto zračenje i drugo nepotrebno svjetlo, što uređaj čini idealnim za njegu kože.
- Funkcija ledene hladnoće može ublažiti osjećaj pečenja uzrokovan višim stupnjem. Hlađenje sustava traje oko 10 sekundi.
(Napomena: čak i pri istoj razini snage, osjećaj pečenja može varirati od osobe do osobe)

Skin Color Chart

 Bijela ili slična



 Bež



 Svijetlosmeđ
a



 Srednje



 Tamno
smeđa



 smeđa



Pre-use Notes

- Nemojte puniti uređaj jer je priključen. Molimo odspojite kabel za napajanje nakon upotrebe i dobro ga pohranite na hladnom i tamnom mjestu.
- Molimo obrijte dlake prije upotrebe i koristite pjenu za brijanje. U suprotnom, koža bi mogla biti oštećena pod uvjetima tretmana.
- Zbog različitih tipova kože, korisnici koji prvi put koriste uređaj trebaju provesti probni test na malom području, a zatim ga koristiti na većem području ako u roku od 1 sat ne dođe do neželjenih reakcija.

- Prvi put nemojte odmah koristiti najjaču brzinu. Počnite s najnižom, a zatim prilagodite brzinu prema potrebi.
- Tijekom uporabe ne ponavljajte zračenje na istom području. Trq za ravnomjerno obraditi svaki centimetar kože.
- Funkcija Ice-cool može učinkovito ublažiti bol (ako ang, feeling mag varg), čime se poboljšava gour experience of our product.
- Za postizanje najboljih rezultata, molimo vas da koristite ovaj uređaj oko B tjedana ili duže. U tom će se razdoblju dlaka prorijediti i početi ispadati. Nakon toga, sjetite se ponovno koristiti uređaj jednom u razmaku od 1E-30 dana kako biste održali učinak, ovisno o tome koliko brzo dlaka ponovno raste.
- Molimo, prvo obrijte dlake ako su duže od 1 mm. U suprotnom, duge dlake mogu upiti toplinu i izgorjeti, što bi stvorilo neugodan miris. Ponekad to može uzrokovati i crvenilo i oticanje kože. To će uvelike utjecati na vaše iskustvo korištenja našeg proizvoda.
- Držite distancu od djece tijekom rada jer bljesak može ozlijediti rubovi bez zaštitnih naočala.

Upute za rad



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn gear by short pressing the


the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on); button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this



ñ.Zaštitne naočale moraju be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

izlazni signal je Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Prijedlog za trajanje



Napomena: Specifično trajanje mag varg od osobe do osobe. Gore navedeni podaci služe samo kao referenca.

Uklanjanje dlaka Cgele

Week 1-2	Tri puta tjedno	Rast kose sporiji	
Week 3-4	Dvaput tjedno	I n% i" ofifier Neki počinju otpadati	
Week 4-8 or above	1E do 3Odghs	Pnres start tn shrin kkosa stops growing	

Opres: gore navedeni podaci mogu varirati od osobe do osobe!

Ne primjenjivo

- Ne smiju koristiti trudnice, dojilje, osobe s osjetljivošću na svjetlost, maloljetnici i osobe s ožiljcima.
 - Osobama s bolestima srca, dijabetesom, hipertenzijom, malignim tumorom, folikulitisom, zaraznim kožnim bolestima, opeklinama kože, varikozitetom, anaplazijom, herpesom simplexom, kožnim lezijama, hematomom i poremećajem zgrušavanja krvi zabranjena je upotreba ovog uređaja.
 - » Ako su druge metode uklanjanja dlaka primijenjene nedavno, molimo vas da ne koristite ovaj uređaj dok dlake ne ponovno izrastu.
 - X- Ako se nanose proizvodi s posvjetljujućim sastojcima ili vitaminom A, molimo pričekajte jedan tjedan od dana primjene.
 - Ovaj uređaj se ne može koristiti s proizvodima na bazi eteričnih ulja.
 - Pacijentima koji uzimaju aspirin, imunosupresive i lijekove koji mogu izazvati preosjetljivost (poput tetraciklina, sulfonamida itd.) ne preporučuje se upotreba ovog uređaja.
 - > Osobe s insolacijom ili opeklinama od sunca u posljednja dva tjedna moraju pričekati dok koža ne zacijeli.
 - Zabranjeno je nanositi uređaj na osjetljiva područja ili intimna područja (kao što su pazuha, usne, bradavice, vagina itd.).
 - > Osobama s poliglandularnim poremećajima ili drugim ozbiljnim komplikacijama nije
- 6 Osobe s osjetljivom kožom trebale bi obratiti pozornost na funkciju ledenog hlađenja. Prestanite koristiti ovaj proizvod ako se ne osjećate ugodno i posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Pažnja

- Zimi osobe s osjetljivom kožom trebaju obratiti pozornost na svakodnevnu njegu kože, poput održavanja vlažnosti.
 - Molimo nosite zaštitne naočale tijekom rukovanja. Nemojte izravno gledati u treptuću svjetlost jer to može ozbiljno oštetiti oči.
- 6 Iako se blago crvenilo i svrbež kože rijetko javljaju, to je normalna pojava. Ako se to dogodi, pričekajte da se koža oporavi prije ponovne upotrebe

- Ne sipajte alkohol izravno na izlaz bljeskalice prilikom čišćenja. Molimo upotrijebite pamučne štapiće ili krpu bez čestica umočenu u malu količinu medicinskog alkohola (ili upotrijebite alkoholni pamuk) za čišćenje mrlje.
- Izbjegavajte upotrebu gel kozmetike ili tekućina tijekom rada uređaja kako ne biste oštetili kožu ili izlaz za bljeskanje.
- Izbjegavajte jesti hranu poput špinata, uljane repice ili gorušice prije upotrebe.
- Podesite stupanj intenziteta prema potrebi; ako koža dopušta, što je viši stupanj, to je bolji učinak. Osobe tamnije puti trebaju biti oprezne pri odabiru viših stupnjeva intenziteta jer je inače lako opeći kožu.
- Nakon tretmana ne dodirujte vruću vodu u roku od 6 sati te obratite pozornost na vlaženje kože i upotrebu kreme za sunčanje.
- Izbjegavajte ultraljubičasto i računalno zračenje nakon zahvata te koristite kremu za sunčanje prilikom izlaska.
- Tijekom rada, rub otvora za bljeskalicu može se obojati ili pocrniti zbog dlačica ili nečistoća koje ostanu na rubu. Iako to ne utječe na funkcionalnost uređaja, molimo vas da otvor za bljeskalicu uvijek držite čistim.
- Ovaj uređaj nije voodootporan, stoga ga nemojte koristiti u vlažnom okruženju poput kupaoalice.
- Ako dođe do neispravnosti, vratite uređaj proizvođaču ili prodavaču kako biste provjerili može li se popraviti. Sigurnost ljudi uvijek je na prvom mjestu u svim okolnostima.
- Osigurajte da je uređaj udaljen od mjesta sa snažnim magnetskim poljem, vlagom, velikom količinom prašine ili visokim temperaturama.
- Ne izlažite uređaj jakim udarcima ili udaranju. Zabranjeno je koristiti ga u svrhe koje nisu predviđena njega.
- Osim ovlaštenog osoblja, nitko drugi ne smije otvarati uređaj; u suprotnom postoji rizik od električnog udara. Također je strogo zabranjeno da neprofesionalci obavljaju održavanje bez ovlasti.

Uobičajeni problemi i rješenja

Problemi	Prilozi	Rješenja
Ne može se uključiti uređaj	Napajanje nije priključeno	Provjerite je li adapter ili napajna kartica priključena
Priključak je vruć tijekom upotrebe	Normalna pojava	Nije potrebno poduzimati nikakve radnje
Prljavština pronađena na rubu odvodne cijevi	Kosa ili prljavština ostali su na rubu i zapali su tijekom rada	Koristite alkoholnu vatu za čišćenje Uklonite dlačice s ruba prije rada
Effect is not satisfactory	Brzina je preniska; Rad nije dovoljno čest	Podesite na odgovarajući stupanj prijenosa; Strogo slijedite upute; Provjerite je li koža ravnomjerno bljesnuta
Nema osvjjetljenja	Izlaz bljeskalice nije u potpunosti prekriven kožom	Provjerite da izlaz bljeskalice tvori kut od 90 stupnjeva s kožom
Automatska zaštita od pregrijavanja (Greška 3)	Program za automatsku zaštitu za uređaj se pregrijava	Stavite uređaj na prozračno mjesto da se ohladi
Ilustracija uzrokuje alergiju	Brzina je previsoka; bljeskajući izlaz je oštećen	Podesite na odgovarajući stupanj prijenosa; Contact customer service za pomoć
Mirisni rogovi s ilustracijom	Svjetleći otvor je prekriven prašinom; Na koži je ostala dlaka	Uklonite prašinu i dlaku Mažite kožu: kosa je tvrđa Hard h Podesite na odgovarajući zupčanik

Varrantq

Rok trajanja jamstva za ovaj uređaj, uključujući napajanje i dodatnu opremu, iznosi jedan prijenos od datuma primitka. Ako se tijekom jamstvenog roka pojavi problem s kvalitetom, proizvod ćemo besplatno popraviti ili zamijeniti. Međutim, oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom ili pogrešnim rukovanjem od strane kupca nisu pokrivena jamstvom, a usluge popravka mogu biti podložne dodatnim troškovima. Molimo, čuvajte račun ili potvrdu o kupnji i karticu jamstva radi budućih `varrantqservice`reference.

Možemo uskratiti jamstvo ili uslugu povrata u sljedećim slučajevima:

- Oštećenja uzrokovana nepredvidivim okolnostima kao što su požar, potres,
- Oštećenja uzrokovana drugim događajima više sile.
- Neispravnost uređaja ili oštećenja uzrokovana krivnjom kupca, zlouporabom, *pogreškom ili* drugim nenormalnim uvjetima.
- Oštećenja nastala samostalnim rastavljanjem uređaja ili nepravilnim skladištenjem/rukovanjem (npr. oštećenja od glodara, prodor tekućine itd.).
- Oštećenja nastala upotrebom u neprimjerenim uvjetima, uključujući, ali ne ograničavajući se na prekoračenje ograničenja opterećenja.
- Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu neizravnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz pitanja koja nisu vezana uz kvalitetu proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak poslovnih interesa, prekid poslovnih operacija ili ostale gubitke uzrokovane radom uređaja. Odgovornost za nezgode utvrđuje se u skladu s važećim zakonima.

Karta za postprodajnu podršku

Kako bismo kupcu pružili bolju postprodajnu uslugu, molimo ispunite dolje navedene informacije (sve su obavezne):

Return Purchase

☐

Zamjena Kupnja

☐

popravak

☐

Warranty Period	One year from receipt	Datum primitka:
Kupac	Adresa	
	Ime	
	Telefon	
	Broj narudžbe	
razloga		

Potvrda

Inspektor:



GD DIGITAL, OSTANITE U TOKU

Skenirajte Qf? kod ispod kako biste posjetili naš Deki Support Hub i preuzeli cjeloviti korisnički priručnik na više jezika.

Odabirom digitalnih resursa pridonosite smanjenju otpada od papira i zaštiti našeg planeta.



SKENIRAJ ME


Podrška izvan mreže: Ako ne možete pristupiti digitalnim verzijama ili trebate tiskani priručnik na određenom jeziku, molimo kontaktirajte nas na support@dekilife.com. . Posvećeni smo osiguravanju da imate sve potrebne informacije.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL KARVANPOISTOLAITE



Tuotteen käyttöohje

Laitteen esittely



Laitteen nimi	L12 Hair mover	Laitteen koko	136.5x77x47.5mm
Virtalähde	100-240V	Valaistusalue	3 cm
Tulojännite	DEIEV 3A	Käyttöikä	P9P,900 vilkkuu
Maksimiteho	3BW	Nettopaino	Around 249g

Toimintaperiaate

- Tietyn aallonpituuden ja pulssileveyden omaavan impulssivalon vaikutuksesta ihon melaniini absorboi energiaa ja siirtää väliaikaisen lämmön karvatupen. Kun karvatupet saavuttavat tietyn lämpötilan, ne siirtyvät lepotilaan, jolloin karvat lakkaavat kasvamasta ja lopulta putoavat pois. Ihanteellinen tulos saavutetaan käyttämällä laitetta noin 2 viikon ajan tai pidempään, riippuen henkilön ruumiinrakenteesta. Sisäänrakennettu suodatin suodattaa ultraviolettivalon ja muun turhan valon, mikä tekee laitteesta ihanteellisen ihonhoitoon.
- Jäähdytystoiminto lievittää korkeamman tehotason aiheuttamaa polttavaa tunnetta. Jäähdytysjärjestelmän käynnistyminen kestää noin 10 sekuntia.
(Huomaus: polttava tunne voi vaihdella henkilöstä toiseen, vaikka tehotaso olisi sama)

Skin-värikartta



Valkoinen tai
vastaava



Beige




Vaaleanrusk
ea



Keskirus
kea



Tummanrusk
ea



ruskea



Pre-use Notes

- Älä lataa laitetta, kun se on kytkettynä pistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen ja säilytä laitetta varjoisassa paikassa.
- Aja karvat pois ennen käyttöä ja käytä parranajovoidetta. Muuten iho voi vahingoittua kuivissa olosuhteissa.
- Koska ihotyypit vaihtelevat, tee ensimmäisellä käyttökerralla koe pienelle alueelle ja käytä laitetta laajemmin, jos 1 tunnin kuluessa ei ilmene haittavaikutuksia.

- Älä käytä ensimmäisellä kerralla suoraan suurinta tehoa. Aloita pienimmällä teholla ja säädä tehoa tarpeen mukaan.
- Käytön aikana älä käsittele samaa aluetta toistuvasti. säteilytä jokaista senttimetriä ihoa tasaisesti.
- Jäähdytystoiminto lievittää tehokkaasti kipua (jos tuntuu pistelyä), mikä parantaa tuotteen käyttökokemusta.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä laitetta noin 2 viikkoa tai pidempään. Siihen mennessä karvat ovat ohentuneet ja alkavat irrota. Sen jälkeen muista käyttää laitetta uudelleen 1–30 päivän välein vaikutuksen ylläpitämiseksi, riippuen siitä, kuinka nopeasti karvat kasvavat takaisin.
- Aja karvat ensin pois, jos ne ovat yli 1 mm pitkiä. Muuten pitkät karvat voivat imeä lämpöä ja palaa, mikä aiheuttaa hajua. Joskus se voi myös aiheuttaa ihon punoitusta ja turvotusta. Tämä vaikuttaa suuresti tuotteen käyttökokemukseen.
- Pidä etäisyyttä lapsista käytön aikana, koska salamavalo voi vahingoittaa reunoja ilman suojalaseja.

Käyttöopas



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn

gear by short pressing the


the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on); button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this



4.Suojalasit on be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

ulostulo on Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please flashing outlet until the blue

Ehdotus keston



Huomautus: Kesto vaihtelee henkilöstä toiseen. Yllä olevat tiedot ovat vain suuntaa-antavia.

Karvanpoistokeskus

Viikko I-R	Kolme kertaa viikossa	Karvan kasvu hidastuu	
Week 3-4	Kaksi kertaa viikossa	% ja" ofifier Jotkut alkavat pudota	
Week 4-8 or above	1-30 päivää	Hiukset alkavat kutistua ja stops growing	

Huomio: yllä olevat tiedot voivat vaihdella henkilöstä toiseen!

Ei sovelleta

- > Raskaana olevat, kuukautiset tai imetysvaiheessa olevat naiset, valoherkät henkilöt, nuoret ja arpikudosta omaavat henkilöt eivät saa käyttää tätä tuotetta.
 - Sydänsairauksista, diabeteksesta, verenpainetaudista, pahanlaatuisista kasvaimista, follikuliitista, tarttuvista ihosairauksista, palovammoista, suonikohjuista, anoreksiasta, herpes simplex -viruksesta, ihovaurioista, hematoomista tai veren hyytymishäiriöistä kärsivät henkilöt eivät saa käyttää tätä laitetta.
 - » Jos olet käyttänyt muita karvanpoistomenetelmiä äskettäin, älä käytä tätä laitetta ennen kuin karvat ovat kasvaneet takaisin.
 - X- Jos käytät valkaisevia tuotteita tai A-vitamiinia sisältäviä tuotteita, odota yksi viikko tuotteen levityspäivästä.
 - Tätä laitetta ei voi käyttää eteeristen öljyjen kanssa.
 - Aspiriinia, immunosuppressiivisia lääkkeitä tai yliherkkyysoireita aiheuttavia lääkkeitä (kuten tetracykliini, sulfonamidit jne.) käyttäville potilaille ei suositella tämän laitteen käyttöä toistaiseksi.
 - > Henkilöiden, jotka ovat saaneet auringonpistoksen tai auringonpolttan kahden viime viikon aikana, on odotettava, kunnes iho on toipunut.
 - Laitetta ei saa käyttää herkällä alueilla tai intiimialueilla (kuten silmät, huulet, nännit, emätin jne.).
 - > Henkilöille, joilla on polgtrichia tai muita vakavia komplikaatioita, ei
- 6 Herkän ihon omaavien henkilöiden tulee kiinnittää huomiota jääjäähdytystoimintoon. Lopeta tämän tuotteen käyttö, jos et tunne oloasi mukavaksi, ja kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Huomio

- Talvella ihmisten, joilla on kuiva iho, tulisi kiinnittää huomiota päivittäiseen ihonhoitoon, kuten kosteuden ylläpitoon.
 - Käytä suojalaseja käytön aikana. Älä tuijota suoraan vilkkuvaa valoa, sillä se voi vahingoittaa silmiä vakavasti.
- 6 Vaikka ihon lievää punoitusta ja kutinaa esiintyy harvoin, se on normaali ilmiö. Jos näin tapahtuu, odota, että iho toipuu, ennen kuin käytät laitetta uudelleen

- Älä kaada alkoholia suoraan vilkkuvaan ulostuloon puhdistuksen yhteydessä. Käytä puhdistamiseen vanupuikkoja tai pölytöntä liinaa, joka on kastettu pieneen määrään lääketieteellistä alkoholia (tai käytä alkoholipyyhettä).
- Vältä geelikosmetiikan tai nesteiden käyttöä laitteen käytön aikana, jotta et vahingoita ihoasi tai vilkkuvaa ulostuloa.
- Vältä syömästä ruokia kuten pinaattia, rapsia tai sinappia ennen käyttöä.
- Säädä tehoa tilanteen mukaan; jos iho sallii, mitä korkeampi teho, sitä parempi vaikutus. Ihmiset, joilla on tummempi ihonväri, tulisi olla varovaisia valitessaan korkeaa tehoa; muuten iho voi helposti palaa.
- Älä kosketa kuumaa vettä 6 tunnin ajan hoidon jälkeen ja kiinnitä huomiota ihon kosteuttamiseen ja aurinkovoiteen käyttöön.
- Vältä ultraviolettisäteilyä ja tietokoneen säteilyä toimenpiteen jälkeen ja käytä aurinkovoidetta ulos mennessäsi.
- Käytön aikana välähdysaukon reunaan voi tulla tahroja tai mustia pisteitä, koska reunaan jää karvoja tai likaa. Vaikka tämä ei vaikuta laitteen toimintaan, pidä välähdysaukko aina puhtaana.
- Tämä laite ei ole vedenkestävä, joten älä käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten suihkussa.
- Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, lähetä laite valmistajalle tai jälleenmyyjälle, jotta voidaan selvittää, voidaanko se korjata. Ihmisten turvallisuus on aina etusijalla kaikissa olosuhteissa.
- Varmista, että laite on kaukana paikoista, joissa on voimakas magneettikenttä, kosteutta, paljon pölyä tai korkea lämpötila.
- Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai kolhuille. Laitetta on kiellettyä käyttää muihin kuin sille tarkoitettuihin tarkoituksiin.
- Muut kuin valtuutetut henkilöt eivät saa avata laitetta, muuten on olemassa sähköiskun vaara. On myös ehdottomasti kiellettyä, että muut kuin ammattilaiset suorittavat huoltoa ilman lupaa.

Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja

Ongelmat	Syyt	Ratkaisut
Laitetta ei voi kytkeä päälle	Virtalähdettä ei ole kytketty	Varmista, että adapteri tai virtakortti on kytketty
Adapteri on kuuma käytön aikana	Normaali ilmiö	Toimenpiteitä ei tarvita
Pistorasian reunassa on tahroja	Reunaan on jäänyt hiuksia tai likaa, jotka ovat palaneet käytön aikana	Puhdista alkoholipyyhkeellä Puhdista reuna ennen käyttöä
Effect is Ei tydyttävä	Vaihte on liian matala; Käyttö ei ole riittävän tiheää	Säädä sopivaan vaihteeseen; Noudata ohjeita tarkasti; Varmista, että iho on tasaisesti valaistu
Ei valaistusta	Valoaukko ei ole kokonaan peitetty iholla	Varmista, että vilkkuva ulostulo muodostaa 90 asteen kulman ihoon nähden
Automaattinen ylikuumenemisen varoitus (virhe 3)	Laitteen itsesuojausohjelma ylikuumenuneen laitteen	Aseta laite tuuletettuun paikkaan jäähtymään
Kuvassa aiheuttaa allergiaa	Vaihte on liian korkea; Vilkkuva pistorasia on vaurioitunut	Säädä sopivaan vaihteeseen; Contact customer service kysy apua
Haju liittyy kuvaan	Vilkkuva pistorasia on pölyn peitossa; Iholle on jäänyt hiuksia	une on ” ” an Ma upth n : hiukset ovat kova h Säädä sopivaan vaihteeseen

Varrantq

Tämän laitteen, mukaan lukien virtalähde ja lisävarusteet, takuu-aika on yksi vaihe vastaanotto-päivästä lukien. Jos takuu-aikana ilmenee laatuongelma, korjaamme tai vaihdamme tuotteen ilmaiseksi. Takuu ei kuitenkaan kata vahinkoja, jotka johtuvat asiakkaan virheellisestä käytöstä tai väärästä käsittelystä, ja korjauspalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Säilytä lasku tai kuitti sekä takuukortti huolellisesti myöhempää takuupalvelua varten.

Emme voi tarjota takuuta tai palautuspalvelua seuraavissa tapauksissa:

- Vahingot, jotka johtuvat hallitsemattomista tekijöistä, kuten tulipalosta, maanjäristyksestä,
- Muista ylivoimaisista syistä aiheutuneet vahingot.
- Laitteen toimintahäiriöt tai vahingot, jotka johtuvat asiakkaan virheestä, väärinkäytöstä, *virheestä* tai muista epänormaaleista olosuhteista.
- Vahingot, jotka johtuvat asiakkaan itse suorittamasta purkamisesta tai virheellisestä varastoinnista/käsittelystä (kuten jyrksijöiden aiheuttamat vahingot, nesteen tunkeutuminen jne.).
- Vahingot, jotka johtuvat käytöstä sopimattomissa olosuhteissa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kuormitusrajojen ylitykseen.
- Emme ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat muista kuin tuotteen laatuun liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen liiketoiminnallisten etujen menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen tai muista laitteen käytöstä aiheutuneista menetyksistä. Vastuu onnettomuuksista määräytyy sovellettavien lakien mukaisesti.

Huoltokortti

Jotta voimme tarjota asiakkaalle parempaa huoltopalvelua, täytähän alla olevat tiedot (kaikki pakolliset):

Palautus Uusi osto ☐ Vaihto

☐ Korjaus ☐

Warranty Period	One year from receipt	Vastaanottopäivä:
Asiakas	Osoite	
	Nimi	
	Puhelin	
	Tilausnumero	
Syyt		

Sertifikaatti
Tarkastaja: 

GD DIGITAL, PYSY AJAN TASALLA

Skannaa alla oleva QR-koodi ja vieraile Deki-tukikeskuksessamme, josta löydät kattavan käyttöohjeen useilla kielillä.

Valitsemalla digitaaliset resurssit autat meitä vähentämään paperijätettä ja suojelemaan planeettaamme.



SKANNAA MINUT


Offline-tuki: Jos et pääse käsiksi digitaalisiin versioihin tai tarvitset painetun käyttöohjeen tietyllä kielellä, ota meihin yhteyttä osoitteessa support@dekilife.com. Haluamme varmistaa, että sinulla on kaikki tarvitsemasi tiedot.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL HAIR REMOVAL



Instrukcja użytkowania

Przedstawienie urządzenia



Nazwa urządzenia	L12 Ha i przeniósł	Wymiary urządzenia	136.5x77x47.5mm
Zasilacz	100-Z40V	Obszar oświetlenia	3 cm
Wejście zasilania	DE1EV 3 A	Żywotność	P9P, 900 miga
Maksymalna moc wyjściowa	3BW	Waga netto	Around 249g

Zasada działania

- Pod wpływem światła impulsowego o określonym paśmie i szerokości impulsu melanina w skórze pochłania energię i przekazuje przejściowe ciepło do mieszków włosowych. Gdy mieszki włosowe osiągną określoną temperaturę, wchodzi w stan spoczynku, co powoduje zatrzymanie wzrostu włosów na różnych etapach i ostatecznie ich wypadnięcie. Idealny efekt można osiągnąć, używając urządzenia przez około 2 tygodnie lub dłużej, w zależności od budowy ciała danej osoby. Wbudowany filtr odfiltrowuje promieniowanie ultrafioletowe i inne niepożądane światło, dzięki czemu urządzenie idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry.
- Funkcja chłodzenia lodem może złagodzić ból i uczucie pieczenia spowodowane wyższym poziomem mocy. Schłodzenie przez system chłodzenia zajmuje około 10 sekund.
(Uwaga: nawet przy tym samym poziomie mocy uczucie pieczenia może się różnić w zależności od osoby)

Tabela kolorów Skin



Biały lub
podobny



Beżowy




Jasnobrązowy



Średni



Brąz ciemny



brązowy



Pre-use Notes

- Nie ładuj urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania. Po zakończeniu pracy odłącz przewód zasilający i przechowuj urządzenie w zacienionym miejscu.
- Przed użyciem należy najpierw ogolić włosy i użyć kremu do golenia. W przeciwnym razie skóra może ulec uszkodzeniu w wyniku tarcia.
- Ze względu na różne rodzaje skóry, osoby używające urządzenia po raz pierwszy powinny przeprowadzić test na niewielkiej powierzchni, a następnie zastosować je na większym obszarze, jeśli w ciągu 1 godziny nie wystąpią działania niepożądane.

- ▶ Nie należy od razu ustawiać najwyższego poziomu mocy. Należy zacząć od najniższego, a następnie odpowiednio dostosować moc.
- ▶ Podczas zabiegu nie należy wielokrotnie przechodzić po tym samym obszarze. Należy na równomierne naświetlenie każdego centymetra skóry.
- ▶ Funkcja chłodzenia lodem może skutecznie złagodzić ból (jeśli wystąpi uczucie pieczenia), poprawiając w ten sposób wrażenia z użytkowania naszego produktu.
- ▶ Aby osiągnąć najlepszy efekt, należy używać tego urządzenia przez około 2 tygodnie lub dłużej. W tym momencie włosy staną się cieńsze i zaczną wypadać. Następnie, w zależności od tego, jak szybko włosy odrastają, należy pamiętać o ponownym użyciu urządzenia raz na 1–30 dni, aby utrzymać efekt.
- ▶ Jeśli włosy są dłuższe niż 1 mm, należy je najpierw ogolić. W przeciwnym razie długie włosy mogą wchłonać ciepło i ulec poparzeniu, co spowoduje nieprzyjemny zapach. Czasami może to również powodować zaczerwienienie i obrzęk skóry. Będzie to miało duży wpływ na komfort korzystania z naszego produktu.
- ▶ Podczas działania trzymaj produkt z dala od dzieci, ponieważ błysk może uszkodzić bez okularów ochronnych.

Instrukcja obsługi



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and Ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode", long press again to exit this



ñ. Należy nosić okulary ochronne be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

wyjście jest w Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Sugestia dotycząca czasu trwania



Uwaga: Czas trwania zabiegu różni się w zależności od osoby. Powyższe dane mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Cykliczne usuwanie włosów

Częstotliwość zabiegów
wzrost włosów

Trzy razy w tygodniu



Week 3-4

Dwa razy w
tygodniu

% i odżywka
Niektóre zaczynają wypadać



**Week 4-8
or above**

1-3 godziny

Włosy zaczynają
kurczyć się i
stop growth
wypadać



Uwaga: powyższe dane mogą się różnić w zależności od osoby!

Nie dotyczy

- Kobiety w ciąży, w trakcie miesiączki i karmienia piersią, osoby wrażliwe na światło, młodzież oraz osoby z bliznami nie mogą stosować tego produktu.
 - Osoby z chorobami serca, cukrzycą, nadciśnieniem, nowotworami złośliwymi, zapaleniem mieszków włosowych, zakaźnymi chorobami skóry, oparzeniami skóry, żylakami, anoreksją, opryszczką pospolitą, zmianami skórnymi, krwinkami i zaburzeniami krzepnięcia krwi nie mogą używać tego urządzenia.
 - » Jeśli ostatnio stosowano inne metody usuwania włosów, nie należy używać tego urządzenia, dopóki włosy nie odrosną.
 - X – W przypadku stosowania produktów zawierających składniki wybielające lub witaminę A należy odczekać tydzień od dnia aplikacji.
 - Urządzenia nie można używać z produktami zawierającymi olejki eteryczne.
 - Pacjentom przyjmującym aspirynę, leki immunosupresyjne, leki wywołujące nadwrażliwość (takie jak tetracyklina, sulfonamidy itp.) nie zaleca się na razie korzystania z tego urządzenia.
 - > Osoby, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni uległy przegrzaniu lub poparzeniu słonecznemu, muszą poczekać, aż skóra się zregeneruje.
 - Zabrania się stosowania urządzenia na wrażliwych częściach ciała lub częściach intymnych (takich jak okolice oczu, usta, sutki, pochwa itp.).
 - > Osoby z polipochronią lub innymi poważnymi powikłaniami nie
- 6 Osoby o wrażliwej skórze powinny zwracać uwagę na funkcję chłodzenia lodem. Należy zaprzestać używania tego produktu, jeśli nie czujesz się komfortowo, i skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Uwaga

- Zimą osoby o suchej skórze powinny zwracać uwagę na codzienną pielęgnację skóry, np. na jej nawilżanie.
 - Podczas obsługi należy nosić okulary ochronne. Nie należy patrzeć bezpośrednio na migające światło, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie wzroku.
- 6 Choć rzadko występuje lekkie zaczerwienienie i swędzenie skóry, jest to zjawisko normalne. W takim przypadku należy poczekać, aż skóra się zregeneruje, przed ponownym użyciem

- Podczas czyszczenia nie należy rozlewać alkoholu bezpośrednio na wylot błyskowy. Do czyszczenia plam należy używać wacików lub bezpyłowej szmatki nasączonej niewielką ilością alkoholu medycznego (lub użyć wacików nasączonych alkoholem).
- Podczas korzystania z urządzeń należy unikać stosowania kosmetyków w żelu lub płynów, aby nie uszkodzić skóry ani wylotu światła.
- Przed zabiegiem należy unikać spożywania takich produktów jak szpinak, rzepak czy gorczyca.
- Dostosuj ustawienie urządzenia odpowiednio do potrzeb; jeśli pozwala na to skóra, im wyższe ustawienie, tym lepszy efekt. Osoby o ciemniejszym kolorze skóry powinny zachować ostrożność przy wyborze wysokich ustawień; w przeciwnym razie łatwo może dojść do poparzenia skóry.
- Po zabiegu nie należy dotykać gorącej wody przez 6 godzin oraz należy zwrócić uwagę na nawilżanie skóry i stosowanie filtrów przeciwsłonecznych.
- Po zabiegu należy unikać promieniowania ultrafioletowego i promieniowania komputerowego oraz stosować filtr przeciwsłoneczny podczas wychodzenia na zewnątrz.
- Podczas zabiegu na krawędzi otworu emitującego impulsy mogą pojawić się plamy lub czarne punkty spowodowane pozostałościami włosów lub brudem. Chociaż nie wpływa to na działanie urządzenia, należy zawsze utrzymywać otwór emitujący impulsy w czystości.
- Urządzenie to nie jest wodoodporne, dlatego nie należy go używać w wilgotnym otoczeniu, takim jak łazienka.
- W przypadku wystąpienia usterki należy odesłać urządzenie do producenta lub sprzedawcy w celu ustalenia, czy można je naprawić. Bezpieczeństwo ludzi jest zawsze najważniejsze w każdych okolicznościach.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od miejsc o silnym polu magnetycznym, wilgoci, dużym zapyleniu lub wysokiej temperaturze.
- Nie należy narażać urządzenia na silne uderzenia ani wstrząsy. Zabrania się używania go do celów innych niż przeznaczenie.
- Urządzenia nie wolno otwierać osobom nieupoważnionym; w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Surowo zabrania się również przeprowadzania konserwacji przez osoby nieprofesjonalne bez upoważnienia.

Typowe problemy i rozwiązania

Problemy	Przyczyny	Rozwiązania
Nie można włączyć urządzenia	Zasilacz nie jest podłączony	Upewnij się, że zasilacz lub karta zasilająca jest podłączona
Zasilacz nagrzewa się podczas pracy	To normalne zjawisko	Nie wymaga żadnych działań
Na krawędzi klapki gniazodka widoczne są plamy	Na krawędzi pozostały włosy lub brud, które uległy przypaleniu podczas pracy	Przed użyciem należy wyczyścić wacikiem nasączonym alkoholem Przed uruchomieniem wyczyść krawędź
Effect is n n niezadowolające9	Prędkość jest zbyt niska; Praca nie jest wystarczająco częsta	Dopasuj do odpowiedniego biegu; Ściśle przestrzegaj instrukcji; Upewnij się, że skóra jest równomiernie naświetlona
Brak podświetlenia	Wylot błysku nie jest całkowicie zakryty powłoką	Upewnij się, że otwór na światło tworzy kąt 90 stopni względem skóry
Automatyczne wykrycie przegrzania przez system (Błąd 3)	Program samozabezpieczenia przed urządzenie	Umieść urządzenie w wentylowanym miejscu, aby ostygło
Ilustracja wywołuje alergię	Prędkość jest zbyt wysoka; Uszkodzone gniazdo migające	Należy ustawić odpowiedni bieg; Contact customer service aby uzyskać pomoc
Zapach towarzyszy ilustracji	Gniazdko elektryczne pokryte jest warstwą kurzu; Na skórze pozostały włosy	une om upth n Ma : włosy są .twarde h Dopasuj do odpowiedniego sprzętu

Warranty

Okres gwarancji na to urządzenie, w tym zasilacz i akcesoria, wynosi jeden rok od daty odbioru. Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi problem z jakością, bezpłatnie naprawimy lub wymienimy produkt. Jednakże uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą przez klienta nie są objęte gwarancją, a usługi naprawcze mogą podlegać odpowiednim dodatkowym opłatom. Prosimy o odpowiednie przechowywanie faktury lub paragonu oraz karty gwarancyjnej na potrzeby przyszłych usług gwarancyjnych.

W następujących przypadkach możemy nie zapewnić gwarancji ani usługi zwrotu:

- ▶ Uszkodzenia spowodowane czynnikami niezależnymi od nas, takimi jak pożar, trzęsienie ziemi,
- ▶ Uszkodzenia spowodowane innymi zdarzeniami siły wyższej.
- ▶ Nieprawidłowe działanie urządzenia lub uszkodzenia spowodowane winą klienta, niewłaściwym użytkowaniem, *błędem lub* innymi nietypowymi warunkami.
- ▶ Uszkodzenia wynikające z samodzielnego demontażu przez klienta lub niewłaściwego przechowywania/obsługi (takie jak uszkodzenia spowodowane przez gryzienie, przedostanie się płynów itp.).
- ▶ Uszkodzenia wynikające z użytkowania w nieodpowiednich warunkach, w tym między innymi przekroczenie limitów obciążenia.
- ▶ Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie lub wynikowe wynikające z kwestii niezwiązanych z jakością produktu, w tym między innymi utratę korzyści biznesowych, przerwę w działalności biznesowej lub inne straty spowodowane działaniem urządzenia. Odpowiedzialność za wypadki zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta serwisu posprzedażowego

Aby zapewnić klientowi lepszą obsługę posprzedażową, prosimy o wypełnienie poniższych informacji (wszystkie pola są obowiązkowe):

Zwrot Zakup

☐

Wymiana

☐

Reparacja

☐

Warranty Period	One year from receipt	Data odbioru:
Klient	Adres	
	Imię i nazwisko	
	Telefon	
	Numer zamówienia	
Reasons		

Certyfikat

Inspektor: _____



GD DIGITAL, BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zeskanuj poniższy kod QR, aby odwiedzić nasze Centrum pomocy Deki i uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi w wielu językach.

Wybierając zasoby cyfrowe, pomagasz nam ograniczyć marnotrawstwo papieru i chronić naszą planetę.



ZESKANUJ MNIE


Pomoc techniczna offline: Jeśli nie masz dostępu do wersji cyfrowych lub potrzebujesz drukowanej instrukcji w konkretnym języku, skontaktuj się z nami pod [adresem support@dekilife.com](mailto:support@dekilife.com). . Zależy nam na tym, abyś miał wszystkie potrzebne informacje.

MODEL

DK1001





IPL ICE-COOL HAIR REMOVAL



Návod k použití

Představení zařízení



Název zařízení	L12 Ha i mover	Rozměry zařízení	136.5x77x47.5mm
Napájecí adaptér	100-Z40V	Osvětlená plocha	3 cm
Vstupní napětí	DE1EV 3 A	Životnost	P9P,900 bliká
Max. výstup	3BW	Čistá hmotnost	Around 249g

Princip fungování

- Pod vlivem pulzního světla se specifickým vlnovým pásmem a šířkou pulzu absorbuje melanin v kůži energii a přenáší přechodné teplo do folikulu. Když vlasové folikuly dosáhnou určité teploty, vstoupí do období klidu, což způsobí, že vlasy přestanou růst a nakonec vypadnou. Ideálního účinku lze dosáhnout používáním přístroje po dobu přibližně 2 týdnů nebo déle, v závislosti na tělesné konstituci jednotlivých osob. Vestavěný filtr odfiltruje ultrafialové záření a jiné nežádoucí světlo, díky čemuž je přístroj ideální pro péči o pokožku.
- Funkce Ice-cool může zmírnit bolestivost způsobenou pocitem pálení při vyšších úrovních. Chladicí systém se ochladí přibližně za 10 sekund.
(Poznámka: i při stejném výkonu se pocit pálení může u jednotlivých osob lišit)

Barevná tabulka Skin



Bílá nebo
podobná




Béžová




Světle hnědá



Střední



Tmavě hnědá



hnědá



Pre-use Notes

- Nabíjejte zařízení pouze v zapojeném stavu. Po skončení provozu odpojte napájecí kabel a uložte jej na stinném místě.
- Před použitím si prosím oholte vousy a použijte holicí krém. V opačném případě by mohlo dojít k poškození pokožky.
- Vzhledem k různým typům pokožky proveďte při prvním použití zkušební test na malé ploše a teprve poté, pokud se během 1 hodiny neobjeví žádné nežádoucí reakce, použijte přístroj na větší ploše.

- Při prvním použití nepoužívejte přímo nejvyšší rychlost. Začněte s nejnižší rychlostí a poté ji podle potřeby upravte.
- Během provozu neprovádějte ošetření na stejném místě opakovaně. Snažte rovnoměrně ozařovat každý centimetr pokožky.
- Funkce chlazení ledem může účinně zmírnit bolest (pokud se objeví pocit pálení), čímž zlepší váš zážitek z používání našeho produktu.
- Abyste dosáhli nejlepšího účinku, používejte toto zařízení přibližně 2 týdny nebo déle. V tu chvíli budou chlupy tenčí a začnou vypadávat. Poté nezapomeňte přístroj znovu použít jednou za 1–30 dní, abyste účinek udrželi, v závislosti na tom, jak rychle chlupy dorůstají.
- Pokud jsou chloupky delší než 1 mm, nejprve je oholte. V opačném případě by dlouhé chloupky mohly absorbovat teplo a spálit se, což by způsobilo zápach. Někdy to může také způsobit zarudnutí a otok kůže. To výrazně ovlivní váš zážitek z používání našeho produktu.
- Během provozu udržujte odstup od dětí, protože záblesk může způsobit bez ochranných brýlí.

Návod k obsluze



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn

gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this



ň. Ochranné brýle musí be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

výstup je Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Doporučení ohledně délky trvání



Upozornění: Konkrétní doba trvání se liší od osoby k osobě. Výše uvedené údaje slouží pouze jako orientační.

Cyklické odstranění chloupků

Týden	Trikrát týdně	Pomalejší růst chloupků	
Week 3-4	Dvakrát týdně	% a" ofifier Některé začínají vypadávat	
Week 4-8 or above	1 až 3 hodiny	Vlasy začínají zmenšovat a stops growing	

Upozornění: výše uvedené údaje se mohou u jednotlivých osob lišit!

Není relevantní

- > Nesmí používat těhotné ženy, ženy v období menstruace a kojící ženy, osoby citlivé na světlo, mladiství a osoby s jizvami.
 - Osoby s onemocněním srdce, cukrovkou, hypertenzí, zhoubnými nádory, folikulitidou, infekčními kožními onemocněními, popáleninami, křečovými žilami, anapetií, herpes simplex, kožními lézemi, hematomy a poruchami srážlivosti krve nesmějí tento přístroj používat.
 - » Pokud jste nedávno podstoupili jiné metody odstraňování chloupků, nepoužívejte tento přístroj, dokud chloupky znovu nevyrostou.
 - X – Pokud používáte přípravky s bělícími složkami nebo vitamínem A, vyčkejte prosím jeden týden od data aplikace.
 - Toto zařízení nelze používat s produkty obsahujícími éterické oleje.
 - Pacientům, kteří užívají aspirin, imunosupresiva nebo léky vyvolávající přecitlivělost (např. tetracyklin, sulfonamidy atd.), se prozatím nedoporučuje toto zařízení používat.
 - > Lidé, kteří se v posledních dvou týdnech vystavili slunečnímu záření nebo utrpěli spálení, musí počkat, až se pokožka zotaví.
 - Je zakázáno používat přístroj na citlivých částech těla nebo intimních partiích (jako jsou oči, rty, bradavky, vagina atd.).
 - > Lidé s polytropií nebo jinými závažnými komplikacemi
- 6 Lidé s citlivou pokožkou by měli věnovat pozornost funkci chlazení ledem. Přestaňte tento produkt používat, pokud se necítíte pohodlně, a poraďte se se svým lékařem.

Upozornění

- V zimě by lidé s suchou pokožkou měli věnovat pozornost každodenní péči o pokožku, jako je udržování její hydratace.
 - Při používání noste ochranné brýle. Nedívejte se přímo na blikající světlo, mohlo by to vážně poškodit oči.
- 6 Ačkoli se mírné zarudnutí a svědění kůže vyskytují zřídka, jedná se o normální jev. Pokud k tomu dojde, počkejte, až se pokožka zotaví, než přístroj znovu použijete.

- Při čištění nevylévejte alkohol přímo na blikající výstup. K čištění skvrny použijte vatové tyčinky nebo prachotěsný hadřík namočený v malém množství lékařského alkoholu (nebo použijte alkoholovou vatu).
- Při používání přístroje se vyhýbejte používání gelových kosmetických přípravků nebo tekutin, abyste nepoškodili svou pokožku nebo výstup blikajícího světla.
- Před použitím se vyhněte konzumaci potravin, jako je špenát, řepka nebo hořčice.
- Nastavte příslušný stupeň; pokud to pokožka dovolí, čím vyšší stupeň, tím lepší účinek. Lidé s tmavší barvou pleti by měli být při volbě vysokého stupně opatrní; jinak může snadno dojít k popálení pokožky.
- Po ošetření se 6 hodin nedotýkejte horké vody a věnujte pozornost zvlhčování pokožky a ochraně před sluncem.
- Po ošetření se vyhýbejte ultrafialovému záření a záření z počítače a při pobytu venku použijte opalovací krém.
- Během provozu se může okraj výstupu záblesku zašpinit nebo na něm vzniknout černá skvrna kvůli zbytkům chloupků nebo nečistotám, které na něm zůstaly. Ačkoli to nemá vliv na funkce zařízení, udržujte prosím výstup záblesku vždy čistý.
- Toto zařízení není vodotěsné, proto jej prosím nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je sprchový kout.
- Pokud dojde k poruše, zašlete zařízení zpět výrobci nebo prodejci, aby ověřili, zda je možné jej opravit. Bezpečnost osob je za všech okolností vždy na prvním místě.
- Ujistěte se, že je zařízení daleko od míst se silným magnetickým polem, vlhkostí, silným prachem nebo vysokou teplotou.
- Na zařízení nepůsobte silnými nárazy ani do něj nebušte. Je zakázáno používat jej k jiným účelům, než pro které je určeno.
- Zařízení nesmí otevírat nikdo jiný než oprávněný personál; v opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Laikům je rovněž přísně zakázáno provádět údržbu bez oprávnění.

Časté problémy a řešení

Problémy	Príčiny	Řešení
Zařízení nelze zapnout	Napájecí zdroj není připojen	Zkontrolujte, zda je adaptér nebo napájecí kabel zapojen
Adaptér je během provozu horký	Normální jev	Není třeba provádět žádné kroky
Na okraji zásuvky jsou skvrny	Na okraji zůstaly vlasy nebo nečistoty, které se během provozu spálily	Před použitím vyčistěte vatovým tamponem namočeným v alkoholu Okraj před provozem
Effect is Není uspokojivé	Převod je příliš nízký; Provoz není dostatečně častý	Nastavte vhodný převod; Přísně dodržujte pokyny; Ujistěte se, že je pokožka rovnoměrně osvětlena
Žádné osvětlení	Výstupní otvor není zcela zakrytý kůží	Ujistěte se, že výstupní otvor svírá s pokožkou úhel 90 stupňů
Automatická ochrana proti přehřátí () (Chyba 3)	Program vlastní ochrany pro přehřátí zařízení	Umístěte zařízení na větrané místo, aby vychladlo
Ilustrace způsobuje alergii	Převodový stupeň je příliš vysoký; Blikající výstup je poškozen	Nastavte vhodný převod; Contact customer service pro pomoc
Zápach vychází z ilustrovaného místa	Zásuvka je zaprášená; Na kůži zůstaly vlasy	une Ma .tvrdé h Prizpůsobte na vhodný převod

Varrantq

Záruční doba na toto zařízení, včetně napájecího adaptéru a příslušenství, je jeden rok od data převzetí. Pokud během záruční doby dojde k problému s kvalitou, produkt bezplatně opravíme nebo vyměníme. Na poškození způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou obsluhou ze strany zákazníka se však záruka nevztahuje a opravy mohou být proto zpoplatněny. Prosím, uschovejte si fakturu nebo účtenku a záruční list pro případné budoucí uplatnění záruky.

V následujících případech nemůžeme poskytnout záruční ani vrácení zboží:

- Poškození způsobená nepředvídatelnými okolnostmi, jako je požár, zemětřesení,
- Poškození způsobené jinými událostmi vyšší moci.
- Porucha zařízení nebo poškození způsobené vinou zákazníka, nesprávným používáním, *chybou nebo* jinými abnormálními podmínkami.
- Poškození vyplývající z vlastní demontáže zákazníkem nebo nesprávného skladování/manipulace (například poškození hlodavci, vniknutí tekutin atd.).
- Škody vyplývající z použití za nevhodných podmínek, včetně, ale nejen, překročení limitů pracovní zátěže.
- Neneseme odpovědnost za žádné nepřímé nebo následné škody vyplývající z problémů nesouvisejících s kvalitou produktu, včetně, ale nikoli výlučně, ztráty obchodních zájmů, přerušení obchodních operací nebo jiné ztráty způsobené provozem zařízení. Odpovědnost za nehody se určuje v souladu s platnými zákony.

Karta poprodejního servisu

Abychom mohli zákazníkům poskytovat lepší poprodejní servis, vyplňte prosím níže uvedené informace (všechny jsou povinné):

Vrácení Zákup

☐

Výměna

☐

Oprava

☐

Warranty Period	One year from receipt	Datum převzetí:
Zákazník	Adresa	
	Jméno	
	Telefon	
	Číslo objednávky	
Sezóny		

Certifikát

Inspektor: _____



GD DIGITAL, BUĎTE V OBRAZE

Naskenujte níže uvedený QR kód a navštivte naše centrum podpory Deki, kde najdete kompletní uživatelskou příručku v několika jazycích.

Tím, že volíte digitální zdroje, pomáháte nám snižovat plýtvání papírem a chránit naši planetu.



NASKENUJTE MĚ


Offline podpora: Pokud nemáte přístup k digitálním verzím nebo potřebujete tištěný manuál v konkrétním jazyce, kontaktujte nás prosím na [adrese support@dekilife.com](mailto:support@dekilife.com). . Naším cílem je zajistit, abyste měli k dispozici všechny potřebné informace.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL SZŐRTELENÍTŐ



Termékismertető

A készülék bemutatása



Készülék neve	L12 Ha i mover	Készülék mérete	136.5x77x47.5mm
Tápegység	100-Z40V	Megvilágítási terület	3 cm
Bemeneti feszültség	DE1EV 3A	Élettartam	P9P,900 villog
Maximális kimeneti teljesítmény	3BW	Nettó súly	Around 249g

Működési elv

- Egy meghatározott hullámhosszúságú és impulzus szélességű impulzusfény hatására a bőrben található melanin elnyeli az energiát, és az átmeneti hő továbbítja a szőrtüszőnek. Amikor a szőrtüszők elérik egy bizonyos hőmérsékletet, nyugalmi állapotba kerülnek, ami miatt a szőr növekedése fokozatosan leáll, és végül kihullik. Az ideális hatás körülbelül 2 hét vagy annál hosszabb használat után érhető el, az egyes személyek fizikai adottságaitól függően. A beépített szűrő kiszűri az ultraibolya fényt és más felesleges fényeket, így a készülék ideális bőrápolási célokra.
- A jégűtés funkció enyhíti a magasabb fokozatoknál jelentkező égő érzést. A hűtőrendszer körülbelül 10 másodperc alatt hűl le.
(Megjegyzés: még azonos teljesítményszint esetén is az égő érzés személyenként eltérő lehet)

Skin színskála



Fehér vagy
hasonló




Bézs




Világosbarna



Közepes



Sötétbarna



barna



Pre-use Notes

- Ne töltsd a készüléket, amíg csatlakoztatva van. Kérjük, a használat után húzza ki a hálózati kábelt, és árnyékos helyen tárolja.
- Kérjük, a használat előtt először borotválja le a szőrt, és használjon borotvahabot. Ellenkező esetben a bőr károsodhat a száraz állapotban.
- A bőrtípusok eltérőek, ezért az első használat előtt kérjük, végezzen próba tesztet egy kis területen, majd ha 1 órán belül nem jelentkezik mellékhatás, használja a készüléket nagyobb felületen.

- ▶ Első használatkor ne állítsa be közvetlenül a legmagasabb fokozatot. Kezdje a legalacsonyabbal, majd állítsa be a fokozatot a szükségletnek megfelelően.
- ▶ A kezelés során ne ismételje meg a műveletet ugyanazon a területen. a bőr minden centiméterét egyenletesen sugározza be.
- ▶ A jégűtés funkció hatékonyan enyhíti a fájdalmat (ha van ilyen, érzés), így javítva a termékkel kapcsolatos élményét.
- ▶ A legjobb eredmény elérése érdekében kérjük, használja a készüléket körülbelül 2 hétig vagy tovább. Ekkor a szőrszálak vékonyabbá válnak és elkezdnek kihullani. Ezt követően ne felejtse el 15-30 naponként újra használni a készüléket a hatás fenntartása érdekében, attól függően, hogy milyen gyorsan nő vissza a szőr.
- ▶ Kérjük, először borotválja le a szőrszálakat, ha azok hosszabbak 1 mm-nél. Ellenkező esetben a hosszú szőrszálak elnyelik a hőt és megéghetnek, ami kellemetlen szagot eredményezhet. Esetenként bőrpír és duzzanat is kialakulhat. Ez jelentősen rontja a termék használatával kapcsolatos élményét.
- ▶ A használat során tartson távolságot a gyermekektől, mivel a vakufény károsíthatja a védőszemüveg nélkül.

Használati útmutató



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn gear by short pressing the


the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on); button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode", long press again to exit this



ő. Védőszemüveget kell be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

a kiömlés helye Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please flashing outlet until the blue

Javaslat az időtartamra



Megjegyzés: A kezelés időtartama személyenként eltérő lehet. A fenti adatok *csupán* tájékoztató jellegűek.

Szőrtelenítési ciklus

Heti 1-2	Heti háromszor	Lassúbb szőrnövekedés	
Week 3-4	Hetente kétszer	% és" ofifier Néhány elkezd hullani	
Week 4-8 or above	1–30 nap	A hajszálok elkezdnek zsugorodni, a haj stops growing	

Figyelem: a fenti adatok személyenként eltérhetnek!

Nem alkalmazható

- Terhes, menstruáló és szoptató nők, fényérzékeny személyek, fiatalkorúak és hegedéssel rendelkező személyek nem használhatják.
 - Szívbetegségben, cukorbetegségben, magas vérnyomásban, rosszindulatú daganatban, folikulitiszben, fertőző bőrbetegségben, égési sérülésekben, visszerben, anopetiában, herpes simplexben, bőrelváltozásokban, vérzésben és véralvadási zavarokban szenvedő személyek nem használhatják ezt a készüléket.
 - » Ha nemrégiben más szőrtelenítési módszert alkalmazott, kérjük, ne használja ezt a készüléket, amíg a szőr vissza nem nő.
 - X – Ha fehéritő hatóanyagot vagy A-vitamint tartalmazó termékeket használ, kérjük, várjon egy hetet a kezelés napjától számítva.
 - Ez a készülék illóolaj-tartalmú termékekkel nem használható.
 - Az aszpirint, immunszuppresszív gyógyszereket, túlérzékenységet okozó gyógyszereket (pl. tetraciklin, szulfonamidok stb.) szedő betegeknek egyelőre nem ajánlott a készülék használata.
 - > Azoknak, akik az elmúlt két hétben napozásnak vagy leégésnek voltak kitéve, meg kell várniuk, amíg a bőrük helyreáll.
 - Tilos a készüléket érzékeny testrészekben vagy intim területeken (pl. szem, ajkak, mellbimbók, hüvely stb.) alkalmazni.
 - > A poligranulomás vagy más súlyos szövődményekkel küzdő személyek nem
- 6 Az érzékeny bőrűek figyeljenek az ice-cool funkcióra. Ha kényelmetlenséget érez, hagyja abba a termék használatát, és kérjen tanácsot orvosától.

Figyelem

- Télen az érzékeny bőrű embereknek figyelniük kell a napi bőrápolásra, például a hidratálásra.
 - Kérjük, viseljen védőszemüveget a kezelés során. Ne nézzen közvetlenül a villogó fénybe, mivel az súlyos károsodást okozhat a szemében.
- 6 Bár ritkán előfordulhat enyhe bőrpír és viszketés, ez normális jelenség. Ilyen esetben várja meg, amíg a bőr helyreáll, mielőtt újra használná a terméket.

- Tisztításkor ne öntsön alkoholt közvetlenül a villogó kimenetre. Kérjük, használjon vattacsomót vagy pormentes ruhát, amelyet kis mennyiségű orvosi alkoholba mártott (vagy használjon alkoholos vattát) a folt tisztításához.
- A készülék használata közben kerülje a gélkosmetikumok és folyadékok használatát, hogy ne sérüljön a bőrre vagy a villogó kimenet.
- Kerülje a spenót, a repce vagy a mustár fogyasztását a kezelés előtt.
- Állítsa be a megfelelő fokozatot; ha a bőr megengedi, minél magasabb a fokozat, annál jobb a hatás. A sötétebb bőrű embereknek óvatosan kell eljárniuk a magas fokozat kiválasztásakor, ellenkező esetben könnyen megéghet a bőr.
- A kezelés után 6 órán belül ne érintse meg forró vizet, és ügyeljen a bőr hidratálására és a napvédő használatára.
- A kezelés után kerülje az ultraibolya sugárzást és a számítógép sugárzását, és ha kimozdul, használjon napvédőt.
- A kezelés során a villanófej szélén foltok vagy fekete pontok jelenhetnek meg a szélén maradt szőrszálak vagy szennyeződések miatt. Bár ez nem befolyásolja a készülék működését, kérjük, tartsa a villanófejet mindig tisztán.
- Ez a készülék nem vízálló, ezért kérjük, ne használja nedves környezetben, például a zuhanyzóban.
- Ha meghibásodás történik, küldje vissza a készüléket a gyártónak vagy a forgalmazónak, hogy megvizsgálják, javítható-e. Az emberek biztonsága minden körülmények között az első.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék távol van az erős mágneses mezőtől, a nedvességtől, a poros környezettől és a magas hőmérséklettől.
- Ne üsse meg és ne rázza meg erősen a készüléket. Tilos a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra használni.
- A felhatalmazott személyzetten kívül mások nem nyithatják ki a készüléket, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Szigorúan tilos, hogy nem szakemberek engedély nélkül végezzenek karbantartást.

Gyakori problémák és megoldások

Problémák	Okok	Megoldások
A készülék nem kapcsolható be	A tápegység nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy az adapter vagy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e
Az adapter használat közben felmelegszik	Normális jelenség	Nincs szükség intézkedésre
Foltak láthatók a villogó aljzat szélén	Haj vagy szennyeződés maradt a szélén, és működés közben megégett	Alkoholos vattával tisztítsa meg Működés előtt tisztítsa meg a szélét
Effect is Nem kielégítő	A fokozat túl alacsony; A működtetés elég gyakori	Állítsa be a megfelelő fokozatot; Szigorúan kövesse az útmutatót; Győződjön meg arról, hogy a bőr egyenletesen van-e megvilágítva
Nincs megvilágítás	A villogó kimenetet nem fedi teljesen a bőr	Győződjön meg arról, hogy a villogó kimenet 90 fokok szöget zár be a bőrrrel
z automatikus túlmelegedés-védelme (3-as hiba)	Az eszköz túlmelegedés elleni túlmelegedő készülék	Helyezze a készüléket szellőző helyre, hogy lehűljön
Az ábra allergiát okoz	A fokozat túl magas; A villogó kimenet megsértült	Állítsa be a megfelelő fokozatot; Contact customer service segítségért
Szag jön az illusztrációból	A villogó aljzat porral van borítva; Hajszálak maradtak a bőrről	une " " an Ma n : a haj kemény h Állítsa be a megfelelő fokozatot

Varrantq

A készülék, beleértve a hálózati adaptert és a tartozékokat is, garanciális ideje a kézhezvételtől számított egy év. Ha a garanciális időszak alatt minőségi probléma merül fel, a terméket ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük. Azonban a nem megfelelő használatból vagy a vevő által elkövetett hibás működtetésből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá, és a javítási szolgáltatásokért ennek megfelelően további díjakat számíthatunk fel. Kérjük, őrizze meg a számlát vagy a nyugtát és a jótállási jegyet a jövőbeli szervizeléshez.

A következő esetekben nem nyújthatunk garanciát vagy visszavételi szolgáltatást:

- ▶ Tűz, földrengés és egyéb ellenőrizhetetlen tényezők által okozott károk,
- ▶ Egyéb vis maior események által okozott károk.
- ▶ A készülék meghibásodása vagy olyan károk, amelyeket a vevő hibája, helytelen használata, *tévedése* vagy egyéb rendellenes körülmények okoztak.
- ▶ Az ügyfél általi saját kezű szétszerelésből vagy nem megfelelő tárolásból/kezelésből eredő károk (például rágcsálók által okozott károk, folyadék behatolása stb.).
- ▶ Nem megfelelő körülmények között történő használatból eredő károk, beleértve, de nem kizárólagosan a terhelési határértékek túllépését.
- ▶ Nem vállalunk felelősséget a termékminőségi problémákon kívüli okokból származó közvetett vagy következményi károkért, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti érdekek elvesztését, az üzleti tevékenység megszakítását, vagy a készülék működése által okozott egyéb veszteségeket. A balesetekért való felelősséget az alkalmazandó törvények szerint kell megállapítani.

Vásárlás utáni szervizkártya

Annak érdekében, hogy jobb értékesítés utáni szolgáltatást nyújthassunk ügyfeleinknek, kérjük, töltsé ki az alábbi információkat (minden mező kitöltése kötelező):

Visszaküldés Vásárlás ☐

Csere Vásárlás

☐

Javítás

☐

Warranty Period	One year from receipt	Átvétel dátuma:
Ügyfél	Cím	
	Név	
	Telefon	
	Rendelésszám	
Évszakok		

Tanúsítvány

Ellenőr:



GD DIGITAL, MARADJON NAPRAKÉSZ

Olvassa be az alábbi QR-kódot, hogy meglátogassa a Deki Support Hubot, ahol több nyelven elérhető a teljes felhasználói kézikönyv.

A digitális források választásával Ön velünk együtt járul hozzá a papírhulladék csökkentéséhez és bolygónk védelméhez.



OLVASSA BE


Offline támogatás: Ha nem tud hozzáférni a digitális változatokhoz, vagy nyomtatott kézikönyvre van szüksége egy adott nyelven, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a support@dekilife.com címen. Elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy minden szükséges információ a rendelkezésére álljon.

MODEL

DK1001





IPL ICE-COOL HÅRFJERNING



Produktvejledning

Enhedsintroduktion



Enhedsnavn	L12 Ha i mover	Enhedens størrelse	136.5x77x47.5mm
Strømadapter	100-Z40V	Belysningsområde	3 cm
Indgangsspænding	DE1EV 3A	Levetid	P9P,900 blinker
Maks. udgang	3BW	Nettovægt	Around 249g

Funktionsprincip

- Under belysning af impulslys med et specifikt bølgebånd og en bestemt pulsbredde absorberer melaninet i huden energi og overfører den kortvarige varme til hårsækken. Når hårsækkene når en bestemt temperatur, går de ind i en hvilefase, hvilket får håret til at stoppe med at vokse i store faser og til sidst falde af. Den ideelle effekt kan opnås ved at bruge enheden i omkring 2 uger eller mere, afhængigt af den enkelte persons fysik. Det indbyggede filter filtrerer ultraviolet lys og andet unyttigt lys fra, hvilket gør enheden ideel til hudpleje.
- Is-køle-funktionen kan lindre smerten ved en brændende fornemmelse fra højere indstillinger. Det tager omkring 10 sekunder for kølesystemet at køle ned.
(Bemærk: selv ved samme effektniveau kan den brændende fornemmelse variere fra person til person)

Farvekort



Hvid eller
lignende




Beige




Lysbrun



Mellem



Mørkebrun



brun



Pre-use Notes

- Oplad ikke enheden, mens den er tilsluttet. Træk stikket ud efter brug, og opbevar det i skyggen.
- Barber venligst håret af først inden brug, og brug barbercreme. Ellers kan huden blive beskadiget under tørre forhold.
- Da hudtyper varierer, bør førstegangsbrugere foretage en test på et lille område og først anvende den på større områder, hvis der ikke opstår bivirkninger inden for 1 time.

- Brug ikke det højeste gear direkte første gang. Start med det laveste gear, og juster derefter gearret efter behov.
- Under brug må du ikke behandle det samme område gentagne gange. Sørg at bestråle hver eneste centimeter af huden jævnt.
- Is-køle-funktionen kan effektivt lindre smerten (hvis der er en prikkende fornemmelse), hvilket forbedrer din oplevelse af vores produkt.
- For at opnå den bedste effekt skal du fortsætte med at bruge denne enhed i ca. 2 uger eller mere. På det tidspunkt vil håret være tyndere og begynde at falde af. Derefter skal du huske at bruge den igen en gang inden for 1-30 dage for at opretholde effekten, afhængigt af hvor hurtigt håret vokser ud igen.
- Barber venligst håret af først, hvis det er længere end 1 mm. Ellers kan det lange hår absorbere varmen og blive brændt, hvilket vil frembringe en lugt. Nogle gange kan det også forårsage hudrødme og hævelse. Dette vil i høj grad påvirke din oplevelse af at bruge vores produkt.
- Hold afstand til børn under brug, da flashmag kan skade kanter uden beskyttelsesbriller.

Betjeningsvejledning



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn gear by short pressing the


the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on); button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this



4.Beskyttelsesbriller skal be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

udløbsåbningen er Culs

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Forslag til varighed



Bemærk: Den specifikke varighed kan variere fra person til person. Ovenstående data er kun til reference.

Hårfjerningscyklus

Uge 1-R	Tre gange om ugen	Hårvækst er langsommere	
Week 3-4	To gange om ugen	n% og" ofier Nogle begynder at falde af	
Week 4-8 or above	1 til 30 minutter	Hårene begynder at krølle og hår stops growing	

OBS: Ovenstående data kan variere fra person til person!

Ikke relevant

- » Gravid, kvinder i menstruation og amning, lysfølsomme personer, unge og personer med ar må ikke bruge produktet.
- Personer med hjertesygdomme, diabetes, forhøjet blodtryk, ondartede svulster, folliculitis, smitsomme hudsygdomme, forbrændt hud, åreknuder, anæmi, herpes simplex, hudlæsioner, hæmatomer og antikoagulationsforstyrrelser må ikke bruge dette apparat.
- » Hvis andre metoder til hårfjerning er blevet anvendt for nylig, må du ikke bruge dette apparat, før håret er vokset ud igen.
- X- Hvis du bruger produkter med blegende ingredienser eller A-vitamin, skal du vente en uge fra den dag, du har påført produktet.
- Dette apparat kan ikke bruges sammen med produkter indeholdende æteriske olier.
- Patienter, der tager aspirin, immunsuppressive lægemidler eller overfølsomhedsmedicin (såsom tetracyklin, sulfonamider osv.), frarådes at bruge denne enhed foreløbig.
- > Personer, der har været udsat for solstik eller solskoldning inden for de sidste to uger, skal vente, indtil huden er kommet sig.
- Det er forbudt at anvende enheden på følsomme områder eller intime områder (såsom øjne, læber, brystvorter, vagina osv.).
- > Personer med polycystisk ovariesyndrom eller andre alvorlige komplikationer bør ikke
- 6 Personer med følsom hud bør være opmærksomme på iskølefunktionen. Stop med at bruge dette produkt, hvis du ikke føler dig godt tilpas, og konsulter din læge for råd.

OBS

- Om vinteren bør personer med tør hud være opmærksomme på daglig hudpleje, såsom at opretholde fugtighed.
- Brug beskyttelsesbriller under brug. Stir ikke direkte på det blinkende lys, da det kan forårsage alvorlig skade på øjnene.
- 6 Selvom der sjældent forekommer let rødme og kløe i huden, er det et normalt fænomen. Hvis dette sker, skal du vente på, at huden kommer sig, før du bruger produktet igen

- Spild ikke alkohol direkte på den blinkende udgang, når du rengør den. Brug vatpinde eller en støvfri klud dyppet i en lille mængde medicinsk alkohol (eller brug alkoholvat) til at rengøre pletten.
- Undgå at bruge gelkosmetik eller væsker, når du betjener enhederne, for ikke at beskadige din hud eller den blinkende udgang.
- Undgå at spise mad som spinat, raps eller sennep før brug.
- Juster gearet i overensstemmelse hermed; hvis huden tillader det, jo højere gear, jo bedre effekt. Personer med mørkere hudfarve bør være forsigtige, når de vælger et højt gear; ellers er det let at få forbrændinger på huden.
- Efter behandlingen må du ikke røre ved varmt vand i 6 timer, og du skal være opmærksom på at fugte huden og bruge solcreme.
- Undgå ultraviolet stråling og computerstråling efter behandlingen, og brug solcreme, når du går ud.
- Under behandlingen kan kanten af lysudløbet blive plettet eller få sorte pletter på grund af resterende hår eller snavs, der er tilbage på kanten. Selvom dette ikke påvirker enhedens funktioner, skal du holde lysudløbet rent hele tiden.
- Dette apparat er ikke vandtæt, så brug det ikke i fugtige omgivelser som f.eks. i brusebadet.
- Hvis der opstår en fejl, skal du sende enheden tilbage til producenten eller forhandleren for at få bekræftet, om den kan repareres. Personers sikkerhed kommer altid først under alle omstændigheder.
- Sørg for, at enheden holdes væk fra steder med stærke magnetfelter, fugt, kraftigt støv eller høje temperaturer.
- Undgå kraftige stød eller slag mod enheden. Det er forbudt at bruge den til andre formål end det tilsigtede.
- Udover autoriseret personale må andre ikke åbne enheden; ellers er der risiko for elektrisk stød. Det er også strengt forbudt for ikke-fagfolk at udføre vedligeholdelse uden tilladelse.

Almindelige problemer og løsninger

Problemer	Årsager	Løsninger
Kan ikke tænde enheden	Strømforsyningen er ikke tilsluttet	Sørg for, at adapteren eller strømkortet er tilsluttet
Strømadapteren bliver varm under brug	Normalt fænomen	Ingen handling kræves
Der er pletter på kanten af stikkontakten	Hår eller snavs er blevet siddende på kanten og er brændt fast under brug	Rengør med en vatpind med sprit Rengør kanten inden brug
Effect is Ikke tilfredsstillende	Giret er for lavt; Driften er ikke hyppig nok	Indstil til passende gear; Følg vejledningen nøje; Sørg for, at huden er jævnt belyst
Ingen belysning	Blitzudløbet er ikke helt dækket af huden	Sørg for, at den blinkende udgang danner en vinkel på 90 grader på huden
Automatisk overophedningsbeskyttelse (Fejl 3)	Selvbeskyttelsesprogram for enheden er overophedet	Placer enheden et sted med god ventilation, så den kan køle af
Illustrationen forårsager allergi	Gearet er for højt; Den blinkende udgang er beskadiget	Indstil til passende gear; Contact customer service for hjælp
Lugt kommer fra illustration	Den blinkende stikkontakt er dækket af støv; Der sidder hår på huden	une omph n en Ma : hår er .hårdt h Indstil til det passende gear

Varrantg

Garantiperioden for denne enhed, inklusive strømadapteren og tilbehøret, er et år fra modtagelsesdatoen. Hvis der opstår et kvalitetsproblem i garantiperioden, reparerer eller udskifter vi produktet gratis. Skader forårsaget af forkert brug eller forkert betjening af kunden er dog ikke dækket af garantien, og reparationservice kan derfor være underlagt yderligere gebyrer. Opbevar venligst fakturaen eller kvitteringen og garantibeviset korrekt til fremtidig brug.

Vi kan ikke yde garanti eller tilbyde returnering i følgende tilfælde:

- ▶ Skader forårsaget af uforudsigelige faktorer såsom brand, jordskælv,
- ▶ Skader forårsaget af andre tilfælde af force majeure.
- ▶ Funktionsfejl eller skader forårsaget af kundens fejl, misbrug, *fejl eller* andre unormale forhold.
- ▶ Skader som følge af kundens egen demontering eller forkert opbevaring/håndtering (f.eks. skader forårsaget af gnavere, indtrængning af væske osv.).
- ▶ Skader som følge af brug under uegnede forhold, herunder men ikke begrænset til overskridelse af belastningsgrænser.
- ▶ Vi er ikke ansvarlige for indirekte skader eller følgeskader, der opstår som følge af problemer, der ikke vedrører produktkvaliteten, herunder, men ikke begrænset til, tab af forretningsinteresser, afbrydelse af forretningsdrift eller andre tab forårsaget af enhedens drift. Ansvar for ulykker fastsættes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kort til eftersalgsservice

For at kunne yde kunden en bedre eftersalgsservice bedes du udfylde nedenstående oplysninger (alle felter skal udfyldes):

Retur Køb

☐ Ombytning

☐ Reparation

Warranty Period	One year from receipt	Modtagelsesdato:
Kunde	Adresse	
	Navn	
	Telefon	
	Ordrenummer	
Seasons		

Certifikat
Inspektør: _____

GD DIGITAL, HOLD DIG OPDATERET

Scan QR-koden nedenfor for at besøge vores Deki Support Hub og få adgang til den fulde brugervejledning på flere sprog.

Ved at vælge digitale ressourcer hjælper du os med at reducere papiraffald og beskytte vores planet.



SCAN MIG


Offline support: Hvis du ikke har adgang til de digitale versioner eller har brug for en trykt manual på et specifikt sprog, bedes du kontakte os på support@dekilife.com. Vi er dedikerede til at sikre, at du har alle de oplysninger, du har brug for.

MODEL

DK1001




IPL ICE-COOL HÅRAVTAGNING



Produktinformation

Produktintroduktion



Enhetens namn	L12 Ha i mover	Enhetens storlek	136.5x77x47.5mm
Strömadapter	100-240V	Belysningsyta	3 cm
Ingångsspänning	DE1EV 3A	Livslängd	P9P,900 blinkar
Max utgång	3BW	Nettovikt	Around 249g

Funktionsprincip

- Under belysning av impulsljus med specifikt våglängdsband och pulsbredd absorberar melaninet i huden energi och överför den övergående värmen till hårsäcken. När hårsäckarna når en viss temperatur går de in i viloperioden, vilket gör att håret slutar växa i stora steg och till slut faller av. Den ideala effekten kan uppnås genom att använda enheten i cirka två veckor eller mer, beroende på den enskilda personens kroppsbyggnad. Det inbyggda filtret filtrerar bort ultraviolett ljus och annat onödigt ljus, vilket gör enheten idealisk för hudvård.
- Iskylningsfunktionen kan lindra smärtan från den brännande känslan vid högre inställningar. Det tar cirka 10 sekunder för kylsystemet att kyla ner.
(Obs: även vid samma effektnivå kan den brännande känslan variera från person till person)

Skin färgkart



Vit eller
liknande



Beige




Ljusbrunt



Medium



Mörkbrun



brunt



Pre-use Notes

- Ladda inte enheten medan den är ansluten. Koppla ur strömsladden efter användning och förvara den på en sval plats.
- Raka bort håret först före användning och använd rakkräm. Annars kan huden skadas under torra förhållanden.
- Eftersom hudtyper varierar bör du som förstagångsanvändare testa produkten på ett litet område och sedan använda den på större ytor om inga biverkningar uppstår inom 1 timme.

- Använd inte den högsta hastigheten direkt första gången. Börja med den lägsta och justera sedan hastigheten efter behov.
- Under användning, gör inte behandling på samma område upprepade gånger. Se att bestråla varje centimeter av huden jämnt.
- Iskylningsfunktionen kan effektivt lindra smärtan (om det känns varmt), vilket förbättrar din upplevelse av vår produkt.
- För att uppnå bästa effekt, fortsätt att använda enheten i cirka två veckor eller mer. Vid den tidpunkten blir håret tunnare och börjar falla av. Därefter, kom ihåg att använda den igen en gång inom 1–30 dagar för att bibehålla effekten, beroende på hur snabbt håret växer ut igen.
- Raka bort håret först om det är längre än 1 mm. Annars kan det långa håret absorbera värmen och brännas, vilket kan ge upphov till en lukt. Ibland kan det också orsaka hudrodnad och svullnad. Detta kommer att påverka din upplevelse av att använda vår produkt avsevärt.
- Håll avstånd från barn under användning eftersom blixtljuset kan skada kanter utan skyddsglasögon.

Bruksanvisning



1.Shave the hair off first then make sure the skin is dry and clean.



2.Plug in the power cord, then long press the power button (on the side) to turn

gear by short pressing the

the ice-cool button to switch on and off the ice-cool function(Flashing and ice-cool function both on);


button for 3 seconds to



3.Long press the flashing button to enter "Auto Mode"; long press again to exit this



4.Skyddsglasögon måste be put on to protect the eyes when operating.




5.During operation,short press the flashing button to start. No need to press button if in "Auto Mode".

utloppet är Culls

point, the blue light between the power button and ice-cool button will keep blinking. If not, please

flashing outlet until the blue

Förslag på varaktighet



Obs: Den exakta behandlingstiden varierar från person till person. Ovanstående uppgifter är endast vägledande.

Hårborttagningscykel

Vecka	Tre gånger i veckan	Långsammare hårväxt	
Week 3-4	Två gånger i veckan	% och" ofifier Vissa börjar falla av	
Week 4-8 or above	1-3 kg	Håret börjar krympta och stöps growing	

Observera: uppgifterna ovan kan variera från person till person!

Ej tillämpligt

- » Kvinnor som är gravida, har mens eller ammar, ljuskänsliga personer, ungdomar och personer med ärr får inte använda produkten.
 - Personer med hjärtsjukdom, diabetes, högt blodtryck, elakartad tumör, follikulit, smittsam hudsjukdom, brännskador, åderbräck, anorexi, herpes simplex, hudskador, hematom och antikoagulationsstörningar får inte använda denna apparat.
 - » Om andra hårborttagningsmetoder har använts nyligen, vänligen använd inte denna enhet förrän håret har vuxit ut igen.
 - X – Om du använder produkter som innehåller blekande ämnen eller vitamin A, vänta en vecka från dagen för appliceringen.
 - Denna enhet kan inte användas tillsammans med produkter som innehåller eteriska oljor.
 - Patienter som tar aspirin, immunsuppressiva läkemedel eller överkänslighetsläkemedel (såsom tetracyklin, sulfonamider etc.) rekommenderas inte att använda denna enhet för tillfället.
 - > Personer som har utsatts för solstrålning eller fått solbränna under de senaste två veckorna måste vänta tills huden har återhämtat sig.
 - Det är förbjudet att använda enheten på känsliga områden eller intima områden (såsom ögon, läppar, bröstvårtor, vagina etc.).
 - > Personer med polytropi eller andra allvarliga komplikationer bör inte
- 6 Personer med känslig hud bör vara uppmärksamma på iskylningsfunktionen. Sluta använda denna produkt om du inte känner dig bekväm och rådfråga din läkare.

Observera

- På vintern bör personer med torr hud vara uppmärksamma på daglig hudvård, såsom att bibehålla fukt.
 - Använd skyddsglasögon vid användning. Stirra inte direkt på det blinkande ljuset, eftersom det kan orsaka allvarliga skador på ögonen.
- 6 Även om lätt rodnad och klåda i huden sällan förekommer, är det ett normalt fenomen. Om så är fallet, vänta tills huden har återhämtat sig innan du använder produkten igen

- Spill inte alkohol direkt på den blinkande utgången vid rengöring. Använd bomullspinnar eller en dammfri trasa indränkt i en liten mängd medicinsk alkohol (eller använd alkoholduk) för att rengöra fläcken.
- Undvik att använda gelkosmetika eller vätskor när du använder enheterna för att inte skada din hud eller den blinkande utgången.
- Undvik att äta mat som spenat, raps eller senap före användning.
- Justera inställningen därefter; om huden tillåter det, desto högre inställning, desto bättre effekt. Personer med mörkare hudfärg bör vara försiktiga när de väljer hög inställning; annars är det lätt att bränna huden.
- Efter behandlingen ska du inte röra varmt vatten inom 6 timmar och vara noga med att återfukta huden och använda solskydd.
- Undvik ultraviolett strålning och datorstrålning efter behandlingen och använd solskydd när du går ut.
- Under behandlingen kan kanten på ljusutgången bli fläckig eller få svarta fläckar på grund av hårrester eller smuts som finns kvar på kanten. Även om detta inte påverkar enhetens funktioner, vänligen håll ljusutgången ren hela tiden.
- Denna enhet är inte vattentät, så använd den inte i fuktiga miljöer som duschrum.
- Om ett fel uppstår, skicka tillbaka enheten till tillverkaren eller återförsäljaren för att kontrollera om den kan repareras. Människors säkerhet kommer alltid i första hand under alla omständigheter.
- Se till att enheten hålls borta från platser med starka magnetfält, fukt, kraftigt damm eller höga temperaturer.
- Utsätt inte enheten för kraftiga stötar eller slag. Det är förbjudet att använda den för andra ändamål än de avsedda.
- Förutom auktoriserad personal får ingen annan öppna enheten; annars finns det risk för elchock. Det är också strängt förbjudet för icke-professionella att utföra underhåll utan tillstånd.

Vanliga problem och lösningar

Problem	Orsaker	Lösningar
Det går inte att starta enheten	Strömförsörjningen är inte ansluten	Se till att adaptern eller nätkortet är anslutet
Adaptern blir varm vid användning	Normalt fenomen	Ingen åtgärd krävs
Fläckar på kanten av det blinkande uttaget	Hår eller smuts har fastnat på kanten och bränts fast under drift	Rengör med en bomullstuss indränkt i sprit Rengör kanten före drift
Effect is nt tillfredsställande ⁹	Växeln är för låg; Driften är inte tillräckligt frekvent	Ställ in lämplig växel; Följ anvisningarna noggrant; Se till att huden är jämnt belyst
Ingen belysning	Blixtutloppet täcks inte helt av huden	Se till att blixten träffar huden i en vinkel på 90 grader
Automatisk överhettningsskydd () (Fel 3)	Självskyddsprogram för enheten överhettas	Placera enheten på en väl ventilerad plats för att låta den svalna
Illustrationen orsakar allergi	Växeln är för hög; Den blinkande utgången är skadad	Ställ in lämplig växel; Contact customer service för hjälp
Lukt kommer från illustrationen	Det blinkande uttaget är täckt av damm; Det finns hår kvar på huden	une om",upth Ma .hårt h Ställ in på lämplig växel

Varrantq

Garantiperioden för denna enhet, inklusive strömadapter och tillbehör, är ett år från mottagningsdatumet. Om ett kvalitetsproblem uppstår under garantiperioden reparerar eller byter vi ut produkten kostnadsfritt. Skador orsakade av felaktig användning eller felaktig hantering av kunden täcks dock inte av garantin, och reparationstjänster kan därför medföra extra kostnader. Vänligen spara fakturan eller kvittot samt garantikortet för framtida referens vid garantiservice.

Vi kan inte erbjuda garanti eller returneringstjänst i följande fall:

- Skador orsakade av okontrollerbara faktorer såsom brand, jordbävning,
- Skador orsakade av andra force majeure-händelser.
- Funktionsfel eller skador orsakade av kundens fel, felaktig användning, *misstag eller* andra onormala förhållanden.
- Skador som uppstår till följd av att kunden själv demonterar enheten eller på grund av felaktig förvaring/hantering (t.ex. skador orsakade av gnagare, vätskeinträngning etc.).
- Skador som uppstår till följd av användning under olämpliga förhållanden, inklusive men inte begränsat till överskridande av belastningsgränser.
- Vi ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av problem som inte är relaterade till produktkvaliteten, inklusive men inte begränsat till förlust av affärsintressen, avbrott i affärsverksamheten eller andra förluster orsakade av enhetens drift. Ansvar för olyckor ska fastställas i enlighet med tillämpliga lagar.

Kort för kundservice

För att kunna erbjuda kunden bättre kundservice, vänligen fyll i uppgifterna nedan (alla fält är obligatoriska):

Retur Köp

☐ Byte

☐ Reparation ☐

Warranty Period	One year from receipt	Mottagningsdatum:
Kund	Adress	
	Namn	
	Telefon	
	Beställningsnummer	
Seasons		

Certifikat
Inspektör: 

GD DIGITAL, HÅLL DIG UPPDATERAD

Skanna QR-koden nedan för att besöka vår Deki Support Hub och få tillgång till en fullständig användarhandbok på flera språk.

Genom att välja digitala resurser arbetar du tillsammans med oss för att minska pappersavfallet och skydda vår planet.



SKANNA MIG

Offline-support: Om du inte kan komma åt de digitala versionerna eller behöver en tryckt manual på ett specifikt språk, vänligen kontakta oss på support@dekilife.com. Vi är fast beslutna att se till att du har all information du behöver.

MODEL

DK1001