

Retractable Clothesline InnovaGoods® - Home Housware

olika längder. - När det är klart, frigör låset, dra ut teipen och haka fast den på ett väggfäste (6); Lås sedan teipen igen. - Du kan hänga plagg med klädnyppa eller hängare.
VARNING
Om du installerar utomhus, försök att inte utsätta den för direkt solljus eller regn, det förlänger dess livslängd.

SUOMI

SISÄLTÖ
1 Retractable Clothesline InnovaGoods® 1 kuusiokoloavain 7 ruuvia ja 7 tulppaa 2 seinäpidikettä 4 m nauha aukoilla ripustimille 180°-astetta kääntävä runko

KÄYTTÖOHJEET
- Poista kiinnitysruuvi (3) avaimella (2) ja irrota tuki (4). - Aseta tuki (4) pinnalle, jolle haluat asentaa Retractable Clothesline InnovaGoods®:n. Merkitse aukot. Käytä poraa reikien tekemiseen ja asenna tuki (4) seinälle ruuveilla ja tulpilla (5). - Aseta Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) tukeen (4) ja ruuvaa kiinnitysruuvi (3). - Aseta seinäpidikkeet (6) yllä mainitulla tavalla. Voit asentaa kunkin pidikkeen seinälle eri etäisyydelle, jolloin saadaan eri pituuksia. - Kun asennus on valmis, vapauta lukko, vedä nauha ulos ja kiinnitä se seinäpidikkeeseen (6), ja lukitse sitten nauha uudelleen. - Siihen voi ripustaa vaatteita pyykkipojilla tai ripustimissa.

VAROITUKSET
Jos teline asennetaan ulos, vältä sen altistamista auringolle tai sateelle, koska siten pidennät sen käyttöikää.

LIETUVIŲ

SUDĖTIS
1 «Retractable Clothesline InnovaGoods®» 1 Raktas Allen 7 varžtai ir 7 kištukai 2 sienos laikikliai 4 m juosta su skylėmis pakaboms 180° besisukantis pagrindas

INSTRUKCIJA
- Atsukite tvirtinimo varžtą (3) su raktu (2) ir išimkite atraminę rankeną (4). - Pastatykite atraminę rankeną (4) ant paviršiaus, kuriame norite pritvirtinti «Retractable Clothesline InnovaGoods®». Pažymėkite skyles. Naudodamiesi gražtu padarykite skyles ir pritvirtinkite atraminę rankeną (4) prie sienos su varžtais ir kištukais (5).

- Uždėkite «Retractable Clothesline InnovaGoods®» (1) ant atraminės rankenos (4) ir įsukite tvirtinimo varžtą (3). - Prikabinkite sienos laikiklius (6) kaip aprašyta viršuje. Laikiklius galite prikabinti skirtingose vietose, norėdami gauti skirtingus ilgius. - Kai viską sutvirtinsite, nuimkite užraktą, ištraukite juostą ir pakabinkite ją ant laikiklių (6); vėliau, vėl uždėkite užraktą ant juostos. - Galite kabinti drabužius su kaišciais arba kabliukais.
--

ISPĖJIMAS
Jei tvirtinsite lauke, stenkitės išvengti tiesioginių saulės spindulių ir lietaus, šitaip išsaugosite prietaiso naudojimosi laiką.

NORSK

INNHold
1 Retractable Clothesline InnovaGoods® 1 unbrakonøkkel 7 skruer og 7 plugger 2 veggfester 4 m teip med hull for hengere 180° orienteringslegeme

INSTRUKSJONER
- Fjern festeskruen (3) med nøkkelen (2) og fjern støttearmen (4). - Plasser støttearmen (4) på overflaten der du vil feste Retractable Clothesline InnovaGoods®. Merk hullene. Bruk en bor for å lage hullene og fest støttearmen (4) på veggen ved hjelp av skruer og plugger (5). - Plasser Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) på støttearmen (4) og sett inn festeskruen (3). - Plasser veggfestene (6) som beskrevet ovenfor. Du kan plassere hver feste på en vegg i varierende avstander for å få forskjellige lengder. - Når den er festet, løsner du låsen, trekker teipen ut og hekter den på en veggfesten (6); Lås deretter teipen igjen. - Du kan henge plagg med pinner eller kleshengere.

ADVARSEL
Hvis du installerer utendørs, må du prøve å ikke utsette det for direkte sollys eller regn. Dette vil forlenge brukstiden.

SLOVENŠČINA

VSEBINA
1 Retractable ClotheslineInnovaGoods® 1 imbus ključ 7 vijakov in 7 stenskih vložkov 2 stenska nosilca 4 m vrv z luknjami za obešanje 180° nastavljivo ohišje

NAVODILA
S ključem (2) odstranite vijak (3) in

- izvlecite vpenjalno roko (4). - Postavite vpenjalno roko (4) na površino, kjer želite pritrditi Retractable Clothesline InnovaGoods®. Označite luknje. Z vrtalnikom naredite luknje in pritrdite vpenjalno roko (4) na steno z vijaki in stenskimi vložki (5). - Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) položite na vpenjalno roko (4) in namestite zaporni vijak (3). - Stenske nosilce (6) namestite na enak način. Vsak nosilec lahko pritrdite na steno na različni razdalji, da dobite različne dolžine. - Ko je naprava pritljena, sprostite varnostno ključavnico, odstranite jermen in ga pritrdite na stenski nosilec (6); nato znova zaklenite varnostno ključavnico traku. - Oblačila lahko obesite s sponkami ali obešalniki.
--

OPOZORILO
Če napravo nameščate na prostem, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali dežju, saj se bo sicer njena življenjska doba skrajšala.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 ανασυρόμενη γραμμή ενδυμάτωνInnovaGoods® 1 κλειδί ΆΑεν 7 βίδες και 7 βύσματα 2 βραχίονες τοίχου - Ταινία 4 m με τρύπες για κρεμάστρες 180° ρυθιζόμενο σώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ
- Αφαιρέστε τη βίδα πείρου (3) με το κλειδί (2) και αφαιρέστε το βραχίονα σύσφιξης (4). - Τοποθετήστε το βραχίονα σύσφιξης (4) στην επιφάνεια όπου θέλετε να στερεώσετε το Retractable Clothesline InnovaGoods®. Σημειώστε τις τρύπες. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να κάνετε τις οπές και στερεώστε τον βραχίονα σύσφιξης (4) στον τοίχο με τους πείρους και τις βίδες (5). - Τοποθετήστε το σύστημα ρούχων InnovaGoods® (1) στον βραχίονα στήριξης (4) και τοποθετήστε τη βίδα ασφάλισης (3). - Συνδέστε τα στηρίγματα τοίχου (6) με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω. Μπορείτε να τοποθετήσετε κάθε βραχίονα σε έναν τοίχο σε διαφορετική απόσταση για να αποκτήσετε διάφορα μήκη. - Μόλις στερεωθεί, αφήστε την κλειδαριά, αφαιρέστε τον ιμάντα και συνδέστε τον σε ένα βραχίονα τοίχου (6). τότε, κλειδώστε ξανά το κλείδωμα της ταινίας. - Μπορείτε να κρεμάσετε ρούχα με κλιπ ή κρεμάστρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εάν το εγκαταστήσετε σε εξωτερικούς χώρους, προσπαθήστε να μην το εκθέσετε σε άμεσο ηλιακό φως ή βροχή, αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

ČEŠTINA

OBSAH
- Retractable Clothesline InnovaGoods® 1 imbusový klič 7 šroubů a 7 hmoždinek 2 nástěnné držáky 4 m pásky s otvory na věšáky - tělo s orientací 180 °

NÁVOD
- Odstraňte upevňovací šroub (3) kličem (2) a odstraňte podpůrné rameno (4). - Umístěte podpůrné rameno (4) na povrch, kam chcete připevnit Retractable Clothesline InnovaGoods®. Označte otvory. Použijte vrtáčku na otvory a připevněte podpůrné rameno (4) na stěnu za použití šroubů a hmoždinek (5). - Umístěte Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) na podpůrné rameno (4) a vložte upevňovací šroub (3). - Umístěte nástěnné držáky (6), jak je popsáno nahoře. Můžete umístit každý držák na stěnu v různých vzdálenostech, abyste získali různé délky. - Když je umístěna, uvolněte zámek, stáhněte pásku a zavěste ji na nástěnný držák (6); potom pásku znovu uzamkněte. - Můžete pověsit oděvy količky nebo na ramínka.

UPOZORNĚNÍ
Pokud ji umísťujete ven, snažte se ji nevystavovat přímému slunci nebo dešti, to prodlouží její životnost.

UPOZORNĚNÍ
Pokud ji umísťujete ven, snažte se ji nevystavovat přímému slunci nebo dešti, to prodlouží její životnost.

БЪЛГАРСКИ

ВКЛЮЧВА
1 Retractable Clothesline InnovaGoods® 1 шестограм 7 винта и 7 дюбела 2 халки за стена 4 м лента с отвори за закачане - тяло, въртящо се на 180°

ИНСТРУКЦИИ
- Свалете затягащите винтове (3) с ключа (2) и свалете поддържащото рамо (4). - Поставете поддържащото рамо (4) на повърхността, където искате да фиксирате Retractable Clothesline InnovaGoods®. Маркирайте дупките. Използвайте дрелка, за да направите дупките и фиксирайте поддържащото рамо (4) на стената, като използвате винтове и дюбели (5). - Поставете Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) в поддържащото рамо (4) и вкарайте затягащия винт (3). - Поставете халките за стена (6), както е описано по-горе. Можете да поставите всяка халка на стена на различно разстояние за различни дължини. - След като е монтиран, освободете заключването, натиснете лентата и я закачете на халка за стена (6); след това, отново заключете лентата. - Можете да закачате дрехи с халки и закачалки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ако се инсталира навън, опитайте да не го излагате на директна слънчева светлина или дъжд, това ще удължи живота му. www.innovagoods.com

HRVATSKI
SADRŽAJ
1 Retractable Clothesline InnovaGoods® 1 imbus ključ 7 vijaka i 7 tipli 2 zidna nosača - Traka od 4 m s rupicama za vješalice - Podesivo tijelo za 180°

UPUTE
- Uklonite vijak (3) ključem (2) i uklonite steznu ruku (4). - Postavite steznu ruku (4) na površinu na koju želite učvrstiti Retractable Clothesline InnovaGoods®. Označite rupice. Bušilicom napravite rupice i pričvrstite steznu ruku (4) na zid pomoću tipli i vijaka (5). - Postavite Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) na steznu ruku (4) i postavite vijak (3). - Postavite zidne nosače (6) na isti način kako je gore navedeno. Svaki nosač možete postaviti na zid na različitoj udaljenosti kako biste dobili različite duljine. - Kad ga pričvrstite, otpustite bravu, skinite traku i zakvačite ga na zidni nosač (6); zatim ponovno zaključajte bravu trake. - Odjeću možete objesiti pomoću kopči ili vješalica.

UPOZORENJA
Ako ga postavite na otvorenom, pokušajte ga ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili kiši, time ćete mu produžiti rok trajanja.

UPOZORENJA
Ako ga postavite na otvorenom, pokušajte ga ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili kiši, time ćete mu produžiti rok trajanja.

SLOVENČINA

OBSAH
1 Retractable Clothesline InnovaGoods® 1 imbusový kľúč 7 skrutiek a 7 hmoždiniek 2 stojany na stenu 4 m páska s otvormi na vešiak 180 ° nastaviteľný

NÁVOD NA POUŽITIE
- Odskrutkujte skrutku s hmoždinkami (3) pomocou kľúča (2) a vyberte upínacie rameno (4). - Umiestnite upínacie rameno (4) na povrch, na ktorý chcete upevniť Retractable Clothesline InnovaGoods®. Označte otvory. Pomocou vítačky vytvorte otvory a pomocou hmoždiniek a skrutiek (5) pripevnite upínacie rameno (4) k stene. - Umiestnite Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) na upínacie rameno (4) a namontujte upevňovaciu skrutku (3). - Upevnite držiaky na stenu (6) rovnakým spôsobom ako je to hore uvedené. Každý držiak môžete umiestniť na stenu v inej

vzdialenosti, aby ste dosiahli rôzne dĺžky. - Po pripevnení uvoľnite zámok, odopnite pásku a zaveste ju na nástenný držiak (6); potom znova uzamknite zámok pásky. - Môžete zavesiť oblečenie pomocou štipcov alebo pomocou vešiakov.

UPOZORNENIA
Ak ho inštalujete vonku, snažte sa ho nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu, predĺži sa tak jeho životnosť.

EESTI

SISU
1 Retractable Clothesline InnovaGoods® 1 kuuskantvõti 7 kruvi ja 7 pistikut 2 seinaklambrit 4 m aukudega lint riidepuude jaoks 180° orientatsiooniga põhiosa

JUHISED
- Eemaldage kinnituskruvi (3) võtmega (2) ja eemaldage tugikonks (4). - Asetage tugikonks (4) pinnale, kuhu soovite kinnitada.Retractable Clothesline InnovaGoods®. Märgi augud. Kasutage aukude tegemiseks drelli ja kinnitage tugikonks (4) kruvide ja tüüblite (5) abil seina külge. - Asetage Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) tugikonksule (4) ja kinnitage kinnituskruviga (3). - Asetage seinaklambrid (6) ülalkirjeldatud viisil. Erineva pikkuse saamiseks võite iga klambri seinala asetada erineva kaugusega. - Kui kinnitused on tehtud, vabastage lukk, tõmmake lint välja ja haakige see seinakonksoli (6) külge; seejärel lukustage lint uuesti. - Rõivaid saate riputada pulkade või riidepuudega.

HOIATUSED
Kui paigaldate õue, vältige otsest päikesepaistet või vihma. See pikendab kasutusiga,

HOIATUSED
Kui paigaldate õue, vältige otsest päikesepaistet või vihma. See pikendab kasutusiga,

РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
1 Retractable ClotheslineInnovaGoods® 1 шестигранный ключ 7 винтов и 7 заглушек - Два кронштейна для крепления на стену - Лента длиной 4 м с отверстиями для подвешивания - Поворотный корпус на 180°

ИНСТРУКЦИИ
- Снимите установочный винт (3) с помощью гаечного ключа (2) и снимите зажимной рычаг (4). - Поместите зажимной рычаг (4) на поверхность, на которой вы хотите закрепить Retractable

ClotheslineInnovaGoods®. Отметьте отверстия. Просверлите отверстия дрелью и прикрепите зажимной рычаг (4) к стене с помощью дюбелей и шурупов (5). - Установите Retractable ClotheslineInnovaGoods® (1) на опорный рычаг (4) и установите стопорный винт (3). - Прикрепите настенные кронштейны (6) так же, как указано выше. Вы можете разместить каждый кронштейн на стене на разном расстоянии, чтобы получить разную длину. - После крепления освободите фиксатор, снимите ремешок и зацепите его за настенный кронштейн (6); затем снова заблокируйте ленточный фиксатор. - Одежду можно вешать на зажимы или на вешалки.
--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Если вы устанавливаете изделие на открытом воздухе, старайтесь не подвергать его воздействию прямых солнечных лучей или дождя, это укоротит срок его службы.

LATVIEŠU

KOMPLEKTĀ
1 Retractable Clothesline InnovaGoods® 1 Allen atslēga 7 skrūves un 7 spraudņi 2 sienas stiprinājumi 4 m sloksne ar saurumiem pakaramajiem 180° rotējošs korpus

INSTRUKCIJA
- Izņemiet stiprinājuma skrūvi ar (3) atslēgu (2) un izņemiet atbalstošo balstu (4). - Novietojiet atbalstošo atbalstu (4) uz virsmas, kur vēlaties nostiprināt Retractable Clothesline InnovaGoods®. Atzīmējiet caurumus. Izmantojiet urbi, lai izveidotu caurumus un piestiprinātu atbalstu (4) uz sienas, izmantojot skrūves un spraudņus (5). - Novietojiet Retractable Clothesline InnovaGoods® (1) uz atbalsta virsmas (4) un ievietojiet aizdarošo skrūvi (3). - Novietojiet sienas stiprinājuma (6) kā norādīts zemāk. Jūs varat novietot katru stiprinājumu uz sienas variējot attālumu, lai iegūtu dažādus garumus. - Kad fiksēšana ir pabeigta, atlaidiet aizdari, paraujiet sloksni un piekariniet to uz sienas stiprinājuma (6); tad aizdariat sloksni atkārtoti. - Jūs varat pakarināt apģērbus ar mietipiem vai pakaramajiem.

BRĪDINĀJUMI
Ja veicat instalāciju brīvā dabā, nenovietojiet produktu tiešā saules staru vai lietus ietekmē, jo tas saīlīdzinās kalpošanas laiku.

BRĪDINĀJUMI
V0103381 IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477 DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235 C/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN. © BY INNOVAGOODS®.

ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com

InnovaGoods®
www.innovagoods.com