

Laatste controle

Voor maximale bescherming moet je ervoor zorgen dat de helm goed vastzit en goed op je hoofd past. Als de helm te ver naar voren of naar achteren kan worden gekanteld, moet het riempje worden aangepast. De helm mag niet te ver naar achteren staan, omdat het voorhoofd dan onbeschermd blijft. Controleer de aanpassingen elke keer dat je de helm draagt om er zeker van te zijn dat hij altijd goed past.

Onderhoud van je helm

Reinig het hoofddekseel alleen met milde zeep en water. Het gebruik van oplosmiddelen, verf of schoonmaakmiddelen kan de helm beschadigen en hem onbruikbaar maken bij een ongeval.

Houd de helm weg van extreme hitte

De helm raakt beschadigd als hij wordt blootgesteld aan temperaturen hoger dan 48°C. Donkere voertuigen en opbergtassen kunnen deze temperatuur op zeer warme dagen overschrijden. Tekenen van hittede schade zijn onder andere misvormde plekken op de helm waar de textuur bubbelachtig en ongelijkmatig lijkt. Bij beschadiging moet de helm onmiddellijk worden vervangen.

Belangrijke informatie

Dit hoofddekseel is ontworpen om de schok van een klap te absorberen, wat kan resulteren in gedeeltelijke vernietiging of schade aan het product. Zelfs als dergelijke schade niet zichtbaar is, moet de helm worden vervangen als deze betrokken is geweest bij een val die tot letsel heeft geleid.

Wees je ervan bewust dat sommige ongelukken resulteren in verwondingen die de beschermende capaciteiten van elke helm te boven gaan, zelfs diegene die aan alle standaard veiligheidseisen voldoen. Afhankelijk van het type botsing kunnen zelfs zeer lage snelheden leiden tot ernstig hoofdletsel of overlijden. Wees altijd uiterst voorzichtig en lees deze handleiding grondig door.

Waarschuwing

Deze helm is niet bedoeld voor, en biedt ook geen adequate bescherming bij gebruik voor motorsport of bromf etc. Geen enkele helm kan de drager beschermen tegen alle onvoorspelbare botsingen. Voor maximale bescherming moet de helm echter goed passen en moeten alle bevestigingsriempjes stevig vastzitten.

Aanpassingen zijn alleen toegestaan als ze worden aanbevolen door de fabrikant. Niet door de fabrikant goedgekeurde aanpassingen kunnen het beschermende vermogen en de veiligheid van de helm beïnvloeden.

www.prosportlights.com
Info@prosportlights.com
Aartrijkssteenweg 20
8490 Jabbeke
BE0766 345 233



HELM VOOR SPEED
PEDELEC, E-BIKE,
E-SCOOTER

PRO
SPORT LIGHTS

NTA 8776

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Scan de QR-code voor instructies
om je vizier veilig te wisselen.

Bescherming

De helm biedt uitstekende duurzaamheid en integriteit. Echter, de beschermende eigenschappen kunnen door slijtage en veroudering na verloop van tijd afnemen.


Pasvorm

De helm moet goed passen om effectief te zijn. Een goed passende helm beweegt niet heen en weer of van voor naar achter.

Retentiesysteem

De helm beschikt over een snelsluiting voor gemakkelijke bediening, waarmee de helm kan worden vast- en losgemaakt zonder dat de afstelling aangepast hoeft te worden. De riempjes moeten strak en gelijkmatig gespannen zijn. Plaats de helm stevig op je hoofd en sluit de gesp. Identificeer eventuele losse riempjes en trek deze strak nadat je de helm hebt afgezet. Om het kinbandje strakker te maken, houd je de gesp met één hand vast en trek je het overtollige riempje erdoor. (Zie Diagram A)

Diagram A



Om de achterste riem aan te passen, trek je het overtollige deel door de achterkant van riempje 2. Houd de helm met één hand vast. Met de andere hand houd je het riempje vast waar het onder je kin doorloopt, en trek je van links naar rechts om de lengte van alle vier de riempjes in evenwicht te brengen. (Zie Diagram B)

De helm moet stevig en horizontaal op je hoofd zitten. (Zie Diagram C) Om de voorkant van de helm naar beneden te brengen zodat je voorhoofd bedekt is, trek je het kinriempje aan en maak je het achterste riempje los. Om de voorkant te verhogen, maak je het kinriempje los en trek je het achterste riempje aan.

Om te controleren of de spanning correct is, zet je de helm op en sluit je de gesp. Open je mond wijd. Je zou moeten voelen dat het riempje tegen je kin trekt. Probeer vervolgens de helm van voren of van achteren af te trekken. Als de helm loskomt, verhoog dan de riemspanning en evalueer ook de dikte van de padding. De helm mag niet overmatig naar voren of naar achteren kunnen rollen, en het zou niet mogelijk moeten zijn om de helm te verwijderen zonder de gesp los te maken. Let op: Controleer de afstelling elke keer als de helm wordt gedragen.

Diagram B




Diagram C



Juist



Fout

Specificaties Helmverlichting

Lampjes	LED
Knoppen	Aan/uit knop
Oplaadpoort	Micro-USB
Batterijcapaciteit	3.7V, 600mAh
Input voltage	DC5V/1A
Oplaadtijd	3 uur
Batterijduur	10 uur
Lichtmodus	3 modi
Accessoire	Oplaadkabel
Gebruiksaanwijzing voor de lamp	Druk op de aan/uit-knop  om de lamp aan te zetten. Terwijl het licht aan is, druk kort op de knop  om de de lichtmodus te veranderen. Druk nogmaals kort om de uit te schakelen.