

# OOQE



**PowerCharge 3**

## Vielen Dank für Ihren Einkauf

Willkommen bei OOQE! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem OOQE PowerCharge 3.



## Das OOQE-Team ist immer bereit

Bei Fragen, Anmerkungen oder Mängeln schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an [info@ooqe.de](mailto:info@ooqe.de). Wir tun unser Bestes, um innerhalb eines Arbeitstages zu antworten!

## Spezifikationen

- **OUTPUT (OUT 1, OUT2):** 4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A (22,5W, 18W)
- **INPUT (IN):** 5V3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- **Akku-Typ:** Li-ion 3,7V

## PowerCharge 3 ein-/ausschalten


- **Einschalten:** Drücken Sie einmal den Netzschalter  auf der rechten Seite der Powerbank. Die blauen LED-Leuchten der Batteriestatusanzeige leuchten nun auf und die Powerbank ist betriebsbereit.
- **Ausschalten:** Drücken Sie zweimal den Netzschalter .

### Aufladen von PowerCharge 3

Stecken Sie das Ladekabel in den Anschluss ((IN) Micro USB/USB C-Anschluss) der Powerbank und das andere Ende in einen Laptop, Computer oder ein Ladegerät/Adapter. Der PowerCharge 3 unterstützt Super Quick Charging für Ein- und Ausgabe. Dadurch können sowohl über die Powerbank geladene Geräte als auch die Powerbank selbst superschnell aufgeladen werden.

*HINWEIS: Um die Powerbank schnell aufzuladen, benötigen Sie ein Schnellladegerät mit einer Leistung von 20 W. Dadurch verkürzt sich die Ladezeit der Powerbank um 50 %. Verwenden Sie immer einen UL- oder CE-zertifizierten Adapter einer anerkannten Marke.*

### Aufladen von Telefonen und Mobilgeräten

Schalten Sie den PowerCharge 3 ein, indem Sie den Netzschalter  drücken. Stecken Sie das Ladekabel in OUT1, OUT2 (USB-A) oder USB-C-Anschluss (IN) der Powerbank und das andere Ende in das Mobilgerät. Wenn Ihr Mobiltelefon erfolgreich aufgeladen wurde, erscheint ein grünes LED-Licht. *Bitte beachten Sie: Das Licht funktioniert nur bei Mobiltelefonen.*

## Batteriestatusanzeige

Das LED-Licht zeigt den Batteriestatus der Powerbank an.

- **1 LED-Licht:** 0-25 % geladen
- **2 LED Lichter:** 25-50 % geladen
- **3 LED Lichter:** 50-75 % geladen
- **4 LED Lichter:** 75-100 % geladen

## Tipps zur Nutzung & maximale Leistung

- Verwenden Sie immer ein CE- oder UL-zertifiziertes Ladegerät einer anerkannten Marke.
- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank mindestens alle 3 Monate vollständig aufgeladen ist, um die Lebensdauer und Leistung der Batterie zu maximieren.
- Verwenden Sie zum Laden der Powerbank kein Ladegerät mit mehr als 20 Watt Leistung.
- Laden Sie die Powerbank nicht länger als 4 Stunden, wenn Sie ein Schnellladegerät (20 Watt) verwenden. Laden Sie die Powerbank mit einem normalen Ladegerät (10 Watt) nicht länger als 8 Stunden auf.

## Warnungen

**Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden:**

- Legen Sie das Produkt nicht ins Wasser und lassen Sie es nicht nass werden.
- Stoßen Sie das Produkt nicht an, werfen Sie es nicht und setzen Sie es keinen mechanischen Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Produkt unter keinen Umständen und zerlegen Sie den Akku nicht.
- Benutzen oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Feuer oder Öfen).
- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er sich in einem anormalen Zustand befindet, z. B. bei ungewöhnlichem Geruch, Erwärmung, Verformung, Verfärbung oder anderen Anomalien.
- Halten Sie die Batterie von offenem Feuer fern, wenn sie ausläuft oder einen seltsamen Geruch verströmt.
- Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden.

## EU- CONFORMITEIT

### **Einhaltung der EMV-Richtlinie:**

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Kommission zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit.

### **ROHS-Richtlinie:**

Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien zu gefährlichen Stoffen.

