

NEXXT

Solar Hoeklamp



NL

EN

DE

FR

ES

Gebruiksaanwijzing

NEXXT

⚠ Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor het eerste gebruik. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

OPMERKING: De Solar Corner Light is uitsluitend bestemd voor gebruik buitenshuis en werkt binnenshuis niet naar behoren. **INSTALLEER DE LAMP NIET BINNENSHUIS.** Voor een optimale lichtduur gedurende de hele nacht is het erg belangrijk om het zonnepaneel op een plek te plaatsen waar het gedurende de dag de maximale hoeveelheid direct zonlicht ontvangt.

PRODUCTKENMERKEN




OPLAADTIJD

Bij goed zonlicht duurt het ongeveer 7 uur om het apparaat volledig op te laden.

SENSORBEREIK

De sensor kan mensen detecteren binnen een afstand van 10-25ft met een bereik van 120°.




INSTALLATIE

- Kies een locatie om de Solar Corner Light te monteren. Stel het zonnepaneel bloot aan maximaal zonlicht om de batterij sneller en beter op te laden.



Schroeven en
pluggen x 4



Bevestig de lamp aan de muur met de platte schroeven en pluggen (meegeleverd).

- Pas de hoek van de lampkop aan zodat de lamp het gebied bedekt dat je wilt verlichten en draai de draaiknop volledig met de klok mee om het apparaat in zijn positie te vergrendelen.
- Om de hoek te veranderen, draait u de draaiknop tegen de klok in en beweegt u de lamp naar de gewenste positie, waarna u de draaiknop weer met de klok mee draait om het apparaat in de nieuwe positie te vergrendelen.
- Plaats de lamp niet in een gebied dat 's nachts goed verlicht is, bijvoorbeeld in de buurt van een straatlantaarn. Hierdoor weet de sensor niet meer wanneer het nacht is en zal de lamp niet meer werken.
- Laat het apparaat bij het eerste gebruik 7 uur opladen bij goed zonlicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zet bij het eerste gebruik de schakelaar aan de achterkant van het apparaat in de stand ON. U kunt kiezen uit 3 modi.
- Druk eenmaal op de MODE knop en het apparaat zal gedurende 15 seconden op HOGE helderheid werken en daarna in dezelfde modus wanneer een beweging wordt waargenomen.
- Druk tweemaal op de MODE-knop en het apparaat werkt op LAGE helderheid. Het schakelt over naar BEGELEID helderheid voor 15 seconden wanneer een beweging wordt waargenomen, schakelt dan over naar LAGE helderheid voor constant en daarna in dezelfde modus wanneer een beweging wordt waargenomen.
- Druk drie keer op de MODE knop en het apparaat zal continu op LAGE helderheid werken.
- Druk nogmaals op de MODE knop om het apparaat UIT te schakelen.
- Je kunt met de MODE-knop schakelen tussen de vier bovenstaande opties.



Aan/uit-knop



Modusknop

WAARSCHUWING

- Houd het apparaat uit de buurt van vuur en andere ontvlambare stoffen.
- Zorg ervoor dat de unit niet wordt geraakt door een ander zwaar voorwerp.
- Als het apparaat niet meer werkt, demonteer het dan NIET zelf. Geef het over aan een gekwalificeerde technicus.
- Als er meer dan drie maanden geen voldoende zonlicht is, kan de batterij leeg raken. De unit moet dan worden vervangen.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed aan de muur is vastgeschroefd. Anders kan het apparaat op iemand vallen en iemand verwonden.

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, gebruik dan de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuveilige recycling.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV

De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Solar Corner Light



NL

EN

DE

FR

ES

Instruction Manual



⚠ Please read this Instruction Manual carefully before first use. Kindly retain this manual for future reference.

NOTE: The Solar Corner Light is for OUTDOOR USE only and will not work properly indoors. DO NOT INSTALL THE LIGHT INDOORS. For optimum light duration throughout the night, it is very important to place the solar panel in a spot where it will receive the maximum amount of direct sunlight throughout the day.

PRODUCT FEATURES




CHARGING TIME

The unit will take about 7 hours under good sunlight to charge fully.


SENSOR RANGE

The sensor can detect people within a distance of 10-25ft with 120° range.



INSTALLATION

- Select a location to mount the Solar Corner Light. Expose the solar panel to maximum sunlight for faster and better charging of the battery.



- Adjust the angle of the light head to make the light cover an area you want to illuminate and turn the rotary adjustment switch clockwise fully to lock the unit in its position.
- To change the angle, turn the rotary adjustment switch anti-clockwise and move the light to your desired position and then turn the rotary adjustment switch clockwise again to lock the unit in its new position.
- Do not put the light in an area that is well lit at night, for example near a streetlight. Doing this may stop the sensor from knowing when it is night time and will stop the light operating.
- For first time use, please allow the unit to charge for 7 hours under good sunlight.

OPERATING INSTRUCTION

- At the time of first use, turn the switch at the back of the unit to ON position. There are 3 modes to choose from.
- Press MODE button once and the unit will run on HIGH brightness for 15 seconds and thereafter in the same mode whenever a motion is sensed.
- Press MODE button twice and the unit will run on LOW brightness. It will change to HIGH brightness for 15 seconds whenever a motion is sensed, then change to LOW brightness for solid and thereafter in the same mode whenever a motion is sensed.
- Press MODE button three times and the unit will run on LOW brightness for solid.
- Press MODE button again to turn the unit OFF.
- You may toggle between the above four options with the MODE button.



On/Off Button



Mode button

WARNING

- Keep the unit away from fire and other inflammable substances.
- Ensure the unit does come under the impact of any other heavy object.
- If the unit stops working, DO NOT dis-assemble the unit by yourselves. Please hand it over to a qualified technician.
- If there is no sufficient sunlight for more than three months, the battery may go dead. The unit then will have to be replaced.
- Ensure the unit is screwed well to the wall. If not, the unit may fall on someone and injure them.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to

contact us at

info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV

De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Solar-Eckleuchte



NL

EN

DE

FR

ES

Gebrauchsanweisung



⚠ Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

HINWEIS: Die Solar-Eckleuchte ist nur für den AUSSERGEBRAUCH bestimmt und funktioniert in Innenräumen nicht ordnungsgemäß. **INSTALLIEREN SIE DIE LEUCHTE NICHT IN INNENRÄUMEN.** Für eine optimale Leuchtdauer während der Nacht ist es sehr wichtig, das Solarpanel an einem Ort zu platzieren, an dem es tagsüber ein Maximum an direktem Sonnenlicht erhält.

PRODUKTMERKMALE




LADEDAUER

Bei guter Sonneneinstrahlung dauert es etwa 7 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.

SENSOR-REICHWEITE

Der Sensor kann Personen innerhalb einer Entfernung von 10-25ft mit 120° Reichweite erkennen.




EINBAU

- Wählen Sie einen Standort für die Montage der Solar-Eckleuchte. Setzen Sie das Solarpanel maximalem Sonnenlicht aus, damit die Batterie schneller und besser aufgeladen wird.



Schrauben
und Rohdübel
x 4



Befestigen Sie die Leuchte mit den flachen Schrauben und Dübeln (im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

- Stellen Sie den Winkel des Leuchtenkopfes so ein, dass die Leuchte den zu beleuchtenden Bereich abdeckt, und drehen Sie den Drehschalter vollständig im Uhrzeigersinn, um die Leuchte in ihrer Position zu fixieren.
- Um den Winkel zu ändern, drehen Sie den Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn, bringen Sie die Leuchte in die gewünschte Position und drehen Sie dann den Drehschalter wieder im Uhrzeigersinn, um das Gerät in der neuen Position zu arretieren.
- Stellen Sie die Leuchte nicht in einem Bereich auf, der nachts gut beleuchtet ist, z. B. in der Nähe einer Straßenlaterne. Andernfalls kann der Sensor nicht erkennen, wann es Nacht ist, und die Leuchte funktioniert nicht mehr.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lassen Sie es bitte 7 Stunden lang unter guter Sonneneinstrahlung aufladen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Drehen Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts bei der ersten Benutzung in die Position ON. Es stehen 3 Modi zur Auswahl.
- Drücken Sie die MODE-Taste einmal, und das Gerät läuft 15 Sekunden lang auf HIGH-Helligkeit und danach im gleichen Modus, sobald eine Bewegung erkannt wird.
- Drücken Sie die MODE-Taste zweimal, und das Gerät läuft mit niedriger Helligkeit. Sobald eine Bewegung erkannt wird, schaltet das Gerät für 15 Sekunden auf die Helligkeitsstufe HIGH um, wechselt dann für 15 Sekunden auf die Helligkeitsstufe LOW und bleibt danach im selben Modus, sobald eine Bewegung erkannt wird.
- Drücken Sie dreimal die MODE-Taste, und das Gerät läuft mit LOW-Helligkeit für den Dauerbetrieb.
- Drücken Sie die MODE-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
- Mit der MODE-Taste können Sie zwischen den vier oben genannten Optionen umschalten.



Ein/Aus-Taste



Modus-Taste

WARNUNG

- Halten Sie das Gerät von Feuer und anderen brennbaren Stoffen fern.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit anderen schweren Gegenständen zusammenstößt.
- Sollte das Gerät nicht mehr funktionieren, zerlegen Sie es NICHT selbst. Bitte überlassen Sie es einem qualifizierten Techniker.
- Wenn das Gerät länger als drei Monate nicht von der Sonne beschienen wird, kann die Batterie entladen werden. Das Gerät muss dann ausgetauscht werden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät gut an der Wand verschraubt ist. Andernfalls kann das Gerät auf eine Person fallen und diese verletzen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Danke, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben! Bevor Sie loslegen, empfehlen wir Ihnen dringend, die gesamte Anleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir

können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV

De Kreek 28
NL - 3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Lampe d'angle solaire



NL

EN

DE

FR

ES

Manuel d'instruction



⚠ Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

REMARQUE : La lampe solaire d'angle est destinée à être utilisée à l'extérieur uniquement et ne fonctionnera pas correctement à l'intérieur. **N'INSTALLEZ PAS LA LAMPE À L'INTÉRIEUR.** Pour une durée d'éclairage optimale pendant la nuit, il est très important de placer le panneau solaire à un endroit où il recevra le maximum de lumière directe du soleil pendant la journée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



TEMPS DE CHARGE

Il faut environ 7 heures à l'appareil pour se recharger complètement sous un bon ensoleillement.


PORTÉE DU CAPTEUR

Le capteur peut détecter des personnes à une distance de 10 à 25 pieds avec une portée de 120°.



L'INSTALLATION

- Choisissez un emplacement pour installer le feu d'angle solaire. Exposez le panneau solaire au maximum de la lumière du soleil pour une charge plus rapide et plus efficace de la batterie.



- Réglez l'angle de la tête de la lampe pour qu'elle couvre la zone que vous souhaitez éclairer et tournez complètement le commutateur rotatif de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'unité dans sa position.
- Pour modifier l'angle, tournez le commutateur de réglage rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et déplacez la lumière dans la position souhaitée, puis tournez à nouveau le commutateur de réglage rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'unité dans sa nouvelle position.
- Ne placez pas la lampe dans un endroit bien éclairé la nuit, par exemple près d'un lampadaire. Cela pourrait empêcher le capteur de savoir qu'il fait nuit et arrêterait le fonctionnement de la lampe.
- Lors de la première utilisation, laissez l'appareil se charger pendant 7 heures sous un bon ensoleillement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lors de la première utilisation, placez l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil en position ON. Vous avez le choix entre 3 modes.
- Appuyez une fois sur le bouton MODE et l'appareil fonctionnera en HAUTE luminosité pendant 15 secondes, puis dans le même mode dès qu'un mouvement est détecté.
- Appuyez deux fois sur le bouton MODE et l'appareil fonctionnera en mode de faible luminosité. Il passe en HAUTE luminosité pendant 15 secondes lorsqu'un mouvement est détecté, puis en BASSE luminosité pendant 15 secondes, puis dans le même mode lorsqu'un mouvement est détecté.
- Appuyez trois fois sur la touche MODE et l'appareil fonctionnera en mode de faible luminosité pour une durée indéterminée.
- Appuyez à nouveau sur la touche MODE pour éteindre l'appareil.
- Vous pouvez basculer entre les quatre options ci-dessus à l'aide de la touche MODE.



Bouton Marche/Arrêt



Bouton de mode

⚠ AVERTISSEMENT

- Tenez l'appareil à l'écart du feu et d'autres substances inflammables.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas soumis à l'impact d'un objet lourd.
- Si l'appareil cesse de fonctionner, ne le démontez PAS vous-même. Confiez-le à un technicien qualifié.
- Si l'appareil n'est pas suffisamment exposé à la lumière du soleil pendant plus de trois mois, la batterie peut se décharger. L'appareil devra alors être remplacé.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien vissé au mur. Dans le cas contraire, l'appareil peut tomber sur quelqu'un et le blesser.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse at

info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:
Concept Online BV

De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Luz Solar de Esquina



Manual de instrucciones



NL

EN

DE

FR

ES

⚠ Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la lámpara por primera vez. Conserve este manual para futuras consultas.

NOTA: La Luz Solar de Esquina es sólo para USO EXTERIOR y no funcionará correctamente en interiores. NO INSTALE LA LUZ EN INTERIORES. Para una duración óptima de la luz durante toda la noche, es muy importante colocar el panel solar en un lugar donde reciba la máxima cantidad de luz solar directa durante todo el día.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



TIEMPO DE CARGA

La unidad tardará unas 7 horas bajo buena luz solar en cargarse completamente.

ALCANCE DEL SENSOR

El sensor puede detectar personas a una distancia de 10-25 pies con un alcance de 120°.




INSTALACIÓN

- Seleccione una ubicación para montar la luz solar de esquina. Exponga el panel solar a la máxima luz solar para una carga más rápida y mejor de la batería.



Tornillos y
tacos x 4



Fije la luz a la pared utilizando los tornillos planos y los tacos (suministrados con la unidad).

- Ajuste el ángulo del cabezal de la luz para que cubra la zona que desea iluminar y gire completamente el interruptor de ajuste giratorio en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la unidad en su posición.
- Para cambiar el ángulo, gire el interruptor de ajuste giratorio en sentido antihorario y mueva la luz a la posición deseada y, a continuación, gire el interruptor de ajuste giratorio en sentido horario de nuevo para bloquear la unidad en su nueva posición.
- No coloque la luz en una zona bien iluminada por la noche, por ejemplo, cerca de una farola. De lo contrario, el sensor no sabrá cuándo es de noche y la luz dejará de funcionar.
- Para el primer uso, deje que la unidad se cargue durante 7 horas a pleno sol.

INSTRUCCIONES DE USO

- En el momento del primer uso, gire el interruptor situado en la parte posterior de la unidad a la posición ON. Hay 3 modos para elegir.
- Pulse el botón MODE una vez y la unidad funcionará en brillo ALTO durante 15 segundos y, a partir de entonces, en el mismo modo siempre que detecte movimiento.
- Pulse el botón MODO dos veces y la unidad funcionará en brillo BAJO. Cambiará a brillo HGHI durante 15 segundos siempre que se detecte un movimiento, después cambiará a brillo LOW durante 15 segundos y después seguirá en el mismo modo siempre que se detecte un movimiento.
- Pulse el botón MODE tres veces y la unidad funcionará en brillo BAJO durante un tiempo continuo.
- Pulse de nuevo el botón MODE para apagar la unidad.
- Puede alternar entre las cuatro opciones anteriores con el botón MODO.



Botón On/Off



Botón de modo

ADVERTENCIA

- Mantenga el aparato alejado del fuego y de otras sustancias inflamables.
- Asegúrese de que la unidad no reciba el impacto de ningún otro objeto pesado.
- Si el aparato deja de funcionar, NO lo desmonte usted mismo. Póngala en manos de un técnico cualificado.
- Si no recibe suficiente luz solar durante más de tres meses, la batería puede agotarse. En ese caso, deberá sustituir la unidad.
- Asegúrese de que la unidad está bien atornillada a la pared. De lo contrario, la unidad puede caer sobre alguien y causarle lesiones.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

NEXXT

es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por un confort sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT.

Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros at info@conceptonlinebv.nl.

Importador:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL - 3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl