EN: HAMMOCK CHAIR

909 Outdoor

PRODUCT SPECIFICATIONS

Material: 95% polycotton + 5% wood

Measurements: 118 x 150 x 150 cm

TWO HALF-HITCH KNOT









** Fixing devices not included*

WARNING

- INTENDED FOR USE BY ONE PERSON AT A TIME.
- EXCEEDING THE WEIGHT LIMIT OF 100 KG MAY CAUSE DAMAGE TO PERSON OR PRODUCT.
- DO NOT HANG HAMMOCK CHAIR HIGHER THAN 45CM ABOVE THE GROUND.
- DO NOT HANG OVER SHARP OBJECTS OR BODIES OF WATER.
- DO NOT STAND UP IN THE HAMMOCK CHAIR.
- DO NOT JUMP OR SWING AGGRESSIVELY IN HAMMOCK CHAIR.
- ENTER AND EXIT CAREFULLY, USING BOTH HANDS TO HOLD THE HAMMOCK CHAIR.
- THIS HAMMOCK CHAIR IS NOT A TOY AND NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN.
- INSPECT THE HAMMOCK CHAIR FABRIC AND HANGING ROPES THOROUGHLY FOR TEARS, RIPS, HOLES, CRACKS, TWISTING OR ABRASION PERIODICALLY DURING USE. DISCONTINUE USE IMMEDIATELY AND DISPOSE OF THE PRODUCT PROPERLY IF ANY DEFECT OCCURS. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR AS THE INTEGRITY AND LOADING WEIGHT CAPACITY CAN BE AFFECTED.

CARE INSTRUCTIONS

- CLEAN THE SPOT WITH COOL WATER, MILD SOAP AND SOFT BRUSH.
- AVOID FABRIC AND ROPES COMING INTO DIRECT CONTACT WITH SHARP OBJECTS.
- ENSURE ALL PARTS ARE DRY BEFORE STORING.
- STORE IN A LOCATION PROTECTED FROM WATER AND PESTS.



NL: HANGMAT STOEL

PRODUCT SPECIFICATIES

Materiaal: 95% polykatoen + 5% hout

Afmetingen: 118 x 150 x 180 cm

TWEE HALF-HITCH KNOPEN











** Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen*

WAARSCHUWING

- BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN PERSOON TEGELIJK.
- OVERSCHRIJDING VAN DE GEWICHTSLIMIET VAN 100 KG KAN SCHADE AAN PERSONEN OF PRODUCTEN VEROORZAKEN.
- HANG DE HANGMAT STOEL NIET HOGER DAN 45 CM BOVEN DE GROND.
- HANG NIET BOVEN SCHERPE VOORWERPEN OF WATERMASSA'S.
- STA NIET OP IN DE HANGMAT STOEL.
- SPRING OF ZWAAI NIET AGRESSIEF IN DE HANGMAT STOEL.
- GA VOORZICHTIG IN EN UIT DE HANGMAT EN GEBRUIK HIERBIJ BEIDE HANDEN OM DE HANGMAT VAST TE HOUDEN.
- DEZE HANGMAT STOEL IS GEEN SPEELGOED EN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN.
- INSPECTEER DE STOF EN TOUWEN VAN DE HANGMAT GRONDIG OP SCHEUREN, GATEN, SPLETEN, KNOPEN OF SLIJTAGE VÓÓR EN PERIODIEK TIJDENS GEBRUIK. WANNEER DE HANGMAT EEN DEFECT VERTOONT, STOP DAN ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK EN GOOI HET PRODUCT OP DE JUISTE MANIER WEG. PROBEER DE HANGMAT NIET TE REPAREREN OMDAT DE INTEGRITEIT EN HET LAADGEWICHT KUNNEN WORDEN BEÏNVLOED.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- VLEKKEN VERWIJDEREN MET KOUD WATER, MILDE ZEEP EN ZACHTE BORSTEL.
- VOORKOM DAT DE STOF OF TOUWEN IN DIRECT CONTACT KOMEN MET SCHERPE VOORWERPEN.
- ZORG ERVOOR DAT ALLE ONDERDELEN DROOG ZIJN VOORDAT U ZE OPBERGT.
- OPBERGEN OP EEN VOCHTVRIJE PLEK ZONDER ONGEDIERTE.

100KG

FR: CHAISE-HAMAC

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Matériau: 95% poly-coton + 5% bois

Dimensions: 118 x 150 x 150 cm

DEUX HALF-HITCH NOEUD











** Fixations non incluses*

AVERTISSEMENTS

- DESTINÉ À N'ÊTRE UTILISÉ QUE PAR UNE SEULE PERSONNE À LA FOIS.
- LE FAIT DE DÉPASSER LA LIMITE DE POIDS DE 100 KG PEUT CAUSER DES BLESSURES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.
- NE SUSPENDEZ PAS LA CHAISE HAMAC À UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 45CM AU-DESSUS DU SOL.
- NE LE SUSPENDEZ PAS AU-DESSUS D'OBJETS POINTUS OU DE PLANS D'EAU.
- NE VOUS METTEZ PAS DEBOUT DANS LA CHAISE HAMAC.
- NE PAS SAUTER OU PIVOTER AGRESSIVEMENT DANS LA CHAISE HAMAC.
- ASSEYEZ-VOUS ET SORTEZ EN FAISANT ATTENTION, EN UTILISANT VOS DEUX MAINS POUR TENIR LES CORDES.
- CE FAUTEUIL N'EST PAS UN JOUET ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS.
- INSPECTEZ SOIGNEUSEMENT LE TISSU ET LES CORDES DU HAMAC POUR LES DÉCHIRURES, LES TROUS, LES FISSURES, LES NŒUDS OU L'USURE AVANT ET PÉRIODIQUEMENT PENDANT L'UTILISATION. LORSQUE LA CHAISE HAMAC DEVIENT DÉFECTUEUSE, CESSEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER ET JETEZ LE PRODUIT CORRECTEMENT. N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER LA CHAISE HAMAC CAR SON INTÉGRITÉ ET SON POIDS DE CHARGEMENT PEUVENT ÊTRE AFFECTÉS.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- NETTOYEZ LES TACHES AVEC AVEC DE L'EAU FROIDE, DU SAVON DOUX ET UNE BROSSE DOUCE.
- ÉVITEZ QUE LE TISSUS ET LES CORDES N'ENTRENT EN CONTACT DIRECT AVEC DES OBJETS TRANCHANTS.
- ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PARTIES SOIENT SÈCHES AVANT DE LE RANGER.
- RANGEZ-LE DANS UN ENDROIT À L'ABRI DE L'EAU ET DES NUISIBLES.



DE: HÄNGESESSEL

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Material: 95% Poly Baumwolle + 5% Holz

Abmessungen: 118 x 150 x 150 cm

ZWEI HALF-HITCH KNOTEN







** Befestigungen nicht enthalten*

WARNUNGEN

- DARF NUR VON EINER PERSON GLEICHZEITIG VERWENDET WERDEN.
- FALLS EIN GEWICHT VON 100 KG ÜBERSCHRITTEN WIRD, KANN ES ZU PERSONENSCHÄDEN ODER SCHÄDEN AM PRODUKT KOMMEN.
- HÄNGEN SIE DIE HÄNGESESSEL NICHT HÖHER ALS 45 CM ÜBER DEM BODEN AUF.
- NICHT ÜBER SCHARFE GEGENSTÄNDE ODER WASSER HÄNGEN.
- NICHT IN DER HÄNGESESSEL AUFSTEHEN.
- SPRINGEN ODER SCHWANKEN SIE NICHT AGGRESSIV IM DIE HÄNGESESSEL.
- VORSICHTIG SICH IN DIE HÄNGESESSEL LEGEN UND DIESE VERLASSEN, HALTEN SIE DIE HÄNGESESSEL DABEI MIT BEIDEN HÄNDEN FEST.
- DIESE HÄNGESESSEL IST KEIN SPIELZEUG UND NICHT FÜR DEN GEBRAUCH DURCH KINDER VORGESEHEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS HÄNGEMATTENGEWEBE, DIE STANGEN UND DIE AUFHÄNGUNG SORGFÄLTIG AUF RISSE, LÖCHER, VERDREHTE STELLEN ODER VERSCHLEIß REGELMÄßIG VOR UND WÄHREND DES GEBRAUCHS. IM FALL EINES DEFEKTES NICHT MEHR WEITERVERWENDEN UND DAS PRODUKT ORDNUNGSGEMÄß ENTSORGEN. VERSUCHEN SIE NICHT, DIE HÄNGESESSEL ZU REPARIEREN, DA DARUNTER DIE STABILITÄT UND DIE GESAMTTRAGLAST LEIDEN KANN.

PFLEGEHINWEISE

- MIT KÜHLEM WASSER, EINER MILDEN SEIFENLÖSUNG UND EINER WEICHEN BÜRSTE REINIGEN.
- VERMEIDEN SIE, DASS DER STOFF UND DAS SEIL IN DIREKTEM KONTAKT MIT SCHARFEN GEGENSTÄNDEN KOMMEN.
- STELLEN SIE SICHER, DASS SÄMTLICHE TEILE TROCKEN SIND, BEVOR SIE GELAGERT WERDEN.
- AN EINEM GUT VOR WASSER UND SCHÄDLINGEN GESCHÜTZTEM ORT LAGERN.

100KG

ES: SILLA HAMACA

SPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material: 95% polialgodón + 5% madera

Medidas: 118 x 150 x 150 cm

DOS HALF-HITCH NUDOS







** Fijaciones no incluidas*

ADVERTENCIA

- DISEÑADA PARA SER UTILIZADA POR UNA SOLA PERSONA A LA VEZ.
- EXCEDERSE EN EL LÍMITE DE PESO DE 100 KG PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LAS PERSONAS O PRODUCTOS.
- NO CUELGUES LA SILLA HAMACA A UNA ALTURA SUPERIOR A 45 CM POR ENCIMA DEL SUELO.
- NO LA CUELGUES SOBRE OBJETOS PUNZANTES O MASAS DE AGUA.
- NO TE PONGAS DE PIE EN LA SILLA HAMACA.
- NO SALTE NI COLUMPIO AGRESIVAMENTE EN LA SILLA HAMACA.
- SÚBETE Y BÁJATE DE LA SILLA HAMACA CON CUIDADO. AL HACERLO, UTILIZA AMBAS MANOS PARA SOSTENERLA.
- ESTA LA SILLA HAMACA NO ES UN JUGUETE Y NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA POR NIÑOS.
- CONTROLA MINUCIOSAMENTE LA TELA Y LAS CUERDAS DE LA SILLA HAMACA EN BUSCA DE GRIETAS, AGUJEROS, RAJAS, NUDOS O DESGASTE ANTES DEL USO. CUANDO LA SILLA HAMACA PRESENTE UN DEFECTO, DEJA DE USARLA DE FORMA INMEDIATA Y DESÉCHALA DE LA MANERA ADECUADA. NO INTENTES REPARAR LA SILLA HAMACA, YA QUE PODRÍAN VERSE COMPROMETIDOS LA INTEGRIDAD Y EL PESO DE LA CARGA.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- ELIMINA LAS MANCHAS CON AGUA FRÍA, JABÓN NEUTRO Y UN CEPILLO SUAVE.
- EVITA QUE LA TELA O LAS CUERDAS ENTREN EN CONTACTO DIRECTO CON OBJETOS PUNZANTES.
- ASEGÚRATE DE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN SECAS ANTES DE GUARDARLAS.
- ALMACÉNALA EN UN LUGAR SIN HUMEDAD Y LIBRE DE PARÁSITOS.

IT: SEDIA AMACA

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Materiale: 55% poly cotone + 5% legna

Misure: 118 x 150 x 150 cm

DUE HALF-HITCH NODI







** Fissaggi non inclusi*

AVVERTIMENTO

- DESTINATO ALL'USO DA PARTE DI UNA PERSONA ALLA VOLTA.
- IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI PESO DI 100 KG PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE O PRODOTTI.
- NON APPENDERE SEDIA AMACA PIÙ ALTA DI 45 CM DAL TERRENO.
- NON APPENDERE SOPRA OGGETTI APPUNTITI O CORPI D'ACQUA.
- NON SALIRE IN PIEDI SUL SEDIA AMACA.
- NON SALTARE O OSCILLARE AGGRESSIVAMENTE SUL AMACA SEDIA
- SALIRE E SCENDERE CON CAUTELA DALL'AMACA ED UTILIZZARE ENTRAMBE LE MANI PER REGGERSI.
- L'AMACA NON È UN GIOCO E NON È DESTINATA A BAMBINI.
- ISPEZIONATE ATTENTAMENTE IL TESSUTO E LE CORDE DELL'AMACA PER RILEVARE EVENTUALI CREPE, FORI, FESSURE, FESSURE, NODI O USURA PRIMA E PERIODICAMENTE DURANTE L'USO. SE L'AMACA MOSTRA UN DIFETTO, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO E SMALTIRE IL PRODOTTO CORRETTAMENTE. NON CERCARE DI RIPARARE L'AMACA, CIÒ POTREBBE COMPROMETTERNE L'INTEGRITÀ O IL PESO MASSIMO SOPPORTATO.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

- POTETE ELIMINARE LE MACCHIE CON ACQUA, UN SAPONE DELICATO E UNA SPAZZOLA MORBIDA.
- EVITATE CHE LA STOFFA O LE CORDE VENGANO IN CONTATTO CON OGGETTI APPUNTITI.
- ASSICURATEVI CHE TUTTE LE PARTI SIANO BEN ASCIUTTE PRIMA DI RIPORRE L'AMACA.
- CONSERVARE IN UN LUOGO PRIVO DI UMIDITÀ E SENZA PARASSITI.

100KG