FLINQ TRUE WIRELESS EARBUDS ACTIVE NOISE CANCELLING FQC8178/8179

USER MANUAL

Thanks for purchasing this FlinQ product!
To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and use. We hope that you will enjoy using your new product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Safety Information:
Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it in hand for future reference. Warnings alert the user to potential serious outcomes, such as injury or adverse events to the user. Cautions alert the user to exercise care necessary for the safe and effective use of the product. Notes contain important information that may be overlooked or missed.
This appliance may be used by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.
Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.
Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

Read and follow the instructions contained in this manual carefully. Keep these instructions at a safe place for future reference.

Avoid danger to life by electric shock:

- Do not operate the unit with a damaged power line or damaged power plug. ATTENTION! Damaged power lines represent danger to life by electric shock.
- Check the power lines regularly for damages and aging. If the power line is damaged, it must be re- placed by the manufacturer, his / her representative or a similarly qualified person in order to avoid safety hazards.
- Protect the power line against sharp edges, mechanical strain and hot surfaces.
- Do not switch on the unit if you notice visible damages (e.g. tears or cracks) or if you assume that the unit is damaged (e.g. after having fallen down).

NOTE/WARNINGS:
- Do not open the device yourself.
- This device is not a TOY. Keep away from children!
- Do not use with appliances that could cause any fire in unattended use (like irons etc.) delete.
- Any other use as the intended way for this device is not validated for any warranty or liability.
- This device is only used for domestic and private use.
- Do not use the earbuds excessively and do not store them under heavy pressure. The earbuds are not resistant to heat and water.
- Keep the earbuds away from the WIFI router or other high-frequency equipment and walls etc. to prevent interruption of signal reception.
- Use the earplugs in working range (max. 10 meters). The effect will be significantly better if there are no obstacles between the connected devices.
- Use these Bluetooth earphones with any device with Bluetooth stereo function.

- Do not press the earbuds too hard into the charging station if you want to charge them! A soft "magnetic click" indicates that they have been placed correctly. The LED light turns red when charging starts.
- When using the earbuds again, please keep them upright when you remove them from the charging station to prevent damage.
- If you are wearing a pacemaker or other electronic medical device, you should seek your doctor's advice before using this product.
- Avoid rain, dampness or contact with other liquids
- **To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume for long periods!**

SECURITY AND IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
When using electrical products, certain precautions must be followed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
Do not install near a gas, electric radiator, fireplace, candles, or other sources with a similar heat.
Do not staple, nail, or hook the power cable,
Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
Do not hang the device only by the electric cables.
An electric product is not a toy! To avoid the risk of fire, burns, injuries or electric shock, the String Light should not be left within the reach of children.
Do not use the product outside its intended use.
Do not hang ornaments or other objects on the device cables.
Do not close windows and doors on the power cord so as not to damage the insulation.

Do not cover the product with a material (paper, cloth, etc.) that is not part of the product when in use.
Read and follow all instructions that are indicated on the product or supplied with it.
Keep this manual for future reference.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE:
Before each (re)use, the product should be inspected with care. Discard all products whose power cable has cut, damaged or frayed; whose connection boxes have been loosened; whose the copper wires are exposed.
In case of non-use, store the product in a cool and dry place away from direct sunlight.

CLEANING THE DEVICE ITSSELF:
※ When you need to clean and maintain this product, be sure to disconnect the power supply.
※ Please do not immerse the main unit in water, it is not waterproof!
※ Wipe gently with a clean soft cloth (microfiber) dampened with water or a mild detergent.
※ Do not use a strong irritant lotion such as gasoline, alcohol or rubber water.

Highlights:



1. Dust-proof mesh
2. Multifunctional touch button
3. ANC Microphone 2x
4. Charging connection point
5. LED light charging station
6. TYPE-C USB charging port
7. TYPE-C USB charging cable

Specifications:

Bluetooth:	V5.0 + EDR with Active Noise Cancelling (ANC)
Bluetooth Protocols supported:	A2DP1.3/HFP1.7/HSP1.2/AVRCP1.6 + AAC/SBC
IP Grade:	IP-X6 splash proof
Battery status indicator support:	yes*
Talk/Music playtime 1 set of earbuds (L+R) mode:	5-6 hours (ANC OFF), 4-5 hours (ANC ON) max.*
Stand by time 1 set of earbuds (L+R) mode:	120 hours max.*
Charge time docking case:	90 minutes max.
Charge time for earbud(s):	90 minutes max.
Docking case capacity to re-charge the earbuds:	3 times max. for both earbuds, or 6 times for a single earbud.
BT + Noise canceling on only:	12-13 hours max. *
Battery docking case:	500mAh Lithium Ion Battery
Battery earbuds:	50mAh Lithium Ion Battery
USB charging:	DC 5V IN 1A (1000mA) max
Wireless frequency:	2.401-2.480 GHz
Wireless distance:	10 meters max
Speaker driver frequency:	20 ~ 20000 KHz
Speaker driver size:	10mm

MIC:	3pcs (-38db±1db) Omnidirectional
ANC Frequency range:	20 ~ 20000Hz
Noise-cancellation:	-25-28db (depends on surroundings)
Speaker:	10mm (16 Ohm)Dynamic type
Output power:	10mW (2x 5mW)
Rated Power:	2x 0.2W
Sensitivity:	99±3dB S.P.L at 1KHZ 1mW
Microphone SNR (Signal Noise Ratio):	>65db, 20 kHz bandwidth
Weight:	55 gram (single earbud 5g)
Dimensions:	64x55x26mm

***Note: Depends on brand, phone model / type and volume settings**

TWS (True Wireless Stereo), ANC wireless design, individual channel left and right, HIFI True stereo sound with deep bass quality and active noise cancellation with transparency mode selectable.
Both the left and right earbuds are connected via Bluetooth. These can be used individually or as a pair.

CHOOSE MOST COMFORTABLE EARTIPS FOR YOUR EARS:
Please check first if the MEDIUM size tip is fitting properly in your inner eardrums. If it's good, comfortable and fitted well and it closed up well your eardrums inside size then no need to change it. If needed to change see below:
Pull firmly to remove the MEDIUM installed size's when needed.
To attach the SMALL or LARGE tip's push it until it "clicks" properly.

Note:
Make sure the sealing and fitting is done correctly inside the inner eardrums otherwise the ANC function will not work correctly as the built-in ear detection sensor needs to be activated!



USER INSTRUCTIONS:

Charging mode:
Charge Fully before the first use!
Use only the supplied TYPE-C USB charge cable and connect it with the docking case charge type-c connection. You can use any available USB power source with 5V power. The charging time is approximately 1.5 hours for the docking case. During the charging mode the light will turn red. When it is fully charged, the LED is OFF. If low on power the red light will flash.
It takes about 1.5 hour for the earbuds to be fully charged on the left/right, then the blue light is ON, when fully charged the blue light is OFF. When low on power the blue light will flash.
Docking case light status:
<15% red light flashes, 16-40% red light ON, 41-80% orange led light ON and 81-100% green led light is ON.



Note:
New batteries must be recharged and discharged 3 ~ 5 times before their full function use time is released. Disconnect from the charger when the battery is fully charged, as overcharging can shorten battery life. When not in usage, the charge in a fully charged battery slowly disappears. Do not place the product near a heat source or expose it to direct sunlight, dust, moisture, rain or mechanical impact. Try to keep the battery temperature between 0°C and 45°C at all times. If the battery is too hot or too cold, the product may not work temporarily, even if it is fully charged. Do not attempt to charge the device when the battery is damaged. Never insert metal objects in any opening of the USB charging port.
The rechargeable battery is built into the device and cannot be replaced.
Do not throw the battery into the fire, otherwise it may explode. Batteries may also explode if damaged, please handle and disposal it according to local conditions and regulations.

AUTO ON/OFF:
This product is made with an auto sensor switch to turn the earbuds on and off automatically when you open or close the lid from the docking case. Open the lid is auto ON, close the lid is auto OFF.



Pairing:
1. Pair with 2 earbuds:
a)Open the docking case, the sensor switch will power it on, then the left and right earbuds will be paired to each other automatically. Take out both of the 2 earbuds.
b)Then enable Bluetooth on your device and select " FlinQ ANC Earbuds" from the list. When the LED light slowly blinks blue, the earbuds have been successfully connected. The battery status is visible on your mobile phone (if supported).
c)You will hear the message "connected" for verification.

1. Pair with 1 earbud:
a)Open the docking case, the sensor switch will power it on, then the left and right earbuds will be paired to each other automatically. Then choose 1 of the 2 earbuds and close the case.
b)Turn on Bluetooth on your mobile device and select "FlinQ ANC Earbuds" from the list. You will then hear a voice that says that you are "connected". From now on you can listen to music and you are able to receive calls. The ANC Wireless earbuds also supports incoming calls.

TIP:
If during phone calls only 1 earbud works (depends on phone brand and / or model), you can keep the other earbud in the charging dock. When take out the other earbud to use, the both earbuds will connect each other automatically to be synchronized including the memory function.

Note:
No password is needed. If a password is required please enter: 0000
During phone calls two earbuds work, and on both sides you can control Power Off/Play/Pause individually during the connection. The other earpiece is then synchronized. The memory function is automatically supported when reconnecting both devices (both earbuds and the device) that were used last time!
After taking out the earphone from the charging box, if it is not used for about five minutes, the earbuds will automatically shut down to save power.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume for long periods!
When connecting the earbuds, adjust the volume control to a minimum, and then slowly adjust the volume to a comfortable degree. Keep the volume as low as possible. If the volume needs to be increased, please adjust the volume control slowly. And stop using the speaker immediately if you feel unwell in the ear or if you got tinnitus. Using a high volume for a long period of time will make your ears used to such volume, causing permanent damage to your hearing even without any apparent discomfort.



Bluetooth use with 2 earbuds connected:
1.Making phone calls:
Make sure the earbuds are connected to your mobile device. You can call now. With phone calls, 1 or 2 of the earbuds works.
You answer or end the call by pressing the left touch button 2x. To reject the call, long press for 3-5 seconds the right or the left touch button so the call is rejected. You can only change the volume by the volume buttons from your device directly.
For Apple and Android users that use SIRI/Google Assistant: Long press left or right on the earbuds button to activate it.
2.Listen to your music
Make sure that the earbuds are connected to your mobile device. You can now listen to the music on your playlist. 2x short press the left touch button to stop the music. Press the left button 2x again to continue. Press 3x the right touch button till the beep is heard for the next song and press 3x the left touch button till the beep is heard for the previous song. You can only change the volume by the volume buttons from your device directly. Restart music: When a call is answered the music will stop automatically. If needed to start the music again after the call press 2x the left touch button.
TIP: When only use 1 earbud you can use all described left or right buttons functions with the earbud as explained above except previous track and the ANC use.

3.Charging info
You will hear a reminder sound when the battery is low. At the same time, the LED light will turn red on the earbuds. Place the earbuds inside the docking case each time the LED light will be white to confirm connection is ok and close the lid. During charging, the LED light turns blue (to check open the lid a little bit to see the leds working), and it switches off automatically when it is fully charged.
If both earbuds are empty and also the docking case, please re-charge the docking case at first with the TYPE-C usb charge cable. The docking case will be charged firstly and when full it will automatically charge the earbuds till full and then switch auto off.
Note: the earbuds will be switched off automatically during charging.

ANC WORKING:



The active noise cancellation module senses the external environment noise through the built-in microphones and produces a sound with the same intensity but in opposite direction to offset the environment noise. Therefore it only will be noticed clearly in surroundings with same continuously sounds and backgrounds noises. That means it will not be noticed with ANC activated in quite surroundings, quite rooms, quite places etc.

Note:
Make sure the sealing and fitting is done correctly inside the inner eardrums otherwise the ANC function will not work correctly as the built-in ear detection sensor needs to be activated!
Active Noise Cancelling (ANC) and TransParency Function (TPF) instructions:
A.Make sure the power is ON for both earbuds.
B.Touch the right touch button 2x to Activate the ANC function ON or OFF or switch to the "transparency function"
ANC function and use: The ANC ON function will lower the background noises in ambient but annoying/noise with full surroundings sounds like inside an airplane, bus, metro, train or busy locations. It will make you feel more relaxed during your trip. You can use it in stand alone or with Music ON/OFF.
Transparency function and use: This is used to hear your surroundings when needed (like on the bike) but still keep the sounds very clear and needed when talking with other people on the streets.

Note:
The ANC and transparency function can only be used when BOTH of the earbuds are connected at the same time



HIGHLIGHT NOTES:
When the earbuds are switched OFF and ON it will automatically re-connect to the last paired device, if not done automatically please press 1x short the left or right button to re-connect it.
If a paired BT enabled device is in range, the device will connect automatically when it's in range

If you would like to connect the device to another BT enabled device, you must first disconnect it manually in your BT device list or switch off your BT.

- Battery indication on iOS devices and some other brands when applicable.
- Power save function: If the earbuds are not successfully connected within 5 minutes, they will automatically shut down.

TROUBLESHOOTING:
- If the earbuds have been removed from your Bluetooth device for more than 5 minutes, they will switch off automatically. You do not have to worry about empty battery.
- If the built-in ear detection sensor is not activated you need to check whether the earbuds touched well with the inner eardrums and the outside of the earbuds.
- If the earbud cap is too big or small, pls change it to match well with your inner eardrum size.

WASTE ELETRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT
Separate collection.This symbol means the product must not be discarded with the general household waste. There is a separate collection system for these products.
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Warranty
The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months. The warranty period is considered to have started three months after the date of manufacturing indicated on the product or as derived from the serial number of the product. If any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, we will make arrangements for service. Where a repair is not possible or is deemed uneconomical we may agree to replace the product. Replacement will be offered at our discretion and the warranty will continue from the date of original purchase. The warranty applies provided the product has been handled properly for its intended use and in accordance with the operating instructions.
Support, warranty and questions information: klantenservice@flinqcommerce.nl

DISCLAIMER
Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer. Our company owns all right to this unpublished work and intends to maintain this work as confidential. Our company may also seek to maintain this work as an unpublished copyright. This publication is to be used solely for the purpose of reference, operation, maintenance or repair of our equipment. No part of this can be disseminated for other purposes. In the event of inadvertent or deliberate publication, our company intends to enforce its right to this work under copyright laws as a published work. Those having access to this manual may not copy, disseminate or disclose the information in this work unless expressly authorized by our company. All information contained in this manual is believed to be correct. Our company shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. This publication may refer to information and protected by copyrights or patents and does not convey any license under the patent rights of our company, nor the rights of others. Our company does not assume any liability arising out of any infringements of patents or other rights of third parties described at any time without notice or obligation. Also, content of the manual is subject to change without prior notice.

FLINQ
FlinQ Commerce
Eemweg 74, 3755 LD Eemnes
www.flinqcommerce.nl
Support and warranty information: klantenservice@flinqcommerce.nl
FlinQ is a trademark of FlinQ Commerce.
Other brands and product names, logos are tradenames or trademarks/logos of their rightful owners.
All specifications are subject to change without any official notice.

CREATED IN THE NETHERLANDS
ASSEMBLED IN CHINA
COPYRIGHT

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,
Par la présente,

Company:
Entreprise:
FlinQ Commerce

Address: Adresse:
Eemweg 74
3755 LD Eemnes

declare under the sole responsibility that the following equipment:
déclare sous sa seule responsabilité que le matériel suivant:

Product name:
Nom du produit:
FLINQ TRUE WIRELESS EARBUDS ACTIVE NOISE CANCELLING
FLINQ ANC ÉCOUTEURS SANS FIL TWS

Product type:
Type de produit:
Active noise cancelling earbuds
Des écouteurs antibruit actifs

Authorized Signature
Erwin Honing
CEO FlinQ Commerce
Eemnes,September 2020

Conform with the following safety and hazardous substances requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU,2014/53/EU, 2011/65/EU,(EU)2015/863,(EU)2017/2102, (EC)NO 1907/2006,(EU)2019/1021,2012/19/EU. Conformity Is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and specifications, applying versions will be valid in September 2020.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqcommerce.nl
TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS
Ce produit est conforme aux exigences de la sécurité des substances dangereuses stipulées par les directives d'harmonisation pertinentes de l'Union européenne 2014/30/EU,2014/53/EU,2011/65/EU,(EU)2015/863,(EU)2017/2102, (EC)NO 1907/2006,(EU)2019/1021,2012/19/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a passé les tests des normes et des spécifications ci–dessus, les versions harmonisééss appliquées sont valides depuis Septembre 2020.Le texte complet de la disponible à l'adresse internet suivante:www.flinqcommerce.nl
MODIFICATIONS TECHNIQUES RESERVEES AVEC DES DEVELOPPEMENTS ULTERIEURS

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11)
EN 301 489–17 V3.2.2 (2019–12)
EN 300328 V2.2.2 (2019–07)
EN 62368:2014+A11:2017
AfPS GS 2019:01 PAK

EN 62479:2010
EN50332–2:2013
IEC 62321–5:2013
IEC 62321–4:2013+AMD1:2017
IEC 62321–7–1:2015
IEC 62321–7–2:2015
IEC 62321–6:2015
IEC 62321–8:2017

DECLARATION OF CONFORMITY

Hierbij,
Hiermit,

Bedrijf:
Unternehmen:
FlinQ Commerce

Addres: Adresse:
Eemweg 74
3755 LD Eemnes

verklaart onder de exclusieve verantwoordelijkheid dat het volgende product:
erklärt, unter alleiniger Verantwortung dass die folgende Ausrustung:

Product naam.
Produktname:
FLINQ TRUE WIRELESS OORDOPJES ACTIVE NOISE CANCELLING
FLINQ TRUE WIRELESS KOPFHÖRER ACTIVE NOISE CANCELLING

Product type:
Produk ttyp:
Actieve ruisonderdrukkende oordopjes
Ohrstöpsel zur aktiven Lärmunterdrückung

Authorized Signature
Erwin Honing
CEO FlinQ Commerce
Eemnes,September 2020

Voldoet aan de volgende veiligheids– en gevaarlijke stoffen van de relevante harmonisatie van de Europese Unie richtlijnen 2014/30/EU,2014/53/EU,2011/65/EU, (EU)2015/863,(EU)2017/2102,(EC)NO 1907/2006, (EU)2019/1021,2012/19/EU. De conformiteit wordt gegarandeerd door het CE symbool. Dit product is getest volgens de normen en specificaties, met geharmoniseerde versies die geldig zijn in september 2020.De volledige tekst van de EU–conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.flinqcommerce.nl
TECHNISCHE WIJZIGINGEN MET VERDERE ONTWIKKELINGEN VOORBEHOUDEN
Entspricht den folgenden Sicherheits– und Gefahrstoffanforderungen der Richtlinien Harmonisierungder Europäischen Union 2014/30/EU,2014/53/EU,2011/65/EU,(EU)2015/863, (EU)2017/2102,(EC)NO 1907/2006,(EU)2019/1021, 2012/19/EU, Die Übereinstimmung (Konformität) wird durch das CE–Zeichen garantiert. Dieses Produkt wurde gegen folgende Normen und Spezifikationen getestet,wobei im September 2020 geltende harmonisierte Versionen angewendet wurden. Den vollständigen Text der EU–Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.flinqcommerce.nl
TECHNISCHE ANDERUNGEN WERDEN BEI WEITERE ENTWICKLUNGEN RESERVIERT

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11)
EN 301 489–17 V3.2.2 (2019–12)
EN 300328 V2.2.2 (2019–07)
EN 62368:2014+A11:2017
AfPS GS 2019:01 PAK

EN 62479:2010
EN50332–2:2013
IEC 62321–5:2013
IEC 62321–4:2013+AMD1:2017
IEC 62321–7–1:2015
IEC 62321–7–2:2015
IEC 62321–6:2015
IEC 62321–8:2017

FLINQ TRUE WIRELESS OORDOPJES ACTIVE NOISE CANCELLING FQC8178/8179

HANDLEIDING

Bedankt voor de aanschaf van dit FlinQ-product!
Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan resulteren in onjuiste lezing en gebruik. We hopen dat u veel plezier beleeft aan het gebruik van uw nieuwe product! Als het artikel toevallig beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Veiligheidsinformatie:
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar het in de hand voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen maken de gebruiker attent op mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of ongewenste voorvallen voor de gebruiker. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker om de nodige zorg te betrachten voor een veilig en effectief gebruik van het product. Opmerkingen bevatten belangrijke informatie die over het hoofd wordt gezien of over het hoofd wordt gezien.
Deze lichtslinger is geschikt voor gebruik binnen en buiten en is geschikt voor thuis en op kantoor.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en / of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of zijn opgeleid in het veilige gebruik van het apparaat en begrijp de mogelijke gevaren. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Voorkom levensgevaar door elektrische schokken:

- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of een beschadigde stekker. LET OP! Beschadigde elektrische leidingen vormen levensgevaar door elektrische schokken.
- Controleer de elektrische leidingen regelmatig op beschadigingen en veroudering. Als de voedingslijn is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn / haar vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te vermijden.
- Bescherm de voedingskabel tegen scherpe randen, mechanische belasting en hete oppervlakken.
- Schakel het apparaat niet in als u zichtbare beschadigingen opmerkt (bijv. Scheuren of barsten) of als u gaat ervan uit dat het apparaat beschadigd is (bijv. nadat het is gevallen).

OPMERKINGEN/WAARSCHUWINGEN:
- Open het apparaat niet zelf.
- Dit apparaat is geen SPEELGOED, blijf uit de buurt van kinderen!
- Niet gebruiken met apparaten die bij onbeheerd gebruik brand kunnen veroorzaken (zoals strijkijzers enz.) Verwijderen.
- Elk ander gebruik zoals bedoeld voor dit apparaat wordt niet gevalideerd voor enige garantie of aansprakelijkheid.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk en privégebruik.
- Gebruik de oordopjes niet overmatig en bewaar ze niet onder zware druk. De oordopjes zijn niet bestand tegen hitte en water.
- Houd de oordopjes uit de buurt van de wifi-router of andere hoogfrequente apparatuur en muren enz. Om onderbreking van de signaalontvangst te voorkomen.

- Gebruik de oordopjes binnen het werkbereik (max. 10 meter). Het effect zal aanzienlijk beter zijn als er geen obstakels zijn tussen de aangesloten apparaten.
- Gebruik deze Bluetooth-oortelefoon met elk apparaat met Bluetooth-stereofunctie.
- Druk de oordopjes niet te hard in het laadstation als je ze wilt opladen! Een zachte "magnetische klik" geeft aan dat ze correct zijn geplaatst. Het LED-lampje wordt rood wanneer het opladen begint.
- Als u de oordopjes weer gebruikt, houdt u ze rechtop als u ze uit het laadstation haalt om schade te voorkomen.
- Als u een pacemaker of ander elektronisch medisch apparaat draagt, dient u uw arts te raadplegen voordat u dit product gebruikt.
- Voorkom regen, vocht en contact met andere vloeistoffen
- **Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet luisteren op een hoog volume voor lange perioden!**

BESCHERMING EN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: Bij het gebruik van elektrische producten moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden gevolgd, inclusief de volgende:

LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
Niet installeren in de buurt van een gaskachel, elektrische radiator, open haard, kaarsen of andere bronnen met een vergelijkbare warmte.
De stroomkabel niet nieten, spijkeren of vasthaken.
Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.
Hang het apparaat niet alleen aan de elektrische kabels op.
Een elektrisch product is geen speelgoed! Om het risico op brand, brandwonden, verwondingen of elektrische schokken te voorkomen, mag de String Light niet binnen het bereik van kinderen achtergelaten.

Gebruik het product niet anders dan waarvoor het bedoeld is.
Hang geen ornamenten of andere voorwerpen aan de apparaatkabels.
Sluit geen ramen en deuren aan het netsnoer om de isolatie niet te beschadigen.
Bedek het product niet met een materiaal (papier, stof, enz.) Dat tijdens het gebruik geen deel uitmaakt van het product.
Lees en volg alle instructies die op het product staan of erbij geleverd worden.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD:
Voor elk (her)gebruik dient het product zorgvuldig te worden geïnspecteerd. Gooi alle producten weg waarvan de stroomkabel is doorgesneden, beschadigd of gerafeld; waarvan de aansluitdozen zijn losgemaakt; waarvan de koperen draden zijn blootgesteld.
Bewaar het product in geval van niet-gebruik op een koele en droge plaats uit direct zonlicht.

HET APPARAAT ZELF SCHOONMAKEN:
※ Als u dit product moet reinigen en onderhouden, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
※ Dompel het apparaat niet onder in water, het is niet waterdicht!
※ Veeg voorzichtig af met een schone, zachte doek (microvezel) die is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel.
※ Gebruik geen sterk irriterende lotion zoals benzine, alcohol of rubberwater.

Highlights:



1. Stofdicht gaas
2. Multifunctionele aanraakknop
3. ANC Microfoon 2x
4. Oplaadpunt
5. LED-licht laadstation
6. TYPE-C USB-oplaadpoort
7. TYPE-C USB-oplaadkabel

Specificaties:

Bluetooth:	V5.0 + EDR met actieve ruisonderdrukking (ANC)
Ondersteunde Bluetooth-protocollen:	A2DP1.3 / HFP1.7 / HSP1.2 / AVRCP1.6 + AAC / SBC
IP-klasse:	IP-X6 spatwaterdicht
Ondersteuning batterijstatusindicator:	ja *
Afspeeltijd voor praten/muziek 1 set oordopjes (L + R) -modus:	5-6 uur (ANC OFF), 4-5 uur (ANC ON) max.*
Stand-by tijd 1 set oordopjes (L + R) modus:	max. 120 uur*
Oplaadtijd dockingcase:	max. 90 minuten
Oplaadtijd voor oordopjes:	max. 90 minuten.
Capaciteit van de dockingcase om de oordopjes op te laden:	max. 3 keer. voor beide oordopjes, of 6 keer voor één oordopje.
BT + ruisonderdrukking alleen aan:	max. 12-13 uur.*
Batterij docking case:	500 mAh lithium-ion batterij
Batterij oordopjes:	50 mAh lithium-ionbatterij
Opladen via USB:	DC 5V IN 1A (1000mA) max
Draadloze frequentie:	2,401-2,480 GHz
Draadloze afstand:	max. 10 meter
Frequentie luidsprekerstuurprogramma:	20 ~ 20000 KHz
Afmeting luidsprekerstuurprogramma:	10 mm

MIC:	3 stuks (-38db ± 1db) omnidirectioneel
ANC Frequentiebereik:	20 ~ 20000Hz
Ruisonderdrukking:	-25-28db (afhankelijk van omgeving)
Luidspreker:	10 mm (16 ohm) dynamisch type
Uitgangsvermogen:	10mW (2x 5mW)
Nominaal vermogen:	2x 0.2W
Gevoeligheid:	99 ± 3dB S.P.L bij 1 KHZ 1 mW
Microfoon SNR (signaal / ruisverhouding):	65db, 20 kHz bandbreedte
Gewicht:	55 gram (enkele oordopjes 5 g)
Afmetingen:	64x55x26mm

*** Opmerking: afhankelijk van merk, model / type telefoon en volume-instellingen**

TWS (True Wireless Stereo), ANC draadloos ontwerp, individueel kanaal links en rechts, HIFI Echt stereogeluid met diepe baskwaliteit en actieve ruisonderdrukking met selecteerbare transparantiemodus.
Zowel de linker als rechter oordopjes zijn verbonden via bluetooth. Deze kunnen afzonderlijk of als paar worden gebruikt.

KIES DE MEEST COMFORTABELE OORDOPJES VOOR UW OREN:
Controleer eerst of de maat MEDIUM goed past in uw binnenste trommelvliezen. Als het goed, comfortabel en goed past en het trommelvlies binnenmaat goed sluit, hoef je het niet te veranderen. Zie hieronder indien nodig om te wijzigen:
Trek stevig om de geïnstalleerde MEDIUM-afmetingen te verwijderen wanneer dat nodig is.
Om de KLEINE of GROTE punt te bevestigen, drukt u erop totdat deze goed "klikt".

OPMERKING:
Zorg ervoor dat de afdichting en montage correct is gedaan in de binnenste trommelvliezen, anders zal de ANC-functie niet correct werken omdat de ingebouwde oordetectiesensor moet worden geactiveerd!



GEBRUIKERSINSTRUCTIES:

Oplaadmodus:
Volledig opladen voor het eerste gebruik!
Gebruik alleen de meegeleverde TYPE-C USB-oplaadkabel en sluit deze aan op de oplaadtype-c-aansluiting in de dockingcase. U kunt elke beschikbare USB-voedingsbron met 5V-voeding gebruiken. De oplaadtijd voor de dockingcase bedraagt circa 1,5 uur. Tijdens de oplaadmodus het lampje wordt rood. Als het volledig is opgeladen, is de LED UIT. Als het vermogen laag is, knippert het rode lampje.
Het duurt ongeveer 1,5 uur voordat de oordopjes links / rechts volledig zijn opgeladen, daarna brandt het blauwe lampje, als het volledig opgeladen is, is het blauwe lampje UIT. Als het stroom bijna leeg is, knippert het blauwe lampje.
Lichtstatus dockingcase:
<15% rood licht knippert, 16-40% rood licht AAN, 41-80% oranje led-lampje AAN en 81-100% groen led-licht is AAN.



Opmerking:
Nieuwe batterijen moeten 3 ~ 5 keer worden opgeladen en ontladen voordat hun volledige gebruiksduur wordt vrijgegeven. Koppel de oplader los als de batterij volledig is opgeladen, omdat overladen de levensduur van de batterij kan verkorten. Als de batterij niet wordt gebruikt, verdwijnt de lading in een volledig opgeladen batterij langzaam. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht, regen of mechanische schokken. Probeer de accutemperatuur altijd tussen 0 °C en 45 °C te houden. Als de batterij te warm of te koud is, werkt het product mogelijk tijdelijk niet, zelfs niet als deze volledig is opgeladen. Probeer het apparaat niet op te laden als de batterij beschadigd is. Steek nooit metalen voorwerpen in een opening van de USB-oplaadpoort.
De oplaadbare batterij is in het apparaat ingebouwd en kan niet worden vervangen. Gooi de batterij niet in het vuur, anders kan hij ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als ze beschadigd zijn. Behandel en verwijder ze volgens de plaatselijke omstandigheden en voorschriften.

AUTO ON/OFF:
Dit product is gemaakt met een automatische sensorschakelaar om de oordopjes automatisch in en uit te schakelen wanneer je het deksel van de dockingcase opent of sluit. Open het deksel is automatisch AAN, sluit het deksel is automatisch UIT.



Pairing:
1. Koppel met 2 oordopjes:
a) Open de dockingcase, de sensorschakelaar zet hem aan en vervolgens worden de linker- en rechteroordopjes automatisch aan elkaar gekoppeld. Haal beide 2 oordopjes eruit.
b) Schakel vervolgens Bluetooth in op uw apparaat en selecteer "FlinQ ANC Earbuds" in de lijst. Wanneer het LED-lampje langzaam blauw knippert, zijn de oordopjes succesvol aangesloten. De batterijstatus is zichtbaar op uw mobiele telefoon (indien ondersteund).
c) U hoort het bericht "verbonden" ter verificatie.

1. Koppel met 1 oordopje:
a) Open de dockingcase, de sensorschakelaar zet hem aan en vervolgens worden de linker- en rechteroordopjes automatisch aan elkaar gekoppeld. Kies dan 1 van de 2 oordopjes en sluit het hoesje.
b) Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en selecteer "FlinQ ANC Earbuds" in de lijst, U hoort dan een stem die zegt dat u "verbonden" bent. Vanaf nu kunt u naar muziek luisteren en kunt u oproepen ontvangen. De ANC Wireless oordopjes ondersteunen ook inkomende oproepen.

TIP:
Als tijdens telefoongesprekken maar 1 oordopje werkt (afhankelijk van merk en / of model telefoon), kun je het andere oordopje in het oplaadstation laten zitten. Wanneer u het andere oordopje verwijdert om te gebruiken, zullen de beide oordopjes automatisch met elkaar verbinden om te worden gesynchroniseerd, inclusief de geheugenfunctie.

Opmerking:
Er is geen wachtwoord nodig. Als een wachtwoord vereist is, voer dan in: 0000. Tijdens telefoongesprekken werken twee oordopjes en aan beide kanten kunt u Power Off / Play / Pause individueel bedienen tijdens de verbinding. Het andere oortje wordt dan gesynchroniseerd. De geheugenfunctie wordt automatisch ondersteund bij het opnieuw verbinden van beide apparaten (zowel oordopjes als het apparaat) die de laatste keer zijn gebruikt!
Nadat u de oortelefoon uit de oplaaddoos hebt gehaald en deze ongeveer vijf minuten niet gebruikt, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet luisteren met een hoog volume voor lange periodes!
Stel bij het aansluiten van de oordopjes de volumeregeling zo laag mogelijk in en pas vervolgens het volume langzaam op een comfortabele manier aan. Houd het volume zo laag mogelijk. Als het volume moet worden verhoogd, past u de volumeregelaar langzaam aan. En stop onmiddellijk met het gebruik van de luidspreker als u zich onwel voelt in het oor of als u tinnitus heeft. Als u gedurende een lange periode een hoog volume gebruikt, zullen uw oren aan een dergelijk volume wennen, waardoor het permanent wordt gehoorbeschadiging, zelfs zonder duidelijk ongemak.



Bluetooth gebruik met 2 oordopjes verbonden:
1. Telefoneren:
Zorg ervoor dat de oordopjes zijn verbonden met uw mobiele apparaat. U kunt nu bellen. Bij telefoontjes werkt/werken 1 of 2 beide de oordopjes.
U beantwoordt of beëindigt de oproep door 2x op de linkertiptoets te drukken. Om de oproep te weigeren, drukt u 3-5 seconden lang op de rechter- of linkerknop zodat de oproep wordt geweigerd. U kunt het volume alleen rechtstreeks wijzigen met de volumeknoppen op uw apparaat.
Voor Apple- en Android-gebruikers die SIRI / Google Assistant gebruiken: Druk lang links of rechts op de oordopjesknop om deze te activeren.
2. Muziek luisteren
Zorg ervoor dat de oordopjes zijn verbonden met uw mobiele apparaat. U kunt nu naar de muziek op uw afspeellijst luisteren. Druk 2x kort op de linker aanraaktoets om de muziek te stoppen. Druk nogmaals 2x op de linkerknop om verder te gaan. Druk 3x op de rechter aanraakknop totdat de piep te horen is voor het volgende nummer en druk 3x op de linker aanraaktoets tot de piep te horen is voor het vorige nummer. U kunt het volume alleen rechtstreeks wijzigen met de volumeknoppen op uw apparaat.
Muziek herstarten: wanneer een oproep wordt beantwoord, stopt de muziek automatisch. Indien nodig om de muziek weer te starten na het gesprek, druk 2x op de linker aanraaktoets.
TIP: Als u slechts 1 oordopje gebruikt, kunt u alle beschreven functies van de linker- of rechterknop gebruiken met het oordopje zoals hierboven uitgelegd, behalve het vorige nummer en het gebruik van de ANC.

3. Informatie over het opladen
U hoort een herinneringsgeluid wanneer de batterij bijna leeg is. Tegelijkertijd wordt het LED-lampje rood op de oordopjes. Plaats de oordopjes in de dockingcase telkens wanneer het LED-lampje wit is om te bevestigen dat de verbinding in orde is en sluit het deksel. Tijdens het opladen wordt het LED-lampje blauw (om te controleren of het deksel een beetje openstaat om te zien of de leds werken), en het schakelt automatisch uit wanneer het volledig is opgeladen.
Als beide oordopjes leeg zijn en ook de dockingcase, laad de dockingcase dan eerst opnieuw op met de TYPE-C USB-oplaadkabel. De dockingcase wordt eerst opgeladen en wanneer deze vol is, worden de oordopjes automatisch opgeladen tot ze vol zijn en vervolgens automatisch uitgeschakeld.
Let op: de oordopjes worden tijdens het opladen automatisch uitgeschakeld.

ANC GEBRUIK:



De actieve noise cancelling neemt extern omgevingsruis waar via de ingebouwde microfoons en produceert een geluid met dezelfde intensiteit maar in tegengestelde richting om het omgevingsgeluid te compenseren. Daarom zal het alleen duidelijk worden opgemerkt in een omgeving met dezelfde continue geluiden en achtergrondgeluiden. Dat betekent dat het niet zal worden opgemerkt met ANC geactiveerd in een rustige omgeving, rustige kamers, rustige plaatsen enz.

Opmerking:
Zorg ervoor dat de afdichting en montage correct is gedaan in de binnenste trommelvliezen, anders zal de ANC-functie niet correct werken omdat de ingebouwde oordetectiesensor moet worden geactiveerd!
Active Noise Cancelling (ANC) and TransParency Function (TPF) instructies:
A.Zorg dat beide oordopjes aan staan.
B.Raak de rechter aanraaktoets 2x aan om de ANC-functie AAN of UIT te zetten of schakel over naar de "transparantiefunctie"

ANC-functie en gebruik: De ANC ON-functie verlaagt de achtergrondgeluiden in omgevingsgeluiden maar hinderlijk / geluid met volledige omgevingsgeluiden zoals in een vliegtuig, bus, metro, trein of drukke locaties. Je voelt je hierdoor meer ontspannen tijdens je reis. U kunt het stand-alone gebruiken of met muziek AAN / UIT.
Transparantiefunctie en gebruik: dit wordt gebruikt om in uw omgeving geluiden te horen wanneer dat nodig is (zoals op de fiets) maar houdt de geluiden toch heel duidelijk en nodig wanneer u met andere mensen op straat praat.

Opmerking:
De ANC- en transparantiefuncties kunnen alleen worden gebruikt als BEIDE oordopjes tegelijkertijd zijn aangesloten.



HIGHLIGHT OPMERKINGEN:
Wanneer de oordopjes UIT en AAN zijn, zal hij automatisch opnieuw verbinding maken met het laatst gekoppelde apparaat, indien niet automatisch gedaan, druk 1x kort op de linker of rechter knop om deze opnieuw te verbinden.
Als een gekoppeld BT-apparaat binnen bereik is, maakt het apparaat automatisch verbinding wanneer het binnen bereik is
Als u het apparaat met een ander BT-apparaat wilt verbinden, moet u het eerst handmatig loskoppelen in uw BT-apparaatlijst of uw BT uitschakelen.
- Batterij-indicatie op iOS-apparaten en sommige andere merken, indien van toepassing.
- Energiebesparingsfunctie: als de oordopjes niet binnen 5 minuten met succes zijn aangesloten, worden deze automatisch uitgeschakeld.

TROUBLESHOOTING:
- Als de oordopjes langer dan 5 minuten van uw Bluetooth-apparaat zijn verwijderd, worden ze automatisch uitgeschakeld. U hoeft zich geen zorgen te maken over een lege batterij.
- Als de ingebouwde oordetectiesensor niet is geactiveerd, moet u controleren of de oordopjes de binnenste trommelvliezen de buitenkant van de oordopjes goed hebben geraakt.
- Als het dopje van het oordopje te groot of te klein is, vervang het dan zodat het goed past bij uw innerlijke trommelvliesmaat.

AFVAL ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR Informatie over verwijdering
Aparte inzameling.Dit symbool betekent dat het product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Voor deze producten is er een apart inzamelsysteem.
Deze markering op het product of het bijbehorende informatiemateriaal geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Garantie
De garantie begint op de aankoopdatum en vervalt na 24 maanden. De garantieperiode wordt geacht te zijn begonnen drie maanden na de fabricagedatum vermeld op het product of zoals afgeleid van het serienummer van het product. Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van defecte materialen en / of fabricagefouten, zullen we een serviceafspraak maken. Als reparatie niet mogelijk is of oneconomisch wordt geacht, kunnen we overeenkomen het product te vervangen. Vervanging wordt naar eigen goeddunken aangeboden en de garantie loopt door vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het product op de juiste manier is gebruikt voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de bedieningsinstructies.
Ondersteuning, garantie en vragen/informatie: klantenservice@flinqcommerce.nl

DISCLAIMER
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies van winst of enige commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of verzonden op enigerlei wijze, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieer-, opname- of informatie-opname- en opzoeksystemen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit niet-gepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan er ook naar streven om dit werk te behouden als een niet-gepubliceerd copyright. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor het raadplegen, bedienen, onderhouden of repareren van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleinden worden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie, is ons bedrijf van plan om zijn recht op dit werk af te dwingen onder copyrightwetten als een gepubliceerd werk. Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk niet kopiëren, verspreiden of openbaren, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door ons bedrijf. Alle informatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal, noch voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, prestatie of gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naar informatie en wordt beschermd door auteursrechten of patenten en geeft geen enkele licentie onder de patentrechten van ons bedrijf, noch de rechten van anderen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit schendingen van octrooien of andere rechten van derden die op enig moment zonder kennisgeving of verplichting worden beschreven. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FLINQ
FlinQ Commerce
Eemweg 74, 3755 LD Eemnes
www.flinqcommerce.nl
Support and warranty information: klantenservice@flinqcommerce.nl
FlinQ is a trademark of FlinQ Commerce.
Other brands and product names, logos are tradenames or trademarks/logos of their rightful owners.
All specifications are subject to change without any official notice.

CREATED IN THE NETHERLANDS
ASSEMBLED IN CHINA
COPYRIGHT

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Par la présente, Company: Entreprise: FlinQ Commerce Address: Adresse: Eemweg 74 3755 LD Eemnes declare under the sole responsibility that the following equipment: déclare sous sa seule responsabilité que le matériel suivant: Product name: Nom du produit: FLINQ TRUE WIRELESS EARBUDS ACTIVE NOISE CANCELLING FLINQ ANC ÉCOUTEURS SANS FIL TWS Product type: Type de produit: Active noise cancelling earbuds Des écouteurs antibruit actifs Authorized Signature Erwin Honing CEO FlinQ Commerce Eemnes,September 2020
Conform with the following safety and hazardous substances requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU,2014/53/EU, 2011/65/EU,(EU)2015/863,(EU)2017/2102, (EC)NO 1907/2006,(EU)2019/1021,2012/19/EU. Conformity Is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and specifications, applying versions will be valid in September 2020.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqcommerce.nl TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS
EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11) EN 301 489–17 V3.2.2 (2019–12) EN 300328 V2.2.2 (2019–07) EN 62368:2014+A11:2017 AfPS GS 2019:01 PAK EN 62479:2010 EN50332–2:2013 IEC 62321–5:2013 IEC 62321–4:2013+AMD1:2017 IEC 62321–7–1:2015 IEC 62321–7–2:2015 IEC 62321–6:2015 IEC 62321–8:2017

DECLARATION OF CONFORMITY
Hierbij, Hiermit, Bedrijf: Unternehmen: FlinQ Commerce Addres: Adresse: Eemweg 74 3755 LD Eemnes verklaart onder de exclusieve verantwoordelijkheid dat het volgende product: erklärt, unter alleiniger Verantwortung dass die folgende Ausrustung: Product naam. Produktname: FLINQ TRUE WIRELESS OORDOPJES ACTIVE NOISE CANCELLING FLINQ TRUE WIRELESS KOPFHÖRER ACTIVE NOISE CANCELLING Product type: Produk ttyp: Actieve ruisonderdrukkende oordopjes Ohrstöpsel zur aktiven Lärmunterdrückung Authorized Signature Erwin Honing CEO FlinQ Commerce Eemnes,September 2020
Voldoet aan de volgende veiligheids– en gevaarlijke stoffen van de relevante harmonisatie van de Europese Unie richtlijnen 2014/30/EU,2014/53/EU,2011/65/EU, (EU)2015/863,(EU)2017/2102,(EC)NO 1907/2006, (EU)2019/1021,2012/19/EU. ... TECHNISCHE WIJZIGINGEN MET VERDERE ONTWIKKELINGEN VOORBEHOUDEN ... TECHNISCHE ANDERUNGEN WERDEN BEI WEITERE ENTWICKLUNGEN RESERVIERT
EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11) EN 301 489–17 V3.2.2 (2019–12) EN 300328 V2.2.2 (2019–07) EN 62368:2014+A11:2017 AfPS GS 2019:01 PAK EN 62479:2010 EN50332–2:2013 IEC 62321–5:2013 IEC 62321–4:2013+AMD1:2017 IEC 62321–7–1:2015 IEC 62321–7–2:2015 IEC 62321–6:2015 IEC 62321–8:2017

FLINQ TRUE WIRELESS KOPFHÖRER ACTIVE NOISE CANCELLING FQC8178/8179

HANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses FlinQ-Produkt entschieden haben!
Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und Verwenden führen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!
Wenn der Artikel beschädigt, fehlerhaft oder kaputt ist, sind Sie von der Garantie abgedeckt! Zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Sicherheitsinformation:
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Halten Sie es für die zukünftige Verwendung in der Hand. Warnungen machen den Benutzer auf potenziell schwerwiegende Folgen wie Verletzungen oder unerwünschte Ereignisse für den Benutzer aufmerksam. Warnhinweise weisen den Benutzer darauf hin, dass das Produkt sicher und effektiv verwendet werden muss. Notizen enthalten wichtige Informationen, die übersehen oder übersehen werden.
Diese Lichterkette eignet sich für den Innen- und Außenbereich sowie für den Heim- und Bürogebrauch.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und / oder Kenntnissen verwendet werden, sofern sie in der sicheren Verwendung beaufsichtigt oder geschult sind das Gerät und verstehen die möglichen Gefahren.
Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Um die Todesgefahr durch Stromschlag zu vermeiden:

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker, PASST AUF! Beschädigte elektrische Kabel sind eine lebensbedrohliche Gefahr durch Stromschlag.
- Überprüfen Sie die elektrischen Kabel regelmäßig auf Beschädigungen und Alterung. Wenn die Stromleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Vertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Schützen Sie das Netzkabel vor scharfen Kanten, mechanischer Beanspruchung und heißen Oberflächen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie sichtbare Schäden bemerken (z. B. Risse oder Risse) oder wenn Sie glauben, dass das Gerät beschädigt ist (z. B. nachdem es fallen gelassen wurde).

HINWEISE/WARNHINWEISE:
- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.
- Dieses Gerät ist kein SPIELZEUG. Halten Sie sich von Kindern fern!
- Nicht mit Geräten verwenden, die unbeaufsichtigt Feuer verursachen können (z. B. Bügeleisen usw.). Entfernen.
- Jede andere Verwendung, die für dieses Gerät vorgesehen ist, wird nicht für eine Garantie oder Haftung validiert.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten und privaten Gebrauch bestimmt.
- Verwenden oder lagern Sie die Ohrstöpsel nicht unter starkem Druck. Die Ohrstöpsel sind nicht hitze- und wasserbeständig.
- Halten Sie die Ohrstöpsel vom WLAN-Router oder anderen Hochfrequenzgeräten, Wänden usw. fern, Um eine Unterbrechung des Signalempfangs zu verhindern.

- Verwenden Sie die Ohrstöpsel im Arbeitsbereich (max. 10 Meter). Der Effekt ist deutlich besser, wenn sich zwischen den angeschlossenen Geräten keine Hindernisse befinden.
- Verwenden Sie diesen Bluetooth-Kopfhörer mit jedem Gerät mit Bluetooth-Stereo-funktion.
- Drücken Sie die Ohrhörer nicht zu fest in die Ladestation, wenn Sie sie aufladen möchten! Ein leises "magnetisches Klicken" zeigt an, dass sie richtig positioniert sind. Die LED leuchtet rot, wenn der Ladevorgang beginnt.
- Wenn Sie die Ohrhörer wieder verwenden, halten Sie sie aufrecht, wenn Sie sie von der Ladestation entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektronisches medizinisches Gerät tragen, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie Regen, Feuchtigkeit und den Kontakt mit anderen Flüssigkeiten
- **Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie längere Zeit nicht mit hoher Lautstärke!**

SCHUTZ UND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
Bei der Verwendung elektrischer Produkte sollten bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE:
Nicht in der Nähe eines Gasherds, eines elektrischen Heizkörpers, eines Kamins, von Kerzen oder anderer vergleichbarer Wärmequellen installieren.
Heften, nageln oder haken Sie das Netzkabel nicht ein.
Berühren Sie niemals die Steckerkontakte mit scharfen oder metallischen Gegenständen.

Hängen Sie das Gerät nicht allein an die elektrischen Kabel.
Ein elektrisches Produkt ist kein Spielzeug! Um die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschlägen zu vermeiden, darf das Lichterketten nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Hängen Sie keine Ornamente oder andere Gegenstände an die Gerätekabel.
Schließen Sie keine Fenster und Türen am Netzkabel, um eine Beschädigung der Isolierung zu vermeiden.
Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Material (Papier, Stoff usw.) ab, das nicht Teil des Produkts ist.
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

AUCHSANLEITUNG UND WARTUNG:
Das Produkt sollte vor jeder (Wieder-) Verwendung sorgfältig geprüft werden. Entsorgen Sie alle Produkte, deren Netzkabel durchgeschnitten, beschädigt oder ausgefranst ist, deren Anschlusskästen getrennt wurden; deren Kupferdrähte freigelegt sind.
Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

REINIGEN SIE DAS GERÄT SELBST:
※ Wenn Sie dieses Produkt reinigen und warten müssen, ziehen Sie unbedingt das Netzkabel ab.
※ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, es ist nicht wasserdicht!
※ Wischen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch (Mikrofaser) ab, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
※ Verwenden Sie keine stark reizenden Lotion wie Benzin, Alkohol oder Gummiwasser.

Highlights:



1. Staubdichtes Netz
2. Multifunktions-Touch-Taste
3. ANC-Mikrofon 2x
4. Ladepunkt
5. LED-Anzeige der Ladestation
6. USB-Ladeanschluss TYP C
7. USB-Ladekabel TYP C

Technische Daten:

Bluetooth:	V5.0 + EDR mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC)
Unterstützte Bluetooth-Protokolle:	A2DP1.3 / HFP1.7 / HSP1.2 / AVRCP1.6 + AAC / SBC
IP-Klasse:	IP-X6 spritzwassergeschützt
Unterstützung Batteriestatusanzeige:	ja *
Gesprächs- / Musikwiedergabe 1 Satz Ohrhörer (L + R):	5-6 Stunden (ANC OFF), 4-5 Stunden (ANC ON) max. *
Standby-Zeit 1 Satz Ohrhörer (L + R):	max. 120 Stunden *
Ladezeit Docking-Fall:	max. 90 Minuten
Ladezeit für Ohrhörer:	max. 90 Minuten.
Kapazität des Docking-Gehäuses zum Aufladen der Ohrhörer:	max. 3-fach. für beide Ohrhörer oder 6 mal für einen Ohrhörer.
BT + Rauschunterdrückung nur bei:	max. 12-13 Stunden. *
Batterie-Docking-Gehäuse:	500-mAh-Lithium-Ionen-Batterie
Ohrhörer-Akku:	50-mAh-Lithium-Ionen-Akku
Aufladen über USB:	DC 5V IN 1A (1000mA) max
Funkfrequenz:	2,401-2,480 GHz
Drahtlose Entfernung:	max. 10 Meter
Lautsprechertreiberfrequenz:	20 ~ 20000 KHz
Lautsprechertreibergröße:	10mm

MIC:	3 Stücke (-38 dB ± 1 dB) omnidirektional
ANC-Frequenzgang:	20 ~ 20000Hz
Rauschunterdrückung:	-25-28db (je nach Umgebung)
Lautsprecher:	10 mm (16 Ohm) dynamischer Typ
Ausgangsleistung:	10 mW (2x 5 mW)
Nennleistung:	2x 0.2W
Empfindlichkeit:	99 ± 3 dB S.P.L. bei 1 kHz 1 mW
Mikrofon-SNR (Signal-Rausch-Verhältnis):	> 65 dB, 20 kHz Bandbreite
Gewicht:	55 Gramm (einzelne Ohrhörer 5 g)
Abmessungen:	64x55x26mm

*** Hinweis: Abhängig von Telefonmarke, Modell / Typ und Lautstärkeeinstellungen**

TWS (True Wireless Stereo), ANC Wireless-Design, einzelner Kanal links und rechts, HIFI Echter Stereoklang mit tiefer Bassqualität und aktiver Geräuschunterdrückung mit wählbarem Transparenzmodus.
Sowohl der linke als auch der rechte Ohrhörer sind über Bluetooth verbunden. Diese können einzeln oder paarweise verwendet werden.

WÄHLEN SIE DIE KOMFORTABELSTEN OHRSTÜCKE FÜR IHRE OHREN:
Überprüfen Sie zunächst, ob die mittlere Größe richtig zu Ihrem Trommelfell passt. Wenn es gut, bequem und gut passt und das Trommelfell richtig schließt, müssen Sie es nicht wechseln. Siehe unten, falls erforderlich, um Änderungen vorzunehmen:
Bei Bedarf fest ziehen, um die installierten MITTLEREN Abmessungen zu entfernen.
Um die KLEINE oder GROSSE Spitze zu befestigen, drücken Sie darauf, bis sie richtig "klickt".

HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung und Montage im Trommelfell korrekt erfolgt, da sonst die ANC-Funktion nicht richtig funktioniert, da der eingebaute Ohrerkennungssensor aktiviert werden muss!



BENUTZERANLEITUNG:

Lademodus:
Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen!
Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel TYPE-C und schließen Sie es an den Ladeanschluss Typ C im Docking-Gehäuse an. Sie können jede verfügbare USB-Stromquelle mit 5-V-Stromversorgung verwenden. Die Ladezeit für den Docking-Fall beträgt ca. 1,5 Stunden. Während des Lademodus leuchtet das Licht wird rot. Wenn es voll aufgeladen ist, erlischt die LED. Wenn die Leistung niedrig ist, blinkt das rote Licht.
Es dauert ungefähr 1,5 Stunden, bis die linken / rechten Ohrhörer vollständig aufgeladen sind. Dann leuchtet das blaue Licht, wenn es vollständig aufgeladen ist, ist das blaue Licht ausgeschaltet. Wenn die Leistung niedrig ist, blinkt das blaue Licht.
Docking Case Lichtstatus:
<15% Rotlichtblitz, 16-40% Rotlicht EIN, 41-80% Orange LED-Licht EIN und 81-100% Grün LED-Licht ist EIN.



Hinweis:
Neue Batterien müssen 3 bis 5 Mal geladen und entladen werden, bevor ihre volle Lebensdauer erreicht wird. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Ein Überladen kann die Batterielebensdauer verkürzen. Bei Nichtgebrauch wird die Ladung in einem voll aufgeladenen Akku langsam abgebaut. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle auf und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit, Regen oder mechanischem Schlag aus. Versuchen Sie immer, die Batterietemperatur zwischen 0 °C und 45 °C zu halten. Wenn der Akku zu heiß oder zu kalt ist, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht vorübergehend, selbst wenn es vollständig aufgeladen ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuladen, wenn der Akku beschädigt ist. Stecken Sie niemals Metallgegenstände in eine Öffnung des USB-Ladeanschlusses.
Der Akku ist im Gerät eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da er sonst explodieren kann. Batterien können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Behandeln und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften.

AUTO ON/OFF:
Dieses Produkt ist mit einem automatischen Sensorschalter ausgestattet, mit dem die Ohrhörer beim Öffnen oder Schließen des Deckels des Docking-Gehäuses automatisch ein- und ausgeschaltet werden können. Öffnen Sie den Deckel ist automatisch EIN, schließen Sie den Deckel ist automatisch aus.



Pairing:
1. Paar mit 2 Ohrhörern:
a) Öffnen Sie das Docking-Gehäuse, der Sensorschalter schaltet es ein, und der linke und der rechte Ohrhörer werden automatisch miteinander gekoppelt. Nehmen Sie beide 2 Ohrstöpsel heraus.
b) Aktivieren Sie dann Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie "FlinQ ANC Earbuds" aus der Liste. Wenn die LED langsam blau blinkt, sind die Ohrhörer erfolgreich angeschlossen. Der Akkustatus wird auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt (falls unterstützt).
c) Sie hören die Meldung "verbunden" zur Überprüfung.

1. Paar mit 1 Ohrhörer:
a) Öffnen Sie das Docking-Gehäuse, der Sensorschalter schaltet es ein, und der linke und der rechte Ohrhörer werden automatisch miteinander gekoppelt. Wählen Sie dann einen der beiden Ohrstöpsel und schließen Sie das Gehäuse.
b) Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie "FlinQ ANC Earbuds" aus der Liste. Sie hören dann eine Stimme, die sagt, dass Sie "verbunden" sind. Ab sofort können Sie Musik hören und Anrufe entgegennehmen. Die ANC Wireless-Ohrhörer unterstützen auch eingehende Anrufe.

TRINKGELD:
Wenn während eines Telefonats nur 1 Ohrhörer funktioniert (abhängig von der Marke und / oder dem Modell des Telefons), können Sie den anderen Ohrhörer in der Ladestation lassen. Wenn Sie den anderen zu verwendenden Ohrhörer entfernen, werden beide Ohrhörer automatisch miteinander verbunden, um synchronisiert zu werden, einschließlich der Speicherfunktion.

Hinweis:
Es ist kein Passwort erforderlich. Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie Folgendes ein: 0000. Während eines Telefongesprächs funktionieren zwei Ohrhörer und auf beiden Seiten können Sie Power Off / Play / Pause während der Verbindung einzeln steuern. Der andere Ohrhörer wird dann synchronisiert. Die Speicherfunktion wird automatisch unterstützt, wenn beide Geräte (sowohl Ohrhörer als auch Gerät), die zuletzt verwendet wurden, wieder angeschlossen werden!
Nachdem Sie die Kopfhörer aus der Ladebox genommen und etwa fünf Minuten lang nicht benutzt haben, werden die Ohrhörer automatisch ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Hören Sie nicht lange mit hoher Lautstärke, um mögliche Hörschäden zu vermeiden!
Stellen Sie beim Anschließen der Ohrhörer den Lautstärkeregler so niedrig wie möglich ein und stellen Sie die Lautstärke dann langsam auf ein angenehmes Maß ein. Halten Sie die Lautstärke so niedrig wie möglich. Wenn die Lautstärke erhöht werden muss, stellen Sie den Lautstärkeregler langsam ein. Und hören Sie sofort auf, den Lautsprecher zu verwenden, wenn Sie sich im Ohr unwohl fühlen oder wenn Sie Tinnitus haben. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum eine hohe Lautstärke verwenden, gewöhnen sich Ihre Ohren an eine solche Lautstärke und verursachen dauerhafte Hörschäden, auch ohne offensichtliche Beschwerden.



Bluetooth-Nutzung mit 2 angeschlossenen Ohrhörern:
1. Anruf tätigen:
Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät verbunden sind. Sie können jetzt anrufen. Beim Telefonieren funktionieren 1 oder beide Ohrstöpsel.
Sie beantworten oder beenden den Anruf, indem Sie die linke Berührungstaste zweimal drücken. Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie die rechte oder linke Taste 3-5 Sekunden lang, um den Anruf abzulehnen. Sie können die Lautstärke nur direkt mit den Lautstärketasten Ihres Geräts ändern.
Für Apple- und Android-Benutzer, die SIRI / Google Assistant verwenden: Drücken Sie lange links oder rechts auf die Ohrhörer-Taste, um sie zu aktivieren.
2. Musik hören
Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer mit Ihrem Mobilgerät verbunden sind. Sie können jetzt die Musik auf Ihrer Wiedergabeliste anhören. Drücken Sie kurz die linke Berührungstaste 2x, um die Musik zu stoppen. Drücken Sie die linke Taste erneut 2x, um fortzufahren. Drücken Sie die rechte Berührungstaste 3x, bis der Piepton für das nächste Lied zu hören ist, und drücken Sie die linke Berührungstaste 3x, bis der Piepton für das vorherige Lied zu hören ist. Sie können die Lautstärke nur direkt mit den Lautstärketasten Ihres Geräts ändern.
Musik neu starten: Wenn ein Anruf entgegengenommen wird, stoppt die Musik automatisch. Wenn nötig, um die Musik nach dem Anruf neu zu starten, drücken Sie zweimal die linke Berührungstaste.
TIPP: Wenn Sie nur 1 Ohrhörer verwenden, können Sie alle Funktionen der linken oder rechten Taste, die mit dem Ohrhörer beschrieben wurden, wie oben erläutert, verwenden, mit Ausnahme der vorherigen Spur und des ANC.

3. Ladeinformationen
Sie hören ein Erinnerungsgeräusch, wenn der Akku fast leer ist. Gleichzeitig leuchtet die LED an den Ohrhörern rot. Legen Sie die Ohrhörer immer dann in den Docking-Koffer, wenn die LED weiß leuchtet, um sicherzustellen, dass die Verbindung in Ordnung ist, und schließen Sie den Deckel. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED blau (um zu überprüfen, ob der Deckel leicht geöffnet ist, um festzustellen, ob die LEDs funktionieren) und erlischt automatisch, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
Wenn beide Ohrhörer und das Docking-Gehäuse leer sind, laden Sie das Docking-Gehäuse zuerst mit dem TYPE-C-USB-Ladekabel auf. Der Docking-Koffer wird zuerst aufgeladen. Wenn er voll ist, werden die Ohrhörer automatisch aufgeladen, bis sie voll sind, und dann automatisch ausgeschaltet.
Hinweis: Die Ohrhörer werden während des Ladevorgangs automatisch ausgeschaltet.

ANC VERWENDUNG:



Die aktive Geräuschunterdrückung erkennt externe Umgebungsgeräusche über die eingebauten Mikrofone und erzeugt ein Geräusch mit der gleichen Intensität, jedoch in der entgegengesetzten Richtung, um das Umgebungsgeräusch zu kompensieren. Daher wird es nur in einer Umgebung mit denselben kontinuierlichen Geräuschen und Hintergrundgeräuschen deutlich wahrgenommen. Das heißt, es wird nicht bemerkt, wenn ANC in einer ruhigen Umgebung, in ruhigen Räumen, an ruhigen Orten usw. aktiviert ist.

Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung und Montage im Trommelfell korrekt erfolgt, da sonst die ANC-Funktion nicht ordnungsgemäß funktioniert, da der eingebaute Ohrerkennungssensor aktiviert werden muss!
Active Noise Cancelling (ANC) und TransParency Function (TPF) Instruktionen:
A.Stellen Sie sicher dass beide Ohrhörer eingeschaltet sind.
B.Berühren Sie die rechte Berührungstaste zweimal, um die ANC-Funktion ein- oder auszuschalten, oder wechseln Sie zur "Transparenzfunktion"
ANC-Funktion und -Verwendung: Die ANC ON-Funktion reduziert Hintergrundgeräusche bei Umgebungsgeräuschen, aber störende / Geräusche bei vollem Umgebungsgeräusch, z. B. in Flugzeugen, Bussen, U-Bahnen, Zügen oder belebten Orten. Dadurch fühlen Sie sich während Ihrer Reise entspannter. Sie können es alleine oder mit EIN / AUS-Musik verwenden.
Transparenzfunktion und -nutzung: Dies wird verwendet, um bei Bedarf Geräusche in Ihrer Umgebung zu hören (wie auf einem Fahrrad) und dennoch die Geräusche sehr klar und notwendig zu halten, wenn Sie mit anderen Personen auf der Straße sprechen.

Hinweis:
Die ANC- und Transparenzfunktionen können nur verwendet werden, wenn BEIDE Ohrhörer gleichzeitig angeschlossen sind.



HIGHLIGHT HINWEISE:
Wenn die Ohrhörer AUS und EIN sind, wird die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät automatisch wiederhergestellt. Wenn dies nicht automatisch erfolgt, drücken Sie kurz die linke oder rechte Taste 1x, um die Verbindung wiederherzustellen.
Wenn sich ein gekoppeltes BT-Gerät in Reichweite befindet, wird das Gerät automatisch verbunden, wenn es sich in Reichweite befindet
Wenn Sie das Gerät mit einem anderen BT-Gerät verbinden möchten, müssen Sie es zuerst manuell in Ihrer BT-Geräteliste trennen oder Ihr BT ausschalten.
- Batterieanzeige auf iOS-Geräten und ggf. einigen anderen Marken.
- Energiesparfunktion: Wenn die Ohrhörer nicht innerhalb von 5 Minuten erfolgreich angeschlossen werden, werden sie automatisch ausgeschaltet.

TROUBLESHOOTING:
- Wenn die Ohrhörer länger als 5 Minuten von Ihrem Bluetooth-Gerät entfernt werden, werden sie automatisch ausgeschaltet. Sie müssen sich keine Sorgen um eine leere Batterie machen.
- Wenn der eingebaute Ohrerkennungssensor nicht aktiviert ist, überprüfen Sie, ob die Ohrhörer, das innere Trommelfell, die Außenseite der Ohrhörer richtig berührt haben.
- Wenn die Ohrstöpselspitze zu groß oder zu klein ist, ersetzen Sie sie so, dass sie zu Ihrer Trommelfellgröße passt.

ABFALL ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG
Separate Sammlung.Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Für diese Produkte gibt es ein separates Sammelsystem.
Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dem zugehörigen Informationsmaterial weist darauf hin, dass es am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Haushaltsnutzer sollten sich an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie sie dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden können. Geschäftsanwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf nicht zur Entsorgung mit anderen gewerblichen Abfällen gemischt werden.

Garantie
Die Garantie beginnt am Kaufdatum und endet nach 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt drei Monate ab dem auf dem Produkt angegebenen Herstellungsdatum oder ergibt sich aus der Seriennummer des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Defekt aufgrund von Material- und / oder Herstellungsfehlern auftritt, vereinbaren wir einen Servicetermin. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist oder als unwirtschaftlich erachtet wird, können wir vereinbaren, das Produkt zu ersetzen. Der Ersatz wird nach eigenem Ermessen angeboten und die Garantie gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie gilt unter der Bedingung, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch und gemäß der Bedienungsanleitung ordnungsgemäß verwendet wurde.
Informationen zu Support, Garantie und Anfragen: klantenservice@flinqcommerce.nl

DISCLAIMER
Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten oder sonstigen) Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder Handelsschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, Folgeschäden oder anderer Schaden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopier-, Aufzeichnungs- oder Informationsaufzeichnungs- und -abrufsystemen, reproduziert oder übertragen werden. Unser Unternehmen besitzt alle Rechte an diesem unveröffentlichten Werk und beabsichtigt, dieses Werk vertraulich zu behandeln. Unser Unternehmen kann sich auch bemühen, dieses Werk als unveröffentlichtes Urheberrecht beizubehalten. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Beratung, dem Betrieb, der Wartung oder der Reparatur unserer Geräte. Nichts davon darf für andere Zwecke verbreitet werden. Im Falle einer versehentlichen oder absichtlichen Veröffentlichung beabsichtigt unser Unternehmen, seine urheberrechtlichen Rechte an diesem Werk als veröffentlichtes Werk durchzusetzen. Diejenigen, die Zugang zu diesem Handbuch haben, dürfen die Informationen in diesem Werk nicht kopieren, verbreiten oder offenlegen, es sei denn, dies wurde ausdrücklich von unserem Unternehmen genehmigt. Alle Informationen in diesem Handbuch werden als korrekt angesehen. Unser Unternehmen haftet nicht für Fehler in diesem Material oder für Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieses Materials. Diese Veröffentlichung kann sich auf Informationen beziehen und ist durch Urheberrechte oder Patente geschützt. Sie gewährt keine Lizenz unter den Patentrechten unseres Unternehmens oder den Rechten anderer. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die zu irgendeinem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung beschrieben werden. Auch der Inhalt des Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FLINQ
FlinQ Commerce
Eemweg 74, 3755 LD Eemnes
www.flinqcommerce.nl
Support and warranty information: klantenservice@flinqcommerce.nl
FlinQ is a trademark of FlinQ Commerce.
Other brands and product names, logos are tradenames or trademarks/logos of their rightful owners.
All specifications are subject to change without any official notice.

CREATED IN THE NETHERLANDS
ASSEMBLED IN CHINA
COPYRIGHT

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Par la présente, Company: Entreprise: FlinQ Commerce Address: Adresse: Eemweg 74 3755 LD Eemnes ... Active noise cancelling earbuds Des écouteurs antibruit actifs Authorized Signature Erwin Honing CEO FlinQ Commerce Eemnes,September 2020 ... EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11) EN 301 489–17 V3.2.2 (2019–12) EN 300328 V2.2.2 (2019–07) EN 62368:2014+A11:2017 AfPS GS 2019:01 PAK EN 62479:2010 EN50332–2:2013 IEC 62321–5:2013 IEC 62321–4:2013+AMD1:2017 IEC 62321–7–1:2015 IEC 62321–7–2:2015 IEC 62321–6:2015 IEC 62321–8:2017

DECLARATION OF CONFORMITY
Hierbij, Hiermit, Bedrijf: Unternehmen: FlinQ Commerce Addres: Adresse: Eemweg 74 3755 LD Eemnes ... Actieve ruisonderdrukkende oordopjes Ohrstöpsel zur aktiven Lärmunterdrückung Authorized Signature Erwin Honing CEO FlinQ Commerce Eemnes,September 2020 ... EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11) EN 301 489–17 V3.2.2 (2019–12) EN 300328 V2.2.2 (2019–07) EN 62368:2014+A11:2017 AfPS GS 2019:01 PAK EN 62479:2010 EN50332–2:2013 IEC 62321–5:2013 IEC 62321–4:2013+AMD1:2017 IEC 62321–7–1:2015 IEC 62321–7–2:2015 IEC 62321–6:2015 IEC 62321–8:2017

FLINQ ANC ÉCOUTEURS SANS FIL TWS FQC8178/8179

MANUEL

Merci d'avoir acheté ce produit FlinQ!
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour garantir un fonctionnement et une précision continus et conserver ce manuel pour référence ultérieure. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture et une utilisation incorrectes. Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre nouveau produit!
Si l'article est endommagé, défectueux ou cassé, vous êtes couvert par la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Information sur la sécurité:
Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit! Gardez-le en main pour une utilisation future. Les avertissements alertent l'utilisateur des conséquences potentiellement graves, telles que des blessures ou des événements indésirables, pour l'utilisateur. Les avertissements invitent l'utilisateur à prendre toutes les précautions nécessaires dans l'utilisation sûre et efficace du produit. Les notes contiennent des informations importantes qui sont oubliées ou négligées.
Cette guirlande de lumières convient à une utilisation intérieure et extérieure et convient à la maison et au bureau.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et / ou de connaissances suffisantes, à condition qu'elles soient supervisées ou formées à l'utilisation en toute sécurité l'appareil et comprenez les dangers potentiels.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Évitez tout danger de mort par électrocution:

- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagés, FAITES ATTENTION! Les câbles électriques endommagés représentent un danger de mort par électrocution.
- Vérifiez régulièrement les câbles électriques pour détecter tout dommage et vieillissement. Si la ligne électrique est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter les risques de sécurité.
- Protégez le câble d'alimentation contre les arêtes vives, les contraintes mécaniques et les surfaces chaudes.
- N'allumez pas l'appareil si vous remarquez des dommages visibles (par exemple des fissures ou des fissures) ou si vous pensez que l'appareil est endommagé (par exemple après une chute).

REMARQUES/AVERTISSEMENTS:
- N'ouvrez pas l'appareil vous-même.
- Cet appareil n'est pas un JOUET, tenez-le hors de portée des enfants!
- Ne pas utiliser avec des appareils qui, s'ils sont utilisés sans surveillance, peuvent provoquer un incendie (tels que des fers à repasser, etc.).
- Toute autre utilisation conforme à la destination de cet appareil n'est validée pour aucune garantie ou responsabilité.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé.
- N'abusez pas et ne stockez pas les bouchons d'oreille sous une forte pression. Les bouchons d'oreille ne résistent pas à la chaleur et à l'eau.
- Éloignez les bouchons d'oreille du routeur Wi-Fi ou de tout autre équipement haute fréquence et des murs, etc. Pour éviter toute interruption de la réception du signal.

- Utilisez les bouchons d'oreille dans la zone de travail (max. 10 mètres). L'effet sera nettement meilleur s'il n'y a pas d'obstacles entre les appareils connectés.
- Utilisez cet écouteur bluetooth avec n'importe quel appareil doté de la fonction stéréo bluetooth.
- N'appuyez pas trop fort sur les écouteurs dans la station de charge si vous souhaitez les charger! Un "clic magnétique" doux indique qu'ils sont correctement positionnés. Le voyant LED devient rouge lorsque la charge commence.
- Lorsque vous utilisez à nouveau les écouteurs, gardez-les à la verticale lorsque vous les retirez de la base de chargement pour éviter tout dommage.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical électronique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Évitez la pluie, l'humidité et le contact avec d'autres liquides
- **Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes!**

PROTECTION ET INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ:
Lors de l'utilisation de produits électriques, certaines précautions doivent être prises, notamment les suivantes:

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:
Installer à proximité d'une cuisinière à gaz, d'un radiateur électrique, d'un foyer, de bougies ou de toute autre source de chaleur comparable.
Ne pas agrafer, clouer ni accrocher le cordon d'alimentation.
Ne touchez jamais les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
Ne suspendez pas l'appareil uniquement par les câbles électriques.

Un produit électrique n'est pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure ou d'électrocution, la guirlande lumineuse ne doit pas être laissée à la portée des enfants.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'accrochez pas d'ornements ou d'autres objets sur les câbles de l'appareil.
Ne fermez pas les fenêtres et les portes sur le cordon d'alimentation pour éviter d'endommager l'isolation.
Ne couvrez pas le produit avec un matériau (papier, tissu, etc.) qui ne fait pas partie du produit pendant son utilisation.
Lisez et suivez toutes les instructions écrites sur ou fournies avec le produit.
Conservez ce manuel pour référence future.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE:
Le produit doit être soigneusement inspecté avant chaque (ré) utilisation. Jetez tout produit dont le cordon d'alimentation a été coupé, endommagé ou effiloché; dont les boîtes de jonction ont été desserrées; dont les fils de cuivre sont exposés.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, stockez le produit dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

NETTOYEZ VOUS-MÊME L'APPAREIL:
※ Lorsque vous devez nettoyer et entretenir ce produit, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation.
※ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, il n'est pas étanche!
※ Essuyez doucement avec un chiffon doux et propre (microfibre) imbibé d'eau ou d'un détergent doux.
※ N'utilisez pas de lotion très irritante telle que l'essence, l'alcool ou l'eau de caoutchouc.

Highlights:



1. Maille antipoussière
2. Bouton tactile multifonction
3. Microphone ANC 2x
4. Point de charge
5. Lumière LED de la station de charge
6. Port de chargement USB TYPE-C
7. Câble de chargement USB TYPE-C

Spécifications:

Bluetooth:	V5.0 + EDR avec annulation active du bruit (ANC)
Protocoles Bluetooth pris en charge:	A2DP1.3 / HFP1.7 / HSP1.2 / AVRCP1.6 + AAC / SBC
Classe IP:	IP-X6 résistant aux éclaboussures
Indicateur d'état de la batterie de soutien:	oui *
Temps de lecture / lecture de musique 1 jeu d'écouteurs (L + R) mode:	5-6 heures (ANC OFF), 4-5 heures (ANC ON) max. *
Mode veille 1 jeu d'écouteurs (L + R):	max.120 heures *
Temps de charge de la station d'accueil:	max.90 minutes
Temps de charge des écouteurs:	max.90 minutes.
Capacité du boîtier d'accueil pour charger les écouteurs:	max.3 fois. pour les deux écouteurs, ou 6 fois pour un écouteur.
BT + antibruit activé uniquement:	12-13 heures max. *
Boîtier d'accueil de la batterie:	batterie lithium-ion 500 mAh
Batterie pour écouteurs:	batterie lithium-ion 50 mAh
Chargement via USB:	DC 5V IN 1A (1000mA) max
Fréquence sans fil:	2,401-2,480 GHz
Distance sans fil:	max.10 mètres
Fréquence du pilote de haut-parleur:	20 ~ 20000 KHz
Taille du haut-parleur:	10mm

MIC:	3 pièces (-38db ± 1db) omnidirectionnel
Réponse en fréquence ANC:	20 ~ 20000Hz
Réduction du bruit:	-25-28db (selon l'environnement)
Haut-parleur:	type dynamique 10 mm (16 ohms)
Puissance de sortie:	10 mW (2x 5 mW)
Puissance nominale:	2x 0.2W
Sensibilité:	99 ± 3dB S.P.L à 1 KHZ 1 mW
Microphone SNR (rapport signal / bruit):	65db, bande passante 20 kHz
Poids:	55 grammes (bouchons d'oreille simples 5 g)
Dimensions:	64x55x26mm

*** Remarque: dépend de la marque, du modèle / type de téléphone et des paramètres de volume**

TWS (True Wireless Stereo), Conception sans fil ANC, canal individuel gauche et droit, son stéréo HIFI réel avec qualité de basse profonde et suppression active du bruit avec mode de transparence sélectionnable.
Les écouteurs gauche et droit sont connectés via Bluetooth. Ceux-ci peuvent être utilisés individuellement ou en paire.

CHOISISSEZ LES ÉCOUTEURS LES PLUS CONFORTABLES POUR VOS OREILLES:
Vérifiez d'abord que la taille MOYENNE s'adapte correctement à vos tympans internes. S'il s'adapte bien, confortablement et bien et qu'il ferme correctement votre tympan interne, vous n'avez pas à le changer. Voir ci-dessous si nécessaire pour changer:
Tirez fermement pour retirer les dimensions MOYENNES installées au besoin.
Pour fixer la PETITE ou la GRANDE pointe, appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle "clique" correctement.

REMARQUE:
Assurez-vous que l'étanchéité et le montage sont correctement effectués dans les tympans intérieurs, sinon la fonction ANC ne fonctionnera pas correctement car le capteur de détection d'oreille intégré doit être activé!



INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Mode de charge:
Chargez complètement avant la première utilisation!
Utilisez uniquement le câble de chargement USB TYPE-C fourni et connectez-le au connecteur de chargement de type c dans le boîtier d'accueil. Vous pouvez utiliser n'importe quelle source d'alimentation USB disponible avec une alimentation 5V. Le temps de charge du boîtier d'accueil est d'environ 1,5 heure. Pendant le mode de charge, la lumière devient rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, la LED sera éteinte. Lorsque la puissance est faible, la lumière rouge clignote.
Il faut environ 1,5 heure pour que les écouteurs gauche / droit soient complètement chargés, puis la lumière bleue est allumée, une fois complètement chargé, la lumière bleue est éteinte. Lorsque la puissance est faible, la lumière bleu clignote.
État du voyant du boîtier d'accueil:
<15% de lumière rouge clignotante, 16-40% de lumière rouge allumée, 41-80% de lumière LED orange allumée et 81-100% de lumière LED verte allumée.



Remarque:
Les nouvelles batteries doivent être chargées et déchargées 3 à 5 fois avant que leur durée de vie complète ne soit libérée. Débranchez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée, car une surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la charge d'une batterie complètement chargée disparaît lentement. Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité, à la pluie ou aux chocs mécaniques. Essayez toujours de maintenir la température de la batterie entre 0 °C et 45 °C. Si la batterie est trop chaude ou trop froide, le produit peut ne pas fonctionner temporairement même lorsqu'il est complètement chargé. N'essayez pas de charger l'appareil si la batterie est endommagée. N'insérez jamais d'objets métalliques dans les ouvertures du port de chargement USB.

La batterie rechargeable est intégrée à l'appareil et ne peut pas être remplacée.
Ne jetez pas la batterie au feu, sinon elle pourrait exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées. Traitez-les et éliminez-les conformément aux conditions et réglementations locales.

AUTO ON/OFF:
Ce produit est fabriqué avec un interrupteur de capteur automatique pour allumer et éteindre automatiquement les écouteurs lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle de l'étui d'accueil. Ouvrir le couvercle est automatiquement activé, fermer le couvercle est automatiquement désactivé.



Pairing:
1. Paire avec 2 écouteurs:
a) Ouvrez le boîtier d'accueil, le commutateur du capteur l'allume, puis les écouteurs gauche et droit seront automatiquement couplés. Retirez les deux bouchons d'oreille.
b) Activez ensuite Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez «FlinQ ANC Earbuds» dans la liste. Lorsque le voyant LED clignote lentement en bleu, les écouteurs sont correctement connectés. L'état de la batterie est visible sur votre téléphone mobile (si pris en charge).
c) Vous entendrez le message «connecté» pour vérification.

1. Paire avec 1 écouteur:
a) Ouvrez le boîtier d'accueil, l'interrupteur du capteur l'allume, puis les écouteurs gauche et droit seront automatiquement couplés. Choisissez ensuite 1 des 2 bouchons d'oreille et fermez l'étui.
b) Activez Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez "FlinQ ANC Earbuds" dans la liste. Vous entendrez alors une voix qui dit que vous êtes "connecté". Désormais, vous pouvez écouter de la musique et recevoir des appels. Les écouteurs ANC Wireless prennent également en charge les appels entrants.

ASTUCE:
Si un seul écouteur fonctionne pendant les appels téléphoniques (selon la marque et / ou le modèle du téléphone), vous pouvez laisser l'autre écouteur dans la station de charge. Lorsque vous retirez l'autre écouteur à utiliser, les deux écouteurs se connecteront automatiquement l'un à l'autre pour se synchroniser, y compris la fonction de mémoire.

Remarque:
Aucun mot de passe n'est requis. Si un mot de passe est requis, entrez: 0000. Pendant les appels téléphoniques, deux bouchons d'oreille fonctionnent et vous pouvez contrôler individuellement la mise hors tension / la lecture / la pause des deux côtés pendant la connexion. L'autre écouteur est alors synchronisé. La fonction de mémoire est automatiquement prise en charge lors de la reconnexion des deux appareils (écouteurs et appareil) qui ont été utilisés la dernière fois!
Après avoir sorti l'écouteur du boîtier de chargement et ne pas les avoir utilisés pendant environ cinq minutes, les écouteurs s'éteignent automatiquement pour économiser l'énergie.

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes!
Lors de la connexion des écouteurs, réglez le contrôle du volume aussi bas que possible, puis ajustez lentement le volume de manière confortable. Gardez le volume aussi bas que possible. Si le volume doit être augmenté, ajustez lentement le curseur de volume. Et arrêtez immédiatement d'utiliser le haut-parleur si vous ne vous sentez pas bien dans l'oreille ou si vous avez des acouphènes. Si vous utilisez un volume élevé pendant une longue période, vos oreilles s'habitueront à un tel volume, provoquant des dommages auditifs permanents même sans inconfort évident.



Utilisation Bluetooth avec 2 écouteurs connectés:
1. Passer un appel:
Assurez-vous que les écouteurs sont connectés à votre appareil mobile. Vous pouvez maintenant appeler. Lorsque vous passez des appels téléphoniques, 1 ou les deux bouchons d'oreille fonctionnent / fonctionnent.
Vous répondez ou mettez fin à l'appel en appuyant deux fois sur la touche tactile gauche. Pour rejeter l'appel, appuyez sur le bouton droit ou gauche pendant 3 à 5 secondes pour rejeter l'appel. Vous ne pouvez modifier le volume que directement avec les boutons de volume de votre appareil.
Pour les utilisateurs Apple et Android utilisant l'assistant SIRI / Google: appuyez longuement sur le bouton de l'écouteur pour l'activer.
2. Écouter de la musique
Assurez-vous que les écouteurs sont connectés à votre appareil mobile. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre playlist. Appuyez brièvement 2x sur la touche tactile gauche pour arrêter la musique. Appuyez à nouveau 2x sur le bouton gauche pour continuer. Appuyez 3x sur la touche tactile droite jusqu'à ce que le bip se fasse entendre pour la chanson suivante et appuyez sur la touche tactile gauche 3x jusqu'à ce que le bip retentisse pour la chanson précédente. Vous ne pouvez modifier le volume que directement avec les boutons de volume de votre appareil.
Redémarrer la musique: lorsqu'un appel est répondu, la musique s'arrête automatiquement. Si nécessaire, pour redémarrer la musique après l'appel, appuyez deux fois sur la touche tactile gauche.
ASTUCE: si vous n'utilisez qu'un seul écouteur, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du bouton gauche ou droit décrites avec l'écouteur comme expliqué ci-dessus, à l'exception de la piste précédente et en utilisant l'ANC.

3. Informations de charge
Vous entendrez un son de rappel lorsque la batterie est faible. En même temps, le voyant LED deviendra rouge sur les écouteurs. Placez les écouteurs dans l'étui de la station d'accueil chaque fois que le voyant LED est blanc pour confirmer que la connexion est correcte et fermez le couvercle. Pendant la charge, le voyant LED deviendra bleu (pour vérifier si le couvercle est légèrement ouvert pour voir si les LED fonctionnent), et il s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé.
Si les deux oreillettes et le boîtier d'accueil sont vides, rechargez d'abord le boîtier d'accueil avec le câble de charge USB TYPE-C. Le boîtier d'accueil sera chargé en premier et lorsqu'il est plein, il chargera automatiquement les écouteurs jusqu'à ce qu'ils soient pleins, puis s'éteindra automatiquement.
Remarque: les écouteurs s'éteignent automatiquement pendant la charge.

UTILISATION ANC:



La suppression active du bruit détecte le bruit ambiant externe grâce aux microphones intégrés et produit un son de même intensité mais dans la direction opposée pour compenser le bruit ambiant. Par conséquent, il ne sera clairement remarqué que dans un environnement avec les mêmes sons continus et bruit de fond. Cela signifie qu'il passera inaperçu avec ANC activé dans un quartier calme, des pièces calmes, des endroits calmes, etc.

Remarque:
Assurez-vous que l'étanchéité et le montage sont correctement effectués dans les tympans intérieurs, sinon la fonction ANC ne fonctionnera pas correctement car le capteur de détection d'oreille intégré doit être activé!
A.Instructions de suppression active du bruit (ANC) et de fonction de transparence (TPF).Zorg dat beide oordopjes aan staan.
B.Appuyez 2x sur la touche tactile droite pour activer ou désactiver la fonction ANC ou passer à la «fonction de transparence»

Fonction ANC et utilisation: La fonction ANC ON réduit le bruit de fond dans le bruit ambiant mais gênant / bruit avec un bruit ambiant complet comme dans un avion, un bus, un métro, un train ou des endroits très fréquentés. Cela vous fera vous sentir plus détendu pendant votre voyage. Vous pouvez l'utiliser seul ou avec la musique ON / OFF.
Fonction de transparence et utilisation: Ceci est utilisé pour entendre les sons dans votre environnement lorsque cela est nécessaire (comme sur un vélo) tout en gardant les sons très clairs et nécessaires lorsque vous parlez à d'autres personnes dans la rue.

Remarque:
Les fonctions ANC et transparence ne peuvent être utilisées que lorsque LES DEUX oreillettes sont connectées en même temps.



REMARQUES/HIGHLIGHTS:
Lorsque les écouteurs sont éteints et allumés, ils se reconnectent automatiquement au dernier appareil couplé. Si ce n'est pas fait automatiquement, appuyez brièvement une fois sur le bouton gauche ou droit pour se reconnecter.
Si un appareil BT couplé est à portée, l'appareil se connecte automatiquement lorsqu'il est à portée
Si vous souhaitez connecter l'appareil à un autre appareil BT, vous devez d'abord le dissocier manuellement dans votre liste d'appareils BT ou éteindre votre BT.
- Indication de la batterie sur les appareils iOS et certaines autres marques, le cas échéant.
- Fonction d'économie d'énergie: si les écouteurs ne sont pas correctement connectés dans les 5 minutes, ils s'éteignent automatiquement.

TROUBLESHOOTING:
- Si les écouteurs sont retirés de votre appareil Bluetooth pendant plus les 5 minutes, ils s'éteindront automatiquement. Vous n'avez pas à vous soucier d'une batterie déchargée.
- Si le capteur de détection d'oreille intégré n'est pas activé, vérifie que les écouteurs, les tympans internes, ont correctement touché l'extérieur des écouteurs.
- Si l'embout de l'embout est trop grand ou trop petit, remplacez-le pour qu'il corresponde à la Taille de votre tympan.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE DE DÉCHETS Informations sur l'élimination
Collecte séparée.Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour ces produits.Ce marquage sur le produit ou le matériel d'information qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Pour éviter les dommages potentiels à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques doivent contacter le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit ou leur administration locale pour savoir où et comment ils peuvent emporter ce produit pour un recyclage écologique. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux en vue de son élimination.

Garantie
La garantie commence à la date d'achat et expire après 24 mois. La période de garantie est réputée avoir commencé trois mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit ou dérivée du numéro de série du produit. Si un défaut survient pendant la période de garantie en raison de matériaux défectueux et / ou de défauts de fabrication, nous organiserons un rendez-vous de service. Si la réparation n'est pas possible ou jugée non rentable, nous pouvons accepter de remplacer le produit. Le remplacement est offert à notre seule discrétion et la garantie continue à partir de la date d'achat d'origine. La garantie s'applique à condition que le produit ait été utilisé correctement pour l'usage auquel il est destiné et conformément au mode d'emploi.
Assistance, garantie et questions / informations: klantenservice@flinqcommerce.nl

DISCLAIMER
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie (implicite ou autre) quant à l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et n'est en aucun cas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s'y limiter, spécial, accidentel, consécutif ou d'autres dommages. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris les systèmes de photocopie, d'enregistrement ou d'enregistrement et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite expresse du fabricant. Notre société détient tous les droits sur cette œuvre non publiée et entend garder cette œuvre confidentielle. Notre société peut également s'efforcer de conserver ce travail en tant que droit d'auteur non publié. Cette publication est destinée uniquement à consulter, utiliser, entretenir ou réparer notre équipement. Rien de tout cela ne peut être distribué à d'autres fins. En cas de publication accidentelle ou intentionnelle, notre société a l'intention de faire valoir son droit à cette œuvre en vertu des lois sur le droit d'auteur en tant qu'œuvre publiée. Les personnes qui ont accès à ce manuel ne peuvent copier, distribuer ou divulguer les informations contenues dans ce document, sauf autorisation expresse de notre société. Toutes les informations contenues dans ce manuel sont considérées comme correctes. Notre société n'est pas responsable des erreurs dans ce matériel, ou des dommages accidentels ou consécutifs liés à la fourniture, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel. Cette publication peut faire référence à des informations et est protégée par des droits d'auteur ou des brevets et ne confère aucune licence en vertu des droits de brevet de notre société ou des droits d'autrui. Notre société n'assume aucune responsabilité découlant de toute violation de brevets ou d'autres droits de tiers décrits à tout moment sans préavis ni obligation. De plus, le contenu du manuel peut être modifié sans préavis.

FLINQ
FlinQ Commerce
Eemweg 74, 3755 LD Eemnes
www.flinqcommerce.nl
Support and warranty information: klantenservice@flinqcommerce.nl
FlinQ is a trademark of FlinQ Commerce.
Other brands and product names, logos are tradenames or trademarks/logos of their rightful owners.
All specifications are subject to change without any official notice.

CREATED IN THE NETHERLANDS
ASSEMBLED IN CHINA
COPYRIGHT

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Par la présente, Company: Entreprise: FlinQ Commerce Address: Adresse: Eemweg 74 3755 LD Eemnes ... Active noise cancelling earbuds Des écouteurs antibruit actifs Authorized Signature Erwin Honing CEO FlinQ Commerce Eemnes,September 2020 ... EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11) EN 301 489–17 V3.2.2 (2019–12) EN 300328 V2.2.2 (2019–07) EN 62368:2014+A11:2017 AfPS GS 2019:01 PAK EN 62479:2010 EN50332–2:2013 IEC 62321–5:2013 IEC 62321–4:2013+AMD1:2017 IEC 62321–7–1:2015 IEC 62321–7–2:2015 IEC 62321–6:2015 IEC 62321–8:2017

DECLARATION OF CONFORMITY
Hierbij, Hiermit, Bedrijf: Unternehmen: FlinQ Commerce Addres: Adresse: Eemweg 74 3755 LD Eemnes ... Actieve ruisonderdrukkende oordopjes Ohrstöpsel zur aktiven Lärmunterdrückung Authorized Signature Erwin Honing CEO FlinQ Commerce Eemnes,September 2020 ... EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11) EN 301 489–17 V3.2.2 (2019–12) EN 300328 V2.2.2 (2019–07) EN 62368:2014+A11:2017 AfPS GS 2019:01 PAK EN 62479:2010 EN50332–2:2013 IEC 62321–5:2013 IEC 62321–4:2013+AMD1:2017 IEC 62321–7–1:2015 IEC 62321–7–2:2015 IEC 62321–6:2015 IEC 62321–8:2017