vlectro

Smart Watch RE2.0

Quick Start Guide

(EN) Smart Watch RE2.0 Quick Start Guide
(NL) Smartwatch RE2.0 Snelstartgids
(DE) Smartwatch RE2.0 Schnellstartanleitung
(FR) Guide de démarrage rapide du Smartwatch RE2.0
(ES) Guía de inicio rápido del Smartwatch RE2.0
(IT) Guida rapida all'uso del Smartwatch RE2.0

FC CE RoHS
MADE IN CHINA

Introduction (EN)

1. Product Overview



2. Crown Controls

Turn to	Scroll
Press to	View watch face Menu list Return to home screen
Long press to	Power off Make an SOS call
Shortcut button	Quick access app

3. Screen Controls

① **Swipe down:** Shortcut menu
② **Swipe right:** App board
③ **Swipe left:** Smart widgets
④ **Swipe up:** Message notification



4. Charging and Power On

- **Charge your watch:** Align the charger correctly with the watch's charging port;
- **Power on:** Charge for 5 minutes, or press the crown for 3 seconds to power on the watch.

Notes:

Use a power adapter or output with a specified voltage of 5V to avoid damage to the watch.

App Download and Connection

1. Download the Runmefit App

- Get **"Runmefit"** from the App Store or Google Play.
- Or scan the QR code on the right.

2. Connect the Watch with Your Phone

- Please make sure to always connect your watch through the Runmefit App. **DO NOT** directly connect it through the phone system Bluetooth.
- Go to **"Device"** > **"Add device"** in the Runmefit app, and choose your watch name to connect.
- Or go to **"Settings"** > **"Connect to phone"** on your watch, and scan the QR Code through Runmefit to connect.

Bluetooth Calling

After a successful connection, audio Bluetooth is connected by default, and the Bluetooth Calling function is enabled

- **Turn off Bluetooth Calling:** Go to **"Phone"** and select **"Disconnect Audio Bluetooth"**.
- **Re-enable Bluetooth Calling:** Turn on Audio Bluetooth on your watch, and your phone will automatically connect.

Notes:

- When audio Bluetooth is turned off, the Voice Assistant will also be disabled.
- Turning on audio Bluetooth can reduce battery life. It is recommended to turn off it when not using the call function.

How to Wear the Device?

- Wear the watch with the sensor side touching your skin;
- Leave a finger's width between the edge of the watch and your wrist.

Bluetooth Calling

- This product has an IP67 waterproof rating, only suitable for daily water resistance, such as light rain, splashing water, and hand washing.
- Do not wear it for swimming, diving, hot showers, saunas, or other water sports.
- Avoid high-temperature environments to prevent damage.
- Please note this product is not a medical device. All data and measurements are for reference purposes only and should not be used for medical diagnosis.

FAQ

1. Why can't I find or connect my device through the App?

- Check if your device is paired with the phone's Bluetooth system;
- If so, find it in your phone's **"Settings"** > **"Bluetooth"**, select **"Forget this device"**, then re-pair it via the Runmefit App.
- **For iOS users:** You need to accept the Bluetooth pairing request for successful pairing when the prompt pops up.

2. Why can't my watch charge?

- Make sure the positive and negative poles of the charger are correctly aligned with the watch's charging area.
- Check if the charger is connected to a power source and turned on.
- If the watch's battery is extremely low, please allow time for initial pre-charging before normal charging begins.

Introductie (NL)

1. Namen van de verschillende onderdelen

2.Manier om de kroon te gebruiken

Draaien	Scrollen
Drukken	Toon het toetsenbord Toon het menuGa terug naar het startscherm
Langdrukken	Uitschakelen SOS - oproep plaatsen
Zijknop	Snelle toegang

3.Manier om het scherm te gebruiken

① **Swipe omlaag:** Shortcut - menu
② **Swipe naar rechts:** App - dock
③ **Swipe naar links:** Smartwidget
④ **Swipe omhoog:** Berichten en meldingen



4.Carga y encendido del dispositivo

- **Carga:** Alinea correctamente el cargador con el puerto de carga del dispositivo.
- **Encendido:** Deja cargar durante 5 minutos o mantén pulsado el cronómetro

Aviso:

Para evitar daños en el dispositivo, usa un adaptador o una fuente de alimentación con una salida de 5V estándar.

App Download en Verbinding

1. Download de Runmefit App

- Download "Runmefit" vanuit de App Store of Google Play.
- Of scan de QR-code aan de rechterkant.

2. Verbind de Horloge met je Telefoon

- Zorg ervoor dat je altijd je horloge via de Runmefit App verbindt. Verbind het NIET direct via de Bluetooth van het telefoonsysteem.
- Ga naar "Apparaat" > "Apparaat toevoegen" in de Runmefit app en kies de naam van je horloge om te verbinden.
- Of ga naar "Instellingen" > "Verbind met telefoon" op je horloge en scan de QR-code via Runmefit om te verbinden.

Bluetooth - Bellen

Als de verbinding succesvol is, wordt de Bluetooth - verbinding van de telefoon standaard verbonden en wordt de Bluetooth - bellenfunctie actief.

- **Om de Bluetooth**- bellenfunctie uit te schakelen: Ga op het apparaat naar « **Telefoon** » en kies « **Bluetooth -verbinding van telefoon verbreken**».
- **Om de Bluetooth**- bellenfunctie opnieuw actief te maken: Wanneer u de Bluetooth - verbinding van de telefoon op het apparaat inschakelt, wordt de telefoon automatisch verbonden.

Opmerking

- Wanneer Bluetooth-audio is uitgeschakeld, wordt de spraakassistent ook uitgeschakeld.
- Het inschakelen van Bluetooth-audio kan de batterijduur verkorten. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer de belfunctie niet wordt gebruikt.

Manier om het apparaat te dragen

- Bij het dragen moet het oppervlak van het apparaat in contact zijn met de huid.
- Laat een ruimte van ongeveer 1 centimeter tussen het uiteinde van het apparaat en uw pols.

Aandachtspunten

- Het waterdichtheidniveau van dit product is IP67. Het is geschikt voor dagelijks waterdicht gebruik, zoals bij lichte regen, wassen, handdoen, enz.
- Draag het niet tijdens zwemmen, duiken, baden in warme wateren of andere watersporten.
- Om schade te voorkomen, vermijd hoge temperatuuromgevingen.
- Dit product is geen medisch apparaat. Alle gegevens en meetwaarden dienen enkel als referentie. Gebruik het niet voor medische diagnose.

Veelgestelde vragen

1. Waarom vind ik het apparaat niet via de app of kan ik het niet verbinden?

- Controleer of het apparaat is gepaard met de Bluetooth - functie van het telefoonsysteem.
- In dat geval, ga op de telefoon naar «Instellingen» > «Bluetooth», zoek het apparaat, kies «Vergeet dit apparaat», en verbind het opnieuw via de Runmefit - app.
- Voor iOS - gebruikers: Wanneer een pop - up verschijnt, moet u toestemming geven voor de Bluetooth - pairing.

2. Waarom laadt het apparaat niet op?

- Controleer of de stekkerconnector en de micro-connector van de oplaadadapter correct zijn uitgelijnd op de oplaadpoort van het apparaat.
- Controleer of de oplaadadapter is aangesloten op een stroombron en dat de stroombron is ingeschakeld.
- Wanneer de batterij van het apparaat extreem laag is, kan het even duren voordat de normale oplaadcyclus begint, omdat er eerst een initiële voorlading nodig is.

Einführung (DE)

1. Produktübersicht

2. Uhrenkrone verwenden

Drehen	Scrollen
Drücken	Anzeigen des Zifferblatts Menüliste Zurück zum Startbildschirm
Lang drücken	Ausschalten SOS-Anruf tätigen
Schnelltaste	Schnellzugriff

3. Bildschirm verwenden

① **Wischen nach unten:** Schnellmenü
② **Wischen nach rechts:** App-Board
③ **Wischen nach links:** Smart Widgets
④ **Wischen nach oben:** Benachrichtigung



4. Aufladen und einschalten

- **Laden des Gerät:** Richten Sie das Ladegerät korrekt auf den Ladeanschluss Ihrer Geräts aus;
- **Einschalten:** Laden Sie 5 Minuten lang oder drücken Sie die Krone 3 Sekunden lang, um Ihre Gerät einzuschalten.



Hinweise:

Verwenden Sie einen Netzadapter oder einen Ausgang mit einer angegebenen Spannung von 5V, um Schäden an Ihrer Gerät zu vermeiden.

App-Download und Verbindung

1. Runmefit-App herunterladen

- Laden Sie „**Runmefit**" aus dem App Store oder Google Play herunter.
- Oder scannen Sie den QR-Code rechts.

2. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Telefon

- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihr Gerät immer über die Runmefit-App verbinden. Verbinden Sie es **NICHT** direkt über das Bluetooth-System des Telefons.
- Gehen Sie in der Runmefit-App zu **Gerät** > **Gerät hinzufügen** und wählen Sie Ihren Gerätenamen aus, um sich zu verbinden.
- Oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **Mit Telefon verbinden** auf Ihrem Gerät und scannen Sie den QR-Code über Runmefit, um sich zu verbinden.

Bluetooth-Anrufe

Nach erfolgreicher Verbindung ist das Audio-Bluetooth standardmäßig verbunden und die Bluetooth - Anruffunktion ist aktiviert.

- **Bluetooth-Anrufe ausschalten:** Gehen Sie zu **Telefon** und wählen Sie **Audio Bluetooth trennen**.
- **Bluetooth-Anrufe wieder aktivieren:** Schalten Sie das Audio-Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und Ihr Telefon wird automatisch verbunden.

Hinweise:

- Wenn das Audio-Bluetooth ausgeschaltet ist, wird auch der Sprachassistent deaktiviert.
- Das Einschalten von Audio-Bluetooth kann die Akkulaufzeit verringern. Es wird empfohlen, es auszuschalten, wenn die Anruffunktion nicht verwendet wird.

Wie trägt man das Gerät?

- Tragen Sie das Gerät mit der Sensorseite auf Ihrer Haut;
- Lassen Sie einen Finger breit Platz zwischen dem Rand des Geräts und Ihrem Handgelenk.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt hat eine Wasserdichtigkeit von IP67 und eignet sich nur für den täglichen Wasserschutz, wie leichten Regen, Spritzwasser und Händewaschen.
- Tragen Sie es nicht zum Schwimmen, Tauchen, unter der heißen Dusche, in der Sauna oder bei anderen Wassersportarten.
- Vermeiden Sie hochtemperierte Umgebungen, um Schäden zu verhindern.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt kein medizinisches Gerät ist. Alle Daten und Messungen dienen nur zu Referenzzwecken und sollten nicht für medizinische Diagnosen verwendet werden.

Häufig gestellte Fragen

1. Warum kann ich mein Gerät über die App nicht finden oder verbinden?

- Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Bluetooth-System des Telefons gekoppelt ist;
- Wenn ja, finden Sie es in den **Einstellungen** > **Bluetooth** Ihres Telefons, wählen Sie **Dieses Gerät vergessen** und koppeln Sie es erneut über die Runmefit-App.
- **Für iOS-Nutzer:** Sie müssen die Bluetooth-Kopplungsanfrage akzeptieren, um eine erfolgreiche Kopplung zu gewährleisten, wenn die Aufforderung erscheint.

2. Warum lädt meine Gerät nicht?

- Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Pole des Ladegeräts korrekt mit dem Ladebereich der Uhr ausgerichtet sind.
- Überprüfen Sie, ob das Ladegerät an eine Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Wenn der Akku der Uhr extrem schwach ist, lassen Sie bitte Zeit für die Anfangsvorladung, bevor das normale Laden beginnt.

Introduction (FR)

1. Affichage du Produit



2. Utiliser la Couronne

Tourner	Faire défiler
Appuyer	Voir le cadran de la montre Liste de menu Retourner à l'écran d'accueil
Appui long	Éteindre Faire un appel SOS
Bouton latéral	Accès rapide

3. Utiliser l'Écran

① **Balayer vers le bas:** Menu des raccourcis
② **Balayer à droite:** Tableau d'applications
③ **Balayer à gauche:** Widgets intelligents
④ **Balayer vers le haut:** Notifications

4. Chargement et Allumer

- **Charger l'appareil:** Alignez correctement le chargeur avec la zone de charge de votre montre;
- **Allumer:** Chargez pendant 5 minutes, ou appuyez sur la couronne pendant 3 secondes pour allumer votre montre.

Notes:

Utilisez un adaptateur secteur ou une sortie avec une tension spécifiée de 5V pour éviter d'endommager votre montre.

Téléchargement de l'App et Connexion

1. Téléchargez l'App Runmefit

- Obtenez « **Runmefit** » depuis l'App Store ou Google Play.
- Ou scannez le code QR à droite.

2. Connectez l'Appareil à Votre Téléphone

- Veuillez vous assurer de toujours connecter votre appareil via l'App Runmefit. **NE PAS** le connecter directement via le Bluetooth du système téléphonique.
- Allez dans « **Appareils** » > « **Ajouter un appareil** » dans l'App Runmefit, et choisissez le nom de votre appareil pour le connecter.
- Ou allez dans « **Paramètres** » > « **Se connecter au téléphone** » sur votre appareil, et scannez le code QR via Runmefit pour vous connecter

Appel Bluetooth

Après une connexion réussie, le Bluetooth audio est connecté par défaut, et la fonction d'appel Bluetooth est activée.

- **Désactiver l'appel Bluetooth :** Allez dans « **Téléphone** » et sélectionnez « **Deconnecter l'audio Bluetooth** ».
- **Réactiver l'appel Bluetooth :** Activez le Bluetooth audio sur votre appareil, et votre téléphone se connectera automatiquement.

Notes:

- Quand le Bluetooth audio est éteint, l'Assistant Vocal sera également désactivé.
- L'activation du Bluetooth audio peut réduire la durée de vie de la batterie. Il est recommandé de le désactiver lorsque vous n'utilisez pas la fonction d'appel.

Comment Porter l'Appareil ?

- Portez l'appareil avec le côté capteur touchant votre peau;
- Laissez la largeur d'un doigt entre le bord de l'appareil et votre poignet.

Précautions

- Ce produit a une notation d'étanchéité IP67, convenable uniquement pour la résistance à l'eau quotidienne, comme la pluie légère, les éclaboussures d'eau, et le lavage des mains.
- Ne le portez pas pour nager, plonger, prendre des douches chaudes, des saunas, ou d'autres sports nautiques.
- Évitez les environnements à haute température pour prévenir les dommages.
- Veuillez noter que ce produit n'est pas un dispositif médical. Toutes les données et mesures sont uniquement à des fins de référence et ne doivent pas être utilisées pour un diagnostic médical.

FAQ

1. Pourquoi ne puis-je pas trouver ou connecter mon appareil via l'App ?

- Vérifiez si votre appareil est appairé avec le système Bluetooth du téléphone;
- Si oui, trouvez-le dans les « **Paramètres** » > « **Bluetooth** » de votre téléphone, sélectionnez « **Oublier cet appareil** », puis réappairez-le via l'App Runmefit.
- **Pour les utilisateurs d'iOS :** Vous devez accepter la demande de jumelage Bluetooth pour un appairage réussi lorsque l'invite apparaît.

2. Pourquoi ma montre ne charge-t-elle pas ?

- Assurez-vous que les pôles positif et négatif du chargeur sont correctement alignés avec la zone de charge de la montre.
- Vérifiez si le chargeur est connecté à une source d'alimentation et allumé.
- Si la batterie de la montre est extrêmement faible, veuillez laisser du temps pour la pré-charge initiale avant que la charge normale ne commence.

Introducción (ES)

1. Descripción del Producto

2. Usar la Corona

Girar	Desplazarse arriba y abajo
Presionar	Ver la esfera del reloj Lista de menú Volver a la pantalla de inicio
Presionar y mantener	Apagar Realizar una llamada SOS
Botón lateral	Acceso rápido

3. Usar la Pantalla

① **Deslizar hacia abajo:** Menú de accesos directos
② **Deslizar hacia la derecha:** Tablero de apps
③ **Deslizar hacia la izquierda:** Widgets
④ **Deslizar hacia arriba:** Notificaciones

4. Cargar y Encender

- **Cargar el dispositivo:** Alinee correctamente el cargador con el área de carga de su dispositivo;
- **Encender:** Cargue durante 5 minutos o presione la corona durante 3 segundos para encender su reloj.

Notas:

Utilice un adaptador de corriente o salida con un voltaje especificado de 5V para evitar daños en su dispositivo.

Descarga de la App y Conexión

1. Descargar la App Runmefit

- Obtenga "**Runmefit**" de la App Store o Google Play.
- O escanee el código QR a la derecha.

2. Conectar el Dispositivo con Su Teléfono

- Asegúrese de siempre conectar su dispositivo a través de la App Runmefit. **NO** lo conecte directamente a través del Bluetooth del sistema telefónico.
- Vaya a "**Dispositivo**" > "**Agregar dispositivo**" en la App Runmefit, y elija el nombre de su dispositivo para conectar.
- O vaya a "**Configuración**" > "**Conectar al móvil**" en su dispositivo, y escanee el código QR a través de Runmefit para conectar.

Llamadas Bluetooth

Después de una conexión exitosa, el Bluetooth de audio se conecta por defecto, y la función de llamada Bluetooth está habilitada.

- **Desactivar Llamadas Bluetooth:** Vaya a "**Teléfono**" y seleccione "**Desconectar audio Bluetooth**".
- **Re-activar Llamadas Bluetooth:** Active el Bluetooth de audio en su dispositivo, y su teléfono se conectará automáticamente.

Notas:

- Cuando el Bluetooth de audio está apagado, el Asistente de Voz también se desactivará.
- Activar el Bluetooth de audio puede reducir la vida útil de la batería. Se recomienda apagarlo cuando no esté utilizando la función de llamada.

¿Cómo Usar el Dispositivo?

- Use el dispositivo con el lado del sensor tocando su piel;
- Deje un ancho de dedo entre el borde del dispositivo y su muñeca.

Precauciones

- Este producto tiene una calificación de resistencia al agua IP67, solo adecuada para resistencia al agua diaria, como lluvia ligera, salpicaduras de agua y lavado de manos.
- No lo use para nadar, bucear, duchas calientes, saunas u otros deportes acuáticos.
- Evite ambientes de alta temperatura para prevenir daños.
- Tenga en cuenta que este producto no es un dispositivo médico. Todos los datos y mediciones son solo para fines de referencia y no deben utilizarse para diagnóstico médico.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué no puedo encontrar o conectar mi dispositivo a través de la App?

- Verifique si su dispositivo está emparejado con el sistema Bluetooth del teléfono;
- Si es así, encuéntrelo en "**Configuración**" > "**Bluetooth**" de su teléfono, seleccione "**Olvidar este dispositivo**", y luego reemparejе a través de la App Runmefit.
- **Para usuarios de iOS:** Debe aceptar la solicitud de emparejamiento Bluetooth para un emparejamiento exitoso cuando aparezca el aviso.

2. ¿Por qué mi dispositivo no carga?

- Asegúrese de que los polos positivo y negativo del cargador estén correctamente alineados con el área de carga del dispositivo.
- Verifique si el cargador está conectado a una fuente de energía y encendido.
- Si la batería del reloj está extremadamente baja, permita tiempo para la precarga inicial antes de que comience la carga normal.

Introduzione (IT)

1. Panoramica del Prodotto

2. Usa la Corona

Ruotare	Scorrere
Premere	Visualizzare il quadrante dell'orologio Elenco dei menu Tornare alla schermata principale
Tenere premuto	Spegnere Effettuare una chiamata di emergenza
Tasto laterale	Accesso rapido

3. Usa lo Schermo

① **Scorri in basso:** Menu rapido
② **Scorri a destra:** Pannello delle applicazioni
③ **Scorri a sinistra:** Widget intelligenti
④ **Scorri in alto:** Notifiche e messaggi

4. Caricare e Accendere

- **Caricare il dispositivo:** Allineare correttamente il caricatore con l'area di ricarica del dispositivo;
- **Accendere:** Caricare per 5 minuti o premere la corona per 3 secondi per accendere l'orologio.

Note:

Utilizzare un adattatore di alimentazione o un'uscita con una tensione specificata di 5V per evitare di danneggiare il dispositivo.

Download dell'App e Connessione

1. Scaricare l'App Runmefit

- Ottieni "**Runmefit**" dall'App Store o Google Play.
- Oppure scansiona il codice QR sulla destra.

2. Connettere il Dispositivo al Tuo Telefono

- Assicurarsi di connettere sempre il dispositivo tramite l'App Runmefit. **NON** connetterlo direttamente tramite il Bluetooth del sistema telefonico.
- Vai su "**Dispositivo**" > "**Aggiungi dispositivo**" nell'App Runmefit e scegli il nome del tuo dispositivo per connettere.
- Oppure vai su "**Impostazioni**" > "**Collegamento al telefono**" sul tuo dispositivo e scansiona il codice QR tramite Runmefit per connettere.

Chiamate Bluetooth

Dopo una connessione riuscita, il Bluetooth audio è connesso per impostazione predefinita e la funzione di chiamata Bluetooth è attivata.

- **Disattivare le Chiamate Bluetooth:** Vai su "**Telefono**" e seleziona "**Scollegare il Bluetooth audio**".
- **Riattivare le Chiamate Bluetooth:** Attiva il Bluetooth audio sul tuo dispositivo e il tuo telefono si connetterà automaticamente.

Note:

- Quando il Bluetooth audio è spento, anche l'Assistente Vocale sarà disabilitato.
- L'attivazione del Bluetooth audio può ridurre la durata della batteria.Si consiglia di disattivarlo quando non si utilizza la funzione di chiamata.

Come Indossare il Dispositivo?

- Indossa il dispositivo con il lato del sensore a contatto con la tua pelle;
- Lascia uno spazio largo un dito tra il bordo del dispositivo e il tuo polso.

Precauzioni

- Questo prodotto ha una valutazione di impermeabilità IP67, adatto solo per la resistenza all'acqua quotidiana, come pioggia leggera, schizzi d'acqua e lavaggio delle mani.
- Non indossarlo per nuotare, fare immersioni, docce calde, saune o altri sport acquatici.
- Evitare ambienti ad alta temperatura per prevenire danni.
- Si prega di notare che questo prodotto non è un dispositivo medico. Tutti i dati e le misurazioni sono solo a scopo di riferimento e non dovrebbero essere utilizzati per diagnosi mediche.

Domande frequenti

1. Perché non riesco a trovare o connettere il mio dispositivo tramite l'App?

- Controlla se il tuo dispositivo è associato al sistema Bluetooth del telefono;
- In tal caso, trovalo in "**Impostazioni**" > "**Bluetooth**" del tuo telefono, seleziona "**Dimentica questo dispositivo**", quindi riassocia tramite l'App Runmefit.
- **Per gli utenti iOS:** È necessario accettare la richiesta di associazione Bluetooth per un accoppiamento riuscito quando appare il prompt.

2. Perché il mio orologio non si carica?

- Assicurati che i poli positivi e negativi del caricatore siano allineati correttamente con l'area di ricarica dell'orologio.
- Controlla se il caricatore è collegato a una fonte di alimentazione e acceso.
- Se la batteria dell'orologio è molto scarica, si prega di concedere tempo per la pre-ricarica iniziale prima che inizi la normale ricarica.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Vlectro
Product type: Smartwatch rectangle 2.0
Item number: OP_017821 / OP_017822 / OP_017823 / OP_017824

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.5
EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN 300 328 V2.2.2

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - JULY 2025
A. Pappijn - Product Manager