

COMPACT, PORTABLE, ENERGY-SAVING HEAT CIRCULATOR

DIFFUSEUR THERMIQUE ECONOMISEUR D'ENERGIE POUR RADIATEUR

COMPACTE, ENERGIEZUINIGE WARMTEPOMP



USER MANUAL - p. 2

MANUEL D'UTILISATION - p. 5

HANDLEIDING - p. 8

COMPACT, PORTABLE, ENERGY-SAVING HEAT CIRCULATOR

OPERATING INSTRUCTIONS

EXPLANATION OF SIGNS

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

 Accordance with the requirements of CE standard

 The product is for indoor use only

Important Safety instructions and danger warnings

- Please read these instructions carefully, they include important information about the installation, usage and maintenance of this product.
- Please keep this User Guide for future reference. If you sell the unit to another user, be sure that he also receives this instruction booklet.
- Only use the supplied mains adaptor to power and/or charge the device.
- This product is intended for indoor use only!
- To prevent risk of fire or shock, do not expose fixture to rain or moisture.
- Always disconnect from power source before servicing.
- In the event of a serious operating problem, stop using the unit immediately. Never try to repair the unit by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. Always use the same type of spare parts.
- Make sure the power cord is never crimped or damaged.
- Only use **ON TOP** of a radiator. **DO NOT** cover the inlet and outlet air vents.
- Do not use on radiators that can reach a temperature of above 70°C. As a safety feature, the HOT-BOOSTER will stop working if radiator temperature reaches 70°C. It will resume working once radiator temperature has dropped below 65°C.
- This appliance contains batteries that are not replaceable.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Do not let children play with this appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply provided with the appliance.

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean only. Avoid using detergents. For best performance, the appliance should be regularly checked and cleaned of surface dust, as well as ensuring radiators are dust free.

IMPORTANT NOTE for Appliances containing Lithium-ion batteries

1. **PRIOR to using the unit for the first time, please charge fully the battery**
2. **Charge the battery regularly after each use.** Don't wait until it is discharged!
3. **DON'T** allow the battery to discharge completely, otherwise it will lose 20% of its capacity or even be totally damaged!

If the voltage becomes too low, the internal circuits are not powered anymore and it will become impossible to recharge the battery!

4. If you don't use the unit for a longer period of time, it is recommended to charge it at 40% of its capacity and check/charge it once per month.

The lifetime of the battery depends on the observance of these recommendations.


**** BATTERIES ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY ****

We cannot be held responsible for damaged batteries further to the non-observance of these basic rules.

Features

- Reduces heating costs
- Distributes warm air from the radiator to the room
- Manual or automatic operation
- Mains or battery powered for maximum portability
- Dries clothes faster by transferring heat from the radiator to the laundry drying rack
- Fits all types of radiators
- Lightweight and portable
- Modern, discreet design
- Clear digital display
- No installation required
- Supplied with adjustable shims to fit single convector radiators

CONTENTS OF THE CARTON



DESCRIPTION OF THE UNIT

Auto Switch: Determines if the automatic ON/OFF feature is active.

Switch On (-): Automatic mode to turn on/off at 33°C



Switch Off (o): Manual control

Speed Switch: Determines the fan speed of High (H), Low (L) or Off (O)

Display screen: °C - Degree reading e.g. 35°C is the radiator temperature

% - Battery charge level

Hi/Lo - fan speed setting





COMPATIBILITY GUIDE

Ideal for double convection radiators.
 Suitable for most Cast iron, modern tubular and single wall radiators.
 Not suitable for oil powered heaters, towel heaters

Disclaimer

If your radiator design does not have a flat top surface, the unit may be less effective in performance.



SET UP INSTRUCTIONS


For best performance, the product should be placed flat in the centre of the radiator, ensuring that the base of the unit and the top of the radiator are parallel. The lip on the front of the unit should extend beyond the radiator and be as close to the front as possible. Where possible, always ensure that the safety magnet is in contact with the top of the radiator to prevent any risk of falling.



STABILITY FEET INSTALLATION (OPTIONAL)

Stability feet are optional and are designed for use with traditional style single convector radiators.

To install, screw the thread until the position between the stability foot and the front lip of the unit is at the optimum width to fit over the radiator. Once adjusted, position over the radiator and lock into place. This will prevent the unit from tipping forward and falling off the radiator. Ensure that the stability feet are tight to prevent vibration during use.



SPECIFICATIONS

Input voltage.....	5V 2.0A
Consumption.....	10W
Built-in battery	Li-Ion 3.7V 5200mAh
Dimensions	412 x 106 x 115mm
Net weight.....	1.32kg

DIFFUSEUR THERMIQUE ECONOMISEUR D'ENERGIE POUR RADIATEUR

MANUEL D'INSTRUCTION

EXPLICATION DES SYMBOLES

 En conformité avec les exigences de la norme CE

 Utilisation uniquement à l'intérieur

 Ce symbole signifie que cet appareil ne doit être mis aux déchets ménagers dans aucun pays de la Communauté européenne afin d'éviter de nuire à l'environnement et à la santé humaine. Il convient d'en disposer d'une manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retours et de ramassage mis en place ou de contacter votre revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil. Ils peuvent reprendre cet appareil pour un recyclage écologique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement ces instructions, qui contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit.
- Conservez ce guide de l'utilisateur pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous vendez l'appareil à un autre utilisateur, veillez à ce qu'il reçoive également ce livret d'instructions.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour alimenter et/ou charger l'appareil.
- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement !
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation avant toute intervention.
- En cas de problème de fonctionnement grave, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou des dysfonctionnements. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche. Utilisez toujours des pièces de rechange du même type.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais serti ou endommagé.
- N'utilisez l'appareil qu'au-dessus d'un radiateur. Ne pas couvrir les orifices d'entrée et de sortie d'air.
- Ne pas utiliser sur des radiateurs qui peuvent atteindre une température supérieure à 70°C. Par mesure de sécurité, le HOT-BOOSTER s'arrêtera de fonctionner si la température du radiateur atteint 70°C. Il se remettra à fonctionner dès que la température du radiateur atteindra 70°C. Il se remettra à fonctionner une fois que la température du radiateur sera redescendue en dessous de 65°C.
- Cette appareil contient une batterie qui n'est pas remplaçable.
- **AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'alimentation fournie avec cet appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.

ENTRETIEN

Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon. Évitez d'utiliser des détergents. Pour une performance optimale, l'appareil doit être régulièrement vérifié et débarrassé de la poussière de surface, et les radiateurs doivent être exempts de poussière.

NOTE IMPORTANTE pour des Produits contenant des batteries Lithium-ion

1. **AVANT** la première utilisation, **chargez complètement la batterie.**
2. **Rechargez la batterie régulièrement après chaque utilisation sans attendre qu'elle soit déchargée.**
3. **NE JAMAIS laisser décharger complètement la batterie** sous peine de perdre 20 % de sa capacité, voir sa perte totale!

Si la tension devient trop faible, le circuit interne n'est plus alimenté et il sera impossible de recharger la batterie !

4. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée, il est recommandé de charger la batterie à 40% et de la vérifier/charger une fois par mois.

La durée de vie de la batterie dépend du bon suivi de ces conseils.


**** LES BATTERIES NE SONT PAS GARANTIES ****

Nous déclinons toute responsabilité pour des batteries endommagées prématurément suite au non-respect de ces règles de base.

Caractéristiques

- Réduit les coûts de chauffage
- Diffuse l'air chaud du radiateur dans la pièce
- Mode manuel ou automatique
- Fonctionne sur secteur ou batterie pour une portabilité optimale
- Séchez vos vêtements plus vite en envoyant la chaleur du radiateur vers votre séchoir
- S'adapte sur tous types de radiateurs
- Léger et portable
- Design moderne et discret
- Afficheur digital clair
- Ne nécessite pas d'installation
- Livré avec cales réglables pour s'adapter sur des radiateurs à convecteur simple

CONTENU DU CARTON



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Commutateur automatique : Détermine si la fonction ON/OFF automatique est active.

Switch On (-) : Mode automatique de mise en marche et d'arrêt à 33°C

Arrêt (o) : Contrôle manuel



Interrupteur de vitesse : Détermine la vitesse du ventilateur : élevée (II), faible (I) ou arrêtée (O).

Écran d'affichage :

°C - degrés, par exemple 35°C est la température du radiateur.

% - Niveau de charge de la batterie

Hi/Lo - réglage de la vitesse du ventilateur



COMPATIBILITE



Idéal pour les radiateurs à double convection.

Convient à la plupart des radiateurs en fonte, des radiateurs tubulaires modernes et des radiateurs à simple paroi.

Ne convient pas aux radiateurs à bain d'huile, aux sèche-serviettes, etc.

Attention

Si votre radiateur n'a pas une surface supérieure plane, l'appareil risque d'être moins performant.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**


Pour obtenir les meilleures performances, le produit doit être placé à plat au centre du radiateur, en veillant à ce que la base de l'appareil et le haut du radiateur soient parallèles. Le rebord situé à l'avant de l'appareil doit dépasser le radiateur et être aussi proche que possible de l'avant. Dans la mesure du possible, veillez toujours à ce que l'aimant de sécurité soit en contact avec le haut du radiateur afin d'éviter tout risque de chute.

**MISE EN PLACE DES CALES (EN OPTION)**

Les cales sont optionnelles et conçues pour être utilisées avec des radiateurs convecteurs simples de style traditionnel.

Pour les installer, visser le filetage jusqu'à ce que la position entre la cale et le rebord avant de l'appareil soit à la largeur optimale pour s'adapter au radiateur. Une fois le réglage effectué, positionnez l'appareil sur le radiateur et verrouillez-le. Cela empêchera l'appareil de basculer vers l'avant et de tomber du radiateur.

Veillez à ce que les cales soient bien serrées pour éviter les vibrations pendant l'utilisation.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Tension d'alimentation.....	5V 2.0A
Consommation.....	10W
Batterie intégrée.....	Li-Ion 3.7V 5200mAh
Dimensions.....	412 x 106 x 115mm
Poids net.....	1.32kg

ENERGIEZUINIG WARMTEDIFFUSOR VOOR RADIATOREN

HANDLEIDING

VERKLARING VAN DE TEKENS

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikt apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en verzamelssystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze zullen voor milieuveilige recycling zorgen.



Voldoet aan de Europese CE richtlijnen



Alléén voor gebruik binnenshuis

Belangrijke veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Lees deze instructies zorgvuldig door, ze bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit product.
- Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat aan een andere gebruiker verkoopt, zorg er dan voor dat hij ook deze gebruiksaanwijzing ontvangt.
- Gebruik alleen de meegeleverde netadapter om het apparaat van stroom te voorzien en/of op te laden.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis!
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of schokken te voorkomen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor onderhoud.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat in geval van een ernstig functioneringsprobleem. Probeer de unit nooit zelf te repareren. Reparaties uitgevoerd door ongeschoolde mensen kunnen leiden tot schade of storingen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde technische hulpcentrum. Gebruik altijd hetzelfde type reserveonderdelen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit geplooid of beschadigd is.
- Alleen gebruiken OP EEN radiator. Dek de luchtinlaat en -uitlaat NIET af.
- Niet gebruiken op radiatoren die een temperatuur van meer dan 70°C kunnen bereiken. Als veiligheidsmaatregel stopt de HOT-BOOSTER met werken als de temperatuur van de radiator 70°C bereikt. De werking wordt hervat zodra de radiatortemperatuur is gedaald tot minder dan 65°C.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat wordt geleverd.
- Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voeding die bij het apparaat wordt geleverd.

ONDERHOUD EN VERZORGING

Alleen schoonvegen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Voor de beste prestaties moet het apparaat regelmatig worden gecontroleerd en ontdaan van stof op het oppervlak en moeten de radiatoren stofvrij zijn.

BELANGRIJKE OPMERKING voor apparaten die Lithium-ion batterijen bevatten

1. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
2. Laad de batterij regelmatig op na elk gebruik. Wacht niet tot hij leeg is!
3. Laat de batterij niet volledig ontladen, anders verliest hij 20% van zijn capaciteit of raakt hij zelfs helemaal beschadigd!
Als de spanning te laag wordt, worden de interne circuits niet meer gevoed en wordt het onmogelijk om de batterij weer op te laden!
4. Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden het op te laden tot 40% van de capaciteit en het één keer per maand te controleren/op te laden.

De levensduur van de batterij hangt af van de naleving van deze aanbevelingen.


**** BATTERIJEN VALLEN NIET ONDER DE GARANTIE **.**

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigde batterijen als gevolg van het niet naleven van deze basisregels.

Features

- Vermindert verwarmingskosten
- Verspreidt warme lucht van de radiator in de kamer
- Handmatige of automatische modus
- Werkt op netstroom of batterij voor maximale draagbaarheid
- Droogt je kleding sneller door de warmte van de radiator naar je droger te sturen
- Past op alle soorten radiatoren
- Lichtgewicht en draagbaar
- Modern, discreet ontwerp
- Duidelijk digitaal display
- Geen installatie nodig
- Geleverd met instelbare vulplaatjes voor enkele convectorradiatoren

INHOUD VAN DE VERPAKKING



OMSCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Automatische schakelaar:

Bepaalt of de automatische AAN/UIT-functie actief is.

Inschakelen (-): Automatische modus om in/uit te schakelen bij 33°C

Uitschakelen (o): Handmatige bediening



Snelheidsschakelaar: Bepaalt de ventilatorsnelheid van Hoog (II), Laag (I) of Uit (O)

Beeldscherm:

°C - Graad uitlezing bijv. 35°C is de radiatortemperatuur

% - oplaadniveau van de batterij

Hi/Lo - instelling ventilatorsnelheid





Compatibele radiatoren

Ideaal voor dubbele convectieradiatoren.
 Geschikt voor de meeste gietijzeren, moderne buisradiatoren en enkelwandige radiatoren.
 Niet geschikt voor oliekachels, handdoekverwarmers

OPGELET

Als uw radiatorontwerp geen vlak bovenoppervlak heeft, kan het apparaat minder goed presteren..



INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Voor de beste prestaties moet het product plat in het midden van de radiator worden geplaatst, zodat de onderkant van het toestel en de bovenkant van de radiator evenwijdig zijn. De lip aan de voorkant van het apparaat moet voorbij de radiator uitsteken en zo dicht mogelijk bij de voorkant zitten. Zorg er waar mogelijk altijd voor dat de veiligheidsmagneet contact maakt met de bovenkant van de radiator om valgevaar te voorkomen.




INSTALLATIE STABILITEITSVOET (OPTIONEEL)

Stabiliteitsvoetjes zijn optioneel en zijn ontworpen voor gebruik met enkele convectorradiatoren in traditionele stijl.

Om te installeren schroeft u de schroefdraad vast tot de positie tussen de stabiliteitsvoet en de voorste lip van het toestel de optimale breedte heeft om over de radiator te passen. Eenmaal aangepast, plaats je het toestel over de radiator en vergrendel je het. Dit voorkomt dat het toestel naar voren kantelt en van de radiator valt.

Zorg ervoor dat de stabiliteitsvoetjes goed vastzitten om trillingen tijdens het gebruik te voorkomen.



SPECIFICATIES

Ingangsspanning	5V 2.0A
Opgenomen vermogen	10W
Ingebouwde batterij.....	Li-Ion 3.7V 5200mAh
Afmetingen.....	412 x 106 x 115mm
Gewicht	1.32kg



*Any problems or questions?
Visit us on facebook*



View the product on our website

*Imported from China by LOTRONIC S.A.
Rue F. Englert 17 • Bt 2 • B - 1480 TUBIZE*



KOMPAKTER HEIZKÖRPER, ENERGIEEFFIZIENTE WÄRMEPUMPE



KOMPAKTER, TRAGBARER, ENERGIESPARENDER WÄRMETAUSCHER BETRIEBSANLEITUNG

ERKLÄRUNG DER ZEICHEN



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zugeführt werden.



Übereinstimmung mit den Anforderungen der CE standard

Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet

• Wichtige Sicherheitshinweise und Gefahrenwarnungen

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen über die Installation, Verwendung und Wartung dieses Produkts.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer verkaufen, vergewissern Sie sich, dass dieser auch diese Anleitung erhält.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, um das Gerät zu betreiben und/oder aufzuladen.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt!
- Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
- Falls ein ernsthaftes Problem auftritt, nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von Laien durchgeführt werden, können zu Schäden oder Fehlfunktionen führen. Bitte wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte technische Kundendienststelle. Verwenden Sie immer den gleichen Ersatzteiltyp.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur AUF einem Heizkörper. Decken Sie die Luftein- und -austrittsöffnungen NICHT ab.
- Nicht auf Heizkörpern verwenden, die eine Temperatur von über 70°C erreichen können. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich der HOT-BOOSTER ab, wenn die Temperatur des Heizkörpers 70°C erreicht. Er nimmt den Betrieb wieder auf, sobald die Temperatur des Heizkörpers unter 65°C gesunken ist.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Gerät geliefert wird.
- Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Nur durch Abwischen reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Detergenzien. Um die beste Leistung zu erzielen, sollte das Gerät regelmäßig überprüft und von Oberflächenstaub befreit werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Heizkörper staubfrei sind.

WICHTIGER HINWEIS für Geräte mit Lithium-Ionen-Batterien

1. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, laden Sie bitte den Akku vollständig auf.
2. Laden Sie den Akku regelmäßig nach jedem Gebrauch auf. Warten Sie nicht, bis er

entladen ist!

3. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen, sonst verliert er 20% seiner Kapazität oder wird sogar völlig beschädigt!

Wenn die Spannung zu niedrig wird, werden die internen Schaltkreise nicht mehr mit Strom versorgt und es wird unmöglich, die Batterie wieder aufzuladen!

4. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, wird empfohlen, es mit 40% seiner Kapazität aufzuladen und es einmal pro Monat zu überprüfen/aufzuladen.

Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Einhaltung der folgenden Empfehlungen ab.


**** BATTERIEN SIND VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN ****

Wir können nicht für beschädigte Batterien aufgrund der Nichtbeachtung dieser Grundregeln verantwortlich gemacht werden.

Eigenschaften


- Reduziert die Heizkosten
- Verteilt die warme Luft vom Heizkörper in den Raum
- Manueller oder automatischer Betrieb
- Netz- oder Batteriebetrieb für maximale Mobilität
- Schnelleres Trocknen der Wäsche durch Übertragung der Wärme vom Heizkörper auf den Wäscheständer
- Passt an alle Heizkörpertypen
- Leicht und tragbar
- Modernes, diskretes Design
- Klare digitale Anzeige
- Keine Installation erforderlich
- Lieferung mit einstellbaren Ausgleichsscheiben für einzelne Konvektorheizkörper

INHALT DES KARTONS



BESCHREIBUNG DER EINHEIT

Automatischer Schalter: Legt fest, ob die automatische EIN/AUS-Funktion aktiv ist.
 Einschalten (-): Automatischer Modus zum ein/aus bei 33°C
 Ausschalten (o): Manuelle Steuerung
 Geschwindigkeitsschalter: Bestimmt die Lüfter
 Geschwindigkeit von Hoch (II), Niedrig (I) oder Aus (O)
 Display-Anzeige: °C - Gradzahl, z.B. 35°C ist die Heizkörpertemperatur
 % - Ladezustand der Batterie
 Hi/Lo - Einstellung der Lüftergeschwindigkeit









KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN

Ideal für Doppelkonvektionsheizkörper.

Geeignet für die meisten gusseisernen, modernen Röhren- und Einwandheizkörper. Nicht geeignet für ölbetriebene Heizkörper, Handtuchheizungen

Haftungsausschluss

Wenn Ihr Heizkörper keine flache Oberseite hat, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt sein.

**EINRICHTUNGSHINWEISE**


Um die beste Leistung zu erzielen, sollte das Produkt flach in der Mitte des Heizkörpers platziert werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Unterseite des Geräts und die Oberseite des Heizkörpers parallel zueinander sind. Die Lippe an der Vorderseite des Geräts sollte über den Heizkörper hinausragen und so nah wie möglich an der Vorderseite sein. Achten Sie nach Möglichkeit immer darauf, dass der Sicherheitsmagnet die Oberseite des Heizkörpers berührt, um ein Herunterfallen zu verhindern.

**MONTAGE DER STANDFÜSSE (OPTIONAL)**

Stabilitätsfüße sind optional und für die Verwendung mit traditionellen Einzelkonvektorheizkörpern vorgesehen.

Zur Installation schrauben Sie das Gewinde so weit ein, bis die Position zwischen dem Stabilitätsfuß und der vorderen Lippe des Geräts die optimale Breite für die Montage über dem Heizkörper aufweist. Nach der Einstellung wird das Gerät über dem Heizkörper positioniert und eingerastet. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät nach vorne kippt und vom Heizkörper herunterfällt.

Vergewissern Sie sich, dass die Standfüße fest angezogen sind, um Vibrationen während des Gebrauchs zu vermeiden.



SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung	5V 2.0A
Verbrauch.....	10W
Eingebaute Batterie.....	Li-Ion 3.7V 5200mAh
Abmessungen.....	412 x 106 x 115mm
Nettogewicht	1.32kg



*Any problems or questions?
Visit us on facebook*



View the product on our website

*Imported from China by LOTRONIC
S.A. Rue F. Englert 17 • Bt 2 • B -
1480 TUBIZE*

